



Approach® S1

Benutzerhandbuch



© 2010 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht anders festgelegt, darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie des Handbuchs oder der Überarbeitungen des Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Urheberrechtshinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugter kommerzieller Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website (www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses Geräts und anderer Garmin-Produkte.

Garmin®, das Garmin-Logo und Approach® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Erste Schritte

WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

1. Laden Sie das Gerät auf ([Seite 1](#)).
2. Schalten Sie das Gerät ein ([Seite 2](#)).
3. Erfassen Sie Satellitensignale ([Seite 3](#)).
4. Starten Sie eine Runde ([Seite 3](#)).

Aufladen des Geräts

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte und den umliegenden Bereich vor dem Laden oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

Das Gerät kann nicht aufgeladen werden, wenn die Temperatur des Akkus außerhalb des Bereichs von 5 °C und 40 °C (41 °F und 104 °F) liegt.

1. Schließen Sie den USB-Stecker des Kabels am Netzteil an.
2. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
3. Richten Sie alle vier Kontakte auf der Rückseite des Geräts auf die vier Kontaktstellen an der Ladeklemme **①** aus.



Wenn Sie das Gerät an eine Stromquelle anschließen, schaltet dieses sich an, und der Ladebildschirm wird angezeigt.



4. Laden Sie das Gerät vollständig auf. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Akkusymbol (☐☐☐) auf dem Bildschirm.

Einschalten des Geräts

Halten Sie die Taste **power** gedrückt.

Tasten

Jede Taste erfüllt mehrere Funktionen.

light/power	Drücken Sie die Taste, um die Beleuchtung einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
up	Drücken Sie die Taste, um durch Menüs, Löcher und Einstellungen zu blättern.
down	Drücken Sie die Taste, um durch Menüs, Löcher und Einstellungen zu blättern.
OK/menu	Drücken Sie die Taste, um Menüoptionen auszuwählen und Meldungen zu bestätigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Menü zu öffnen.

Symbole

	Akku schwach.
 (animiert)	Das GPS ist aktiviert, und der Kilometerzähler misst die Distanz.
	Der Alarm ist aktiviert.

Erfassen von Satellitensignalen

Sie können eine Runde erst beginnen, wenn das Gerät Satelliten erfasst hat. Es kann 30 bis 60 Sekunden dauern, bis Satellitensignale erfasst werden.

1. Drücken Sie bei Bedarf **OK**, um den Energiesparmodus zu beenden.
2. Begeben Sie sich im Freien an eine für den Empfang geeignete Stelle.
3. Warten Sie, während das Gerät nach Satelliten sucht.

Beginnen einer Runde

1. Drücken Sie auf der Uhrzeitseite die Taste **menu**.
2. Wählen Sie **Runde beginnen**.
3. Wählen Sie einen Platz aus der Liste aus.

Das Gerät beginnt automatisch an dem Loch, das Ihrer Position am nächsten ist.

Ansicht des Lochs

Auf dem Gerät wird eine Übersicht des derzeit gespielten Lochs angezeigt. Wenn Sie zu einem neuen Loch gehen, wird der Übergang automatisch vom Gerät durchgeführt.

HINWEIS: Da sich die Position der Fahne ändert, berechnet das Gerät die Distanz zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns und nicht die eigentliche Position der Fahne.



①	Nummer des aktuellen Lochs.
②	Distanz zum hinteren Bereich des Grüns.

③	Distanz zur Mitte des Grüns.
④	Distanz zum vorderen Bereich des Grüns.
⑤	Kennzeichnet das Par für das Loch.

Messen der Schlagweite

Bevor Sie die Schlagweite messen können, müssen Sie eine Runde starten.

1. Halten Sie die Taste **menu** gedrückt.
2. Wählen Sie **Schlagweite messen**.
3. Gehen Sie zum Golfball.

Während Sie gehen, wird die Distanz auf dem Bildschirm angezeigt.

Zurücksetzen des Geräts

Wenn Sie keine Aktion ausführen, wird der Wert für die Distanz automatisch zurückgesetzt, wenn Sie zum nächsten Loch gehen.

1. Halten Sie die Taste **menu** gedrückt.
2. Wählen Sie **Schlagweite messen**.
3. Wählen Sie **Neuer Schlag**.

Beenden einer Runde

1. Halten Sie die Taste **menu** gedrückt.
2. Wählen Sie **Runde beenden**.

Anzeigen der Distanz des Kilometerzählers

Der Kilometerzähler misst die gesamte zu Fuß zurückgelegte Distanz.

1. Halten Sie die Taste **menu** gedrückt.
2. Wählen Sie **Kilometerzähler**.

Während Sie gehen, wird die Distanz auf dem Bildschirm angezeigt.

Deaktivieren des Kilometerzählers

Wenn Sie den Kilometerzähler beenden, wird die Distanz vom Gerät weiterhin gemessen. Für die Messung der Distanz wird das GPS verwendet, wodurch die Akkulaufzeit reduziert wird.

1. Halten Sie die Taste **menu** gedrückt.

2. Wählen Sie **Kilometerzähler**.

Das Gerät zeigt eine Aufforderung an: Fortzufahren, die Distanz zurückzusetzen oder die Funktion auszuschalten.

3. Wählen Sie **Abschalten**.

Ändern der Systemeinstellungen

Sie können Uhrzeit, Zeitformat, Töne, Sprache und Einheiten ändern.

1. Halten Sie die Taste **menu** gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen.

Manuelles Einrichten der Zeit

Die Zeit der Uhr wird automatisch eingestellt, wenn das Gerät Satellitensignale erfasst.

1. Halten Sie die Taste **menu** gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen > Zeit > Manuell**.
3. Geben Sie die Zeit ein, und drücken Sie **OK**.

Einstellen des Alarms

1. Halten Sie die Taste **menu** gedrückt.
2. Wählen Sie **Alarm > Festlegen**.
3. Geben Sie die Alarmzeit ein.
4. Wählen Sie **Alarm > Ein**.

Aktualisierungen der Golfplatzkarte

Für dieses Produkt haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine kostenlose Aktualisierung der Golfplatzkarte.

1. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
2. Richten Sie alle vier Kontakte auf der Rückseite des Forerunner auf die vier Kontaktstellen an der Ladeklemme aus.
3. Rufen Sie zum Aktualisieren des Approach® die Website www.garmin.com/CourseView auf.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Technische Daten

HINWEIS

Das Gerät ist gemäß IEC-Norm 60529 IPX7 wasserdicht. In einer Tiefe von einem Meter widersteht das Gerät 30 Minuten lang dem Eindringen von Wasser. Eine längere Eintauchzeit kann zu Schäden am Gerät führen. Nach dem Eintauchen muss das Gerät vor der Wiederverwendung abgewischt und an der Luft getrocknet werden.

HINWEIS: Das Gerät darf nicht beim Schwimmen getragen werden.

Akku	Lithium-Ionen-Akku mit 200 mAh, Knopfzellenbatterie
Batterielebensdauer	Siehe Seite 6
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	-5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)

Informationen zum Akku

WARNUNG

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen, die dem Produkt beiliegt.

Batterielebensdauer

Akkulebensdauer*	Verwendung des Geräts
Bis zu 3 Wochen	Sie verwenden das Gerät während der gesamten Zeit im Energiesparmodus.
Bis zu 8 Stunden	Sie verwenden das GPS die gesamte Zeit.

* Die Lebensdauer eines vollständig aufgeladenen Akkus hängt davon ab, wie lange Sie das GPS, die Hintergrundbeleuchtung und den Energiesparmodus verwenden. Wenn das Gerät sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird, führt dies ebenfalls zu einer Reduzierung der Akkulebensdauer.

Energiesparmodus

Werden eine bestimmte Zeit lang keine Eingaben vorgenommen, schaltet das Gerät in den Energiesparmodus. Das Gerät zeigt die Zeit und das Datum an, verwendet jedoch nicht das GPS. Sie können die Taste **OK** drücken, um den Energiesparmodus zu beenden.

Fehlerbehebung

Zurücksetzen des Geräts

Falls die Tasten oder der Bildschirm nicht mehr reagieren, müssen Sie das Gerät möglicherweise zurücksetzen.

1. Halten Sie die Taste **power** gedrückt, bis sich der Bildschirm abschaltet.
2. Halten Sie die Taste **power** gedrückt, bis sich der Bildschirm einschaltet.

Löschen von Benutzerdaten

Halten Sie gleichzeitig die Tasten **menu** und **down** gedrückt.

Registrieren des Geräts

Helfen Sie uns, unseren Service weiter zu verbessern, und füllen Sie die Online-Registrierung noch heute aus:

- Rufen Sie die Website <http://my.garmin.com> auf.
- Bewahren Sie die Originalquittung oder eine Kopie an einem sicheren Ort auf.

Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin-Website.

- Rufen Sie die Website www.garmin.com/intosports auf.
- Rufen Sie die Website www.garmin.com/learningcenter auf.
- Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin-Händler, um Informationen zu optionalem Zubehör und Ersatzteilen zu erhalten.

Kontaktaufnahme mit dem Support von Garmin

Falls Sie Fragen zum Produkt haben, können Sie sich an den Support von Garmin wenden.

- Besuchen Sie als Kunde in den USA die Website www.garmin.com/support, oder wenden Sie sich telefonisch unter +1-913-397-8200 oder +1-800-800-1020 an Garmin USA.
- In Großbritannien wenden Sie sich telefonisch unter 0808-238-0000 an Garmin (Europe) Ltd.
- Besuchen Sie als Kunde in Europa die Website www.garmin.com/support, und klicken Sie auf **Contact Support**, um Supportinformationen für das jeweilige Land zu erhalten. Alternativ können Sie sich telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 an Garmin (Europe) Ltd. wenden.

Pflegen des Geräts

HINWEIS

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

Reinigen des Geräts

1. Verwenden Sie ein weiches Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
2. Wischen Sie das Gerät trocken.

Andere Produkte

Weitere Informationen zu den Approach-Modellen mit Touchscreen finden Sie auf der Garmin-Website.

- Rufen Sie die Website www.garmin.com/intosports auf.
- Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin-Händler.



Approach G5



Approach G3

Aktuelle Software-Updates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten Sie während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts von Garmin kostenlos auf der Garmin-Website unter www.garmin.com.

**GARMIN**®



© 2010 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan