

GARMIN[®]

Approach[®] S1

Manuale Utente



© 2010 Garmin Ltd. o società affiliate

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo della presente nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com) per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin.

Garmin®, il logo Garmin e Approach® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Operazioni preliminari

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, effettuare le seguenti operazioni.

1. Caricare il dispositivo ([pagina 1](#)).
2. Accendere il dispositivo ([pagina 2](#)).
3. Acquisire i segnali satellitari ([pagina 3](#)).
4. Iniziare un round ([pagina 3](#)).

Caricamento del dispositivo

AVVISO

Per evitare la corrosione, asciugare accuratamente i contatti e l'area circostante prima del caricamento o del collegamento a un computer.

Il dispositivo non può essere caricato quando la batteria non rientra nell'intervallo compreso tra 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F).

1. Inserire l'estremità del cavo USB nell'adattatore CA.
2. Inserire l'adattatore CA in una presa a muro standard.
3. Allineare i quattro contatti sul retro del dispositivo alle quattro guide della base per ricarica .



Una volta collegato a una fonte di alimentazione, il dispositivo si accende e viene visualizzata la schermata di caricamento.



4. Caricare completamente il dispositivo.

Quando il dispositivo è completamente carico, l'icona  sullo schermo è fissa.

Accensione del dispositivo

Tenere premuto il tasto di **power**.

Tasti

Ciascun tasto è dotato di più funzioni.

light/power	Premere per attivare la retroilluminazione. Tenere premuto per accendere o spegnere il dispositivo.
up	Premere per scorrere i menu, le buche e le impostazioni.
down	Premere per scorrere i menu, le buche e le impostazioni.
OK/menu	Premere per selezionare le opzioni del menu e per confermare i messaggi. Tenere premuto per aprire il menu.

Icone

	Batteria scarica.
 (animato)	Il GPS è attivo e il contachilometri sta misurando la distanza.
	L'allarme è attivato.

Acquisizione del segnale satellitare

Impossibile iniziare un round finché il dispositivo non acquisisce segnali satellitari. L'acquisizione del segnale satellitare potrebbe impiegare 30-60 secondi.

1. Se necessario, premere **OK** per uscire dalla modalità di risparmio energetico.
2. Recarsi in un'area all'aperto.
3. Attendere mentre il dispositivo ricerca i satelliti.

Inizio di un round

1. Nella pagina del timer, premere **menu**.
2. Selezionare **Inizio round**.
3. Selezionare un campo dall'elenco.

Il dispositivo si avvia automaticamente in corrispondenza della buca più vicina alla propria posizione.

Visualizzazione delle buche

Il dispositivo consente di visualizzare una panoramica della buca corrente alla quale si sta giocando. Il dispositivo cambia automaticamente modalità quando ci si sposta su una nuova buca.

NOTA: poiché il luogo pin cambia, il dispositivo misura la distanza dalla parte anteriore, centrale e posteriore del green e non dal luogo pin effettivo.



①	Numero buca corrente.
②	Distanza dalla parte posteriore del green.

③	Distanza dal centro del green.
④	Distanza dalla parte anteriore del green.
⑤	Indica il par per la buca.

Misurazione del colpo

Prima di poter misurare un colpo, è necessario iniziare un round.

1. Tenere premuto **menu**.
2. Selezionare **Misurazione colpo**.
3. Camminare verso la pallina.

Man mano che si cammina, la distanza viene visualizzata sullo schermo.

Reimpostazione della distanza

Se si decide di non eseguire alcuna operazione, il valore della distanza viene automaticamente azzerato quando si passa alla buca successiva.

1. Tenere premuto **menu**.
2. Selezionare **Misurazione colpo**.
3. Selezionare **Nuovo colpo**.

Conclusione di un round

1. Tenere premuto **menu**.
2. Selezionare **Fine round**.

Visualizzazione della distanza da contachilometri

Il contachilometri misura la distanza pedonale totale.

1. Tenere premuto **menu**.
2. Selezionare **Contachilometri**.

Man mano che si cammina, la distanza viene visualizzata sullo schermo.

Disattivazione del contachilometri

Se si esce dal contachilometri, il dispositivo tiene traccia della misurazione. La misurazione della distanza prevede l'uso del GPS e riduce la durata della batteria.

1. Tenere premuto **menu**.

2. Selezionare **Contachilometri**.
Viene richiesto di continuare, reimpostare la distanza o spegnere.
3. Selezionare **Spegni**.

Modifica delle impostazioni del sistema

È possibile modificare l'ora del giorno, il formato orario, i toni, la lingua e le unità.

1. Tenere premuto **menu**.
2. Selezionare **Impostazione**.
3. Modificare le impostazioni.

Impostazione manuale dell'ora

Per impostazione predefinita, l'ora dell'orologio viene impostata automaticamente quando il dispositivo acquisisce i segnali satellitari.

1. Tenere premuto **menu**.
2. Selezionare **Impostazione > Ora > Manuale**.
3. Immettere l'ora, quindi premere **OK**.

Impostazione dell'allarme

1. Tenere premuto **menu**.
2. Selezionare **Allarme > Imposta**.
3. Immettere l'ora allarme.
4. Selezionare **Allarme > Attivato**.

Aggiornamenti per i campi

Questo prodotto può ricevere aggiornamenti gratuiti delle mappe dei campi da golf.

1. Collegare il cavo USB a una porta USB del computer.
2. Allineare tutti i quattro contatti sul retro dell'unità alle quattro guide della base per ricarica.
3. Per aggiornare Approach®, visitare il sito Web www.garmin.com/CourseView.
4. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Specifiche

AVVISO

Il dispositivo è impermeabile in conformità allo Standard IEC 60529 IPX7. Può essere immerso in 1 metro d'acqua per 30 minuti, mentre le immersioni prolungate possono danneggiarlo. Dopo l'immersione, accertarsi di strofinare l'unità con un panno e lasciarla asciugare all'aria prima di riutilizzarla.

NOTA: il dispositivo non è progettato per l'utilizzo durante il nuoto.

Batteria	Batteria a pila ricaricabile agli ioni di litio da 200 mAh
Durata della batteria	Vedere pagina 6
Gamma temperature di funzionamento	Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
Gamma temperature per il caricamento della batteria	Da -5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F)

Informazioni sulla batteria

ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Durata della batteria

Durata della batteria*	Utilizzo del dispositivo
Fino a 3 settimane	Il dispositivo viene utilizzato in modalità di risparmio energetico per tutto il tempo.
Fino a 8 ore	Il GPS viene utilizzato per tutto il tempo.

*La durata effettiva della batteria quando questa è completamente carica dipende dal tempo di utilizzo del GPS, della retroilluminazione e della modalità di risparmio energetico. L'esposizione a temperature estremamente fredde contribuisce a ridurre la durata della batteria.

Risparmio energetico

Dopo un periodo di inattività, il dispositivo passa alla modalità di risparmio energetico. Il dispositivo visualizza l'ora e la data, ma non utilizza il GPS. È possibile premere **OK** per uscire dalla modalità di risparmio energetico.

Risoluzione dei problemi

Reimpostazione dell'unità

Se i tasti o lo schermo smettono di funzionare, potrebbe essere necessario reimpostare il dispositivo.

1. Tenere premuto **power** fino a quando lo schermo non resta vuoto.
2. Tenere premuto **power** finché lo schermo non si accende.

Eliminazione dei dati utente

Tenere premuto **menu** e **down** simultaneamente.

Registrazione del dispositivo

Per un'assistenza completa, eseguire la registrazione in linea:

- Visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o una fotocopia.

Ulteriori informazioni

È possibile reperire ulteriori informazioni su questo prodotto sul sito Web di Garmin.

- Visitare il sito Web www.garmin.com/intosports.
- Visitare il sito Web www.garmin.com/learningcenter.
- Per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>, o contattare il proprio rivenditore Garmin.

Come contattare il servizio di assistenza Garmin

In caso di domande su questo prodotto, contattare il servizio di assistenza dei prodotti Garmin.

- Negli Stati Uniti, visitare il sito Web www.garmin.com/support oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397.8200 o (800) 800.1020.
- Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.
- In Europa, visitare il sito Web www.garmin.com/support e fare clic su **Contact Support** per informazioni sull'assistenza nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulizia del dispositivo

1. Utilizzare un panno imbevuto di una soluzione leggermente detergente.
2. Asciugarlo.

Altri prodotti

È possibile reperire ulteriori informazioni sui modelli touchscreen Approach sul sito Web di Garmin.

- Visitare il sito Web www.garmin.com/intosports.
- Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> o contattare il proprio rivenditore Garmin.



Approach G5



Approach G3

Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati mappa) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.

**GARMIN**®



© 2010 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

Novembre 2010

Codice prodotto 190-01283-31 Rev. B

Stampato a Taiwan