



Approach[®] S1

brukerveiledning



© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, lastes ned eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og forutsatt at uautorisert kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner av den er strengt forbudt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.

Garmin®, Garmin-logoen og Approach® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Komme i gang

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Når du bruker enheten for første gang, må du gjøre følgende.

1. Lade enheten (side 1).
2. Slå på enheten (side 2).
3. Innhente satellittsignaler (side 3).
4. Starte en runde (side 3).

Lade enheten

MERKNAD

Hvis du vil forhindre korrosjon, bør du tørke godt av kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin.

Enheden lader ikke hvis batteriet er utenfor temperaturområdet 5–40 °C (41–104 °F).

1. Koble USB-enden av kabelen til vekselstrømadapteren.
2. Plugg vekselstrømadapteren inn i en vanlig veggkontakt.
3. Rett inn alle de fire kontaktene på baksiden av enheten mot de fire stolpene på ladeklemmen ①.



Når du kobler enheten til en strømkilde, slås enheten på, og skjermbildet for lading vises.



4. Lad enheten helt opp.

Når enheten er fulladet, vises  på skjermen kontinuerlig.

Slå på enheten




Trykk på og hold nede **power**.

Taster

Hver tast har flere funksjoner.

light/power	Trykk på for å slå på bakgrunnsbelysningen. Trykk på og hold nede for å slå enheten av og på.
up	Trykk på for å bla gjennom menyer, hull og innstillinger.
down	Trykk på for å bla gjennom menyer, hull og innstillinger.
OK/menu	Trykk på for å velge menyalternativer og bekrefte meldinger. Trykk på og hold nede for å åpne menyen.

Ikoner

	Lavt batterinivå.
 (animert)	GPS er på, og kilometertelleren måler avstand.
	Alarmen er på.

Innhente satellittsignaler

Du kan ikke starte en runde før enheten innhenter satellitter. Det kan ta 30–60 sekunder å innhente satellittsignaler.

1. Om nødvendig trykker du på **OK** for å gå ut av strømsparingsmodus.
2. Gå utendørs til et åpent område.
3. Vent mens enheten søker etter satellitter.

Starte en runde

1. Trykk på **menu** fra tidssiden.
 2. Velg **Start runde**.
 3. Velg en bane fra listen.
- Enheden starter automatisk på det hullet som er nærmest posisjonen din.

Visning av hull

Enheden gir deg en oversikt over hullet du spiller. Enheden forflytter seg automatisk når du beveger deg til et nytt hull.

MERK: Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner enheten ut avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til selve flagget.



①	Gjeldende hullnummer.
②	Avstand til bakre del av greenen.

③	Avstand til midten av greenen.
④	Avstand til fremre del av greenen.
⑤	Angir par for hullet.

Måle slaget ditt

Du må starte en runde før du kan måle et slag.

1. Trykk på og hold nede **menu**.
2. Velg **Mål slag**.
3. Gå til ballen din.
Avstanden vises på skjermen når du går.

Nullstille avstanden

Hvis du ikke foretar deg noe, nullstilles avstandsverdien automatisk når du går til det neste hullet.

1. Trykk på og hold nede **menu**.
2. Velg **Mål slag**.
3. Velg **Nytt slag**.

Avslutte en runde

1. Trykk på og hold nede **menu**.
2. Velg **Avslutt runde**.

Se avstanden på kilometertelleren

Kilometertelleren måler total gåavstand.

1. Trykk på og hold nede **menu**.
2. Velg **Kilometerteller**.
Avstanden vises på skjermen når du går.

Slå av kilometertelleren

Hvis du går ut av kilometertelleren, fortsetter enheten å måle avstand. Avstandsmåling bruker GPS og reduserer batteriets levetid.

1. Trykk på og hold nede **menu**.

2. Velg **Kilometerteller**.

Enheten spør om du vil fortsette, nullstille avstanden eller slå av.

3. Velg **Slå av**.

Endre system-innstillingene

Du kan endre klokkeslett, tidsformat, toner, språk og enheter.

1. Trykk på og hold nede **menu**.
2. Velg **Oppsett**.
3. Endre innstillingene.

Angi klokkeslett manuelt

Klokkeslettet stilles inn automatisk når enheten innhenter satellitter.

1. Trykk på og hold nede **menu**.
2. Velg **Oppsett > Tid > Manuell**.
3. Angi klokkeslettet, og trykk på **OK**.

Stille inn alarmen

1. Trykk på og hold nede **menu**.
2. Velg **Alarm > Angi**.
3. Angi alarmtiden.
4. Velg **Alarm > På**.

Baneoppdateringer

Dette produktet kan være kvalifisert til å motta gratis kartoppdateringer.

1. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
2. Juster alle de fire kontaktene på baksiden av enheten slik at de passer med de fire stolpene på ladeklemmen.
3. Hvis du vil oppdatere Approach®, kan du gå til www.garmin.com/CourseView.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Spesifikasjoner

MERKNAD

Enheten er vanntett i henhold til IEC-standard 60529 IPX7. Den tåler å være opptil 1 meter under vann i 30 minutter. Hvis enheten er under vann lenger enn det, kan det oppstå skader. Etter at enheten har vært under vann, må du tørke av den og la den lufttørke før du bruker den igjen.

MERK: Enheten er ikke beregnet for bruk under svømming.

Batteri	200 mAh oppladbart, lithiumionbatteri, knappcellebatteri
Batterilevetid	Se side 6
Drifts-temperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde for batterilading	Fra -5 til 40 °C (fra 41 til 104 °F)

Om batteriet

ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Batterilevetid

Batterilevetid*	Bruk av enhet
Opptil 3 uker	Du bruker enheten i strømsparingsmodus hele tiden.
Opptil 8 timer	Du bruker GPSen hele tiden.

*Levetiden til et fulladet batteri er avhengig av hvor mye du bruker GPSen, bakgrunnsbelysningen og strømsparingsmodus. Ekstrem kulde vil også redusere levetiden til batteriet.

Strømsparing

Etter en periode uten aktivitet går enheten inn i strømsparingsmodus. Enheten viser tid og dato, men bruker ikke GPS. Du kan trykke på **OK** for å gå ut av strømsparingsmodus.

Feilsøking

Nullstille enheten

Hvis tastene eller skjermen ikke lenger reagerer, må du kanskje nullstille enheten.

1. Trykk på og hold nede **power** til skjermen blir tom.
2. Trykk på og hold nede **power** til skjermen slår seg på.

Slette brukerdata

Trykk på og hold nede **menu** og **down** samtidig.

Registrere enheten

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag:

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om produktet på Garmins webområde.

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.
- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt Garmin-forhandleren for å få informasjon om valgfritt tilbehør og reservedeler.

Kontakte Garmins produktsupport

Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om produktet.

- I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller ta kontakt med Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
- I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på **Contact Support** for å få informasjon om innenlandsk support, eller ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.

Ta vare på enheten

MERKNAD

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Rengjøre enheten

1. Bruk en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.
2. Tørk av.

Andre produkter

Du finner mer informasjon om Approach-modellene med berøringsskjerm på Garmins webområde.

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt Garmin-forhandleren.



Approach G5



Approach G3

Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.

**GARMIN**®



© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan