

# GPSMAP<sup>®</sup> serije 8000

## Priručnik za brzo pokretanje



## Uvod

### ⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

### GPSMAP serije 8000 – pregled sprijeda

Lokacija značajki ovisi o modelu. Ova slika i tablica predstavljaju uređaje GPSMAP serije 8000.



①	Tipka napajanja
②	Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
③	Zaslon osjetljiv na dodir

### Savjeti i prečaci

- Odaberite **Početni zaslon** s bilo kojeg zaslona za povratak na početni zaslon.
- Odaberite **Izbornik** s bilo kojeg glavnog zaslona za pristup dodatnim postavkama.
- Pritisnite  $\odot$  za podešavanje pozadinskog osvjetljenja i zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir.
- Držite  $\odot$  kako biste uključili ili isključili uređaj za iscrtavanje.

### Signali GPS satelita

Kad uključite uređaj za iscrtavanje, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Kada uređaj za iscrtavanje primi satelitske signale, na vrhu početnog zaslona prikazuje se  $\text{■■■■}$ . Kada uređaj za iscrtavanje izgubi satelitski signal,  $\text{■■■■}$  nestaje i na karti iznad ikone  $\text{♁}$  prikazat će se bljeskajući upitnik.

Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

### Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Za kretanje povucite prst preko zaslona.
- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

### Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir

Zaslon osjetljiv na dodir možete zaključati kako biste spriječili slučajno dodirivanje zaslona.

- 1 Odaberite  $\odot$ .
- 2 Odaberite **Zaključaj dodirni zaslon**.

### Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja

- 1 Odaberite **Postavke > Sustav > Prikaz > Pozadinsko osvjetljenje**.

**SAVJET:** Za pristup postavkama pozadinskog osvjetljenja pritisnite  $\odot$  na bilo kojem zaslonu.

- 2 Odaberite opciju:
  - Podesite razinu pozadinskog osvjetljenja.
  - Odaberite **Omogući automatsko pozadinsko osvjetljenje** ili **Automatski**.

### Podešavanje rada boja

- 1 Odaberite **Postavke > Sustav > Prikaz > Način rada boja**.
- 2 Odaberite opciju.

### Umetanje memorijske kartice

U uređaju za iscrtavanje možete koristiti dodatne memorijske kartice. Kartice s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i zračnih referentnih točaka poput luka, marina i drugih točaka interesa u visokoj rezoluciji. Možete koristiti prazne memorijske kartice za prijenos podataka poput međutočaka, ruta i trasa do drugog kompatibilnog Garmin uređaja za iscrtavanje ili računala.

- 1 Otvorite vrata ① na čitaču memorijske kartice.



- 2 Umetnite memorijsku karticu ② tako da naljepnica gleda od vrata.
- 3 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.
- 4 Zatvorite vrata čitača kartica.

### Međutočke

Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj.

### Označavanje trenutne lokacije kao međutočke

Na bilo kojem zaslonu dodirnite **Označi**.

### Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji

- 1 Odaberite **Navigacijske informacije > Upravljanje podacima > Međutočke > Stvori međutočku**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za stvaranje međutočke na temelju koordinata odaberite **Upiši koordinate** i unesite koordinate.
  - Za stvaranje međutočke pomoću karte odaberite **Koristi kartu**, odaberite lokaciju i odaberite **Pomakni međutočku**.

### Označavanje i navigacija do MOB lokacije

Kad označite međutočku možete je označiti kao lokaciju čovjeka u moru (MOB).

Odaberite opciju:

- Na bilo kojem zaslonu dodirnite **Označi > Čovjek u moru > Da**.
- Na bilo kojem zaslonu dodirnite **Čovjek u moru > Da**.

Međunarodni MOB simbol označava aktivnu MOB točku i uređaj za iscrtavanje određuje izravan kurs natrag do označene lokacije.

### Navigacija

#### Kretanje prema odredištu na karti

### ⚠ OPREZ

Značajka Auto Guidance temelji se na elektroničkim kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporite kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.

Kada koristite opciju *Idi na*, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.

**NAPOMENA:** Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium kartama, u određenim područjima.

**NAPOMENA:** Značajka Auto Guidance dostupna je s premium kartama, u određenim područjima.

**1** Odaberite lokaciju s navigacijske ili ribolovne karte.

**2** Prema potrebi odaberite **Select**.

**3** Odaberite **Navigiraj do**.

**4** Odaberite opciju:

- Za izravno navigiranje do lokacije **Idi na**.
- Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije odaberite **Ruta do**.
- Za upotrebu usluge Auto Guidance odaberite **Automatsko navođenje**.

**5** Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.

**NAPOMENA:** Kada koristite Auto Guidance, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači da Auto Guidance ne može izračunati dio Auto Guidance linije. To se događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke.

**6** Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnute kopno, plitku vodu i druge prepreke.

### **Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije**

Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i odmah njome navigirati. Ovaj postupak ne sprema rutu ili podatke o međutočki.

**NAPOMENA:** Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium kartama, u određenim područjima.

**1** Odaberite odredište s navigacijske ili ribolovne karte.

**2** Odaberite **Navigiraj do > Ruta do**.

**3** Odaberite lokaciju za posljednje skretanje prije odredišta.

**4** Odaberite **Dodaj skretanje**.

**5** Prema potrebi ponovite korake 3 i 4 te dodajte još skretanja, krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.

Posljednje skretanje koje ćete dodati trebalo bi biti prvo skretanje koje ćete obaviti ploveći s trenutne lokacije. To bi trebalo biti skretanje koje je najbliže vašem plovilu.

**6** Po potrebi odaberite **Izbornik**.

**7** Odaberite **Navigiraj rutom**.

**8** Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.

**9** Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnute kopno, plitku vodu i druge prepreke.

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)1805-427646-880



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937  
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 902 007 097



+ 46 7744 52020

## **Garmin International, Inc.**

1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, SAD

## **Garmin (Europe) Ltd.**

Liberty House, Hounslow Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina

## **Garmin Corporation**

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)

Garmin®, logotip tvrtke Garmin, BlueChart®, g2 Vision® i GPSMAP® registrirani su trgovački znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

