

GPSMAP[®] 8000-serien

Snabbstartshandbok



Introduktion

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

GPSMAP 8000-serien framifrån

Placeringen av objekt varierar beroende på modell. Den här bilden och tabellen återger GPSMAP 8000-enheter.



①	Strömknapp
②	Automatisk sensor för belysning
③	Pekskärm

Tips och genvägar

- Välj **Hem** från alla skärmar om du vill återgå till Hemskrmen.
- Välj **Meny** från alla huvudskärmar om du vill lägga till ytterligare inställningar om den skärmen.
- Tryck på \odot för att reglera bakgrundsbelysningen och låsa pekskrmen.
- Håll ned \odot för att sätta på eller stänga av plottern.

GPS-satellitsignaler

När du slår på plottern måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När plottern hittar satellitsignaler visas ■■■■ överst på hemskrmen. När plottern förlorar satellitsignaler försvinner ■■■■ och ett blinkande frågetecken visas ovanför Ⓜ på sjökortet.

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Använda pekskrmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

Låsa pekskrmen

Lås pekskrmen för att förhindra oavsiktliga nedtryckningar på skärmen.

- 1 Välj \odot .
- 2 Välj **Lås pekskrm**.

Justera belysningen

- 1 Välj **Inställningar > System > Skärm > Bakgrundsbelysning**.

TIPS: Tryck på \odot på vilken skärm som helst för att komma till inställningarna för bakgrundsbelysning.

- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera belysningsnivån.
 - Välj **Aktivera Automatisk belysning** eller **Automatiskt**.

Justera färgläget

- 1 Välj **Inställningar > System > Skärm > Färgläge**.

- 2 Välj ett alternativ.

Sätta in ett minneskort

Du kan använda extra minneskort i plottern. Med hjälp av minneskort med karta kan du visa högupplösta satellitbilder och flygfoton av hamnar, marinor och andra punkter av intresse. Använd tomma minneskort om du vill överföra data som waypoints, rutter och spår till en annan kompatibel Garmin-plotters eller en dator.

- 1 Öppna luckan ① på minneskortläsaren.



- 2 Sätt in minneskortet ② med etiketten vänd bort från luckan.
- 3 Tryck in kortet tills du hör ett klick.
- 4 Stäng korthållarens lucka.

Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet.

Markera din aktuella position som en waypoint

Välj **Markera** från valfri skärm.

Skapa en waypoint vid en annan position

- 1 Välj **Navigationsinformation > Hantera data > Waypoints > Skapa waypoint**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill skapa en waypoint genom att ange koordinater väljer du **Ange koordinater** och anger koordinaterna.
 - Om du vill skapa en waypoint med hjälp av ett sjökort väljer du **Använd sjökort**, markerar platsen och väljer **Flytta waypoint**.

Markera och navigera till en MÖB-plats

När du markerar en waypoint kan du ange att den ska vara en MÖB-plats (Man överbord).

Välj ett alternativ:

- Välj **Markera > Man överbord > Ja** från valfri skärm.
- Välj **Man överbord > Ja** från valfri skärm.

En internationell MÖB-symbol markerar den aktiva MÖB-punkten och plottern anger en direkt kurs tillbaka till den markerade platsen.

Navigation

Navigera till en punkt på sjökortet

⚠ VARNING

Funktionen Auto Guidance bygger på information från elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att ruten är fri från hinder på botten eller har tillräckligt djup. Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.

När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.

OBS! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsjökort.

OBS! Auto Guidance är tillgänglig i vissa områden med premiumsjökort.

- 1 Välj en plats på navigationssjökortet eller fiskekortet.
- 2 Om det behövs väljer du **Select**.
- 3 Välj **Navigera till**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera direkt till platsen väljer du **Gå till**.
 - Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer du **Rutt till**.
 - Om du vill använda Auto Guidance väljer du **Instruktioner till**.
- 5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.

OBS! När du använder Auto Guidance anger ett grått segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder.
- 6 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position

Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på navigationssjökortet eller fiskekortet. Med den här proceduren sparas inte rутten eller waypointdata.

OBS! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsjökort.

- 1 Välj en destination på navigationssjökortet eller fiskekortet.
- 2 Välj **Navigera till > Rutt till**.
- 3 Markera platsen för senaste gir före destinationen.
- 4 Välj **Lägg till gir**.
- 5 Om det behövs upprepar du steg 3 och 4 för att lägga till fler girar, arbeta dig bakåt från destinationen till farkostens nuvarande position.

Den sista giren du lägger till bör vara den första du gör, med start från din aktuella position. Det bör vara den gir som är närmast din farkost.
- 6 Vid behov väljer du **Meny**.
- 7 Välj **Ruttnavigering**.
- 8 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
- 9 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230



+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)1805-427646-880



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 902 007 097



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin-logotypen, BlueChart®, g2 Vision® och GPSMAP® är registrerade varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

