

Garmin fleet™ 590

Snelstartgids



Fleet-abonnement

Voordat u de functies voor wagenparkbeheer op het toestel kunt gebruiken, moet uw bedrijf beschikken over een geldig fleet-abonnement.

Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

OPMERKING

De voedingskabel moet zijn aangesloten om wagenpark-informatie te kunnen ontvangen op het toestel.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

1. Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort van de steun ②.



2. Klik de steun op de zuignap ③.
3. Druk de zuignap op de voorruit.
4. Duw tijdens het drukken de hendel ④ terug in de richting van de ruit.
5. Plaats de onderkant van het toestel in de steun.
6. Kantel het toestel naar achteren totdat het toestel vastklikt.
7. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

Het toestel uitschakelen

1. Houd de **Aan-uitknop** ① vier seconden ingedrukt.



2. Selecteer **Uit**.

Het hoofdmenu gebruiken











- Selecteer ① om de tijdlok in te stellen.
- Selecteer ② om toegang te krijgen tot berichten en stops.
- Selecteer ③ om de kaart weer te geven.
- Selecteer ④ om een bestemming te zoeken.

- Selecteer ⑤ om het menu met extra's en instellingen te openen.

Nieuwe stops en berichten


Uw toestel geeft een melding weer wanneer u nieuwe stops of berichten ontvangt.

- In het hoofdmenu wordt een melding weergegeven wanneer u nieuwe stops , berichten  of beide  hebt.
- Op de kaart verschijnt  of  in het blauw wanneer u nieuwe stops of berichten hebt.
- Op het tabblad  of het tabblad  geeft ② het aantal nieuwe stops of berichten aan.
 - Een blauwe melding ② geeft aan dat er nieuwe stops of berichten zijn ontvangen sinds u de lijst met stops of berichten voor het laatst hebt bekeken.

- Een grijze melding  geeft aan dat u ongelezen berichten of stops hebt.

Navigeren naar een stop

Voordat u naar een stop kunt navigeren, moet uw bedrijf een stop naar uw toestel verzenden.

1. Selecteer in het hoofdmenu **Verzenden** > .
2. Selecteer een stop.
3. Selecteer **Ga!**.


Een bericht weergeven

Voordat u een bericht kunt bekijken, moet uw bedrijf een bericht naar uw toestel verzenden.

1. Selecteer in het hoofdmenu **Verzenden** > .
2. Selecteer een bericht.

Een bericht verzenden

U kunt een kort bericht verzenden naar uw bedrijf. Uw toestel bevat mogelijk snelberichten. Dit zijn standaardberichten die door uw bedrijf op het toestel zijn geladen.

1. Selecteer in het hoofdmenu **Verzenden** > .
2. Selecteer een optie:
 - Als u een aangepast bericht wilt verzenden, selecteert u **Nieuw bericht** en voert u een bericht in.
 - Als u een snelbericht wilt verzenden, selecteert u **Snelbericht** en selecteert u een bericht.
3. Selecteer **Verzenden**.

Een gebruiker aan de tijd klok toevoegen

Voordat u een gebruiker kunt toevoegen aan de tijd klok, moet u de gebruikersnaam hebben ontvangen uw bedrijf. Als uw bedrijf PIN-codes voor de tijd klok op het toestel heeft ingesteld, moet u de PIN-code weten voor de gebruikersnaam die u toevoegt.

U kunt meerdere tijd klokgebruikers toevoegen op hetzelfde toestel.

1. Selecteer in het hoofdmenu **Tijd klok**.
2. Selecteer **Gebruiker toevoegen**.
3. Voer de gebruikersnaam in die u van uw bedrijf hebt gekregen en selecteer **OK**.
4. Voer indien nodig de PIN-code van de tijd klok in voor de gebruikersnaam.

De gebruikersnaam wordt weergegeven in de lijst met de status "Valideren". Als de server de gebruiker valideert, verandert de status in "niet ingesteld".

De status van een gebruiker instellen

Voordat u de status van gebruikers kunt instellen, moet u een of meerdere gebruikers aan het toestel toevoegen en moet uw bedrijf een lijst met statussen naar het toestel verzenden.

U kunt de status van een of meerdere tijd klokgebruikers instellen.

1. Selecteer in het hoofdmenu **Tijd klok**.
2. Als er een PIN-code van de tijd klok is ingesteld op het toestel, selecteert u uw gebruikersnaam en voert u de PIN-code van de tijd klok in.
3. Selecteer een of meer gebruikers.
4. Selecteer **Status instellen**.
5. Selecteer de status.


Nuttige punten

Nuttige punten zoeken

1. Selecteer in het hoofdmenu **Zoeken** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.

Zoeken binnen een categorie

Om uw zoekresultaten te beperken, kunt u binnen enkele categorieën zoeken.

1. Selecteer **Zoeken** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een subcategorie.
4. Selecteer .
5. Voer de gehele naam of een deel van de naam in.
6. Selecteer **OK**.

Uw route op de kaart

OPMERKING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

Uw route wordt met een magenta lijn op de kaart aangegeven. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent het toestel de route opnieuw. Het pictogram maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich op een grote weg bevindt.

De kaartfuncties gebruiken



- Selecteer ① om de volgende afslag weer te geven.
Als er een afbeelding van een knooppunt bestaat, wordt het knooppuntbeeld weergegeven.
- Selecteer ② om de lijst met afslagen weer te geven.
- Selecteer ③ om stops weer te geven.
- Selecteer ④ om berichten weer te geven.
- Selecteer ⑤ om het gegevensveld te wijzigen.
- Selecteer ⑥ om de pagina Waar ben ik? weer te geven.
- Selecteer ⑦ om reisinformatie weer te geven.

De slaapstand

De slaapstand voorkomt dat de batterij leegraakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt.

De slaapstand gebruiken

- Selecteer, terwijl het toestel is ingeschakeld, de aan-uitknop om de slaapstand te activeren.
- Selecteer, terwijl het toestel in de slaapstand staat, de aan-uitknop en tik zo nodig tweemaal op de knop om het toestel uit de slaapstand te halen.



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 262 5254



00 45 4810 5050



00 358 19 311 001



00 33 1 5517 81 89



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 902 00 70 97



00 46 7744 52020

www.garmin.com/fleet

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk.

Garmin Corporation
68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221,
Taiwan (Republiek China)

Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin fleet™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

CE0682