

**GARMIN**

**MONTANA™ 600**

**-aloitusopas**

mallit 600, 650, 650t



# Aloitus

## VAROITUS


Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.

1. Asenna akut ([sivu 3](#)).
2. Käynnistä laite ([sivu 5](#)).
3. Rekisteröi laite ([sivu 5](#)).
4. Etsi satelliitteja ([sivu 5](#)).
5. Kalibroi kompassi ([sivu 6](#)).
6. Merkitse reittipiste ([sivu 7](#)).
7. Luo reitti ([sivu 8](#)).
8. Tallenna jälki ([sivu 8](#)).
9. Navigoi määränpähän ([sivu 10](#)).

# Laitteen esittely



①	kameran objektiivi (vain 650 ja 650t)
②	 virtapainike
③	microSD™-korttipaikka (akkuluukun alla)
④	virtaliitäntä valinnaisille lisätelineille
⑤	stereokuulokeliitäntä
⑥	mini-USB-portti (suojaus alla)
⑦	akkuluukun D-renkas
⑧	ulkoisen GPS-antennin MCX-portti (suojaus alla)

## Akkutiedot

### VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahinkoja tai tuotteen vahingoittumisen säilyttämällä laitetta poissa suorasta auringonvalosta.

Laitteen lämpötila-alue (-20 - 70 °C eli -4 - 158 °F) saattaa ylittää joidenkin akkujen käyttölämpötilan. Alkaliakut saattavat haljeta kuumassa.

### ILMOITUS

Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila laskee. Käytä siksi litiumakkuja, jos käytät laitetta jäätymisspsteen alittavissa lämpötiloissa.

Laitte toimii sen mukana toimitetulla litiumioniakulla tai kolmella AA-paristolla.

## Litiumioniakun asentaminen

1. Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä ylöspäin.
2. Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu akku ①.



3. Kohdista akun metalliset liitinpinnat akkulokeron liitinpintoihin.
4. Aseta akku lokeroon liitinpinnat edellä.
5. Paina akku varovasti paikalleen.
6. Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötöpäivään.

## Litiumioniakun lataaminen

### ILMOITUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla mini-USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

Lataa akku täyteen, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran. Tyhjentyneen akun lataaminen kestää 4 ½ tuntia. Laite ei lataudu, jos lämpötila on alle tai yli 0 - 45 °C (32 - 113 °F).

1. Liitä laturi pistorasiaan.
2. Avaa suojus ① mini-USB-liitännästä ②.




3. Liitä laturin pieni liitin mini-USB-liitäntään.

4. Lataa laitteen akku täyteen.

### Litiumioniakun irrottaminen

#### VAROITUS

Älä irrota akkuja tai paristoja terävillä esineillä, jotta akku ei vahingoitu etkä itse saa vammoja.



1. Avaa akkulokeron kansi.
2. Vedä akkua ylöspäin -painiketta lähimpänä olevasta reunasta.

### A-paristojen asentaminen

Litiumioniakun sijasta voit käyttää alkali-, NiMH- tai litiumparistoja. Tämä on erityisen kätevää, kun olet patikoimassa etkä voi ladata litiumioniakkua. Parhaan tuloksen saat käyttämällä NiMH- tai litiumparistoja.

1. Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä ylöspäin.
2. Aseta kolme AA-paristoa paikoilleen oikein päin.



3. Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
4. Paina -painiketta pitkään (sivu 2).
5. Valitse  > Asetus > Järjestelmä > AA-pariston tyyppi.
6. Valitse Alkali, Litium tai Ladattava NiMH.

## Virran kytkeminen ja katkaiseminen


Paina -painiketta pitkään (sivu 2).

## Laitteen rekisteröiminen

- Siirry osoitteeseen <http://my.garmin.com>.
- Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.

## Satelliittisignaalit

Laite alkaa hakea satelliittisignaaleja käynnistämisen jälkeen.


Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Kun -palkit muuttuvat vihreiksi, laite on löytänyt satelliittisignaaleja. Aika ja päiväys määritetään automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.

Lisätietoja GPS-ominaisuudesta on osoitteessa [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## Taustavalon kirkkauden säätäminen

**HUOMAUTUS:** taustavalo saattaa hämärtä, kun paristojen virta on vähissä.

Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi lyhentää akunkestoa merkittävästi.

1. Kun laite on käynnissä, paina -painiketta.
2. Säädä kirkkautta taustavalon liukusäätimellä.

## Tietoja päävalikosta



①	Tilarivi
②	Nykyinen aika ja päiväys
③	Sovelluskuvat
④	Sovellussäiliö, joka sisältää lisää sovelluskuvakkeita

## Päävalikon ja sovellussäiliön mukauttaminen

- Valitse ja vedä haluamasi päävalikon tai sovellussäiliön kuvake uuteen paikkaan.


- Avaa sovellussäiliö ja vedä kuvake päävalikkoon.
- Voit vetää kuvakkeen uudelle valikkosivulle valitsemalla kuvakkeen ja vetämällä sen vasemman tai oikean nuolen päälle.

## Kompassin kalibroiminen

### ILMOITUS

Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman tarkka.

Kalibroi kompassi, kun olet ajanut pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.

- Valitse **Kompassi** >  > **Kalibroi kompassi** > **Aloita**.
- Seuraa näytön ohjeita.

## Profiilin valitseminen

Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot laitteen käyttötavan mukaan. Voit käyttää keskenään eri asetuksia ja näkymiä esimerkiksi geokätkentään ja navigointiin vesillä.

1. Valitse  > **Profilimuutos**.
2. Valitse profiili.

## Reittipisteet

Reittipisteet ovat laitteeseen tallennettuja sijainteja.

### Reittipisteiden luominen

Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.

1. Valitse **Merkitse reittipiste**.
2. Valitse vaihtoehto:
  - Voit tallentaa reittipisteiden ilman muutoksia valitsemalla **Tallenna**.


- Jos haluat tehdä muutoksia reittipisteeseen, valitse **Muokkaa**, tee muutokset ja valitse **Tallenna**.

### Reittipisteiden etsiminen

1. Valitse **Minne?** > **Reittipisteet**.
2. Valitse reittipiste.

### Reittipisteiden sijainnin tarkentaminen

Reittipisteiden keskiarvotoiminnolla voit tarkentaa reittipisteiden sijaintia keräämällä siitä useita näytteitä.

1. Valitse  > **Reittipisteiden keskiarvo**.
2. Valitse reittipiste.
3. Siirry sijaintiin.
4. Valitse **Aloita**.
5. Kun näytteen luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse **Tallenna**.



Saat parhaan tuloksen keräämällä 4 - 8 reittipisteiden näytettä ja odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.

## Minne?-valikko


Minne?-valikon avulla voit etsiä määränpään, johon haluat navigoida. Kaikki Minne?-luokat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa kartoissa.

### Paikan etsiminen nimellä

Laitteeseen ladattujen karttojen mukaan voit hakea kaupunkeja, maantieteellisiä pisteitä ja monenlaisia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.



1. Valitse **Minne?**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse .
4. Kirjoita nimi tai osa nimestä.
5. Valitse .

### Sijainnin etsiminen toisen sijainnin läheltä

1. Valitse **Minne?** >  > **Etsi läheltä**.
2. Valitse vaihtoehto.
3. Valitse tarvittaessa sijainti.

## Reitin luominen


Reitti on reittipisteiden sarja, joka johtaa määränpäähän.

1. Valitse  > **Route Planner** > **Luo reitti** > **Valitse 1. piste**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse reitin ensimmäinen piste.
4. Valitse **Käytä** > **Valitse seuraava piste**.
5. Toista vaiheita 2–4, kunnes reitti on valmis.
6. Tallenna reitti valitsemalla .

## Jäljet

Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan, sijainnin ja korkeuden.

### Jälkilokien tallentaminen

1. Valitse  > **Asetus** > **Jäljet** > **Jälkiloki**.




2. Valitse **Tallenna, älä näytä** tai **Tallenna, näytä kartassa**.

Jos valitset **Tallenna, näytä kartassa**, jälki näkyy kartassa viivana.

3. Valitse **Tallennustapa**.
4. Valitse vaihtoehto:
  - Voit tallentaa jäljet optimaalisesti luovaan vaihtelevaan tahtiin valitsemalla **Automaattinen**.
  - Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein etäisyyden mukaan valitsemalla **Etäisyys**.
  - Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein ajan mukaan valitsemalla **Aika**.
5. Valitse **Väli**.
6. Tee jokin toiminto:
  - Voit muuttaa jälkien tallennusvälin haluamaksesi.


**HUOMAUTUS:** jos valitset **Useimmin**, laite tallentaa eniten jälkitietoja, mutta sen muisti täyttyy nopeimmin.

- Anna aika tai etäisyys ja valitse .

Jälkiloki luodaan, kun lähdet liikkeelle laite käynnissä.

## **TracBack®-toiminnon aloittaminen**

Voit navigoida takaisin jäljen alkuun. Tämä voi olla kätevää, kun haluat palata leiripaikalle tai polun alkuun.

1. Valitse  > **Jälkienhallinta** > **Nykyinen jälki** > **Katso karttaa**.
2. Valitse **TracBack**.

Karttasivu avautuu, ja reitti näkyy siinä purppuranpunaisena viivana.
3. Navigoi kartan avulla (**sivu 10**) tai kompassin avulla (**sivu 10**).

## Navigoiminen kohteeseen

Voit navigoida määränpään kartan tai kompassin avulla.

1. Valitse **Minne?**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse ajokohde.
4. Valitse **Mene**.

Karttasivu avautuu, ja reitti näkyy siinä purppuranpunaisena viivana.

5. Navigoi kartan avulla ([sivu 10](#)) tai kompassin avulla ([sivu 10](#)).

## Kartan käyttäminen

1. Valitse **Kartta**.

Sijaintikuvake ▲ osoittaa sijaintisi kartassa. Sijainti muuttuu matkustaessasi.

2. Tee vähintään yksi seuraavista toimista:
  - Vedä karttaa, jos haluat katsoa muita kartan alueita.
  - Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla + ja -.

- Valitse sijainti kartassa ja näytä tietoja valitusta sijainnista (merkitty nastalla) valitsemalla tietopalkki näytön yläreunasta.

**VIHJE:** voit mukauttaa karttanäkymää valitsemalla  > **Määritä kartta** ja muuttamalla asetuksia.




## Navigoiminen suuntiman osoittimen avulla

Kun navigoit määränpään, ▲ suuntiman osoitin osoittaa määränpään kulkusuunnasta riippumatta.

1. Aloita navigoiminen määränpään ([sivu 10](#)).
2. Valitse **Kompassi**.
3. Käänny, kunnes ▲ osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku kyseiseen suuntaan määränpään.

## Valokuvan ottaminen

Montana 650- ja 650t-laitteella voi ottaa valokuvia.

1. Valitse  > **Kamera**.
2. Voit muuttaa kuvan suuntaa kääntämällä laitteen vaaka- tai pystysuoraan asentoon.
3. Tarvittaessa voit lähentää ja loitontaa valitsemalla + tai -.
4. Tarkenna painamalla -painiketta pitkään.
5. Ota valokuva vapauttamalla -painike.

## Geokätköjen lataaminen

1. Kytke laite tietokoneeseen.
2. Siirry osoitteeseen [www.OpenCaching.com](http://www.OpenCaching.com).
3. Luo tili tarvittaessa.
4. Kirjaudu tilille.
5. Etsi ja lataa geokätköjä laitteeseen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

## Vianmääritys

### Laitteen asetusten nollaaminen

Jos laite lakkaa vastaamasta, voit nollata sen.

1. Poista akut.
2. Asenna akut uudelleen ([sivu 3](#)).

**HUOMAUTUS:** tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.

### Käyttöoppaiden siirtäminen laitteesta

1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
2. Avaa mini-USB-liitännän suojus.
3. Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
4. Avaa Garmin-asema tai -taltio.
5. Avaa **Garmin\Documents**-kansio tai -taltio.
6. Kaksoisnapsauta tiedostoa **START HERE.html**.

## Valinnaiset lisävarusteet

Lisävarusteita, kuten telineitä, karttoja, kuntoilulisävarusteita ja varaosia, on saatavilla osoitteesta

<http://buy.garmin.com> tai Garmin-myyjältä.

## Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen

- Saat lisätietoja maakohtaisesta tuesta siirtymällä osoitteeseen [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) ja valitsemalla **Contact Support**.
- Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
- Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.
- Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.8501241.



Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Montana™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. microSD™ on SD-3C, LLC.:n tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas  
66062, Yhdysvallat

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Iso-Britannia

Garmin Corporation  
No. 68, Zhangshu 2<sup>nd</sup> Road, Xizhi Dist.,  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Toukokuu 2011

190-01330-57 Rev. B

Painettu Taiwanissa

*Montana 600 -aloitusopas*