



MONTANA™ 600-serien

hurtigstartveiledning

brukes med modellene 600, 650, 650t



Komme i gang

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Når du bruker enheten for første gang, bør du fullføre følgende oppgaver for å stille inn enheten og bli kjent med de grunnleggende funksjonene.

1. Sett inn batteriene ([side 3](#)).
2. Slå på enheten ([side 5](#)).
3. Registrer enheten ([side 5](#)).
4. Innhent satellitter ([side 5](#)).
5. Kalibrer kompasset ([side 6](#)).
6. Merk et veipunkt ([side 7](#)).
7. Opprett en rute ([side 8](#)).
8. Registrer et spor ([side 8](#)).
9. Naviger til et bestemmelsessted ([side 10](#)).

Oversikt over enheten



①	Kameralinse (bare 650 og 650t)
②	 Av/på-knapp
③	microSD™-kortspor (under batteridekselet)
④	Strømkontakt til valgfrie tilleggsbraketter
⑤	Kontakt til stereohodetelefon
⑥	Mini-USB-port (under gummiheite)
⑦	D-ring på batteridekselet
⑧	MCX-port til ekstern GPS-antenne (under gummiheite)

Batteriinformasjon

ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Temperaturområdet for enheten (-20 til 70 °C eller -4 til 158 °F) kan være for høy for noen batterier. Alkaliske batterier kan sprekke ved høye temperaturer.

MERKNAD

Alkaliske batterier får betydelig mindre kapasitet når temperaturen synker. Du bør derfor bruke lithiumbatterier når du betjener enheten i minusgrader.

Enheden bruker den medfølgende lithiumionbatteripakken eller tre AA-batterier.

Sette i lithiumionbatteripakken

1. Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekslet.
2. Finn batteriet ① som fulgte med i produktesken.



3. Plasser batteriet slik at metallkontaktene på batteriet berører metallkontaktene i batterirommet.
4. Sett inn batteriet i batterirommet med kontaktene først.
5. Trykk batteriet forsiktig på plass.
6. Sett på batteridekslet igjen, og vri D-ringen med klokken.

Lade lithiumionbatteripakken

MERKNAD

For å hindre korrosjon må du tørke godt av mini-USB-porten, gummihtten og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin.

Lad batteriet helt opp før du bruker enheten for første gang. Det tar 4 ½ time å lade et tomt batteri. Enheten kan ikke lade når den er utenfor temperaturområdet på 0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F).

1. Koble vekselstrømladeren til en vanlig veggkontakt.
2. Fjern gummihtten ❶ fra mini-USB-porten ❷.



3. Koble den lille enden av vekselstrømladeren til mini-USB-porten.
4. Lad enheten helt opp.

Ta ut lithiumionbatteripakken



ADVARSEL

Ikke ta ut batteriet med en skarp gjenstand, da dette kan føre til skade på batteriet eller personskaade.

1. Ta av batteridekselet.
2. Dra batteriet opp på den siden som er nærmest 🔌-tasten.

Sette i AA-batterier

Du kan bruke alkaliske batterier, NiMH-batterier eller lithiumbatterier i stedet for lithiumionbatteripakken. Dette er spesielt nyttig hvis du er ute i naturen og ikke kan lade lithiumionbatteripakken. Det beste resultatet får du ved å bruke NiMH-batterier eller lithiumbatterier.

1. Vri D-ringene mot klokken, og trekk opp for å ta av dekslet.
2. Sett inn tre AA-batterier riktig vei.



3. Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
4. Hold nede  (side 2).
5. Velg  > Oppsett > System > Batteritype AA.
6. Velg Alkalisk, Lithium eller Oppladbart NiMH.

Slå enheten av eller på

Hold nede  (side 2).

Registrere enheten

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

Satellittsignaler

Enheten begynner å innhente satellittsignaler etter at den er slått på. Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å innhente satellittsignaler. Når linjene  er grønne, har enheten innhentet satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk etter GPS-posisjonen.

Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Justere lysstyrken på bakgrunnslyset

MERK: Lysstyrken på bakgrunnslyset kan være begrenset når den gjenværende batterikapasiteten er lav.

Utstrakt bruk av skjermens bakgrunnslys kan redusere batterilevetiden betraktelig.

1. Trykk på  mens enheten er slått på.
2. Bruk glidebryteren for bakgrunnslyset til å justere nivået på lysstyrken.

Om hovedmenyen



①	Statuslinje
②	Gjeldende dato og klokkeslett
③	Programikoner
④	Programskuff som inneholder flere programikoner

Tilpasse hovedmenyen og programskuffen

- Hold nede et hvilket som helst ikon på hovedmenyen eller i programskuffen, og dra det til en ny posisjon.

- Åpne programskuffen, og dra et ikon opp på hovedmenyen.
- Hvis du vil dra ikonet til en ny menyside, velger og drar du ikonet over pilene til venstre eller høyre.

Kalibrere kompasset

MERKNAD

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.

Du bør kalibrere kompasset når du har reist lange avstander, etter temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.

- Velg **Kompass** >  > **Kalibrer kompass** > **Start**.
- Følg instruksjonene på skjermen.

Velge en profil

Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer enheten etter hvordan du bruker den. Innstillingene og visningene kan for eksempel være annerledes når du bruker enheten til geocaching enn til navigering på vann.

1. Velg  > **Profilendring**.
2. Velg en profil.

Veipunkter

Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer i enheten.

Opprette et veipunkt

Du kan lagre din gjeldende posisjon som et veipunkt.

1. Velg **Merk veipunkt**.
2. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil lagre veipunktet uten endringer, velger du **Lagre**.
 - Hvis du vil gjøre endringer i veipunktet, velger du **Rediger**, gjør endringer i veipunktet og velger **Lagre**.

Finne et veipunkt

1. Velg **Hvor skal du?** > **Veipunkter**.
2. Velg et veipunkt.

Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon

Med beregning av gjennomsnitt for veipunkt kan du forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon ved å samle flere eksempler av veipunktposisjonen.

1. Velg  > **Beregning av gjennomsnitt for veipunkt**.
2. Velg et veipunkt.
3. Flytt til posisjonen.
4. Velg **Start**.
5. Når statuslinjen for eksempelsikkerhet når 100 %, velger du **Lagre**.

Du får best resultat hvis du samler fire til åtte eksempler for veipunktet og venter minst 90 minutter mellom eksemplene.

Hvor skal du?- menyen

Du kan bruke Hvor skal du?- menyen for å finne et bestemmelsessted å navigere til. Ikke alle Hvor skal du?- kategorier er tilgjengelige i alle områder og på alle kart.

Finne en posisjon etter navn

Avhengig av kartene som er lastet på enheten, kan du søke etter byer, geografiske punkter og forskjellige punkter av interesse (POIer), for eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder.

1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Velg en kategori.
3. Velg .
4. Angi navnet eller deler av navnet.
5. Velg .

Finne en posisjon nær en annen posisjon

1. Velg **Hvor skal du?** >  > **Søk nær**.
2. Velg et alternativ.
3. Velg en posisjon ved behov.

Opprette en rute

En rute er en serie av veipunkter som fører deg til det endelige bestemmelsesstedet.

1. Velg  > **Ruteplanlegger** > **Opprett rute** > **Velg første punkt**.
2. Velg en kategori.
3. Velg første punkt på ruten.
4. Velg **Bruk** > **Velg neste punkt**.
5. Gjenta trinn 2–4 til ruten er fullstendig.
6. Velg  for å lagre ruten.

Spor

Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen inneholder informasjon om punkter langs banen, blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.

Registrere sporlogger

1. Velg  > **Oppsett** > **Spor** > **Sporlogg**.

2. Velg **Registrering**, **ikke vis** eller **Registrering, vis på kart**.

Hvis du velger **Registrering, vis på kart**, vises sporet med en linje på kartet.

3. Velg **Registreringsmetode**.
4. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil registrere sporene med varierende frekvens for å opprette en optimal visning av sporene, velger du **Auto**.
 - Hvis du vil registrere spor ved en angitt avstand, velger du **Avstand**.
 - Hvis du vil registrere spor på et angitt tidspunkt, velger du **Tid**.
5. Velg **Intervall**.
6. Gjør ett av følgende:
 - Velg et alternativ for å registrere spor oftere eller sjeldnere.
MERK: Hvis du bruker intervallet **Oftest**, får du med flest spordetaljer, men fyller opp enhetens minne fortere.

- Angi en tid eller avstand, og velg .

En sporingslogg opprettes mens du beveger deg med enheten slått på.

Starte en TracBack®

Du kan navigere tilbake til begynnelsen av sporet. Dette kan være nyttig når du skal finne veien tilbake til leiren eller til starten av stien.

1. Velg  > **Sporstyrer** > **Gjeldende spor** > **Se på kart**.
2. Velg **TracBack**.
Kartsiden åpnes med ruten markert med en magentafarget linje.
3. Naviger ved hjelp av kart ([side 10](#)) eller kompass ([side 10](#)).

Navigere til et bestemmelsessted

Du kan navigere til et bestemmelsessted ved hjelp av kart eller kompass.

1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Velg en kategori.
3. Velg et bestemmelsessted.
4. Velg **Kjør**.

Kartsiden åpnes med ruten markert med en magentafarget linje.

5. Naviger ved hjelp av kart ([side 10](#)) eller kompass ([side 10](#)).

Bruke kartet

1. Velg **Kart**.

Posisjonsikonet ▲ viser posisjonen din på kartet. Posisjonsikonet beveger seg mens du reiser.

2. Gjør ett eller flere av følgende:
 - Dra kartet for å vise ulike områder.
 - Bruk + og - til å zoome inn og ut på kartet.

- Velg en posisjon på kartet, og velg informasjonslinjen øverst på skjermen for å vise informasjon om den valgte posisjonen (representert med en stift).

TIPS: Hvis du vil tilpasse kartvisningen, velger du  > **Oppsett for kart** og justerer innstillingene.

Navigere med peilepekeren

Når du navigerer til et bestemmelsessted, vil peilepekeren ▲ peke mot bestemmelsesstedet uansett hvilken retning du beveger deg i.

1. Naviger til et bestemmelsessted ([side 10](#)).
2. Velg **Kompass**.
3. Snu deg til ▲ peker mot toppen av kompasset, og fortsett i den retningen frem til bestemmelsesstedet.

Ta et bilde

Du kan ta bilder med Montana 650- og 650t-enheten.

1. Velg  > **Kamera**.
2. Drei enheten horisontalt eller vertikalt for å endre orientering på bildet.
3. Velg + eller - for å zoome inn eller ut ved behov.
4. Hold nede  for å fokusere.
5. Slipp  for å ta et bilde.

Laste ned geocacher

1. Koble enheten til en datamaskin.
2. Gå til www.OpenCaching.com.
3. Opprett en konto ved behov.
4. Logg på.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å finne og laste ned geocacher til enheten.

Feilsøking

Nullstille enheten

Hvis enheten slutter å svare, kan du nullstille enheten.

1. Ta ut batteriene.
2. Sett inn batteriene ([side 3](#)).

MERK: Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.

Hente veiledninger på enheten

1. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
2. Ta av gummiheften på mini-USB-porten.
3. Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
4. Åpne Garmin-stasjonen eller -volumet.
5. Åpne mappen eller volumet **Garmin\Documents**.
6. Dobbeltklikk på **START HERE.html**.

Valgfritt tilbehør

Valgfritt tilbehør, som braketter, kart, treningstilbehør og reservedeler får du på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin-forhandler.

Kontakte Garmins produktsupport

- Gå til www.garmin.com/support, og klikk på **Contact Support** for å få innenlandsk support.
- I USA: Ring (913) 397-8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
- I Europa: Ring +44 (0) 870 8501241.

Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. Montana™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas
66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

www.garmin.com

Mai 2011

190-01330-58 Rev. B

Trykt i Taiwan

