

GARMIN®



Série OREGON®

450, 450t, 550, 550t

Manual de Início Rápido

AVISO

Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

As unidades Oregon funcionam com duas pilhas AA. Utilize pilhas alcalinas, de NiMH ou de íões de lítio. Utilize pilhas pré-carregadas de NiMH ou de lítio para obter os melhores resultados. As pilhas alcalinas normais não são recomendadas para as unidades Oregon 550 quando utiliza a função de câmara.

Para instalar as pilhas:

1. Levante a lingueta e retire a tampa do compartimento da pilha



Capa contra intempéries

2. Coloque as pilhas, observando a polaridade correcta.
3. Reponha a tampa do compartimento da pilha e empurre a lingueta para baixo.

Para seleccionar o tipo de pilhas:

1. Toque em **Configuração > Sistema > Tipo de pilha**.
2. Selecciona **Alcalina, Lítio**, ou **NiMH**.

AVISO

Retire as pilhas quando não pretender utilizar o Oregon durante vários meses. Os dados armazenados não se perdem ao retirar as pilhas.

Para ligar ou desligar o Oregon:

1. Para ligar o Oregon, prima .
2. Para desligar o Oregon, prima e mantenha premido o botão .

Para ajustar o nível da retro-iluminação:

1. Com o Oregon ligado, prima e liberte rapidamente .
2. Toque em  ou  para ajustar o nível de brilho.

Para bloquear ou desbloquear o ecrã:

1. Prima e liberte rapidamente .
2. Toque em **Bloquear ecrã** (ou **Desbloquear ecrã**).

Para adquirir sinais de satélite GPS:

1. Dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.
2. Ligue o Oregon. A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

As barras  no menu principal indicam a potência do sinal de satélite. Quando as barras estiverem verdes, o Oregon adquiriu sinais de satélite.

Para utilizar o mapa:

1. Toque em **Mapa**. A sua localização actual é indicada por um marcador de localização .
2. Toque em  ou  para aumentar o zoom.
3. Toque e arraste o ecrã para obter uma panorâmica do mapa.

Para abrir a página da bússola:

Toque em **Bússola**.

O ponteiro de rumo aponta para o seu destino independentemente da direcção na qual se está a movimentar. Se o ponteiro do rumo apontar para o topo da bússola, está a viajar directamente em direcção ao seu destino. Se apontar para outra direcção, siga nessa direcção até que a seta aponte para o topo da bússola.

Calibre a bússola depois de percorrer grandes distâncias, se registar alterações bruscas de temperatura ou quando mudar as pilhas.

Para calibrar a bússola electrónica:

1. No exterior, mantenha o Oregon nivelado e afaste-se de objectos que influenciem os campos magnéticos, tais como carros, edifícios e cabos eléctricos.
2. Toque em **Configuração > Direcção > Prima para começar a calibração da bússola**.
3. Toque em **Iniciar** e siga as instruções no ecrã.

Para rever informações detalhadas sobre um ponto do mapa:

1. Toque na localização que pretende rever.
2. Toque no botão de informações no topo do ecrã.

Para marcar a sua posição actual como um ponto de passagem:

1. Toque em **Marcar Ponto de passagem**.
2. Toque em **Guardar e Editar**.
3. Selecciona o atributo que pretende alterar.
4. Toque nas letras, números ou símbolos para efectuar as alterações.
5. Toque em  (excepto quando alterar um símbolo). Se necessário, altere outros atributos.
6. Toque em  para eliminar as alterações.

Para editar um ponto de passagem:

1. Toque em **Gestor de pontos de passagem**.
2. Toque no ponto de passagem.
3. Selecciona o atributo que pretende alterar.
4. Toque nas letras, números ou símbolos para efectuar as alterações.
5. Toque em  (excepto quando alterar um símbolo). Se necessário, altere outros atributos.
6. Toque em  para eliminar as alterações.

Para reposicionar um ponto de passagem para a sua posição actual:

1. Toque em **Gestor de pontos de passagem**.
2. Selecciona o ponto de passagem que pretende reposicionar.
3. Toque em **Reposição Aqui**.

Para navegar para um destino com a função Para Onde?:

Utilize a página Para Onde? para navegar para os pontos de passagem guardados, introduzir coordenadas, encontrar pontos de interesse e muito mais.

1. Toque em **Para Onde?**
2. Toque numa categoria.
3. Selecciona para onde pretende navegar.
4. Toque em **Ir**. Uma linha colorida indica o seu percurso.
5. Toque em  > **Bússola**.
6. Utilize a bússola para navegar para o seu destino.

Para navegar para um ponto no mapa:

1. Toque em **Mapa**.
2. Toque no ponto no mapa.
3. Toque no botão de informações no topo do ecrã.
4. Toque em **Ir** >  > **Bússola**.

5. Utilize a bússola para navegar para o seu destino.

Para parar a navegação, toque em **Para Onde?** > **Parar a navegação**.

Para criar e navegar uma nova rota:

1. Toque em **Planificador de Rotas** > **<Criar Rota>** > **<Selecc 1º ponto>** para seleccionar um ponto de partida.
2. Toque numa categoria.
3. Toque no primeiro item na rota.
4. Toque em **Usar** > **<Selecc Próx. Ponto>**.
5. Repita até a rota estar concluída.
6. Toque em  para guardar a rota.
7. Toque em  > **Para Onde?** > **Rotas** para navegar na rota.

Para gravar os seus trajectos:

1. Toque em **Configuração** > **Trajectos** > **Registo de trajectos**.

2. Toque em **Não Gravar; Gravar, Não mostrar;** ou **Gravar, Mostrar no mapa.**

Se seleccionar **Gravar, Mostrar no mapa**, o seu trajecto será indicado na página de mapa com uma linha tracejada.

Para limpar o trajecto actual:

Toque em **Configuração > Repor > Eliminar Trajecto Actual > Sim.**

Visite www.garmin.com para obter documentação e informações adicionais.

Para ligar o Oregon ao computador:

1. Levante a capa contra intempéries na parte inferior do Oregon.
2. Introduza a ficha mais pequena do cabo USB na ficha mini USB.
3. Ligue a outra extremidade do cabo a uma porta USB do seu computador.

**Para obter as mais recentes actualizações gratuitas (excepto dados do mapa),
ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o website da
Garmin em www.garmin.com.**



© 2009 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
Não. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Região de Taipei, Taiwan

www.garmin.com