

VIRB<sup>™</sup> serija  
Priručnik za brzo pokretanje



## Uvod

### **⚠️ UPOZORENJE**

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

Vaša je odgovornost da uređaj koristite na siguran način. Garmin® neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, ozljede ili smrt koje će se dogoditi kao rezultat korištenja ovog uređaja prilikom bilo kakvih aktivnosti.

### Postavljanje memorijске kartice

Za korištenje uređaja morate umetnuti microSD™ memorijsku karticu s najviše 64 GB. Za optimalne radne karakteristike koristite memorijsku karticu klase 10 ili bolju.

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite kako biste skinuli poklopac.
- 2 Po potrebi izvadite bateriju.
- 3 U odjeljku za bateriju gurnite držač kartice ① prema objektivu i podignite.



- 4 Stavite memorijsku karticu ② sa zlatnim kontaktima okrenutim prema dolje.
- 5 Zatvorite držač kartice.
- 6 Odgurnite držač kartice od objektiva kako biste ga zaključali.
- 7 Zamijenite bateriju.
- 8 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru kazaljke na satu.

### Umetanje baterije

### **⚠️ UPOZORENJE**

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
- 2 Pronađite metalne kontakte na kraju litij-ionske baterije.
- 3 Umetnite bateriju u odjeljak s kontaktima prema naprijed.



- 4 Pritisnite bateriju na mjesto.

- 5 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru kazaljke na satu.

### Punjjenje litij-ionske baterije

### **OBAVIJEŠT**

Kako biste sprječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalno temeljito osušite mini-USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

Nemojte koristiti uređaj za punjenje baterije koju nije isporučio Garmin. Ako pokušate zamijeniti bateriju koju nije isporučio Garmin, može doći do štete na uređaju i poništavanja jamstva.

**NAPOMENA:** Baterija se neće puniti ako se nalazi izvan raspona temperature od 32 do 114°F (od 0 do 45°C).

Bateriju možete puniti putem standardne zidne utičnice ili USB priključka na računalu. Možete koristiti i dodatni punjač za baterije. Dodatne informacije potražite na [www.garmin.com/outdoor](http://www.garmin.com/outdoor).

- 1 Izvucite zaštitni poklopac ① iz mini-USB priključka ②.



- 2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.
- 3 Priključite USB kraj kabela u AC adapter ili USB priključak na računalu.
- 4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu. Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti. LED dioda svijetli narančasto kada se baterija puni.
- 5 Napunite bateriju do kraja. LED dioda svijetli zeleno kada je baterija puna.
- 6 Izvadite USB kabel i zatvorite zaštitni poklopac.

### Pričvršćivanje uređaja na nosač

Prilikom pričvršćivanja uređaja na nosač preporuča se temperaturni raspon od 21° do 38°C (70° do 100°F).

Vaš uređaj uključuje razna podnožja i ručice koji se mogu koristiti za mnoge konfiguracije. Ove upute nude primjer jedne moguće konfiguracije. Također možete kupiti dodatne nosače za svoj uređaj, kao što su mobilni nosač, nosač u vozilu ili nosač s trima nogama. Dodatne informacije potražite na [www.garmin.com/outdoor](http://www.garmin.com/outdoor).

**NAPOMENA:** Prema zadanim postavkama kamera treba montirati sa zaslonom okrenutim prema gore kako bi se mogao snimiti pravilno okrenut videozapis. Postavke možete prilagoditi kako biste snimali sa zaslonom okrenutim prema dolje ([Napredne postavke snimanja](#)).

- 1 Površinu za montažu temeljito očistite vodom ili alkoholom.
- 2 Uklonite foliju s podnožja ① i čvrsto pritisnite podnožje na površinu za montažu.

Možete koristiti ravno ili zakrivljeno podnožje, ovisno o konturi površine za montažu.

## Tipke



- 3 Pustite da se podnožje spaja s površinom za montažu najmanje 24 sata.
- 4 Postavite sprežnik ② u podnožje.
- 5 Postavite navojni prsten ③ iznad sprežnika, a zatim ga pritegnite na podnožje.
- 6 Postavite ručicu nosača ④ u sprežnik.
- 7 Umetnите palčani vijak ⑤ u spoj i pritegnite palčani vijak kako biste fiksirali kut spoja.
- 8 Postavite nosač kamere ⑥ u vrh ručice nosača.
- 9 Umetnите palčani vijak u spoj i pritegnite palčani vijak kako biste fiksirali kut spoja.
- 10 Postavite jezičak ⑦ na stražnjoj strani nosača kamere u utor na stražnjoj strani kamere.
- 11 Pritišćite gume ⑧ na bočnim stranama nosača, gurnite prednji dio kamere ⑨ prema dolje i otpustite gume.



Kameru treba čvrsto držati i nakon pravilnog učvršćivanja ne bi se smjela pomicati u nosaču.

- 12 Ako se kamera u nosaču olabavi, pritišćite prednji dio kamere u nosač dok ne škljocene.

	Odaberite za kretanje kroz izbornike i postavke.
	Odaberite za kretanje kroz izbornike i postavke.
	Odaberite za odabir opcija izbornika ili snimanje fotografije.
	Odaberite za kretanje kroz načine rada.
	Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
	Gurnite prema objektivu za snimanje videozapisa.

## Uključivanje uređaja

Uređaj možete uključiti pomoću tipki ili **REC**.

- Odaberite .
- Uređaj se uključuje i prikazuje tražilo.
- Gurnite **REC** prema objektivu.
- Uređaj se uključuje i započinje snimati videozapis.

## Isključivanje uređaja

### OBAVIJEŠT

Kako biste sprječili gubitak podataka, uvijek isključujte uređaj prije vađenja baterije.

**NAPOMENA:** Uređaj ne možete isključiti tijekom snimanja videozapisa.

- 1 Po potrebi odgurnite **REC** od objektiva.
  - 2 Držite .
  - se pojavljuje na zaslonu dok uređaj spremi podatke zapisnika trase i isključuje se.
- Ako trebate izvaditi bateriju, pričekajte da se zaslon isključi prije vađenja baterije.

## Načini rada

Uređajem možete rukovati s nekoliko načina rada.

**TRAŽILO:** Prikaz tražila fotoaparata i informacija o statusu.

**REPRODUKCIJA:** Omogućivanje prikaza snimljenih videozapisa i fotografija.

**UPRAVLJAČKA PLOČA:** Prikaz podataka senzora u grafikonima i podatkovnim poljima (samo VIRB Elite).

**POSTAVLJANJE:** Omogućivanje promjene postavki fotoaparata.

## Promjena načina rada

- 1 Odaberite **MODE** za kretanje kroz dostupne načine rada.
- 2 Zaustavite biranje opcije **MODE** kada se željeni način rada prikaže na zaslonu.

## Video

### Snimanje videozapisa

**NAPOMENA:** Ako baterija postane preslaba tijekom snimanja videozapisa, uređaj automatski zaustavlja snimanje, spremi videozapis i sigurno se isključuje.

- 1 Gurnite **REC** prema objektivu kako biste započeli snimanje videozapisa.

Ako je uređaj isključen, automatski će se uključiti. Uređaj odmah započinje snimati videozapis.

- 2 Odgurnite **REC** od objektiva kako biste zaustavili snimanje videozapisa.

Videozapis se spremi na memoriju karticu kao MP4 datoteka, a zapisnik trase za videozapis se spremi na memoriju karticu kao GPX datoteka.

### Postavke videozapisa

Odaberite **MODE > POSTAVLJANJE > VIDEO**.

**Način rada:** Postavljanje rezolucije, omjera i brzine izmijene sličica.

**Polje prikaza:** Postavljanje razine zumiranja.

**Petlja:** Omogućivanje snimanja petlje i postavljanje broja minuta videozapisa za pohranjivanje prilikom snimanja videozapisa u petlji.

**Automatsko snimanje:** Omogućivanje automatskog snimanja.

**Prilikom kretanja** automatski započinje snimanje kada je uređaj u pokretu. **Način rada za skijanje** automatski započinje snimanje kada se uređaj kreće nizbrdo (samo VIRB Elite).

**Mikrofon:** Omogućivanje mikrofona.

### Napredne postavke snimanja

Odaberite **MODE > POSTAVLJANJE > NAPREDNO**.

**Ispravak objektiva:** Ispravljanje širokokutnog iskrivljenja i smanjivanje polja prikaza. Automatsko postavljanje opcije **Polje prikaza na Ultra zumiranje** u postavkama videozapisa.

**Stabiliziraj:** Uključivanje stabilizacije slike radi smanjenja drhtanja u videozapisu. Automatski omogućuje **Ispravak objektiva**.

**Okreni fotoaparat:** Postavljanje fotoaparata na snimanje videozapisa i slika sa zaslonom okrenutim prema gore ili dolje. **Ova strana dolje** snima ispravno okrenute videozapise i fotografije sa zaslonom okrenutim prema dolje.

## Fotografije

### Snimanje fotografije

Uređaj omogućuje nekoliko načina snimanja fotografije.

- Odaberite **MODE > TRAŽILO**, usmjerite fotoaparat pomoću tražila i odaberite .
  - S bilo kojeg mesta osim zaslona za reprodukciju držite .
- Uređaj kratko prikazuje fotografiju i vraća se na stranicu koju ste koristili.
- Tijekom snimanja videozapisa odaberite  kako biste snimili fotografiju iste rezolucije kao videozapis koji se snima.
- Fotografije koje se snime tijekom snimanja videozapisa uvijek koriste normalni način rada s fotografijama. Uzastopan način snimanja fotografija zanemaruje se tijekom snimanja videozapisa.

### Postavke fotografija

Odaberite **MODE > POSTAVLJANJE > Fotografije**.

**Rezolucija:** Postavljanje rezolucije fotografije.

**Način rada:** Postavljanje načina snimanja. **Uzastopno** snima nekoliko fotografija u brzom slijedu radi snimanja određene instance kao što je ciljna linija tijekom utrke.

**Samookidač:** Postavljanje mjerača vremena radi odgode snimanja fotografije. **Ponavljanje uključeno** automatski ponavlja vremenski interval i snima fotografiju dok ponovno ne pritisnete .

**Oznaka datuma:** Dodavanje oznake datuma na fotografiju.

## Reprodukcia

### Pregled fotografija i videozapisa

Fotografije i snimljene videozapise možete gledati na zaslonu uređaja.

- 1 Odaberite **MODE > REPRODUKCIJA**.
- 2 Odaberite  i  kako biste odabrali fotografiju ili videozapis. Videozapsi su označeni znakom .
- 3 Odaberite **OK**.  
Reprodukcijom videozapisa možete upravljati kontrolama na zaslonu.

### Brisanje fotografija i videozapisa

- 1 Odaberite **MODE > REPRODUKCIJA**.

- 2 Odaberite  i  za odabir fotografije ili videozapisa.

- 3 Odaberite **OK > **.

## Armature ploče

**NAPOMENA:** Značajka je dostupna samo za VIRB Elite.

Nadzorna je ploča grupa podatkovnih polja, grafikona i grafova podataka iz senzora uređaja i priključenih ANT+™ senzora. Nadzorne ploče omogućuju povjesni prikaz podataka senzora koji su snimljeni u zapisnik trase te njihov prikaz u realnom vremenu.

### Pregled nadzornih ploča

- 1 Odaberite **MODE > UPRAVLJAČKA PLOČA**.

- 2 Odaberite  ili  za kretanje kroz nadzorne ploče.

### Uparivanje ANT+ senzora

Prilikom uparivanja kompatibilnog ANT+ senzora s uređajem podaci senzora ulaze u zapisnik trase, a podatke senzora možete vidjeti na nadzornoj ploči.

- 1 Uključite senzor i približite uređaj i senzor na manje od 3 m (10 ft.).
- 2 Na uređaju odaberite **MODE > POSTAVLJANJE > SENZORI**.
- 3 Na uređaju odaberite vrstu senzora za uparivanje. Ikona za senzor treperi. Kada ikona započne svijetliti neprekidno, senzor je uparen i priključen.

## Trase

**NAPOMENA:** Ova je značajka dostupna samo za VIRB Elite.

Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o točkama uzduž snimljenog puta, kao što su vrijeme, lokacija i visina svake točke. Ako ste uparili ANT+ senzore s uređajem, podaci iz povezanih senzora nalaze se u zapisniku trase.

Uređaj snima neprekidan zapisnik trase dok je uključen. Trasa se snima kao FIT datoteka na memoriju karticu prilikom svakog isključivanja uređaja. Uređaj snima i zaseban zapisnik trase za svako snimanje videozapisa. Zapisnici trasa videozapisa spremaju su kao GPX datoteke na memoriju karticu prilikom svakog zaustavljanja snimanja videozapisa. Zapisnici trasa sadrže podatke o točkama trase u intervalima od jedne sekunde.

Zapisnike trasa u GPX i FIT oblicima možete pregledati na računalu pomoću aplikacije BaseCamp™. Dodatne informacije potražite na [www.garmin.com/basecamp](http://www.garmin.com/basecamp). Zapisnike trasa u obliku FIT možete pregledati i prenijeti ih na Garmin Connect™. Dodatne informacije potražite na adresi <http://connect.garmin.com>.

## Informacije o uređaju

### Postavke sustava

Odaberite MODE > POSTAVLJANJE > SUSTAV.

**GPS:** Omogućivanje primanja signala GPS satelita. **Prilikom snimanja** omogućuje primanje GPS signala samo ako fotoaparat snima videozapis (samo VIRB Elite).

**Svetlo za snimanje:** Uključivanje i isključivanje svjetla.

**Tonovi:** Uključivanje i isključivanje zvučnih tonova.

**Vrijeme:** Postavljanje formata vremena i datuma.

**Jedinice:** Postavljanje mjernih jedinica.

**Jezik:** Postavlja jezik teksta na zaslonu.

**Ponovno postavi postavke:** Vraćanje zadanih postavki uređaja.

**O uređaju:** Prikaz važnih informacija o softveru i ID-u jedinice.

### Čišćenje uređaja

#### OBAVIJEŠT

Nemojte čistiti objektiv suhom krpom. Suha krpa može oštetiti premaz otporan na maglu na objektivu.

Uređaj obrišite mekanom krpom koja ga neće izgrevati umočenom u vodu ili alkohol.

### Specifikacije

Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije	Do 3 sata
Vodootporno	Vodootporno prema standardu IEC 60529 IPX7
Raspon radne temperature	Od 5° do 140°F (od -15° do 60°C)
Raspon temperature za punjenje	Od 32° do 113°F (od 0° do 45°C)
Radijska frekvencija/protokol	2,4 GHz ANT+ bežični komunikacijski protokol Wi-Fi® IEEE 802,11 b/g na 2,4 GHz

### Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Posjetite [www.garmin.com/outdoor](http://www.garmin.com/outdoor).
- Posjetite [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Posjetite <http://buy.garmin.com> ili kontaktirajte zastupnika tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

### Podrška i ažuriranja

Aplikacija Garmin VIRB omogućuje jednostavan pristup tim alatima i uslugama za uređaj.

- Pregled i uređivanje snimljenih videozapisa
- Pregled zapisnika trasa
- Povezivanje zapisnika trasa sa snimljenim videozapisima
- Ažuriranja softvera i značajki

Aplikacija Garmin VIRB dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®. Dodatne informacije potražite na [www.garmin.com/VIRB](http://www.garmin.com/VIRB).

# [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support)



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 33 1 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454

+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646  
20 ct./Anruf. a. d.  
deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200  
1-800-800-1020

Garmin® i logotip Garmin trgovčki su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. VIRB™, ANT+™, Garmin Connect™ i BaseCamp™ trgovčki su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovčki znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Informacije o licenci otvorenog izvora vezane uz ovaj proizvod potražite u datoteci wifi\_copyrights.txt na microSD kartici uređaja.

microSD™ i logotip microSDXC trgovčki su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Ostali trgovčki znakovi i trgovčki nazivi pripadaju njihovim vlasnicima. Windows® zaštićen je trgovčki znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Mac® zaštićen je trgovčki znak tvrtke Apple Inc. Wi-Fi® zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation.

