

Waypoints maken en gebruiken

Uw huidige locatie als een waypoint markeren:

1. Houd de **TUIMELKNOP** ingedrukt tot de pagina **Markeer waypoint** wordt weergegeven. Er wordt een standaardnaam van drie cijfers toegewezen aan het nieuwe waypoint.
2. Als u het waypoint wilt accepteren met de standaardgegevens selecteert u **OK**.
OF
Als u een of meer van de gegevens wilt wijzigen, selecteert u het betreffende veld en drukt u op **ENTER** om het schermtoetsenbord te openen. Nadat u uw wijzigingen hebt ingevoerd en bevestigd, selecteert u **OK**.

Markeer waypoint	
012	
Notitie	
10-Okt-08 9:59:28	
Positie	
N 38°51'388"	
W 094°47'949"	
Hoogte	
372	
Vanaf kaartwijzer	
W	3
Gem. Kaart OK	

Een waypoint maken op de kaartpagina:

1. Houd **PAGINA** ingedrukt tot de kaartpagina wordt weergegeven.
2. Gebruik de **TUIMELKNOP** om de pijl naar het gewenste punt te verplaatsen.
3. Druk op de **TUIMELKNOP** > **JA**.
4. Bewerk het waypoint of druk op **STOP/PAGINA** om hem op te slaan.

Een waypoint verwijderen:

Selecteer op de pagina **Waypoints** het waypoint dat u wilt wissen > **Wis** > **Ja**.

Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie:

1. Ga naar de pagina **Waypoints**. Gebruik de **TUIMELKNOP** om het waypoint te selecteren die u wilt bewerken en druk op **ENTER** > **Menu**.
2. Tik op **Herplaats hier**.

Navigeren naar een bestemming

Naar een waypoint navigeren:

1. Houd **ZOEKEN** ingedrukt.
2. Selecteer **Waypoints** en kies een waypoint.
3. Selecteer **Ga naar**. Uw route wordt aangegeven met een lijn op de kaart.
4. Druk op **PAGINA** om de kompaspagina weer te geven.
5. Gebruik het kompas om naar uw bestemming te navigeren.

Navigeren naar een locatie met behulp van Zoek op naam:

1. Houd **ZOEKEN** ingedrukt om het menu **Zoeken** te openen.
2. Selecteer het pictogram voor het type item waarnaar u op zoek bent.
3. Druk op **MENU** > **Zoek op naam**.
4. Bedien met de **TUIMELKNOP** het schermtoetsenblok en voer de naam in van de locatie die u zoekt. Wanneer de lijst met zoekresultaten een treffer bevat, markeert u **OK**.
5. Selecteer het locatie-item in de lijst met zoekresultaten en druk op **ENTER**. De informatiepagina van het item wordt geopend, zodat u het item kunt opslaan als een waypoint, het item weergeven op de kaart, of navigeren naar het item (**Ga naar**).

Waypoints	
Alle symbolen	
Nabij huidige lokatie	
001	
010	
009	
012	
00+47	
004	
Sheridan Bridge	
003	
Base	
#1	
#2	
Vanaf huidige lokatie	
S	0.01%

Stoppen met navigeren:

Druk vanaf de kaartpagina op **MENU** > **Beeindig navigatie**.

Het kompas gebruiken

De kompaspagina openen:

Tik in het hoofdmenu op **Kompas**.

Houd het kompas tijdens het navigeren horizontaal.

De peilingwijzer geeft de richting naar uw bestemming aan, ongeacht de richting waarin u zelf beweegt. Als de peilingwijzer naar het bovenste punt van de kompasroos wijst, verplaatst u zich in de richting van uw bestemming. Als de peilingwijzer in een andere richting wijst, past u uw koers aan in die richting totdat de peilingwijzer naar het bovenste punt van de kompasroos wijst.

Peiling
wijzer



Het elektronische kompas kalibreren (alleen bij de Vista H):

1. Houd de Vista H horizontaal als u buiten bent en zorg dat u zich niet in de buurt van objecten bevindt die invloed op magnetische velden hebben, zoals auto's, gebouwen en hoogspanningsmasten.
2. Druk op **MENU** > **Kalibratie**.
3. Selecteer **Start** en volg de aanwijzingen op het scherm voor het vasthouden en draaien van het apparaat. Kalibratie met succes uitgevoerd verschijnt wanneer de kalibratie is voltooid.

Ga naar www.garmin.com voor meer documentatie en informatie.

GARMIN™

eTrex® Vista® H en Legend® H

verkorte handleiding





Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.



Zoom-toetsen IN/OUT

Hierop drukt u op de kaartpagina om in of uit te zoomen op de kaart.

Als u op een andere pagina bent, schuift u hiermee omhoog of omlaag door een lijst of verplaatst u een gemarkeerde schuifregelaar.

Toets MENU/ZOEKEN

Indrukken en loslaten om het menu Opties van de huidige pagina weer te geven.

Indrukken en loslaten om het menu Zoeken weer te geven.

TUIMELKNOP/ENTER-toets

Omhoog, omlaag, naar rechts of naar links drukken om lijsten te doorlopen; velden, schermknoppen of pictogrammen te markeren; of de pijl voor schuiven op de kaart te verplaatsen.

Indrukken en loslaten om de gemarkeerde opties en gegevens in te voeren of om schermberichten te bevestigen.

Op elk gewenst moment enige tijd ingedrukt houden om uw huidige locatie te markeren als een waypoint.

STOP/PAGINA-toets

Indrukken om de hoofdpagina's te doorlopen.

Ingedrukt houden om het kompas in of uit te schakelen (alleen bij de Vista H).

Toets Aan/Uit/Schermverlichting

Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.

Kort indrukken voor schermverlichting of voor de weergave van tijd, datum en batterijlading.

De eTrex werkt op twee AA-batterijen (niet meegeleverd). Gebruik alkaline-, NiMH- of lithiumbatterijen.

De batterijen plaatsen:

1. Verwijder de klep van de batterijhouder door de vergrendelingsring een kwartslag linksom te draaien en de klep te verwijderen.
2. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.
3. Plaats de klep van het batterijcompartiment terug.

De batterijsoort selecteren:

1. Druk tweemaal op **MENU > Instellen**.
2. Selecteer **Systeem > Batterijsoort**.
3. Selecteer het batterijtype:



OPMERKING: verwijder de batterijen als u de eTrex Legend H of Vista H langere tijd niet gebruikt. Opgeslagen gegevens gaan niet verloren wanneer u de batterijen verwijdert.

Levensduur van de batterij verlengen:

- Schakel de GPS uit wanneer u de eTrex niet gebruikt voor navigatie.
- U kunt de helderheid van de schermverlichting verlagen door kort op de **Aan/uit-knop** te drukken.



De eTrex in- en uitschakelen:

Houd de **Aan/uit-knop** ingedrukt.

De schermverlichting aanpassen:

1. Druk de **Aan/uit-knop** kort in.
2. Druk de **TUIMELKNOP** omhoog om de helderheid te verhogen, omlaag om te verlagen.

GPS-satellietsignalen ontvangen:

1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel de eTrex in. Het ontvangen van satellietsignalen kan enkele minuten duren.

Als de GPS-ontvanger zoekt naar satellietsignalen wordt Satellieten zoeken weergegeven op het scherm totdat er voldoende signalen zijn gevonden om de positie te berekenen.

De statusbalk gebruiken:

Het pictogram voor batterijlading geeft aan hoeveel lading nog over is in de batterijen. Het pictogram voor externe voeding wordt weergegeven als het apparaat op een externe voedingsbron is aangesloten.

De satellietsignaalstatus wordt weergegeven tijdens het zoeken naar satellieten , wanneer een 2D positie is berekend en wanneer de positie is berekend .

