

GARMIN[®]

eTrex[®] 10

aloitusopas



Aloitus

VAROITUS


Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.

1. Asenna akut (sivu 3).
2. Käynnistä laite (sivu 4).
3. Rekisteröi laite (sivu 4).
4. Etsi satelliitteja (sivu 4).
5. Merkitse reittipiste (sivu 5).
6. Luo reitti (sivu 6).
7. Tallenna jälki (sivu 7).

Laitteen esittely



①	Zoomauspainikkeet
②	Back-painike
③	Thumb Stick™
④	Menu-painike
⑤	 Virta- ja taustavalopainike



⑥	Mini-USB-portti (suojausten alla)
⑦	Akkupaikan kansi
⑧	Akkupaikan kannen lukitusrengas
⑨	Kiinnityskohta

Akkutiedot

VAROITUS

Laitteen lämpötila-alue (-20 - 70 °C eli -4 - 158 °F) saattaa ylittää joidenkin akkujen käyttölämpötilan. Alkaliakut saattavat haljeta kuumassa.

ILMOITUS

Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila laskee. Käytä siksi litiumakkuja, jos käytät laitetta jäätymispisteen alittavissa lämpötiloissa.

Laitteessa käytetään kahta AA-akkua.


AA-paristojen asentaminen

Laitteessa voi käyttää alkali-, NiMH- tai litiumakkuja. Parhaan tuloksen saat käyttämällä NiMH- tai litiumparistoja.

1. Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä ylöspäin.

2. Aseta akut paikoilleen. Varmista napojen suunta.



3. Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
4. Paina -painiketta pitkään (sivu 2).
5. Valitse **Määritä** > **Järjestelmä** > **Akun tyyppi**.
6. Valitse **Alkali**, **Litium** tai **Ladattava NiMH**.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Paina -painiketta pitkään (sivu 2).

Laitteen rekisteröiminen

- Siirry osoitteeseen <http://my.garmin.com>.
- Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turallisessa paikassa.

Satelliittisignaalit

Laite alkaa hakea satelliittisignaaleja käynnistämisen jälkeen.


Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Kun taustavalosivun GPS-palkit (sivu 4) näkyvät tasaisina, laite on löytänyt satelliittisignaaleja. Aika ja päiväys määritetään automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.

Lisätietoja GPS-ominaisuudesta on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.

Näytön säätäminen

HUOMAUTUS: taustavalo saattaa hämärtä ja näytön kontrasti heiketä, kun paristojen virta on vähissä.

Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi lyhentää akunkestoa merkittävästi.

1. Kun laite on käynnissä, paina -painiketta.
2. Voit säätää kirkkautta kääntämällä Thumb Stickiä vasemmalle ja oikealle.
3. Voit säätää kontrastia kääntämällä Thumb Stickiä ylös ja alas.

Profiilin valitseminen

Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot laitteen käyttötavan mukaan. Voit käyttää keskenään eri asetuksia ja näkymiä esimerkiksi geokätkentään ja navigointiin vesillä.

1. Valitse **Profiilimuutos**.
2. Valitse profiili.

Reittipisteet

Reittipisteet ovat laitteeseen tallennettuja sijainteja.

Reittipisteen luominen

Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.

1. Valitse **Merkitse reittipiste**.
2. Valitse vaihtoehto:
 - Voit tallentaa reittipisteen ilman muutoksia valitsemalla **Valmis**.
 - Jos haluat tehdä muutoksia reittipisteeseen, valitse ominaisuus, tee muutokset ja valitse **Valmis**.

Reittipisteen etsiminen

1. Valitse **Minne?** > **Reittipisteet**.
2. Valitse reittipiste.
3. Valitse **Aloita**.

Reittipisteen sijainnin tarkentaminen

Reittipisteen keskiarvotoiminnolla voit tarkentaa reittipisteen sijaintia keräämällä siitä useita näytteitä.

1. Valitse **Reittipisteen keskiarvo**.
2. Valitse reittipiste.
3. Siirry sijaintiin.
4. Valitse **Aloita**.
5. Kun näytteen luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse **Tallenna**.

Saat parhaan tuloksen keräämällä 4 - 8 reittipisteen näytettä ja odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.

Minne?-valikko

Minne?-valikon avulla voit etsiä määränpään, johon haluat navigoida. Kaikki Minne?-luokat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa kartoissa.

Paikan etsiminen nimellä

Laitteeseen ladattujen karttojen mukaan voit hakea kaupunkeja, maantieteellisiä pisteitä ja monenlaisia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.

1. Valitse **Minne?**.
2. Valitse **Kaikki POI:t**.
3. Kirjoita nimi tai osa nimestä.
4. Valitse **Valmis**.

Reitin luominen

Reitti on reittipisteiden sarja, joka johtaa määränpäähän.

1. Valitse **Route Planner > Luo reitti > Valitse 1. piste**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse reitin ensimmäinen piste.
4. Valitse **Käytä**.
5. Toista vaiheita 2–4, kunnes reitti on valmis.
6. Tallenna reitti valitsemalla **back**.

Jäljet

Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan, sijainnin ja korkeuden.

Jälkilokien tallentaminen

1. Valitse **Määritä** > **Jäljet** > **Jälkiloki**.
2. Valitse **Tallenna, älä näytä** tai **Tallenna, näytä kartassa**.
Jos valitset **Tallenna, näytä kartassa**, jälki näkyy kartassa viivana.
3. Valitse **Tallennustapa**.
4. Valitse vaihtoehto:
 - Voit tallentaa jäljet optimaalisesti luovaan vaihtelevaan tahtiin valitsemalla **Automaattinen**.
 - Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein etäisyyden mukaan valitsemalla **Etäisyys**.

- Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein ajan mukaan valitsemalla **Aika**.

5. Valitse **Väli**.

6. Tee jokin toiminto:

- Voit muuttaa jälkien tallennusvälin haluamaksesi.

HUOMAUTUS: jos valitset **Useimmin**, laite tallentaa eniten jälkitietoja, mutta sen muisti täyttyy nopeimmin. Käytä tätä asetusta ainoastaan, jos tarvitset erittäin tarkat jälkitiedot.

- Anna aika tai etäisyys ja valitse **Valmis**.

Jälkiloki luodaan, kun lähdet liikkeelle laite käynnissä.

Navigoiminen määränpähän

Voit navigoida määränpähän kartan avulla.

1. Valitse **Minne?**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse ajokohde.
4. Valitse **Siirry**.

Karttasivu avautuu, ja reitti näkyy siinä purppuranpunaisena viivana.

5. Navigoiminen kartan avulla ([sivu 8](#)).

Kartan käyttäminen

1. Valitse **Kartta**.
Sijaintikuvake ▲ osoittaa sijaintisi kartassa. Sijainti muuttuu matkustaessasi.
2. Tee vähintään yksi seuraavista toimista:
 - Voit siirtyä kartassa Thumb Stickin avulla.

- Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla ▲ ja ▼.

VIHJE: voit mukauttaa karttanäkymää valitsemalla **menu > Määritä kartta** ja muuttamalla asetuksia.

Liittäminen tietokoneeseen

1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
2. Avaa mini-USB-liitäntän suojus.
3. Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.

Laite näkyy siirrettävänä levynä Windows-tietokoneiden Oma tietokone -kansiossa ja Mac-tietokoneissa taltioina.

Geokätköjen lataaminen

1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 8).
2. Siirry osoitteeseen www.opencaching.com.
3. Luo tili tarvittaessa.
4. Kirjautu tilille.
5. Etsi ja lataa geokätköjä laitteeseen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Vianmääritys

Laitteen asetusten nollaaminen

Jos laite lakkaa vastaamasta, voit nollata sen.

1. Poista akut.
2. Asenna akut uudelleen (sivu 3).

HUOMAUTUS: tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.

Lisätietoja

Voit ladata käyttöoppaan uusimman version osoitteesta www.garmin.com.

Valinnaiset lisävarusteet

Lisävarusteita, kuten telineitä, karttoja ja varaosia, on saatavilla osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin-myyjältä.

Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen

- Saat lisätietoja maakohtaisesta tuesta siirtymällä osoitteeseen www.garmin.com/support ja valitsemalla **Contact Support**.
- Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
- Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.
- Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 8501241.

Garmin®, Garmin-logo ja eTrex® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Thumb Stick™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.



© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan

www.garmin.com