

GARMIN

eTrex[®] 10

Skrócony podręcznik użytkownika



Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

OSTRZEŻENIE


Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj poniższe czynności w celu skonfigurowania urządzenia i zapoznania się z jego podstawowymi funkcjami.

1. Zainstaluj baterie (strona 3).
2. Włącz urządzenie (strona 4).
3. Zarejestruj urządzenie (strona 4).
4. Zlokalizuj satelity (strona 4).
5. Oznacz punkt (strona 5).
6. Wyznacz trasę (strona 6).
7. Zarejestruj ślad (strona 7).

Ogólne informacje o urządzeniu



①	Klawisze zoomu
②	Klawisz Back
③	Przycisk kursora Thumb Stick™
④	Klawisz Menu
⑤	 Klawisz zasilania i podświetlenia



6	Port mini-USB (pod anteną komunikatów pogodowych)
7	Pokrywka komory baterii
8	Splaszczone kółko blokujące pokrywę komory
9	Grzbiet montażowy

Informacje o baterii

OSTRZEŻENIE

Zakres temperatur określony dla urządzenia (od -20°C do 70°C lub od -4°F do 158°F) może wykraczać poza dopuszczalny zakres działania niektórych baterii. Baterie alkaliczne mogą wybuchnąć w wysokiej temperaturze.

UWAGA

Baterie alkaliczne tracą znaczącą ilość swojej pojemności w miarę spadku temperatury. Dlatego w przypadku korzystania z urządzenia w niskiej temperaturze należy używać baterii litowych.

Urządzenie jest zasilane dwiema bateriami typu AA.


Instalowanie baterii typu AA

Należy używać baterii alkalicznych, litowych lub NiMH. W celu uzyskania optymalnej wydajności należy używać baterii NiMH lub litowych.


1. Obróć splaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć pokrywkę.

2. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów.



3. Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.
4. Przytrzymaj naciśnięty przycisk  (strona 2).
5. Wybierz kolejno **Konfiguracja > System > Typ baterii**.
6. Wybierz **Alkaliczne, Litowe** lub **Bateria NiMH**.

Włączanie i wyłączenie urządzenia

Przytrzymaj naciśnięty przycisk  (strona 2).

Rejestrowanie urządzenia

- Odwiedź stronę <http://my.garmin.com>.
- Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu.

Sygnaly satelitarne


Po włączeniu urządzenie rozpocznie odbieranie sygnałów satelitarnych. Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów. Jeśli słupki GPS na stronie podświetlenia (strona 4) świecą się w sposób ciągły, oznacza to, że urządzenie odebrało sygnały z satelitów. Godzina i data są ustawiane automatycznie w oparciu o pozycję GPS.

Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.

Dostosowywanie ekranu

UWAGA: Jasność podświetlenia i kontrast ekranu mogą być ograniczone, jeśli poziom naładowania baterii jest niski.

Zbyt intensywne podświetlenie ekranu może znacząco skrócić czas działania baterii.

1. Przy włączonym urządzeniu naciśnij .
2. Przesuń przycisk kursora Thumb Stick w lewo i w prawo, aby dostosować poziom jasności.
3. Przesuń przycisk kursora Thumb Stick w górę i w dół, aby dostosować poziom kontrastu.

Wybór profilu

Profile są zbiorami ustawień, które pozwalają na optymalizację urządzenia w oparciu o sposób jego użytkowania. Na przykład ustawienia i widoki mogą różnić się w przypadku korzystania z urządzenia do celów geocachingu oraz do celów nawigacji na wodzie.

1. Wybierz **Zmiana profilu**.
2. Wybierz profil.

Waypointy

Punkty (waypointy) są pozycjami zapisanymi przez użytkownika w urządzeniu.

Tworzenie punktu

Można zapisać aktualną pozycję jako punkt.

1. Wybierz opcję **Zaznacz punkt**.
2. Wybierz opcję:
 - Aby zapisać punkt bez wprowadzania zmian, wybierz **Gotowe**.
 - Aby wprowadzić zmiany dla punktu, wybierz atrybut, wprowadź zmiany dla atrybutu, a następnie wybierz **Gotowe**.

Wyszukiwanie punktu

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Waypointy**.
2. Wybierz punkt.
3. Wybierz **Jedź!**.

Zwiększanie dokładności pozycji punktów

Uśrednianie punktu umożliwia zwiększanie dokładności pozycji punktu poprzez wykonanie wielu próbek dla danej pozycji.

1. Wybierz **Uśrednianie punktu**.
2. Wybierz punkt.
3. Przejdź do wybranej pozycji.
4. Wybierz **Start**.
5. Gdy pasek stanu Dokładność próbkowania osiągnie 100%, wybierz **Zapisz**.

Aby uzyskać optymalne rezultaty, zbierz od czterech do ośmiu próbek dla wybranego punktu, czekając co najmniej 90 minut przed zapisem kolejnych próbek.

Menu Dokąd?

Można skorzystać z menu Dokąd? do wyszukiwania celu podróży. Nie wszystkie kategorie menu Dokąd? są dostępne na wszystkich obszarach i mapach.

Wyszukiwanie miejsca wg nazwy

W zależności od załadowanych map w urządzeniu, można wyszukiwać miasta, punkty geograficzne i różne punkty szczególne (POI), takie jak restauracje, hotele i autousługi.

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Wybierz **Wszystkie punkty POI**.
3. Wpisz nazwę lub jej część.
4. Wybierz **Gotowe**.

Tworzenie trasy

Trasa składa się z szeregu punktów i prowadzi użytkownika do ostatecznego celu podróży.

1. Wybierz kolejno **Planowanie trasy > Wyznacz trasę > Wybierz 1. punkt**.
2. Wybierz kategorię.
3. Wybierz pierwszy punkt trasy.
4. Wybierz **Użyj**.
5. Powtarzaj kroki 2–4 aż do pełnego zestawienia trasy.
6. Wybierz **back**, aby zapisać trasę.

Ślady

Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera informacje o punktach wzdłuż zarejestrowanej ścieżki, w tym czas, pozycję i wysokość położenia każdego punktu.

Zapisywanie wykresów śladów

1. Wybierz kolejno **Konfiguracja > Ślady > Wykres śladu**.
2. Wybierz **Rejestruj, nie pokazuj** lub **Rejestruj, pokaz**.
Jeśli wybierzesz opcję **Rejestruj, pokaz**, linia na mapie będzie wskazywać ślad.
3. Wybierz **Metoda rejestracji**.
4. Wybierz opcję:
 - Aby rejestrować ślady ze zmienną częstotliwością w celu utworzenia optymalnego odwzorowania śladów, wybierz **Auto**.
 - Aby rejestrować ślady na określonym dystansie, wybierz **Dystans**.

- Aby rejestrować ślady przez określony czas, wybierz **Czas**.

5. Wybierz **Interwał**.

6. Wykonaj następujące czynności:

- Wybierz żadaną opcję, aby zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość rejestrowania śladów.

UWAGA: Używanie opcji **Najczęściej** zapewnia najbardziej szczegółowe dane śladu, ale jednocześnie powoduje szybsze zapelnianie pamięci urządzenia. Tego ustawienia należy używać tylko wtedy, gdy wymagana jest bardzo precyzyjna rejestracja śladu.

- Podaj czas lub dystans i wybierz **Gotowe**.

Wykres śladu jest tworzony w trakcie przemieszczania się z włączonym urządzeniem.

Podróżowanie do celu

Aby nawigować do celu podróży, można skorzystać z mapy.

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Wybierz kategorię.
3. Wybierz cel podróży.
4. Wybierz **Jedź!**.

Strona mapy otworzy się z trasą oznaczoną karmazynową linią.

5. Nawiguj do celu, korzystając z mapy ([strona 8](#)).

Korzystanie z mapy

1. Wybierz **Mapa**.

Ikona pozycji ▲ wskazuje pozycję użytkownika na mapie. W miarę przebiegu podróży ikona pozycji przemieszcza się.

2. Wykonaj jedną lub więcej czynności:
 - Użyj przycisku kursora Thumb Stick, aby przesuwać mapę i wyświetlać różne obszary mapy.
 - Użyj ▲ i ▼, aby powiększać i pomniejszać mapę.

PORADA: Aby dostosować widok mapy, wybierz kolejno **menu > Ustaw mapę** i zmień ustawienia według uznania.

Podłączanie do komputera

1. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
2. Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu mini-USB.
3. Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.

Urządzenie w komputerach z systemem operacyjnym Windows jest wyświetlane jako dysk wymienny w folderze Mój komputer, a w komputerach Mac jako zamontowany wolumin.

Pobieranie skrzynek

1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 8).
2. Odwiedź stronę www.OpenCaching.com.
3. W razie potrzeby utwórz konto.
4. Zaloguj się.
5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wyszukać i pobrać pozycje skrzynek do urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie reagować, należy je zresetować.

1. Wyjmij baterie.
2. Włóż baterie ponownie (strona 3).

UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani ustawień.

Więcej informacji

Pobierz najnowszą wersję podręcznika użytkownika dostępną pod adresem www.garmin.com.

Dodatkowe akcesoria

Dodatkowe akcesoria, takie jak uchwyty, mapy i części zamienne, można kupić na stronie <http://buy.garmin.com> lub u dealerów Garmin.

Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin

- Odwiedź stronę www.garmin.com/support i kliknij opcję **Contact Support**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.
- Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
- Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer 0808 2380000.
- Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0) 870 8501241.

Garmin®, logo Garmin oraz eTrex® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Thumb Stick™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Pozostałe nazwy i znaki handlowe stanowią własność poszczególnych jednostek.



© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)

www.garmin.com