



INREACH® MINI

Benutzerhandbuch

© 2018 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo, Earthmate® und inReach® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. MapShare™ ist eine Marke von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Facebook™ und das Facebook Logo sind Marken von Facebook und seinen verbundenen Unternehmen. Iridium® ist eine Marke von Iridium Satellite LLC. TWITTER™ und das Twitter Logo sind Marken von Twitter, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte	1
Übersicht über das Gerät	1
Tasten	1
Einschalten des Geräts	1
Status-Symbole	1
Aktivieren des Geräts	1
Iridium Satellitennetzwerk	1
Bluetooth Online-Funktionen	1
Koppeln von mobilen Geräten	1
Testen des Geräts	1
Nachrichten	2
Senden von Nachrichtenvorlagen	2
Senden von SMS-Nachrichten	2
Beantworten von Nachrichten	2
Veröffentlichen von Beiträgen auf sozialen Medien	2
Abrufen von Nachrichten	2
Löschen von Nachrichten	2
Kontakte	2
Anzeigen von Kontakten	2
Löschen von Kontakten	2
SOS	2
Initiieren einer SOS-Rettung	2
Abbrechen einer SOS-Rettung	3
Tracking	3
Starten des Trackings	3
Stoppen des Trackings	3
Navigation	3
Erfassen von GPS-Satellitensignalen	3
Routen	3
Navigieren einer gespeicherten Route	3
Umkehren von Routen	3
Löschen von Routen	3
Wegpunkte	3
Erstellen von Wegpunkten	3
Navigieren zu einem Wegpunkt	3
Bearbeiten von Wegpunkten	3
Löschen von Wegpunkten	4
Anhalten der Navigation	4
Kompass	4
Position	4
Anzeigen und Teilen der aktuellen Position	4
Wetter	4
Hinzufügen von Wetterpositionen	4
Einrichten von Wetterpositionen	4
Anfordern einer Wettervorhersage	4
Löschen von Wetterpositionen	4
Fernbedienung	4
Datennutzung und Protokoll	4
Anzeigen der Datennutzung	4
Zurücksetzen des Datennutzungszählers	4
Anpassen des Geräts	4
Anzeigeeinstellungen	4
Tracking-Einstellungen	4
Bluetooth Einstellungen	5
ANT+ Sensoreinstellungen	5
Nachrichteneinstellungen	5
Toneinstellungen	5
Zeiteinstellungen	5
Einheiteneinstellungen	5
Ändern der Sprache des Geräts	5

Hinzufügen von Besitzerinformationen	5
Geräteinformationen	5
Support und Updates	5
Anbringen des Adapters für die Montage an der Gehäuserückseite	5
Anbringen der Trageschleufe	6
Sperren und Entsperren der Tasten	6
Pflege des Geräts	6
Reinigen des Geräts	6
Fehlerbehebung	6
Optimieren der Akku-Laufzeit	6
Zurücksetzen des Geräts	6
Wiederherstellen aller Standardeinstellungen	6
Anzeigen von Geräteinformationen	6
Aufladen des Geräts	6
Technische Daten	7
Informationen zum Akku	7
Index	8

Erste Schritte

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Übersicht über das Gerät



①	Interne Iridium® Antenne
②	Tasten
③	Micro-USB-Anschluss (unter der Schutzkappe)
④	SOS-Taste (unter der Schutzkappe)
⑤	Einschalttaste ⏻
⑥	Befestigungsschraube

Tasten

▲ ▼	Wählen Sie die Taste, um Menüs, Seiten und Einstellungen zu durchblättern.
↶	Wählen Sie die Taste, um den Vorgang abzubrechen oder zur vorherigen Seite zurückzukehren.
OK	Wählen Sie die Taste, um eine Option auszuwählen oder eine Meldung zu bestätigen. Wählen Sie die Taste auf der Startseite, um das Hauptmenü zu öffnen.

Einschalten des Geräts

Halten Sie ⏻ gedrückt.

Status-Symbole

↕	Daten werden gesendet und empfangen
↕!	Daten können nicht gesendet und empfangen werden
↔	Tracking aktiviert
📶	Verbindungsstatus der Bluetooth® Technologie
🔋	Akku wird geladen
🔋	Ladevorgang abgeschlossen

Aktivieren des Geräts

Damit Sie das inReach Mini® Gerät verwenden können, müssen Sie es aktivieren.

- 1 Erstellen Sie unter explore.garmin.com ein Konto, und wählen Sie ein Satellitenabonnement aus.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
- 4 Begeben Sie sich bei der entsprechenden Aufforderung im Freien an einen Ort mit freier Sicht zum Himmel.

- 5 Warten Sie, während das Gerät mit dem Iridium Satellitennetzwerk kommuniziert.

HINWEIS: Die Aktivierung des Geräts kann bis zu 20 Minuten dauern. Das Gerät muss mehrere Nachrichten senden und empfangen, was länger dauert als das Senden einer einzelnen Nachricht beim normalen Betrieb.

Iridium Satellitennetzwerk

Das Gerät benötigt eine freie Sicht zum Himmel, um Nachrichten und Trackpunkte über das Iridium Satellitennetzwerk zu übertragen. Ohne eine freie Sicht zum Himmel versucht das Gerät so lange die Daten zu senden, bis es Satellitensignale erfasst.

TIPP: Sie erhalten die beste Satellitenverbindung, wenn Sie das Gerät am Rucksack oder an Ihrem Oberkörper tragen.

Bluetooth Online-Funktionen

Das Gerät bietet unter Verwendung der Earthmate® App mehrere Bluetooth Online-Funktionen für kompatible Smartphones oder mobile Geräte. Mit der Earthmate App können Sie inReach Funktionen wie Karten, Tracking, Nachrichten und SOS-Notrufe auf dem mobilen Gerät nutzen.

Herunterladbare Funktionen: Zeigen Sie heruntergeladene Karten, Luftaufnahmen, USGS-Quad-Karten und NOAA-Seekarten auf Ihrem mobilen Gerät an. Sie sollten Karten vor der Reise herunterladen.

Synchronisieren: Earthmate synchronisiert das Gerät mit Ihrem Konto bei explore.garmin.com, wobei Voreinstellungen, Wegpunkte und Routen aktualisiert werden.

Nachrichten: Ermöglicht es Ihnen, Nachrichten zu lesen und zu schreiben und auf die Kontaktliste des mobilen Geräts zuzugreifen. Nachrichten werden auf beiden Geräten angezeigt.

HINWEIS: Es kann jeweils nur ein mobiles Gerät mit dem inReach Gerät gekoppelt sein.

Koppeln von mobilen Geräten

Sie müssen das inReach Gerät mit dem mobilen Gerät koppeln, um Bluetooth Funktionen zu verwenden.

- 1 Installieren Sie über den App-Shop des mobilen Geräts die Earthmate App, und öffnen Sie sie.
- 2 Achten Sie darauf, dass das inReach Gerät und das mobile Gerät nicht weiter als 3 m (10 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten** > **Bluetooth** > **Gerät koppeln**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen in der Earthmate App, um die Kopplung und die Einrichtung abzuschließen.

Nachdem die Geräte gekoppelt wurden, stellen sie automatisch eine Verbindung her, wenn sie eingeschaltet und in Reichweite sind.

Testen des Geräts

Sie sollten das Gerät vor der Verwendung auf einer Reise im Freien testen, um sicherzustellen, dass das Satellitenabonnement aktiv ist.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Dienstprogramme** > **Service testen** > **OK**.

Warten Sie, während das Gerät eine Testnachricht sendet. Wenn Sie eine Bestätigungsnachricht erhalten, kann das Gerät verwendet werden.

Nachrichten

Das inReach Mini Gerät sendet und empfängt SMS-Nachrichten über das Iridium Satellitennetzwerk. Sie können Nachrichten an eine SMS-Telefonnummer, eine Email-Adresse oder ein anderes inReach Gerät senden. Jede von Ihnen gesendete Nachricht enthält Positionsdetails.

Senden von Nachrichtenvorlagen

Nachrichtenvorlagen sind Nachrichten, die Sie unter explore.garmin.com erstellt haben. Nachrichtenvorlagen enthalten vordefinierten Text und vordefinierte Empfänger.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Vorlage senden**.
- 2 Wählen Sie eine Nachrichtenvorlage und anschließend die Option **Senden**.

Senden von SMS-Nachrichten

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Nachrichten** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Neue Nachricht > Kontakte wählen**.
- 3 Wählen Sie Empfänger aus der Kontaktliste und anschließend **Fertig**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Sofortnachr. wählen**, um mit einer bereits verfassten Nachricht zu beginnen.
 - Wählen Sie **Nachricht schreiben**, um eine eigene Nachricht zu verfassen.
- 5 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie **✓ > Senden**.

Beantworten von Nachrichten

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Nachrichten** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie eine Unterhaltung und anschließend die Option **Antworten**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Sofortnachr. wählen**, um mit einer bereits verfassten Nachricht zu beginnen.
 - Wählen Sie **Nachricht schreiben**, um eine eigene Nachricht zu schreiben.
- 4 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie **✓ > Senden**.

Veröffentlichen von Beiträgen auf sozialen Medien

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Nachrichten** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Neue Nachricht > Kontakte wählen**.
- 3 Wählen Sie eine oder mehrere Optionen:
 - Wählen Sie **f**, um einen Beitrag bei Facebook™ zu veröffentlichen.
 - Wählen Sie **t**, um einen Beitrag bei Twitter™ zu veröffentlichen.
 - Wählen Sie **M**, um einen Beitrag auf Ihrer MapShare™ Webseite zu veröffentlichen.
- 4 Wählen Sie **Fertig**.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Nachricht schreiben**, um eine neue Nachricht zu erstellen.
 - Wählen Sie **Sofortnachr. wählen**, um eine Sofortnachricht auszuwählen.
- 6 Wählen Sie **Senden**.

Abrufen von Nachrichten

Das Gerät ruft neue Nachrichten in regelmäßigen Abrufintervallen ab. Satelliten kündigen kürzlich gesendete Nachrichten an, und das Gerät empfängt die Nachricht während des nächsten Abrufintervalls.

HINWEIS: Das Gerät muss zum Zeitpunkt des Abrufs über Satellitenempfang verfügen, um Nachrichten zu erhalten.

Sie können einen Nachrichtenabruf erzwingen, indem Sie manuell Nachrichten abrufen, eine Nachricht senden oder einen Trackpunkt senden. Während des Abrufs stellt das Gerät eine Verbindung mit den Satelliten her und empfängt Nachrichten, die bereit sind, an Ihr Gerät gesendet zu werden.

Wählen Sie auf der Seite **Email-Abruf** die Option **OK**.

Löschen von Nachrichten

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Nachrichten** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie eine Nachricht.
- 3 Wählen Sie **Unterhalt. löschen**.

Kontakte

Sie können auf der Garmin Explore™ Website Kontakte hinzufügen und sie mit dem Gerät synchronisieren. Rufen Sie die Website explore.garmin.com auf.

Anzeigen von Kontakten

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Dienstprogramme > Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt und anschließend die Option **Details**.

Löschen von Kontakten

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Dienstprogramme > Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt und anschließend die Option **Löschen**.

SOS

Während eines Notfalls können Sie Kontakt mit dem GEOS International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) aufnehmen, um Hilfe anzufordern. Beim Drücken der SOS-Taste wird eine Nachricht an die Rettungsleitstelle gesendet, die wiederum die für Ihre Situation geeigneten Notfalldienste benachrichtigt. Sie können während des Notfalls mit der Rettungsleitstelle kommunizieren, während Sie auf Hilfe warten. Sie sollten die SOS-Funktion ausschließlich in einer echten Notfallsituation verwenden.

Initiieren einer SOS-Rettung

HINWEIS: Im SOS-Modus kann das Gerät nicht ausgeschaltet werden.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ① über der **SOS** Taste ② an.



- 2 Halten Sie die **SOS** Taste gedrückt.
- 3 Warten Sie auf den SOS-Countdown.
Das Gerät sendet eine Standardnachricht mit Details zu Ihrer Position an den Notfalldienst.
- 4 Antworten Sie auf die Bestätigungsnachricht des Notfalldienstes.
Durch Ihre Antwort weiß der Notfalldienst, dass Sie während der Rettung mit dem Dienst interagieren können.

Während der ersten 10 Minuten der Rettung wird jede Minute eine aktualisierte Position an den Notfalldienst gesendet. Zum Schonen des Akkus wird eine aktualisierte Position nach den ersten 10 Minuten alle 10 Minuten gesendet, wenn Sie sich fortbewegen, und alle 30 Minuten, wenn Sie sich nicht fortbewegen.

Abbrechen einer SOS-Rettung

Wenn Sie keine Hilfe mehr benötigen, können Sie eine SOS-Rettung abbrechen, nachdem sie an den Notfalldienst gesendet wurde.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe an, und halten Sie die **SOS** Taste gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Ja** aus.
Das Gerät sendet die Abbruchanfrage. Wenn Sie eine Bestätigungsnachricht vom Notfalldienst erhalten, kehrt das Gerät zum normalen Betrieb zurück.

Tracking

Beim Tracking wird Ihre Strecke aufgezeichnet. Wenn Sie das Tracking starten, zeichnet das Gerät Ihre Position auf und aktualisiert die Tracklinie im festgelegten Protokollintervall. Das Gerät zeichnet Trackpunkte auf und sendet diese über das Satellitennetzwerk im festgelegten Sendeintervall. Sie können die Gesamtanzahl der gesendeten Trackpunkte anzeigen.

TIPP: Sie können das Protokollintervall für das Tracking und das Tracking-Sendeintervall anpassen, um die Akku-Laufzeit zu verlängern (*Tracking-Einstellungen, Seite 4*).

HINWEIS: Wenn der Trackingspeicher voll ist, überschreibt das Gerät ältere Trackpunkte, jedoch bleibt eine Tracklinie mit weniger Details erhalten.

Starten des Trackings

Wählen Sie auf der Seite **Tracking** die Option **OK**.

Ihre Tracklinie und Trackpunkte werden auf Ihrer MapShare Webseite angezeigt, damit Freunde und Familie Ihre Reise verfolgen können.

Stoppen des Trackings

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Tracking** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Tracking beenden**.

Navigation

Erfassen von GPS-Satellitensignalen

Zum Nutzen der GPS-Navigationsfunktionen müssen Sie Satellitensignale erfassen.

Beim Einschalten des Navigationsgeräts muss der GPS-Empfänger Satellitendaten erfassen und die aktuelle Position bestimmen. Die zum Erfassen der Satellitensignale erfasste Zeit ist von verschiedenen Faktoren abhängig, u. a. davon, wie weit Sie sich von der Position entfernt haben, an der Sie das Navigationsgerät zuletzt verwendet haben, ob Sie eine ungehinderte Sicht zum Himmel haben und wie viel Zeit seit der letzten Verwendung des Navigationsgeräts vergangen ist. Wenn

Sie das Navigationsgerät zum ersten Mal einschalten, kann die Satellitenerfassung mehrere Minuten dauern.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
Das Erfassen von Satellitensignalen kann bis zu 60 Sekunden dauern.
- 3 Begeben Sie sich bei Bedarf an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.

Routen

Eine Route setzt sich aus einer Reihe von Positionen zusammen, die zum Ziel führen. Sie können Routen unter explore.garmin.com erstellen und speichern.

Navigieren einer gespeicherten Route

Durch das Starten der Navigation wird Ihre MapShare Webseite aktualisiert, und Freunde und Familie können sich die von Ihnen navigierte Route ansehen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Routen**.
- 2 Wählen Sie eine Route und anschließend die Option **Navigieren**.

Umkehren von Routen

Sie können die Start- und Endpunkte der Route vertauschen, um die Route in umgekehrter Richtung zu navigieren.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Routen**.
- 2 Wählen Sie eine Route und anschließend die Option **Route umkehren**.

Löschen von Routen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Routen**.
- 2 Wählen Sie eine Route und anschließend die Option **Löschen**.

Wegpunkte

Wegpunkte sind Positionen, die Sie auf dem Gerät aufzeichnen und speichern. Wegpunkte können anzeigen, wo Sie sich gerade befinden, wohin Sie sich begeben oder wo Sie waren. Wenn Sie einen Wegpunkt erstellen oder bearbeiten, wird Ihre MapShare Webseite aktualisiert.

Erstellen von Wegpunkten

Sie können die aktuelle Position als Wegpunkt speichern oder benutzerdefinierte Wegpunkte erstellen.

- 1 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Wegpunkt markieren**, um die aktuelle Position als Wegpunkt zu markieren.
 - Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Wegpunkte > Neuer Wegpunkt**, um einen benutzerdefinierten Wegpunkt zu erstellen.
- 2 Bearbeiten Sie bei Bedarf die Wegpunktinformationen.

Navigieren zu einem Wegpunkt

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Wegpunkte**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt und anschließend die Option **Navigieren**.

Bearbeiten von Wegpunkten

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Wegpunkte**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt und anschließend eine Option:
 - Wählen Sie **Namen bearbeiten**, um den Namen des Wegpunkts zu ändern.
 - Wählen Sie **Symbol bearbeiten**, um das Symbol für den Wegpunkt zu bearbeiten.

- Wählen Sie **Koordinaten bearb.**, um die GPS-Koordinaten des Wegpunkts zu ändern.
- 3 Geben Sie die neuen Informationen ein, und wählen Sie bei Bedarf die Option ✓.

Löschen von Wegpunkten

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Wegpunkte**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt und anschließend die Option **Löschen**.

Anhalten der Navigation

- 1 Wählen Sie auf der Navigationsseite die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Navigation beenden**.

Kompass

Auf der Kompassseite werden die Richtung und die Geschwindigkeit angezeigt, wenn Sie sich fortbewegen.

Position

Sie können auf der Seite Position die aktuelle GPS-Position und Höhe anzeigen. Jede von Ihnen gesendete Nachricht enthält einen Link zu Ihrer aktuellen Position. Sie können Positionsdetails außerdem als Text in einer Nachricht senden.

Anzeigen und Teilen der aktuellen Position

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Position** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Pos. weitergeben**, um die Positionsdetails als Text in einer Nachricht zu senden.

Wetter

Das inReach Gerät kann eine Nachricht mit einer Anfrage für Wettervorhersagen mit einfachen Daten, Premium-Daten oder Seewetterdaten senden. Sie können Wettervorhersagen für die aktuelle Position, einen Wegpunkt oder GPS-Koordinaten empfangen. Für Wettervorhersagen fallen Gebühren für die Datennutzung an. Weitere Informationen finden Sie unter explore.garmin.com.

Hinzufügen von Wetterpositionen

Sie können Wegpunkte als Wetterpositionen hinzufügen.

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Wetter** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Position ändern > Neue Position**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie einen Wegpunkt, um einen bereits vorhandenen Wegpunkt als Wetterposition hinzuzufügen.
 - Wählen Sie **Neuer Wegpunkt**, um einen neuen Wegpunkt zu erstellen und als Wetterposition hinzuzufügen.

Einrichten von Wetterpositionen

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Wetter** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Position ändern**.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten.

Anfordern einer Wettervorhersage

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Wetter** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Aktualisieren**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf einen Vorhersagetyp.

HINWEIS: Wenn Sie sich in einiger Entfernung vom Ufer und auf einem großen Gewässer befinden, sollten Sie eine Marinevorhersage anfordern.

Löschen von Wetterpositionen

Eine Wetterposition muss eingerichtet sein, damit Sie sie löschen können (*Einrichten von Wetterpositionen, Seite 4*).

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Wetter** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Entfernen**.

Fernbedienung

Der Zugriff auf einige inReach Mini Funktionen ist über ein anderes kompatibles Gerät mit drahtloser ANT+® Technologie möglich, z. B. mit der fēnix® Uhr. Verwenden Sie die Fernbedienung, um eingehende Nachrichten anzuzeigen, Nachrichtenvorlagen zu senden, das Tracking zu starten und zu stoppen und um einen SOS-Notruf zu initiieren oder abubrechen.

HINWEIS: Sie müssen ANT+ vor der Kopplung der Geräte aktivieren (*ANT+ Sensoreinstellungen, Seite 5*).

Datennutzung und Protokoll

Anzeigen der Datennutzung

Sie können die Anzahl der Nachrichten, Nachrichtenvorlagen und Trackpunkte anzeigen, die während des aktuellen Abrechnungszeitraums gesendet wurden. Außerdem können Sie die Details des aktuellen Datentarifs anzeigen und nach Datentarif-Updates suchen. Der Datennutzungszähler wird am Anfang jedes Abrechnungszeitraums automatisch zurückgesetzt.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Dienstprogramme > Datennutzung**.

Zurücksetzen des Datennutzungszählers

Unternehmenskunden können den Datennutzungszähler zurücksetzen, um die Datennutzung zu überwachen.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Dienstprogramme > Datennutzung > Zähler zurücksetzen**.

Anpassen des Geräts

Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Anzeige**.

Helligkeit: Richtet die Helligkeit der Displaybeleuchtung ein.

Zeitlimit: Richtet die Zeitdauer ein, bevor die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.

Tracking-Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Tracking**.

Sendintervall: Legt fest, wie häufig das Gerät einen Trackpunkt aufzeichnet und über das Satellitennetzwerk sendet, wenn Sie sich fortbewegen.

Protokollintervall: Legt fest, wie häufig das Gerät die Position aufzeichnet und die Tracklinie im Speicher aktualisiert.

Auto Track: Legt fest, dass das Gerät das Tracking startet, wenn Sie das Gerät einschalten.

Langes Tracking: Legt fest, dass das Gerät zwischen Trackpunkten den Ruhezustand aktiviert, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Im Ruhezustand sind die drahtlose Bluetooth Technologie, detaillierte Tracklinien und der Nachrichtenabruf deaktiviert.

Intervall im Stand: Legt fest, wie häufig das Gerät einen Trackpunkt aufzeichnet und über das Satellitennetzwerk sendet, wenn Sie sich nicht fortbewegen. Diese Einstellung ist nur für Unternehmenskunden verfügbar.

Serien-Tracking: Legt beim Tracking fest, dass das Gerät eine detaillierte Tracklinie erstellt und sendet, damit Ihre Position so genau wie möglich ermittelt werden kann. Sie können die zu verwendende Datenmenge festlegen, und das Gerät erstellt so viele Trackpunkte wie möglich. Diese Einstellung ist nur für Unternehmenskunden verfügbar.

Bluetooth Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Bluetooth**.

Aktiviert: Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie.

Gerät koppeln: Verbindet das Gerät mit einem kompatiblen Bluetooth fähigen mobilen Gerät. Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, Bluetooth Online-Funktionen über die Earthmate App zu nutzen.

Gerät entfernen: Entfernt das verbundene Gerät aus der Liste mobiler Geräte, mit denen eine Verbindung hergestellt wird. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem das Gerät gekoppelt wurde.

Erneut koppeln: Startet die Kopplung neu. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem das Gerät gekoppelt wurde.

ANT+ Sensoreinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > ANT+**.

Aktiviert: Aktiviert oder deaktiviert ANT+.

Nachrichteneinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Nachrichten**.

Klingeln b. gelesen: Legt fest, dass das Gerät klingelt, bis Sie eine neue Nachricht gelesen haben. Diese Funktion ist in lauten Umgebungen nützlich.

Adapt. Email-Abruf: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ruft das Gerät nach dem Senden einer Nachricht 10 Minuten lang häufiger Nachrichten ab, um eine eventuelle Antwort zu empfangen. Falls der Empfänger schnell antwortet, erhalten Sie die Antwort vor dem nächsten geplanten Abrufintervall. Diese Einstellung ist nur für Unternehmenskunden verfügbar.

Toneinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Töne**.

Alles stumm: Schaltet alle Töne des Geräts stumm.

Lautstärke: Richtet die Lautstärke des Geräts ein.

Nachricht empfangen: Legt fest, welcher Ton beim Empfang von Nachrichten ertönt.

Nachricht gesendet: Legt fest, welcher Ton beim Senden von Nachrichten ertönt.

Kritischer Alarm: Legt fest, welcher Ton bei einem kritischen Alarm ertönt.

Ausschalten: Legt fest, welcher Ton beim Ausschalten des Geräts ertönt.

Zeiteinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Zeit**.

Zeitformat: Legt fest, ob die Zeit vom Gerät im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.

Zeitzone: Legt die Zeitzone für das Gerät fest.

Sommerzeit: Richtet das Gerät zur Verwendung der Sommerzeit ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn für Zeitzone die Option Automatisch ausgewählt ist.

Einheiteneinstellungen

HINWEIS: Sie sollten das Positionskoordinatenformat oder das Koordinatensystem des Kartenbezugssystems nur ändern,

wenn Sie eine Karte verwenden, für die ein anderes Positionsformat erforderlich ist.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Einheiten**.

Koordinaten: Legt das Format fest, das für geografische Positionskordinaten verwendet wird.

Kartenbezugssystem: Legt das von der Karte verwendete Koordinatensystem fest.

Tempo/Distanz: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Temperatur: Legt die Temperatureinheiten fest: Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C).

Druck: Legt die Druckeinheiten fest.

Zielrichtung (°): Legt die auf dem Kompass verwendete Nordreferenz fest (wahre oder magnetische Nordrichtung).

Ändern der Sprache des Geräts

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Sprache**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache.

Hinzufügen von Besitzerinformationen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Besitzerinform..**
- 2 Wählen Sie **OK**, geben Sie die Informationen ein, und wählen Sie **✓**.

Geräteinformationen

Support und Updates

Unter explore.garmin.com können Sie problemlos auf folgende Dienste für inReach Geräte zugreifen.

- Produktregistrierung
- Firmware-Updates
- Hochladen von Daten und Synchronisierung des Geräts mit Ihrem Konto

Anbringen des Adapters für die Montage an der Gehäuserückseite

- 1 Entfernen Sie die kurze Schraube ① vom Band mit Karabiner ②.



- 2 Befestigen Sie den Adapter für die Montage an der Gehäuserückseite ① an der Rückseite des Geräts. Wenden Sie dazu die lange Schraube ② aus dem Lieferumfang des Geräts.

TIPP: Der Adapter für die Montage an der Gehäuserückseite passt über das Band mit Karabiner. Sie können den Adapter über dem Band anbringen oder das Band entfernen.



Anbringen der Trageschlaufe

- 1 Führen Sie die kleine Schlaufe der Trageschlaufe durch den Schlitz am Gerät.



- 2 Führen Sie das andere Ende der Trageschlaufe durch die kleine Schlaufe, und ziehen Sie es fest.
- 3 Bringen Sie die Trageschlaufe bei Bedarf an Ihrer Kleidung oder am Rucksack an, um sie während einer Aktivität zu befestigen.

Sperrern und Entsperren der Tasten

Die Tasten können gesperrt werden, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.

- 1 Wählen Sie \odot > **Display sperren**.
- 2 Wählen Sie \odot > **Entsperren**, um die Tasten zu entsperren.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Das Gerät ist gemäß IEC-Norm 60529 IPX7 wasserbeständig. In einer Tiefe von einem Meter widersteht das Gerät 30 Minuten lang dem Eindringen von Wasser. Eine längere Eintauchzeit kann zu Schäden am Gerät führen. Reiben Sie das Gerät nach Kontakt mit Wasser trocken, und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verwenden oder aufladen.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser in Berührung gekommen ist.

Reinigen des Geräts

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
 - 2 Wischen Sie das Gerät trocken.
- Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

Fehlerbehebung

Optimieren der Akku-Laufzeit

- Aktivieren Sie die Option **Langes Tracking** (*Tracking-Einstellungen, Seite 4*).
- Reduzieren Sie die Display-Beleuchtungszeit (*Anzeigeeinstellungen, Seite 4*).
- Reduzieren Sie die Werte für die Tracking-Einstellungen **Protokollintervall** und **Sendeintervall** (*Tracking-Einstellungen, Seite 4*).
- Deaktivieren Sie die drahtlose Bluetooth Technologie (*Bluetooth Einstellungen, Seite 5*).
- Deaktivieren Sie die drahtlose ANT+ Technologie (*ANT+ Sensoreinstellungen, Seite 5*).

Zurücksetzen des Geräts

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen. Durch diesen Vorgang werden keine Daten oder Einstellungen gelöscht.

- 1 Halten Sie \leftarrow und \odot gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.
- 2 Halten Sie \odot gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Wiederherstellen aller Standardeinstellungen

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten** > **Wiederherst.opt.** > **Werkseinstellungen**.

Anzeigen von Geräteinformationen

Sie können die IMEI-Nummer, die Firmware-Version, aufsichtsrechtliche Informationen, die Lizenzvereinbarung und andere Informationen anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten**.
- 2 Wählen Sie **Über dieses Gerät**.

Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen

Das Etikett für dieses Gerät wird in elektronischer Form bereitgestellt. Das E-Label kann aufsichtsrechtliche Informationen enthalten, beispielsweise von der FCC ausgestellte Identifizierungsnummern oder regionale Compliance-Zeichen, und auch anwendbare Produkt- und Lizenzinformationen bieten.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten**.
- 2 Wählen Sie **Über dieses Gerät**.
- 3 Wählen Sie **Aufs.rechtl. Daten**.

Aufladen des Geräts

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

HINWEIS: Das Gerät kann nicht außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs aufgeladen werden (*Technische Daten, Seite 7*).

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ① an.



- 2 Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels an den USB-Anschluss ② am Gerät an.
- 3 Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine entsprechende Stromquelle an.
- 4 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

Technische Daten

Batterietyp	Wiederaufladbarer, integrierter Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	1,250 mAh
Wasserdichtigkeit	IEC 60529, IPX7*
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Funkfrequenz/Protokoll	1,6 GHz bei 31,7 dBm (nominal) 2,4 GHz bei 5 dBm (nominal)

* Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 Meter 30 Minuten wasserbeständig. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

Informationen zum Akku

Die tatsächliche Akku-Laufzeit hängt von den Geräteeinstellungen ab, z. B. von den Intervallen für das Tracking und den Nachrichtenabruf.

Akku-Laufzeit	Modus
Bis zu 30 Stunden	10-minütiges Tracking-Sendeintervall und 1-Sekunden-Protokollintervall
Bis zu 50 Stunden	Standardmodus mit 10-minütigem Tracking-Sendeintervall und 5-Minuten-Protokollintervall
Bis zu 20 Tage	Modus für langes Tracking mit 30-minütigem Tracking-Sendeintervall
Bis zu 1 Jahr	Ausgeschaltet

Index

A

- Akku
 - Laufzeit 7
 - Laufzeit optimieren 6
- Aktualisieren der Software 5
- Anpassen des Geräts 4, 5
- ANT+ 5
- Anwendungen 1
- Anzeigeeinstellungen 4

B

- Batterie 6
 - aufladen 6
- Bluetooth Technologie 1, 5

D

- Daten 4
- Datennutzung 4
- Display 4
- Displaybeleuchtung 4

E

- Einschalttaste 1
- Einstellungen 4, 5

F

- Fehlerbehebung 6
- Fernbedienung 4

G

- Gerät, zurücksetzen 6
- GPS 1, 3
 - Genauigkeit 4
 - Navigation 4
- Grundeinstellungen 1

H

- Halterungen 5
- Handgelenkschlaufe 6

I

- Icons 1

K

- Karten, aktualisieren 5
- Kompass 4
- Kontakt 2
 - bearbeiten 2
 - löschen 2
- Koppeln, Smartphone 1

L

- Lizenz 6

M

- Maßeinheiten 5

N

- Nachrichten 2, 4, 5
 - löschen 2
- Navigation, anhalten 4

P

- Positionen
 - bearbeiten 3
 - speichern 3
- Produktregistrierung 5
- Protokoll 4

R

- Registrieren des Geräts 5
- Reinigen des Geräts 6
- Routen 3
 - löschen 3
 - navigieren 3
- Routenplanung. *Siehe* Routen

S

- Satellitensignale 1
 - erfassen 3

- Smartphone
 - Anwendungen 1
 - koppeln 1
- Software, aktualisieren 5
- SOS 2
 - abbrechen 3
 - senden 2
- Sperrern, Tasten 6
- Sprache 5

T

- Tasten 1
 - sperrern 6
- Technische Daten 7
- Testen des Geräts 1
- Töne 5
- Tracking 3, 4

U

- USB, Anschluss 1

W

- Wegpunkte 3
 - bearbeiten 3
 - löschen 4
 - navigieren 3
 - speichern 3
- Wetter 4

Z

- Zeit, Zonen und Formate 5
- Zeiteinstellungen 5
- Zurücksetzen des Geräts 6

