

GARMIN.

nüLink!™ 1695 hurtigstartveiledning



01102436

Om enheten

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.



①	Av/på-knapp
②	microSD™-kortspor
③	Mikrofon
④	Micro-USB-kontakt

Bruke hovedmenyen



- Trykk på ① for å finne et bestemmelsessted.
- Trykk på ② for å vise kartet.
- Trykk på ③ for å foreta en samtale når du er koblet til en kompatibel mobiltelefon.

Du finner mer informasjon på www.garmin.com/bluetooth.

- Trykk på ④ for å justere volumet.
- Trykk på ⑤ for å bruke verktøy som innstillinger, hjelp og vær.

Om hovedmenyens verktøylinje

Ikon	Beskrivelse
	Status for GPS-signal. Trykk og hold nede for å vise satellittinformasjon.
	Bluetooth®-teknologistatus (vises når du er koblet til en kompatibel enhet.) Trykk for å endre Bluetooth-innstillingene.
	Indikator for transportmodus. Trykk for å velge en transportmodus.
	Gjeldende klokkeslett. Trykk for å endre tidsinnstillingene.
	Gjeldende temperatur. Trykk for å vise informasjon om været.
	nüLink!-servicesignalstatus.
	Batteristatus.

Sette opp enheten

Når du bruker enheten for første gang, må du gjøre følgende.

1. Montere enheten ([side 3](#)).
2. Lade enheten ([side 4](#)).
3. Innhente satellitter ([side 5](#)).

Montere enheten

ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

MERKNAD

Før du monterer enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* hvis du vil ha informasjon om lover angående montering på frontruten.

1. Fjern den gjennomsiktige platen fra sugekoppen ①.
2. Fest sugekoppen ① på frontruten.
3. Skyv spaken bakover mot frontruten.
4. Koble til strømkabelen for bil ③ på baksiden av holderen.
5. Knepp fast holderen ② på sugekopparmen.



6. Koble den andre enden av strømkabelen ③ til et uttak i kjøretøyet.
7. Sett bunnen av enheten inn i holderen ②.
8. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.



Lade enheten

Lad enheten i minst 4 timer før du bruker den med batteri.

Enheden kan tilføres strøm på tre måter.

- Koble strømkabelen for bil til braketten mens enheten står i braketten.

- Koble til USB-kabelen.
- Koble til en nettdapter (tilgjengelig som tilbehør på noen modeller).

Innhente satellitter

Du må innhente satellitter før du kan navigere med enheten.

1. Slå på enheten.
2. Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler.

Om punkter av interesse

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder millioner av punkter av interesse, for eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder.

Finne et punkt av interesse etter kategori

1. Gå til hovedmenyen, og trykk på **Hvor skal du? > Punkter av interesse**.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk om nødvendig på en underkategori.

TIPS: Hvis du vil begrense søket, trykker du på **Q**, skriver inn tekst og trykker på **Ferdig**.

En liste over elementer nær gjeldende posisjon vises.

4. Trykk på et element.

Søke etter en posisjon i et annet område

Trykk på **Hvor skal du? >  Nærme**.

Finne et punkt av interesse ved å stave navnet

1. Gå til hovedmenyen, og trykk på **Hvor skal du?** > **Punkter av interesse** > **Lokalt søk**.

Lokalt søk er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.

2. Skriv inn hele eller deler av navnet.
3. Trykk på **Ferdig**.
4. Trykk på et alternativ.
 - Trykk på et lokalt søkeresultat.
 - Trykk på kategorien **Garmin** for å søke på Garmin-kartdataene som er lastet inn på enheten.
5. Trykk på et element.

Følge ruten

Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis du kjører utenom den opprinnelige ruten, beregner enheten ruten på nytt.



- Trykk på ① for å vise siden for neste sving eller siden med oversikt over veikryss.
- Trykk på ② for å vise manøverlisten.
- Trykk på ③ for å zoome inn og ut.
- Trykk på ④ for å gå tilbake til hovedmenyen.
- Trykk på ⑤ for å endre datafeltet.

- Trykk på ⑥ for å vise informasjon om gjeldende posisjon.
- Trykk på ⑦ og dra kartet for å vise et annet område av kartet.
- Trykk på ⑧ for å vise tripinformasjonssiden.
- Trykk på ⑨ for å rapportere en fotoboks.

Legge til punkter i den aktive ruten

1. Trykk på ↩ for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute.
2. Trykk på **Hvor skal du?**
3. Trykk på en kategori.
4. Trykk om nødvendig på en underkategori.
5. Trykk på et bestemmelsessted.
6. Trykk på **Kjør!**
7. Trykk på **Legg til gjeldende rute** for å legge til det nye bestemmelsesstedet som et viapunkt.

Endre bestemmelsesstedet for den aktive ruten

1. Trykk på ↩ for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute.
2. Trykk på **Hvor skal du?**
3. Søk etter posisjonen.
4. Trykk på **Kjør!**
5. Trykk på **Opprett ny rute**.


Foreta en omkjøring

Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.

1. Trykk på ↩ for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute.
2. Trykk på **Omkjøring** (eller **Beregnet på nytt** i fotgjengermodus).

Hvis ruten du kjører, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner en omkjøring.

Stoppe ruten

1. Trykk på  for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute.
2. Trykk på **Stopp**.

Om nüLink!™-tjenester

nüLink!-tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.

Enheten leveres med et nüLink!-basisabonnement, som aktiveres når du slår på enheten for første gang. Med nüLink!-tjenestene kan du motta oppdatert informasjon om vær, drivstoffpriser, flytider og mer.

For å kunne bruke disse funksjonene må du ha et gyldig nüLink!-abonnement, og enheten må motta et nüLink!-signal.

Hvis du vil ha mer informasjon om nüLink!-tjenester, trykker du på **Verktøy > Hjelp** eller ser

brukerveiledningen for nüLink! 1695 på www.garmin.com.

Kjøpe ekstra nüLink!-tjenester

Trykk på **Verktøy > nüLink!™-butikk** for å kjøpe ekstra oppgradert innhold.

Finne lokale bedrifter

Lokalt søk er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.

Du kan søke etter den mest oppdaterte informasjonen om lokale bedrifter. I tillegg til å søke ved å stave navnet på et sted kan du også søke etter en spesiell kategori av steder, for eksempel frisør eller kunstgalleri.

1. Gå til hovedmenyen og trykk på **Hvor skal du? > Punkter av interesse > Lokalt søk**.
2. Skriv inn hele eller deler av navnet.
3. Trykk på **Ferdig**.

4. Trykk på et alternativ.
 - Trykk på et lokalt søkeresultat.
 - Trykk på kategorien **Garmin** for å søke på Garmin-kartdataene som er lastet inn på enheten.
5. Trykk på et element.

Finne et bestemmelsessted ved hjelp av oppføringer i telefonkatalog

Telefonkatalogoppføringer er kanskje ikke tilgjengelige i alle områder eller land.

1. Gå til hovedmenyen og trykk på **Hvor skal du? > Telefonkatalog.**
2. Trykk på et alternativ:
 - Trykk på **Etter navn** for å søke etter en oppføring ved å angi fornavn og etternavn.
 - Trykk på **Etter telefonnummer** for å søke etter en oppføring ved å angi et telefonnummer.

3. Angi et navn eller et telefonnummer.
4. Trykk på **Ferdig.**
5. Trykk om nødvendig på et av søkeresultatene.
6. Trykk på et alternativ.

Finne drivstoffpriser


Drivstoffpriser er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.

1. Gå til hovedmenyen, og trykk på **Hvor skal du? > Drivstoffpriser.**
2. Trykk på **☰ > Drivstofftype.**
3. Trykk på en drivstofftype.
4. Trykk på **Lagre.**

Det vises en liste over drivstoffpriser på bensinstasjonene i nærheten.
5. Trykk på en bensinstasjon.
6. Trykk på et alternativ.


Søke etter kinotider

Kinotider er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.

1. Gå til hovedmenyen og trykk på **Hvor skal du? > Kinotider.**
2. Trykk på  > **Velg dag.**
3. Trykk på en kommende dag.
4. Trykk på **Søk etter filmtittel** eller **Søk etter teaternavn.**
5. Trykk på en filmtittel eller en kino.
6. Trykk på et alternativ.

Finne lokale arrangementer

Lokale arrangementer er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.


1. Gå til hovedmenyen, og trykk på **Hvor skal du? > Lokale arrangementer.**
2. Trykk på  > **Velg dag.**
3. Trykk på en kategori.
4. Trykk på et arrangement.
5. Trykk på et alternativ.

Om trafikk

MERKNAD

Fartsgrenseikonet er kun for informasjon og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.

Når du mottar trafikkinformasjon, vises det et trafikkikon øverst i venstre hjørne på kartsiden. Trafikkikonet () endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på den ruten eller veien du er på.

Hvis det er trafikk på ruten, viser trafikkikonet hvor mye tid som er lagt til ruten, som følge av trafikken. Forsinkelsen er allerede inkludert i den beregnede ankomsttiden.

Bruke vær

ADVARSEL


Værinformasjonen i dette produktet kan rammes av tjenesteavbrudd og kan inneholde feil, unøyaktigheter eller utdatert informasjon og bør derfor ikke brukes som eneste grunnlag. Bruk alltid sunn fornuft ved kjøring og navigering, og bruk alternativ værinformasjon før du tar avgjørelser som har med sikkerhet å gjøre. Du godtar og samtykker i at du er ene og alene ansvarlig for bruken av værinformasjon og alle avgjørelser som tas med tanke på kjøring og navigering i alle værforhold.

Værinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.

1. Trykk på **Verktøy** > **Vær**.

Værinformasjon for din gjeldende posisjon vises.

2. Trykk på et alternativ for å vise informasjon om været:


- Trykk på en dag i værmeldingen for å vise værinformasjonen for den dagen.
- Trykk på **Gjeldende posisjon** for å endre din gjeldende posisjon.
- Trykk på **Gjeldende posisjon** > **Legg til by** for å vise værinformasjon for en annen posisjon.
- Trykk på  > **Favorittbyer** for å vise en liste over byer du har lagt til.

Bruke værradar

Du kan vise et værkart som viser eventuell nedbør i nærheten av en posisjon.

Værradartjenesten er valgfri. Hvis du vil ha mer informasjon om kjøp av nüLink!-abonnemeter, kan du se *brukerveiledningen for nüLink! 1695*.

1. Trykk på **Verktøy > Vær**.
2. Trykk på  **> Værradar**.

TIPS: Værradarikonet  kan vises øverst til høyre på kartsiden.

Om håndfrifunksjonene

Hvis du skal bruke håndfrifunksjonene, må du pare telefonen og enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Pare telefonen

Før du kan pare og koble til, må telefonen og enheten være slått på og ikke være mer enn 10 m. (33 ft.) fra hverandre.

1. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen.
2. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth > Bluetooth** på enheten.
3. Trykk på **Aktivert > Lagre**.

4. Trykk på **Legg til telefon** > **OK**.
5. Velg din telefon.
6. Trykk på **OK**.
7. Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

Ring et nummer

Du må pare telefonen og enheten før du kan ringe et nummer med enheten.

1. Trykk på **Telefon** > **Ring**.
2. Skriv inn tallet.
3. Trykk på **Ring**.

Motta et anrop

Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for innkommende anrop.

- Trykk på **Svar** hvis du vil svare på anropet.
- Trykk på **Ignorer** for å ignorere anropet.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Trykk på og hold nede **av/på**-knappen i 10 sekunder.

Aktivere Garmin Lock™

Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen, må du sende enheten til Garmin for å få låst den opp. Du må også sende en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis.

1. Kjør til sikkerhetsposisjonen.
Kontroller at enheten mottar satellittsignaler.
2. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **System** > **Garmin Lock** > **Lås enheten**.
3. Velg **Aktivert**, og trykk på **Lagre**.
4. Angi en firesifret PIN-kode.
5. Trykk på **Ferdig**.

Registrere enheten

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg ved å registrere deg på Internett i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

nüMaps Guarantee™

Hvis du vil ha en gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig), må du registrere enheten på <http://my.garmin.com> innen 60 dager etter at du første gang innhentet satellitter mens du kjørte med enheten. Du er ikke kvalifisert til å motta en gratis kartoppdatering hvis du foretar registreringen via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager etter første gang du har innhentet satellitter og kjørt med enheten. Gå til www.garmin.com/numaps hvis du vil ha mer informasjon.

Oppdatere programvaren

1. Koble enheten til datamaskinen med micro-USB-kabelen.
Autokjør-menyen åpnes.
2. Velg et alternativ:
 - Hvis du bruker PC, dobbeltklikker du på ▲ for å åpne webområdet myGarmin Agent.
 - Hvis du bruker en Mac®-datamaskin, går du til www.garmin.com/agent.

Gå til www.garmin.com/agent hvis Autokjør-menyen ikke åpnes.

3. Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har installert myGarmin Agent, blir du bedt om å åpne mittDashboard når du kobler enheten til datamaskinen.
mittDashboard kontrollerer den gjeldende programvaren for enheten

og gir mer informasjon om den.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om produktet på Garmins webområde.

- Gå til www.garmin.com.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.

Kontakte Garmins produktsupport

Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om produktet:

- I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller ta kontakt med Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.

- I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på **Contact Support** for innenlandsk support.

Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nüLink!™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper. Mac® er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land.

De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com