

**GARMIN**

# nüLink!™ serie 2300

guía de inicio rápido



## Inicio



Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás avisos e información importante sobre el producto.

Cuando utilices el dispositivo por primera vez, realiza las siguientes tareas.

1. Conecta el dispositivo a la alimentación del vehículo (página 3).
2. Monta el dispositivo (página 4).
3. Registra el dispositivo (página 5).
4. Busca actualizaciones:
  - Actualizaciones de software (página 5).
  - Actualización de mapas gratuita (página 6).
5. Descarga el manual del usuario completo (página 6).

## Cables de alimentación

El dispositivo cuenta con dos cables de alimentación. Cada conector encaja sólo en el puerto correspondiente.

- El cable de alimentación del vehículo ① conecta el soporte a la alimentación del vehículo. El cable de alimentación del vehículo cuenta con un conector de ángulo derecho.
- El cable micro-USB ② conecta el dispositivo a un ordenador. En el cabezal del cable micro-USB “B” hay grabada una letra B.



## Conexión del dispositivo a la alimentación del vehículo

### AVISO

Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o daños al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, retira el dispositivo del vehículo al salir o guárdalo para que no quede expuesto a la luz solar directa.

Antes de usar el dispositivo con la alimentación de la batería, debes cargarlo.

1. Instala la parte inferior del dispositivo en el soporte.
2. Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje en su sitio.



3. Enchufa el cable de alimentación del vehículo ① en el conector USB ② del soporte o dispositivo.



4. Enchufa el otro extremo del cable de alimentación del vehículo a una fuente de alimentación disponible del vehículo.

Después de conectar el dispositivo a la alimentación del vehículo, ocurre lo que se explica a continuación.

- El dispositivo se enciende.
- El dispositivo adquiere señales del satélite. Cuando por lo menos una de las barras  aparezca de color verde, significa que el dispositivo ha adquirido la señal del satélite.

**NOTA:** es posible que el dispositivo deba disponer de una vista despejada del cielo para adquirir las señales del satélite.

- El dispositivo se carga mientras conduces.  en la barra de estado indica el estado de la batería interna.

## Montaje del dispositivo

### NOTIFICACIÓN

Antes de montar el dispositivo, consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* para obtener información sobre la legislación que regula el montaje en el parabrisas.

1. Retira el plástico transparente de la ventosa.
2. Limpia y seca el parabrisas y la ventosa con un paño que no suelte pelusa.
3. Presiona con la ventosa sobre el parabrisas.
4. Mientras lo haces, mueve la palanca hacia atrás, hacia el parabrisas.
5. Ajusta el soporte ① sobre el brazo de ventosa ②.



## Acerca de miEscritorio

Puedes usar miEscritorio para registrar el dispositivo, buscar actualizaciones de software y de los mapas, acceder a los manuales, ponerte en contacto con el departamento de asistencia técnica, etc.

## Configuración de miEscritorio

1. Conecta el cable micro-USB ① al puerto micro-USB ② del dispositivo (página 2).
2. Conecta el cable micro-USB al puerto USB del ordenador.



3. Visita [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
4. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

## Registro del dispositivo

1. En miEscritorio, haz clic en **Registrarte ahora**.
2. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.
3. Guarda la factura original o una fotocopia en un lugar seguro.

## Actualización del software

1. Abre miEscritorio (página 5).
2. En Actualizaciones de software, haz clic en **Actualizar ahora**.
3. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

## nüMaps Guarantee™

Si registras el dispositivo en <http://my.garmin.com> en un plazo de 60 días desde la primera adquisición de satélites mientras conduces, el dispositivo podría reunir los requisitos necesarios para una actualización de mapas gratuita. Visita [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) para ver los términos y condiciones.

## Actualización de mapas

1. Abre miEscritorio (página 5).
2. Registra el dispositivo (página 5).
3. En Actualizaciones de mapas, haz clic en **Actualizar ahora**.
4. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

## Descarga del manual del usuario

El manual del usuario de tu dispositivo está disponible en el sitio Web de Garmin.

1. Abre miEscritorio ([página 5](#)).
2. Haz clic en **Manuales**.
3. Haz clic en **Descargar** junto al manual que desees.
4. Guarda el archivo en el ordenador.

## Descripción general del dispositivo



①	Botón de <b>encendido</b>
②	Ranura para tarjeta microSD™

## Apagado del dispositivo

1. Mantén pulsado el botón de **encendido** durante cuatro segundos.
2. Selecciona **Apagar**.

## Uso del menú principal



- Selecciona ① para seleccionar un modo de transporte.
- Selecciona ② para buscar un destino.
- Selecciona ③ para ver el mapa.
- Selecciona ④ para detener una ruta.
- Selecciona ⑤ para desviar una ruta.
- Toca ⑥ para realizar una llamada cuando esté conectado un teléfono móvil compatible.

- Toca  para ajustar el volumen.
- Toca  para abrir el menú de utilidades y configuración.

## Acerca de los puntos de interés

Los mapas detallados cargados en el dispositivo contienen puntos de interés, como restaurantes, hoteles y servicios para automóviles.

### Búsqueda de un punto de interés por categoría

1. En el menú principal, selecciona **Destino > Puntos de Interés**.
2. Selecciona una categoría.
3. Si es necesario, selecciona una subcategoría.
4. Selecciona un destino.
5. Selecciona **Ir**.

Puedes seleccionar  > **Guardar** en esta página para guardar la ubicación en la carpeta Favoritos del dispositivo. Usa la carpeta Favoritos para guardar la ubicación de tu lugar de trabajo, tu casa y otros destinos comunes.

6. Si es necesario, selecciona una opción.
  - Selecciona **Conducir** para calcular la ruta por la que vas a navegar conduciendo.
  - Selecciona **Caminar** para calcular la ruta por la que vas a navegar a pie.
  - Selecciona **Transporte público** para calcular una ruta que combina transporte público y caminar.

**NOTA:** debes tener mapas de cityXplorer™ cargados para navegar usando el transporte público. Visita [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para adquirir mapas de cityXplorer.
7. Si es necesario, selecciona una ruta.

## La ruta en el mapa

### NOTIFICACIÓN

La función del icono de límite de velocidad es sólo informativa y no sustituye la responsabilidad del conductor de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin no se hará responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

La ruta se marca con una línea magenta en el mapa. Si te sales de la ruta original, el dispositivo vuelve a calcular la ruta. Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un icono de límite de velocidad.

## Uso de las funciones del mapa



- Selecciona ① para ver el siguiente giro.  
Si existen vistas de los cruces, aparecerá Visualización de cruces.
- Selecciona ② para ver la lista de giros.
- Selecciona ③ para ver información de tráfico.
- Selecciona ④ para acercar y alejar.
- Selecciona ⑤ para ver la página ¿Dónde estoy?.
- Selecciona y arrastra ⑥ para ver una zona diferente del mapa.
- Selecciona ⑦ para volver al menú principal.
- Selecciona ⑧ para cambiar los campos de datos.

- Selecciona ⑨ para ver información de la ruta.
- Selecciona ⑩ para cambiar el límite de velocidad si el que se muestra en el mapa es incorrecto o para informar de un radar.

## Acerca de la barra de utilidades del menú principal

Icono	Descripción
	Estado de la señal del GPS. Manténlo seleccionado para ver la información del satélite.
	Estado de la tecnología Bluetooth® (aparece cuando está conectado un dispositivo compatible. Selecciónalo para cambiar la configuración de Bluetooth).
	Indicador de modo de transporte. Selecciónalo para elegir un modo de transporte.
<b>11:24</b>	Hora actual. Selecciónalo para cambiar la configuración de la hora.

Icono	Descripción
	Mensajes de myGarmin™. Selecciónalo para comprobar los mensajes.
<b>24°</b>	Temperatura actual. Selecciónalo para ver la información meteorológica.
	Estado de la señal de los servicios nūLink!™.
	Estado de la batería.

## Uso de myTrends

Mientras conduces con el dispositivo encendido, myTrends™ recopila información que permite al dispositivo predecir cuándo te desplazas a un destino habitual, como tu lugar de trabajo o tu casa. Cuando se activa myTrends, el destino y el tiempo de desplazamiento estimado aparecerán en la barra de navegación del mapa. También podrá aparecer información de tráfico en la barra de navegación.

myTrends sólo funciona con ubicaciones guardadas como Favoritos ([página 7](#)).

Cuando aparezca la información de myTrends en la barra de navegación, selecciónala para ver información sobre la ruta.

### Desactivación de myTrends

En el menú principal, selecciona **Utilidades > Configuración > Navegación > Automóvil > nüRoute > myTrends > Activado**.

### Acerca de los servicios nüLink!

Los servicios nüLink! pueden no estar disponibles en todas las áreas o países.

El dispositivo incluye una suscripción básica a nüLink!, que se activa la primera vez que enciendes el dispositivo. Los servicios nüLink! permiten recibir información actual, como actualizaciones meteorológicas, precios del combustible y números de vuelos.

Para usar estas funciones, debes contar con una suscripción a nüLink! actualizada y el dispositivo debe recibir una señal nüLink!, representada por  en la barra de utilidades.

Para obtener más información sobre los servicios nüLink!, selecciona **Utilidades > Ayuda**, o consulta el *Manual del usuario de nüLink! 2320/2340/2390* ([página 6](#)).

### Compra de servicios de nüLink! adicionales

Selecciona **Utilidades > Tienda nüLink!**.

### Acerca del tráfico

#### NOTIFICACIÓN

Garmin no se hace responsable de la precisión ni la vigencia de la información de tráfico.

La información sobre el tráfico puede no estar disponible en todos los países o áreas.

Cuando recibes información de tráfico, aparece un icono de tráfico en la esquina superior izquierda de la página del mapa. El icono de tráfico () cambia de color para indicar la gravedad de los problemas de tráfico en la ruta o la carretera por la que conduces en ese momento.

Si hay tráfico en la ruta, el icono de tráfico muestra la cantidad de tiempo que se ha añadido a la ruta debido al tráfico. El tiempo de retraso ya está incluido en la hora aproximada de llegada.

## Vinculación del teléfono

Para vincularlos, el teléfono y el dispositivo deben estar encendidos y a menos de 33 ft (10 m) el uno del otro.

1. Activa el componente Bluetooth® del teléfono.
2. En el menú principal, selecciona **Utilidades > Configuración > Bluetooth**.
3. Selecciona **Bluetooth > Activado > Guardar**.
4. Selecciona **Añadir teléfono > Aceptar**.
5. Selecciona el teléfono y, a continuación, selecciona **Aceptar**.
6. Introduce el PIN de Bluetooth (**1234**) del dispositivo en el teléfono.

## Acerca del modo de suspensión

Utiliza el modo de suspensión para ahorrar batería cuando el dispositivo no esté en uso. El modo de suspensión utiliza muy poca energía y una batería cargada por completo dura semanas, si el dispositivo está en modo de suspensión.

### Entrada y salida del modo de suspensión

- Para poner el dispositivo en modo de suspensión, pulsa el botón de **encendido**.
- Para que el dispositivo salga del modo de suspensión, pulsa el botón de **encendido** y toca dos veces .

## Búsqueda de más información

Puedes encontrar más información acerca de este producto en el sitio Web de Garmin.

- Visita [www.garmin.com/ontheroad](http://www.garmin.com/ontheroad).
- Visita <http://buy.garmin.com> para adquirir accesorios.
- Selecciona **Utilidades** > **Ayuda**.

## Comunicación con el departamento de asistencia de Garmin

- En Estados Unidos, visita [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) o ponte en contacto con Garmin USA por teléfono llamando al (800) 800.1020.
- En el Reino Unido, ponte en contacto con Garmin (Europe) Ltd. por teléfono llamando al 0808 2380000.

- En Europa, visita [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) y haz clic en **Contact Support** para obtener información de asistencia local o ponte en contacto con Garmin (Europe) Ltd. por teléfono llamando al +44 (0) 870.8501241.

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. cityXplorer™, myGarmin™, myTrends™, nüLink!™ y nüMaps Guarantee™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin. La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. microSD™ es una marca comercial de SD-3C, LLC.

CE0682



© 2011 Garmin Ltd. o sus subsidiarias