



# Série nüvi<sup>®</sup> 2405 manual de início rápido

Modelos nüvi: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495



## Como começar

### AVISO

Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

## Configurar o seu dispositivo

Ao utilizar o seu dispositivo pela primeira vez, proceda às seguintes acções:

- 1 Ligue o dispositivo à alimentação do veículo (página 2).
- 2 Monte o dispositivo (página 2).
- 3 Registe o dispositivo (página 3).
- 4 Verifique a existência de actualizações.
  - Actualizações de software (página 4).
  - Actualização de mapa gratuita (página 4).
- 5 Transfira o manual do utilizador completo (página 4).

## Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

### AVISO

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danificação do produto causados pela exposição da bateria a temperaturas extremas, remova o dispositivo do veículo quando sair do mesmo ou guarde-o num local protegido da luz solar directa.

### NOTA

Antes de montar o dispositivo, consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter informações acerca da legislação relativa à montagem em pára-brisas.

Carregue o dispositivo enquanto conduz antes de o utilizar apenas com a bateria.

- 1 Ligue o cabo de alimentação do veículo ① à porta USB ② no dispositivo ③.
- 2 Faça pressão com a ventosa ④ contra o pára-brisas.

- 3 Enquanto exerce pressão, empurre a patilha ⑤ para trás, na direcção do pára-brisas.



- 4 Encaixe o suporte ⑥ na ventosa.
- 5 Coloque a base do dispositivo no suporte.
- 6 Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.
- 7 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação do veículo a uma tomada de alimentação no veículo.
- 8 Se necessário, ligue a antena externa ao cabo de alimentação do veículo e fixe-a no pára-brisas com as ventosas.

## Acerca do myDashboard

Utilize o myDashboard para registar o dispositivo, procurar actualizações de software e de mapas, aceder a manuais e serviços de assistência dos produtos, entre outros.

## Configurar o myDashboard

- 1 Ligue o cabo mini-USB ① à porta mini-USB ② do dispositivo (página 2).



- 2 Ligue o cabo mini-USB à porta USB do computador.
- 3 Ir para [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Siga as instruções no ecrã.

## Registar o seu dispositivo

- 1 Em myDashboard, clique em **Registar agora**.

- 2 Siga as instruções no ecrã.
- 3 Guarde o recibo de compra original ou uma fotocópia num local seguro.

### nüMaps Guarantee™

Se registar o dispositivo em <http://my.garmin.com> no prazo de 90 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz, o dispositivo fica habilitado a uma actualização de mapa gratuita. Visite [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) para consultar os termos e condições.

### Utilizar os Serviços myDashboard

- 1 Abra o myDashboard ([página 3](#)).
- 2 Seleccione uma opção:
  - Para actualizar o software, clique em **Actualizar agora** em Actualizações de Software.
  - Para actualizar mapas, clique em **Actualizar agora** em Actualizações de Mapa.
  - Para transferir o manual do utilizador, clique em **Manuais**, e, em seguida, na opção **Transferir** junto ao manual pretendido.

- 3 Siga as instruções no ecrã.

### Utilizar o botão Ligar/Desligar



Seleccione uma opção:

- Para desligar o dispositivo, mantenha premido o botão **Ligar/Desligar** 1 durante 4 segundos.
- Prima sem largar o botão **Ligar/Desligar** durante 10 segundos para reiniciar o dispositivo.
- Para activar o modo de suspensão no dispositivo, prima o botão **Ligar/Desligar**.
- Para que o dispositivo saia do modo de suspensão, prima o botão **Ligar/Desligar** e toque duas vezes em .

## Encontrar um local através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- 1 Seleccione **Para Onde?**.
- 2 Seleccione a barra de pesquisa.



- 3 Introduza um termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa à medida que escreve.

- Para procurar um tipo de negócio específico, introduza um nome de categoria, como, por exemplo, “cinemas” ou “cafés”.
- Para procurar um negócio por nome, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número e nome da rua.

- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número e nome da rua, a cidade e o distrito.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o distrito.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

- 4 Seleccione uma opção:

- Para procurar utilizando um termo de pesquisa sugerido, seleccione o termo.
- Para procurar utilizando o texto introduzido, seleccione .

- 5 Se necessário, seleccione uma cidade.

## Procurar perto de outra posição

No menu principal, seleccione **Para Onde?** > **Procurar nas proximidades**.

## Adicionar uma paragem

- 1 No ecrã de navegação, seleccione  > **Pontos de Interesse**.
- 2 Procure a paragem adicional.
- 3 Seleccione a paragem a partir dos resultados da pesquisa.
- 4 Seleccione **Ir!**.
- 5 Seleccione **Adicionar à rota activa**.

## A sua rota no mapa

### NOTA

A funcionalidade do ícone de limite de velocidade é apenas informativa e não substitui a responsabilidade do condutor em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções que o utilizador possa receber devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

A sua rota é assinalada no mapa com uma linha magenta. Ao desviar-se da sua rota original, o dispositivo recalculará a rota. Poderá surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar em auto-estradas.



- Seleccione ① para ver a próxima curva. Se existir uma vista de um cruzamento, surge uma visualização dos cruzamentos.
- Seleccione ② para ver a lista de curvas.
- Seleccione ③ para interromper a rota em que está a navegar actualmente.
- Seleccione ④ para ver a página Onde estou?.

## Fazer um desvio

Na página de navegação, seleccione  > **Desvio**.

Se a rota em navegação for a única opção razoável, o dispositivo poderá não calcular um desvio.

## Acerca do trânsito

### NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou actualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as zonas ou países.

Está incluído um receptor de trânsito em alguns pacotes. Está integrado no cabo de alimentação do veículo. Para poderem receber informações de trânsito o receptor de trânsito e o dispositivo deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação que transmita dados de trânsito. Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor de trânsito.

Durante a recepção de informações de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito na página do mapa. O ícone de trânsito  muda de cor para indicar a

gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja actualmente.

Para obter mais informações, visite [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Emparelhar o telefone

A funcionalidade de Chamadas de mãos livres está disponível em alguns modelos nüvi. Antes de poder emparelhar, o telefone e o dispositivo devem estar ligados e a uma distância máxima de 10 m (33 pés) um do outro.

- 1 Active o componente Bluetooth® componente no telefone.
- 2 Seleccione **Definições > Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Bluetooth**.
- 4 Seleccione **Adicionar telefone > OK**.
- 5 Seleccione o seu telefone e toque em **OK**.
- 6 Introduza o código PIN de Bluetooth (**1234**) do dispositivo no telefone.

# www.garmin.com/support



913 397 8200  
1 800 800 1020



00 32 2672 5254



0180 5 42 76 46 - 880  
0180 5 42 76 46 - 550



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870 8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00351 214 447 460



1 866 429 9296



00 358 19 311 001



0800 0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, EUA

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR  
Reino Unido

## Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.C.)

Garmin®, o logótipo Garmin e MapSource® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, estando registadas nos E.U.A. e noutros países. nūMaps Guarantee™ é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença.

