

GARMIN

nüvi[®] 2505-serien lynstartvejledning

nüvi-modeller: 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



Marts 2012

190-01356-56 Rev. C

Trykt i Taiwan

Sådan kommer du i gang

ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Installation af din enhed

Når du bruger din enhed første gang, skal du gøre følgende.

- 1 Tilslut enheden til strømmen i bilen (side 2).
- 2 Monter enheden (side 2).
- 3 Registrer enheden (side 3).
- 4 Søg efter opdateringer.
 - Softwareopdateringer (side 4).
 - Gratis kortopdatering (side 4).
- 5 Download den komplette brugervejledning (side 4).

Tilslutning af enheden til strømmen i bilen

ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at forebygge personskade eller produktskade som følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når du forlader det, eller opbevare enheden uden for direkte sollys.

BEMÆRK

Før du monterer enheden, skal du se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering.

Oplad din enhed mens du kører, før du bruger den med batterier.

- 1 Tilslut bilstrømkablet ① til USB-stikket ② på enheden ③.
- 2 Tryk sugeskoppen ④ ind mod forruden.

- 3 Mens du trykker, skal du dreje armen ⑤ tilbage mod forruden.



- 4 Sæt holderen ⑥ fast på sugekoppen.
- 5 Placer bunden af enheden i monteringen.
- 6 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
- 7 Sæt den anden ende af bilens strømledning i en stikkontakt i bilen.
- 8 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte den eksterne antenne til bilstrømledningen og fastgøre den på forruden ved hjælp af sugekopperne.

Om myDashboard

Du kan bruge myDashboard til at registrere din enhed, søge efter software- og kortopdateringer, få adgang til produktvejledninger og service og meget mere.

Opsætning af myDashboard

- 1 Tilslut mini-USB-kablet ① til mini-USB-porten ② på enheden (side 2).



- 2 Tilslut mini-USB-kablet til USB-porten på computeren.
- 3 Gå til www.garmin.com/dashboard.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Registrering af din enhed

- 1 I myDashboard skal du klikke på **Registrer nu**.

- 2 Følg instruktionerne på skærmen.
- 3 Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.

nüMaps Guarantee™

Hvis du registrerer enheden på <http://my.garmin.com> inden for 90 dage fra første gang, enheden opnår satellitsignaler under kørsel, kan du få én gratis kortopdatering. Gå til www.garmin.com/numaps for at se vilkår og betingelser.

Brug af myDashboard-tjenester

- 1 Åbn myDashboard ([side 3](#)).
- 2 Vælg en indstilling:
 - Klik på **Opdater nu** under Softwareopdateringer for at opdatere softwaren.
 - Klik på **Opdater nu** under Kortopdateringer for at opdatere kortene.


- Klik på **Manualer** og derefter på **Download** ud for den brugervejledning, du ønsker at downloade.

- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Brug af tænd/sluk-knappen



Vælg en funktion:


- Hold **Tænd/sluk**-knappen ① nede i 4 sekunder for at slukke enheden.
- For at nulstille enheden skal du holde **Tænd/sluk**-knappen nede i 10 sekunder.
- Tryk på **Tænd/sluk**-knappen for at sætte enheden i dvaletilstand.
- Tryk på **Tænd/sluk**-knappen og dobbelttryk på  for at få enheden til at gå ud af dvaletilstand.

Søgning efter en position ved hjælp af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

1 Vælg **Find**.

2 Vælg søgelinjen.



3 Indtast et søgeord.

Forslag til søgeord vises under søgelinjen, når du skriver.

- For at søge efter en bestemt virksomhedstype skal du indtaste et kategorinavn, f.eks. "biografer" eller "caféer".
- For at søge efter et firma efter navn skal du indtaste hele eller dele af navnet.

- Indtast gadenummer og gadenavn for at søge efter en adresse nær dig.
- Indtast gadenummer, gadenavn, by og stat for at søge efter en adresse i en anden by.
- Indtast byen og staten for at søge efter en by.
- Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden for at søge efter koordinater.

4 Vælg en indstilling:


- For at søge ved hjælp af et forslag til søgeord skal du vælge ordet.
- Vælg **Q** for at søge ved hjælp af den indtastede tekst.

5 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

Søgning i nærheden af et andet sted

I hovedmenuen skal du vælge **Find** > **Søgning nær**.

Tilføjelse af et stop

- 1 På navigationsskærmen skal du vælge  > **Interessepunkter**.
- 2 Søg efter det ekstra stop.
- 3 Vælg stoppet blandt søgeresultaterne.
- 4 Vælg **Start!**.
- 5 Vælg **Tilføj til aktiv rute**.

Din rute på kortet

BEMÆRK


Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for førerens ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlige for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Din rute er markeret med en magentarød linje på kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige rute, genberegner din enhed ruten. Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.



- Vælg ① for at få vist næste sving. Hvis der findes information om et vejkryds, vises vejkryds-info.
- Vælg ② for at få vist drejelisten.
- Vælg ③ for at stoppe den rute, du i øjeblikket befinder dig på.
- Vælg ④ for at se siden Hvor er jeg?.

Valg af en omvej

På navigationssiden skal du vælge  > **Omvej**.

Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner enheden muligvis ingen omvej.

Om trafik

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder eller lande.

Der følger en trafikmodtager med i nogle pakker, og det er valgfrit tilbehør til alle modeller. Den er indbygget i køretøjets strømkabel eller i enheden.

- Køretøjets strømkabel skal forbindes med køretøjsstrøm og enheden, før trafikmodtageren fungerer.
- Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal være i dataområdet af en station, der sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.

- Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med trafikmodtageren.
- Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og modtageområder på www.garmin.com/traffic.

Parring af telefonen

Håndfrit opkald er tilgængeligt på nogle nüvi-modeller. Før du kan parre og tilslutte, skal telefonen og enheden være tændt og maks. 33 fod (10 meter) fra hinanden.

- 1 Aktiver Bluetooth®-komponenten på din telefon.
- 2 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 3 Vælg **Bluetooth**.
- 4 Vælg **Tilføj telefon > OK**.
- 5 Vælg din telefon, og tryk på **OK**.
- 6 Indtast Bluetooth-PIN-koden (**1234**) for din enhed på telefonen.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



02 39 00 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin-logoet og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. nüMaps Guarantee™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.

