

**GARMIN**

# nüvi® serie 3500

## guía de inicio rápido



## Inicio



Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás avisos e información importante sobre el producto.

Cuando utilices el dispositivo por primera vez, realiza las siguientes tareas.

- 1 Monta el dispositivo (página 2).
- 2 Registra el dispositivo (página 3).
- 3 Busca actualizaciones.
  - Actualizaciones de software (página 3).
  - Actualización de mapas gratuita (página 4).
- 4 Descarga el manual del usuario completo (página 4).

### Montaje del dispositivo



Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o daños al producto derivados de la exposición de la batería a

un calor extremo, retira el dispositivo del vehículo al salir o guárdalo para que no quede expuesto a la luz solar directa.

### NOTIFICACIÓN

Antes de montar el dispositivo, consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* para obtener información sobre la legislación que regula el montaje en el parabrisas.

Antes de usar el dispositivo con la alimentación de la batería, debes cargarlo.

- 1 Enchufa el cable de alimentación del vehículo ① en el puerto USB del soporte ②.
- 2 Ajusta el soporte sobre el brazo de ventosa ③.



- 3 Presiona con la ventosa sobre el parabrisas.
- 4 Mientras lo haces, mueve la palanca ④ hacia atrás, hacia el parabrisas.
- 5 Instala la parte inferior del dispositivo en el soporte.
- 6 Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje en su sitio.
- 7 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación disponible del vehículo.
- 8 Si es necesario, conecta la antena externa al receptor de tráfico y fíjala al parabrisas con las ventosas.

## Acerca de miEscritorio

Puedes usar miEscritorio para registrar el dispositivo, buscar actualizaciones de software y de los mapas, acceder a los manuales, ponerte en contacto con el departamento de asistencia técnica, etc.

## Configuración de miEscritorio

- 1 Conecta el cable micro-USB ① al puerto micro-USB ② del dispositivo.



- 2 Conecta el cable micro-USB al puerto USB del ordenador.
- 3 Visita [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

## Registro del dispositivo

- 1 En miEscritorio, haz clic en **Registrarte ahora**.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.
- 3 Guarda la factura original o una fotocopia en un lugar seguro.

## nüMaps Guarantee™

Si registras el dispositivo en <http://my.garmin.com> en un plazo de 90 días desde la primera adquisición de satélites mientras conduces, el dispositivo podría reunir los requisitos necesarios para una actualización de mapas gratuita. Visita [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) para ver los términos y condiciones.

### Uso de los servicios de miEscritorio

- 1 Abre miEscritorio ([página 3](#)).
- 2 Selecciona una opción:
  - Para actualizar el software, haz clic en **Actualizar ahora** en Actualizaciones de software.
  - Para actualizar los mapas, haz clic en **Actualizar ahora** en Actualizaciones de mapas.
  - Para descargar el manual del usuario, haz clic en **Manuales** y, a continuación, haz clic en **Descargar** junto al manual que desees.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

## Apagado del dispositivo

- 1 Mantén pulsado el botón de **encendido**  durante 3 segundos.



- 2 Selecciona **Desactivado**.

## Acerca del modo de suspensión

Utiliza el modo de suspensión para ahorrar batería cuando el dispositivo no esté en uso. El modo de suspensión utiliza muy poca energía y una batería cargada dura semanas si el dispositivo está en modo de suspensión.

### Introducción del modo de suspensión

Pulsa el botón de **encendido**.

### Salida del modo de suspensión

Mientras el dispositivo esté en el modo de suspensión, pulsa el botón de **encendido** y toca dos veces .

## Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda

Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona **Introducir búsqueda** en la barra de búsqueda.
- 3 Introduce todo o parte del término de búsqueda. Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda.
- 4 Selecciona una opción:
  - Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría (por ejemplo, "cines").
  - Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
  - Para buscar una dirección cercana, introduce el número y el nombre de la calle.
  - Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el número y el nombre de la calle, la ciudad y la región.

- Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la región.
- Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.

### 5 Selecciona una opción:

- Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
- Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona .

### 6 Si es necesario, selecciona una ubicación.

## Búsqueda cerca de otra ubicación

- 1 En el menú principal, selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona **Búsqueda próxima a**.
- 3 Selecciona una opción.

## La ruta en el mapa

### NOTIFICACIÓN

La función del icono de límite de velocidad es sólo informativa y no sustituye la responsabilidad del conductor de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin no se hará responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

La ruta se marca con una línea magenta en el mapa. Si te sales de la ruta original, el dispositivo vuelve a calcular la ruta. Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un icono de límite de velocidad.



- Selecciona ① para ver el siguiente giro.
- Selecciona ② para ver la lista de giros.
- Selecciona ③ para detener la ruta por la que estás navegando actualmente.
- Selecciona ④ para ver la página ¿Dónde estoy?.

### Añadir una parada

Antes de que puedas añadir una parada, deberás estar navegando por una ruta.

- 1 En el mapa, selecciona  > **Destino**.
- 2 Busca la parada adicional.
- 3 Selecciona la parada en los resultados de la búsqueda.
- 4 Selecciona Ir.
- 5 Selecciona **Añadir a ruta activa**.

### Tomar un desvío

Durante la navegación por una ruta en automóvil, puedes utilizar desvíos para evitar obstáculos en tu camino, como zonas en construcción.

Mientras navegas, selecciona  > Desvío.

## Acerca del tráfico

### NOTIFICACIÓN

Garmin no se hace responsable de la precisión ni la vigencia de la información de tráfico.

La información sobre el tráfico puede no estar disponible en todos los países o áreas.

En algunas cajas hay incluido un receptor de tráfico. Está integrado en el cable de alimentación del vehículo. Para poder recibir información de tráfico, el receptor de tráfico y el dispositivo tienen que recibir alimentación y estar situados en el rango de datos de una estación que transmita datos de tráfico. No es necesario que actives la suscripción incluida en el receptor de tráfico.

El icono de tráfico () cambia de color para indicar la gravedad de los problemas de tráfico en la ruta o la carretera por la que conduces en ese momento.

Visita [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) para recibir más información.

## Colocación del receptor de tráfico

Coloca el cable de alimentación del receptor de tráfico para que reciba el tráfico de forma óptima.

- 1 Desenrolla el cable.
- 2 Coloca la parte central del cable en una ubicación con una vista sin obstrucciones del cielo.

**NOTA:** No dejes el cable sobre el enchufe del cable que se conecta a la fuente de alimentación del vehículo.

No coloques el cable en el suelo o debajo de otros objetos.

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire,  
SO40 9LR Reino Unido

## Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwán (R.O.C.)

Garmin®, el logotipo de Garmin y nüvi® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. nüMaps Guarantee™ es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

