

Kosketusnäytön kalibroiminen

Kosketusnäytön kalibroiminen on syytä suorittaa mikäli kosketusnäyttö ei toimi halutulla tavalla.

Päivitä aluksi laitteen ohjelmisto, jotta kalibrointi tapahtuu alla olevien ohjeiden mukaisesti.

http://www.garmin.fi/ohjeet/garmin_ohjelmistopaivitys.pdf

!!ÄLÄ KÄYTÄ MITÄÄN METALLISTA TAI MUUTA VÄLINETTÄ JOKA VOI VAURIOITTA A NÄYTTÖÄ!!

Esimerkiksi lyijykynän kumipää on sopiva.

Nuvi 12xx, 13xx, 14xx, 15xx, 16xx

1. Sammuta laite
2. Laita sormi näytön vasempaan ylänurkkaan ja pidä se siinä
3. Kytke laitteeseen virta
4. Pidä sormeaa näytön vasemmassa ylänurkassa niin kauan, kunnes näet valkoisen ruudun joka kehottaa painamaan mustia pisteitä.
5. Paina kalibrointi pisteitä jollain sopivalla välineellä mahdollisimman tarkasti.

Näyttö on nyt kalibroitu.

Nuvi 2x5(WT)

1. Sammuta laite
2. Laita sormi näytön vasempaan ylänurkkaan ja pidä se siinä
3. Kytke laitteeseen virta
4. Pidä sormeaa näytön vasemmassa ylänurkassa niin kauan, kunnes näet valkoisen ruudun joka kehottaa painamaan mustia pisteitä. Jos kehotetta ei tule, niin yritä uudelleen.
5. Paina kalibrointi pisteitä jollain sopivalla välineellä mahdollisimman tarkasti.

Näyttö on nyt kalibroitu.

Nuvi 2x0(WT)

1. Sammuta laite
2. Pidä virtakytkintä alas painettuna, kunnes näet valkoisen ruudun joka kehottaa painamaan mustia pisteitä. Jos kehotetta ei tule, niin yritä uudelleen.
3. Paina kalibrointi pisteitä jollain sopivalla välineellä mahdollisimman tarkasti.

Näyttö on nyt kalibroitu.

Nuvi 7xx

1. Sammuta laite
2. Aseta sormi laitteen näytölle
3. Vedä virtakytkin nopeasti "ON" asentoon ja heti perään samalla liu'utuksella näytönlukitus asentoon.
4. Pidä sormi laitteen näytöllä, kunnes näet valkoisen ruudun joka kehottaa painamaan mustia pisteitä. Jos kehotetta ei tule, niin yritä uudelleen.

Näyttö on nyt kalibroitu.

Oregon

1. Sammuta laite
2. Pidä virtakytkintä alas painettuna, kunnes näet valkoisen ruudun joka kehottaa painamaan mustia pisteitä. Jos kehotetta ei tule, niin yritä uudelleen.
3. Paina kalibrointi pisteitä jollain sopivalla välineellä mahdollisimman tarkasti.

Näyttö on nyt kalibroitu.

GPSTMap 620

1. Sammuta laite
2. Pidä virtakytkintä alas painettuna, kunnes näet valkoisen ruudun joka kehottaa painamaan mustia pisteitä. Jos kehotetta ei tule, niin yritä uudelleen.
3. Paina kalibrointi pisteitä jollain sopivalla välineellä mahdollisimman tarkasti.

Jos laitettasi ei löydy tältä listalta, niin ole yhteydessä huoltoomme tai tekniseen tukeen saadaksesi ohjeita näytön kalibroimiseen.

Tekninentuki:

support@garmin.fi / 09-693 797 58

Huolto:

huolto@garmin.fi