



Stručný návod k obsluze

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Konfigurace zařízení

POZNÁMKA: Některé funkce jsou k dispozici pouze tehdy, pokud jsou k zařízení připojeny příslušné snímače.

Zařízení GMI 20 vám umožňuje zobrazit data poskytnutá snímači připojenými k zařízení pomocí sítě NMEA 2000® nebo NMEA® 0183.



	Výběrem se vrátíte do předchozího menu nebo na obrazovku přístroje.
	Výběrem zobrazíte menu pro přístroj nebo obrazovku.
	Vyberte procházení stránek přístrojů a menu.
	Vyberte zobrazení nastavení displeje. Dvojitým výběrem zobrazte nastavení podsvícení. Stisknutím a podržením zobrazíte nastavení vypnutí.

Profily

Profily jsou sbírkou stránek přístrojů, které je možné přizpůsobit. Profily mohou být vytvořeny ze stránek přístrojů, které zobrazují stejná data, například informace o rychlosti GPS a informace o kurzu GPS.

V průběhu výchozího nastavení můžete vybrat aktuální profil nebo vytvořit vlastní profil. Kdykoliv můžete vybrat jiný profil.

MOTOROVÝ ČLUN: Tento profil zobrazuje přístroje, které jsou užitečné pro motorový člun. Dostupné výchozí přístroje obsahují informace o rychlosti GPS, informace o kurzu GPS, hloubku, směr k trasovému bodu, vzdálenost k dalšímu trasovému bodu a teplotě vody.

PLAVBA: Tento profil zobrazuje přístroje užitečné při plavbou plachetnicí. Dostupné výchozí přístroje obsahují rychlost skutečného větru, informace o rychlosti GPS, informace o kurzu GPS, směr k trasovému bodu, vzdálenost k dalšímu trasovému bodu, úhel skutečného větru a hloubce.

ZÁVOD PLACHETNIC: Tento profil zobrazuje přístroje užitečné při závodu plachetnic. Dostupné výchozí přístroje obsahují informace o rychlosti GPS, rychlost skutečného větru, úhel skutečného větru, směr pohybu, směr k trasovému bodu a vzdálenost k dalšímu trasovému bodu.

VLASTNÍ: Tento profil vám umožňuje přizpůsobit stránku pro zobrazení přístrojů užitečných pro vaše specifické potřeby pro plavbu lodí. Výchozí stránka zobrazuje informace o rychlosti nad zemí.

Výběr profilu

1 Vyberte možnost > **Profily** > **Vybrat profil**.

2 Vyberte profil.

Přejmenování profilu

- 1 Vyberte možnost > **Profily** > **Přejmenovat profil**.
- 2 Výběrem možnosti nebo procházejte písmeny.
- 3 Výběrem možnosti **Vybrat** vyberte písmeno.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Vytvoření vlastního profilu

Můžete vytvořit až tři vlastní profily. Do vlastního profilu můžete přidat až deset stránek z více sbírek přístrojů.

- 1 Vyberte možnost > **Profily** > **Vybrat profil**.
- 2 Vyberte možnost **Vlastní 1**, **Vlastní 2** nebo **Vlastní 3**.
- 3 Vyberte stránku.
- 4 Vyberte přístroj nebo více přístrojů.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete pokračovat v přidávání stránek přístrojů do vlastního profilu, vyberte možnost **Ano**.
 - Pokud chcete vlastní profil dokončit, vyberte možnost **Ne**.

Uzamčení profilu

Profil můžete uzamknout tak, aby nemohly být provedeny žádné změny datových polí, rozložení stránek nebo počtu stránek, které se mohou zobrazit najednou.

Vyberte možnost > **Profily** > **Uzamknout profil** > **Ano**.

Odemčení profilu

Vyberte možnost > **Profily** > **Odemknout profil** > **Ano**.

Obnovení profilů na výchozí nastavení

Nezamčené profily můžete obnovit na výchozí nastavení výrobce.

- 1 Vyberte možnost > **Profily** > **Obnovit výchozí nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Aktuální profil** nebo **Všechny profily**.
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

Stránky přístrojů

Procházení stránek přístroje

Na domovské stránce vyberte ikonu nebo .

Konfigurace datových polí

Data poskytnutá na stránce přístroje lze zobrazit různými způsoby v závislosti na stránce přístroje, která je zobrazena.

Vyberte možnost > **Konfigurovat datová pole**.

Přidání stránky přístroje

Můžete vytvořit vlastní stránku. Můžete přidat až tři přístroje ze sbírek přístrojů, které se zobrazí na vlastní stránce.

- 1 Vyberte možnost > **PŘIDAT/ODEBRAT STRÁNKU** > **Přidat stránku**.
- 2 Vyberte možnost **JEDNA FUNKCE**, **DVĚ FUNKCE**, nebo **TŘI FUNKCE**.
- 3 Vyberte sbírku stránky přístroje.
- 4 Vyberte číslo.
- 5 V případě potřeby vyberte prázdnou funkci.
- 6 Výběrem možnosti nebo procházejte stránkami přístrojů.
- 7 Vyberte stránku přístroje, kterou chcete přidat.

Odebrání stránky přístroje

- 1 Vyberte možnost > **Stránky** > **Odebrat stránku**.
- 2 Vyberte stránku, kterou chcete odebrat.
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

Změna pořadí stránek přístrojů

Můžete změnit pořadí stránek přístrojů.

- 1 Vyberte možnost  > **Stránky** > **Změnit pořadí stránek**.
- 2 Vyberte stránku přístroje.
- 3 Výběrem možnosti  nebo  přesunete stránku přístroje nahoru nebo dolů v pořadí.
- 4 Výběrem možnosti **Vybrat** umístíte stránku přístroje do nového umístění v pořadí.

Konfigurace zařízení

Nastavení systému

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Systém**.

Jednotky: Nastavuje měrné jednotky.

Směr pohybu: Nastaví reference a odchylku použité při výpočtu směru pohybu.

Signalizační zařízení: Nastaví, kdy jsou použity zvuky.

POZICE GPS: Nastaví formát souřadnic a datum mapy. Datum mapy je závislé na formátu souřadnic.

Automatické napájení: Umožňuje zařízení, aby se zapnulo automaticky, pokud je zapnuta síť NMEA.

Jazyk: Nastaví jazyk na obrazovce.

Provozní režim: Zobrazí představení funkcí zařízení.

Čas: Nastaví formát času, časovou zónu a zimní/letní čas pro vaši polohu.

Informace o systému: Zobrazí informace o softwaru.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY: Vynuluje nastavení na nastavení z výroby.

Nastavení displeje

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Displej**.

Barva: Nastaví barvu obrazovky.

Podsvícení: Nastavení jasu pozadí.

Sdílení sítě: Sdílí nastavení barev a podsvícení se zařízeními v rámci sítě NMEA 2000 nebo NMEA 0183.

Nastavení alarmu

Vyberte možnost  > **Systém** > **Alarmy**.

Mělká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude hloubka nižší než je stanovená hodnota.

Hluboká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude hloubka vyšší než je stanovená hodnota.

Povrchová teplota: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud převodník ohlásí teplotu, která je vyšší nebo nižší o 1,1 °C (2 °F) než stanovená teplota.

Celkové množství paliva na palubě: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud zbývající palivo (na základě informací o průtoku paliva ze snímače paliva), dosáhne zadanou úroveň.

Stav motoru: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud motor hlásí, že nastal problém.

Rychlost zdánlivého větru: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud je rychlost zdánlivého větru nad nebo pod hodnotou zadané rychlosti.

Rychlost skutečného větru: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud je rychlost skutečného větru nad nebo pod hodnotou zadané rychlosti.

Úhel zdánlivého větru: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud je úhel zdánlivého větru stejný, vyšší než nebo nižší než je zadaný úhel.

Úhel skutečného větru: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud je úhel skutečného větru stejný, vyšší než nebo nižší než je zadaný úhel.

Napětí jednotky: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud napětí baterie dosáhne zadané úrovně.

Tažení kotvy: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud se loď pohybuje v zadané rychlosti od bodu, ve kterém systém GPS obdržela souřadnice o místě spuštění kotvy.

Celková délka lana na palubě: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud délka lana zataženého z lodi dosáhne zadané délky.

Vzdálenost pro zakotvení: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud je délka lana zataženého z lodi nižší než zadaná délka.

Zobrazení a úprava nastavení NMEA

Můžete zobrazit informace o zařízení NMEA nebo NMEA 2000 a změnit konkrétní volby zařízení.

1 Vyberte možnost .

2 Vyberte možnost **Nastavení**.

3 Vyberte možnost **NMEA 0183** nebo **Zařízení NMEA 2000**.

4 V případě potřeby vyberte možnost:

- Pokud chcete zobrazit informace o zařízení, například verzi softwaru a sériové číslo, vyberte možnost **Seznam zařízení**.
- Pokud chcete změnit označení zařízení, vyberte možnost **Označení zařízení**.

Registrace zařízení

Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.

- Přejděte na webovou stránku <http://my.garmin.com>.
- Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném místě.

www.garmin.com/support



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GMI™ 20 je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tuto ochrannou známku nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

NMEA®, NMEA 2000® a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky asociace National Marine Electronics Association.

