



Mise à jour des cartes sur votre appareil Garmin

Création d'un compte myGarmin™

Si vous ne disposez pas d'un compte myGarmin, créez-en un avant d'enregistrer votre appareil.

1. Rendez-vous sur le site <http://my.garmin.com>.
 2. Cliquez sur **Créer un nouveau compte**.
 3. Entrez les informations requises.
 4. Cliquez sur **Conditions d'utilisation** et **Déclaration de confidentialité**, puis passez en revue ces accords.
 5. Cochez la case **Vous devez accepter les conditions d'utilisation et la déclaration de confidentialité**, puis cliquez sur **Suivant**.
 6. Cochez la case située en regard des différents types de communication auxquels vous souhaitez vous abonner.
 7. Cliquez sur **S'inscrire** pour vous abonner aux types de communication sélectionnés ou sur **Ne pas s'inscrire** pour ignorer l'ensemble de ces abonnements.
- Vous êtes automatiquement connecté à votre compte myGarmin.

Enregistrement de l'appareil

1. Rendez-vous sur le site <http://my.garmin.com> et connectez-vous à votre compte myGarmin.

REMARQUE : si vous ne possédez pas de compte myGarmin, cliquez sur **Créer un nouveau compte** pour créer un compte.

2. Connectez l'appareil à votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

REMARQUE : pour rechercher le manuel d'utilisation de votre appareil, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support, puis cliquez sur **Product Documentation**. Entrez les informations requises, puis sélectionnez le manuel dans la langue de votre choix.

3. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur **Enregistrer**.
4. Choisissez le type d'appareil à enregistrer.
5. Vérifiez que vous disposez des éléments requis, puis cliquez sur **Continuer**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement.

Achat de mises à jour cartographiques

Vous pouvez vérifier si des mises à jour sont disponibles à l'achat pour les appareils enregistrés.

1. Rendez-vous sur le site <http://my.garmin.com> et connectez-vous à votre compte myGarmin.
2. Cliquez sur l'onglet **Mes cartes**. Les cartes actuellement installées et les mises à jour disponibles apparaissent en regard de chacun des appareils enregistrés.

REMARQUE : si « Mise à jour gratuite disponible » figure en regard d'un appareil, une mise à jour cartographique gratuite est disponible pour cet appareil. Vous pouvez télécharger la mise à jour gratuite depuis myGarmin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Téléchargement de mises à jour cartographiques.

3. Cliquez sur **Mise à jour disponible**, le cas échéant, pour afficher les mises à jour cartographiques disponibles à l'achat pour votre appareil.
4. Cliquez sur **Ajouter au panier** pour acheter une mise à jour, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la transaction.

Téléchargement de mises à jour cartographiques

Vous pouvez télécharger les mises à jour cartographiques gratuites ainsi que celles achetées depuis votre compte myGarmin.

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.
2. Rendez-vous sur le site <http://my.garmin.com>, puis connectez-vous à votre compte myGarmin.
Des notifications s'affichent dans l'onglet Accueil pour vous signaler les mises à jour cartographiques achetées récemment et celles disponibles gratuitement.
3. Sélectionnez une option :
 - Pour télécharger une mise à jour gratuite, dans l'onglet Accueil, cliquez sur **Commander maintenant**, puis passez à l'étape 4.
 - Pour télécharger une mise à jour achetée récemment, dans l'onglet Accueil, cliquez sur **Ajouter à l'appareil**, puis passez à l'étape 7.
4. Cliquez sur **Bénéficiez de mises à jour gratuites**.

5. Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Télécharger**, puis cliquez sur **Suivant**. Passez à l'étape 6.
 - Sélectionnez **Disque**, puis cliquez sur **Suivant** pour recevoir les données cartographiques sur un CD ou un DVD. A réception du disque, suivez les instructions qu'il contient.
6. Notez votre clé de produit, puis cliquez sur **Continuer**.
7. Si « Mise à jour logicielle de l'appareil » s'affiche, lisez le contrat de licence, puis cliquez sur **Accepter le contrat de licence** pour mettre à jour le logiciel de votre appareil vers la version la plus récente. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour logicielle.
8. Cliquez sur **Télécharger**.

Le téléchargement de l'application Garmin Map Update commence. Enregistrez ce fichier à un emplacement que vous pourrez aisément retrouver, par exemple sur le bureau.

Utilisez l'application Garmin Map Update pour installer vos mises à jour cartographiques.

Installation des mises à jour cartographiques

Avant d'installer une mise à jour cartographique, vous devez télécharger l'application Garmin Map Update. Reportez-vous à la [page 1](#) pour plus d'informations.

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.
2. Exécutez l'application Garmin Map Update :
 - Sous Windows, double-cliquez sur **GarminMapUpdateX.X.exe**.
 - Sous Mac, double-cliquez sur **GarminMapUpdateX.X.dmg**, puis sur **Garmin Map Update.app**.
3. Sélectionnez l'appareil à mettre à jour, si nécessaire, puis cliquez sur **Continuer**.
4. Cochez la case pour accepter le contrat de licence, puis cliquez sur **Continuer**.
5. Entrez votre clé de produit, si nécessaire, puis cliquez sur **Continuer**.

REMARQUE : si la clé de produit n'apparaît pas automatiquement, vous pouvez l'afficher en vous connectant à votre compte myGarmin. Cliquez sur l'onglet **Mes cartes**, puis sur **Détails** sous la mise à jour cartographique à installer.

L'une des pages suivantes s'affiche :

- Si votre appareil est prêt pour la mise à jour cartographique, le message « Prêt à mettre à jour vos cartes » s'affiche. Passez à l'étape 6.
 - Si votre appareil ne dispose pas de suffisamment d'espace de stockage, un message vous demande si vous souhaitez sauvegarder puis supprimer les données figurant sur votre appareil. Passez à l'étape 7.
6. Si le message « Prêt à mettre à jour vos cartes » s'affiche, sélectionnez une option :
 - Cliquez sur **Continuer** pour installer la région de la carte recommandée sur votre appareil. Une page s'affiche pour vous indiquer l'avancement de l'installation. Le processus d'installation peut prendre plusieurs heures. Passez à l'étape 10.
 - Cliquez sur **Avancé** pour sélectionner une région de la carte ou installer les cartes sur votre ordinateur. Passez à l'étape 8.
 7. Si un message vous demande si vous souhaitez sauvegarder puis supprimer les données figurant sur votre appareil, sélectionnez une option :
 - Cliquez sur **Oui** pour supprimer la musique et les photos enregistrées sur votre appareil. Cochez la case **Enregistrer la musique et les photos sur mon ordinateur** pour enregistrer les fichiers sur votre ordinateur avant de les supprimer de votre appareil.
 - Cliquez sur **Non** pour conserver la musique et les photos enregistrées sur votre appareil.
 8. Sur la page des options avancées, sélectionnez une région de la carte à installer. La couverture correspondant à la région de la carte sélectionnée apparaît sur la carte graphique.
 9. Sur la page des options avancées, sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez installer la mise à jour cartographique, puis cliquez sur **OK**.

REMARQUE : en installant les cartes sur votre ordinateur, vous pouvez les utiliser avec des logiciels de cartographie Garmin, tels que MapSource®, BaseCamp™ et MapInstall™. L'installation de cartes sur votre ordinateur augmente le temps nécessaire au téléchargement et à l'installation des mises à jour.

- Sous Windows, sélectionnez **Installer sur l'appareil uniquement**, **Installer sur l'appareil et sur l'ordinateur** ou **Installer sur l'ordinateur uniquement**.
 - Sous Mac, cochez ou décochez la case **Installer également la carte pour une utilisation sur Mac**.
- Une page s'affiche pour vous indiquer l'avancement de l'installation. Le processus d'installation peut prendre plusieurs heures.
10. A l'issue de l'installation, cliquez sur **Continuer**.
 11. Cliquez sur **Quitter**.

Vos mises à jour cartographiques sont installées et prêtes à être utilisées.