

nüvi[®] 2200-Serie Schnellstartanleitung



Erste Schritte

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

- 1. Bringen Sie das Gerät an (Seite 2).
- Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung des Fahrzeugs (Seite 3).
- 3. Registrieren Sie das Gerät (Seite 5).
- 4. Suchen Sie nach Updates.
 - Software-Updates (Seite 5)
 - Kostenloses Karten-Update (Seite 5)
- 5. Laden Sie das Benutzerhandbuch herunter (Seite 5).

Anbringen des Geräts

HINWEIS

Lesen Sie vor der Montage des Geräts die Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die Informationen zu gesetzlichen Vorschriften für die Befestigung an Windschutzscheiben enthält.

- 1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung.
- 2. Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch.
- 3. Drücken Sie die Saugnapfhalterung an die Windschutzscheibe.
- Klappen Sie beim Andrücken der Halterung den Hebel in Richtung der Windschutzscheibe zurück.

5. Lassen Sie die Halterung ① in den Arm der Saugnapfhalterung ② einrasten.



- 6. Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.
- 7. Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.



Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden, die dadurch hervorgerufen werden, dass der Akku extremen Temperaturen ausgesetzt wurde, indem Sie das Gerät beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder es so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es im Akkubetrieb verwenden.

 Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an den mini-USB-Anschluss ① auf der Rückseite des Geräts an.



- 2. Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.
- Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, schließen Sie die externe Antenne an den Verkehrsfunkempfänger an, und befestigen Sie sie mit den Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe.

Nach dem Anschluss des Geräts an die Stromversorgung des Fahrzeugs, sollte Folgendes eintreten:

- Das Gerät schaltet sich ein.
- Das Gerät erfasst Satellitensignale. Wenn mindestens ein Balken **mil** grün angezeigt wird, hat das Gerät Satellitensignale erfasst.

HINWEIS: Das Gerät benötigt möglicherweise eine unbehinderte Sicht zum Himmel, um Satellitensignale zu empfangen.

 Das Gerät wird während des Fahrens aufgeladen. Das Symbol in der Statusleiste zeigt den Ladestatus des integrierten Akkus an.

Informationen zu myStart

Über myStart können Sie das Gerät registrieren, nach Software- und Karten-Updates suchen, auf Benutzerhandbücher zugreifen, sich an den Support wenden und vieles mehr.

Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/dashboard.

Einrichten von myStart

- Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Geräts an.
- Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
- Doppelklicken Sie auf
 , um die Website f
 ür myStart zu
 öffnen.

HINWEIS: Wenn A nicht angezeigt wird oder wenn Sie Windows[®] 7 oder einen Mac[®] verwenden, wechseln Sie zu www.garmin.com/dashboard.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Registrieren des Geräts

- 1. Klicken Sie in myStart auf Jetzt registrieren.
- 2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3. Bewahren Sie die Originalquittung oder eine Fotokopie an einem sicheren Ort auf.

Aktualisieren der Software

- 1. Öffnen Sie myStart (Seite 4).
- 2. Registrieren Sie das Gerät (Seite 5).
- 3. Klicken Sie im Bereich für Software-Updates auf **Jetzt aktualisieren**.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

nüMaps Guarantee[™]

Sie haben für das Gerät Anspruch auf ein kostenloses Karten-Update innerhalb von 60 Tagen (nach der ersten Satellitenerfassung des nüvi während der Fahrt). Sie haben keinen Anspruch auf das kostenlose Karten-Update, wenn Sie das nüvi telefonisch registrieren oder die Registrierung mehr als 60 Tage nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts (während der Fahrt mit dem Gerät) vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/numaps.

Aktualisieren von Karten

- 1. Öffnen Sie myStart (Seite 4).
- 2. Registrieren Sie das Gerät (Seite 5).
- 3. Klicken Sie im Bereich für Karten-Updates auf **Jetzt aktualisieren**.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Herunterladen des Benutzerhandbuchs

Das Benutzerhandbuch für Ihr Gerät ist auf der Garmin-Website verfügbar.

- 1. Öffnen Sie myStart (Seite 4).
- 2. Registrieren Sie das Gerät (Seite 5).
- 3. Klicken Sie auf Benutzerhandbücher.

Eine Liste der Benutzerhandbücher in verschiedenen Sprachen wird angezeigt.

- Klicken Sie neben dem Handbuch für Ihr Gerät auf Herunterladen.
- Klicken Sie auf , um die Datei auf dem Computer zu speichern.

Übersicht über das Gerät



1	Einschalttaste
2	microSD [™] -Kartensteckplatz

Verwenden der Einschalttaste

Drücken Sie kurz die **Einschalttaste**, um zusätzliche Optionen anzuzeigen.

- Tippen Sie auf die Bildlaufleiste, und ziehen Sie sie, um die Helligkeit anzupassen.
- Tippen Sie auf **Ausschalten**, um das Gerät auszuschalten.
- Halten Sie die **Einschalttaste** gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.

• Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um das Menü zu beenden.

Informationen zu Points of Interest

Die auf dem Gerät installierten Detailkarten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.

Suchen nach Points of Interest nach Kategorie

- Tippen Sie im Hauptmenü auf Zieleingabe > Points of Interest.
- 2. Wählen Sie eine Kategorie.
- 3. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4. Wählen Sie ein Ziel aus.
- 5. Tippen Sie auf Los!.

Tippen Sie auf $\blacksquare >$ Speichern, um die Position in einem Favoritenordner auf dem Gerät zu speichern. Verwenden Sie die Favoriten, um die Position Ihres Arbeitsplatzes, Ihres Zuhauses und anderer häufig aufgesuchter Ziele zu speichern.

- 6. Wählen Sie bei Bedarf eine Option aus.
 - Tippen Sie auf Fahren, um eine Route für die Navigation mit einem Fahrzeug zu erstellen.
 - Tippen Sie auf Gehen, um eine Route für die Navigation zu Fuß zu erstellen.
 - Tippen Sie auf Öffentliche Verkehrsmittel, um eine Route für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Fußwegen zu erstellen.

HINWEIS: Für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln müssen auf dem Gerät cityXplorer[™]-Karten geladen sein. cityXplorer-Karten sind unter www.garmin.com erhältlich.

Hauptmenü



- Tippen Sie auf ①, um einen Benutzermodus auszuwählen.
- Tippen Sie auf ②, um ein Ziel zu suchen.
- Tippen Sie auf ③, um die Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ④, um eine Route anzuhalten.
- Tippen Sie auf (5), um eine Umleitung für eine Route anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **(6)**, um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf ②, um die Menüs für Extras und Einstellungen zu öffnen.

Anzeige der Route auf der Karte

HINWEIS

Die Funktion für Symbole zu Geschwindigkeitsbeschränkungen dient ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, jederzeit alle ausgeschilderten Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten und gutes Urteilsvermögen beim Fahren einzusetzen. Garmin ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.



Die Route wird auf der Karte mit einer magentafarbenen Linie gekennzeichnet. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu. Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbeschränkungen angezeigt werden.

- Tippen Sie auf **①**, um die nächste Abbiegung anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ②, um die Abbiegeliste anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ③, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Tippen Sie auf ④, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
 Berühren Sie diesen Bereich etwas länger, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Tippen Sie auf (5), um das Datenfeld zu ändern.
- Tippen Sie auf , und verschieben Sie die Karte mit dem Finger, um einen anderen Bereich der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf (), um die Seite Wo bin ich? anzuzeigen.
- Tippen Sie auf (3), um den Reisecomputer anzuzeigen.
- Tippen Sie auf (2), um die Geschwindigkeitsbeschränkung zu ändern, falls das Symbol für die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Karte nicht richtig ist.

Verwenden von myTrends

Wenn Sie bei eingeschaltetem Gerät fahren, erfasst myTrends[™] Informationen, anhand derer das Gerät erkennen kann, wenn Sie zu einem häufig aufgesuchten Ziel fahren, z. B. zu Ihrem Arbeitsplatz oder Ihrem Zuhause. Wenn myTrends aktiviert ist, werden Ziel und voraussichtliche Fahrtzeit in der Navigationsleiste auf der Karte angezeigt.

myTrends funktioniert nur für Positionen, die als Favoriten gespeichert wurden (Seite 6).

> Wenn in der Navigationsleiste Informationen von myTrends angezeigt werden, können Sie auf die Leiste tippen, um Routeninformationen aufzurufen.

Informationen zum Benutzermodus

	Auto-Modus
Ŕ	Fußgängermodus

Routen werden abhängig vom gewählten Benutzermodus unterschiedlich berechnet.

Im Auto-Modus wird die voraussichtliche Ankunftszeit beispielsweise anhand der Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Straßen der Route berechnet. Im Fußgängermodus wird die Ankunftszeit anhand der Schrittgeschwindigkeit berechnet.

Ändern des Benutzermodus

- 1. Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol für den Benutzermodus.
- 2. Wählen Sie einen Modus.
- 3. Tippen Sie auf Speichern.

Verkehrsinformationen

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Einige Geräte können TMC-Verkehrsfunk empfangen. Der im KFZ-Anschlusskabel integrierte TMC-Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Geräte enthalten. Das TMC-Verkehrsfunkabonnement wird automatisch aktiviert.

Informationen zu Verkehrsfunkempfängern sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Empfangen von Verkehrsinformationen

KFZ-Anschlusskabel und Gerät müssen sich im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen sendet.

- Schließen Sie den Verkehrsfunkempfänger an eine externe Stromversorgung an.
- 2. Schließen Sie den Verkehrsfunkempfänger an das Gerät an.

HINWEIS: Beschichtete (aufgedampfte) Windschutzscheiben können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt das Gerät die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet das Gerät die Route automatisch neu.

Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch durch Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.

Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

- Tippen Sie auf der Karte auf S.
- 2. Tippen Sie auf Verkehr auf Route.
- Tippen Sie bei Bedarf auf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
- 4. Tippen Sie auf => Vermeiden.

Anschlusskabel

Laden Sie das Gerät mit einem der folgenden Kabel auf.

- KFZ-Anschlusskabel
- USB-Kabel (optionales Zubehör)
- Netzteil (optionales Zubehör)

Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin-Website.

Besuchen Sie die Website www.garmin.com/ontheroad.

Kontaktaufnahme mit dem Support von Garmin

Wenden Sie sich an den Support von Garmin, wenn Sie Fragen zum Produkt haben:

nüvi 2200-Serie – Schnellstartanleitung

- Besuchen Sie als Kunde in den USA die Website www.garmin.com/support, oder wenden Sie sich telefonisch unter +1-800-800-1020 an Garmin USA.
- In Großbritannien wenden Sie sich telefonisch unter 0808-238-0000 an Garmin (Europe) Ltd.
- Besuchen Sie als Kunde in Europa die Website www.garmin.com/support, und klicken Sie auf Contact Support, um Supportinformationen für das jeweilige Land zu erhalten. Alternativ können Sie sich telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 an Garmin (Europe) Ltd. wenden.

Garmin[®], das Garmin-Logo und nüvi[®] sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. cityXplore[™], niMaps Guarantee[™] und myTrends[™] sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden. Die Wortmarke Bluetooth[®] und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet Mac[®] ist eine Marke von Apple Computer, Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen ist. Aktuelle Software-Updates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten Sie während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts von Garmin kostenlos auf der Garmin-Website unter www.garmin.com.



© 2010-2011 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

> Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

> > www.garmin.com

CE

Februar 2011

Teilenummer 190-01250-52 Überarb. B

Gedruckt in Taiwan