GARMIN

GPS 12H



دليل المالك

نوفمبر 2015 تمت الطباعة في تايوان 190-01956-48_0A

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كليًا أو جزئيًا ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تحديثات ومعلومات تكميلية تسري على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار Garmin هما علامتان تجاريتان لـ Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مُسجَّلة في الولايات المتحدة الأميركية وفي بلدان أخرى.إن Garmin Connect™ و Garmin Express™ و HomePort™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

إن NMEA® هي علامة تجارية مسجلة للرابطة الوطنية للإلكترونيات البحرية.إن Mac® هي علامة تجارية لـ Apple Inc مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.إن Windows® و Windows NT® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى.

جدول المحتويات

الشروع في العمل 1
نظرة شاملة على الجهاز 1
المفاتيح 1
معلومات حول البطارية 1
تثبيت بطاريتين بحجم AA 1
تشغيل الجهاز 1
الإحداثيات ومسارات الرحلة والمسارات 1
الإحداثيات 1
إنشاء إحداثية 1
الملاحة إلى إحداثية 1
تعديل الإحداثيات 1
فرز الإحداثيات والبحث عنها في قائمة 1
حذف إحداثية 1
Routes 1
إنشاء مسار رحلة 2
تحرير أسماء المسارات 2
تحرير مسارات الرحلة 2
عرض مسار رحلة على الخريطة 2
حذف مسارات الرحلة 2
عكس اتجاه مسار الرحلة 2
مسارات 2
إعدادات المسارات 2
عرض المسار الحالي 2
حفظ المسار الحالي 2
مسح المسار الحالي 2
حذف المسارات 2
استخدام الصفحات الرئيسية 2
الملاحة باستخدام الخريطة 2
تغيير اتجاه الخريطة 2
قياس المسافة على الخريطة 2
إعدادات الخريطة 2
بوصلة 2
الملاحة باستخدام البوصلة 3
وضع الطريق السريع 3
حقول البيانات 3
صفحة الأقمار الصناعية 3
ضبط التباين على صفحة الأقمار الصناعية 3
حاسوب الرحلة 3
تخصيص حقول بيانات صفحة العدادات 3
أدوات إضافية للقائمة الرئيسية 3
تخصيص الجهاز 3
إعدادات النظام 3
إعدادات الواجهة التسلسلية 3
إعدادات العرض 3
إعداد أصوات الجهاز 3
إعداد التنبيهات البحرية 3
إعدادات بحرية 3
إعادة تعيين البيانات 3
تحديد وحدات القياس 3
إعدادات الوقت 3
إعدادات تنسيق الموقع 3
إعدادات التوجيه 3
معلومات الجهاز 4
المواصفات 4
ملحق 4
تسجيل جهازك 4
الدعم والتحديثات 4
إعداد Garmin Express 4
عرض معلومات الجهاز 4
الاتصال بقسم دعم المنتجات من Garmin 4
إطالة فترة عمل البطارية 4
التخزين الطويل 4
إيقاف تشغيل GLONASS 4
ضبط الإضاءة الخلفية 4
ضبط مدة الإضاءة الخلفية 4
إدارة البيانات 4
أنواع الملفات 4
توصيل الجهاز بحاسوبك 4
نقل الملفات إلى جهازك 4
حذف ملفات 4
فصل كبل USB 4
تركيب حزام المعصم 5
العناية بالجهاز 5
تنظيف الجهاز 5
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 5
إعادة ضبط الجهاز 5
استعادة كلّ الإعدادات الافتراضية 5
الفهرس 6

الشروع في العمل

تحذير

راجع دليل *معلومات هامة حول السلامة والمنتج* الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

نظرة شاملة على الجهاز



①	المفاتيح
②	منفذ Mini-USB (تحت غطاء الحماية)
③	موصل الطاقة/NMEA® 0183 (تحت غطاء الحماية)
④	حجرة البطارية

المفاتيح



QUIT	للإلغاء أو العودة إلى الصفحة الأساسية. للتمرير بين الصفحات الأساسية.
	لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. لضبط الإضاءة الخلفية.
GOTO	لبدء الملاحة إلى إحداثية أو إيقافها.
PAGE	للتمرير بين الصفحات الأساسية.
MARK	لوضع علامة على موقعك الحالي كإحداثية.
ENTER	لاختيار الخيارات وإقرار الرسائل.
	لاختيار خيارات القائمة. لتحريك مؤشر الخريطة.

معلومات حول البطارية

تحذير

لا تستخدم أداة حادة لإخراج البطاريات.

قد يتجاوز تصنيف درجة حرارة الجهاز نطاق قابلية استخدام بعض البطاريات. يمكن أن تنفجر البطاريات القلوية إذا تعرضت لدرجات حرارة عالية.

تنبيه

اتصل بقسم التخلص من النفايات المحلي لإعادة تدوير البطاريات بشكل صحيح.

ملاحظة

تفقد البطاريات القلوية كميةً ملحوظةً من قدرتها عند انخفاض درجة الحرارة. استخدم بطاريات الليثيوم لدى تشغيل الجهاز في حالات تكون فيها الحرارة ما دون الصفر.

تثبيت بطاريتين بحجم AA

يعمل الجهاز المحمول باليد باستخدام بطاريتين بحجم AA (غير مضمّنتين). للحصول على أفضل النتائج، عليك استخدام بطاريات NiMH أو ليثيوم.

1. مرر غطاء البطارية نحو الأسفل وأزله عن جهة الجهاز الخلفية من الجهاز.
2. أدخل بطاريتين بحجم AA مع مراعاة القطبية.



3. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.
4. اضغط باستمرار على .
5. اختر **إعداد** > **النظام** > **نوع البطارية**.
6. حدد خيارًا.

تشغيل الجهاز

اختر .

الإحداثيات ومسارات الرحلة والمسارات

الإحداثيات

إن الإحداثيات عبارة عن مواقع تقوم بتسجيلها وتخزينها في الجهاز.

إنشاء إحداثية

يمكنك حفظ موقعك الحالي كإحداثية.

1. اختر MARK.
2. إذا لزم الأمر، اختر حقلاً للقيام بتغييرات للإحداثية.
3. اختر **تم**.

الملاحة إلى إحداثية

1. اختر GOTO.
2. اختر إحداثية.

تظهر صفحة البوصلة وينتقل الجهاز تلقائيًا إلى الإحداثية.

تعديل الإحداثيات

لتتمكن من تحرير إحداثية، عليك أولاً إنشاء إحداثية.

1. اختر **قائمة الإحداثيات**.
2. اختر إحداثية.
3. اختر عنصرًا تريد تحريره، كالاسم مثلاً.
4. أدخل المعلومات الجديدة واختر **تم**.

فرز الإحداثيات والبحث عنها في قائمة

1. اختر **قائمة الإحداثيات**.
2. اختر ❮ أو ❯.
3. حدد خيارًا:
   - لفرز الإحداثيات بالترتيب الأبجدي أو بحسب التقارب، اختر **فرز**.
   - للعثور على إحداثية حسب الاسم، اختر **بحث في القائمة**.

حذف إحداثية

1. اختر **قائمة الإحداثيات**.
2. اختر إحداثية.
3. اختر ❮ أو ❯.
4. اختر **حذف**.

تلميح: يمكنك حذف إحداثية واحدة أو كل الإحداثيات من هذه القائمة.

Routes

A route is a sequence of waypoints or locations that leads you to your final destination.

إنشاء مسار رحلة

1 اختر **مسارات رحلة** > **إنشاء مسار رحلة** > **اختيار نقطة أولى**.
2 اختر فئةً.
3 اختر النقطة الأولى في مسار الرحلة.
4 اختر **استخدام**.
5 اختر **اختيار نقطة تالية** لإضافة نقاط إضافية إلى مسار الرحلة.
6 اختر **QUIT** لحفظ مسار الرحلة.

تحرير أسماء المسارات

1 اختر **مسارات رحلة**.
2 اختر مسار رحلة.
3 اختر **تغيير الاسم**.
4 أدخل الاسم الجديد.

تحرير مسارات الرحلة

1 اختر **مسارات رحلة**.
2 اختر مسار رحلة.
3 اختر **تعديل مسار الرحلة**.
4 اختر نقطة ما.
5 حدد خيارًا:
- لعرض النقطة على الخريطة، اختر **مراجعة**.
- لتغيير ترتيب النقاط على مسار الرحلة، اختر **تحريك لأعلى** أو **تحريك لأسفل**.
- لإدخال نقطة إضافية على مسار الرحلة، اختر **إدخال**. وستدخل النقطة الإضافية قبل النقطة التي يتم تحريرها.
- لإزالة النقطة من مسار الرحلة، اختر **إزالة**.

6 اختر **QUIT** لحفظ مسار الرحلة.

عرض مسار رحلة على الخريطة

1 اختر **مسارات رحلة**.
2 اختر مسار رحلة.
3 اختر **عرض الخريطة**.

حذف مسارات الرحلة

1 اختر **مسارات رحلة**.
2 اختر مسار رحلة.
3 اختر **حذف مسار رحلة**.

عكس اتجاه مسار الرحلة

يمكنك التبديل بين نقطتَي البداية والنهاية لمسار الرحلة للملاحة بطريقة عكسية.

1 اختر **مسارات رحلة**.
2 اختر مسار رحلة.
3 اختر **عكس مسار الرحلة**.

مسارات

إن المسار هو تسجيل لمسارك. يتضمن سجل المسار معلومات عن النقاط الموجودة في المسار المسجل, بما فيها من الوقت والموقع والارتفاع بالنسبة إلى كل نقطة.

إعدادات المسارات

اختر **إعداد** > **المسارات**.

تسجيل: لتعيين نوع محدد لتسجيل سجل المسارات. يسجّل الخيار التفاف المعلومات الجديدة لسجل المسارات فوق المعلومات القديمة لسجل المسارات عندما يكون سجل المسارات النشط ممتلئًا. يوقف الخيار ملء التسجيل عندما يكون سجل المسارات ممتلئًا.

طريقة التسجيل: لتعيين طريقة تسجيل لسجل المسارات. يسجّل الخيار تلقائي المسارات وفق معدل متغيّر لإنشاء التمثيل الأمثل للمسارات لديك.

تسجيل الفاصل الزمني: لتعيين معدل تسجيل لسجل المسارات. يساعد تسجيل النقاط بشكل متكرر أكثر في إنشاء مسار أكثر تفصيلاً، ولكنه يملأ سجل المسارات بشكل أسرع.

عرض المسار الحالي

اختر **مدير المسارات** > **المسار الحالي** > **عرض الخريطة**.

حفظ المسار الحالي

1 اختر **مدير المسارات** > **المسار الحالي**.
2 حدد خيارًا.
- اختر **حفظ الأغنية** لحفظ المسار الحالي.
- اختر **حفظ الجزء** لحفظ جزء من المسار الحالي.

3 أدخل اسم المسار.
4 اختر **مقبول**.

مسح المسار الحالي

اختر **مدير المسارات** > **المسار الحالي** > **مسح المسار الحالي**.

حذف المسارات

1 اختر **مدير المسارات**.
2 اختر مسارًا.
3 اختر **حذف**.

استخدام الصفحات الرئيسية

يمكن العثور على المعلومات الضرورية لتشغيل هذا الجهاز في صفحات القائمة الرئيسية والخريطة والبوصلة وحاسوب الرحلة.

1 اختر **PAGE**.
2 اختر الصفحة الرئيسية النشطة.

الملاحة باستخدام الخريطة

1 من الخريطة، اختر **التحريك**.
يظهر مثلث على الخريطة للإشارة إلى موقعك. فيما تتقدّم في مسارك، يتحرك المثلث ويترك سجلاً للمسار (الأثر).
2 استخدم مفاتيح السهم لتحريك المؤشر.

تغيير اتجاه الخريطة

1 اختر **الخيارات** > **إعداد الخريطة** > **اتجاه**.
2 حدد خيارًا:
- لعرض الشمال في أعلى الصفحة، اختر **شمالاً نحو الأعلى**.
- لعرض وجهة الرحلة الحالية في أعلى الصفحة، اختر **المسار نحو الأعلى**.

قياس المسافة على الخريطة

يمكنك قياس المسافة بين موقعَين.

1 من الخريطة، اختر موقعًا.
2 اختر **الخيارات** > **قياس المسافة**.
3 انقل أداة التحديد إلى موقع آخر على الخريطة.
تظهر المسافة في أسفل الشاشة وعلى خط القياس.

إعدادات الخريطة

من الخريطة، اختر **MARK** > **إعداد الخريطة**.

اتجاه: لضبط كيفية ظهور الخريطة على الصفحة. يُظهر الخيار شمالاً نحو الأعلى اتجاه الشمال في أعلى الصفحة. يُظهر الخيار المسار نحو الأعلى عرضًا من أعلى إلى أسفل مع توجيه وجهة سفرك نحو أعلى الصفحة.

إعدادات الخريطة المتقدمة

من الخريطة، اختر **MENU** > **إعداد الخريطة** > **إعداد خريطة متقدم**.

تكبير/تصغير تلقائي: لتمكين الجهاز من اختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي لخريطتك تلقائيًا. عند تحديد الخيار إيقاف تشغيل، يتوجب عليك التكبير/التصغير يدويًا.

اختيار مستوى تكبير/تصغير إحداثيات المستخدم: لضبط مستوى التكبير/التصغير الذي يتيح ظهور الإحداثيات على الخريطة. لن تظهر الإحداثيات إذا كان مستوى التكبير/التصغير أعلى من المستوى الذي تم اختياره.

اختيار حجم نص إحداثيات المستخدم: لضبط حجم نص الإحداثيات على الخريطة.

بوصلة

تستخدم البوصلة GPS (الاتجاه بالنسبة إلى موقع من الأرض) لإرشادك إلى وجهتك، ولا تأخذ بالاعتبار العوامل الأخرى التي قد تؤثر في وجهتك، مثل التيارات وحركات المد. يمكنك استخدام مؤشر الاتجاه أو مؤشر وجهة المسار للذهاب إلى وجهتك.

الملاحة باستخدام البوصلة

عند الملاحة إلى وجهة ما، يشير ▲ إلى وجهتك بغض النظر عن الاتجاه الذي تتحرك به.

1. ابدأ الملاحة نحو وجهة معينة.
2. اختر PAGE > **بوصلة**.
3. انعطف حتى يشير ▲ نحو أعلى البوصلة، ثم استمر في التحرك بذلك الاتجاه إلى أن تبلغ وجهتك.

وضع الطريق السريع

يمكنك استخدام الجهاز للملاحة على البر في وضع الطريق السريع.

اختر **طريق سريع**.

حقول البيانات

من البوصلة، اختر ▼ > ENTER.

وقت الطريق المقدّر: لعرض الوقت المقدّر إلى الوجهة.

وقت الوصول المُقدَّر إلى الوجهة: لعرض الوقت المقدّر للوصول إلى الوجهة.

إلى وجهة السير: لعرض الاتجاه المُستحسن للتوجيه بغية البقاء على المسار.

خارج وجهة سير: لعرض المسافة التي تفصلك عن المسار.

السرعة محسنة: لعرض السرعة التي تتحرك بها نحو وجهتك.

انعطاف: لعرض درجة الانعطاف المُستحسنة التالية للبقاء على المسار.

صفحة الأقمار الصناعية

تظهر صفحة الأقمار الصناعية موقعك الحالي ودقة الـ GPS ومواقع الأقمار الصناعية وقوة الإشارة.

ضبط التباين على صفحة الأقمار الصناعية

من صفحة الأقمار الصناعية، اختر ◀ أو ▶.

حاسوب الرحلة

يعرض حاسوب الرحلة سرعتك الحالية والمسار الحالي والموقع والوقت من اليوم وغيرها من الإحصاءات المفيدة. يمكنك تخصيص حقول البيانات المركزية التابعة لحاسوب الرحلة.

تخصيص حقول بيانات صفحة العدادات

1. من صفحة العدادات، اختر ▼.
2. اختر حقل بيانات.
3. اختر ENTER.
4. اختر حقل بيانات.

أدوات إضافية للقائمة الرئيسية

الشمس والقمر: لعرض أوقات الشروق والغروب، مع طور القمر بالاستناد إلى موقع GPS.

تخصيص الجهاز

إعدادات النظام

اختر **إعداد** > **النظام** > **إعدادات GPS**.

فلتر السرعة: للسماح لك باختيار المصدر المفضل لبيانات GPS.

نظام الأقمار الصناعية: لتشغيل بيانات نظام القمر الصناعي الروسي GLONASS أو إيقاف تشغيلها. عند استخدام النظام في ظروف الرؤية السيئة في الجو، يمكن استخدام بيانات GLONASS مع بيانات GPS لتوفير معلومات أكثر دقة حول الموقع.

WAAS/EGNOS: لتشغيل بيانات نظام القمر الصناعي WAAS (في أمريكا الشمالية) أو EGNOS (في أوروبا) أو إيقاف تشغيلها، مما يتيح الحصول على معلومات أكثر دقة حول موقع GPS. عند استخدام WAAS أو EGNOS، قد يستغرق الجهاز وقتًا أطول لالتقاط الأقمار الصناعية.

إعدادات الواجهة التسلسلية

اختر **إعداد** > **النظام** > **واجهة**.

الاتصال التسلسلي لـ Garmin: لتمكين الجهاز من استخدام تنسيق تملكه Garmin® لتبادل بيانات الإحداثيات ومسارات الرحلة والمسارات مع الحاسوب.

إدخال NMEA/إخراج NMEA: لتمكين الجهاز من استخدام إخراج وإدخال NMEA 0183 القياسي.

إعدادات العرض

اختر **إعداد** > **شاشة العرض**.

مهلة الإضاءة الخلفية: لضبط المدة الزمنية قبل إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية.

ضبط التباين: لضبط مستوى التباين.

رئيسي، إعداد، بحث عن أسلوب: لضبط مظهر القائمة الرئيسية.

إعداد أصوات الجهاز

يمكنك تخصيص نغمات للرسائل والمفاتيح والتحذيرات والتنبيهات المختلفة.

1. اختر **إعداد** > **نغمات**.
2. حدد صوتًا لكل حدث صوتي.

إعداد التنبيهات البحرية

1. اختر **إعداد** > **منبه بحري**.
2. اختر نوع التنبيه.
3. أدخل الإعداد.
4. اختر **تم**.

إعدادات بحرية

اختر **إعداد** > **منبه بحري**.

تحرك المرساة: لتعيين منبه يصدر إشارة صوتية عندما تتخطى مسافة انحراف محددة أثناء الإرساء.

منبه خارج وجهة السير: لتعيين منبه يصدر إشارة صوتية عندما تخرج عن المسار بمسافة محددة.

إعادة تعيين البيانات

يمكنك إعادة تعيين بيانات الرحلة وحذف كاقة الإحداثيات ومسح المسار الحالي واستعادة جميع القيم الأولية.

1. اختر **إعداد** > **إعادة ضبط**.
2. اختر العنصر المطلوب إعادة تعيينه.

تحديد وحدات القياس

يمكنك تخصيص وحدات قياس للمسافة والسرعة والارتفاع والعمق ودرجة الحرارة والضغط والسرعة العمودية.

1. اختر **إعداد** > **الوحدات**.
2. اختر نوع القياس.
3. حدد وحدة قياس.

إعدادات الوقت

اختر **إعداد** > **الوقت**.

تنسيق الوقت: لتعيين الجهاز لعرض الوقت بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة.

المنطقة الزمنية: لتعيين المنطقة الزمنية للجهاز. تلقائي لتعيين المنطقة الزمنية تلقائيًا بالاستناد إلى موقع GPS.

إعدادات تنسيق الموقع

ملاحظة: لا يجب تغيير تنسيق الموقع أو نظام إحداثيات بيانات الخريطة إلا إذا كنت تستخدم خريطة أو مخطط يعتمد تنسيق موقع مختلفًا.

اختر **إعداد** > **تنسيق الموقع**.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الموقع حيث تظهر قراءات الموقع.

معطيات الخريطة: لتعيين نظام الإحداثيات الذي تستند إليه الخريطة.

خريطة كروانية: لعرض نظام الإحداثيات الذي يستخدمه الجهاز. نظام الإحداثيات الافتراضي هو WGS 84.

إعدادات التوجيه

يحتسب الجهاز مسارات الرحلة الأكثر ملاءمة لنوع النشاط الذي تقوم به. يمكنك تعيين التوجيه لتوجيهك تلقائيًا إلى النقطة التالية على مسار الرحلة.

اختر **إعداد** > **توجيه**.

تلقائي: لتمكين الجهاز من توجيهك تلقائيًا من نقطة محددة من مسار الرحلة إلى النقطة التالية.

مسافة: لتمكين الجهاز من توجيهك إلى النقطة التالية على مسار الرحلة عندما تكون ضمن إطار مسافة محددة من نقطة تواجدك الحالية.

يدوي: لتمكين الجهاز من إيقاف التوجيه عندما تبلغ نقطة على مسار الرحلة.

معلومات الجهاز

المواصفات

نوع البطارية	بطاريتين بحجم AA (قلوية أو NiMH أو ليثيوم)
نطاق درجة حرارة التشغيل	من -20 إلى 70 درجة مئوية (من -4 إلى 158 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة التخزين	من -30 إلى 80 درجة مئوية (من -22 إلى 176 درجة فهرنهايت)
تصنيف المياه	IEC 60529 IPX7*
المواد	سبيكة بلاستيكية قابلة للعوم وتتحمل الصدمات القوية
مسافة البوصلة الآمنة	10 سم (4 بوصات)

*يتحمل الجهاز تعرضه للماء بشكل عرضي حتى عمق 1 متر لـ 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating.

ملحق

تسجيل جهازك

ساعدنا لندعمك بشكل أفضل من خلال التسجيل عبر إنترنت اليوم.

- انتقل إلى www.garmin.com/express.
- احتفظ بالإيصال الأصلي للبيع، أو بنسخة عنه، في مكانٍ آمن.

الدعم والتحديثات

يوفر Garmin Express (www.garmin.com/express)™ الوصول السهل إلى هذه الخدمات لأجهزة Garmin.

- تسجيل المنتج
- دلائل المنتج
- تحديثات البرنامج
- عمليات تحميل البيانات إلى Garmin Connect™
- الخريطة أو المخطط أو تحديثات وجهة السير

إعداد Garmin Express

1. قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.
2. انتقل إلى www.garmin.com/express.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

عرض معلومات الجهاز

يمكنك عرض معرّف الوحدة وإصدار البرنامج واتفاقية الترخيص.

اختر **إعداد** > **حول**.

الاتصال بقسم دعم المنتجات من Garmin

- انتقل إلى www.garmin.com/support للحصول على معلومات الدعم داخل البلد.
- في الولايات المتحدة، اتصل على الرقم 913-397-8200 أو 1-800-800-1020.
- في المملكة المتحدة، اتصل على الرقم 0808 238 0000.
- في أوروبا، اتصل على الرقم 1241 850 870 (0) 44+.

إطالة فترة عمل البطارية

التخزين الطويل

إذا لم تكن تنوي استخدام الجهاز أشهرًا عديدة, فأخرج البطاريتين*. لا تتم خسارة البيانات المخزّنة عند إزالة البطاريات.

إيقاف تشغيل GLONASS

عند الملاحة لفترات زمنية مطوّلة مع إمكانية عرض الأقمار الصناعية بدون أي عوائق، يمكنك إيقاف تشغيل GLONASS للحفاظ على عمر البطارية.

اختر **إعداد** > **النظام** > **إعدادات GPS** > **نظام الأقمار الصناعية** > **GPS**.

ضبط الإضاءة الخلفية

يمكنك ضبط سطوع الإضاءة الخلفية من أي صفحة.

1. اختر .
2. استخدم مفاتيح السهم لضبط الإضاءة الخلفية.

ضبط مدة الإضاءة الخلفية

يمكنك تقصير مهلة الإضاءة الخلفية لإطالة عمر البطارية.

1. اختر **إعداد** > **شاشة العرض** > **مهلة الإضاءة الخلفية**.
2. حدد خيارًا.

إدارة البيانات

ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows® 95 وMe وWindows NT® 98 والإصدار Mac® OS 10.3 والإصدارات الأقدم منه.

أنواع الملفات

يعتمد الجهاز أنواع الملفات هذه.

- ملفات من HomePort™. انتقل إلى www.garmin.com/trip_planning.
- ملفات مسارات GPX.

توصيل الجهاز بحاسوبك

ملاحظة

لتجنب التآكل، جفف منفذ USB وغطاء الحماية والمنطقة المحيطة تمامًا قبل التوصيل بالحاسوب أو الشحن.

لتتمكن من تشغيل الجهاز أثناء اتصاله بالحاسوب، عليك تركيب البطاريات. قد لا يوفر منفذ USB الخاص بالحاسوب الطاقة الكافية لتشغيل الجهاز.

1. أزل غطاء الطقس عن منفذ mini-USB.
2. صل الطرف الصغير من كابل الـ USB بمنفذ mini-USB.
3. صل الطرف الكبير من كابل الـ USB بمنفذ USB الخاص بالحاسوب.

على الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، يظهر الجهاز كمحرك أقراص قابل للإزالة أو كجهاز محمول، وقد تظهر بطاقة الذاكرة كمحرك أقراص ثانٍ قابل للإزالة. على الحواسيب التي تعمل بنظام Mac، يظهر الجهاز وبطاقة الذاكرة كوحدتي تخزين.

نقل الملفات إلى جهازك

1. قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب.

على الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، يظهر الجهاز كمحرك أقراص قابل للإزالة أو كجهاز محمول، وقد تظهر بطاقة الذاكرة كمحرك أقراص ثانٍ قابل للإزالة. على الحواسيب التي تعمل بنظام Mac، يظهر الجهاز وبطاقة الذاكرة كوحدتي تخزين.

ملاحظة: قد لا تعرض بعض الحواسيب المزودة بمحركات أقراص عديدة للشبكة محركات أقراص الجهاز بشكل صحيح. راجع وثائق نظام التشغيل لمعرفة كيفية تعيين محرك الأقراص.

2. على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
3. اختر ملفًا.
4. اختر **تعديل** > **نسخ**.
5. افتح محرك الأقراص للجهاز المحمول أو وحدة التخزين للجهاز أو لبطاقة الذاكرة.
6. استعرض للوصول إلى مجلد.
7. اختر **تعديل** > **لصق**.

يظهر الملف في قائمة الملفات على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

حذف ملفات

ملاحظة

إذا لم تكن تعرف الغرض من أي ملف، فلا تقم بحذفه. تحتوي ذاكرة الجهاز على ملفات نظام هامة لا يجب حذفها.

1. افتح محرك أقراص Garmin أو وحدة التخزين الخاصة به.
2. إذا لزم الأمر،افتح مجلدًا أو وحدة تخزين.
3. حدد ملفًا.
4. اضغط على المفتاح **حذف** على لوحة المفاتيح.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلاً بالحاسوب كجهاز قابل للإزالة أو وحدة تخزين، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows كجهاز محمول، فليس من الضروري فصله بأمان.

1 أكمل أحد الإجراءات:

- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز **إزالة الأجهزة بأمان** في علبة النظام واختر جهازك.
- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Mac، اسحب رمز وحدة التخزين إلى سلّة المهملات.

2 افصل الكابل من الحاسوب.

تركيب حزام المعصم

1 أدخل حلقة حزام المعصم في الفتحة الموجودة في الجهاز.



2 أدخل الطرف الآخر من الحزام في الحلقة، وشده جيداً.

العناية بالجهاز

ملاحظة
تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة وطاردات الحشرات التي قد تتلف المكونات البلاستيكية والاتمامات.
لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرّض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.
إنّ الجهاز مقاوم للمياه ومتوافق مع معايير IEC Standard 60529 IPX7. ويمكنه تحمل الانغمار العرضي في متر واحد من المياه لمدة 30 دقيقة. قد يؤدي الانغمار المطول بالمياه إلى تلف الجهاز. لذلك، احرص على تجفيف الجهاز بعد إخراجه من المياه بقطعة قماش وبواسطة جهاز تنشيف قبل الاستخدام أو الشحن.

تنظيف الجهاز

ملاحظة
إن أصغر الكميات من العرق أو الرطوبة قد تتسبب بتآكل مساحات الاحتكاك الكهربائية لدى اتصالها بالشاحن. قد يمنع التآكل عملية الشحن ونقل البيانات.

1 امسح الجهاز بواسطة قطعة قماش مبللة بمحلول تنظيف لطيف وغير قوي.

2 امسحه جيداً حتى يجف.

بعد تنظيف الجهاز، اتركه ليجف تماماً.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إعادة ضبط الجهاز

إذا توقف الجهاز عن الاستجابة، قد يتعين عليك إعادة ضبطه. لن يمحو هذا الإجراء أياً من بياناتك أو إعداداتك.

1 أزل البطاريتين.

2 أعد تركيبهما.

استعادة كلّ الإعدادات الافتراضية

يمكنك إعادة ضبط كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

اختر **إعداد** > **إعادة ضبط** > **إعادة ضبط كل الإعدادات** > **نعم**.

الفهرس

ا
استعادة , إعدادات 5
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 3, 5
البرنامج , تحديث 4
البطارية 1, 4, 5
إطالة عمر 4
تثبيت 1
تخزين 4
عمر 4
الجهاز
إعادة ضبط 5
التسجيل 4
الخرائط 2
تحديث 4
الخريطة 2
القائمة الرئيسية 3
المفاتيح 1
التشغيل 1
المقاييس , الرحلة 2, 3
الملفات
أنواع معتمدة 4
نقل 4
المناطق الزمنية 3
المنبهات
الساعة 3
تحرك المرساة 3
خارج المسار 3
مياه ضحلة 3
مياه عميقة 3
نغمات 3
وصول 3
المواصفات 4
المواقع
تعديل 1
حفظ 1

إ
إحداثيات 1
تعديل 1
حذف 1
حفظ 1
عرض قائمة 1
ملاحة 1
إشارات الأقمار الصناعية 3
إضاءة خلفية 3, 4
إعادة ضبط الجهاز 3, 5
إعدادات 2, 3, 5
إعدادات العرض 3
إعدادات الوقت 3

ب
بوصلة 2, 3
بيانات , نقل 4
بيانات المستخدم , حذف 4

ت
تباين 3
تخزين البيانات 4
تسجيل الجهاز 4
تسجيل المنتج 4
تصنيف المياه 4
تنبيهات , تحرك المرساة 3
تنسيق الموقع 3
تنظيف الجهاز 5

ح
حاسوب , اتصال 4
حذف , كل بيانات المستخدم 4
حزام المعصم 5

د
درجة الحرارة 4

ق
قياس المسافة 2

م
مسارات 2
حفظ 2
مسارات رحلة 2
إنشاء 2
تعديل 2
حذف 2
عرض على الخريطة 2
معرّف الوحدة 4
مفتاح التشغيل 1
مقاييس الرحلة 2, 3
ملاحة 2, 3

ن
نغمات 3
نقل , الملفات 4

www.garmin.com/support


+43 (0) 820 220230


+ 32 2 672 52 54


0800 770 4960


1-866-429-9296


+385 1 5508 272
+385 1 5508 271


+420 221 985466
+420 221 985465


+ 45 4810 5050


+ 358 9 6937 9758


+ 331 55 69 33 99


+ 39 02 36 699699


(+52) 001-855-792-7671


0800 0233937


+47 815 69 555


00800 4412 454
+44 2380 662 915


(+35) 1214 447 460


+386 4 27 92 500


0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999


+34 93 275 44 97


+ 46 7744 52020


+886 2 2642-9199 ext 2


0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242


+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen


913-397-8200
1-800-800-1020

©2015 Garmin Ltd.أو شركاتها الفرعية