

GPSMAP® 700 series Bail Mount Template

Suggested Cable Bend Clearance
 Dégagement recommandé pour la courbure des câbles
 Spazio consigliato per la sistemazione dei cavi
 Abstand für Kabel (Vorschlag)
 Espacio sugerido para doblado de cable
 Espaçamento recomendado para dobragem dos cabos
 Anbefalet højde/bredde på kabelknæk
 Foreslått klaring for bøy på kabel
 Rekommenderat utrymme för kabelböjning
 Suositeltu kaapelin mutkan väli

