

GARMIN

Dakota® 10 e 20 manual de início rápido





Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

As unidades Dakota funcionam com duas pilhas AA. Utilize pilhas alcalinas, de NiMH ou de íões de lítio. Utilize baterias pré-carregadas de NiMH ou de lítio para obter os melhores resultados.

Para instalar as pilhas:

1. Levante a lingueta e retire a tampa do compartimento.



2. Coloque a bateria. Alinhe os sinais de + (positivo) e - (negativo) no dispositivo com a bateria.
3. Coloque a tampa do compartimento das pilhas.



Para seleccionar o tipo de pilhas:

1. Toque em **Configuração > Sistema > Tipo de pilha**.
2. Selecciona **Alcalina, Lítio**, ou **NiMH recarregável**.






NOTA: Retire as pilhas quando não pretender utilizar o Dakota durante vários meses. Os dados armazenados não se perdem ao retirar as pilhas.


Para ligar ou desligar o Dakota:

1. Para ligar o Dakota, prima .
2. Para desligar o Dakota, mantenha premido o botão .

Para ajustar o nível da retro-iluminação:


1. Com o Dakota ligado, prima e liberte rapidamente .
2. Toque em  ou  para ajustar o nível de brilho.

Para bloquear ou desbloquear o ecrã:




1. Prima e liberte rapidamente .
2. Toque em **Bloquear ecrã** (ou **Desbloquear ecrã**).

Para adquirir sinais de satélite GPS:

1. Dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.
2. Ligue o Dakota. A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

As barras  no menu principal indicam a potência do sinal de satélite. Quando as barras estiverem verdes, o Dakota adquiriu sinais de satélite.

Para utilizar o mapa:

1. Toque em **Mapa**. A sua localização actual é indicada por um marcador de localização .
2. Toque em  ou  para aumentar o zoom.
3. Toque e arraste o ecrã para percorrer o mapa.

Para visualizar a bússola:

1. Toque em **Bússola**.

O ponteiro do azimute aponta para o seu destino independentemente da direcção na qual se está a movimentar. Se o ponteiro do azimute apontar para o topo da bússola, está a viajar directamente em direcção ao seu destino. Se apontar para outra direcção, siga nessa direcção até que a seta aponte para o topo da bússola.

Calibre a bússola depois de percorrer grandes distâncias, se registar alterações bruscas de temperatura ou quando mudar as pilhas.

Para calibrar a bússola electrónica:



NOTA: A bússola electrónica não está disponível no Dakota 10.

1. Calibre a bússola electrónica no exterior. Afaste-se de objectos que possam influenciar os campos magnéticos, como automóveis, edifícios ou linhas eléctricas.
2. Toque em **Configuração > Direcção > Prima para começar a calibração da bússola**.
3. Toque em **Iniciar** e siga as instruções no ecrã.

Para rever informações detalhadas sobre um ponto do mapa:



1. Toque na localização que pretende rever.
2. Toque no botão de informação no topo do ecrã.

Para marcar a sua posição actual como um ponto de passagem:



1. Toque em **Marcar Ponto de passagem**.
2. Toque em **Guardar**.

Para editar um ponto de passagem quando guardar a sua localização actual como um ponto de passagem:

1. Toque em **Marcar Ponto de passagem**.
2. Toque em **Guardar e Editar**.
3. Toque no atributo que pretende alterar (como o nome ou símbolo).

4. Toque nas letras, números ou símbolos para efectuar as alterações.
5. Toque em . Se necessário, altere outros atributos.
6. Toque em  para eliminar as alterações.

Para editar um ponto de passagem:

1. Toque em **Gestor de pontos de passagem**.
2. Toque no ponto de passagem.
3. Toque no atributo.
4. Toque nas letras, números ou símbolos para efectuar as alterações.
5. Toque em  (excepto quando alterar um símbolo). Se necessário, altere outros atributos.
6. Toque em  para eliminar as alterações.

Para eliminar um ponto de passagem:

1. Toque em **Gestor de pontos de passagem**.
2. Selecione o ponto de passagem que pretende eliminar.
3. Toque em **Eliminar Ponto de Passagem**.

Utilizar o computador de viagem:

O Computador de Viagem apresenta a velocidade actual, as velocidades média e máxima, o conta-quilómetros e outras informações estatísticas.

Toque num campo para alterar a visualização desse campo.

Ver o computador de viagem:


No menu principal, toque em **Computador de viagem**.

Para repor os dados de viagem:

Toque em **Configur > Repor > Repor Dados Vg. > Sim**.


Para navegar até um ponto com a função Para Onde?:

Utilizando a página Para Onde? pode navegar por pontos de passagem guardados, introduzir coordenadas, encontrar pontos de interesse e muito mais.

1. Toque em **Para Onde?**.
2. Toque numa categoria.
3. Selecione o item de destino.
4. Toque em **Ir**. Uma linha colorida indica o seu percurso.
5. Toque em  > **Bússola**.
6. Utilize a bússola para navegar para o seu destino.


Para navegar até um ponto no mapa:

1. Toque em **Mapa**.
2. Toque no ponto no mapa.

3. Toque no botão de informação no topo do ecrã.
4. Toque em **Ir** >  > **Bússola**.
5. Utilize a bússola para navegar para o seu destino.

Para parar a navegação, toque em **Para Onde?** > **Parar a navegação**.

Para criar e navegar uma nova rota:

1. Toque em **Planificador de Rotas** > **<Criar Rota>** > **<Selecc 1º ponto>** para seleccionar um ponto de partida.
2. Toque numa categoria.
3. Toque no primeiro item na rota.
4. Toque em **Usar** > **<Selecc. Próx. Ponto>**.
5. Repita até a rota estar concluída.
6. Toque em  para guardar a rota.

7. Toque em  > **Para Onde?** > **Rotas** para navegar na rota.

Para gravar os seus trajectos:

1. Toque em **Configuração** > **Trajectos** > **Registo de trajectos**.
2. Toque em **Não Gravar**; **Gravar**, **Não mostrar**; ou **Gravar**, **Mostrar no mapa**.

Se seleccionar **Gravar**, **Mostrar no mapa**, o seu trajecto será indicado na página de mapa com uma linha tracejada.

Para limpar o trajecto actual:

Toque em **Configuração** > **Repor** > **Eliminar Trajecto Act** > **Sim**.

Visite www.garmin.com para obter documentação e informação adicionais.

Para obter as mais recentes actualizações gratuitas (excepto dados de mapa), ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o website da Garmin em www.garmin.com.



© 2009–2010 Garmin Ltd. ou respectivas subsidiárias

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK

Garmin Corporation

Nº 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com