

Een route maken en volgen

Een route vanaf uw huidige positie maken en navigeren

U kunt een route op de navigatiekaart of viskaart maken en deze meteen gaan volgen. Met deze procedure worden de route of waypointgegevens niet opgeslagen.

OPMERKING: de viskaart is beschikbaar met een voorgeprogrammeerde BlueChart® g2 Vision®-gegevenskaart.

1. Selecteer **Kaart** in het beginscherm.
2. Selecteer **Navigatiekaart** of **Viskaart**.
3. Voer een actie uit:
 - Gebruik bij de GPSMAP 6000-serie de **tuimelknop** om met de cursor (⏏) een bestemming te selecteren.
 - Tik bij de GPSMAP 7000-serie met behulp van de cursor (⏏) op een bestemming.



Geselecteerde bestemming

4. Selecteer **Navigeer naar** > **Route naar**.
5. Geef de positie aan waar u de laatste koerswijziging in de richting van uw bestemming wilt uitvoeren:
 - Gebruik bij de GPSMAP 6000-serie de **tuimelknop** om met de cursor (⏏) de laatste koerswijziging te selecteren.
 - Tik bij de GPSMAP 7000-serie met behulp van de cursor op de positie waarop u de laatste koerswijziging wilt uitvoeren.



Geselecteerde koerswijziging

6. Selecteer **Voeg koerswijziging toe**.
7. Als u nog meer koerswijzigingen wilt toevoegen, herhaal dan stap 5 en 6. Werk terug vanaf de bestemming naar de huidige positie van uw boot.
- De laatste koerswijziging die u toevoegt, dient overeen te komen met de eerste koerswijziging van vanaf uw huidige positie. Dit is dus de koerswijziging die zich het dichtst bij de boot bevindt.
8. Selecteer **Gereed** als de route is voltooid.
9. Controleer de koers, die met een magenta lijn is aangegeven.
10. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.

Navigeren met behulp van een kaart

Navigeren naar een punt op een kaart



LET OP

De functie Autobegleiding van de Bluechart g2 Vision-gegevenskaart is gebaseerd op elektronische kaartinformatie. De gegevens garanderen niet dat de route obstakelvrij en voldoende diep is. Vergelijk de koers met alle visuele waarnemingen en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u kunt tegenkomen.

Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen. Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.

OPMERKING: de viskaart is beschikbaar met een voorgeprogrammeerde BlueChart g2 Vision-gegevenskaart.

1. Selecteer in het beginscherm **Kaarten**.
 2. Selecteer **Navigatiekaart** of **Viskaart**.
 3. Selecteer waar u naartoe wilt:
 - Druk bij de GPSMAP 6000-serie op de **tuimelknop** om de positie met behulp van de cursor (⏏) te selecteren.
 - Tik bij de GPSMAP 7000-serie op de navigatiekaart om de positie met behulp van de cursor (⏏) te selecteren.
 4. Selecteer **Navigeer naar**.
 5. Voer een actie uit:
 - Selecteer **Ga naar** als u rechtstreeks naar de positie wilt navigeren.
 - Selecteer **Route naar** als u een route naar de positie wilt maken, inclusief koerswijzigingen.
 - Selecteer **Begeleid naar** als u de functie Autobegleiding wilt gebruiken.
 6. Controleer de koers, die met een magenta lijn is aangegeven.
- OPMERKING:** als u de functie Autobegleiding gebruikt, geeft een grijze lijn binnen de magenta lijn aan dat de functie Autobegleiding een deel van de automatische begeleiding niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte.



Ga naar



Begeleid naar (BlueChart g2 Vision)

GARMIN

GPSMAP® 6000/7000-serie

Verkorte handleiding



De kaartplotter in- of uitschakelen

⚠️ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

De kaartplotter inschakelen

Druk kort op de  **aan-uitknop**.

De kaartplotter uitschakelen

Houd de  **aan-uitknop** ingedrukt.

Een waypoint of een MOB-positie markeren

Uw huidige positie als waypoint markeren

Selecteer in het beginscherm de optie **MARK (Markeren)**.

Een waypoint op een andere positie maken

- Selecteer in het beginscherm achtereenvolgens **Informatie** > **Gebruikersgegevens** > **Waypoints** > **Nieuw waypoint** > **Verplaatsen**.
- Voer de positie van het waypoint in:
 - Selecteer **Kaart gebruiken** als u het waypoint wilt verplaatsen terwijl u een kaart bekijkt. Gebruik bij de GPSMAP 6000-serie de **tuimelknop** als u een nieuwe positie op de kaart wilt selecteren. Tik bij de GPSMAP 7000-serie op een nieuwe positie op de kaart. Selecteer **Verplaats waypoint**.
 - Selecteer **Voer positie in** om het waypoint aan de hand van coördinaten te verplaatsen. Gebruik bij de GPSMAP 6000-serie de **tuimelknop** om de coördinaten van de nieuwe positie in te voeren. Gebruik bij de GPSMAP 7000-serie het schermtoetsenbord. Selecteer **Gereed**.

Een MOB-positie markeren en er naartoe navigeren

Als u een waypoint markeert, kunt u deze als MOB-positie (man-over-boord) opslaan.

Selecteer in ongeacht welk scherm **MARK (Markeren)** > **Man over boord**.

Een internationaal MOB-symbool markeert het actieve MOB-punt en de kaartplotter stelt met de functie Ga naar een koers in terug naar de gemarkeerde positie.



Man over boord

De schermverlichting en kleurmodus aanpassen

De schermverlichting aanpassen

- Selecteer in het beginscherm achtereenvolgens **Configureren** > **Systeem** > **Pieper/Scherm** > **Schermverlichting** > **Schermverlichting**.
- De schermverlichting aanpassen:
 - Selecteer **Auto** als u de kaartplotter de schermverlichting automatisch wilt laten aanpassen, op basis van het omgevingslicht.
 - Selecteer **Omhoog** of **Omlaag** als u de schermverlichting handmatig wilt aanpassen.

De kleurmodus aanpassen

- Selecteer in het beginscherm achtereenvolgens **Configureren** > **Systeem** > **Pieper/Scherm** > **Kleurmodus**.
- Selecteer **Dagkleuren**, **Nachtkleuren** of **Automatisch**.

Combinatieschermen gebruiken

Een combinatie selecteren

- Selecteer in het beginscherm de optie **Combinaties**.
- Selecteer een combinatie.

Het combinatiescherm aanpassen

OPMERKING: u kunt alleen kiezen uit de opties die op uw kaartplotter beschikbaar zijn. U kunt het aantal beschikbare schermen verhogen door een BlueChart g2 Vision-gegevenskaart te gebruiken of netwerktoestellen zoals een echolood en radar toe te voegen.

- Selecteer in het beginscherm de optie **Combinaties**.
- Selecteer een combinatie.
- Selecteer **MENU (Menu)** > **Combinatie wijzigen**.
- Voer een actie uit:

- Selecteer **Functionies** om het aantal combinatieschermen te selecteren. Selecteer een aantal.


- Selecteer **Indeling** > **Verticaal** als u de schermen verticaal wilt indelen.

- Selecteer **Indeling** > **Horizontaal** als u de schermen horizontaal wilt indelen.

- Selecteer **Gegevensbalk** > **Aan** om de horizontale balk weer te geven waarin zich de gegevensvelden bevinden.

- Selecteer een genummerde optie, zoals **1. Nav.kaart** of **2. Echolood** in bovenstaande afbeelding om het informatietype in het corresponderende scherm te wijzigen.

- Selecteer **Gereed**.



Naar een maritieme dienst navigeren

Naar een maritieme dienst navigeren

⚠️ LET OP

De functie Autobegeleiding van de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart is gebaseerd op elektronische kaartinformatie. De gegevens garanderen niet dat de route obstakelvrij en voldoende diep is. Vergelijk de koers met alle visuele waarnemingen en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u kunt tegenkomen.

Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen. Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.

OPMERKING: Autobegeleiding is beschikbaar met een voorgeprogrammeerde BlueChart g2 Vision-gegevenskaart.

- Selecteer in het beginscherm **Waarheen?** > **Buitengaats diensten**.
- Selecteer de maritieme dienst waar u naartoe wilt navigeren.

De kaartplotter geeft een lijst met de 50 dichtstbijzijnde posities en de afstand en peiling tot deze posities weer.
- Selecteer een bestemming.

TIP: selecteer **Volgende pagina** om extra informatie of om de positie op een kaart weer te geven.
- Selecteer **Navigeer naar**.
- Voer een actie uit:
 - Selecteer **Ga naar** als u rechtstreeks naar de positie wilt navigeren.
 - Selecteer **Route naar** als u een route naar de positie wilt maken, inclusief koerswijzigingen.
 - Selecteer **Begeleid naar** als u de functie Autobegeleiding wilt gebruiken.
- Controleer de koers, die met een magenta lijn is aangegeven.

OPMERKING: als u de functie Autobegeleiding gebruikt, geeft een grijze lijn binnen de magenta lijn aan dat de functie Autobegeleiding een deel van de automatische begeleiding niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte.
- Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.

Ga naar www.garmin.com voor meer documentatie en informatie.

Garmin®, het Gamin-logo, GPSMAP®, BlueChart® en g2 Vision® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

