

## Fahrzeugmodus: Funktionen des GPSMAP 620/640

**HINWEIS:** Auf dem GPSMAP 640 sind Karten für Nordamerika vorinstalliert. Für die Verwendung der Fahrzeugfunktionen des GPSMAP 620 ist das GPSMAP 620-Fahrzeugkit erforderlich.

- 1 Stärke des GPS-Satellitensignals.
- 2 Verwendungsmodus. Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Modus zu ändern.
- 3 Akkuladestand.
- 4 Aktuelle Zeit. Tippen Sie hier, um die Zeiteinstellungen zu ändern.
- 5 Tippen Sie hier, um einen Zielort zu suchen.
- 6 Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
- 7 Tippen Sie hier, um die Lautstärke anzupassen.
- 8 Tippen Sie hier, um auf Extras wie **Einstellungen** und **Routen** zuzugreifen.



## Fahrzeugmodus: Suchen von Zielorten

Das Menü **Zieleingabe** enthält mehrere verschiedene Kategorien, die Ihnen die Suche nach Adressen, Städten und anderen Zielorten erleichtern. Die Detailkarten, die auf dem GPSMAP 640 vorinstalliert sind bzw. auf dem GPSMAP 620 optional installiert werden können, enthalten unzählige POIs (Points of Interest), z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.



3. Wählen Sie eine Unterkategorie aus.
4. Wählen Sie ein Ziel aus.



**TIPP:** Tippen Sie auf **↑** oder **↓**, um weitere Optionen anzuzeigen.

## Fahrzeugmodus: Hinzufügen von Zwischenstopps

Sie können einer Route einen Zwischenstopp (Zwischenziel) hinzufügen. Der GPSMAP 620/640 führt Sie zunächst zum Zwischen- und dann zum Endziel.

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü > Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach dem zusätzlichen Stopp.
3. Tippen Sie auf **Los!**.
4. Tippen Sie auf **Als Zwischenziel hinzufügen**, um diesen Stopp vor dem Zielort einzufügen. Tippen Sie auf **Als neues Ziel festlegen**, um diesen Punkt als Endziel festzulegen.

## Fahrzeugmodus: Wählen einer Umleitung

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Umleitung**.

Der GPSMAP 620/640 versucht, Sie so schnell wie möglich wieder zur ursprünglichen Route zurückzubringen. Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann der GPSMAP 620/640 keine Umleitung berechnen.

## Fahrzeugmodus: Anhalten der Route

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Stopp**.

## Fahrzeugmodus: Anpassen der Lautstärke

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke**. Tippen Sie zur Lautstärkeregelung auf **-** bzw. **+**. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben **Stumm**, um die Tonausgabe stumm zu schalten.

## Fahrzeugmodus: Festlegen eines Ausgangsorts

Sie können den Ort, zu dem Sie am häufigsten fahren, als Ausgangsort festlegen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Nach Hause**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - Geben Sie Ihre Adresse ein.
  - Verwenden Sie Ihre aktuelle Position.
  - Wählen Sie aus einer Liste kürzlich gefundener Orte.

## Fahrzeugmodus: Aufsuchen des Ausgangsorts

Nachdem Sie einen Ausgangsort festgelegt haben, können Sie dorthin navigieren, indem Sie auf **Zieleingabe > Nach Hause** tippen.


# GPSMAP® 620/640

## Kurzanleitung



## Einsetzen des GPSMAP 620/640 in die Halterung

1. Klappen Sie den Verriegelungshebel an der Oberseite der Halterung nach oben.
2. Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.
3. Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.
4. Klappen Sie den Verriegelungshebel nach unten, um das Gerät in der Halterung zu sichern.



Einsetzen des GPSMAP 620/640 in die Halterung

## So entfernen Sie den GPSMAP 620/640 aus der Halterung:

1. Klappen Sie den Verriegelungshebel an der Oberseite der Halterung nach oben.
2. Kippen Sie das Gerät nach vorne, und nehmen Sie es aus der Halterung.

## Ein- und Ausschalten des GPSMAP 620/640

### Einschalten des GPSMAP 620/640:

- Wenn die Halterung auf dem Boot oder im Auto an eine Stromquelle angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät ein, wenn es in die Halterung eingesetzt wird.
- Schalten Sie das Gerät manuell ein, indem Sie die **Einschalttaste** gedrückt halten, bis das Garmin-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird.



### Ausschalten des GPSMAP 620/640:

- Wenn Sie das Gerät aus der Halterung entnehmen, werden Sie aufgefordert, im Akkubetrieb fortzufahren. Tippen Sie auf **Abschalten**, um das Gerät auszuschalten.
- Schalten Sie das Gerät manuell aus, indem Sie die **Einschalttaste** gedrückt halten, bis das Gerät ausgeschaltet ist.

**ACHTUNG:** Wenn die Boothalterung nicht über die Zündung oder einen Schalter angeschlossen ist, entlädt der GPSMAP 620 die Batterie des Bootes, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Nehmen Sie das Gerät aus der Halterung, um ein Entladen der Batterie des Bootes zu verhindern.

## Einlegen von SD-Speicherkarten (Secure Digital)

1. Drehen Sie den Sicherungsring, und entnehmen Sie den Akku. Der SD-Kartensteckplatz befindet sich unter dem Akkufach auf der den Akkukontakten gegenüberliegenden Seite.
2. Legen Sie eine SD-Speicherkarte mit der Beschriftung nach oben ein, wobei die Kontakte der SD-Speicherkarte in die den Kontakten des Akkus entgegengesetzte Richtung zeigen.
3. Schieben Sie die SD-Speicherkarte in den SD-Kartensteckplatz ein, und drücken Sie sie hinein, bis Sie ein Klicken hören und die Karte einrastet.
4. Legen Sie den Akku ein.



Einsetzen einer SD-Speicherkarte

## So entnehmen Sie eine SD-Speicherkarte:

1. Entfernen Sie den Akku.
2. Drücken Sie die SD-Speicherkarte hinein, bis Sie ein Klicken hören und die Karte aus dem SD-Kartensteckplatz entnommen werden kann.
3. Entfernen Sie die SD-Speicherkarte.

## Bootmodus: Suchen von Satelliten

1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
2. Schalten Sie den GPSMAP 620/640 ein.

Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern. Die Balken zeigen die Stärke des Satellitensignals an. Wenn mindestens ein Balken grün angezeigt wird, hat der GPSMAP 620/640 Satellitensignale erfasst. Danach können Sie einen Zielort auswählen und dorthin fahren.

## Bootmodus: Funktionen des GPSMAP 620/640

1. Verwendungsmodus. Ein Bootsymbol kennzeichnet den Bootmodus, ein Autosymbol den Fahrzeugmodus. Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Modus zu ändern.
2. Stärke des XM®-Satellitensignals (nur beim GPSMAP 640 unter Verwendung einer optionalen XM-Antenne GXM™ 40 verfügbar).
3. Stärke des GPS-Satellitensignals.
4. Akkuladestand.
5. Aktuelle Zeit.
6. Kategorien und Aktionen im Hauptmenü. Tippen Sie auf ein Symbol, um das zugeordnete Menü anzuzeigen oder die zugeordnete Aktion durchzuführen.



Bootmodus: Hauptmenü

## Bootmodus: Direktes Navigieren zu einem Ziel

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karten** > **Navigationskarte**.
2. Tippen Sie auf der Navigationskarte auf den Ort, zu dem Sie navigieren möchten.

**HINWEIS:** Tippen Sie auf bzw. , um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Karte, und fahren Sie mit dem Finger über den Touchscreen, um den Kartenausschnitt zu ändern.

3. Wenn sich das Zeigersymbol an der Stelle befindet, zu der Sie navigieren möchten, tippen Sie auf **Navigiere zu** > **Gehe zu**.
4. Folgen Sie der magentafarbenen Linie zwischen Ihrer aktuellen Position und dem Ziel. Hinweis: Achten Sie auch bei Verwendung des Navigationsgeräts weiterhin auf die Vermeidung von Landmassen und Sicherheitszonen.



Direktes Navigieren zu einem Ziel

## Bootmodus: Speichern der aktuellen Position

Speichern Sie eine Position, z. B. den Yachthafen oder einen guten Angelplatz, indem Sie diese als Wegpunkt markieren.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Markieren**.
2. Wenn Sie dem Wegpunkt einen Namen zuweisen möchten, tippen Sie auf **Wegpunkt bearbeiten** > **Name**.

## Bootmodus: Direktes Navigieren zu einer gespeicherten Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Wegpunkte**.
2. Tippen Sie auf den Wegpunkt, zu dem Sie navigieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Navigiere zu** > **Gehe zu**.
4. Folgen Sie der magentafarbenen Linie zwischen Ihrer aktuellen Position und dem Ziel. Hinweis: Achten Sie auch bei Verwendung des Navigationsgeräts weiterhin auf die Vermeidung von Landmassen und Sicherheitszonen.

## Bootmodus: Verwenden von Mann-über-Bord-Wegpunkten (MOB)

Mit einem Mann-über-Bord-Wegpunkt (MOB) können Sie einen Wegpunkt mit einem internationalen MOB-Symbol () erstellen und sofort mit einem direkten Kurs zu dem Mann-über-Bord-Wegpunkt navigieren.

### So markieren Sie einen Mann-über-Bord-Wegpunkt:

1. Tippen Sie oben links auf dem Bildschirm (Ausnahme: Hauptmenü) auf **Markieren**. Die aktuelle Position wird dadurch sofort als Wegpunkt markiert.
2. Tippen Sie auf **Mann über Bord**. Der Wegpunkt wird dadurch als Mann-über-Bord-Wegpunkt gekennzeichnet, und die Navigation beginnt automatisch.

**HINWEIS:** Sie können auch im Hauptmenü auf **Mann über Bord** tippen, um einen Mann-über-Bord-Wegpunkt zu markieren und sofort dorthin zu navigieren.

## Bootmodus: Beenden der Navigation

1. Tippen Sie während der Navigation auf der Navigationskarte auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Navigation beenden**.

**HINWEIS:** Sie können die Navigation auch über den Bildschirm **Zieleingabe** beenden.

## Bootmodus: Anpassen der Hintergrundbeleuchtung

1. Drücken Sie in einem beliebigen Bildschirm kurz die **Einschalttaste**.
2. Tippen Sie auf den Regler für die Hintergrundbeleuchtung, und ziehen Sie ihn nach links zur Verringerung bzw. nach rechts zur Erhöhung der Helligkeit. Im Feld rechts neben dem Regler für die Hintergrundbeleuchtung wird die Beleuchtungshelligkeit in Prozent angezeigt.

**Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.**

Weitere Dokumentation und Informationen finden Sie unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).