

## Oprettelse og navigation af en rute

### Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende position


Du kan oprette og umiddelbart efter navigere en rute på navigations- eller fiskekortet. Når du er fremme ved destinationen, kan du vælge at gemme ruten.

**BEMÆRK:** Fiskekortet findes kun på et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.

1. Vælg **Kort** på skærmen Hjem.
2. Vælg **Navigationskort** eller **Fiskekort**.
3. Tryk på en destination ved hjælp af markøren (⊗).
4. Vælg **Naviger til** > **Lav rute til**.
5. Tryk på den position, hvor du vil tilføje det sidste drej til din destination (⊗).
6. Vælg **Tilføj drej**.



Valgt destination



Valgt drej

8. Vælg **Udført**, når ruten er færdig.
9. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
10. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.  
Når du er fremme ved destinationen, bliver du spurgt, om du vil gemme ruten.
11. Fuldfør en handling:
  - Vælg **Nej**
  - Vælg **Ja** > **Rediger rute** > **Navn**. Angiv navnet på ruten. Vælg **Udført**.

## Navigation ved hjælp af et kort

### Navigation til en destination på kortet



**FORSIGTIG**

Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.

Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.

**BEMÆRK:** Fiskekortet findes kun på et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.

1. På skærmen Hjem vælger du **Kort**.
2. Vælg **Navigationskort** eller **Fiskekort**.
3. Tryk på kortet for at vælge positionen ved hjælp af markøren (⊗).
4. Vælg **Naviger til**.
5. Fuldfør en handling:
  - Vælg **Go To** for at navigere direkte til positionen.
  - Vælg **Lav rute til** for at oprette en rute til positionen inklusive drej.
  - Vælg **Guide til** for at bruge Auto guidning.
6. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.

**BEMÆRK:** Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde af forhindringer.

7. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.



Skærmen Go To



Skærmen Guide til

**GARMIN**

GPSMAP® 700-serien  
lynvejledning



## Aktivering og deaktivering af plotteren

### ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

### Aktivering af plotteren

Tryk på, og slip  **tænd/sluk**-knappen.

### Deaktivering af plotteren

Tryk og hold  **tænd/sluk**-knappen nede.

## Justering af baggrundslys

### Justering af baggrundslys

1. Vælg **Opsætning** > **System** > **Bipper/Display** > **Display** på skærmen Hjem.

**TIP:** Tryk på og slip  **tænd/sluk**-knappen fra en hvilken som helst skærm for at åbne skærmbilledet Display.

2. Vælg **Baggrundslys**.

3. Juster baggrundslyset:

- Vælg **Auto** for at tillade plotteren at justere baggrundslyset automatisk i forhold til den omgivende belysning.
- Juster bjælken manuelt.

**BEMÆRK:** Vælg **Auto** for at skifte mellem automatisk og manuel tilstand.

## Markering af et waypoint eller en MOB-position

### Markering af din nuværende position som et waypoint

Vælg **Marker** på skærmen Hjem.

**BEMÆRK:** Marker din aktuelle position fra en hvilken som helst anden skærm ved at trykke på **Marker** øverst på skærmen.

### Oprettelse af et waypoint på en anden position

1. På skærmen Hjem vælger du **Kort**.
2. Vælg **Navigationskort** eller **Fiskekort**.
3. Fuldfør en handling:
  - Tryk på en position på kortet.
  - Tryk på og træk skærmen for at panorere til en ny position. Tryk på en position på kortet.
4. Vælg **Opret waypoint**.
5. Hvis du vil navngive waypointet, skal du vælge waypointet i højre side af skærmen og vælge **Rediger waypoint**.
6. Vælg **Navn**, og indtast et navn.

### Markering og navigering til en MOB-position

Når du markerer din aktuelle position som et waypoint, kan du angive det som en MOB-position (Mand over bord).

Fuldfør en handling:

- Vælg **Marker** > **Mand over bord** fra en hvilken som helst skærm.
- Fra skærmen Hjem vælger du **Mand over bord**.


Et internationalt MOB-symbol markerer det aktive MOB-punkt, og plotteren sætter en kurs til den markerede position vha. funktionen Go To.

## Visning og konfiguration af kurslinjen

Kurslinjen er en forlængelse, der er tegnet på kortet fra bådens bov i sejlretningen. Du kan konfigurere kurslinjens udseende for navigationskortet eller fiskekortet.

**BEMÆRK:** Fiskekortet findes kun på et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.

1. På skærmen Hjem vælger du **Kort**.
2. Fuldfør en handling:
  - Vælg **Navigationskort** > **Menu** > **Opsætning af navigationskort** > **Kortets udseende** > **Kurslinje**.
  - Vælg **Fiskekort** > **Menu** > **Opsætning af fiskekort** > **Kortets udseende** > **Kurslinje**.
3. Fuldfør en handling:
  - Vælg **Afstand**. Indtast afstanden til slutningen af kurslinjen.
  - Vælg **Tid**. Indtast, hvor lang tid der er, til du når slutningen af kurslinjen.
4. Vælg **Udført**.



## Navigation til en marineservice

### Navigering til en marineservicedestination

#### ⚠ FORSIGTIG

Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.

Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.

**BEMÆRK:** Du kan få Auto guidning med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.

1. På skærmen Hjem skal du vælge **Find** > **Offshore service**.
2. Vælg den type marineservice, du vil navigere hen til.  
Plotteren viser en liste over de 50 nærmeste positioner samt afstand og pejling hen til dem.
3. Vælg en destination.  
**TIP:** Vælg  eller  for at få vist yderligere oplysninger eller for at få vist positionen på et kort.
4. Fuldfør en handling:
  - Vælg **Go To**.
  - Vælg **Lav rute til**.
  - Vælg **Guide til** for at bruge Auto guidning.
5. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.  
**BEMÆRK:** Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde af forhindringer.
6. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.

Gå ind på [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger og dokumentation.

Garmin®, Gamin-logoet, GPSMAP®, BlueChart® og g2 Vision® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Januar 2010

Delnummer 190-01155-56 Rev. A

Trykt i Taiwan

