

Garmin fleet™ 590

Hurtigstartveiledning



Vognparkabonnement

Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av vognpark på enheten.

Koble enheten til bilstrøm



ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.



MERKNAD

Ikke trekk ut strøm-kabelen, ellers kan ikke enheten motta informasjon om styring av vognpark.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

1. Koble strøm-kabelen for bil  til USB-porten på braketten .



2. Klikk braketten på plass på sugekoppen .
3. Trykk sugekoppen mot frontruten.
4. Skyv spaken  bakover mot frontruten mens du trykker.
5. Sett nederste del av enheten inn i braketten.
6. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
7. Koble den andre enden av strøm-kabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Slå av enheten

1. Hold **av/på**-knappen ① inne i fire sekunder.



2. Velg Av.

Bruke hovedmenyen



- Velg ① for å angi tidsuret.
- Velg ② for å gå til meldinger og stopp.
- Velg ③ for å vise kartet.
- Velg ④ for å finne et bestemmelsessted.
- Velg ⑤ for å åpne menyen med verktøy og innstillinger.


Nye stopp og meldinger

Enheten viser varsler når du mottar nye stopp eller meldinger.

- Varsler vises på hovedmenyen når du har nye stopp 📍, meldinger 📧 eller begge (📍📧).
- På kartet vises 📍 eller 📧 i blått når du har nye stopp eller meldinger.
- I kategorien 📍 eller 📧 viser ② hvor mange nye stopp eller meldinger du har.
 - Et blått varsel ② viser at du har fått nye stopp eller meldinger siden forrige gang du viste listen over stopp eller meldinger.
 - Et grått varsel ② viser at du har uleste meldinger eller stopp.


Navigere til et stopp

Bedriften din må sende et stopp til enheten før du kan navigere til et stopp.

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Oppdragssentral** > .
2. Velg et stopp.
3. Velg **Kjør!**.


Vise en melding

Bedriften din må ha sendt en melding til enheten for at du skal kunne vise meldinger.

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Oppdragssentral** > .
2. Velg en melding.

Sende en melding

Du kan sende en kort melding til bedriften. Enheten inneholder kanskje hurtigmeldinger, som er forhåndsskrevne meldinger som kan lastes inn av bedriften.

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Oppdragssentral** > .
2. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil sende en egendefinert melding, velger du **Ny melding** og skriver inn meldingen.
 - Hvis du vil sende en hurtigmelding, velger du **Hurtigmelding** og velger en melding.
3. Velg **Send**.

Legge til en bruker i tidsuret

Bedriften din må ha oppgitt et brukernavn for at du skal kunne legge til en bruker i tidsuret. Hvis bedriften har aktivert PIN-koder for tidsuret på enheten, må du kunne PIN-koden for brukeren du vil legge til.

Du kan legge til flere tidsurbrukere på samme enhet.

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Tidsur**.
2. Velg **Legg til bruker**.
3. Angi brukernavnet du har fått fra bedriften, og velg **OK**.
4. Angi eventuelt PIN-koden for tidsuret for brukernavnet.

Brukernavnet vises på listen under statusen Validerer. Når serveren har validert brukeren, endres statusen til Ikke angitt.

Angi statusen til en bruker

Du må legge til én eller flere brukere på enheten for å kunne angi statusen til en bruker. Bedriften må også ha sendt en liste med statuser til enheten.

Du kan angi statusen til én eller flere brukere av tidsuret.

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Tidsur**.
2. Hvis PIN-koder for tidsuret er aktivert på enheten, velger du brukernavnet og angir PIN-koden for tidsuret.
3. Velg én eller flere brukere.
4. Velg **Angi status**.
5. Velg statusen.


Om punkter av interesse

Finne punkter av interesse

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Søk > Punkter av interesse**.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.

Søke i en kategori

Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke innenfor noen kategorier.

1. Velg **Søk > Punkter av interesse**.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg .
5. Skriv inn hele eller deler av navnet.
6. Velg **Ferdig**.

Ruten på kartet

MERKNAD

Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Ruten er markert med en magentafarget linje på kartet. Hvis du kjører utenom den opprinnelige ruten, beregner enheten ruten på nytt. Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.

Bruke kartfunksjonene



- Velg ① for å vise neste sving.
Hvis det finnes en oversikt over et veikryss, vises veikryssoversikten.
- Velg ② for å vise manøverlisten.
- Velg ③ for å vise stopp.
- Velg ④ for å vise meldinger.
- Velg ⑤ for å endre datafeltet.
- Velg ⑥ for å vise siden Hvor er jeg?
- Velg ⑦ for å vise tripinformasjon.

Om dvalemodus

Dvalemodus sparer batteristrøm når enheten ikke er i bruk.

Bruke dvalemodus

- Når enheten er på, trykker du på av/på-knappen for å sette den i dvalemodus.
- Når enheten er i dvalemodus, trykker du på av/på-knappen og dobbeltklikker eventuelt på for å aktivere enheten.



913 397 8200
1 800 800 1020



0808 238 0000
+44 (0) 870 850 1241



1 866 429 9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 2672 5254



00 45 4810 5050



00 358 19 311 001



00 33 1 5517 81 89



0180 5 / 42 76 46 – 880
0180 5 / 42 76 46 – 550



00 39 02 3669 9699



0800 0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 902 00 70 97



00 46 7744 52020

www.garmin.com/fleet

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia

Garmin Corporation

No. 68, Zhongshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin fleet™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

CE0682