



MAP PILOT

用户手册

Owner's manual



保留所有权利。根据版权法，未经 Garmin 的书面同意，不得复制此手册的全部或部分內容。Garmin 保留更改或改善其產品并对此手册的內容进行更改的权利，但没有义务向任何人或任何组织通知此类变更或改善。有关本产品的使用的最新更新和补充信息，请访问 www.garmin.com。

Garmin® 和 Garmin 徽标是 Garmin Ltd. 或其分公司在美国和其他国家/地区注册的商标。Mercedes-Benz® 是 Daimler AG 的注册商标。SiriusXM® 是 SiriusXM Radio Inc. 的注册商标。SDHC 徽标是 SD-3C, LLC. 的商标。

用户手册 2
 Owner’s manual 9
 Manuel d’utilisation 17
 Manual do Utilizador 26
 사용설명서 34
 使用者手冊 41

目录

MAP PILOT 用户手册	2
使用入门	2
保修	2
更新	2
SD 卡复制保护	2
安装 SD 卡	2
Audio 20 控制器	2
音量调节	2
卫星信号	2
使用主菜单	2
使用屏幕键盘	2
查找位置	2
位置	2
通过拼写名称进行搜索	2
更改搜索区域	3
按类别查找位置	3
搜索工具	3
使用经纬度查找位置	3
查找最近找到的位置	3
保存位置	3
保存家的位置	3
使用 GPS 模拟器	4
语音命令	4
激活语音命令	4
语音命令提示	4
使用语音命令开始导航路线	4
在导航路线时使用语音命令	4
导航	4
浏览地图	4
开始路线	4
停止路线	4
遵循路线	4
使用我的路线	4
绕路行驶	5
避开道路功能	5
关于出口服务区	5
关于测速摄像头和红灯摄像头	5
地图页面	5
定制地图	5
查看转弯列表	5
查看路口	5
查看当前位置信息	5
关于交通	6
关于交通图标	6
交通信息站	6
路线上的交通状况	6
了解交通数据	6
交通信息订阅	6
定制导航系统	6
系统设置	6
导航设置	6
地图显示设置	6
交通设置	7
语言和键盘设置	7
我的数据设置	7
我的地图设置	7
恢复设置	7

MAP PILOT 用户手册

使用入门

警告

如果不能避免以下潜在危险情况，将会造成导致人员伤亡的意外事故或撞车事故。

请将 SD 卡放在幼儿够不着的位置。幼儿可能会误吞 SD 卡。如果误吞 SD 卡，请立即就医。

始终运用最佳判断力，安全驾驶车辆。请勿在驾车时因该导航系统分心，并且始终留意各种驾驶状况。驾驶时，请尽量减少查看导航屏幕的时间，并且尽可能使用语音提示功能。

驾驶时，请勿输入目的地、更改设置或访问需要长时间使用导航系统控件的任何功能。如需进行此类操作，请先将车辆安全合法地停靠到路边。

导航时，请仔细对比导航系统上显示的信息和所有可用的导航来源，包括路标、道路封闭、路况、交通堵塞、天气情况以及驾驶时可能影响安全的其它因素。为安全起见，请始终在解决好任何不相符情况后再继续前行，并参考公布的路标和路况。

导航系统旨在提供线路参考。驾驶员不能因为有了设备的帮助便掉以轻心。如果路线参考建议不安全或是非法机动车道，或将把车辆置于不安全情形，请勿采纳。

注意

不含地图更新。请勿更改或操作 SD 卡内容。

为安全起见，当车辆行驶时，某些功能将受到限制或无法使用。禁用功能时，会显示相应的消息。

在使用 MAP PILOT 导航系统之前，请阅读本手册。

保修

请联系授权的 Mercedes-Benz® 中心，了解保修信息。

更新

- 地图和软件更新可在 Mercedes-Benz 经销商处获得。在某些国家/地区中，地图和软件更新可从 www.garminmappilot.com.cn 下载或以 SD 卡形式获得。
- 您可能有机会免费获取地图更新 有关更多信息，请咨询 Mercedes-Benz 经销商。

SD 卡复制保护

SD 卡只能安装在一个导航系统上。不能将 SD 卡安装在另一个导航系统上。

如果您第一次在导航系统上安装 SD 卡时，接收到一则错误消息，指出地图已被锁定，则该 SD 卡可能已损坏。请与 Mercedes-Benz 经销商联系。

安装 SD 卡

- 验证 SD 卡未锁死。
- 将 SD 卡插入汽车的 SD 卡槽，直至其固定到位。
- 按照屏幕上的说明进行操作。

Audio 20 控制器

使用车内的该控制器操作导航系统和选择选项。

要了解完整的操作说明，请参阅您的汽车的驾驶手册。

在地图上使用 Audio 20 控制器

- 朝八个方向移动控制器，可移动选项或平移地图。
- 按控制器可选择选项或显示菜单。
- 顺/逆时针旋转控制器放大/缩小地图。
- 在地图上，按控制器可使用菜单快捷方式。
- 从地图上，按  可返回主菜单。

音量调节

导航播报的音量调节只能在播报期间进行。

卫星信号

导航系统开启后，便会开始获取卫星信号。系统需要处在开阔的天空下，才能获取卫星信号。

有关 GPS 的详情，请访问 www.garmin.com/aboutGPS。

查看 GPS 信号状态

选择设置 > 系统 > 卫星信息。

使用主菜单

旋转主菜单工具圆轮以访问所有选项。



- 选择 ① 可输入目的地或查看当前路线信息。
- 选择 ② 可查看地图。
- 选择 ③ 可开启语音识别。
- 选择 ④ 可让导航提示静音或取消静音。
- 选择 ⑤ 可打开设置菜单。
- 选择 ⑥ 可查看交通信息。
- 选择 ⑦ 可收听最新导航提示（只有在导航时）。
- 选择 ⑧ 可停止当前路线（只有在导航时）。
- 选择 ⑨ 可绕道（只有在导航时）。

使用屏幕键盘

在输入搜索条目时，可以使用控制器来选择字母、字符、变音符号和其它选项。可用音调符号将添加在第三行，并动态显示。



- 选择  以删除一个搜索条目。
- 选择 **ok** 可接受输入内容。
- 选择  可更改键盘语言。
- 选择  可以在输入内容之间添加空格。

查找位置

系统提供多种查找位置的方法。

- 通过拼写名称 ([通过拼写名称进行搜索, 第 2 页](#))
- 靠近另一个位置 ([更改搜索区域, 第 3 页](#))
- 按类别 ([按类别查找位置, 第 3 页](#))
- 按地址 ([查找地址, 第 3 页](#))
- 使用经纬度 ([使用经纬度查找位置, 第 3 页](#))
- 使用最近找到的位置 ([查找最近找到的位置, 第 3 页](#))
- 使用已保存的位置 ([开始导航到已保存的位置, 第 3 页](#))

位置

导航系统加载的地图中包含多种位置，如饭店、酒店以及汽车服务站等。您可以使用类别来浏览附近的企业和景点。



通过拼写名称进行搜索

您可以通过拼写位置名称来搜索特定位置。

- 选择目的地输入 > 兴趣点 > 输入搜索条件。
- 输入全部或部分位置名称。

建议的位置将会出现在搜索栏下方。

3 选择一个位置。

更改搜索区域

默认情况下，设备会搜索当前位置附近的位置。您也可以搜索其他区域，例如目的地附近、另一个城市附近，或当前路线沿线位置。

1 选择目的地输入 > 兴趣点 > 搜索附近。

2 选择一个选项：

- 我的当前位置
- 其它城市
- 最近的目的地
- 收藏夹位置
- 我的当前路线
- 我的目的地

3 如有必要，请选择某个位置。

按类别查找位置

1 选择目的地输入 > 兴趣点。

2 选择类别。

3 如有必要，请选择一个子类别。

4 选择一个位置。

注：要在展开的地图上查看位置，请将控制器推向右边。



查找加油站

1 选择目的地输入 > 兴趣点 > 燃油。

2 如有必要，请选择燃油类型（并不是在所有地区都可用）。

3 选择一个加油站位置。

查找梅赛德斯-奔驰经销商服务中心

1 选择目的地输入 > 梅赛德斯-奔驰经销商。

2 选择一个服务中心。

搜索工具

搜索工具让您可以通过响应屏幕提示来搜索特定类型的位置。

查找地址

注：步骤的顺序可能有所不同，具体取决于您导航系统中加载的地图数据。

1 选择目的地输入 > 地址。

2 如有必要，选择城市、州、省或国家/地区。

3 按照屏幕上的说明输入地址信息。

4 选择导航！。

查找城市

1 选择目的地输入 > 城市。

2 如有必要，拼写城市，更改州、省或国家/地区。

3 选择导航！。

查找路口

1 选择目的地输入 > 路口。

2 按照屏幕上的说明输入街道信息。

3 选择路口。

使用经纬度查找位置

您可以使用经度和纬度坐标查找位置。

1 选择目的地输入 > 经纬度。

2 如有必要，选择更改格式，根据您正在使用的地图类型选择正确的经纬度格式。

3 选择纬度，然后选择确定。

4 选择经度，然后选择确定。

5 选择在地图上查看。

查找最近找到的位置

您的设备可以存储您最近找到的 50 个位置。

1 选择目的地输入 > 最近记录。。

2 选择一个位置。

清除最近找到的位置列表

选择目的地输入 > 最近记录。 > 清除所有最近搜寻的位置 > 是。

保存位置

保存位置

1 搜索位置 (按类别查找位置, 第 3 页)。

2 从搜索结果中选择一个位置。

3 选择保存。

该位置会保存在收藏夹中。

保存当前位置

1 在地图上选择车辆位置图标。

2 选择 ≡ > 将位置保存至收藏夹。

开始导航到已保存的位置

1 选择目的地输入 > 收藏夹。

2 选择一个位置。

3 选择导航！。

编辑保存的位置

1 选择目的地输入 > 收藏夹。

2 选择一个位置。

3 选择编辑。

4 选择一个选项：

- 选择更改名称。
- 选择更改地图符号以更改用来在地图上标记保存的位置的符号。

5 编辑信息。

删除已保存的位置

注：位置删除后无法恢复。

1 选择目的地输入 > 收藏夹。

2 选择一个位置。

3 选择删除 > 是。

清除所有收藏夹

1 选择设置 > 我的数据 > 清除所有收藏位置。

2 选择是。

保存家的位置

您可以将家的位置设为最常返回的位置。

1 选择目的地输入 > 回家。

2 选择使用我的当前位置、输入我的地址或从最近结果选择。

该位置将另存为“家”。

回家

首次启用回家路线时，设备会提醒您输入家的位置。

1 选择目的地输入 > 回家。

2 如有必要，输入您家的位置。

编辑家的位置信息

1 选择设置 > 我的数据 > 设置或更改家的位置。

2 选择使用我的当前位置、输入我的地址或从最近结果选择。

3 输入您的更改。

使用 GPS 模拟器

您可以使用 GPS 模拟器来设置模拟位置或模拟路线。

- 1 选择**设置 > 系统 > GPS 模拟器**。
- 2 在主菜单中选择**查看地图**。
- 3 选择地图上的某块区域，然后选择**设定位置**。

语音命令

注：语音命令并非对所有语音和地区都可用，而且可能并非对所有模式都可用。

注：在嘈杂环境中，语音激活的导航可能达不到所需的性能。

通过语音命令，您只需说出单词和命令，便可使用设备。语音命令菜单提供语音提示和可用命令的列表。

激活语音命令

按方向盘上的语音命令激活按钮，或选择**启动语音输入**。

语音命令提示

- 以正常说话的方式对系统发出语音命令。
- 降低背景噪音，如话语或收音机等，以增加语音识别的准确性。
- 当它们在屏幕上出现时说出命令。
- 根据需要响应设备的语音提示。
- 输入地址时，请按示例屏幕上所示的顺序报出地址。必须输入门牌号来查找地址。

使用语音命令开始导航路线

您可以说出知名位置的名称。

- 1 按方向盘上的语音命令激活按钮，或从主菜单中选择**启动语音输入**。
- 2 说出**查找位置**。
- 3 听语音提示，然后说出位置名称。
此时会显示一个位置列表。
- 4 说出路线编号。
- 5 说出**导航！**。

在导航路线时使用语音命令

- 1 按方向盘上的语音命令激活按钮，或从主菜单中选择**启动语音输入**。
- 2 选择一个选项：
 - 说出**绕路**以在路线中采取绕行。
 - 说出**停止路线**以停止当前路线。

导航

浏览地图

您可以浏览地图以查找兴趣点、更改地图视图、选择要显示的图层、查看位置详细信息等等。

- 1 选择**查看地图**。
 - 2 朝任意方向移动控制器。
- 地图将切换至浏览模式。

注：您也可以选择**目的地输入 > 浏览地图**来浏览地图。



- 3 按控制器。
地图工具随即出现。



4 选择一个选项：

- 选择**位置详细信息**来显示所选位置的详细信息。
- 选择**兴趣点**来浏览当前地图位置附近的企业和景点。
- 选择**图层**以选择要在地图上显示的地图图层。您可以选择**交通**、**3D 建筑物**、**3D 地形**和**兴趣点**的任意组合。
注：3D 建筑物在中国地图 8.0 和 9.0 版本中不可用。
- 选择**旋转模式**可启用地图的旋转视图。
- 选择**视图切换**可以用“3D”或“2D 上为北”模式查看地图。
- 选择**设定位置**可设置当前位置。您可以将控制器移到地图上方以查找特定位置。

注：必须将 MAP PILOT 设置为 **GPS 模拟器**模式，并且不得导航路线来设置位置 (**使用 GPS 模拟器**, 第 4 页)。

开始路线

- 1 搜索位置 (**按类别查找位置**, 第 3 页)。
- 2 选择一个位置。
- 3 选择**导航！**。

停止路线

从主菜单中，选择**停止路线**。

遵循路线

路线用蓝色线条标出。方格旗标代表您的目的地。

在您旅行时，设备将通过语音提示、地图上的箭头以及地图顶部的方向引导您找到目的地。如果您偏离了原路线，设备会重新计算路线并提供新的指引。



使用我的路线

导航路线时，可查看路线的转弯、新增航点或绕路而行。

- 1 导航路线时，从主菜单中选择**目的地输入 > 我的路线**。
- 2 选择一个选项：
 - 选择**转弯列表**以查看路线上的转弯。
 - 选择**绕路**以在路线中采取绕行。
 - 选择**添加航点**以在路线上再添加一个航点。
 - 选择**地图预览**以查看路线。
 - 选择**自动排列**以自动排列航点。
 - 选择航点以对航点执行**重新排序**、**删除**或**查看详情**操作。
注：只有在已将至少一个航点添加到路线后，地图预览、自动排列和航点选项才可用。

向路线添加航点

- 1 在导航路线时，选择**目的地输入 > 我的路线 > 添加航点**。
- 2 搜索位置。
- 3 选择**添加至路线**。
- 4 选择**导航！**。

绕路行驶

在导航路线时，您可以使用绕路来避开前面的障碍物，例如交通堵塞或施工区。

注：如果您当前导航的路线是唯一可行的选项，系统可能不会计算绕路。

从主菜单中，选择**绕路**。

使用高级绕路

您可以沿着路线绕行指定距离，也可以绕行特定的道路。遇到施工区、封闭道路或恶劣路况时，该功能十分有用。

1 选择 **设置 > 导航 > 高级绕路**。

2 从主菜单中，选择**绕路**。

3 选择一个选项：

- 要绕行特定距离，请选择**距离**。
- 要绕开路线上的特定道路行驶，请选择**绕过路线上的道路**。

注：如果您当前导航的路线是唯一可行的选项，系统可能不会计算绕路。

删除绕路

从主菜单中，选择**绕路 > 删除所有绕路**。

避开道路功能

您可以选择要避开的道路功能，例如收费道路或土路。

1 选择**设置 > 导航 > 避让**。

2 选择您要在路线中避开的道路特征。

系统会自动保存您的选择。

如果在计算路线时某些道路功能无法避开，系统会显示一则消息，让您知道路线中包括哪些功能。



关于出口服务区

在主要高速公路上驾驶时，您可以查找下一个出口附近的加油站、餐饮、住宿和休息区。

查找出口服务区

1 选择目的地输入 > 出口服务区。

2 选择下一出口 ①。

3 选择服务类型 ②。



4 选择兴趣点。

5 选择导航！。

关于测速摄像头和红灯摄像头

注意

Garmin® 和 Mercedes-Benz 不对测速摄像头和红灯摄像头信息的准确性负责。

测速摄像头和红灯摄像头信息可能并未在所有地区提供。

当您接近摄像头时，会出现测速摄像头和红灯摄像头提醒。摄像头位置用 图标出。

禁用测速摄像头地图图层

选择**设置 > 地图显示 > 测速摄像头**。

禁用测速摄像头警报音

选择**设置 > 导航 > 测速摄像头**。

地图页面

定制地图

定制地图图层

您可以定制地图上显示的数据，例如兴趣点图标和道路状况图标。

1 选择**设置 > 地图显示**。

2 选择要包括在地图中的图层。

当您离开该页面时，系统会保存您的选择。

更改地图数据字段

您可以更改出现在地图上数据字段中的信息类型。

1 选择**设置 > 地图显示 > 地图数据字段布局**。

2 选择一个选项：

- 要更改在没有路线处于活动状态时出现的数据字段，请选择**不选路数据字段**。
- 要更改在导航路线时出现的数据字段，请选择**选路数据字段**。

3 选择一个选项：

- 对于**不选路数据字段**，选择**行驶方向、海拔高度、速度、当前时间或地图比例**。
- 对于**选路数据字段**，选择**到达时间、距离、行驶方向、海拔高度、速度、当前时间、地图比例、到目的地的时间、与下一航点的距离或下一个航点的到达时间**。

更改地图视角

1 选择**设置 > 地图显示 > 地图视图**。

2 选择一个选项：

- 选择**上为航向**以二维 (2-D) 方式显示地图，屏幕上方为行驶方向。
- 选择**上为北**以 2-D 方式显示地图，上方为北方。
- 选择**3D**以三维方式显示地图。

查看转弯列表

导航路线时，您可以查看整条路线上的所有转弯和机动车道，以及转弯之间的距离。

选择**目的地输入 > 我的路线 > 转弯列表**。

查看下一转弯

导航路线时，您可以预览下一个转弯。

预览将包括到转弯、车道和机动车道行驶的距离（如果可用）。

1 选择**目的地输入 > 我的路线 > 转弯列表**。

2 选择一个转弯。

查看路口

导航路线时，您可以查看主要道路上的路口。当您接近路线中的路口时，将会简短显示该路口的图像（如果可用）。



查看当前位置信息

您可以使用罗盘页面查看有关当前位置的信息。当您需要告诉急救人员您的位置时，该功能非常有用。

选择**目的地输入 > 罗盘**。

在罗盘上显示方向

选择目的地输入 > 罗盘 >  > 显示 Qibla。

关于交通

注意

Garmin 和 Mercedes-Benz 不对交通信息的准确性和及时性负责。

并非在所有国家或地区均可提供交通信息。

接收交通信息时，地图上将显示交通图标。交通图标通过不同的颜色表示交通状况的严重程度。有关交通和覆盖区域的信息，请咨询 Mercedes-Benz 经销商。

注：交通图不显示畅通路段的交通信息。

关于交通图标

检测到交通事件时，交通通知图标将会出现在地图上。交通图标通过不同的颜色表示交通状况的严重程度。

颜色	严重程度	含义
黄色	中	车流移动缓慢。发生中度堵塞。
橙白相间	中	有施工区。
红色	高	车流没有移动或移动缓慢。发生严重交通堵塞。
红黑相间	高	道路已封闭。

交通信息站

有交通服务时，交通信息站会显示在主菜单中的交通图标下。

路线上的交通状况

计算路线时，导航系统会检查当前的交通状况，自动优化路线，以便最大程度地缩短行车时间。在导航时，如果您的路线上出现 15 分钟或更久的严重交通堵塞，系统将自动重新计算路线。

交通通知将改变颜色，指示您所在路线或当前行驶道路上交通状况的严重程度。

如果没有更佳的替代路线，系统可能将您导航至有交通堵塞的路段。堵塞的时间会自动计入您的预计到达时间。

注：只有在可将行驶时间缩短至少 15 分钟的情况下，设备才会重新计算一条更快的路线。当启用路线首选项更短的距离或者较少燃油，使用我的路线功能修改路线，或者未启用交通避让时，系统将不会推荐替代路线。当启用路线首选项更短的距离或较少燃油时，系统将不会避开交通事件。系统收到的交通事件的预计堵塞时间只会影响预计到达时间。

交通信息语音提示

您可以收听有关前方路线的交通信息。

选择交通 > 播报前方交通信息。

系统将播报路线上的所有交通事件。

查看交通警报

导航路线时，可能会出现交通警报。

1 选择交通 > 通知。

2 选择一条警报。

避开路线上的交通事件

1 在导航路线时，选择交通 > 路线上的交通状况。

此时将出现交通事件的列表，并按事件在路线上所处位置依次排列。

2 选择一项活动。

3 选择避开交通事件。

查看交通图

您可以随时在地图上查看交通状况。

选择交通 > 交通图。

了解交通数据

交通图例为交通地图中使用的图表和颜色作出解释。

选择交通 > 交通图例。

交通信息订阅

注：并非在所有区域或地区都提供交通服务。

订阅激活

您无需激活随导航系统一起提供的订阅。在接收付费服务提供商提供的交通信号时，系统会在获取卫星信号后自动激活订阅。

重新激活订阅

注：欧洲和北美中的订阅可能需要重新激活。

当交通信息订阅到期时，一则通知消息将会出现在交通信息菜单中。请与北美的 Mercedes-Benz 中心或交通服务提供商联系，重新激活订阅。

定制导航系统

1 选择设置。

2 选择设置类别。

3 选择设置以进行更改。

系统设置

选择设置 > 系统。

降低音量：选择此项在播报导航提示时自动降低娱乐音频来源的音量。

导航语音提示：选择此项收听导航语音提示。

通话期间允许进行提示：选择此项可允许电话呼叫过程中有语音提示。

GPS 模拟器：未驾驶时，可以让系统停止接收 GPS 信号，并模拟路线（使用 GPS 模拟器，第 4 页）。

系统信息：选择此项查看软件版本号、设备 ID 号以及其他多项软件功能的信息。

卫星信息：选择此项可查看卫星信息页面。

恢复系统设置：选择此项可将系统设置恢复为出厂默认设置。

导航设置

选择设置 > 导航。

路线首选项：选择用来计算路线的首选项。

避让：设置您要在路线中避开的道路特征。

高级绕路：设置绕路的长度。

车道导航：选择此项可激活下一个转弯的车道建议。

测速摄像头：启用测速摄像头警报警音。

恢复导航设置：选择此项可将导航设置恢复为出厂默认设置。

路线首选项

路线计算以指定路线的道路速度限制和车辆加速数据为基础。

选择设置 > 导航 > 路线首选项。

更快的时间：计算驾驶速度更快但距离可能更长的路线。

更短的距离：计算距离更短但驾驶时间可能更长的路线。

较少燃油：计算比其他路线使用更少燃油的路线。系统会避开可能更耗油的道路，如有高速限制或陡坡的道路。

地图显示设置

选择设置 > 地图显示。

地图视图：设置地图上的视角。

地图详情：设置地图的详细程度。地图越详细，可能会导致地图绘制速度越慢。

地图主题：更改地图数据的颜色。

地图数据字段布局：设置出现在地图上的数据。

颜色模式：设置地图背景。白天（背景较亮）、夜间（背景较暗）或自动根据 Audio 20 CD 上的白天/夜间设置在白天和夜间模式之间切换。

自动缩放：自动选择缩放级别，以优化地图的使用。禁用后必须手动缩放。

高速公路信息：在地图上显示下一个服务区。并非在所有区域或地区都提供此功能。

地图图层：设置出现在地图页上的数据。

恢复地图显示设置：选择此项可将地图设置恢复为出厂默认设置。

交通设置

选择 **设置 > 交通信息和警报**。

交通: 启用交通。

播报交通警报: 设置交通警报的详细程度。选择无、基本或全部。

注：必须选择可播报所有提示的语音个性化来使用此功能。

订阅: 列出当前的交通信息订阅。

恢复交通信息和警报设置: 选择此项可将交通和警报设置恢复为出厂默认设置。

语言和键盘设置

注：MAP PILOT 的文本语言沿用 Audio 20 CD 的文本语言，不能单独更改。MAP PILOT 的文本语言不会更改用户输入的数据或地图数据的语言，如街道名称等。

选择 **设置 > 语言**。

个性化语音: 设置语音提示的语音个性化类型。某些语音个性化不会播报街道名、兴趣点名称或交通事件。

键盘语言: 设置键盘语言。

恢复语言设置: 选择此项将语言设置恢复为出厂默认设置。

我的数据设置

选择 **设置 > 我的数据**。

设置或更改家的位置: 设置或更改家的位置。

清除所有最近搜寻的位置: 删除所有最近找到的位置。

清除所有收藏位置: 删除保存到收藏夹的所有位置。

我的地图设置

选择 **设置 > 我的地图**。

将会显示在 MAP PILOT 上可用以及使用过的地图。

恢复设置

注：将只恢复 MAP PILOT 导航设置。您可以将某个导航设置类别恢复为出厂默认设置。

1 选择 **设置**。

2 如有必要，请选择一个设置类别。

3 选择 **恢复所有设置**。

恢复所有设置

可以将 MAP PILOT 系统恢复为出厂默认设置。

选择 **系统 > 恢复所有设置**。

Table of contents

MAP PILOT Owner's manual	9
Getting started	9
Warranty	9
Updates	9
SD card copy protection	9
Installing the SD card	9
Audio 20 Controller	9
Volume adjustment	9
Satellite signals	9
Using the main menu	9
Using the on-screen keyboard	9
Finding locations	10
Locations	10
Searching by spelling a name	10
Changing the search area	10
Finding a location by category	10
Search tools	10
Finding a location using coordinates	10
Finding recently found places	10
Saving Locations	10
Saving a home location	11
Using the GPS Simulator	11
Voice Command	11
Activating voice command	11
Voice Command tips	11
Starting a route using voice command	11
Using Voice Command While Navigating a Route	11
Navigation	11
Browsing the map	11
Starting a route	12
Stopping the route	12
Following a route	12
Using My Route	12
Taking a Detour	12
Avoiding road features	12
About exit services	12
About Speed and Red Light Cameras	13
Map pages	13
Customising the map	13
Viewing a route summary	13
Viewing junctions	13
Viewing current location information	13
About traffic	13
About the traffic icon	13
Traffic Providers	13
Traffic on your route	14
Understanding traffic data	14
Traffic subscriptions	14
Customising the navigation system	14
System settings	14
Navigation settings	14
Map Display Settings	14
Traffic Settings	15
Language and Keyboard Settings	15
My data settings	15
My maps settings	15
Restoring settings	15

MAP PILOT Owner's manual

Getting started

⚠ WARNING

Failure to avoid the following potentially hazardous situations could result in an accident or collision resulting in death or serious injury.

Keep SD cards away from small children. Infants may swallow an SD card by mistake. If an SD card is swallowed, consult a doctor immediately.

Always use your best judgement, and operate the vehicle in a safe manner. **Do not become distracted by the navigation system while driving, and always be fully aware of all driving conditions.** Minimise the amount of time spent viewing the navigation screen while driving, and use voice prompts when possible.

Do not input destinations, change settings or access any functions requiring prolonged use of the navigation system controls while driving. Pull over in a safe and legal manner before attempting such operations.

When navigating, carefully compare information displayed on the navigation system to all available navigation sources, including road signs, road closures, road conditions, traffic congestion, weather conditions and other factors that may affect safety while driving. For safety, always resolve any discrepancies before continuing navigation and defer to posted road signs and road conditions.

The navigation system is designed to provide route suggestions. It is not a replacement for driver attentiveness and good judgement. Do not follow route suggestions if they suggest an unsafe or illegal manoeuvre or would place the vehicle in an unsafe situation.

NOTICE

Excluding map updates, do not change or manipulate the SD card content.

For safety reasons, some features are restricted or unavailable while your vehicle is in motion. A message appears when features are disabled.

Read this manual before using your MAP PILOT navigation system.

Warranty

Contact your authorised Mercedes-Benz centre for warranty information.

Updates

- Map and software updates are available at your Mercedes-Benz dealer. In some countries, map and software updates are available as downloads or SD cards from www.garminmappilot.com.cn.
- You may be eligible for a free map update. See your Mercedes-Benz dealership for more information.

SD card copy protection

Your SD card can only be installed on one navigation system. You cannot install the SD card on an additional navigation system.

If you receive an error message stating that your maps are locked the first time you install the SD card on your navigation system, your card might be corrupted. Contact your Mercedes-Benz dealer.

Installing the SD card

- 1 Verify the SD card is not locked.
- 2 Insert the SD card into the SD card slot in your vehicle until it clicks into place.
- 3 Follow the on-screen instructions.

Audio 20 Controller

Use the controller in your vehicle to manoeuvre through the navigation system and make selections.

For complete operating instructions, refer to the operator's manual for your vehicle.

Using the Audio 20 Controller on the Map

- Move the controller in eight different directions to move to an option or pan the map.
- Press the controller to make a selection or display the menu.
- Rotate the controller clockwise or counterclockwise to zoom in and out on the map.
- From the map, press the controller to use menu shortcuts.
- From the map, press  to return to the main menu.

Volume adjustment

Volume adjustment of navigation announcements is only possible during an announcement.

Satellite signals

After the navigation system is turned on, it begins acquiring satellite signals. The system may need a clear view of the sky to acquire satellite signals.

For more information about GPS, go to www.garmin.com/aboutGPS.

Viewing GPS signal status

Select **Settings > System > Satellite Information**.

Using the main menu

Rotate the main menu tools wheel for access to all of the options.



- Select ① to enter a destination or view current route information.
- Select ② to view the map.
- Select ③ to start voice recognition.
- Select ④ to mute or unmute navigation prompts.
- Select ⑤ to open the settings menu.
- Select ⑥ to view traffic conditions.
- Select ⑦ to hear the most recent navigation prompt (only while navigating).
- Select ⑧ to stop the current route (only while navigating).
- Select ⑨ to take a detour (only while navigating).

Using the on-screen keyboard

Use the controller to select letters, characters, diacritics and other options when making a search entry. Available diacritics will be added in a third row, and will appear dynamically.



- Select  to delete a search entry.
- Select **ok** to accept an entry.
- Select  to change the keyboard language.
- Select  to add a space between entries.

Finding locations

The system offers many methods for finding locations.

- By spelling the name ([Searching by spelling a name, page 10](#))
- Near another location ([Changing the search area, page 10](#))
- By Category ([Finding a location by category, page 10](#))
- By address ([Finding an address, page 10](#))
- Using coordinates ([Finding a location using coordinates, page 10](#))
- Using recently found locations ([Finding recently found places, page 10](#))
- Using saved locations ([Starting a route to a favourite location, page 11](#))

Locations

The maps loaded in your navigation system contain locations, such as restaurants, hotels and vehicle services. You can use categories to browse for nearby businesses and attractions.



Searching by spelling a name

You can search for specific locations by spelling the location name.

- 1 Select **Destination Entry > POIs > Enter Search Term**.
- 2 Enter all or part of the location name.
Suggested locations appear below the bar.
- 3 Select a location.

Changing the search area


By default, the device searches near your current location. You can also search other areas, such as near your destination, near another city, or along your active route.

- 1 Select **Destination Entry > POIs > Search Near**.
- 2 Select an option:
 - **My Current Location**
 - **A Different Town**
 - **A Recent Destination**
 - **A Favourite Location**
 - **My Current Route**
 - **My Destination**
- 3 If necessary, select a location.

Finding a location by category

- 1 Select **Destination Entry > POIs**.
- 2 Select a category.
- 3 If necessary, select a subcategory.
- 4 Select a location.

NOTE: to view the location on the expanded map, push the controller to the right.



Finding fuel

- 1 Select **Destination Entry > POIs > Fuel**.
- 2 If necessary, select a fuel type (not available in all areas).
- 3 Select a fuel location.

Finding an MB-service centre

- 1 Select **Destination Entry > MB-Service**.
- 2 Select a service centre.

Search tools

Search tools allow you to search for specific types of locations by responding to on-screen prompts.

Finding an address

NOTE: the order of the steps may change depending on the map data loaded on your navigation system.

- 1 Select **Destination Entry > Address**.
- 2 If necessary, select the town, the county or the country.
- 3 Follow the on-screen instructions to enter address information.
- 4 Select **Go!**.

Finding a town

- 1 Select **Destination Entry > Towns**.
- 2 If necessary, spell the town, change the county or the country.
- 3 Select **Go!**.

Finding a junction

- 1 Select **Destination Entry > Intersect..**
- 2 Follow the on-screen instructions to enter street information.
- 3 Select the junction.

Finding a location using coordinates

You can find a location using latitude and longitude coordinates.

- 1 Select **Destination Entry > Coord..**
- 2 If necessary, select **Change Format**, and select the correct coordinate format for the type of map you are using.
- 3 Select the latitude coordinate, and select **ok**.
- 4 Select the longitude coordinate, and select **ok**.
- 5 Select **View on Map**.

Finding recently found places

Your device stores the last 50 locations you have found.

- 1 Select **Destination Entry > Recently..**
- 2 Select a location.

Clearing the List of Recently Found Places

Select **Destination Entry > Recently. > Clear Recent Finds > Yes**.

Saving Locations

Saving a location

- 1 Search for a location ([Finding a location by category, page 10](#)).
- 2 From the search results, select a location.
- 3 Select **Save**.

The location is saved to Favourites.

Saving your current location

- 1 From the map, select the vehicle location icon.
- 2 Select **≡ > Save Location to Favourites**.

Starting a route to a favourite location

- 1 Select **Destination Entry > Favourites**.
- 2 Select a location.
- 3 Select **Go!**.

Editing a favourite location

- 1 Select **Destination Entry > Favourites**.
- 2 Select a location.
- 3 Select **Edit**.
- 4 Select an option:
 - Select **Change Name**.
 - Select **Change Map Symbol** to change the symbol used to mark the saved location on a map.
- 5 Edit the information.

Deleting a favourite location

NOTE: deleted locations cannot be recovered.

- 1 Select **Destination Entry > Favourites**.
- 2 Select a location.
- 3 Select **Delete > Yes**.

Clearing all favourites

- 1 Select **Settings > My Data > Clear All Favourite Locations**.
- 2 Select **Yes**.

Saving a home location

You can set your home location for the location you return to most often.

- 1 Select **Destination Entry > Go Home**.
- 2 Select **Yes, Use My Current Location, Enter My Address** or **Select From History**.

The location is saved as "Home".

Going home

The first time you start a route home, the device prompts you to enter your home location.

- 1 Select **Destination Entry > Go Home**.
- 2 If necessary, enter your home location.

Editing your home location information

- 1 Select **Settings > My Data > Set or Change Home Location**.
- 2 Select **Yes, Use My Current Location, Enter My Address** or **Select From History**.
- 3 Enter your changes.

Using the GPS Simulator

You can use the GPS simulator to set a simulated location or to simulate a route.

- 1 Select **Settings > System > GPS Simulator**.
- 2 From the main menu, select **View Map**.
- 3 Select an area on the map, and select **Set Location**.

Voice Command

NOTE: voice command is not available for all languages and regions, and may not be available on all models.

NOTE: Voice Activated Navigation may not achieve desired performance when in a noisy environment.

Voice command allows you to use your device by saying words and commands. The voice command menu provides voice prompts and a list of available commands.

Activating voice command

Press the voice command activation button on your steering wheel, or select **Start Voice Input**.

Voice Command tips

- Speak in a normal voice directed at the system.
- Reduce background noise, such as voices or the radio, to increase the accuracy of the voice recognition.
- Say commands as they appear on the screen.
- Respond to voice prompts from the device as needed.
- When entering an address, say the address in the order shown on the sample screen. You must enter a house number to find an address.

Starting a route using voice command

You can say the names of popular, well known locations.

- 1 Press the voice command activation button on your steering wheel, or select **Start Voice Input** from the main menu.
- 2 Say **Find Place**.
- 3 Listen for the voice prompt, and say the name of the location. A list of locations appears.
- 4 Say the line number.
- 5 Say **Navigate!**.

Using Voice Command While Navigating a Route

- 1 Press the voice command activation button on your steering wheel, or select **Start Voice Input** from the main menu.
- 2 Select an option:
 - Say **Re-route** to take a detour on the route.
 - Say **Stop Route** to stop the current route.

Navigation

Browsing the map


You can browse the map for POIs, change your view of the map, select which layers to display, view location details and more.

- 1 Select **View Map**.
- 2 Move the controller in any direction. The map switches to browsing mode.

NOTE: you can also browse the map by selecting **Destination Entry > Browse M..**



- 3 Press the controller. The map tools appear.



4 Select an option:

- Select **Location Details** to display details of your selected location.
- Select **Points of Interest** to browse for businesses and attractions near the current map section.
- Select **Layers** to select which map layers to display on the map. You can select any combination of **Traffic**, **3D Buildings**, **3D Terrain**, and **POI**.

NOTE: 3D buildings are not available in version 8.0 and 9.0 maps of China.

- Select **Rotate Mode** to enable a rotated view of the map.
- Select **View Toggle** to view the map in 3-D or 2-D North Up.
- Select **Set Location** to set your current location. You can manoeuvre the controller over the map to find specific locations.

NOTE: you must have your MAP PILOT set to **GPS Simulator** mode and you must not be navigating a route to set your location ([Using the GPS Simulator, page 11](#)).

Starting a route

- 1 Search for a location ([Finding a location by category, page 10](#)).
- 2 Select a location.
- 3 Select **Go!**.

Stopping the route

From the main menu, select **Stop Route**.

Following a route

The route is marked with a blue line. A chequered flag marks your destination.

As you travel, the device guides you to the destination with voice prompts, arrows on the map and directions at the top of the map. If you depart from the original route, the device recalculates the route and provides new directions.



Using My Route

While navigating a route, you can view turns for the route, add waypoints or take a detour.

- 1 While navigating a route, select **Destination Entry > My Route** from the main menu.
- 2 Select an option:
 - Select **Route Summary** to view the turns on the route.
 - Select **Re-route** to take a detour on the route.
 - Select **Add Waypoint** to add another point on the route.
 - Select **Map Preview** to view the route.

- Select **Auto Arrange** to automatically arrange the waypoints.
- Select a waypoint to **Reorder**, **Delete** or **View Details** of the waypoint.

NOTE: Map Preview, Auto Arrange, and waypoint options are available only when at least one waypoint has been added to the route.

Adding a waypoint to a route

- 1 While navigating a route, select **Destination Entry > My Route > Add Waypoint**.
- 2 Search for the location.
- 3 Select **Add to Route**.
- 4 Select **Go!**.

Taking a Detour

While navigating a route, you can use detours to avoid obstacles ahead of you, such as construction zones.

NOTE: if the route you are currently navigating is the only reasonable option, your system may not calculate a detour.

From the main menu, select **Re-route**.

Using advanced detours

You can take a detour for a specified distance along your route or detour around specific roads. This is useful if you encounter construction zones, closed roads or poor road conditions.

- 1 Select **Settings > Navigation > Advanced Detours**.
- 2 From the main menu, select **Re-route**.
- 3 Select an option:
 - To detour your route for a specific distance, select a distance.
 - To detour around a specific road on the route, select **Re-route by Road(s) on Route**.

NOTE: if the route you are currently navigating is the only reasonable option, your system may not calculate a detour.

Removing Detours

From the main menu, select **Re-route > Remove all detours**.

Avoiding road features

You can select road features to avoid, such as toll roads or unpaved roads.

- 1 Select **Settings > Navigation > Avoidances**.
 - 2 Select the road features to avoid on your routes.
- Your selections are automatically saved.

If certain road features cannot be avoided when calculating a route, your system displays a message letting you know which features are included in the route.



About exit services

When driving on a major motorway, you can find fuel, food, lodging and roadside services near upcoming exits.

Finding exit services

- 1 Select **Destination Entry > Exit Serv..**
- 2 Select an upcoming exit ①.
- 3 Select a service type ②.



- 4 Select a point of interest.
- 5 Select **Go!**.

About Speed and Red Light Cameras

NOTICE

Garmin and Mercedes-Benz are not responsible for the accuracy of speed and red light camera information.

Speed and red light camera information may not be available in all areas.

Speed and red light camera alerts appear when you are in proximity to a camera. The camera locations are indicated with .

Disabling the Safety Camera Map Layer

Select **Settings** > **Map Display** > **Safety Cameras**.

Disabling the Safety Camera Alert Tone

Select **Settings** > **Navigation** > **Safety Cameras**.

Map pages

Customising the map

Customising the map layers

You can customise which data appears on the map, such as icons for points of interest and road conditions.

- 1 Select **Settings** > **Map Display**.
- 2 Select the layers to include on the map.

The system saves your selection when you leave the page.

Changing the map data fields

You can change the type of information that appears in the data fields on the map.

- 1 Select **Settings** > **Map Display** > **Map Data Fields Layout**.
- 2 Select an option:
 - To change a data field that appears when no route is active, select a **Not Routing** data field.
 - To change a data field that appears when navigating a route, select a **Routing** data field.
- 3 Select an option:
 - For **Not Routing** data fields, select **Direction of Travel**, **Elevation**, **Speed**, **Time of Day** or **Map Scale**.
 - For **Routing** data fields, select **Arrival Time**, **Distance**, **Direction of Travel**, **Elevation**, **Speed**, **Time of Day**, **Map Scale**, **Time to Destination**, **Distance to Next Waypoint** or **Arrival Time at Next Waypoint**.

Changing the map perspective

- 1 Select **Settings** > **Map Display** > **Map View**.
- 2 Select an option:
 - Select **Track Up** to display the map in two dimensions (2-D), with your direction of travel at the top.
 - Select **North Up** to display the map in 2-D with North at the top.
 - Select **3D** to display the map in three dimensions.

Viewing a route summary

While navigating a route, you can view all of the turns and manoeuvres for your entire route and the distance between turns.

Select **Destination Entry** > **My Route** > **Route Summary**.

Viewing the next turn

While navigating a route, you can preview upcoming turns.

The preview includes the distance to the turn or manoeuvre and the lane in which you should be travelling, if available.

- 1 Select **Destination Entry** > **My Route** > **Route Summary**.
- 2 Select a turn.

Viewing junctions

While navigating a route, you can view the junctions on major roadways. When you approach a junction in a route, the image of that junction appears briefly, if available.



Viewing current location information

You can use the Compass page to view information about your current location. This feature is helpful if you need to tell emergency personnel your location.

Select **Destination Entry** > **Compass**.

Showing the Qibla on the Compass

Select **Destination Entry** > **Compass** >  > **Show Qibla**.

About traffic

NOTICE

Garmin and Mercedes-Benz are not responsible for the accuracy or timeliness of traffic information.

Traffic information may not be available in all areas or countries.

When you are receiving traffic information, a traffic icon appears on the map. The traffic icon changes colour to indicate the severity of traffic conditions. For information about traffic and coverage areas, go to your Mercedes-Benz dealer.

NOTE: the traffic map does not display free-flow traffic messages.

About the traffic icon

When a traffic event is detected, a traffic notification icon appears on the map. The traffic icon changes colour to indicate the severity of traffic conditions.

Colour	Severity	Meaning
Yellow	Medium	Traffic is moving, but there is a delay. There is moderate traffic congestion.
Orange and White	Medium	There is a construction zone.
Red	High	Traffic is not moving or moving slowly. There is a severe delay.
Red and Black	High	The road is closed.

Traffic Providers

When traffic service is available, the traffic provider is shown below the traffic icon on the main menu.

Traffic on your route

When calculating your route, the navigation system examines the current traffic and automatically optimises the route for the shortest time. If a severe traffic delay of 15 minutes or longer occurs on your route while you are navigating, your system automatically recalculates the route.

The traffic notifications change colour to indicate the severity of traffic conditions on your route or on the road you are currently travelling.

Your system may route you through a traffic delay if a better alternative route does not exist. The delay time is added into your estimated time of arrival automatically.

NOTE: the device recalculates to a faster route only when that route will shorten the time of your trip by at least 15 minutes. Alternative routes are not suggested when the Shorter Dist. or Less Fuel route preference is enabled, when a route is modified using the My Route feature, or when traffic avoidances are not enabled. Traffic events are not avoided when the Shorter Dist. or Less Fuel route preference is enabled. Only the estimated time of arrival is influenced by the estimated delay time of received traffic events.

Traffic voice prompts

You can listen to information about upcoming traffic on your route.

Select **Traffic > Hear Traffic Ahead**.

The system reads all traffic events on your route.

Viewing traffic alerts

While you navigate a route, a traffic alert may appear.

- 1 Select **Traffic > Notifications**.
- 2 Select an alert.

Avoiding traffic events on your route

- 1 While navigating a route, select **Traffic > Traffic On Route**.
A list of traffic events appears, organised by their location on the route.
- 2 Select an event.
- 3 Select **Avoid Incident**.

Viewing the traffic map

You can view traffic on the map at any time.

Select **Traffic > Traffic Map**.

Understanding traffic data

The traffic legend explains the icons and colours used on the traffic map.

Select **Traffic > Traffic Legend**.

Traffic subscriptions

NOTE: traffic service is not available in all areas or regions.

Subscription activation

You do not need to activate the subscription included with your navigation system. The subscription activates automatically after your system acquires satellite signals while receiving traffic signals from the pay service provider.

Reactivating Your Subscription

NOTE: subscriptions in Europe and North America may require reactivation.

When your traffic subscription expires, a notification message appears in the traffic menu. Contact your Mercedes-Benz centre or your traffic service provider in North America to reactivate the subscription.

Customising the navigation system

- 1 Select **Settings**.
- 2 Select a setting category.

- 3 Select a setting to change it.

System settings

Select **Settings > System**.

Audio Reduction: select to automatically reduce the entertainment audio source during navigation prompts.

Navigation Voice Prompt: select to hear navigation voice prompts.

Allow Prompts During Calls: select to allow voice prompts during a phone call.

GPS Simulator: when you are not driving, you can stop the system from receiving a GPS signal and simulate a route ([Using the GPS Simulator, page 11](#)).

System Information: select to view the software version number, the unit ID number and information on several other software features.

Satellite Information: select to view the satellite information page.

Restore System Settings: select to restore the system settings to the factory default settings.

Navigation settings

Select **Settings > Navigation**.

Route Preference: select your preference for calculating routes.

Avoidances: sets road features to avoid on a route.

Advanced Detours: sets the length of a detour.

Lane Guidance: select to activate lane suggestions for next turns.

Safety Cameras: enables safety camera alert tones.

Restore Navigation Settings: select to restore the navigation settings to the factory default settings.

Route preferences

The route calculation is based on road speeds and vehicle acceleration data for a given route.

Select **Settings > Navigation > Route Preference**.

Faster Time: calculates routes that are faster to drive but can be longer in distance.

Shorter Dist.: calculates routes that are shorter in distance but can take more time to drive.

Less Fuel: calculates routes that could use less fuel than other routes. The system avoids roads that could use more fuel, such as roads with high speed limits or steep hills.

Map Display Settings

Select **Settings > Map Display**.

Map View: sets the perspective on the map.

Map Detail: sets the level of detail on the map. More detail may cause the map to draw slower.

Map Theme: changes the colour of the map data.

Map Data Fields Layout: sets the data that appears on the map.

Colour Mode: sets the map background. Day for a light background, Night for a dark background or Auto to switch between day and night mode depending on the day/night settings on the Audio 20 CD.

Auto Zoom: automatically selects the zoom level for optimal use of your map. When disabled, you must zoom in or out manually.

Motorway Information: shows upcoming services on the map. This feature is not available in all areas or regions.

Map Layers: sets the data that appears on the map page.

Restore Map Display Settings: select to restore the map settings to the factory default settings.

Traffic Settings

Select **Settings > Traffic & Alerts**.

Traffic: enables traffic.

Say Traffic Alerts: sets the detail level of traffic alerts. Select None, Basic, or Full.

NOTE: you must select a voice personality that can speak all prompts to use this feature.

Subscriptions: lists current traffic subscriptions.

Restore Traffic & Alerts Settings: select to restore the traffic and alerts settings to the factory default settings.

Language and Keyboard Settings

NOTE: the text language of the MAP PILOT follows the text language of the Audio 20 CD and cannot be changed separately. The text language of the MAP PILOT does not change the language of user-entered data or map data, such as street names.

Select **Settings > Language**.

Voice Personality: sets the voice personality type for voice prompts. Some voice personalities do not speak street names, the names of points of interest, or traffic events.

Keyboard Language: sets the language for your keyboard.

Restore Language Settings: select to restore the language settings to the factory default settings.

My data settings

Select **Settings > My Data**.

Set or Change Home Location: set or change your home location.

Clear Recent Finds: deletes all recently found locations.

Clear All Favourite Locations: deletes all locations saved to Favourites.

My maps settings

Select **Settings > My Maps**.

Displays the maps available and used on your MAP PILOT.

Restoring settings

NOTE: only the MAP PILOT navigation settings will be restored. You can restore a category of navigation settings to the factory default settings.

1 Select **Settings**.

2 If necessary, select a settings category.

3 Select **Restore All Settings**.

Restore all settings

You can restore your MAP PILOT system to the factory default settings.

Select **System > Restore All Settings**.

Table des matières

MAP PILOT Manuel d'utilisation	17
Mise en route	17
Garantie	17
Mises à jour	17
Protection contre la copie de la carte SD	17
Mise en place de la carte SD	17
Contrôleur Audio 20	17
Réglage du volume	17
Signaux satellites	17
Utilisation du menu principal	17
Utilisation du clavier virtuel	18
Recherche de positions	18
Positions	18
Recherche par nom	18
Modification de la zone de recherche	18
Recherche d'une position par catégorie	18
Outils de recherche	18
Recherche d'une position à l'aide de coordonnées	19
Recherche des destinations récentes	19
Enregistrement de positions	19
Enregistrement d'une position d'origine	19
Utilisation d'un simulateur GPS	19
Commande vocale	19
Activation de la commande vocale	19
Astuces pour la commande vocale	19
Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale	19
Utilisation des commandes vocales lors du suivi d'un itinéraire	20
Navigation	20
Exploration de la carte	20
Démarrage d'un itinéraire	20
Arrêt de l'itinéraire	20
Suivi d'un itinéraire	20
Utilisation de mon itinéraire	20
Suivi d'un détour	20
Contournement de caractéristiques routières	21
A propos des services à proximité des sorties	21
A propos des alertes radars et des zones de danger	21
Pages cartographiques	21
Personnalisation de la carte	21
Affichage de la liste des changements de direction	21
Affichage des intersections	22
Affichage d'informations sur la position actuelle	22
A propos du trafic	22
A propos de l'icône de trafic	22
Fournisseurs d'info-traffic	22
Trafic sur votre itinéraire	22
Compréhension des informations de trafic	22
Abonnements aux services d'info-traffic	22
Personnalisation du système de navigation	23
Paramètres système	23
Paramètres de navigation	23
Paramètres d'affichage de la carte	23
Paramètres de trafic	23
Paramètres de langue et de clavier	23
Paramètre Mes données	23
Paramètre Mes cartes	23
Restauration des paramètres	24

MAP PILOT Manuel d'utilisation

Mise en route

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous ne prenez pas de précautions pour éviter les situations potentiellement dangereuses énoncées ci-après, vous risquez un accident ou une collision pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Conservez les cartes SD hors de portée des enfants. Risque d'ingestion. En cas d'ingestion d'une carte SD, consultez immédiatement un médecin.

Faites preuve de bon sens et conduisez toujours de la manière la plus sûre possible. **Ne vous laissez pas distraire par le système de navigation lorsque vous conduisez et soyez toujours attentif aux conditions de circulation.** Regardez le moins possible l'écran de l'appareil lorsque vous conduisez et suivez les instructions vocales aussi souvent que possible.

Lorsque vous conduisez, n'entrez pas de destinations, ne modifiez pas les paramètres et n'accédez à aucune fonction nécessitant une utilisation prolongée des commandes du système de navigation. Arrêtez-vous à un endroit autorisé n'entravant pas la sécurité des autres usagers avant d'effectuer toute opération de ce type.

En cours de navigation, comparez attentivement les informations affichées sur l'écran de l'appareil aux autres sources d'information, notamment les panneaux de signalisation, les routes fermées à la circulation, les conditions de circulation, les ralentissements, les conditions météorologiques et tout autre facteur pouvant compromettre la sécurité au volant. Pour votre sécurité, cherchez à résoudre tout dysfonctionnement avant de poursuivre la navigation et respectez les panneaux de signalisation et les conditions de circulation.

Le système de navigation est conçu pour vous suggérer des itinéraires. Il ne vous dispense pas de faire preuve de vigilance et de bon sens. Ne suivez pas les suggestions d'itinéraires si elles vous indiquent une manœuvre dangereuse ou illégale ou mettent le véhicule dans une situation dangereuse.

AVIS

Ne modifiez ou ne manipulez pas le contenu de la carte SD, excepté pour les mises à jour cartographiques.

Pour votre sécurité, certaines fonctions sont limitées ou inaccessibles lorsque le véhicule roule. Un message s'affiche lorsque des fonctions sont désactivées.

Lisez ce manuel avant d'utiliser votre système de navigation MAP PILOT.

Garantie

Pour obtenir des informations sur la garantie, contactez votre centre Mercedes-Benz autorisé.

Mises à jour

- Les mises à jour cartographiques et logicielles sont disponibles chez votre concessionnaire Mercedes-Benz. Dans certains pays, les mises à jour cartographiques et logicielles sont disponibles en téléchargement ou sur carte SD à l'adresse www.garminmappilot.com.cn.
- Vous avez peut-être droit à une mise à jour cartographique gratuite. Contactez votre concessionnaire Mercedes-Benz pour plus d'informations.

Protection contre la copie de la carte SD

Votre carte SD ne peut être installée que sur un seul système de navigation. Elle ne peut pas être installée sur un système de navigation supplémentaire.

Si, lors de la première installation de la carte SD sur votre système de navigation, vous recevez un message d'erreur indiquant que vos cartes sont verrouillées, il est possible que la

carte SD soit corrompue. Contactez votre revendeur Mercedes-Benz.

Mise en place de la carte SD

- 1 Assurez-vous que la carte SD n'est pas verrouillée.
- 2 Insérez la carte SD dans le lecteur de carte SD de votre véhicule jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Contrôleur Audio 20

Utilisez le contrôleur à l'intérieur de votre véhicule pour parcourir le système de navigation et valider un choix.

Pour obtenir des instructions de fonctionnement complètes, reportez-vous au manuel du conducteur de votre véhicule.

Utilisation du contrôleur Audio 20 sur la carte

- Déplacez le contrôleur dans les huit directions possibles pour sélectionner une option ou recadrer la carte.
- Appuyez sur le contrôleur pour valider un choix ou afficher le menu.
- Faites pivoter le contrôleur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte.
- Sur la carte, appuyez sur le contrôleur pour utiliser les raccourcis des menus.
- Sur la carte, appuyez sur  pour retourner au menu principal.

Réglage du volume

Le volume des annonces de navigation ne peut être réglé que pendant une annonce.

Signaux satellites

Une fois allumé, le système de navigation se met à acquérir des signaux satellites. Pour acquérir des signaux satellites, le système doit disposer d'une vue dégagée sur le ciel.

Pour plus d'informations sur la fonction GPS, rendez-vous sur le site www.garmin.com/aboutGPS.

Affichage de l'état du signal GPS

Sélectionnez **Paramètres > Système > Informations satellite**.

Utilisation du menu principal

Faites tourner la roue contenant les outils du menu principal pour accéder à toutes les options.



- Sélectionnez ① pour saisir une destination ou afficher des informations sur l'itinéraire actif.
- Sélectionnez ② pour afficher la carte.
- Sélectionnez ③ pour activer la reconnaissance vocale.
- Sélectionnez ④ pour activer ou désactiver le son des instructions de navigation.
- Sélectionnez ⑤ pour ouvrir le menu des paramètres.
- Sélectionnez ⑥ pour afficher des informations sur le trafic.
- Sélectionnez ⑦ pour écouter la dernière instruction de navigation (seulement pendant la navigation).

- Sélectionnez ⑧ pour arrêter l'itinéraire actif (seulement pendant la navigation).
- Sélectionnez ⑨ pour faire un détour (seulement pendant la navigation).

Utilisation du clavier virtuel

Utilisez le contrôleur pour sélectionner des lettres, des caractères, des signes diacritiques et d'autres options lorsque vous effectuez une recherche. Les signes diacritiques apparaissent dans une troisième colonne et s'affichent selon les besoins.



- Sélectionnez ↵ pour supprimer votre recherche.
- Sélectionnez **ok** pour accepter une entrée.
- Sélectionnez 🌐 pour modifier la langue du clavier.
- Sélectionnez — pour ajouter un espace entre les entrées.

Recherche de positions

Le système propose de nombreuses méthodes de recherche de positions.

- En saisissant le nom ([Recherche par nom, page 18](#))
- A proximité d'une autre position ([Modification de la zone de recherche, page 18](#))
- Par catégorie ([Recherche d'une position par catégorie, page 18](#))
- Par adresse ([Recherche d'une adresse, page 18](#))
- A l'aide de coordonnées ([Recherche d'une position à l'aide de coordonnées, page 19](#))
- A l'aide des destinations récentes ([Recherche des destinations récentes, page 19](#))
- A l'aide de positions enregistrées ([Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée, page 19](#))

Positions

Les cartes chargées dans votre système de navigation contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels et des centres auto. Utilisez la fonction Catégories pour parcourir les entreprises et attractions de tourisme/culture à proximité de votre position.



Recherche par nom

Vous pouvez rechercher des positions spécifiques par leur nom.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Points d'intérêt > Saisir le terme à rechercher**.
- 2 Saisissez une partie ou l'intégralité du nom de la position.
Les positions suggérées apparaissent en dessous de la barre.
- 3 Sélectionnez une position.

Modification de la zone de recherche


Par défaut, votre appareil lance une recherche près de votre position actuelle. Vous pouvez aussi lancer la recherche dans d'autres zones, comme près de votre destination, près d'une autre ville ou le long de votre itinéraire actif.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Points d'intérêt > Rechercher à proximité**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - **Ma position actuelle**
 - **Une autre ville**
 - **Une destination récente**
 - **Une position favorite**
 - **Mon itinéraire actuel**
 - **Ma destination**
- 3 Sélectionnez une position le cas échéant.

Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Points d'intérêt**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez une position.

REMARQUE : pour afficher la position sur la carte, poussez le contrôleur vers la droite.



Recherche de carburant

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Points d'intérêt > Carburant**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez un type de carburant (pas disponible dans toutes les zones).
- 3 Sélectionnez la position d'une station-service.

Recherche d'un centre de service MB

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Service MB**.
- 2 Sélectionnez un centre de service.

Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

Recherche d'une adresse

REMARQUE : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées dans votre système de navigation.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Adresse**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez la ville, l'état, la province ou le pays.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

Recherche d'une ville

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Villes**.
- 2 Si nécessaire, saisissez la ville, modifiez l'état, la province ou le pays.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.

Recherche d'une intersection

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Intersection**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.
- 3 Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Modifier le format**, puis sélectionnez le format de coordonnées adapté au type de carte que vous utilisez.
- 3 Sélectionnez les coordonnées de latitude, puis **ok**.
- 4 Sélectionnez les coordonnées de longitude, puis **ok**.
- 5 Sélectionnez **Montrer sur la carte**.

Recherche des destinations récentes

Votre appareil stocke les 50 dernières destinations.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Destinations récentes**.
- 2 Sélectionnez une position.

Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Saisie de la destination > Destinations récentes > Effacer récentes > Oui**.

Enregistrement de positions

Enregistrement d'une position

- 1 Cherchez une position (**Recherche d'une position par catégorie**, page 18).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

La position est enregistrée dans Favoris.

Enregistrement de votre position actuelle

- 1 Sur la carte, sélectionnez l'icône de position du véhicule.
- 2 Sélectionnez **☰ > Enregistrer la position dans les favoris**.

Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Favoris**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.

Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Favoris**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Modifier**.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Modifier le nom**.
 - Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
- 5 Modifiez les informations.

Suppression d'une position enregistrée

REMARQUE : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Favoris**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Supprimer > Oui**.

Effacement de tous les favoris

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Mes données > Effacer toutes les positions favorites**.
- 2 Sélectionnez **Oui**.

Enregistrement d'une position d'origine

Vous pouvez définir comme position d'origine l'endroit où vous vous rendez le plus souvent.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Retour Domicile**.

- 2 Sélectionnez **Utiliser ma position actuelle, Saisir mon adresse** ou **Sélectionner dans les destinations récentes**.

La destination est enregistrée sous "Domicile".

Retour au domicile

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Retour Domicile**.
- 2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile.

Modification des données concernant votre position d'origine

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Mes données > Définir ou modifier la position Domicile**.
- 2 Sélectionnez **Utiliser ma position actuelle, Saisir mon adresse** ou **Sélectionner dans les destinations récentes**.
- 3 Saisissez vos modifications.

Utilisation d'un simulateur GPS

Vous pouvez utiliser le simulateur GPS pour définir une position simulée ou pour simuler un itinéraire.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Système > Simulateur GPS**.
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Afficher carte**.
- 3 Sélectionnez une position sur la carte, puis sélectionnez **Définir la position**.

Commande vocale

REMARQUE : la fonction Commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions ainsi que sur certains modèles.

REMARQUE : un environnement bruyant peut affecter les performances de la navigation par instructions vocales.

La fonction Commande vocale vous permet de contrôler votre appareil en prononçant des mots et des ordres. Le menu Commande vocale fournit des instructions vocales ainsi qu'une liste d'ordres possibles.

Activation de la commande vocale

Appuyez sur le bouton d'activation des commandes vocales sur votre volant ou sélectionnez **Démarrer la reconnaissance vocale**.

Astuces pour la commande vocale

- Parlez d'une voix normale en direction de l'appareil.
- Réduisez le bruit ambiant, par exemple les bruits de voix ou la radio, de façon à augmenter la précision de la reconnaissance vocale.
- Énoncez les commandes vocales telles qu'elles apparaissent à l'écran.
- Répondez aux invites vocales de l'appareil.
- Lorsque vous entrez une adresse, dites l'adresse dans l'ordre indiqué sur l'écran. Vous devez entrer le numéro de rue pour trouver une adresse.

Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez prononcer les noms de lieux connus.

- 1 Appuyez sur le bouton d'activation des commandes vocales sur votre volant ou sélectionnez **Démarrer la reconnaissance vocale** dans le menu principal.
- 2 Dites **Rechercher lieu**.
- 3 Écoutez le guidage vocal, puis prononcez le nom d'un lieu.
Une liste de lieux s'affiche à l'écran.
- 4 Prononcez le numéro de ligne.
- 5 Dites **Naviguer !**.

Utilisation des commandes vocales lors du suivi d'un itinéraire

- 1 Appuyez sur le bouton d'activation des commandes vocales sur votre volant ou sélectionnez **Démarrer la reconnaissance vocale** dans le menu principal.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Dites **Détour** pour faire un détour en cours d'itinéraire.
 - Dites **Arrêter l'itinéraire** pour arrêter l'itinéraire en cours.

Navigation

Exploration de la carte

Vous pouvez rechercher des points d'intérêt sur la carte, modifier l'affichage de la carte, sélectionner les calques à afficher, afficher les détails relatifs à une position, etc.


- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Déplacez le contrôleur dans la direction de votre choix.

La carte bascule vers le mode de navigation.

REMARQUE : vous pouvez également parcourir la carte en sélectionnant **Saisie de la destination > Parcourir la carte**.



- 3 Appuyez sur le contrôleur.
Les outils de la carte s'affichent.



- 4 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Détails de position** pour afficher des détails sur votre position actuelle ou sur la position sélectionnée.
 - Sélectionnez **Points d'intérêt** pour parcourir les entreprises et les attractions à proximité de la section de carte active.
 - Sélectionnez **Calques** pour indiquer les calques de carte à afficher sur la carte. Vous pouvez sélectionner l'une des combinaisons composées de **Trafic**, **Bâtiments en 3D**, **Terrain en 3D** et **POI**.

REMARQUE : les bâtiments en 3D ne sont pas disponibles dans les versions 8.0 et 9.0 des cartes de Chine.

- Sélectionnez **Mode Rotation** pour activer une vue pivotée de la carte.
- Sélectionnez **Basculer 2D/3D** pour afficher la carte en 2D ou 3D, nord en haut.
- Sélectionnez **Définir la position** pour déterminer votre position actuelle. Vous pouvez manœuvrer le contrôleur sur la carte pour trouver des positions spécifiques.

REMARQUE : pour définir votre position, votre système MAP PILOT doit être en mode **Simulateur GPS** et vous ne devez pas suivre d'itinéraire ([Utilisation d'un simulateur GPS](#), page 19).

Démarrage d'un itinéraire

- 1 Recherchez une position ([Recherche d'une position par catégorie](#), page 18).
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.


Arrêt de l'itinéraire

Dans le menu principal, sélectionnez **Arrêter l'itinéraire**.

Suivi d'un itinéraire

Une ligne bleue marque l'itinéraire. Votre destination est signalée par un drapeau à damiers.

Tout au long de votre trajet, l'appareil vous guide jusqu'à la destination à l'aide d'instructions vocales, de flèches sur la carte et d'indications apparaissant en haut de la carte. Si vous quittez l'itinéraire initial, l'appareil calcule un nouvel itinéraire et vous fournit de nouvelles instructions.



Utilisation de mon itinéraire

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les changements de direction pour cet itinéraire, ajouter des waypoints ou faire un détour.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **Saisie de la destination > Mon itinéraire** dans le menu principal.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Liste des changements de direction** pour afficher les changements de direction de l'itinéraire.
 - Sélectionnez **Détour** pour faire un détour en cours d'itinéraire.
 - Sélectionnez **Ajouter une étape** pour ajouter un autre point à l'itinéraire.
 - Sélectionnez **Aperçu de la carte** pour afficher l'itinéraire.
 - Sélectionnez **Réorganisation automatique** pour classer automatiquement les waypoints.
 - Sélectionnez le waypoint pour le **Retrier**, le **Supprimer** ou en **Afficher les détails**.

REMARQUE : les options **Aperçu de la carte**, **Réorganisation automatique**, ainsi que les options liées aux waypoints ne sont disponibles que lorsqu'un waypoint au moins a été ajouté à l'itinéraire.

Ajout d'un waypoint à un itinéraire

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **Saisie de la destination > Mon itinéraire > Ajouter une étape**.
- 2 Recherchez la position.
- 3 Sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire**.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

Suivi d'un détour

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez utiliser des détours pour éviter des obstacles (travaux, par exemple).

REMARQUE : si l'itinéraire emprunté est la seule option possible, il se peut que le système ne calcule pas de détour.

Dans le menu principal, sélectionnez **Détour**.

Utilisation des détours avancés

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes

de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Détours avancés**.
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Détour**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez une distance.
 - Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route(s) de l'itinéraire**.

REMARQUE : si l'itinéraire emprunté est la seule option possible, il se peut que le système ne calcule pas de détour.

Suppression des détours

Dans le menu principal, sélectionnez **Détour > Supprimer tous les détours**.

Contournement de caractéristiques routières

Vous pouvez sélectionner les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter, telles que les routes à péage ou les routes sans revêtement.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements**.
 - 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires.
- Vos choix sont automatiquement enregistrés.

Si certaines caractéristiques routières ne peuvent pas être évitées lors du calcul de l'itinéraire, le système affiche un message indiquant les caractéristiques prises en compte lors du calcul de l'itinéraire.




A propos des services à proximité des sorties

Pendant vos déplacements sur une route principale, vous pouvez rechercher des stations-services, des restaurants, des hébergements ou des aires de repos situés à proximité des sorties avoisinantes.

Recherche de services à proximité des sorties

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Services à proximité des sorties**.
- 2 Sélectionnez une sortie proche ①.
- 3 Sélectionnez un type de service ②.



- 4 Sélectionnez un point d'intérêt.
- 5 Sélectionnez **Aller !**.

A propos des alertes radars et des zones de danger

AVIS

Garmin et Mercedes-Benz ne sont pas responsables de la précision des informations concernant les alertes radars et les zones de danger.

Les informations sur les alertes radars et des zones de danger peuvent être indisponibles dans certaines zones.

Les alertes radars et des zones de danger s'affichent lorsque vous approchez d'un radar. L'emplacement des radars est signalé par le symbole .

Désactivation du calque de carte des alertes Garmin

Sélectionnez **Paramètres > Affichage carte > Alertes Garmin**.

Désactivation de la tonalité des alertes Garmin

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Alerte Garmin**.

Pages cartographiques

Personnalisation de la carte

Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Affichage carte**.
 - 2 Sélectionnez les calques à ajouter à la carte.
- Le système enregistre votre sélection lorsque vous quittez la page.

Modification des champs de données de la carte

Vous pouvez modifier le type d'informations qui s'affiche dans les champs de données de la carte.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Affichage carte > Disposition des champs de données cartographiques**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour modifier un champ de données qui s'affiche quand aucun itinéraire n'est actif, sélectionnez un champ de données de type **Pas de navigation**.
 - Pour modifier un champ de données qui s'affiche quand un itinéraire est actif, sélectionnez un champ de données de type **Navigation**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour les champs de données de type **Pas de navigation**, sélectionnez **Direction**, **Altitude**, **Vitesse**, **Heure** ou **Echelle de la carte**.
 - Pour les champs de données de type **Navigation**, sélectionnez **Heure d'arrivée**, **Distance**, **Direction**, **Altitude**, **Vitesse**, **Heure**, **Echelle de la carte**, **Durée jusqu'à la destination**, **Distance à l'étape suivante** ou **Heure d'arrivée à l'étape suivante**.

Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Affichage carte > Affichage carte**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
 - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
 - Touchez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

Affichage de la liste des changements de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser tous les changements de direction et toutes les manœuvres à effectuer sur cet itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

Sélectionnez **Saisie de la destination > Mon itinéraire > Liste des changements de direction.**

Affichage du prochain changement de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser les prochains changements de direction.

Cet aperçu donne également la distance à parcourir avant le changement ou la manœuvre et, le cas échéant, la voie sur laquelle vous devrez vous trouver.

1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Mon itinéraire > Liste des changements de direction.**

2 Sélectionnez un changement de direction.

Affichage des intersections

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous avez la possibilité de visualiser les intersections sur les grands axes. Lorsque vous approchez d'une intersection, l'image de celle-ci s'affiche brièvement (selon disponibilité).



Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page Compas pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sélectionnez **Saisie de la destination > Compas.**

Affichage de Qibla sur le compas

Sélectionnez **Saisie de la destination > Compas > ☰ > Afficher Qibla.**

A propos du trafic

AVIS

Garmin et Mercedes-Benz déclinent toute responsabilité quant à la précision et l'opportunité des informations sur le trafic.

Les informations sur le trafic peuvent n'être disponibles que dans certaines zones ou certains pays.

Lorsque vous recevez des informations de trafic, une icône de trafic apparaît sur la carte. L'icône de trafic change de couleur selon la densité de circulation. Pour obtenir des informations sur la circulation et les zones de couverture, rendez-vous chez votre concessionnaire Mercedes-Benz.

REMARQUE : la carte de trafic n'affiche pas d'informations sur la fluidité du trafic.

A propos de l'icône de trafic

Lorsqu'un événement de trafic est identifié, une icône de notification de trafic apparaît sur la carte. L'icône de trafic change de couleur selon la densité de circulation.

Couleur	Densité	Signification
Jaune	Moyen	La circulation n'est pas bloquée, mais il y a des ralentissements. La circulation est légèrement perturbée.
Orange et blanc	Moyen	Indique la présence d'une zone de travaux.
Rouge	Elevé	La circulation est bloquée ou perturbée. Les ralentissements sont importants.
Rouge et noir	Elevé	La route est fermée.

Fournisseurs d'info-traffic

Lorsqu'un service d'info-traffic est disponible, le fournisseur d'info-traffic s'affiche en dessous de l'icône de trafic, dans le menu principal.

Trafic sur votre itinéraire

Lors du calcul de l'itinéraire, le système de navigation prend en compte les conditions de circulation actuelles et optimise automatiquement l'itinéraire pour qu'il soit le plus rapide possible. Si un problème de circulation important provoque un ralentissement de 15 minutes ou plus sur votre itinéraire, le système recalcule automatiquement l'itinéraire.

L'icône de notification de trafic change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation présents sur votre itinéraire ou sur la route sur laquelle vous vous trouvez.

S'il n'existe pas de meilleur itinéraire, il peut arriver que le système vous fasse passer par un itinéraire sur lequel se présente un problème de circulation. Le retard dû à ce problème est automatiquement pris en compte dans l'estimation de votre heure d'arrivée.

REMARQUE : l'appareil calcule un nouvel itinéraire uniquement si celui-ci permet de réduire le temps de trajet d'au moins 15 minutes. L'appareil ne calcule pas de nouvel itinéraire si les options de préférences d'itinéraire Distance la plus courte et Economique sont activées, ni si l'itinéraire est modifié à l'aide de la fonction Mon itinéraire ou si l'option de contournement du trafic n'est pas activée. Les événements liés au trafic ne sont pas évités si les de préférences d'itinéraire Distance la plus courte et Economique sont activées. Seule l'estimation de l'heure d'arrivée change en fonction de l'estimation du temps de retard dû aux événements liés au trafic.

Guidages vocaux de trafic

Vous pouvez écouter des informations sur les conditions de circulation sur votre itinéraire.

Sélectionnez **Trafic > Ecouter le trafic sur votre itinéraire.**

Le système énumère tous les événements liés au trafic sur votre itinéraire.

Affichage des alertes routières

Lorsque vous suivez un itinéraire, une alerte routière peut apparaître.

1 Sélectionnez **Trafic > Notifications.**

2 Sélectionnez une alerte.

Contournement des événements de trafic sur votre itinéraire

1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **Trafic > Trafic sur l'itinéraire.**

Une liste d'événements liés au trafic, organisée en fonction de leur position sur votre itinéraire, s'affiche.

2 Sélectionnez un événement.

3 Sélectionnez **Eviter l'incident.**

Affichage de la carte de trafic

Vous pouvez visualiser le trafic sur la carte à tout moment.

Sélectionnez **Trafic > Carte du trafic.**

Compréhension des informations de trafic

La légende du trafic explique les icônes et couleurs utilisées sur la carte du trafic.

Sélectionnez **Trafic > Légende du trafic.**

Abonnements aux services d'info-traffic

REMARQUE : les services de trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones ou régions.

Activation de l'abonnement

Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le système de navigation. Le service est automatiquement activé

lorsque votre système acquiert des signaux satellites en recevant les signaux sur le trafic du prestataire de service payant.

Réactivation de votre abonnement

REMARQUE : les abonnements en Europe et en Amérique du Nord peuvent nécessiter une réactivation.

Lorsque votre abonnement aux services d'info-traffic expire, un message de notification apparaît dans le menu Trafic. Contactez votre centre Mercedes-Benz ou votre fournisseur d'info-traffic en Amérique du Nord pour réactiver votre abonnement.

Personnalisation du système de navigation

- 1 Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3 Sélectionnez le paramètre que vous voulez modifier.

Paramètres système

Sélectionnez **Paramètres > Système**.

Réduction audio : permet de réduire automatiquement la source audio de divertissement en cas d'indications de navigation.

Instructions vocales de navigation : active le guidage vocal.

Autoriser instructions lors d'un appel : autorise le guidage vocal pendant un appel téléphonique.

Simulateur GPS : quand vous êtes arrêté, vous pouvez empêcher l'appareil de recevoir un signal GPS et simuler un itinéraire (**Utilisation d'un simulateur GPS**, page 19).

Informations système : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs fonctionnalités du logiciel.

Informations satellite : permet d'afficher la page d'informations sur les satellites.

Restaurer les paramètres système : permet de restaurer les paramètres par défaut du système.

Paramètres de navigation

Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

Préférences d'itinéraire : sélectionnez une préférence pour calculer les itinéraires.

Contournements : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

Détours avancés : permet de définir la longueur du détour.

Assistant de voies de circulation : permet d'activer les suggestions de voies de circulation pour les prochains changements de direction.

Alertes Garmin : active un signal sonore en cas d'alerte Garmin.

Restaurer les paramètres de navigation : permet de restaurer les paramètres de navigation par défaut.

Préférences d'itinéraire

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule.

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire**.

Temps le plus court : permet de calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, la distance pouvant être plus longue.

Distance la plus courte : permet de calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, la durée pouvant être plus longue.

Economique : permet de calculer les itinéraires les plus économiques en termes de carburant. Le système évite les routes où la consommation de carburant est plus élevée, comme les voies rapides ou les pentes raides.

Paramètres d'affichage de la carte

Sélectionnez **Paramètres > Affichage carte**.

Affichage carte : permet de définir la perspective sur la carte.

Détails cartographiques : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

Thème de la carte : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

Disposition des champs de données cartographiques : permet de choisir les données qui apparaissent sur la carte.

Mode Couleur : définit l'arrière-plan de la carte. Jour dans les environnements lumineux, Nuit dans les environnements sombres ou Automatique pour basculer entre les modes Jour/Nuit selon le réglage jour/nuit défini sur Audio 20 CD.

Zoom automatique : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. Quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

Informations sur l'autoroute : affiche les prochains services sur la carte. Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones ou régions.

Calques de carte : permet de choisir les données qui apparaissent sur la page de la carte.

Restaurer les paramètres d'affichage de carte : permet de restaurer les paramètres de carte par défaut.

Paramètres de trafic

Sélectionnez **Paramètres > Trafic et alertes routières**.

Trafic : permet d'activer le service d'info-traffic.

Prononcer les alertes routières : règle le niveau de détail des alertes routières. Sélectionnez Aucun, De base ou Plein.

REMARQUE : pour utiliser cette fonction, vous devez choisir un profil de voix qui comporte toutes les instructions de navigation.

Abonnements : permet d'afficher vos abonnements actuels aux services d'info-traffic.

Restaurer les paramètres de trafic et d'alertes routières : permet de restaurer la valeur par défaut des paramètres de trafic et d'alertes routières.

Paramètres de langue et de clavier

REMARQUE : la langue du texte de votre MAP PILOT est la même que celle de l'Audio 20 CD et ne peut pas être modifiée séparément. La langue du texte de votre MAP PILOT ne modifie pas la langue des données saisies par l'utilisateur ou des données cartographiques, telles que les noms de rue.

Sélectionnez **Paramètres > Langue**.

Profil de voix : permet de définir le type de profil de voix pour le guidage vocal. Certains profils de voix ne prononcent pas les noms des rues, des points d'intérêt ou des événements liés au trafic.

Langue du clavier : permet de définir la langue du clavier.

Restaurer les paramètres de langue : permet de restaurer les paramètres de langue par défaut.

Paramètre Mes données

Sélectionnez **Paramètres > Mes données**.

Définir ou modifier la position Domicile : définissez ou modifiez votre position d'origine.

Effacer récentes : efface toutes les destinations récentes.

Effacer toutes les positions favorites : supprime toutes les positions ajoutées aux favoris.

Paramètre Mes cartes

Sélectionnez **Paramètres > Mes cartes**.

Ce paramètre affiche les cartes disponibles et utilisées sur votre MAP PILOT.

Restauration des paramètres

REMARQUE : seuls les paramètres de navigation MAP PILOT seront restaurés. Vous pouvez restaurer les valeurs par défaut d'une catégorie de paramètres de navigation.

- 1** Sélectionnez **Paramètres**.
- 2** Si besoin est, sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3** Sélectionnez **Restaurer tous les paramètres**.

Restauration de tous les paramètres

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut de votre système MAP PILOT.

Sélectionnez **Système** > **Restaurer tous les paramètres**.

Índice

MAP PILOT Manual do Utilizador	26
Como começar	26
Garantia	26
Atualizações	26
Proteção contra cópias do cartão SD	26
Instalar o cartão SD	26
Controlador Audio 20	26
Ajuste do volume	26
Sinais de satélite	26
Utilizar o Menu principal	26
Utilizar o teclado no ecrã	27
Encontrar posições	27
Posições	27
Procurar por Nome	27
Mudar a área de pesquisa	27
Encontrar uma posição por categoria	27
Ferramentas de pesquisa	27
Encontrar uma posição através das coordenadas	27
Encontrar locais encontrados recentemente	28
Guardar posições	28
Guardar uma Posição Casa	28
Utilizar o simulador GPS	28
Comandos de voz	28
Ativar os comandos de voz	28
Dicas para utilizar os comandos de voz	28
Iniciar uma rota através dos comandos de voz	28
Utilizar os comandos de voz ao navegar uma rota	28
Navegação	28
Procurar no mapa	28
Iniciar uma rota	29
Parar a rota	29
Seguir uma rota	29
Utilizar a minha rota	29
Fazer um desvio	29
Evitar características da estrada	29
Acerca dos Serviços de saída	30
Sobre radares de velocidade e de semáforos	30
Páginas de mapa	30
Personalizar o Mapa	30
Ver uma lista de curvas	30
Visualizar cruzamentos	30
Ver as informações da posição atual	30
Acerca do trânsito	31
Acerca do ícone de trânsito	31
Operadores de trânsito	31
Trânsito na sua rota	31
Compreender os dados de trânsito	31
Subscrições de trânsito	31
Personalizar o Sistema de Navegação	31
Definições do sistema	31
Definições de navegação	32
Definições de visualização do mapa	32
Definições de trânsito	32
Definições de idioma e teclado	32
As minhas definições de dados	32
Definições My Maps	32
Repôr as definições	32

MAP PILOT Manual do Utilizador

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Não evitar as seguintes situações potencialmente perigosas pode resultar em acidente ou colisão e, consequentemente, morte ou ferimentos graves.

Mantenha os cartões SD fora do alcance das crianças. Estas poderão engolir um cartão SD por acidente. Se alguém engolir um cartão SD, consulte um médico imediatamente.

Tenha sempre bom senso e conduza sempre em segurança.

Não se distraia com o sistema de navegação durante a condução e esteja sempre consciente das condições de condução. Durante a condução, reduza o tempo dedicado ao visionamento do ecrã de navegação e utilize os comandos de voz sempre que possível.

Durante a condução, não introduza destinos, não mude definições, nem aceda a funções que exijam a utilização prolongada dos comandos do sistema de navegação. Para efetuar tais operações, encoste de forma legal e segura.

Durante a navegação, compare cuidadosamente as informações apresentadas no sistema de navegação com todas as fontes de navegação disponíveis, incluindo os sinais de trânsito, cortes de estrada, condições do pavimento, trânsito congestionado, condições climáticas e outros fatores que possam afetar a segurança durante a condução. Por razões de segurança, esclareça todas as discrepâncias antes de continuar a navegação e respeite os sinais de trânsito e as condições do pavimento.

O sistema de navegação destina-se ao fornecimento de sugestões de rota. Não substitui a atenção e o bom senso do condutor. Não siga as sugestões de rota se estas sugerirem manobras perigosas ou ilegais ou se puderem colocar o veículo numa situação de perigo.

AVISO

Excetuando as atualizações de mapas, não altere o conteúdo do cartão SD.

Por razões de segurança, algumas funcionalidades estão restritas ou indisponíveis enquanto o veículo está em movimento. É apresentada uma mensagem quando as funcionalidades são desativadas.

Leia este manual antes de utilizar o sistema de navegação MAP PILOT.

Garantia

Contacte o seu centro Mercedes-Benz autorizado para obter informações sobre a garantia.

Atualizações

- Existem atualizações de mapas e software disponíveis no seu concessionário Mercedes-Benz. Em alguns países, as atualizações de mapas e software estão disponíveis como transferências ou cartões SD em www.garminmappilot.com.cn.
- Poderá beneficiar de uma atualização de mapas gratuita. Consulte o seu concessionário Mercedes-Benz para mais informações.

Proteção contra cópias do cartão SD

O seu cartão SD só pode ser instalado num sistema de navegação. Não pode instalar o cartão SD num outro sistema de navegação.

Se, ao instalar o cartão SD pela primeira vez no seu sistema de navegação, receber uma mensagem de erro que indica que os seus mapas estão bloqueados, o seu cartão pode estar corrompido. Contacte o seu revendedor Mercedes-Benz.

Instalar o cartão SD

- 1 Certifique-se de que o cartão SD não está bloqueado.
- 2 Insira o cartão SD na ranhura para cartão SD no seu veículo até este encaixar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Controlador Audio 20

Utilize o controlador no veículo para percorrer o sistema de navegação e efetuar seleções.

Para obter instruções de funcionamento completas, consulte o manual do utilizador do seu veículo.

Utilizar o controlador Audio 20 no mapa

- Mova o controlador em oito direções diferentes para mover para uma opção ou para deslocar o mapa.
- Prima o controlador para efetuar uma seleção ou apresentar o menu.
- Rode o controlador para a esquerda ou para a direita para aumentar ou diminuir o zoom no mapa.
- No mapa, prima o controlador para utilizar atalhos do menu.
- A partir do mapa, prima ↩ para regressar para o menu principal.

Ajuste do volume

Só é possível ajustar o volume dos anúncios de navegação durante um anúncio.

Sinais de satélite

Depois de o sistema de navegação ser ligado este começa a adquirir sinais de satélite. Para o sistema adquirir sinais de satélite, poderá ser necessária uma visão desimpedida do céu.

Para obter mais informações acerca do GPS, visite www.garmin.com/aboutGPS.

Visualizar o estado do sinal de GPS

Selecione **Definições > Sistema > Informações de satélite**.

Utilizar o Menu principal

Rode o disco das ferramentas do menu principal para aceder a todas as opções.



- Selecione ① para introduzir um destino ou ver as atuais informações sobre a rota.
- Selecione ② para ver o mapa.
- Selecione ③ para iniciar o reconhecimento de voz.
- Selecione ④ para ativar ou desativar as indicações de navegação.
- Selecione ⑤ para abrir o menu de definições.
- Selecione ⑥ para ver as condições de trânsito.
- Selecione ⑦ para ouvir a indicação de navegação mais recente (apenas enquanto estiver a navegar).
- Selecione ⑧ para parar a rota atual (apenas enquanto estiver a navegar).
- Selecione ⑨ para fazer um desvio (apenas enquanto estiver a navegar).

Utilizar o teclado no ecrã

Quando introduzir um termo de pesquisa, utilize o controlador para selecionar letras, caracteres, diacríticos e outras opções. Os diacríticos disponíveis serão adicionados numa terceira linha e apresentados dinamicamente.



- Selecione **↵** para eliminar um termo de pesquisa.
- Selecione **ok** para aceitar uma entrada.
- Selecione **🌐** para alterar o idioma do teclado.
- Selecione **—** para adicionar um espaço entre entradas.

Encontrar posições

O sistema oferece vários métodos para encontrar posições.

- Ao escrever o nome ([Procurar por Nome, página 27](#))
- Perto de outra posição ([Mudar a área de pesquisa, página 27](#))
- Por categoria ([Encontrar uma posição por categoria, página 27](#))
- Por endereço ([Encontrar um endereço, página 27](#))
- Através de coordenadas ([Encontrar uma posição através das coordenadas, página 27](#))
- Através de posições encontradas recentemente ([Encontrar locais encontrados recentemente, página 28](#))
- Através de posições guardadas ([Iniciar uma rota para uma posição guardada, página 28](#))

Posições

Os mapas carregados no seu sistema de navegação contêm posições, como restaurantes, hotéis e estações de serviço. Pode utilizar as categorias para procurar comércio e atrações próximos.



Procurar por Nome

Pode procurar posições específicas introduzindo o nome da posição.

- 1 Selecione **Introduzir destino > POI > Introduzir termo a pesquisar**.
- 2 Introduza parte ou a totalidade do nome da posição.
As posições sugeridas são apresentadas abaixo da barra.
- 3 Selecione uma posição.

Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura locais próximos da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

- 1 Selecione **Introduzir destino > POI > Procurar nas proximidades**.
- 2 Selecione uma opção:
 - **A minha posição atual**
 - **Uma cidade diferente**
 - **Um destino recente**
 - **Um local favorito**


- **A minha rota atual**
- **O meu destino**

- 3 Se necessário, selecione uma posição.

Encontrar uma posição por categoria

- 1 Selecione **Introduzir destino > POI**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione uma posição.

NOTA: para visualizar a posição no mapa alargado, empurre o controlador para a direita.



Encontrar Combustível

- 1 Selecione **Introduzir destino > POI > Combustível**.
- 2 Se necessário, selecione um tipo de combustível (não disponível em todas as áreas).
- 3 Selecione uma posição de combustível.

Encontrar um centro de reparações MB

- 1 Selecione **Introduzir destino > Serviço MB**.
- 2 Selecione um centro de reparações.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no sistema de navegação.

- 1 Selecione **Introduzir destino > Endereço**.
- 2 Se necessário, selecione a cidade, o distrito, o concelho ou o país.
- 3 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.
- 4 Selecione **Siga!**.

Procurar uma cidade

- 1 Selecione **Introduzir destino > Cidades**.
- 2 Se necessário, solete o nome da cidade, altere o distrito, o concelho ou o país.
- 3 Selecione **Siga!**.

Encontrar um Cruzamento

- 1 Selecione **Introduzir destino > Cruzamento**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.
- 3 Selecione o cruzamento.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar uma posição através das coordenadas de latitude e longitude.

- 1 Selecione **Introduzir destino > Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione **Alterar formato**, e selecione o formato correto de coordenadas para o tipo de mapa que está a utilizar.
- 3 Selecione as coordenadas de latitude e, em seguida, selecione **OK**.

- 4 Selecione as coordenadas de longitude e, em seguida, selecione **OK**.
- 5 Selecione **Ver no mapa**.

Encontrar locais encontrados recentemente

O seu dispositivo guarda as últimas 50 posições encontradas.

- 1 Selecione **Introduzir destino > Recentemente encontrado**.
- 2 Selecione uma posição.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Introduzir destino > Recentemente encontrado > Limpar Descobertas recentes > Sim**.

Guardar posições

Guardar uma posição

- 1 Procure uma posição (**Encontrar uma posição por categoria, página 27**).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 3 Selecione **Guardar**.

A posição é guardada nos Favoritos.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone de posição do veículo.
- 2 Selecione **≡ > Guardar Localização nos Favoritos**.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

- 1 Selecione **Introduzir destino > Favoritos**.
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Siga!**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Introduzir destino > Favoritos**.
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Editar**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Mudar o nome**.
 - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.

- 5 Edite as informações.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Introduzir destino > Favoritos**.
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Eliminar > Sim**.

Limpar todos os favoritos

- 1 Selecione **Definições > Os meus dados > Limpar todas as posições favoritas**.
- 2 Selecione **Sim**.

Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.

- 1 Selecione **Introduzir destino > Casa**.
- 2 Selecione **Usar a minha posição atual, Introduzir o meu endereço**, ou **Selecionar em Recentes**.

A posição é guardada como "Casa".

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.

- 1 Selecione **Introduzir destino > Casa**.
- 2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar as informações da sua posição Casa

- 1 Selecione **Definições > Os meus dados > Definir ou alterar a posição Casa**.
- 2 Selecione **Usar a minha posição atual, Introduzir o meu endereço**, ou **Selecionar em Recentes**.
- 3 Introduza as alterações.

Utilizar o simulador GPS

Pode utilizar o simulador GPS para definir uma posição simulada ou simular uma rota.

- 1 Selecione **Definições > Sistema > Simulador GPS**.
- 2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
- 3 Selecione uma área do mapa e selecione **Definir posição**.

Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.

NOTA: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho pretendido num ambiente ruidoso.

Os Comandos de voz permitem-lhe utilizar o dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de Comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Ativar os comandos de voz

Prima o botão de ativação dos comandos de voz no volante, ou selecione **Iniciar Comandos de voz**.

Dicas para utilizar os comandos de voz

- Fale num tom normal para o sistema.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Responda aos comandos de voz do dispositivo conforme necessário.
- Ao introduzir um endereço, diga-o pela ordem indicada no ecrã de amostra. Tem de introduzir o número da porta para encontrar um endereço.

Iniciar uma rota através dos comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições populares ou reconhecidas.

- 1 Prima o botão de ativação dos comandos de voz no volante, ou selecione **Iniciar Comandos de voz** a partir do menu principal.
- 2 Diga **Encontrar local**.
- 3 Oíça o comando de voz e diga o nome da posição.
É apresentada uma lista de posições.
- 4 Diga o número da linha.
- 5 Diga **Navegar!**.

Utilizar os comandos de voz ao navegar uma rota

- 1 Prima o botão de ativação dos comandos de voz no volante, ou selecione **Iniciar Comandos de voz** a partir do menu principal.
- 2 Selecione uma opção:
 - Diga **Desvio** e faça um desvio da sua rota.
 - Diga **Parar rota** para parar a rota atual.

Navegação

Procurar no mapa

Pode procurar POI no mapa, alterar a vista do mapa, selecionar as camadas a apresentar, visualizar detalhes da posição e muito mais.

- 1 Selecione **Ver mapa**.

2 Mova o controlador em qualquer direção.


O mapa alterna para modo de procura.

NOTA: também pode procurar no mapa selecionando **Introduzir destino > Procurar no mapa**.



3 Prima o controlador.

As ferramentas do mapa são apresentadas.



4 Seleccione uma opção:

- Seleccione **Detalhes da posição** para apresentar detalhes sobre a posição selecionada.
- Seleccione **Pontos de interesse** para procurar empresas e atrações próximas da posição atual no mapa.
- Seleccione **Camadas** para selecionar quais as camadas a apresentar no mapa. Pode selecionar qualquer combinação de **Trânsito**, **Edifícios 3D**, **Terreno 3D**, e **POI**.

NOTA: os edifícios 3D não estão disponíveis na versão 8.0 e 9.0 dos mapas da China.

- Seleccione **Modo de rotação** para rodar a vista do mapa.
- Seleccione **Mudar vista** para visualizar o mapa em 3D ou 2D com o norte no topo.
- Seleccione **Definir posição** para definir a sua posição atual. Pode controlar o controlador através do mapa para encontrar posições específicas.

NOTA: deve ter o seu MAP PILOT definido para o modo de **Simulador GPS** e o utilizador não deve estar a navegar para uma rota para definir a sua posição (**Utilizar o simulador GPS**, página 28).

Iniciar uma rota

- 1 Procure uma posição (**Encontrar uma posição por categoria**, página 27).
- 2 Seleccione uma posição.
- 3 Seleccione **Siga!**.

Parar a rota

A partir do menu principal, seleccione **Parar rota**.

Seguir uma rota

A rota é assinalada com uma linha azul. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações na parte superior do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá novas instruções.



Utilizar a minha rota

Ao navegar uma rota, pode ver as curvas da rota, adicionar pontos de passagem ou realizar um desvio.

- 1 Durante a navegação numa rota, seleccione **Introduzir destino > A minha rota** no menu principal.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Seleccione **Lista de curvas** para ver as curvas na rota.
 - Seleccione **Desvio** para fazer um desvio da sua rota.
 - Seleccione **Adicionar ponto de passagem** para adicionar outro ponto à rota.
 - Seleccione **Pré-visualização do mapa** para visualizar a rota.
 - Seleccione **Ordenação automática** para ordenar automaticamente os pontos de passagem.
 - Seleccione um ponto de passagem para **Reordenar**, **Eliminar** ou **Ver detalhes** do ponto de passagem.

NOTA: Pré-visualização do mapa, Ordenação automática, e pontos de passagem estão apenas disponíveis se pelo menos um ponto de passagem tiver sido adicionado à rota.

Adicionar um ponto de passagem a uma rota

- 1 Ao navegar uma rota, seleccione **Introduzir destino > A minha rota > Adicionar ponto de passagem**.
- 2 Procure uma posição.
- 3 Seleccione **Adicionar à rota**.
- 4 Seleccione **Siga!**.

Fazer um desvio

Ao navegar uma rota, pode utilizar os desvios para evitar obstáculos, como zonas de construção.

NOTA: se a rota que segue atualmente é a única opção razoável, o sistema pode não calcular um desvio.

No menu principal, seleccione **Desvio**.

Utilizar desvios avançados

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 Seleccione **Definições > Navegação > Desvios avançados**.
- 2 No menu principal, seleccione **Desvio**.
- 3 Seleccione uma opção:
 - Para fazer um desvio da sua rota de uma distância específica, seleccione uma distância.
 - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, seleccione **Desvio por estrada(s) na rota**.

NOTA: se a rota que segue atualmente é a única opção razoável, o sistema pode não calcular um desvio.

Remover desvios

A partir do menu principal, seleccione **Desvio > Remover todos os desvios**.

Evitar características da estrada

Pode seleccionar características da estrada que pretende evitar, como estradas com portagens ou estradas não pavimentadas.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.
- 2 Selecione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas.

As suas seleções são guardadas automaticamente.

Se certas características da estrada não puderem ser evitadas ao calcular uma rota, o sistema apresenta uma mensagem que lhe indicará quais as características presentes na rota.



Acerca dos Serviços de saída

Ao circular numa autoestrada principal, pode encontrar postos de abastecimento de combustível, restaurantes, alojamento e casas de banho próximos das saídas seguintes.

Encontrar Saídas com serviços

- 1 Selecione **Introduzir destino > Serviços de saída**.
- 2 Selecione uma saída próxima ①.
- 3 Selecione um tipo de serviço ②.



- 4 Selecione um ponto de interesse.
- 5 Selecione **Siga!**.

Sobre radares de velocidade e de semáforos

AVISO

A Garmin e a Mercedes-Benz não são responsáveis pela precisão das informações dos radares de velocidade e de semáforos.

As informações sobre os radares de velocidade e semáforos podem não estar disponíveis em todas as áreas.

Os alertas dos radares de velocidade e semáforos aparecem quando está próximo de um radar. As localizações dos radares estão indicadas com .

Desativar a camada do mapa da câmara de segurança

Selecione **Definições > Visualização do mapa > Câmaras de segurança**.

Desativar o alerta sonoro da câmara de segurança

Selecione **Definições > Navegação > Radar**.

Páginas de mapa

Personalizar o Mapa

Personalizar as camadas do mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione **Definições > Visualização do mapa**.
- 2 Selecione as camadas para incluir no mapa.
O sistema guarda a sua seleção quando abandonar a página.

Mudar os Campos de dados do mapa

Pode alterar o tipo de informação que é apresentada nos campos de dados no próprio mapa.

- 1 Selecione **Definições > Visualização do mapa > Esquema dos campos de dados**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para alterar um campo de dados que aparece quando não está ativa uma rota, selecione um campo de dados **Sem cálculo de rota**.
 - Para alterar um campo de dados que aparece quando estiver a navegar numa rota, selecione um campo de dados **Encaminhamento**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Nos campos de dados **Sem cálculo de rota**, selecione **Direção da viagem**, **Elevação**, **Velocidade**, **Hora do dia**, ou **Escala do mapa**.
 - Nos campos de dados **Encaminhamento**, selecione **Hora de chegada**, **Distância**, **Direção da viagem**, **Elevação**, **Velocidade**, **Hora do dia**, **Escala do mapa**, **Tempo até ao destino**, **Distância até ao próximo ponto**, ou **Hora de chegada a próximo ponto**.

Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione **Definições > Visualização do mapa > Vista de mapa**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
 - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.

Ver uma lista de curvas

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas e manobras da sua rota completa e a distância entre curvas.

Selecione **Introduzir destino > A minha rota > Lista de curvas**.

Ver a próxima curva

Durante a navegação de uma rota, pode pré-visualizar as próximas curvas.

A pré-visualização inclui a distância para a curva ou manobra e a faixa de rodagem em que deveria estar, se estiver disponível.

- 1 Selecione **Introduzir destino > A minha rota > Lista de curvas**.
- 2 Selecionar uma mudança de direção.

Visualizar cruzamentos

Durante a navegação de uma rota, pode visualizar os cruzamentos das principais estradas. Ao aproximar-se de uma bifurcação numa rota, a imagem dessa bifurcação é apresentada por alguns momentos, se estiver disponível.



Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Bússola para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de serviços de emergência.

Selecione **Introduzir destino > Bússola**.

Mostrar a Qibla na bússola

Selecione **Introduzir destino > Bússola > ≡ > Mostrar Qibla**.

Acerca do trânsito

AVISO

A Garmin e a Mercedes-Benz não são responsáveis pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as áreas ou países.

Durante a receção de informações de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito no mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito. Para obter informações sobre trânsito e áreas de cobertura, consulte o seu concessionário Mercedes-Benz.

NOTA: o mapa de trânsito não apresenta mensagens de trânsito fluido.

Acerca do ícone de trânsito

Quando é detetado um evento de trânsito, surge um ícone de notificação de trânsito no mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito.

Cor	Gravidade	Significado
Amarelo	Média	Trânsito a circular mas com atrasos. Existe congestionamento de trânsito moderado.
Laranja e branco	Média	Existe uma zona de obras.
Vermelho	Alta	Trânsito parado ou em marcha lenta. Existe um grande atraso.
Vermelho e preto	Alta	A estrada está fechada.

Operadores de trânsito

Quando o serviço de trânsito está disponível, o fornecedor de trânsito é apresentado abaixo do ícone de trânsito no menu principal.

Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o sistema de navegação examina o trânsito atual e otimiza automaticamente a rota para o período mais curto. Se durante a navegação, ocorrer um grande atraso de trânsito igual ou superior a 15 minutos, o sistema volta a calcular a rota automaticamente.

O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que circula atualmente.

O sistema pode definir a rota para uma zona de atraso de trânsito se não existir uma rota alternativa melhor. O tempo de atraso é automaticamente adicionado à hora de chegada prevista.

NOTA: o dispositivo recalcula uma rota mais rápida apenas quando essa rota diminui o tempo de viagem em, pelo menos, 15 minutos. As rotas alternativas não são sugeridas quando as preferências de rota Distância mais curta ou Menos combustível estão ativadas, quando uma rota é alterada através da funcionalidade A minha rota ou quando os elementos de trânsito a evitar não estão ativados. Os eventos de trânsito não são evitados quando as preferências de rota Distância mais curta ou Menos combustível estão ativadas. Apenas a hora de chegada prevista é influenciada pelo tempo de atraso previsto dos eventos de trânsito recebidos.

Comandos de voz de trânsito

Pode ouvir informações sobre o trânsito existente na sua rota.

Selecione **Trânsito > Ouvir trânsito em frente**.

O sistema lê todos os eventos de trânsito na sua rota.

Ver alertas de trânsito

Pode aparecer um alerta de trânsito enquanto navega numa rota.

- 1 Selecione **Trânsito > Notificações**.
- 2 Selecione um alerta.

Evitar eventos de trânsito na sua rota

- 1 Ao navegar uma rota, selecione **Trânsito > Trânsito na rota**.

É apresentada uma lista de eventos de trânsito, organizada pela sua posição na rota.

- 2 Selecione um evento.
- 3 Selecione **Evitar incidente**.

Ver o Mapa de trânsito

Pode ver o trânsito no mapa em qualquer momento.

Selecione **Trânsito > Mapa de trânsito**.

Compreender os dados de trânsito

A legenda de trânsito explica os ícones e cores utilizados no mapa de trânsito.

Selecione **Trânsito > Legenda de trânsito**.

Subscrições de trânsito

NOTA: o serviço de trânsito não está disponível em todas as áreas ou regiões.

Ativação da subscrição

Não é necessário ativar a subscrição incluída no seu sistema de navegação. Depois do sistema adquirir sinais de satélite, a subscrição ativa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Reativar a sua subscrição

NOTA: as subscrições na Europa e na América do Norte podem requerer reativação.

Quando a sua subscrição de trânsito expira, é apresentada uma mensagem de notificação no menu de trânsito. Contacte o seu centro Mercedes-Benz ou o seu fornecedor de serviços de trânsito na América do Norte para reativar a subscrição.

Personalizar o Sistema de Navegação

- 1 Selecione **Definições**.
- 2 Selecione uma categoria de definição.
- 3 Selecione a definição que pretende alterar.

Definições do sistema

Selecione **Definições > Sistema**.

Redução de áudio: selecione para reduzir automaticamente a fonte de áudio de entretenimento durante as indicações de navegação.

Comandos de voz de navegação: selecione para ouvir os comandos de voz de navegação.

Permitir indicações durante chamadas: selecione para permitir os comandos de voz durante uma chamada telefónica.

Simulador GPS: quando não está a conduzir, pode configurar o sistema para deixar de receber um sinal GPS e simular uma rota (**Utilizar o simulador GPS, página 28**).

Informação do sistema: selecione para visualizar o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre várias características do software.

Informações de satélite: selecione para visualizar a página de informações de satélite.

Repor definições do sistema: selecione para repor as definições do sistema para as definições de fábrica.

Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

Preferência de rota: selecione a sua preferência para calcular rotas.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Desvios avançados: define a extensão de um desvio.

Assistência de faixa: selecione para ativar sugestões de faixa para próximas curvas.

Câmaras de segurança: ativa os tons de alerta da câmara de segurança.

Repor definições de navegação: selecione para repor as definições de navegação para as definições de fábrica.

Preferências de rota

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Selecione **Definições > Navegação > Preferência de rota**.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Menos combustível: calcula rotas com menor utilização de combustível. Este sistema evita as estradas que provocam maior consumo de combustível, como estradas com limite de velocidade superior ou inclinações acentuadas.

Definições de visualização do mapa

Selecione **Definições > Visualização do mapa**.

Vista de mapa: define a perspetiva no mapa.

Detalhe do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Esquema dos campos de dados: define os dados apresentados no mapa.

Modo de cores: define o fundo do mapa. Dia para um fundo claro, Noite para um fundo escuro, ou Automático para alterar entre o modo diurno e noturno consoante as definições diurnas/noturnas no Audio 20 CD.

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Informações de autoestradas: apresenta próximos serviços no mapa. Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas ou regiões.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa.

Repor definições de visualização do mapa: selecione para repor as definições do mapa para as definições de fábrica.

Definições de trânsito

Selecione **Definições > Trânsito e alertas**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Alertas de trânsito por voz: define o nível de detalhe dos alertas de trânsito. Selecione Nenhum, Básico ou Cheio.

NOTA: tem de selecionar uma personalidade de voz que fale todas as indicações para utilizar esta funcionalidade.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Repor definições de trânsito e alertas: selecione para repor as definições de trânsito e de alertas para as definições de fábrica.

Definições de idioma e teclado

NOTA: o idioma do texto do MAP PILOT é igual ao idioma de texto do Audio 20 CD e não pode ser alterado em separado. O idioma do texto do MAP PILOT não altera o idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou os dados do mapa, como os nomes de ruas.

Selecione **Definições > Idioma**.

Personalidade de voz: define o tipo de personalidade da voz dos comandos de voz. Algumas personalidades de voz não indicam os nomes das ruas, os nomes dos pontos de interesse ou os eventos de trânsito.

Idioma do teclado: define o idioma do teclado.

Repor definições de idioma: selecione para repor as definições de idioma para as definições de fábrica.

As minhas definições de dados

Selecione **Definições > Os meus dados**.

Definir ou alterar a posição Casa: defina ou altere a sua posição de casa.

Limpar Descobertas recentes: elimina todas as posições encontradas recentemente.

Limpar todas as posições favoritas: elimina todos os locais guardados nos Favoritos.

Definições My Maps

Selecione **Definições > Meus mapas**.

Apresenta os mapas disponíveis e utilizados no seu MAP PILOT.

Repor as definições

NOTA: apenas as definições de navegação MAP PILOT serão repostas. Pode repor uma categoria das definições para as definições de fábrica.

1 Selecione **Definições**.

2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.

3 Selecione **Repor todas as definições**.

Repor todas as definições

Pode repor o seu sistema MAP PILOT para as definições de fábrica.

Selecione **Sistema > Repor todas as definições**.

목차

MAP PILOT 사용설명서.....	34
시작하기.....	34
보증.....	34
업데이트.....	34
SD 카드 복사 방지.....	34
SD 카드 설치.....	34
Audio 20 컨트롤러.....	34
볼륨 조정.....	34
위성 신호.....	34
기본 메뉴 사용.....	34
화상 키보드사용.....	34
위치 찾기.....	34
위치.....	35
이름을 입력하여 검색.....	35
검색 지역 변경.....	35
범주별로 위치 찾기.....	35
검색 도구.....	35
좌표를 사용하여 위치 찾기.....	35
최근 검색 위치 찾기.....	35
위치 저장.....	35
우리집 위치 저장.....	36
GPS 시뮬레이터 사용.....	36
음성 명령.....	36
음성 명령 활성화.....	36
음성 명령 팁.....	36
음성 명령을 사용하여 루트 시작.....	36
루트 탐색 중 음성 명령 사용.....	36
탐색.....	36
지도 검색.....	36
루트 시작.....	36
루트 중지.....	36
루트 따라가기.....	37
내 루트 사용하기.....	37
우회하기.....	37
도로 특성 회피.....	37
출구 서비스 정보.....	37
과속감지 및 신호 위반 카메라 정보.....	37
지도 페이지.....	37
지도 사용자 지정.....	37
회전 목록 보기.....	38
교차로 보기.....	38
현재 위치 정보 보기.....	38
교통 정보.....	38
교통 아이콘 정보.....	38
교통 정보 공급자.....	38
현재 루트의 지체 구간.....	38
교통 정보 데이터 이해.....	38
교통 정보 가입.....	38
내비게이션 시스템 사용자 지정.....	39
시스템 설정.....	39
탐색 설정.....	39
지도 표시 설정.....	39
교통 설정.....	39
언어 및 키보드 설정.....	39
내 데이터 설정.....	39
내 지도 설정.....	39
설정 복원.....	39

MAP PILOT 사용설명서

시작하기

⚠ 경고

다음과 같이 위험을 유발할 수 있는 상황은 반드시 피하십시오. 사망 또는 치명적인 상해를 가져올 수 있는 사고나 충돌이 발생할 수 있습니다.

SD 카드는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 유아가 실수로 SD 카드를 삼킬 수 있습니다. SD 카드를 삼킨 경우 즉시 병원으로 가십시오.

항상 신중한 판단으로 차량을 안전하게 운전하십시오. 운전하는 동안 내비게이션 시스템으로 인해 방해 받지 않아야 하며 모든 운전 상황에 대해 항상 인지하십시오. 운전 중에 내비게이션 화면을 보는 시간은 최소화하고 가능하면 음성 안내를 이용하십시오.

운전 중에 목적지 입력, 설정 변경 또는 특정 기능 실행과 같이 많은 시간이 요구되는 작업은 피하십시오. 장치를 작동시키려면 안전하고 합법적인 장소에 차량을 정차한 후 시도하십시오.

내비게이션 시스템을 사용하여 운전 시 내비게이션 화면에 나타나는 정보를 도로 표지판, 도로 폐쇄, 도로 상황, 교통 체증, 기상 상태 및 안전에 영향을 줄 기타 요소를 포함한 모든 주행 정보와 서로 주의 깊게 비교하십시오. 안전을 위해 내비게이션 사용 전에 모순되는 정보를 해결하고 실제 도로 표지판과 도로 상황을 따르십시오.

이 내비게이션 시스템은 루트 제시를 위한 용도로 제작되었으며, 운전자의 주의와 변별력을 대신하지는 못합니다. 제시된 루트가 안전하지 않거나 불법 조작을 하도록 권고하거나 이로 인해 차량이 안전하지 않은 곳에 위치할 수 있다면 루트 제시를 따르지 마십시오.

주의사항

지도 업데이트를 제외하고 SD 카드 콘텐츠를 변경하거나 조작하지 마십시오.

안전을 위해 차량 운전 중에는 일부 기능의 사용이 제한됩니다. 기능을 사용할 수 없는 경우 메시지가 표시됩니다.

MAP PILOT 내비게이션 시스템을 사용하기 전에 이 사용설명서를 읽으십시오.

보종

보종 정보는 공인 Mercedes-Benz 센터에 문의하십시오.

업데이트

- 지도 및 소프트웨어 업데이트는 Mercedes-Benz 영업소에서 구입할 수 있습니다. 일부 국가에서는 www.garminmappilot.com.cn에서 지도 및 소프트웨어 업데이트를 다운로드하거나 SD 카드로 구입할 수 있습니다.
- 무료 지도 업데이트를 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 Mercedes-Benz 대리점에서 확인하십시오.

SD 카드 복사 방지

SD 카드는 한 대의 내비게이션 시스템에만 설치할 수 있습니다. 이 SD 카드를 또 다른 내비게이션 시스템에 설치할 수 없습니다. 처음 SD 카드를 내비게이션 시스템에 설치할 때 지도가 잠겼다는 오류 메시지가 나타날 경우 카드가 손상되었을 수 있습니다. Mercedes-Benz 영업소에 문의하십시오.

SD 카드 설치

- 1 SD 카드가 잠기지 않았는지 확인합니다.
- 2 SD 카드를 딸깍 소리가 날 때까지 차량의 SD 카드 슬롯에 삽입합니다.
- 3 화면의 지침을 따릅니다.

Audio 20 컨트롤러

차량의 컨트롤러를 사용하여 내비게이션 시스템을 조작하고 선택하십시오.

전체 조작 지침은 차량 운전자 설명서를 참조하십시오.

지도에서 Audio 20 컨트롤러 사용

- 컨트롤러를 8방향으로 움직여 옵션으로 이동하거나 지도를 이동합니다.

- 컨트롤러를 눌러 항목을 선택하거나 메뉴를 표시합니다.
- 컨트롤러를 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전하여 지도를 확대 및 축소합니다.
- 지도에서 컨트롤러를 눌러 메뉴 바로 가기를 사용합니다.
- 지도에서 **↩**을 눌러 기본 메뉴로 돌아갑니다.

볼륨 조정

내비게이션 음성 안내의 볼륨 조정은 음성 안내 도중에만 가능합니다.

위성 신호

내비게이션 시스템을 켜면 위성 신호를 수신하기 시작합니다. 시스템이 위성 신호를 수신하려면 날씨가 맑아야 합니다.

GPS에 대한 자세한 내용은 www.garmin.com/aboutGPS를 참조하십시오.

GPS 신호 상태 보기

설정 > 시스템 > 위성 정보를 선택합니다.

기본 메뉴 사용

모든 옵션에 액세스하려면 기본 메뉴 도구 휠을 돌리십시오.



- 목적지를 입력하거나 현재 루트 정보를 보려면 ①을 선택합니다.
- 지도를 보려면 ②를 선택합니다.
- 음성 인식을 시작하려면 ③을 선택합니다.
- 탐색 안내를 음소거 또는 음소거 해제하려면 ④를 선택합니다.
- 설정 메뉴를 열려면 ⑤를 선택합니다.
- 교통 상황을 보려면 ⑥을 선택합니다.
- 가장 최근 탐색 안내를 들으려면 ⑦을 선택합니다(탐색 중에만).
- 현재 루트를 중지하려면 ⑧을 선택합니다(탐색 중에만).
- 우회하려면 ⑨를 선택합니다(탐색 중에만).

화상 키보드 사용

검색어 입력 시 컨트롤러를 사용하여 문자, 기호, 발음 구분 부호 및 기타 옵션을 선택합니다. 사용 가능한 발음 구분 부호는 세 번째 행에 추가되며 동적으로 나타납니다.



- 입력한 검색어를 삭제하려면 **↩**을 선택합니다.
- ok**을 선택하여 입력 사항을 확인합니다.
- 키보드 언어를 변경하려면 **🌐**을 선택합니다.
- 항목 사이에 공백을 추가하려면 **␣**을 선택합니다.

위치 찾기

시스템에는 여러 가지 위치 검색 방법이 있습니다.

- 이름 입력 (이름을 입력하여 검색, 35페이지)
- 다른 위치에서 가까운 장소 (검색 지역 변경, 35페이지)
- 범주별 (범주별로 위치 찾기, 35페이지)
- 주소별 (주소 찾기, 35페이지)
- 좌표 사용 (좌표를 사용하여 위치 찾기, 35페이지)
- 최근 검색 위치 사용 (최근 검색 위치 찾기, 35페이지)
- 저장된 위치 사용 (저장된 위치로 루트 시작, 35페이지)

위치

내비게이션 시스템에 로드된 지도에는 음식점, 호텔, 자동차 서비스와 같은 위치가 있습니다. 범주를 사용하면 인근 기업체 및 관심 분야를 찾아볼 수 있습니다.



이름을 입력하여 검색

위치 이름을 입력하여 특정 위치를 검색할 수 있습니다.

- 1 목적지 입력 > POI > 검색어 입력을 선택합니다.
- 2 위치 이름을 전부 또는 일부 입력합니다.
표시줄 아래에 추천 위치가 나타납니다.
- 3 위치를 선택합니다.

검색 지역 변경

기본적으로 장치는 사용자의 현재 위치 주변을 검색합니다. 주변 목적지 또는 가까운 다른 도시를 검색하거나 활성 루트를 따라서 다른 지역도 검색할 수 있습니다.

- 1 목적지 입력 > POI > 주변 검색을 선택합니다.
- 2 옵션을 선택합니다.
 - 현재 위치
 - 다른 도시
 - 최근 목적지
 - 즐겨찾는 위치
 - 현재 경로
 - 현재 목적지
- 3 필요한 경우 위치를 선택합니다.

범주별로 위치 찾기

- 1 목적지 입력 > POI를 선택합니다.
- 2 범주를 선택합니다.
- 3 필요한 경우 하위 범주를 선택합니다.
- 4 위치를 선택합니다.

참고: 확장도에서 위치를 보려면 컨트롤러를 오른쪽으로 밀니다.



주유소 찾기

- 1 목적지 입력 > POI > 연료를 선택합니다.
- 2 필요한 경우, 연료 종류를 선택합니다(일부 지역에서는 사용할 수 없습니다).
- 3 주유소 위치를 선택합니다.

MB(Mercedes-Benz) 서비스 센터 찾기

- 1 목적지 입력 > MB 서비스를 선택합니다.
- 2 서비스 센터를 선택합니다.

검색 도구

검색 도구를 사용하면 화면의 안내에 따라 특정 유형의 위치를 검색할 수 있습니다.

주소 찾기

참고: 단계의 순서는 내비게이션 시스템에 로드된 지도 데이터에 따라 다를 수 있습니다.

- 1 목적지 입력 > 주소를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 구/군/시, 시/도 또는 국가를 선택합니다.
- 3 화면의 지침을 따라 주소 정보를 입력합니다.
- 4 이동을 선택합니다.

도시 찾기

- 1 목적지 입력 > 도시를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 구/군/시를 입력하고, 시/도 또는 국가를 입력합니다.
- 3 이동을 선택합니다.

교차로 찾기

- 1 목적지 입력 > 교차로를 선택합니다.
- 2 화면의 지침을 따라 도로 정보를 입력합니다.
- 3 교차로를 선택합니다.

좌표를 사용하여 위치 찾기

위도 및 경도 좌표를 사용하여 위치를 찾을 수 있습니다.

- 1 목적지 입력 > 좌표를 선택합니다.
- 2 필요한 경우 형식 변경을 선택하고 사용 중인 지도 유형에 맞는 좌표 형식을 선택합니다.
- 3 위도 좌표를 선택하고 확인을 선택합니다.
- 4 경도 좌표를 선택하고 확인을 선택합니다.
- 5 지도에서 보기를 선택합니다.

최근 검색 위치 찾기

장치에는 최근에 검색한 50개 위치가 저장되어 있습니다.

- 1 목적지 입력 > 최근 검색을 선택합니다.
- 2 위치를 선택합니다.

최근 검색 위치 목록 지우기

목적지 입력 > 최근 검색 > 최근 결과 지우기 > 예를 선택합니다.

위치 저장

위치 저장

- 1 위치를 검색합니다 ([범주별로 위치 찾기, 35페이지](#)).
 - 2 검색 결과에서 위치를 선택합니다.
 - 3 저장을 선택합니다.
- 현재 위치가 즐겨찾기에 저장됩니다.

현재 위치 저장

- 1 지도에서 차량 위치 아이콘을 선택합니다.
- 2 <≡> 즐겨찾기에 위치 저장을 선택합니다.

저장된 위치로 루트 시작

- 1 목적지 입력 > 즐겨찾기를 선택합니다.
- 2 위치를 선택합니다.
- 3 이동을 선택합니다.

저장된 위치 편집

- 1 목적지 입력 > 즐겨찾기를 선택합니다.
- 2 위치를 선택합니다.
- 3 편집을 선택합니다.
- 4 옵션을 선택합니다.
 - 이름 변경을 선택합니다.
 - 지도에서 저장된 위치를 표시하는 데 사용되는 기호를 변경하려면 지도 기호 변경을 선택합니다.
- 5 정보를 편집합니다.

저장한 위치 삭제

참고: 삭제된 위치는 복구할 수 없습니다.

1 목적지 입력 > 즐겨찾기를 선택합니다.

2 위치를 선택합니다.

3 삭제 > 예를 선택합니다.

즐거찾기 모두 지우기

1 설정 > 내 데이터 > 즐겨찾기 위치 모두 지우기를 선택합니다.

2 예를 선택합니다.

우리집 위치 저장

우리집 위치를 가장 자주 돌아오는 위치로 설정할 수 있습니다.

1 목적지 입력 > 우리집으로를 선택합니다.

2 현재 위치 사용, 우리집 주소 입력 또는 최근 검색 항목에서 선택을 선택합니다.

위치가 "우리집"으로 저장됩니다.

우리집으로 이동

집으로 향하는 루트를 처음 시작할 경우 장치에서 우리집 위치를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

1 목적지 입력 > 우리집으로를 선택합니다.

2 필요한 경우 우리집 위치를 입력합니다.

우리집 위치 정보 편집

1 설정 > 내 데이터 > 우리집 위치 설정 또는 변경을 선택합니다.

2 현재 위치 사용, 우리집 주소 입력 또는 최근 검색 항목에서 선택을 선택합니다.

3 변경 사항을 입력합니다.

GPS 시뮬레이터 사용

GPS 시뮬레이터를 사용하여 시뮬레이션 위치를 설정하거나 루트를 시뮬레이트할 수 있습니다.

1 설정 > 시스템 > GPS 시뮬레이터를 선택합니다.

2 기본 메뉴에서 지도 보기를 선택합니다.

3 지도에서 영역을 선택하고 위치 설정을 선택합니다.

음성 명령

참고: 일부 언어 및 지역에서는 음성 명령을 사용할 수 없으며 일부 모델에서도 사용할 수 없습니다.

참고: 소음이 있는 환경에서는 음성 내비게이션이 기대한 만큼의 성능을 보이지 못할 수 있습니다.

음성 명령을 사용하면 단어와 명령을 말하여 장치를 사용할 수 있습니다. 음성 명령 메뉴에서는 음성 안내와 사용 가능한 명령 목록을 제공합니다.

음성 명령 활성화

운전대에 있는 음성 명령 활성화 버튼을 누르거나 음성 입력 시작을 선택합니다.

음성 명령 팁

- 시스템을 향해 보통 목소리로 말합니다.
- 목소리 또는 라디오와 같은 배경 소음을 줄여 음성 인식의 정확도를 높입니다.
- 화면에 나타난 명령을 말합니다.
- 필요에 따라 장치의 음성 안내에 답합니다.
- 주소를 입력할 때는 샘플 화면에 표시되는 순서에 따라 주소를 말합니다. 주소를 찾으려면 번지를 입력해야 합니다.

음성 명령을 사용하여 루트 시작

잘 알려진 위치의 이름을 말할 수 있습니다.

1 운전대에 있는 음성 명령 활성화 버튼을 누르거나 기본 메뉴에서 음성 입력 시작을 선택합니다.

2 위치 검색이라고 말합니다.

3 음성 안내를 듣고 위치 이름을 말합니다.
위치의 목록이 표시됩니다.

4 행 번호를 말합니다.

5 탐색이라고 말합니다.

루트 탐색 중 음성 명령 사용

1 운전대에 있는 음성 명령 활성화 버튼을 누르거나 기본 메뉴에서 음성 입력 시작을 선택합니다.

2 옵션을 선택합니다.

• 현재 루트에서 우회하려면 **우회**라고 말합니다.

• 현재 루트를 중지하려면 **루트 중지**라고 말합니다.

탐색

지도 검색

지도에서 POI를 찾아보거나, 지도 보기를 변경하거나, 표시할 레이어를 선택하거나, 자세한 위치를 보는 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

1 지도 보기를 선택합니다.

2 컨트롤러를 아무 방향으로나 밀니다.


지도가 검색 모드로 전환됩니다.

참고: 목적지 입력 > 지도 찾아보기를 선택하여 지도를 검색할 수도 있습니다.



3 컨트롤러를 누릅니다.

지도 도구가 나타납니다.



4 옵션을 선택합니다.

• 선택된 위치의 세부 정보를 표시하려면 **자세한 위치**를 선택합니다.

• 현재 지도 섹션 인근의 업무 관련 및 중요 위치를 찾아보려면 **관심 지점**을 선택하십시오.

• 지도에서 표시될 지도 레이어를 선택하려면 **레이어**를 선택합니다. **교통 정보**, **3D 빌딩**, **3D 지형** 및 **POI**의 조합을 선택할 수 있습니다.

참고: 3D 빌딩은 중국의 버전 8.0 및 9.0 지도에서는 이용할 수 없습니다.

• 회전된 지도 보기를 활성화하려면 **회전 모드**를 선택합니다.

• 3-D 또는 2-D 복쪽 위로에서 지도를 보려면 **전환 표시**를 선택합니다.

• **위치 설정**을 선택하여 현재 위치를 설정합니다. 지도 위에서 컨트롤러를 조작하여 특정 위치를 검색할 수 있습니다.

참고: 위치를 설정하려면 MAP PILOT이 GPS 시뮬레이터 모드로 설정되어 있어야 하고 루트 탐색 중인 상태에서는 안됩니다 (**GPS 시뮬레이터 사용**, 36페이지).

루트 시작

1 위치를 검색합니다 (**범주별로 위치 찾기**, 35페이지).

2 위치를 선택합니다.

3 이동을 선택합니다.

루트 중지

기본 메뉴에서 **루트 중지**를 선택합니다.

루트 따라가기

루트가 청색 선으로 표시됩니다. 표시된 깃발이 목적지를 나타냅니다.

주행 중 장치는 음성 안내, 지도의 화살표, 그리고 지도 맨 위에 있는 방향을 통해 목적지를 알려줍니다. 루트를 이탈한 경우 장치는 루트를 재계산하여 새로운 방향을 알려줍니다.



내 루트 사용하기

자동차 루트 탐색 중에 루트 회전 보기, 웨이포인트 추가 또는 우회할 수 있습니다.

- 1 루트 탐색 중에 기본 메뉴에서 **목적지 입력 > 내 경로**를 선택합니다.
- 2 옵션을 선택합니다.
 - 루트 회전을 보려면 **회전 목록**을 선택합니다.
 - 현재 루트에서 우회하려면 **우회**를 선택합니다.
 - 현재 루트에서 다른 지점을 추가하려면 **웨이포인트 추가**를 선택합니다.
 - 루트를 보려면 **지도 미리보기**를 선택합니다.
 - 자동으로 웨이포인트를 정렬하려면 **자동 정렬**을 선택합니다.
 - 웨이포인트의 **재배열**, **삭제**, 또는 **세부 사항 보기**를 하려면 웨이포인트를 선택합니다.

참고: 지도 미리보기, 자동 정렬 및 웨이포인트 옵션은 루트에 하나 이상의 웨이포인트를 추가한 경우에만 사용할 수 있습니다.

루트에 웨이포인트 추가

- 1 루트 탐색 중에 **목적지 입력 > 내 경로 > 웨이포인트 추가**를 선택합니다.
- 2 위치를 검색합니다.
- 3 **경로에 추가**를 선택합니다.
- 4 **이동**을 선택합니다.

우회하기

루트 탐색 중 우회를 사용하여 공사 지역과 같은 전방의 방해 요인을 피할 수 있습니다.

참고: 현재 탐색 중인 루트가 최적인 경우 시스템은 우회 루트를 탐색하지 않습니다.

기본 메뉴에서 **우회**를 선택합니다.

고급 우회 사용

루트를 따라 지정한 거리만큼 우회하거나 특정 도로를 우회할 수 있습니다. 이 기능은 공사 지역, 폐쇄 도로 또는 악조건인 도로를 만나는 경우 유용합니다.

- 1 **설정 > 탐색 > 고급 우회**를 선택합니다.
- 2 기본 메뉴에서 **우회**를 선택합니다.
- 3 옵션을 선택합니다.
 - 특정 거리에서 루트를 우회하려면 **거리를** 선택합니다.
 - 루트에서 특정 도로를 우회하려면 **경로에서 도로로 우회**를 선택합니다.

참고: 현재 탐색 중인 루트가 최적인 경우 시스템은 우회 루트를 탐색하지 않습니다.

우회 제거

기본 메뉴에서 **우회 > 모든 우회 루트 제거**를 선택합니다.

도로 특성 회피

경로에서 회피할 도로 특성을 선택합니다.

- 1 **설정 > 탐색 > 회피**를 선택합니다.
- 2 루트에서 회피할 도로 특성을 선택합니다.
선택 항목이 자동으로 저장됩니다.

루트를 계산할 때 특정 도로 특성을 회피할 수 없는 경우 시스템이 메시지를 통해 루트에 포함되는 특성을 알려줍니다.



출구 서비스 정보

주요 고속도로에서 주행할 때 다음 출구 부근에 있는 주유소, 음식점, 숙박시설 및 화장실을 찾을 수 있습니다.

출구 서비스 찾기

- 1 **목적지 입력 > 출구 서비스**를 선택합니다.
- 2 다음 출구 ①을 선택합니다.
- 3 서비스 유형 ②를 선택합니다.



- 4 관심 지점을 선택합니다.
- 5 **이동**을 선택합니다.

과속감지 및 신호 위반 카메라 정보

주의사항

Garmin 및 Mercedes-Benz는 과속감지 및 신호 위반 카메라 정보의 정확성에 대해 책임을 지지 않습니다.

일부 지역에서는 과속감지 및 신호 위반 카메라 정보가 제공되지 않을 수 있습니다.

사용자가 카메라에 근접하면 과속감지 및 신호 위반 카메라 경고가 나타납니다. 카메라 위치는 으로 표시됩니다.

과속감지 카메라 지도 레이어 비활성화

설정 > 지도 표시 > 과속감지 카메라를 선택합니다.

과속감지 카메라 알림음 비활성화

설정 > 탐색 > 과속감지 카메라를 선택합니다.

지도 페이지

지도 사용자 지정

지도 레이어 사용자 지정

관심 지점 및 도로 상황에 대한 아이콘과 같은 데이터 중 지도에 나타날 데이터를 사용자 지정할 수 있습니다.

- 1 **설정 > 지도 표시**를 선택합니다.
- 2 지도에 포함할 레이어를 선택합니다.
페이지에서 나가면 시스템에서 선택 사항을 저장합니다.

지도 데이터 필드 변경

지도의 데이터 필드에 나타나는 정보의 종류를 변경할 수 있습니다.

- 1 **설정 > 지도 표시 > 지도 데이터 필드 레이아웃**을 선택합니다.

2 옵션을 선택합니다.

- 활성화된 루트가 없을 때 표시되는 데이터 필드를 변경하려면 **경로가 지정되지 않음** 데이터 필드를 선택합니다.
- 루트를 탐색할 때 표시되는 데이터 필드를 변경하려면 **경로 지정** 데이터 필드를 선택합니다.

3 옵션을 선택합니다.

- **경로가 지정되지 않음** 데이터 필드에서 **주행 방향**, **해발**, **속도**, **시간** 또는 **지도 축척**을 선택합니다.
- **경로 지정** 데이터 필드에서 **도착 시간**, **거리**, **주행 방향**, **해발**, **속도**, **시간**, **지도 축척**, **목적지까지 시간**, **다음 웨이포인트** 트까지의 거리 또는 **다음 웨이포인트 도착 시간**을 선택합니다.

지도 초점 변경

1 설정 > 지도 표시 > 지도 보기를 선택합니다.

2 옵션을 선택합니다.

- 주행 방향이 위가 되는 2차원 지도를 표시하려면 **진행 방향**을 선택합니다.
- 북쪽이 위가 되는 2차원 지도를 표시하려면 **북쪽 위로**를 선택합니다.
- 3차원 지도를 표시하려면 **3-D**를 선택합니다.

회전 목록 보기

루트를 탐색할 때 전체 루트에 대해 모든 회전 및 조작을 볼 수 있고 회전 사이의 거리도 볼 수 있습니다.

목적지 입력 > 내 경로 > 회전 목록을 선택합니다.

다음 회전 보기

루트를 탐색하는 동안 다음 회전을 미리 볼 수 있습니다.

미리보기에는 회전 또는 조작까지의 거리와 주행할 차선(해당하는 경우)이 포함됩니다.

1 목적지 입력 > 내 경로 > 회전 목록을 선택합니다.

2 회전을 선택합니다.

교차로 보기

루트 탐색 중에 주도로의 교차로를 볼 수 있습니다. 루트에서 교차로에 접근하면, 해당하는 경우 교차로의 이미지가 간략하게 나타납니다.



현재 위치 정보 보기

나침반 페이지를 사용하여 현재 위치에 관한 정보를 볼 수 있습니다. 이 기능은 비상시 자신의 위치를 알려야 할 때 유용합니다.

목적지 입력 > 나침반을 선택합니다.

나침반에 이슬람 메카 방향 표시

목적지 입력 > 나침반 > <≡> 이슬람 메카 방향 표시를 선택합니다.

교통 정보

주의사항

Garmin 및 Mercedes-Benz는 교통 정보의 정확성 또는 적시성에 대해 책임을 지지 않습니다.

일부 지역 또는 국가에서는 교통 정보가 제공되지 않을 수 있습니다.

교통 정보를 수신하는 동안 지도에 교통 아이콘이 나타납니다. 교통 정보 아이콘은 색상의 변화로 교통 상황의 심각도를 표시합니다. 교통 및 신호청취 지역에 대한 자세한 내용은 Mercedes-Benz 영업소에 문의하십시오.

참고: 교통 지도는 원할 교통 메시지를 표시하지 않습니다.

교통 아이콘 정보

교통 상황이 감지되면 지도에 교통 알림 아이콘이 나타납니다. 교통 정보 아이콘은 색상의 변화로 교통 상황의 심각도를 표시합니다.

색상	교통량	의미
노란색	중간	조금씩 움직이지만 지체 중입니다. 교통 체증이 약간 있습니다.
주황색 및 흰색	중간	공사 지역이 있습니다.
빨간색	높음	교통이 정체 또는 지체 중입니다. 극심한 지체 중입니다.
빨간색 및 검은색	높음	도로가 폐쇄되었습니다.

교통 정보 공급자

교통 정보 서비스를 사용할 수 있는 경우 기본 메뉴의 교통 정보 아이콘 아래에 교통 정보 공급 업체가 표시됩니다.

현재 루트의 지체 구간

루트를 계산할 때 내비게이션 시스템은 현재의 교통 정체 상황을 확인한 후 가장 빠른 루트를 자동으로 찾습니다. 루트를 주행하는 동안 루트에 15분 이상의 심각한 교통 지체가 발생한 경우 시스템은 자동으로 루트를 다시 계산합니다.

교통 알림이 색상을 변경하여 현재 운행 루트 또는 도로 교통 상황의 심각도를 표시합니다.

현재 루트가 가장 빠른 루트이면 지체 구간인 현재 루트로 계속 안내됩니다. 지연 시간은 도착 예상 시간에 자동으로 추가됩니다.

참고: 더 빠른 루트가 여정을 15분 이상 단축하는 경우에만 장치에서 루트를 재계산합니다. 대체 루트는 최단 거리 또는 연료 절감 루트 우선 조건이 활성화된 경우, 루트가 내 경로 기능을 사용하여 수정된 경우 또는 지체 구간 회피가 설정되지 않은 경우 제안되지 않습니다. 최단 거리 또는 연료 절감 루트 우선 조건이 활성화된 경우 교통 상황을 회피하지 않습니다. 수신된 교통 상황의 예상 지체 시간은 도착 예상 시간에만 영향을 줍니다.

음성 교통 안내

현재 루트의 전방 교통에 대한 정보를 들을 수 있습니다.

교통 정보 > 전방 교통 정보 듣기를 선택합니다.

시스템이 현재 루트의 모든 교통 상황을 읽어줍니다.

교통 정보 알림 보기

루트를 탐색하는 동안 교통 알림이 나타날 수 있습니다.

1 교통 정보 > 알림을 선택합니다.

2 알림을 선택합니다.

현재 루트의 교통 상황 회피

1 루트를 탐색하는 동안 교통 정보 > 현재 경로의 교통 상황을 선택합니다.

교통 상황 목록이 루트의 위치별로 구성되어 표시됩니다.

2 상황을 선택합니다.

3 사고 지점 회피를 선택합니다.

교통도 보기

언제라도 지도에서 교통도를 볼 수 있습니다.

교통 정보 > 교통 지도를 선택합니다.

교통 정보 데이터 이해

교통 범례에는 교통 지도에 사용되는 아이콘 및 색상에 대한 설명이 있습니다.

교통 정보 > 교통 범례를 선택합니다.

교통 정보 가입

참고: 일부 지역에서는 교통 정보 서비스를 이용할 수 없습니다.

가입 활성화

내비게이션 시스템에 포함된 가입을 활성화할 필요는 없습니다. 유료 서비스 제공자로부터 교통 정보 신호를 수신하는 동안 시스템이 위성 신호를 수신하면 가입이 자동으로 활성화됩니다.

가입 재활성화

참고: 유럽 및 북미 지역에서 가입 시 재활성화가 필요할 수도 있습니다.

교통 정보 가입이 만료되면 교통 메뉴에 알림 메시지가 나타납니다. 가입을 재활성화하려면 북미의 경우 Mercedes-Benz 센터 또는 교통 서비스 제공업체에 문의하십시오.

내비게이션 시스템 사용자 지정

- 1 설정을 선택합니다.
- 2 설정 범주를 선택합니다.
- 3 변경할 설정을 선택합니다.

시스템 설정

설정 > 시스템을 선택합니다.

오디오 감소: 내비게이션 음성 안내 도중 엔터테인먼트 오디오 소스의 음량을 자동으로 줄이려면 선택합니다.

내비게이션 음성 안내: 내비게이션 음성 안내를 들으려면 선택합니다.

통화 중 알림 허용: 통화 중 음성 안내를 허용하려면 선택합니다.

GPS 시뮬레이터: 주행 중이지 않을 경우 시스템의 GPS 신호 수신을 중단하고 루트를 시뮬레이트할 수 있습니다 (**GPS 시뮬레이터 사용, 36페이지**).

시스템 정보: 소프트웨어 버전 번호, 장치 ID 번호 및 기타 소프트웨어 기능에 대한 다양한 정보를 보려면 선택합니다.

위성 정보: 위성 정보 페이지를 보려면 선택합니다.

시스템 설정 복원: 시스템 설정을 출하 시 기본 설정으로 복원하려면 선택합니다.

탐색 설정

설정 > 탐색을 선택합니다.

경로 우선 조건: 루트 계산 시 우선 조건을 선택합니다.

회파: 루트에서 회피할 도로 특성을 설정합니다.

고급 우회: 우회할 길이를 설정합니다.

차선 안내: 다음 회전을 위한 차선 제시를 활성화하려면 선택합니다.

과속감지 카메라: 과속감지 카메라 알림음을 활성화합니다.

탐색 설정 복원: 탐색 설정을 출하 시 기본 설정으로 복원하려면 선택합니다.

루트 환경 설정

루트 계산은 특정 루트의 제한 속도 및 차량 가속 데이터를 기반으로 합니다.

설정 > 탐색 > 경로 우선 조건을 선택합니다.

최단 시간: 거리가 더 멀어도 이동 시간이 더 적게 걸리는 루트를 계산합니다.

최단 거리: 이동 시간이 더 많이 걸려도 거리가 더 가까운 루트를 계산합니다.

연료 절감: 다른 루트보다 연료 사용량이 더 적은 루트를 계산합니다. 시스템은 속도 제한이 있거나 가파른 언덕과 같이 연료를 많이 사용하는 도로를 회피합니다.

지도 표시 설정

설정 > 지도 표시를 선택합니다.

지도 보기: 지도의 초점을 설정합니다.

상세도: 지도의 상세 수준을 설정합니다. 더 상세히 표시하면 지도가 느리게 그려질 수 있습니다.

지도 테마: 지도 데이터의 색상을 변경합니다.

지도 데이터 필드 레이아웃: 지도에 표시할 데이터를 설정합니다.

컬러 모드: 지도 배경을 설정합니다. 밝은 배경은 일, 어두운 배경은 야간으로 설정하거나 자동으로 Audio 20 CD의 주간/야간 설정에 따라 둘 사이를 전환합니다.

자동 확대/축소: 지도 사용에 가장 적절한 확대/축소 수준을 자동으로 선택합니다. 비활성화 상태에서는 확대 및 축소를 수동으로 조절해야 합니다.

고속도로 정보: 지도에 다음 휴게소를 표시합니다. 일부 지역에서 이 기능을 사용할 수 없습니다.

지도 레이아웃: 지도 페이지에 표시할 데이터를 설정합니다.

지도 표시 설정 복원: 지도 설정을 출하 시 기본 설정으로 복원하려면 선택합니다.

교통 설정

설정 > 교통 정보 알림을 선택합니다.

교통 정보: 교통 정보를 활성화합니다.

교통 알림 말하기: 교통 알림의 상세 수준을 설정합니다. 없음, 기본, 또는 가득 참을 선택합니다.

참고: 이 기능을 사용하려면 상세 안내를 전달할 수 있는 음성 특성을 선택해야 합니다.

가입: 현재의 교통 정보 가입 항목을 나열합니다.

교통 알림 설정 복원: 교통 알림 설정을 출하 시 기본 설정으로 복원하려면 선택합니다.

언어 및 키보드 설정

참고: MAP PILOT의 텍스트 언어는 Audio 20 CD의 텍스트 언어를 사용하며 따로 변경할 수 없습니다. MAP PILOT의 텍스트 언어는 사용자가 입력한 데이터 또는 도로 이름과 같은 지도 데이터의 언어를 변경하지 않습니다.

설정 > 언어를 선택합니다.

음성 특성: 음성 안내용 음성 특성 유형을 설정합니다. 일부 음성 특성은 도로 이름, 관심 지점의 이름 또는 교통 상황을 말하지 않습니다.

키보드 언어: 키보드용 언어를 설정합니다.

언어 설정 복원: 언어 설정을 출하 시 기본 설정으로 복원하려면 선택합니다.

내 데이터 설정

설정 > 내 데이터를 선택합니다.

우리집 위치 설정 또는 변경: 우리집 위치를 설정하거나 변경합니다.

최근 결과 지우기: 최근 검색 위치를 모두 삭제합니다.

즐거찾기 위치 모두 지우기: 즐겨찾기에 저장된 모든 위치를 삭제합니다.

내 지도 설정

설정 > 내 지도를 선택합니다.

MAP PILOT에서 사용되는 이용 가능한 지도를 표시합니다.

설정 복원

참고: MAP PILOT 탐색 설정만 복원됩니다. 탐색 설정 범주를 출하 시 기본 설정으로 복원할 수 있습니다.

- 1 설정을 선택합니다.
- 2 필요한 경우 설정 범주를 선택합니다.
- 3 모든 설정 복원을 선택합니다.

모든 설정 복원

MAP PILOT 시스템을 출하 시 기본 설정으로 복원할 수 있습니다.

시스템 > 모든 설정 복원을 선택합니다.

目錄

MAP PILOT 使用者手冊	41
開始使用	41
保固	41
更新	41
SD 卡複製保護	41
安裝 SD 卡	41
Audio 20 控制器	41
音量調整	41
衛星訊號	41
使用主功能表	41
使用螢幕鍵盤	41
尋找位置	41
位置	41
以拼寫名稱搜尋	41
變更搜尋區域	42
依類別尋找位置	42
搜尋工具	42
使用座標尋找位置	42
尋找最近搜尋的地點	42
儲存位置	42
儲存常用位置	42
使用 GPS 模擬器	43
語音命令	43
啟動語音命令	43
語音命令秘訣	43
使用語音命令啟動航線	43
進行航線導航時，使用語音命令	43
導航	43
瀏覽地圖	43
啟動航線	43
停止導航	43
按照航線行進	43
使用我的航線	43
繞道行駛	44
迴避道路功能	44
關於出口服務	44
關於測速照相和闖紅燈照相	44
地圖頁面	44
自訂地圖	44
檢視轉彎清單	44
檢視交叉路口	44
檢視目前位置的資訊	45
關於交通路況	45
關於交通路況圖示	45
交通路況資訊供應商	45
航線上的交通路況	45
瞭解交通路況資料	45
交通路況資訊訂閱	45
自訂導航系統	45
系統設定	45
導航設定	45
地圖顯示設定	45
交通路況設定	46
語言與鍵盤設定	46
我的資料設定	46
我的地圖設定	46
回復設定	46

MAP PILOT 使用者手冊

開始使用

警告

請避免下列可能發生的危險情況，否則可能會導致事故或撞擊，進而造成死亡或重傷。

將 SD 卡保存於孩童拿不到的地方。嬰兒可能會誤吞 SD 卡。如果不慎吞下 SD 卡，請立即就醫。

請保持審慎判斷，以安全的方式駕駛交通工具。請勿在駕駛時因導航系統而分心，並請隨時掌握所有的駕駛情況。駕駛時，請盡量減少查看導航畫面的時間，並盡量使用語音提示。

請勿在駕駛時輸入終點、變更設定，或存取需要長時間使用導航系統控制項的任何功能。請以安全合法的方式停靠在路邊，再進行此類操作。

導航時，請仔細將本導航系統所顯示的資訊與所有可用的導航來源資訊相比較。這些來源包括路標、道路封閉、路況、交通擁塞、天氣狀況，以及駕駛時可能影響安全的其他因素。為了安全起見，請務必先弄清楚任何不一致的資訊，再繼續導航，並遵循豎立的路標與路況。

本導航系統為提供路線建議而設計，無法取代駕駛人的注意力與良好的判斷力。若系統建議不安全或違法方式的轉彎，或可能導致交通工具處於不安全的情況，請遵循航線建議。

注意

除地圖更新外，請勿變更或改動 SD 卡的內容。

為了安全起見，車輛移動時，某些功能會受到限制或無法使用。當功能停用時，系統會顯示訊息。

使用 MAP PILOT 導航系統前，請先閱讀本手冊。

保固

如需保固資訊，請聯絡您的 Mercedes-Benz 授權中心。

更新

- 您可以在 Mercedes-Benz 經銷商取得可用的地圖與軟體更新。在部分國家/地區，地圖與軟體更新會以下載檔或 SD 卡的形式在 www.garminmappilot.com.cn 提供。
- 您可能資格取得一份免費地圖更新。請洽詢您的 Mercedes-Benz 經銷商以取得更多資訊。

SD 卡複製保護

您的 SD 卡只能安裝在一個導航系統上。您無法將 SD 卡安裝在其他導航系統上。

如果您在第一次將 SD 卡安裝至導航系統時，收到地圖已遭鎖定的錯誤訊息，您的卡片可能損毀。請聯絡您的 Mercedes-Benz 經銷商。

安裝 SD 卡

- 1 確認 SD 卡未遭鎖定。
- 2 將 SD 卡插入車輛的 SD 卡插槽，直至卡入定位。
- 3 依照螢幕指示進行操作。

Audio 20 控制器

使用車輛中的控制器在導航系統中進行操作和選擇。

如需完整的操作指示，請參閱車輛的駕駛人手冊。

在地圖上使用 Audio 20 控制器

- 將控制器朝八個不同的方向移動以移至選項，或是平移地圖。
- 按下控制器可進行選擇或顯示功能表。
- 順時針或逆時針旋轉控制器可放大或縮小地圖。
- 在地圖上按下控制器可使用功能表捷徑。
- 在地圖上按下 ↵ 可返回主功能表。

音量調整

只有在導航通知期間才可調整通知的音量。

衛星訊號

導航系統開啟後，便會開始取得衛星訊號。系統可能需位於天空開闊的地方才可取得衛星訊號。

如需更多 GPS 的相關資訊，請前往 www.garmin.com/aboutGPS。

檢視 GPS 訊號狀態

選取設定 > 系統 > 衛星資訊。

使用主功能表

旋轉主功能表工具轉盤可存取所有選項。



- 選取 ① 可輸入目標點或檢視目前航線資訊。
- 選取 ② 可檢視地圖。
- 選取 ③ 可啟動語音辨識。
- 選取 ④ 可將導航提示靜音或取消靜音。
- 選取 ⑤ 可開啟設定功能表。
- 選取 ⑥ 可檢視交通路況。
- 選取 ⑦ 可聽取最近的導航提示 (僅限導航時)。
- 選取 ⑧ 可停止目前航線 (僅限導航時)。
- 選取 ⑨ 可繞道行駛 (僅限導航時)。

使用螢幕鍵盤

搜尋項目時，使用控制器以選取字母、字元、讀音符號和其他選項。可用的讀音符號將新增至第三行中，並且會動態顯示。



- 選取 ↵ 可刪除搜尋項目。
- 選取 ok 可接受項目。
- 選取 ↻ 可變更鍵盤語言。
- 選取 ⏏ 可在項目間加入空格。

尋找位置

本系統提供許多尋找位置的方法。

- 以手動輸入名稱方式搜尋 (以拼寫名稱搜尋, 第 41 頁)
- 搜尋另一個位置的鄰近地區 (變更搜尋區域, 第 42 頁)
- 依類別搜尋 (依類別尋找位置, 第 42 頁)
- 依地址搜尋 (尋找地址, 第 42 頁)
- 使用座標 (使用座標尋找位置, 第 42 頁)
- 使用最近搜尋的位置 (尋找最近搜尋的地點, 第 42 頁)
- 使用儲存的位置 (啟動通往儲存位置的航線, 第 42 頁)

位置

您的導航系統中所載入的地圖包含位置，例如：餐廳、住宿和汽車服務。您可以使用類別來瀏覽鄰近的商家和吸引點。



以拼寫名稱搜尋

您可以藉由拼寫位置名稱來搜尋特定位置。

- 1 選取目標點輸入 > 興趣點 (POI) > 輸入搜尋詞彙。

- 2 輸入完整或部分的位置名稱。
建議的地點會出現在搜尋列下方。
- 3 選取一個位置。

變更搜尋區域

依照預設，裝置會在您的目前位置附近搜尋。您也可以搜尋其他區域，例如目標點附近、另一個都市附近，或沿著現用航線。

- 1 選取目標點輸入 > 興趣點 (POI) > 搜尋最近點。
- 2 選取任一選項：
 - 我的目前位置
 - 其他城市
 - 最近的目標點
 - 喜愛點位置
 - 我目前的航線
 - 我的目標點
- 3 必要時，請選取一個位置。

依類別尋找位置

- 1 選取目標點輸入 > 興趣點 (POI)。
- 2 選取一個類別。
- 3 必要時，選取子類別。
- 4 選取一個位置。

備忘錄： 若要在展開的地圖上檢視位置，請將控制器向右推。



尋找加油站

- 1 選取目標點輸入 > 興趣點 (POI) > 加油站。
- 2 必要時，請選取燃料類型 (僅適用於部分區域)。
- 3 選取加油站位置。

尋找 MB 服務中心

- 1 選取目標點輸入 > MB-服務。
- 2 選取服務中心。

搜尋工具

搜尋工具可讓您藉由回應畫面上的提示，搜尋指定地點類型。

尋找地址

備忘錄： 步驟順序可能因導航系統上載入的地圖資料而異。

- 1 選取目標點輸入 > 地址。
- 2 必要時，選取國家、縣市或鄉/鎮/區/市。
- 3 依照畫面上的指示輸入地址資訊。
- 4 選取導航！。

尋找鄉/鎮/區/市

- 1 選取目標點輸入 > 城市。
- 2 必要時，拼寫鄉/鎮/區/市名稱，並變更國家或縣市。
- 3 選取導航！。

尋找交叉路口

- 1 選取目標點輸入 > 交叉路口。
- 2 依照畫面上的指示輸入街道資訊。
- 3 選取交叉路口。

使用座標尋找位置

您可以使用經緯度尋找位置。

- 1 選取目標點輸入 > 座標。

- 2 必要時，選取變更格式，然後選取所使用地圖類型的正確座標格式。
- 3 選取緯度座標，然後選取確定。
- 4 選取經度座標，然後選取確定。
- 5 選取在地圖上觀看。

尋找最近搜尋的地點

裝置會儲存您最近尋找過的 50 個位置。

- 1 選取 目標點輸入 > 最近搜尋。
- 2 選取一個位置。

清除最近搜尋地點的清單

選取目標點輸入 > 最近搜尋 > 清除所有最近搜尋的位置 > 是。

儲存位置

儲存位置

- 1 搜尋位置 (依類別尋找位置, 第 42 頁)。
- 2 從搜尋結果中選取位置。
- 3 選取儲存。

位置便會儲存至喜愛點中。

儲存目前位置

- 1 從地圖選取交通工具位置圖示。
- 2 選取 > 將位置儲存至喜愛點。

啟動通往儲存位置的航線

- 1 選取目標點輸入 > 喜愛點。
- 2 選取一個位置。
- 3 選取導航！。

編輯儲存的位置

- 1 選取目標點輸入 > 喜愛點。
- 2 選取一個位置。
- 3 選取編輯。
- 4 選取任一選項：
 - 選取變更名稱。
 - 選取變更地圖符號以變更地圖上用於標示儲存位置的符號。
- 5 編輯資訊。

刪除儲存的位置

備忘錄： 刪除的位置將無法還原。

- 1 選取目標點輸入 > 喜愛點。
- 2 選取一個位置。
- 3 選取刪除 > 是。

清除所有喜愛點

- 1 選取設定 > 我的資料 > 清除所有喜愛點位置。
- 2 選取是。

儲存常用位置

您可以將最常往返的位置設定為常用位置。

- 1 選取目標點輸入 > 回家。
- 2 選取使用我的目前位置、輸入我的地址或從最近記錄選取。
位置會儲存為「自家點」。

返回自家點

您第一次開始導航回家時，裝置會提示您輸入自家點位置。

- 1 選取目標點輸入 > 回家。
- 2 如果需要的話，輸入您的自家點位置。

編輯常用位置

- 1 選取設定 > 我的資料 > 設定或變更家的位置。
- 2 選取使用我的目前位置、輸入我的地址或從最近記錄選取。
- 3 輸入您的變更。

使用 GPS 模擬器

您可以使用 GPS 模擬器設定模擬位置或模擬航線。

- 1 選取**設定 > 系統 > GPS 模擬器**。
- 2 在主功能表中，選取**觀看地圖**。
- 3 在地圖上選取一個區域，然後選取**設定位置**。

語音命令

備忘錄：並非所有語言和區域皆提供語音命令，且並非所有機型皆適用此功能。

備忘錄：聲控導航在吵雜環境中可能無法達到想要的效能。

語音命令讓您直接說出字句與命令，即可操作您的裝置。語音命令功能表提供語音提示和可用命令清單。

啟動語音命令

按下方向盤上的語音命令啟動按鈕，或選取**開始語音輸入**。

語音命令秘訣

- 以一般語調正對著系統說話。
- 減少背景噪音 (例如人聲或收音機)，以提高語音辨識的精確度。
- 當命令出現在畫面上時說出命令。
- 視需要回應裝置的語音提示。
- 輸入地址時，請依照範例畫面上的順序說出地址。您必須輸入門牌號碼才能找到地址。

使用語音命令啟動航線

您可以說出常見、知名地點的名稱。

- 1 按下方向盤上的語音命令啟動按鈕，或從主功能表中選取**開始語音輸入**。
- 2 說出 **尋找地點**。
- 3 聆聽語音提示，並說出位置名稱。
位置清單將會出現。
- 4 說出路線編號。
- 5 說出 **導航**！。

進行航線導航時，使用語音命令

- 1 按下方向盤上的語音命令啟動按鈕，或從主功能表中選取**開始語音輸入**。
- 2 選取任一選項：
 - 說出 **繞道** 可在航線中繞道行駛。
 - 說出 **停止導航** 可停止目前航線。

導航

瀏覽地圖

您可以瀏覽地圖來查看 POI、變更地圖視圖、選取要顯示的圖層、檢視位置詳細資訊等。

- 1 選取**觀看地圖**。
- 2 將控制器往任意方向移動。
地圖會切換到瀏覽模式。

備忘錄：您也可以選取**目標點輸入 > 瀏覽地圖**來瀏覽地圖。



- 3 按下控制器。
導航資訊選單即會顯示。



4 選取任一選項：

- 選取**位置詳細資訊**以顯示所選位置的詳細資料。
- 選取**興趣點**以瀏覽目前地圖區塊附近的商家和景點。
- 選取**圖層**可選取要在地圖上顯示哪些地圖圖層。您可以選取包含**交通路況**、**3D 建築物**、**3D 地形**和**POI**的任何組合。
備忘錄：中國的 8.0 和 9.0 版地圖中無法使用「3D 建築物」。
- 選取**旋轉模式**可啟用地圖的旋轉畫面。
- 選取**檢視切換**可檢視以北方為上方的 3-D 或 2-D 地圖。
- 選取**設定位置**可設定您的目前位置。您可以在地圖上操作控制器以尋找特定位置。

備忘錄：您必須將 MAP PILOT 設為 **GPS 模擬器**模式且不得進行航線導航，如此才能設定位置 (使用 **GPS 模擬器**，第 43 頁)。

啟動航線

- 1 搜尋位置 (依類別尋找位置，第 42 頁)。
- 2 選取一個位置。
- 3 選取**導航**！。

停止導航

從主功能表中，選取**停止導航**。

按照航線行進

航線會以藍色線標示。格子旗標將指向您的目標點。

在行程中，裝置會使用語音提示、地圖上的箭頭、以及地圖頂端的指示引導您前往目的地。若偏離原本的航線，裝置會重新計算航線，並提供新的指示。



使用我的航線

進行航線導航時，您可以檢視航線的轉彎、新增航點，或是繞道行駛。

- 1 進行航線導航時，從主功能表中選取**目標點輸入我的航線**。
- 2 選取任一選項：

- 選取**轉彎清單**可檢視航線中的轉彎。
- 選取**繞道**可在航線中繞道行駛。
- 選取**新增航點**可在航線中新增另一個點位。
- 選取**地圖預覽**可檢視航線。
- 選取**自動排列**可自動排列航點。
- 選取航點可針對該航點**重新排列**、**刪除**或**檢視詳細資訊**。

備忘錄：要在航線中新增至少一個航點才可使用地圖預覽、自動排列及航點選項。

在航線中新增航點

- 1 進行航線導航時，選取**目標點輸入 > 我的航線 > 新增航點**。
- 2 搜尋位置。
- 3 選取**新增至航線**。

4 選取導航！。

繞道行駛

進行航線導航時，您可以使用繞道來迴避施工區等前方障礙。

備忘錄： 如果您的現行導航航線是唯一合理的選擇，系統可能就不會規劃繞道。

從主功能表中，選取**繞道**。

使用進階繞道

您可以沿著航線繞道行駛指定距離或繞過特定路段。當遇到施工區、道路封閉或路況不佳的情形時，此功能非常實用。

1 選取設定 > 導航 > 進階繞道。

2 從主功能表中，選取繞道。

3 選取任一選項：

- 若要在航線繞道行駛指定距離，請選取一個距離。
- 若要在航線上沿指定道路繞道，請選取**依航線上的道路繞道**。

備忘錄： 如果您的現行導航航線是唯一合理的選擇，系統可能就不會規劃繞道。

移除繞道

從主功能表中，選取**繞道** > **移除所有繞道**。

迴避道路功能

您可以選取要迴避的道路特徵，例如收費道路或未鋪設路面的道路。

1 選取設定 > 導航 > 迴避。

2 選取要在航線上迴避的道路特徵。

您的選擇已自動儲存。

如果計算航線時無法迴避特定道路特徵，系統會顯示訊息通知您航線中包含哪些特徵。



關於出口服務

行駛於主要高速公路時，您可以查詢接下來出口附近的加油站、餐飲、住宿及休息區。

尋找出口服務

1 選取目標點輸入 > 出口服務。

2 選取下個出口 ①。

3 選取服務類型 ②。



4 選取興趣點。

5 選取導航！。

關於測速照相和闖紅燈照相

注意

Garmin 與 Mercedes-Benz 對於測速照相和闖紅燈照相資訊的正確性概不負責。

並非所有地區皆有提供測速照相和闖紅燈照相資訊。

測速照相和闖紅燈照相警示會在您靠近照相位置時顯示。照相位置會以  表示。

停用測速照相警示點地圖圖層

選取設定 > 地圖顯示 > 測速照相警示點。

停用測速照相警示音

選取設定 > 導航 > 測速照相機。

地圖頁面

自訂地圖

自訂地圖圖層

您可以自訂地圖上出現的資料，例如興趣點與路況的圖示。

1 選取設定 > 地圖顯示。

2 選取要包含在地圖中的圖層。

離開頁面時，系統會儲存您的選擇。

變更地圖資料欄位

您可以變更地圖上資料欄位顯示的資訊類型。

1 選取設定 > 地圖顯示 > 地圖資料欄位配置。

2 選取任一選項：

- 若要變更未使用航線時顯示的資料欄位，請選取**未規劃航線資料欄位**。
- 若要變更進行路線導航時顯示的資料欄位，請選取**航線規劃資料欄位**。

3 選取任一選項：

- 對於**未規劃航線資料欄位**，選取**旅行行進方向、高度、速度、目前時間，或地圖比例尺**。
- 對於**航線規劃資料欄位**，選取**抵達時間、目標點距離、旅行行進方向、高度、速度、目前時間、地圖比例尺、抵達目標點的估計時間、與下一個航點的距離，或抵達下一個航點的時間**。

變更地圖透視

1 選取設定 > 地圖顯示 > 地圖畫面。

2 選取任一選項：

- 選取行進方向向上以 2D 顯示地圖，旅程行進方向為上方。
- 選取北方向向上以 2-D 顯示地圖，以北方為上方。
- 選取 3-D，立體顯示地圖。

檢視轉彎清單

在進行航線導航時，您可以檢視整條航線的所有轉彎以及各轉彎之間的距離。

選取目標點輸入 > 我的航線 > 轉彎清單。

檢視下個轉彎

進行航線導航時，您可以預覽即將遇到的轉彎。

預覽中包含轉彎距離及您應行駛的車道 (若有的話)。

1 選取目標點輸入 > 我的航線 > 轉彎清單。

2 選取轉彎。

檢視交叉路口

導航時可以檢視主要道路上的交叉路口，若具備此功能，當接近航線上的交叉路口時，該交叉路口的影像會短暫出現。



檢視目前位置的資訊

您可以使用電子羅盤頁面來檢視目前位置的相關資訊。如果您需要告知救難人員您所在的位置，這項功能非常實用。

選取目標點輸入 > 電子羅盤。

在羅盤上顯示回教朝拜方向

選取目標點輸入 > 電子羅盤 > ≡ > 朝拜麥加。

關於交通路況

注意

Garmin 與 Mercedes-Benz 對於交通路況資訊的精確度或即時性概不負責。

並非所有國家或地區皆提供交通路況資訊。

當您接收到交通路況資訊時，地圖上會出現交通路況圖示。交通路況圖示會變色，指出交通路況的嚴重性。如需交通路況和涵蓋區域的資訊，請聯絡您的 Mercedes-Benz 經銷商。

備忘錄： 交通路況地圖不會顯示交通順暢的訊息。

關於交通路況圖示

偵測到交通事件時，地圖上會出現交通路況通知圖示。交通路況圖示會變色，指出交通路況的嚴重性。

顏色	嚴重性	意義
黃色	中	車潮仍可前進但有延遲。發生中度交通擁塞。
橙與白	中	有施工區。
紅色	高	車潮無法前進或前進速度緩慢。發生嚴重的交通延遲。
紅與黑	高	道路封閉。

交通路況資訊供應商

有交通路況服務可用時，主功能表的交通路況圖示下方會顯示交通路況資訊供應商。

航線上的交通路況

計算航線時，導航系統會檢查目前的交通路況，並自動最佳化，算出所需時間最短的航線。導航時，如果您的航線上出現 15 分鐘以上的嚴重交通延遲，則系統會自動重新計算航線。

交通路況通知會變色，指出航線或目前行駛道路上的交通路況嚴重性。

如果沒有更理想的替代航線，系統仍可能會將航線規劃到交通延遲處。延遲時間會自動加入到您的估計抵達時間。

備忘錄： 當重新計算過後的航線會讓行程縮短至少 15 分鐘時，裝置才會重新計算較快的航線。若已啟用較短距離或較少燃料航線規劃偏好、使用我的航線功能修改航線，或未啟用交通路況迴避，則不建議使用替代航線。當啟用較短距離或較少燃料航線規劃偏好時，不會迴避交通事故。只有預估到達時間會受到所接收之交通事故的預估延遲時間影響。

交通路況語音提示

您可以聆聽航線接下來的交通路況。

選取交通路況 > 收聽前方交通路況。

系統會讀出您航線上的所有交通事件。

檢視路況警示

進行航線導航時，可能會出現交通路況警示。

1 選取交通路況 > 通知。

2 選取警示。

迴避航線上的交通事件

1 進行航線導航時，選取交通路況 > 航線上的交通路況。

交通事件清單即會顯示，交通事件將會依其在航線上的位置進行排列。

2 選取一個事件。

3 選取迴避事件。

檢視交通路況地圖

您可以隨時在地圖上檢視交通路況。

選取交通路況 > 交通路況地圖。

瞭解交通路況資料

交通路況圖例會說明交通路況地圖上所使用的圖示和顏色。

選取交通路況 > 交通路況圖例。

交通路況資訊訂閱

備忘錄： 並非所有地區或區域皆提供交通路況服務。

訂閱啟動

您不需要啟動導航系統隨附的訂閱。此訂閱會在系統取得衛星訊號後自動啟動，同時接收付費服務供應商提供的交通路況訊號。

重新啟動您的訂閱

備忘錄： 歐洲和北美洲的訂閱可能需要重新啟動。

當您的交通路況訂閱到期時，交通路況功能表中會出現通知訊息。請連絡您的 Mercedes-Benz 中心或北美洲地區交通路況服務供應商，以便重新啟動訂閱。

自訂導航系統

1 選取設定。

2 選取設定類別。

3 選取要變更的設定。

系統設定

選取設定 > 系統。

音訊降低： 選取以在導航提示期間自動降低娛樂音訊來源的音量。

導航語音提示： 選取以聆聽導航語音提示。

通話期間允許提示： 選取以在通話時允許語音提示。

GPS 模擬器： 當您不在行駛狀態時，可以讓系統停止接收 GPS 訊號，然後開始模擬航線（使用 GPS 模擬器，第 43 頁）。

系統資訊： 選取以檢視軟體版本編號、機台 ID 號碼，以及其他數種軟體功能的相關資訊。

衛星資訊： 選取以檢視衛星資訊頁面。

回復系統設定： 選取以將系統設定回復為出廠預設設定。

導航設定

選取設定 > 導航。

航線規劃偏好： 選取計算航線的偏好設定。

迴避： 設定航線上要迴避的道路特徵。

進階繞道： 設定繞道距離。

車道引導： 選取以啟動即將遇到之轉彎的車道建議。

測速照相警示點： 啟用測速照相警示音。

回復導航設定： 選取以將導航設定回復為出廠預設設定。

航線偏好設定

航線會根據特定航線的道路限速及車輛加速資料進行計算。

選取設定 > 導航 > 航線規劃偏好。

較短時間： 計算行駛時間較短、但距離可能較長的航線。

較短距離： 計算距離較短、但行駛時間可能較長的航線。

較少燃料： 計算使用燃料較其他航線少的航線。系統會避開可能需要耗用較多燃料的道路，例如有高速限制或有險降坡的道路。

地圖顯示設定

選取設定 > 地圖顯示。

地圖畫面： 設定地圖上的視圖。

地圖詳細度： 設定地圖的詳細程度。顯示更多細節會使地圖繪製速度變慢。

地圖主題： 變更地圖資料的顏色。

地圖資料欄位配置： 設定地圖上顯示的資料。

顏色模式： 設定地圖背景。白天為明亮的背景，夜間則是較暗的背景，選取自動則可依 Audio 20 CD 上的白天/夜間設定切換白天及夜間模式。

自動縮放： 自動選取縮放等級，以最佳方式使用地圖。若停用此選項，您必須手動縮放地圖。

高速公路資訊: 此功能會在地圖上顯示接下來的服務。此功能並非所有區域或地區皆有提供。

地圖圖層: 設定地圖頁面上顯示的資料。

回復地圖顯示設定: 選取以將地圖設定回復為出廠預設設定。

交通路況設定

選取設定 > 交通路況與警示。

交通路況: 啟用交通路況。

說出路況警示: 設定交通路況警示的詳細程度。選取無、基本或完整。

備忘錄: 您必須選取能夠說出所有提示的個人化語音才可使用此功能。

訂閱: 列出目前的交通路況資訊訂閱。

回復交通路況與警示設定: 選取以將交通路況與警示設定回復為出廠預設設定。

語言與鍵盤設定

備忘錄: MAP PILOT 的系統語言以 Audio 20 CD 的系統語言為準，無法獨立變更。MAP PILOT 的系統語言不會變更使用者輸入資料或地圖資料的語言 (例如路名)。

選取設定 > 語言。

個性化語音: 設定語音提示的語音個性類型。部分語音個性無法說出路名、興趣點名稱，或交通事故。

鍵盤語言: 設定鍵盤語言。

回復語言設定: 選取以將語言設定回復為出廠預設設定。

我的資料設定

選取設定 > 我的資料。

設定或變更家的位置: 設定或變更您的自家點位置。

清除所有最近搜尋的位置: 刪除所有最近搜尋的位置。

清除所有喜愛點位置: 刪除所有儲存至「我的最愛」的位置。

我的地圖設定

選取設定 > 我的地圖。

顯示 MAP PILOT 上可用的地圖與使用的地圖。

回復設定

備忘錄: 僅會回復 MAP PILOT 導航設定。您可以將導航設定類別回復為出廠預設設定。

- 1 選取設定。
- 2 如果需要的話，選取一個設定類別。
- 3 選取回復所有設定。

回復所有設定

您可以將 MAP PILOT 系統回復為出廠預設設定。

選取系統 > 回復所有設定。

