




nüvi® 200-Series Bicycle Mount

<i>Instructions</i>	2–3
<i>Instructions (Français)</i>	4–5
<i>Istruzioni</i>	6–7
<i>Anweisungen</i>	8–9
<i>Instrucciones</i>	10–11
<i>InSTRUÇÕES</i>	12–13
<i>Instructies</i>	14–15
<i>Instruktioner</i>	16–17
<i>Ohjeet</i>	18–19
<i>Instruksjoner</i>	20–21
<i>Instruktioner</i>	22–23
<i>Инструкции</i>	24–25



INSTRUCTIONS

The nüvi® 200-series bicycle mount allows you to attach your nüvi to your bicycle. Garmin®'s standard Limited Warranty applies to this accessory. Refer to the limited warranty and safety warnings in your nüvi *Set Up and Go* guide before installing the bicycle mount.



CAUTION: Do not expose the nüvi to water. Contact with water can cause the nüvi to malfunction.




WARNING: You are responsible for obeying all traffic laws when using your nüvi on your bicycle, scooter, or other vehicle with handlebars.


You can install the bicycle mount to the stem or handlebars. The stem installation (shown here) provides a more sturdy location. The optional wedge should be used under the mount for a better viewing angle.

To attach the bicycle mount to your bicycle stem:

1. Insert the hard plastic half of the bicycle mount into the half with the rubber backing.



- For horizontal bars:** Separate and remove the top part of the mount, turn it 90 degrees, and replace. Continue with step 2.
2. Place the wedge on the bicycle stem, and then place the bicycle mount on the wedge. Make sure the release lever is on the left.
 3. Thread the two cable ties through the two slots on the bicycle mount. Position the mount on your bicycle and attach using the cable ties.



To attach the cradle to the bicycle mount:

1. Fit the bottom of the nüvi in the cradle, and snap the top of the nüvi into place.
2. Align the cradle with the bicycle mount.
3. Slide the cradle left onto the bicycle mount until it snaps into place.



TIP: Change the Usage Mode on your nüvi. Touch > **Settings** > **System** > **Usage Mode** > **Bicycle**.

To release the cradle:

1. Remove the nüvi from the cradle.
2. Press down on the release lever, and slide the cradle to the right.

INSTRUCTIONS

Le support de montage pour vélo du nüvi® 200 vous permet de fixer votre nüvi sur votre vélo. La garantie limitée standard de Garmin® s'applique à cet accessoire. Reportez-vous à la garantie limitée et aux avertissements de sécurité figurant dans le *Guide Configurez et prenez la route !* de votre nüvi avant d'installer le support de montage pour vélo.



ATTENTION : ne mettez pas le nüvi en contact avec l'eau. Le contact avec l'eau peut provoquer un dysfonctionnement du nüvi.




AVERTISSEMENT : vous êtes tenu de respecter la législation routière lorsque vous utilisez le nüvi sur un vélo, un scooter ou tout autre véhicule.


Vous pouvez installer le support de montage pour vélo sur le tube ou le guidon du vélo. L'installation sur tube (présentée ici) offre une meilleure fixation. La cale en option doit être placée sous le support pour un meilleur angle de vue.

Pour fixer le support de montage pour vélo au tube :

1. Insérez la partie en plastique rigide du support de montage pour vélo dans la partie en caoutchouc.



- Pour les tubes horizontaux :** retirez la partie supérieure du support, faites-la pivoter de 90 degrés, puis remettez-la en place. Passez à l'étape 2.
- Placez la cale sur le tube du vélo, puis placez le support de montage pour vélo sur la cale. Assurez-vous que le levier de débrayage est à gauche.
 - Faites passer les deux attaches de câble dans les deux emplacements du support de montage pour vélo. Positionnez le support sur votre vélo et fixez-le à l'aide des attaches de câble.



Pour fixer le socle au support de montage pour vélo :

- Placez la partie inférieure du nüvi dans le socle et appuyez sur la partie supérieure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Alignez le socle avec le support de montage pour vélo.
- Faites glisser le socle vers la gauche sur le support de montage pour vélo jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



ASTUCE : modifiez le mode d'utilisation sur votre nüvi. Touchez > Réglages > Système > Mode d'utilisation > Vélo.

Pour retirer le socle :

- Sortez le nüvi du socle.
- Appuyez sur le levier de débrayage et faites glisser le socle vers la droite.

ISTRUZIONI

Il supporto per bicicletta nüvi® serie 200 consente di collegare il navigatore nüvi alla bicicletta. Il presente accessorio è soggetto alla Garanzia limitata standard di Garmin®. Prima di installare il supporto per bicicletta, fare riferimento alla garanzia limitata e alle informazioni sulla sicurezza riportate nel *Guida configura e parti!* di nüvi.



ATTENZIONE: evitare che nüvi venga a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.




AVVISO: durante l'utilizzo del nüvi su una bicicletta, su uno scooter o su un qualsiasi altro veicolo dotato di manubrio, è necessario rispettare le leggi sulla circolazione stradale.


È possibile installare il supporto per bicicletta sul piantone del manubrio o sul manubrio stesso. L'installazione sul piantone (illustrato in figura) garantisce un posizionamento più stabile. È possibile utilizzare l'attacco opzionale sotto al supporto per ottenere un'angolazione migliore di visualizzazione.

Per collegare il supporto per bicicletta sul piantone del manubrio:

1. Inserire la parte in plastica dura del supporto nel sostegno in gomma.



- Per barre orizzontali:** separare e rimuovere la parte superiore del supporto, ruotarlo di 90 gradi e riposizionarlo. Continuare con il passaggio 2.
- Posizionare l'attacco sul piantone del manubrio della bicicletta, quindi posizionare il supporto per bicicletta sull'attacco. Assicurarsi che la leva di rilascio si trovi a sinistra.
 - Far passare le due fascette nelle due aperture presenti sul supporto per bicicletta. Posizionare il supporto e fissarlo utilizzando le fascette.



Per collegare la base di appoggio al supporto per bicicletta:

- Inserire la parte inferiore del nüvi nella base di appoggio fino a far scattare la parte superiore del navigatore in posizione.
- Allineare la base di appoggio del supporto per bicicletta.
- Far scorrere la base di appoggio verso sinistra fino a farla scattare in posizione.



SUGGERIMENTO: modificare il Modo d'uso sul navigatore nüvi. Toccare > Impostazioni > Sistema > Modo d'uso > Bicicletta.

Per rilasciare la base di appoggio:

- Rimuovere nüvi dalla base di appoggio.
- Premere sulla leva di rilascio e far scorrere la base di appoggio verso destra.

ANWEISUNGEN

Mit der Fahrradhalterung für die Serie nüvi® 200 können Sie den nüvi am Fahrrad anbringen. Für dieses Zubehör gilt die eingeschränkte Garantie von Garmin®. Lesen Sie vor der Montage der Fahrradhalterung die Informationen zur eingeschränkten Garantie und zu Sicherheitswarnungen aus dem *Einrichten und Loslegen – Benutzerhandbuch* des nüvi.



VORSICHT: Setzen Sie den nüvi keiner Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann die Funktionsweise des nüvi beeinträchtigt werden.




WARNUNG: Es unterliegt Ihrer Verantwortung, bei der Verwendung des nüvi mit dem Fahrrad, Motorroller oder einem anderem Fahrzeug mit Lenkstange alle Verkehrsvorschriften einzuhalten.


Sie können die Fahrradhalterung am Lenkervorbau oder an der Lenkstange anbringen. Die Montage am Lenkervorbau (hier abgebildet) sorgt für eine stabilere Anbringung. Das optionale Keilstück sollte unter der Halterung eingesetzt werden, um einen optimalen Anzeigewinkel des Geräts zu gewährleisten.

So bringen Sie die Fahrzeughalterung am Lenkervorbau an:

1. Schieben Sie den Hartplastikteil der Fahrradhalterung in den Teil der Halterung mit Gummiverstärkung ein.



- Horizontale Lenkstangen:** Trennen Sie das Oberteil der Halterung, entfernen Sie es, und drehen Sie es um 90 Grad. Setzen Sie es dann wieder ein. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.
- Platzieren Sie das Keilstück am Lenkervorbau, und setzen Sie die Fahrradhalterung auf das Keilstück. Vergewissern Sie sich, dass sich der Entriegelungshebel auf der linken Seite befindet.
 - Führen Sie die zwei Kabelbinder durch die zwei Slitze an der Fahrradhalterung. Positionieren Sie die Halterung am Fahrrad, und befestigen Sie sie mit den Kabelbindern.



So bringen Sie den Halter an der Fahrradhalterung an:

- Setzen Sie die Unterseite des nüvi in den Sockel des Halters ein, und rasten Sie die Oberseite des nüvi ein.
- Richten Sie den Halter auf die Fahrradhalterung aus.
- Schieben Sie den Halter nach links in die Halterung, bis sie einrastet.



TIPP: Ändern Sie den Verwendungsmodus des nüvi. Tippen Sie auf > Einstellungen > System > Verwendungsmodus > Fahrrad.

So entriegeln Sie den Halter:

- Nehmen Sie den nüvi aus dem Halter.
- Drücken Sie den Entriegelungshebel nach unten, und schieben Sie den Halter nach rechts.

INSTRUCCIONES

El soporte para bicicleta de la unidad nüvi® serie 200 le permite fijar la unidad nüvi a su bicicleta. La garantía limitada de Garmin® se aplica a este accesorio. Consulte la garantía limitada y advertencias de seguridad del *Guía ¡configúrelo y listo!* de la unidad nüvi antes de instalar el soporte para bicicleta.



PRECAUCIÓN: evite el contacto de la unidad nüvi con el agua ya que podría hacer que la unidad no funcione.



ADVERTENCIA: usted es el responsable del cumplimiento de la normativa de tráfico cuando utilice la unidad nüvi en su bicicleta, motocicleta u otros vehículos con manillar.

Puede instalar el soporte para bicicleta en la potencia o el manillar. La instalación en la potencia (mostrada aquí) ofrece una ubicación más estable. Se debe usar la cuña opcional bajo el soporte para obtener un mejor ángulo de visión.

Para fijar el soporte para bicicleta a la potencia de su bicicleta:

1. Introduzca la mitad de plástico duro del soporte en la mitad con la parte posterior de goma.

Palanca de desbloqueo



Cuña (opcional)



- Para manillares horizontales:** separe y retire la parte superior del soporte, gírela 90 grados y vuelva a colocarla. Continúe con el paso 2.
- Coloque la cuña en la potencia de la bicicleta y, a continuación, el soporte para bicicleta sobre la cuña. Asegúrese de que la palanca de desbloqueo queda a la izquierda.
 - Introduzca los dos cables de sujeción a través de las ranuras del soporte para bicicleta. Coloque el soporte en la bicicleta y fíjelo utilizando los cables de sujeción.



Para sujetar la base al soporte para bicicleta:

- Ajuste la parte inferior de la unidad nüvi en la base y encaje la parte superior de la unidad en su lugar.
- Alinee la base con el soporte para bicicleta.
- Deslice la base hacia la izquierda sobre el soporte para bicicleta hasta que encaje en su lugar.



SUGERENCIA: cambie el modo de uso de la unidad nüvi. Toque > **Configuraciones** > **Sistema** > **Modo de uso** > **Bicicleta**.

Para soltar la base:

- Retire la unidad nüvi de la base.
- Presione sobre la palanca de desbloqueo y deslice la base hacia la derecha.

INSTRUÇÕES

O suporte para montagem em bicicleta do nüvi® série 200 permite fixar o nüvi à sua bicicleta. A Garantia Limitada padrão da Garmin® aplica-se a este acessório. Consulte a garantia limitada e os avisos de segurança constantes do seu guia *configure e está pronto!* do nüvi antes de instalar o suporte.



ATENÇÃO: Não exponha o nüvi à água. O contacto com água pode causar o mau funcionamento da unidade.



AVISO: O utilizador é responsável pelo cumprimento do código da estrada durante a utilização do nüvi na sua bicicleta, scooter ou outros veículos com guiador.

O suporte pode ser montado no eixo ou guiador. A instalação no eixo (na figura) é a mais estável. A plataforma (opcional) deverá ser colocada sob o suporte para garantir um melhor ângulo de visão.

Para montar o suporte no eixo da bicicleta:

1. Encaixe a metade em plástico do suporte na metade com a protecção em borracha.



- Em barras horizontais:** Separe e retire a parte superior do suporte; volte-a 90 graus e volte a colocá-la. Avance para o passo 2.
- Coloque a plataforma no eixo; em seguida, encaixe o suporte na plataforma. Certifique-se de que a patilha de abertura se encontra à esquerda.
 - Introduza as duas braçadeiras nas ranhuras do suporte. Escolha a posição do suporte na bicicleta e fixe utilizando as braçadeiras.



Para fixar a base no suporte:

- Fixe o nüvi na base.
- Alinhe a base com o suporte.
- Deslize a base no suporte até ouvir um estalido.



DICA: Mude o modo de utilização no software do nüvi. Toque em > Definições > Sistema > Modo Utilização > Bicicleta.

Para retirar a base:

- Retire o nüvi da base.
- Prima a patilha de abertura e deslize a base para a direita.

INSTRUCTIES

De nüvi® 200-serie fietssteun biedt u de mogelijkheid om uw nüvi op uw fiets te bevestigen. Op dit accessoire is de standaard beperkte garantie van Garmin® van toepassing. Raadpleeg de informatie over de beperkte garantie en de waarschuwingen omtrent de veiligheid in de *instellen en op weg! gids* van uw nüvi voordat u de fietssteun monteert.



LET op: stel de nüvi niet bloot aan water. Als gevolg van contact met water kan de nüvi defect raken.



WAARSCHUWING: u dient zich aan de verkeerswetgeving te houden wanneer u uw nüvi gebruikt op uw fiets, scooter of ander voertuig met een stuurstang.

U kunt de fietssteun monteren op de stuurpen of op de stuurstang. Montage op de stuurpen (zoals hier getoond) biedt meer stevigheid. Voor een betere zichthoek kunt u onder de steun de optionele wig gebruiken.

Zo monteert u de fietssteun aan de stuurpen:

1. Plaats de hardplastic helft van de fietssteun in de helft met de rubberen rug.



- Voor horizontale montage:** haal het bovenste gedeelte van de steun los, draai het 90 graden en plaats het terug. Ga door met stap 2.
- Plaats de wig op de stuurpen en plaats vervolgens de fietssteun op de wig. Controleer of de nok zich aan de linkerkant bevindt.
 - Haal de twee kabelbinders door de twee sleuven in de fietssteun. Maak de steun op de fiets vast met behulp van de kabelbinders.



Zo monteert u de houder op de fietssteun:

- Plaats de nüvi met de onderkant in de houder en druk de nüvi aan de bovenkant vast.
- Breng de houder in één lijn met de fietssteun.
- Schuif de houder naar links op de fietssteun totdat de houder vastklikt.



TIP: de gebruiksmodus van uw nüvi wijzigen. Tik op > Instellingen > Systeem > Gebruiksmodus > Fiets.

Zo maakt u de houder los:

- Haal de nüvi uit de houder.
- Druk de nok naar beneden en schuif de houder naar rechts.

INSTRUKTIONER

Nüvi® 200-seriens cykelmontering giver dig mulighed for at sætte din nüvi fast på din cykel. Garmins® almindelige forbrugergaranti gælder for dette tilbehør. Se den begrænsede garanti og sikkerhedsadvarslerne i *indstil og kør! vejledning* til din nüvi, før du installerer cykelmonteringen.



ADVARSEL: Lad være med at udsætte din nüvi for vand. Kontakt med vand kan føre til funktionsfejl i din nüvi.




ADVARSEL: Du har ansvaret for at overholde færdselsloven, mens du anvender din nüvi på din cykel, scooter eller andre køretøjer med et styr.


Du kan installere cykelmonteringen på frempinden eller styret. Installation på frempinden (vist her) giver en mere sikker montering. Skydeklappen, der er tilbehør, bør anvendes under monteringen, så den er nemmere at se.

Sådan fastgør du cykelbeslaget til din frempind:

1. Indsæt den hårde plastikhalvdel af cykelbeslaget i den gummibelagte del.



- I tilfælde af vandret styr:** Adskil og fjern den øverste del af beslaget, drej det 90 grader, og sæt det på igen. Fortsæt med trin 2.
2. Anbring skydeklappen på frempinden, og anbring derefter cykelbeslaget på skydeklappen. Kontroller, at udløserarmen er til venstre.
 3. Indfør de to kabler gennem de to huller på cykelbeslaget. Anbring beslaget på din cykel, og fastgør den vha. kablerne.



Sådan fastgøres holderen til cykelbeslaget:

1. Placer bunden af din nüvi i holderen, og skub toppen af din nüvi på plads.
2. Tilpas holderen, så den passer på cykelbeslaget.
3. Skub holderen til venstre på cykelbeslaget, indtil den glider på plads.



TIP: Du kan ændre anvendelsesmåden på din nüvi. Tryk på > **Indstillinger** > **System** > **Anvendelsesmåde** > **Cykel**.

Sådan frigør du holderen:

1. Fjern din nüvi fra holderen.
2. Tryk ned på udløserarmen, og skub holderen til højre.

OHJEET

nüvi® 200 series -polkupyöräpidikkeellä voit kiinnittää nüvin polkupyörään. Garminin® yleinen rajoitettu tuotetakuu päätee tähän lisävarusteesseen. Tutustu nüvin käyttöoppaan rajoitettua takuuta ja turvallisuusvaroituksia käsitlevään kohtaan ennen polkupyöräpidikkeen asentamista.



VAROITUS: Älä altista nüvia vedelle. Vesi saattaa aiheuttaa nüvin toimintahäiriön.




VAROITUS: Olet vastuussa kaikkien liikennesääntöjen noudattamisesta, kun käytät nüvia polkupyörässä, skootterissa tai muussa ajoneuvossa, jossa on ohjaustanko.


Voit asentaa polkupyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon. Runkaosennus (näkyy tässä) on tukevampi vaihtoehto. Voit käyttää pidikkeen alla valinnaista kiilaa katselukulman parantamiseksi.

Polkupyöräpidikkeen kiinnittäminen polkupyörän runkoon:

- Liitä pidikkeen kova muoviosa kumitaustaiseen osaan.



- Vaakasuuntaiset ohjaustangot:**
irrota pidikkeen yläosa, käännä sitä 90 astetta ja aseta se takaisin paikalleen. Jatka vaiheesta 2.
2. Aseta kiila polkupyörän tankoon ja polkupyöräpidike kiilan päälle. Varmista, että vapautusvipu on vasemmalla.
 3. Pujota kaksi nippusidettä polkupyöräpidikkeen reikien läpi. Aseta pidike polkupyörään ja kiristä paikalleen nippusiteillä.



Telineen kiinnittäminen polkupyöräpidikkeeseen:

1. Paina nüvin alaosa telineeseen ja napsauta laitteen yläosa paikalleen.
2. Aseta teline polkupyöräpidikkeeseen.
3. Työnnä teline polkupyöräpidikkeeseen siten, että teline napsahtaa paikalleen.



VIHJE: Vaihda nüvin käyttötila.
Valitse > Asetukset > Järjestelmä > Käyttötila > Pyöräily.

Telineen irrottaminen:

1. Irrota nüvi telineestä.
2. Paina vapautusvipu alas ja työnnä telinettiä oikealle.

INSTRUKSJONER

Med sykkelbraketten til nüvi® 200-serien kan du montere nüvi-enheten på sykkelen. Standard begrenset garanti fra Garmin® gjelder for dette tilbehøret. Se informasjonen om begrenset garanti og sikkerhetsadvarslene i *sett den opp og kjør! veiledning* til nüvi-enheten før du monterer sykkelbraketten.



FORSIKTIG: nüvi-enheten må ikke komme i kontakt med vann. Kontakt med vann kan gjøre at nüvi-enheten ikke fungerer som den skal.




ADVARSEL: Du er ansvarlig for å følge alle trafikkregler når du bruker nüvi-enheten på sykkel, scooter eller andre kjøretøy med styre.


Du kan montere sykkelbraketten på stammen eller på styret. Montering på stammen (vist her) er en stødigere plassering. Den valgfrie kilen skal brukes under braketten for å få en bedre synsvinkel.

Slik fester du sykkelbraketten på sykkelstammen:

1. Sett den harde plasthalvdelen av sykkelbraketten inn i halvdelen med gummiert baksida.



- På et rett styre:** Ta av den øvre delen av braketten, drei den 90 grader og sett den på igjen. Fortsett med trinn 2.
2. Plasser kilen på sykkelstammen, og plasser deretter sykkelbraketten på kilen. Pass på at utløserspaken er til venstre.
 3. Før de to stripsene gjennom de to sporene på sykkelbraketten. Plasser braketten på sykkelen, og fest den med stripsene.



Slik fester du holderen på sykkelbraketten:

1. Sett bunnen av nüvi-enheten inn i holderen, og skyv den øvre delen av nüvi-enheten på plass.
2. Juster holderen med sykkelbraketten.
3. Skyv holderen mot venstre og inn på sykkelbraketten til den smetter på plass.



TIPS: Endre bruksmodusen på nüvi-enheten. Trykk på > Innstillinger > System > Bruksmodus > Sykkel.

Slik løsner du holderen:

1. Ta nüvi-enheten ut av holderen.
2. Trykk ned på utløserspaken, og skyv holderen mot høyre.

INSTRUKTIONER

Med cykelfästet i nuvi® 200-serien kan du fästa din nuvi-enhet på din cykel. Garmins® vanliga begränsade garanti gäller för detta tillbehör. Mer information om den begränsade garantin och säkerhetsföreskrifter finns i *Installera och sätt igång med* till din nuvi-enhet. Läs den innan du installerar cykelfästet.



FÖRSIKTIGT! Utsätt inte nuvi-enheten för vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.




VARNING! Du är ansvarig för att följa alla trafikförordningar när du använder din nuvi-enhet på cykeln, skotern eller andra fordon med styre.


Du kan installera cykelfästet på styrstammen eller styret. Installation på styrstammen (visas här) ger en stadigare placering. Tillbehörskilen bör användas under fästet för att ge en bättre visningsvinkel.

Så här fäster du cykelfästet på cykelns styrstam:

1. Sätt i cykelfästesdelen av hårdplast i delen med gummitillval.



- För horisontella styren:** Separera och ta loss den övre delen av fästet, vrid den 90 grader och sätt tillbaka den. Fortsätt med steg 2.
2. Fäst kilen på cykelns styrstam och installera sedan cykelfästet på kilen. Kontrollera att frigöringsspaken är till vänster.
 3. För in de två kabelhållarna genom spåren på cykelfästet. Installera fästet på cykeln och fäst det med kabelhållarna.



Så här installerar du vaggan på cykelhållaren:

1. Sätt underkanten av nüvi-enheten i vaggan och tryck på överkanten av enheten tills du hör ett klick.
2. Justera vaggan med cykelfästet.
3. Skjut vaggan åt vänster på cykelfästet tills det klickar på plats.



TIPS! Ändra användningsläge på din nüvi-enhet. Tryck på > **Inställningar** > **System** > **Användningsläge** > **Cykel**.

Så här kopplar du loss vaggan:

1. Ta bort nüvi-enheten från vaggan.
2. Tryck ned frigöringsspaken och skjut vaggan åt höger.

ИНСТРУКЦИИ

Данный держатель для устройств nüvi® серии 200 позволяет установить навигатор nüvi на велосипеде. На этот аксессуар распространяется предоставляемая компанией Garmin® стандартная ограниченная гарантия. Перед установкой держателя внимательно изучите условия предоставления ограниченной гарантии и правила техники безопасности, изложенные в руководстве *Настройки и путь* для вашего устройства nüvi.



ВНИМАНИЕ: Не подвергайте устройство nüvi воздействию воды. Контакт с водой может привести к неполадкам в работе устройства.



ВНИМАНИЕ: При использовании устройства nüvi на велосипеде, скутере или ином транспортном средстве с рулевым управлением "велосипедного типа" вся ответственность за выполнение всех правил дорожного движения полностью ложится на пользователя.

Данный держатель может быть установлен как на руле, так и на раме велосипеда. Рассмотренный ниже вариант установки на раме обеспечивает большую надежность крепления. Дополнительная наклонная вставка обеспечивает лучший угол обзора.

Чтобы установить держатель на велосипедной раме:

1. Вставьте часть держателя, выполненную из жесткого пластика, в часть с резиновой подложкой.



Для установки на горизонтальную трубу велосипедной рамы отсоедините верхнюю часть держателя, поверните ее на 90 градусов и в таком положении снова вставьте в нижнюю часть. Далее выполните шаг 2.

2. Установите наклонную вставку на велосипедную раму, затем сверху установите держатель. Проверьте, что высвобождающий рычажок находится слева.
3. Проденьте две стяжки через соответствующие отверстия на держателе для велосипедов. Установите держатель на велосипед и закрепите с помощью стяжек.



Чтобы установить на держателе подставку для устройства nüvi:

1. Вставьте нижнюю часть устройства nüvi в подставку, затем нажмите на верхнюю часть устройства. При правильной установке должен быть слышен щелчок.
2. Вставьте подставку в пазы держателя.
3. Вдвиньте подставку справа налево до щелчка.



ПОДСКАЗКА: Измените режим использования на вашем устройстве nüvi. Коснитесь > Настройки > Система > Режим использования > Велосипед.

Чтобы высвободить подставку из держателя:

1. Выньте устройство nüvi из подставки.
2. Нажмите на высвобождающий рычажок и выдвиньте подставку слева направо.

Garmin® and nüvi® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries.



© 2007-2008 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

February 2008

Part Number 190-00752-05 Rev. C

Printed in Taiwan