

Unità nüvi[®] serie 700

assistente di viaggio personale



AVVISO: per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la Guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

Contenuto della confezione

Periferica GPS **nüvi** e **supporto a ventosa per veicoli**.


Cavo di alimentazione per veicoli per fornire alimentazione esterna o **ricevitore Info Traffico FM TMC** per fornire alimentazione esterna e ricevere informazioni sul traffico.

Cavo USB per collegare nüvi al computer, come una periferica di archiviazione di massa.

Disco del cruscotto per montare il supporto a ventosa sul cruscotto.

Modalità di ricarica dell'unità nüvi

- Utilizzo del cavo di alimentazione per veicoli.
- Utilizzo del cavo USB.
- Utilizzo di un adattatore CA opzionale.



AVVISO: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio che non può essere sostituita dall'utente. Per informazioni sulla sicurezza della batteria, vedere la Guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

Prima di installare l'unità, verificare le normative che regolamentano il codice della strada vigenti a livello statale e locale. Le attuali leggi in vigore negli Stati della California e del Minnesota vietano di montare supporti a ventosa sul parabrezza durante la guida di veicoli a motore. In tal caso, è necessario utilizzare altre opzioni di montaggio, ad esempio sul cruscotto o per attrito. Per ulteriori dettagli, consultare la Guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza*.

Fase 1: montaggio di nüvi

1. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli nel connettore di alimentazione sul lato destro della base di appoggio.
2. Agganciare la base di appoggio al braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.
3. Pulire il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa, quindi posizionarlo sul parabrezza.
4. Spingere indietro la leva, verso il parabrezza.
5. Inserire la parte inferiore di nüvi nella base di appoggio.
6. Inclinare nüvi verso il retro finché non scatta in posizione.
7. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione disponibile nel veicolo. L'unità dovrebbe accendersi automaticamente se è collegata e il veicolo è in movimento.
8. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, fissare l'apposita antenna sul parabrezza mediante le ventose (il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni nüvi 710, 750T, 760 e 770).



Fase 2: configurazione di nüvi

Per accendere nüvi, far scorrere il tasto di **accensione**  verso sinistra. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Fase 3: acquisizione dei segnali satellitari

Recarsi in un'area all'aperto, lontano da parcheggi sotterranei e da palazzi a più piani. Arrestare il veicolo e accendere nüvi. L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere alcuni minuti.

Le barre  indicano la potenza del segnale GPS. Quando una delle barre è verde, nüvi ha acquisito il segnale satellitare ed è possibile selezionare una destinazione e creare una rotta.

Fase 4: uso di nüvi



- A** Potenza del segnale GPS.
- B** Stato della tecnologia Bluetooth®.
- C** Stato della batteria.
- D** Orario corrente: toccare per modificare le impostazioni dell'orario.
- E** Toccare per cercare una destinazione.
- F** Toccare per visualizzare la mappa.
- G** Toccare per effettuare una chiamata se collegato a un telefono cellulare compatibile (solo nüvi 710, 760 e 770).
- H** Toccare per regolare il volume.
- I** Toccare per utilizzare strumenti quali lettori multimediali, impostazioni e Guida.

Ricerca dei punti di interesse

1. Toccare **Dove si va** > **Punti di interesse**.
2. Selezionare una categoria e una categoria secondaria.
3. Selezionare una destinazione, quindi toccare **Vai**.

Per inserire le lettere che compongono il nome, toccare **Dove si va** > **Punti di interesse** > **Scrivi Nome**.

Per cercare una località in una zona diversa, toccare **Dove si va** > **Vicino**.

Visualizzazione delle pagine principali

Toccare **Visualizza mappa**  per aprire la pagina Mappa. L'icona del veicolo  mostra la posizione corrente. Toccare la mappa e trascinarla per visualizzare l'area circostante. Toccare un punto qualsiasi sulla mappa; viene visualizzata una freccia che indica l'oggetto selezionato.

Dopo aver toccato Vai, si apre la pagina Mappa. Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Durante il viaggio, nūvi segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della pagina Mappa. Una bandierina a scacchi indica la destinazione. Se ci si allontana dal percorso originale, nūvi ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.

Toccare la barra di testo per aprire l'elenco svolte.

Toccare  per ridurre l'immagine.

Toccare  per ingrandire l'immagine.

Toccare **Menu** per tornare alla pagina Menu.

Toccare  per salvare la posizione corrente.

Toccare **Arrivo** o **Velocità** per aprire la pagina Informazioni sul viaggio.

Toccare **Svolta a** per visualizzare la svolta successiva.



Pagina Mappa durante la percorrenza di un percorso



Informazioni sul viaggio



Elenco svolte



Prossima svolta

Garmin® e nūvi® sono marchi registrati di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza.

Aggiunta di un punto intermedio

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu** sulla mappa, quindi toccare **Dove si va**.
2. Cercare il punto intermedio (nuova sosta).
3. Toccare **Vai**.
4. Toccare **Aggiungi come Punto intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione.



SUGGERIMENTO: per aggiungere più di una sosta, modificare il percorso attivo. Toccare **Dove si va > Percorsi**.

Utilizzo di Info Traffico FM TMC

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni nüvi 710, 750T, 760 e 770.

Se è collegato al ricevitore Info traffico FM TMC, all'alimentazione del veicolo e se si è posizionati in un'area di copertura, nüvi può ricevere informazioni su eventuali rallentamenti dovuti al traffico. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.garmin.com/traffic.

Durante il calcolo della rotta, nüvi esamina il traffico corrente e ottimizza automaticamente la rotta affinché venga percorsa nel più breve tempo possibile. Se non è disponibile una strada alternativa, è possibile che venga indicato il percorso attraverso l'ingorgo. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, nüvi ricalcola automaticamente la rotta.

In caso di traffico sul proprio percorso, sulla pagina Mappa vengono visualizzati i simboli  o . Il numero all'interno dell'icona indica di quanti minuti è stata prolungata la rotta a causa del traffico e l'orario di arrivo visualizzato sulla mappa si aggiorna automaticamente.

1. Nella pagina Mappa, toccare  oppure .
2. Toccare  per visualizzare i rallentamenti dovuti al traffico.
3. Toccare **Evita**.



NOTA: non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che nüvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio a pagamento.

Uso delle funzioni vivavoce

Solo i nüvi 710, 760 e 770 sono dotati della tecnologia wireless Bluetooth.

Le funzioni telefoniche vivavoce sono disponibili solo se nüvi e il telefono cellulare compatibile supportano la tecnologia wireless Bluetooth. Queste funzioni non sono supportate da tutti i telefoni. Per utilizzare le funzioni vivavoce, è necessario associare il telefono a nüvi.

Abbinamento del telefono

1. Accertarsi che nüvi supporti il modello del telefono in uso (vedere il sito Web www.garmin.com/bluetooth).
2. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3. Toccare il pulsante **Aggiungi**.
4. Abilitare il componente Bluetooth del telefono e impostarlo in modalità Visibile. Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
5. Toccare **OK** sull'unità nüvi.
6. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
7. Digitare il PIN Bluetooth di nüvi (**1234**) sul telefono.

Chiamata a un numero

1. Toccare **Telefono** > **Chiama**.
2. Comporre il numero e toccare **Chiama**.
3. Per terminare la chiamata, toccare  > **Termina chiamata**.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, su nüvi viene visualizzato un messaggio. Toccare **Rispondi**.

Uso della chiamata in attesa

Se si riceve una chiamata che viene lasciata in attesa, nüvi visualizza un messaggio. Toccare **Rispondi**. La prima chiamata viene messa in attesa.

1. Durante la chiamata, toccare  > **Passa a**.
2. Toccare **Termina chiamata** per chiudere la chiamata; la chiamata in attesa non viene terminata.

Uso del trasmettitore FM

Prima di utilizzare il trasmettitore FM nella propria area, consultare l'informativa relativa ai trasmettitori FM contenuta nel manuale dell'utente.

È possibile ascoltare l'audio proveniente da nüvi sugli altoparlanti dello stereo FM della vettura. Nella pagina Menu, toccare **Volume** > **Trasm. FM** > **Attiva trasmettitore FM**. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico FM, toccare **Sintonia auto** e sintonizzare lo stereo sullo stesso canale. Se non viene utilizzato un ricevitore Info Traffico FM bensì un ricevitore MSN Direct, selezionare un canale FM con un segnale molto statico, quindi lo stesso canale su nüvi.

Caricamento dei file su nüvi

Collegare il cavo USB al connettore mini-USB su nüvi e alla porta USB disponibile sul computer. La memoria interna di nüvi e la scheda SD vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows® e come volumi sui computer Mac®. Copiare e incollare i file dal computer nelle unità/volumi di nüvi. Dopo aver trasferito i file, fare clic

sull'icona **Espelli**  o trascinare l'icona del volume nel **Cestino** . Scollegare l'unità nüvi.

Ascolto di file MP3

Caricare i file MP3 nella memoria interna o sulla scheda SD. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Lettore multimediale** > **Sfoglia**. Selezionare una categoria. Per ascoltare tutti i brani contenuti nella categoria, premere **Esegui tutto**. Per ascoltare un solo brano, selezionarne il titolo. Per creare, modificare e ascoltare una sequenza di brani, toccare **Strumenti** > **Lettore multimediale** > **Sfoglia** > **Sequenza di brani**.

Blocco di nüvi

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.
3. Inserire un PIN di 4 cifre e andare in una posizione di sicurezza.



NOTA: nel caso in cui non si ricordi il PIN e la posizione di sicurezza, è necessario spedire nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

Reimpostazione di nüvi

Se lo schermo di nüvi non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, far scorrere il tasto di **accensione**  verso sinistra e tenerlo premuto per 8 secondi. Riaccendere nüvi; l'unità dovrebbe funzionare correttamente.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su nüvi, toccare **Strumenti** > **Guida**. È possibile scaricare la versione più recente del manuale del produttore dal sito Web www.garmin.com. Per informazioni sugli accessori, visitare il sito Web <http://shop.garmin.com> oppure contattare il rivenditore Garmin locale.

Per motivi di praticità, viene fornita la versione italiana del manuale delle unità nüvi serie 700 in lingua inglese (numero parte Garmin 190-00859-01, versione B). Per informazioni sul funzionamento e l'utilizzo di nüvi, consultare la versione più recente del manuale in inglese.