

nüvi[®] 700-serien

personlig reseassistent



WARNING! Läs guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.

Kartongens innehåll nüvi GPS-enhet och sugfäste för fordon.


Strömkabel för fordon för extern strömförsörjning, eller en FM-TMC-**trafikinformationsmottagare** för extern strömförsörjning och trafikinformation.

USB-kabel för anslutning av enheten till datorn. Man kan ansluta nüvi-enheten till datorn som en masslagringsenhet.

Skiva för montering av sugfästet på instrumentbrädan.

Olika sätt att ladda upp nüvi-enheten

- Använd strömkabeln för fordon.
- Använd USB-kabeln.
- Använd en nätadapter (tillval).




WARNING! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut av användaren. Läs den medföljande guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* i produktförpackningen för viktig information om produkten och batterisäkerhet.


Kontrollera vilka trafikregler som gäller där du befinner dig innan du installerar enheten. I Kalifornien och Minnesota är det förbjudet att använda sugfästen på vindrutan på fordon under färd. Då ska andra fästeanordningar från Garmin användas. Läs i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för närmare information.

Steg 1: Montera nüvi-enheten

1. Anslut strömkabeln för fordon till strömkontakten på vaggans högra sida.
2. Sätt fast vaggan på sugkopsfästet.
3. Rengör och torka framrutan samt sugfästet med en luddfri trasa. Ta bort plasthöljet från sugkoppen. Placera sugkoppen på vindrutan.
4. För spaken bakåt mot vindrutan.
5. Placera underkanten av enheten i vaggan.
6. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
7. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt.
8. Om du använder en trafikinformationsmottagare i Europa sätter du fast antennen på vindrutan med hjälp av sugfästena. (Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa nüvi 710-, 750T-, 760- och 770-paket.)




Steg 2: Konfigurera nüvi-enheten

Om du vill sätta på nüvi-enheten skjuter du **strömknappen**  åt vänster. Följ instruktionerna på skärmen.

Steg 3: Hämta satellitinformation

Sök upp en öppen plats utomhus, utanför garaget och inte i närheten av höga byggnader. Stanna fordonet och sätt på nüvi-enheten. Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalen.

Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När en stapel är grön har nüvi-enheten fått kontakt med satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och navigera dit.

Steg 4: Använda nüvi-enheten



- A** GPS-signalstyrkan.
- B** Status för Bluetooth®-teknik.
- C** Batteristatus.
- D** Aktuellt klockslag: tryck här för att ändra tidsinställningar.
- E** Tryck här för att hitta ett mål.
- F** Tryck här för att visa kartan.
- G** Tryck här för att ringa ett samtal när du är ansluten till en kompatibel mobiltelefon (endast nüvi 710, 760 och 770).
- H** Tryck här om du vill justera volymen.
- I** Tryck här om du vill använda verktyg som mediaspelare, inställningar och Hjälp.



Söka efter sevärigheter

1. Tryck på **Vart** > **Sevärigheter**.
2. Välj en kategori och en underkategori.
3. Välj ett mål och tryck sedan på **Kör**.

Om du vill ange bokstäver som finns i namnet trycker du på **Vart** > **Sevärigheter** > **Stava namn**.


Om du vill söka efter en plats i ett annat område trycker du på **Vart** > **Nära**.

Visa huvudsidorna

Tryck på  **Visa karta** om du vill öppna kartsidan. Fordonsikonen  anger den aktuella platsen. Peka på och dra kartbilden för att panorera kartan. Tryck var som helst på kartan. En pil visas som pekar på objektet.

När du har tryckt på Kör visas kartsidan. Din väg är markerad med en magentafärgad linje. När du kör, guidar nüvi-enheten dig till din destination med röststoppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartsidan. En målflagga anger ditt mål. Om du avviker från ruten beräknas en ny rutt och en ny vägbeskrivning visas.

Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet.


Tryck på  om du vill zooma ut.

Om du vill gå tillbaka till menysidan klickar du på **Meny**.

Tryck på **Ankomst** eller **Fart** så visas sidan **Trippinformation**.



Tryck på  om du vill zooma in.

Om du vill spara din aktuella plats trycker du på .

Tryck på **Sväng om** för att visa sidan med nästa sväng.


Kartsidan vid navigering längs en rutt



Trippinformation



Svänglista



Nästa sväng

Garmin® och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad.

Lägga till ett delmål

1. Med en aktiv rutt trycker du på **Meny** på kartan och sedan på **Vart**.
2. Sök efter delmålet (extra stopp).
3. Tryck på **Kör**.
4. Tryck på **Lägg till som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före målet.





TIPS! Om du vill lägga till fler än ett stopp redigerar du aktuell rutt. Tryck på **Vart > Rutter**.




Använda FM-TMC-trafikinformation

Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa nüvi 710-, 750T-, 760- och 770-paket.

Om nüvi-enheten är ansluten till FM-TMC-trafikmottagaren, ansluten till strömmen i fordonet och du befinner dig inom täckningsområdet kan nüvi-enheten ta emot information om trafikfördröjning. Mer information finns på www.garmin.com/traffic.

Vid beräkning av rутten undersöker nüvi-enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rутten för kortaste tid. Rутten kan fortfarande dras genom trafik om det inte finns några alternativa vägar. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rутten medan du navigerar beräknas rутten automatiskt om.

På kartsidan visas  eller  när det finns ett trafik hinder i rутten. Numret i symbolen betecknar antalet minuter som händelsen lägger till i rутten, och har automatiskt lagts till i ankomsttiden på kartan.

1. På kartsidan trycker du på  eller .
2. Tryck på  om du vill se trafikfördröjningar.
3. Tryck på **Undvik**.



OBS! Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljde FM-trafikinformationsmottagaren (om ett medföljde). Prenumerationen aktiveras automatiskt när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

Använda handsfree-funktionerna

Den trådlösa tekniken Bluetooth finns endast i nüvi 710, 760 och 770.

Handsfree-telefonfunktioner finns endast tillgängliga om nüvi-enheten och det kompatibla mobiltelefonen har den trådlösa tekniken Bluetooth. Alla telefoner stöder inte alla handsfree-telefonfunktioner som finns i nüvi-enheten. Om du vill använda handsfree-funktionerna måste du para ihop telefonen och nüvi-enheten.

Para ihop telefonen

1. Kontrollera att telefonen kan användas med enheten. (Se www.garmin.com/bluetooth.)
2. På menysidan trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth**.
3. Tryck på knappen **Lägg till**.
4. Aktivera telefonens Bluetooth-komponent samt ett av alternativen hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här inställningarna finns på en meny kallad Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller Hands-free.
5. Tryck på **OK** på nüvi-enheten.
6. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**.
7. Mata in Bluetooth-PIN-koden för nüvi-enheten (**1234**) i telefonen.

Ringa ett nummer

1. Tryck på **Telefon** > **Ring**.
2. Ange numret och tryck sedan på **Ring upp**.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på  > **Lägg på**.

Svara på ett samtal

När du får ett samtal visas ett meddelande på nüvi-enheten. Tryck på **Svara**.

Använda Samtal väntar

Om du får ett samtal som väntar visar nüvi-enheten ett meddelande. Tryck på **Svara**. Det första samtalet placeras i vänteläge.

1. Tryck på  > **Byt till** under samtalet.
2. Vill du avsluta samtalet trycker du på **Lägg på**, samtalet som väntar bryts inte.



Använda FM-sändaren

Läs den juridiska informationen om FM-sändare i användarhandboken innan du använder FM-sändaren i ditt område.

Du kan lyssna på nüvi-ljudet i fordonets FM-stereohögtalare. På menysidan trycker du på **Volym** > **FM-sändare** > **Aktivera FM-sändaren**. Om du försöker använda en FM-trafikinformationsmottagare trycker du på **Automatisk inställning** och ställer in stereo på samma kanal. Om du inte använder en FM-trafikinformationsmottagare eller om du använder en MSN Direct-mottagare väljer du FM-kanal som har mycket brus och väljer sedan samma kanal på nüvi-enheten.

Överföra filer till nüvi-enheten

Anslut USB-kabeln till mini-USB-kontakten på nüvi-enheten och till en tillgänglig USB-port på datorn. Det interna minnet och SD-kortet i nüvi-enheten visas som en flyttbar enhet under Den här datorn om du har Windows® eller som en volym på skrivbordet om du har Mac® OS. Du kan kopiera filer på datorn och klistra in dem i nüvi-enheterna/-volymerna.

När du är klar med överföringen av filer klickar du på  ikonen **Mata ut** eller drar volymikonen till  **Papperskorgen**. Koppla ur enheten.

Lyssna på MP3-filer

Överför MP3-filer till internminnet eller SD-kortet. På menysidan trycker du på **Verktyg** > **Mediaspelare** > **Bläddra**. Välj en kategori. Om du vill spela hela kategorin trycker du på **Spela alla**. Spela en sång genom att trycka på titeln. Om du vill skapa, redigera eller lyssna på en spellista trycker du på **Verktyg** > **Mediaspelare** > **Bläddra** > **Spellista**.


Låsa nüvi-enheten

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på knappen nedanför **Garmin Lock**.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.



OBS! Om du glömmer din personliga kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpsbevis.

Återställa nüvi-enheten

Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera ska du slå av och sedan slå på nüvi-enheten igen. Om det inte hjälper skjuter du **strömbrytaren**  åt vänster och håller den där i 8 sekunder. Sätt på nüvi-enheten igen. nüvi-enheten bör fungera normalt.

Mer information

Om du vill ha mer information om nüvi-enheten trycker du på **Verktyg** > **Hjälp**. Du kan hämta den senaste versionen av användarhandboken på www.garmin.com. Mer information om tillbehör finns på <http://shop.garmin.com> eller hos din Garmin-återförsäljare.

Den här svenska versionen av den engelska användarhandboken för nüvi 700-serien (Garmins artikelnummer 190-00859-01, revision B) tillhandahålls som en tjänst. Vid behov läser du i den senaste reviderade upplagan av den engelska användarhandboken angående drift och användning av nüvi-enheten.