



# nüvi® 3400-serien hurtigstartveiledning

nüvi-modellene: 3410, 3450, 3460 3490



## Komme i gang

### ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

---

## Sette opp enheten

Når du bruker enheten for første gang, må du gjøre følgende.

1. Koble enheten til bilstrøm (side 2).
2. Monter enheten (side 2).
3. Registrer enheten (side 3).
4. Søk etter oppdateringer.
  - programvareoppdateringer (side 3)
  - gratis kartoppdatering (side 4)
5. Last ned den komplette brukerveiledningen (side 4).

## Koble enheten til bilstrøm

### ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

---


### MERKNAD

Før du monterer enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* for å få informasjon om lover angående montering på frontruten.

---

Lad enheten før du bruker den på batteristrøm.

1. Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på braketten ②.



2. Klikk braketten ③ på plass på sugekoppen ④.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten.
4. Skyv spaken ⑤ bakover mot frontruten mens du trykker.
5. Sett nederste del av enheten ⑥ inn i braketten.
6. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
7. Koble den andre enden av strømkabelen til et strømuttak i bilen.
8. Koble eventuelt den eksterne antennen til trafikkmottakeren, og fest den til frontruten ved hjelp av sugekoppene.

## Om mitt Dashboard

Bruk mitt Dashboard til å registrere enheten, søke etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til produktveiledninger og -support med mer.

## Konfigurere mitt Dashboard

1. Koble mikro-USB-kabelen til mikro-USB-porten på enheten ([side 2](#)).
2. Koble mikro-USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.
3. Gå til [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
4. Følg instruksjonene på skjermen.

## Registrere enheten

1. Gå til mitt Dashboard, og klikk på **Registrer deg nå**.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

## nüMaps Guarantee™


Hvis du registrerer enheten din på <http://my.garmin.com> innen 90 dager etter at du har innhentet satellitter mens du kjører, kan den være kvalifisert for én gratis kartoppdatering. Du finner vilkår og betingelser på [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Bruke mitt Dashboard-tjenestene

1. Åpne mitt Dashboard ([side 3](#)).
2. Velg et alternativ:
  - Hvis du vil oppdatere programvaren, klikker du på **Oppdater nå** under Programvareoppdateringer.
  - Hvis du vil oppdatere kartene, klikker du på **Oppdater nå** under Kartoppdateringer.
  - Hvis du vil laste ned brukerveiledningen, klikker du på **Brukerveiledninger** og deretter på **Last ned** ved siden av brukerveiledningen du vil ha.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

## Bruke av/på-tasten



- Hvis du vil slå av enheten, holder du av/på-tasten ① nede i fire sekunder.
- Hvis du vil nullstille enheten, holder du av/på-tasten nede i ti sekunder.
- Hvis du vil sette enheten i dvalemodus, trykker du på av/på-tasten, og slipper den raskt.  
**MERK:** Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten ikke er i bruk.
- Hvis du vil vekke enheten fra dvalemodus, trykker du på av/på-tasten og dobbeltrykker på .

## Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.


1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Velg søkelinjen.
3. Angi hele eller deler av søkeordet.

Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.

- Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
- Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
- Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
- Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.

- Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
- Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinaer.

### 4. Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
- Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du .

### 5. Velg en posisjon om nødvendig.

## Søke i nærheten av en annen posisjon

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**.
2. Velg **Søker i nærheten av:**.
3. Velg et alternativ.

## Ruten på kartet

### MERKNAD

Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.


Ruten er markert med en magentafarget linje på kartet. Hvis du kjører utenom den opprinnelige ruten, beregner enheten ruten på nytt. Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.



- Velg ① for å vise neste sving.  
Hvis det finnes en oversikt over et veikryss, vises veikryssoversikten.
- Velg ② for å vise manøverlisten.
- Velg ③ for å stoppe ruten du navigerer for øyeblikket.
- Velg ④ for å vise Hvor er jeg?- siden.

### Legge til et stopp

Du må navigere en rute før du kan legge til et stopp.

1. På kartet velger du  > **Punkter av interesse**.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Velg stoppet fra søkeresultatene.
4. Velg **Start!**.
5. Velg **Legg til på aktiv rute**.

## Foreta en omkjøring

Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en bilrute.

**MERK:** Hvis ruten du følger, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner en omkjøring.

Velg  > **Omkjøring** mens du navigerer.

## Om trafikk


### MERKNAD

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.

Det følger med en trafikknettverk i enkelte pakker. Den er innebygd i strømkabelen for bil. Trafikknettverket og enheten må være slått på og innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata, for å kunne motta trafikkinformasjon. Du

trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med trafikknettverket.

Trafikkikonet () endrer farge for å vise hvor alvorlige trafikkforholdene er på den ruten eller veien du er på.

Du finner mer informasjon på [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).



913 397 8200  
1 800 800 1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880  
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 238 0000  
+44 (0) 870 850 1241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1 866 429 9296



00 358 19 311 001



0800 0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR  
Storbritannia

## Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,  
New Taipei City, 221, Taiwan  
(Republikken Kina)

Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. nüMaps Guarantee™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.

