

**GARMIN**

# Série nüvi® 3500

## manual de início rápido



## Como começar



### AVISO

Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto para avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Ao utilizar o seu dispositivo pela primeira vez, proceda às seguintes acções:

- 1 Monte o dispositivo (página 2).
- 2 Registe o dispositivo (página 3).
- 3 Verifique a existência de actualizações.
  - Actualizações de software (página 3).
  - Actualização de mapa gratuita (página 4).
- 4 Transfira o manual do utilizador completo (página 4).

## Montar o dispositivo



### AVISO

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danificação do produto causados pela exposição da

bateria a temperaturas extremas, remova o dispositivo do veículo quando sair do mesmo ou guarde-o num local protegido da luz solar directa.

### NOTA

Antes de montar o dispositivo, consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter informações acerca da legislação relativa à montagem em pára-brisas.

Antes de utilizar o dispositivo com a bateria, deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação do veículo ① à porta USB no suporte ②.
- 2 Encaixe o suporte na ventosa ③.



- 3 Pressione a ventosa contra o pára-brisas.
- 4 Enquanto exerce pressão, empurre a patilha **4** para trás, na direcção do pára-brisas.
- 5 Coloque a base do dispositivo no suporte.
- 6 Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.
- 7 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação do veículo a uma tomada de alimentação no seu veículo.
- 8 Se necessário, ligue a antena externa ao receptor de trânsito e fixe-a no pára-brisas com as ventosas.

### Acerca do myDashboard

Utilize o myDashboard para registar o dispositivo, procurar actualizações de software e de mapas, aceder a manuais e serviços de assistência dos produtos, entre outros.

### Configurar o myDashboard

- 1 Ligue o cabo micro USB **1** à porta micro USB **2** do dispositivo.



- 2 Ligue o cabo micro USB à porta USB do computador.
- 3 Visite [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Siga as instruções no ecrã.

### Registar o seu dispositivo

- 1 Em myDashboard, clique em **Registar agora**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.
- 3 Guarde o recibo de compra original ou uma fotocópia num local seguro.

## nüMaps Guarantee™

Se registar o dispositivo em <http://my.garmin.com> no prazo de 90 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz, o dispositivo fica habilitado a uma actualização de mapa gratuita. Ir para [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) para consultar os termos e condições.

### Utilizar os Serviços myDashboard

- 1 Abra o myDashboard ([página 3](#)).
- 2 Seleccione uma opção:
  - Para actualizar o software, clique em **Actualizar agora** em Actualizações de software.
  - Para actualizar os mapas, clique em **Actualizar agora** em Actualizações de mapa.
  - Para transferir o manual do utilizador, clique em **Manuais** e, em seguida, na opção **Transferir** junto ao manual pretendido.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

## Desligar o dispositivo

- 1 Mantenha premido o botão de **alimentação** ① durante 3 segundos.



- 2 Seleccione **Desligar**.

## Acerca do modo de suspensão

Pode utilizar o modo de suspensão para poupar bateria quando o dispositivo não estiver a ser utilizado. O modo de espera utiliza pouca energia e a carga da bateria dura semanas quando o dispositivo estiver em modo de suspensão.

### Entrar em modo de suspensão

Prima o botão de **alimentação**.

### Sair do modo de suspensão

Com o dispositivo em modo de suspensão, prima o botão de **alimentação** e toque duas vezes em .

## Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

**1** Seleccione **Para Onde?**.

**2** Seleccione **Introduza pesquisa** na barra de pesquisa.

**3** Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

**4** Seleccione uma opção:

- Para procurar um tipo de negócio específico, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar uma empresa por nome, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número e nome da rua.

- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número e nome da rua, a cidade e o distrito.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o distrito.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

**5** Seleccione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, seleccione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, seleccione .

**6** Se necessário, seleccione uma posição.

## Procurar perto de outra posição

**1** No menu principal, toque em **Para Onde?**.

**2** Seleccione **Procurar nas proximidades**.

**3** Seleccione uma opção.

## A sua rota no mapa

### NOTA

A funcionalidade do ícone de limite de velocidade é apenas informativa e não substitui a responsabilidade do condutor em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções que o utilizador possa receber devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

A sua rota é assinalada no mapa com uma linha magenta. Se se desviar da sua rota original, o dispositivo recalculará a rota. Poderá surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar em auto-estradas.



- Seleccione ① para ver a próxima curva.
- Seleccione ② para ver a lista de curvas.
- Seleccione ③ para interromper a rota de navegação actual.
- Seleccione ④ para ver a página Onde estou?.

### Adicionar uma paragem

Para adicionar uma paragem, deverá estar a navegar uma rota.

- 1 No mapa, seleccione  > **Para Onde?**.
- 2 Procure a paragem adicional.
- 3 Seleccione a paragem a partir dos resultados da pesquisa.
- 4 Seleccione **Siga!**.
- 5 Seleccione **Adicionar à rota activa**.

### Fazer um desvio

Enquanto navegar uma rota automóvel, pode utilizar os desvios para evitar obstáculos, como zonas de construção.

Durante a navegação, seleccione  > Desvio.

## Acerca do trânsito

### NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou actualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as zonas ou países.

Está incluído um receptor de trânsito em alguns dispositivos. Está integrado no cabo de alimentação no veículo. Para poderem receber informações de trânsito, o receptor de trânsito e o dispositivo deverão estar ligados e no raio de alcance de dados de uma estação que transmita dados de trânsito. Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor de trânsito.

O ícone de trânsito () muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que conduz actualmente.

Para obter mais informações, visite [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Posicionar o Receptor de trânsito

Posicione o cabo de alimentação do receptor de trânsito de modo a obter uma recepção de trânsito ideal.

- 1 Desenrole o cabo.
- 2 Coloque a parte central do cabo num local com uma visão desimpedida do céu, como por exemplo o tablier.

**NOTA:** Não apoie o cabo na ficha do cabo que efectua a ligação à fonte de alimentação ao veículo.

Não coloque o cabo no chão ou por baixo de outros objectos.

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

**Garmin International, Inc.**  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, EUA

**Garmin (Europe) Ltd.**  
Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Reino Unido

**Garmin Corporation**  
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.C.)

Garmin®, o logótipo Garmin e nüvi® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, sendo registadas nos EUA e noutros países. nüMaps Guarantee™ é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

