

GARMIN

nüvi® 3500-serien snabbstartshandbok



Komma igång

VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

När du använder enheten första gången behöver du utföra följande åtgärder.

- 1 Montera enheten (sidan 2).
- 2 Registrera enheten (sidan 3).
- 3 Kontrollera om det finns uppdateringar.
 - Programvaruuppdateringar (sidan 3).
 - Gratis kartuppdatering (sidan 4).
- 4 Hämta hela användarhandboken (sidan 4).

Montera enheten

VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att minska risken för skador på person eller produkt som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme

ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller förvara den skyddad från direkt solljus.

MEDELANDE

Innan du monterar enheten, vänligen läs i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för information om de lagar som gäller för montering på vindruta.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i 12-voltsströmkabeln för fordon ① i USB-porten på fästet ②.
- 2 Sätt fast monteringsfästet på sugkopp ③.



- Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
- Medan du trycker för du spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- Placera underkanten av enheten i monteringsfästet.
- Luta enheten bakåt tills den snäpper på plats.
- Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i fordonet.
- Om det behövs ansluter du den externa antennen till trafikmottagaren och fäster den på vindrutan med sugkopparna.

Om minSida

Du kan använda minSida för att registrera din enhet, kontrollera om det finns programvaru- och kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker och produktsupport m.m.

Ställa in minSida

- Anslut mikro-USB-kabeln ① till mikro-USB-porten ② på enheten.



- Anslut micro-USB-kabeln till USB-porten på datorn.
- Gå till www.garmin.com/dashboard.
- Följ instruktionerna på skärmen.

Registrera enheten

- Från minSida klickar du på **Registrera nu**.
- Följ instruktionerna på skärmen.
- Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

nüMaps Guarantee™

Om du registrerar dig på <http://my.garmin.com> inom 90 dagar efter att ha tagit emot satellitdata när du kör kan det hända att du får hämta en kostnadsfri kartuppdatering till enheten. Gå till www.garmin.com/numaps för att ta del av villkoren.

Använda tjänster på minSida

- 1 Öppna minSida (sidan 3).
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill uppdatera programvaran klickar du på **Uppdatera nu** under Programvaruuppdateringar.
 - Om du vill uppdatera kartorna klickar du på **Uppdatera nu** under Kartuppdateringar.
 - Om du vill hämta användarhandboken klickar du på **Handböcker** och klickar sedan på **Hämta** bredvid den handbok du vill hämta.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Stänga av enheten

- 1 Håll **strömknappen** ① nedtryckt i tre sekunder.



- 2 Välj **Av**.


Om viloläget

Använd viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte används. I viloläget används väldigt lite ström och när enheten är i viloläge håller ett batteri i flera veckor på en laddning.

Aktivera viloläget

Tryck på **strömknappen**.

Avsluta viloläget

När enheten är i viloläget trycker du på **strömknappen** och dubbelklickar på .


Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du gatunamnet och gatunumret.

- Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du gatunamnet, gatunumret och orten.
- Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
- Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter ett föreslaget sökord, väljer du ordet.
- Om du vill söka efter den text du angav väljer du .

6 Om det behövs väljer du en plats.

Söka nära en annan plats


- 1 På huvudmenyn väljer du **Vart?**
- 2 Välj **Söker nära**.
- 3 Välj ett alternativ.

Din rutt på kartan

MEDDELANDE

Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att följa hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.


Rutten markeras med en magentafärgad linje på kartan. Om du avviker från den ursprungliga rutten beräknar enheten om rutten. En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.



- Välj ① för att visa nästa sväng.
- Välj ② om du vill visa svänglistan.
- Välj ③ om du vill stoppa den rutt du navigerar efter.
- Välj ④ om du vill visa sidan Var är jag?

Lägga till stopp

Innan du lägger till ett stopp måste du navigera till en rutt.

- 1 Från kartan väljer du  > **Vart?**
- 2 Sök efter det extra stoppet.
- 3 Välj stoppet från sökresultatet.
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj **Lägg till i aktuell rutt**.

Göra en avstickare

När du navigerar längs en personbilsrutt kan du använda omvägar för att undvika hinder, vägarbete.

När du navigerar väljer du  > **Avstickare**.


Om trafik

MEDELANDE

Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten i trafikinformationen.

Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller länder.

Vissa paket innehåller en trafikinformationsmottagare. Den är inbyggd i strömkabeln för fordon. Om du ska kunna ta emot trafikinformation måste trafikinformationsmottagaren och enheten vara anslutna till en strömkälla och inom dataräckhåll för en station som sänder ut trafikdata. Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer med din trafikmottagare.

Trafikikonen () ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Gå till www.garmin.com/traffic om du vill ha mer information.

Placera trafikinformationsmottagaren

Placera strömkabeln till trafikinformationsmottagaren så att du får bästa möjliga trafikmottagning.

- 1 Rulla ut kabeln.
- 2 Placera kabelns mitt på en plats utan hinder mot himlen, t.ex. på instrumentbrädan.

OBS! Låt inte kabeln vila på kabelkontakten som ansluter till fordonets strömkälla.

Placera inte kabeln på golvet eller under andra föremål.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. nüMaps Guarantee™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

