

**NüMaps Lifetime-päivityksen** voi ostaa kahdella eri tavalla, Garminin kotisivuilta tai suoraan jälleenmyyjältä.

Jos ostat NüMapsLifetime:n jälleenmyyjältä, saat päivityksen kortin muodossa, jonka takapuolella raaputuspinnan alla on tuoteavain. Alla ohjeet kuinka saat aktivoitua tilauksen ja liitettyä sen Garmin laitteeseen.

**HUOM:** Jos et voi aktivoida NüMaps Lifetime-päivitystä, voi syynä olla se että laite ja NüMaps Lifetime on rekisteröity kahdelle **eri MyGarmin tilille**. Jos näin on päässyt käymään, ongelma ratkeaa seuraavalla tavalla: Kirjaudu tilille jonne laite on rekisteröity, poista laite ja rekisteröi se tilille jonne NüMaps Lifetime-päivitys on rekisteröity. Jotta saat NüMaps Lifetime-päivityksen toimimaan oikein täytyy nämä kaksi olla rekisteröitynä samalle tilille.

### **Näin aktivoit NüMaps Lifetime kortin:**

1. Lue ensin pakkauksen takakannesta yhteensopivien laitteiden lista. Jos laitteesi ei löydy tältä listalta, silloin laitteeseen EI saa NüMaps Lifetime -päivitystä.

2. Lue tietokoneen käyttöjärjestelmä vaatimukset. Nämä tiedot ovat myös pakkauksen takakannessa. Jos tietokoneesi ei täytä minimi vaatimuksia, tulee tietokone päivittää ensin tai käyttää toista tietokonetta, jossa vaatimukset täyttyvät.


\* Mene: [www.garmin.com/activatenumapslifetime](http://www.garmin.com/activatenumapslifetime)

- **Minulla ei ole MyGarmin-tiliä ja haluaisin luoda sen:**
  1. Klikkaa **luo uusi tili**:

The screenshot shows the Garmin website's activation page for NüMaps Lifetime. The page is in Swedish. At the top, there is a blue header with the Garmin logo and navigation links for 'Hem' and 'myDashboard'. Below the header, there is a language selector set to 'Svenska'. The main heading is 'nüMaps Lifetime™'. There are two columns of text: 'Already have a myGarmin account?' and 'Har du inget myGarmin-konto?'. The 'Already have a myGarmin account?' section includes a welcome message and a link to activate the subscription. The 'Har du inget myGarmin-konto?' section includes a 'Skapa ett nytt konto' button. Below this, there are three input fields: 'Användarnamn' (Username), 'Lösenord' (Password), and 'Produktnyckel' (Product Key). Each field has a small icon and a link to help. At the bottom, there is a blue button labeled 'Aktivera min prenumeration' and a link 'Visa villkor och begränsningar'.

2. Täytä tarvittavat tiedot, myös tuoteavain jonka olet raaputtanut esille NüMaps Lifetime kortin takakannesta.

Edellinen

HemmyDashboard

## nüMaps Lifetime™ skapa nytt konto

\* Anger att informationen är obligatorisk.

<b>*Fullständigt namn</b> <input type="text"/>	<b>E-post</b> <input type="text"/>	<b>*Användarnamn</b> <input type="text"/>
<b>*Lösenord</b> <input type="text"/>	<b>*Skriv in lösenordet igen</b> <input type="text"/>	<b>*Språk</b> Svenska <span style="font-size: small;">▼</span>

**\*Produktnyckel**

\*Accepterar du [villkor och bestämmelser](#)?

HemHjälpGarmin.comCopyright © 1996 – 2009 Garmin Ltd.

Garmin-bloggenSekretess



3. Jatka MyGarmin-tilin luomista seuraamalla näytölle tulevia opastuksia.

4. Kun tämä on tehty, mene kohtaan kolme, kuvattu alla:

▪ **Minulla on jo MyGarmin-tili:**

1. Kirjoita käyttäjätunnus, salasana ja tuoteavain, jonka löydät kortin takapuolelta, raaputettavan kohdan alta.



2. Klikkaa "Aktivoi tilaus"

Kirjautut nyt MyGarmin-tilillesi ja sivun yläosaan ilmestyy viesti, että sinun pitää aktivoida NūMaps Lifetime-päivitys. Klikkaa "Aktivoi nyt" jatkaaksesi.

Seuraa näytöllä olevia ohjeita aktivoidaksesi NūMaps Lifetime-päivityksen GPS -laitteeseen, jossa aiot käyttää sitä. Kun uusi karttapäivitys julkaistaan, saat automaattisesti viestin tästä MyGarmin-tilillesi.