

Garmin laitteiden ohjelmistopäivitys

Laitteen ohjelmisto päivitys kannattaa suorittaa silloin tällöin, varsinkin ennen karttapäivityksen tekemistä ja laitteen rekisteröintiä. Ohjelmistopäivityksellä voit saada laitteeseesi uusia ominaisuuksia ja parannuksia vanhoihin ominaisuuksiin.

HUOM! TÄRKEÄÄ!

Varmista, että laitteessasi on riittävästi virtaa ohjelmistopäivityksen suorittamiseen, voit ladata laitetta autossa, kytkemällä virtajohdon laitteeseen kiinni ja sammuttamalla laitteen, jolloin laitteen näyttöön tulee teksti "ladataan akkua.....", teksti häviää siitä hetken päästä, mutta näyttöä koskettamalla saat tekstin takaisin näyttöön. Voit myös ladata akkua kytkemällä sen tietokoneeseen USB-kaapelilla, jolloin näytössä on tietokoneen kuva.

1. Avaa internet selain
2. Mene osoitteeseen <http://www.garmin.com/products/webupdater/>
3. Keskeltä sivua löydät linkin "[download the latest version of WebUpdater software](#)" klikkaa sitä
4. Seuraavalta sivulta valitse WebUpdater for Windows eli alin vaihtoehto.

Updates & Downloads

WebUpdater

Unit Software

- o **WebUpdater For Legacy Windows Operating Systems (Pre Windows 2000)**, Ver. 2.4.0, as of Dec 20, 2006, [Download](#)
- o **WebUpdater For Mac**, Ver. 2.0.5, as of Dec 31, 2008, [Download](#)
- o **WebUpdater for Windows**, Ver. 2.4.1, as of Apr 03, 2007, [Download](#)

5. Selaamalla sivua alaspäin löydät käyttöehtojen hyväksymisen, klikkaa "I agree to the above terms and want to proceed to the download page." hyväksyesäsi.

You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws of the United States of America.

[I agree to the above terms and want to proceed to the download page.](#)

[I do not agree. Please take me back.](#)

6. Nyt pääset varsinaiseen lataukseen. Valitse "Download" linkki

Updates & Downloads


WebUpdater for Windows software version 2.4.1

as of April 3, 2007


[Download](#) (4.31 MB)

[View download instructions and system requirements](#)


7. Valitse esiin tulevasta ikkunasta Tallenna.




8. Valitse Tallenna nimellä ikkunasta tallennuspaikka tiedostolle ja paina Tallenna. Esimerkiksi työpöydälle, niin löydät sen helposti lataamisen jälkeen. Jos suorittaminen seuraavasta ikkunasta ei jostain syystä onnistu.



9. Tiedosto on nyt ladattu ja voit jatkaa valitsemalla Suorita



10. Voit saada Windowsin Suojausvaroituksen, siitä ei tarvitse tässä tapauksessa välittää. Valitse Suorita jatkaaksesi.



11. Asennusohjelma käynnistyy, valitse Seuraava jatkaaksesi




12. Hyväksy seuraavaksi Käyttöoikeussopimus, ruksaamalla "Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot", hyväksymisen jälkeen valitse Seuraava




13. WebUpdater on nyt asennettu, klikkaa Valmis




14. WebUpdater päivitysohjelma käynnistyy automaattisesti . Kytke Garmin laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla, odota hetki että Windows tunnistaa Garmin laitteesi ja jatka valitsemalla Seuraava.




15. Jos et näe laitettasi Laite: kohdassa, niin valitse "Etsi laite"




16. WebUpdater etsii nyt tietokoneeseen kytkettyjä Garmin laitteita. Laite kohtaan pitäisi nyt automaattisesti ilmestyä, joko GARMIN (x:\) tai NÜVI (x:\), jatka valitsemalla Seuraava




17. Jos laitteelle on saatavissa päivityksiä, saat seuraavanlaisen ilmoituksen (versionumerot ynnä muut vaihtelevat laitteittain), jatka valitsemalla Seuraava.




18. Seuraavassa kohdasta saat tietoja ohjelmistoversioiden päivityshistoriasta, valitse Seuraava jatkaaksesi.




19. Hyväksy Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ruksaamalla "Suostun yllä esitettyihin ehtoihin" ja jatka valitsemalla Seuraava ja odota, että ohjelma lataa päivityksen ja asentaa sen laitteelle.



20. Laitteen varsinainen ohjelmisto on nyt ladattu laitteeseen. Jatka valitsemalla Seuraava.



21. Ohjelmisto etsii nyt muita saatavilla olevia päivityksiä laitteellesi. Odota hetki



22. Valitse listalta haluamasi päivitykset. Mahdolliset päivitykset riippuvat laitteesi mallista. Jos päivityksiä ei näy listassa, niin laitteessasi on jo tuoreimmat versiot asennettuna.

Valitse listalta ainakin seuraavat, jos vain löytyvät listalta:

GPS Chipset Type (GPS vastaanottimen päivitys)

Bluetooth Firmware (Bluetooth lähettimen/vastaanottimen päivitys)

Firmware Update for GTMxx Traffic Receiver (TMC liikennetiedoitevastaanottimen päivitys)

Localization Data, XML File (Lokalisointi päivitys)

Nuvi xxx Help Files (Sähköisen käyttöoppaan päivitys)

Text, nuvi x series, All languages (Laitteen tekstien kielipäivitys)

Traffic, Text, All Languages (Liikennetiedotteiden teksti päivitys)


Text, Proximity Alerts, All Languages (Läheisyys pisteiden tekstien päivitys)

Joissakin laitteissa kielipäivitykset ovat kielikohtaisia, silloin ne näkyvät listalla näin:


Voice (Finnish) (Laitteen puhekielen päivitys)

Text (Finnish) (Laitteen tekstien kielipäivitys)


Alla pari esimerkkiä miltä lista voi näyttää.



Haluttujen päivitysten ruksaamisen jälkeen valitse Seuraava ja odota, että päivitykset latautuvat



23. Päivitykset ovat nyt latautuneet, lopeta WebUpdater valitsemalla Valmis



24. Irroita USB-kaapeli laitteesta ja anna laitteen käynnistyä (Jos laite ei käynnisty automaattisesti, niin käynnistä se virtakytkimestä) Käynnistämisen jälkeen laite alkaa päivittämään itseään sisäisesti ladatuilla päivityksillä, odottele hetki, kun laite on käynnistynyt perus tilaansa, päivitykset ovat nyt valmiit.