



GARMIN®

BEAT YESTERDAY

FITNESS & OUTDOOR



GARMIN 

Índice

FITNESS

Série vívofit® - Saúde e Bem-estar

vivoactive® HR.....	9
vivoactive®.....	10
vivosmart® HR+.....	11
vivosmart® HR.....	12
vívofit® 3.....	13
vívofit® junior.....	14
vívofit®	15

Série Forerunner® - Para Corredores e Triatletas

Forerunner® 920XT	17
Forerunner® 735XT	18
Forerunner® 630	19
Forerunner® 235.....	20
Forerunner® 230.....	21
Forerunner® 35	22
Forerunner® 25	23
Index.....	24
Swim®.....	25

Série Edge® - Para Ciclistas

Edge® 1000.....	27
Edge® 820.....	28
Edge® 520.....	29
Edge® 20/25.....	30
Edge® Explore 1000.....	31
Edge® Explore 820.....	32
Edge® Touring.....	33

Varia™

Varia™ Radar e Luzes.....	34
Varia™ Vision.....	35

Vector®

Vector® /Vector® 2/2S.....	36
----------------------------	----

Software

Garmin Connect 2.0.....	38
Garmin Connect Mobile 2.0	39
Garmin Connect IQ™	40

Outros

Tabela Acessórios.....	41
Tabela Comparativa.....	44

OUTDOOR

Série Virb® - Câmaras de ação

Virb® X e XE.....	50
Virb® ultra30.....	51

Série Approach® - Para Golfe

Approach® S20.....	52
Approach® X40.....	53
Approach® G10.....	54
Approach® G6 e G8	55
Approach® S4, S5 e S6.....	56
TruSwing™.....	57

Série Montana® - Para Montanha

Montana® 610, 680 e 680T	59
--------------------------------	----

Série Oregon® - Para Montanha

Oregon® 700, 750, 750T.....	60
Oregon® 600, 600T, 650, 650T	61

Série 64® - Para Montanha

GPSmap® 276Cx.....	62
GPSmap® 64/GPSmap® 64S/GPSmap® 64ST.....	63

Série eTrex® - Para Montanha

eTrex® touch 25/35.....	64
eTrex® 10/eTrex® 20X/eTrex® 30X.....	65

Série fênix® - Para Montanha

fênix® 3.....	66
fênix® 3 HR Safira.....	67
fênix® 3 Safira.....	68

Série Epix™ - Para Montanha

Epix™.....	69
------------	----

Série Foretrex® - Para Montanha

Foretrex® 401.....	70
--------------------	----

Cartografia Topográfica

Cartografia topográfica	72
-------------------------------	----

Software

BirdsEye /BaseCamp.....	73
-------------------------	----

Outros

Quadro Acessórios.....	74
Quadro Comparativo.....	77
Glossário.....	79

NOVOS PRODUTOS E CARACTERÍSTICAS 2016

NOVO



VIVOFIT® JUNIOR

Controle o nível de atividade diária dos seus filhos e recompense-os pelos seus feitos.



FORERUNNER® 35

O relógio desportivo com GPS, sensor de frequência cardíaca e monitor de atividade.



EDGE® 820

O ciclocomputador compacto com ecrã tátil, GPS e altímetro. Com dados avançados de rendimento, GroupTrack, segmentos em tempo real de Strava.



EDGE® EXPLORER 820

Ciclocomputador criado para ciclismo dentro e fora da estrada. Compatível com GroupTrack e funções online.



OREGON® 700/750/750T

GPS de Outdoor resistentes e versáteis, compatíveis com Connect IQ, Geocaching live e conectividade melhorada.



GPSMAP® 276CX

O GPS para Outdoor e offroad renovado: perfis de atividade, 8GB de memória interna e conectividade.

PORQUÊ GARMIN?

Na Garmin levamos mais de 25 anos a aplicar os nossos conhecimentos em tecnologia GPS para acompanhá-lo por terra, már e no ar.

O trabalho em equipa, a vontade de superação e o investimento constante em inovação foi e é a base para o desenvolvimento da Garmin. Tudo isto tornou a empresa pioneira em soluções de navegação mundial nos setores automóvel, móvel, marítimo, fitness, outdoor e aviação.

Na Garmin cremos que a potência de uma ferramenta, por si só, não é suficiente para que seja a melhor. Por isso irá encontrar desempenhos de gama alta em todos os nossos produtos para desfrutar da melhor experiência possível como utilizador. Também acreditamos que a facilidade e a fiabilidade são essenciais para desfrutar da melhor experiência praticando desporto e descobrindo novos horizontes.

Por isso nos esforçamos por criar as interfaces mais intuitivas e inovadoras que existem. E também utilizamos o melhor da tecnologia atual para que, para além de desfrutar do momento presente possa também , guardá-lo, estudá-lo e partilhá-lo de forma fácil com os nossos softwares e aplicações móveis, quer seja a partir do seu telemóvel ou do seu computador de casa.

O resultado é uma ampla seleção de produtos de tecnologia sofisticada e muito completa, que são muito fáceis de utilizar. Para que o tempo que passe a viver a sua paixão seja mais divertido, mais gratificante...e mais fácil.

Todos os nossos novos produtos de Fitness e Outdoor que lhe oferecemos se baseiam neste conceito de simplicidade. Para cada um deles procurámos um design atrativo, a melhor qualidade e uma excelente relação preço-qualidade. Não nos conformamos com menos. E você deveria fazer o mesmo.



WELLNESS E FITNESS

BEAT YESTERDAY

"Beat yesterday" convida-o a movimentar-se e superar-se dia após dia. Os nossos produtos adaptam-se ao seu ritmo de vida. Se o seu é caminhar, correr, andar de bicicleta, ir ao ginásio ou à piscina, temos um dispositivo para si. Desde pulseiras/monitores de atividade a ciclocomputadores avançados passando por relógios desportivos, a Garmin está aqui para o guiar e motivar para se superar a cada dia. Juntos chegaremos à sua meta obtendo um estilo de vida mais saudável e produtivo. Graças a Garmin Connect poderá ter uma visão global do seu dia: treinos, passos diários, sono e muito mais. Poderá controlar a sua atividade diária, receber conselhos e partilhar cada um dos seus êxitos nas redes sociais. Quer apontar para uma vida mais saudável?

**beat
yesterday.**

LEGENDA DE ÍCONES



Para Running



Multisport



Para Ciclismo



Para nadadores



Golfe



Durabilidade



Compatível com
Garmin Connect



Garmin Connect™
Mobile



Relógio Desportivo



Pulsações no pulso



HRM



Vídeo HD 4K



Bluetooth®



Compatível ANT+®
ANT+Sport®



Passos



Recetor GPS de alta
sensibilidade



Submersível até
50m



Reconhecimento
por voz



Compatível com
sensor de potência



Connect IQ



Ecrã tátil



Calorias



Cronómetro



Estabilizador de
imagem



Objetivo



Memória expansível através
de cartão SD ou microSD



Estanque segundo
norma IPX7



Ecrã retroiluminado



Sincronização
automática



Microfone de alta
sensibilidade



Descanso



Resistente à
água



Alertas de inatividade



Linha de inatividade



Notificações



Transmissão
em direto



Saída NMEA 0183



Hora



BaseCamp™



Altímetro
Barométrico



Câmara de
Fotografias



Deteção de
incidentes



Bússola Eletrónica



Wi-Fi



Move IQ



Admite Cartografia



Group track

SAÚDE E BEM-ESTAR

GARMIN.





vivoactive®HR




O SMARTWATCH DESPORTIVO COM GPS E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA NO PULSO

- GPS de alta sensibilidade compatível com GLONASS
- Resistente à água (50M) e leve para o acompanhar durante as 24 horas do dia
- Ecrã tátil a cores
- Monitoriza: passos, distância, calorias queimadas, sono, minutos mais ativos, pisos subidos e hora do dia
- O pulsímetro integrado no pulso permite-lhe efetuar um seguimento do seu ritmo cardíaco durante a atividade como em modo relógio
- Perfis de atividade: corrida /bicicleta/ golfe / natação (piscina) /caminhar
- Funções inteligentes: Notificações (chamadas, SMS, emails e outras notificações que entram no seu telemóvel, tempo, controlo de reproduztor MP3 (Smartphone), onde está o meu telemóvel?
- Sincronização automática via Bluetooth® Smart
- Guarde, analise e partilhe os seus dados em Garmin Connect™
- Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro, sensor de velocidade/cadência ou câmara de ação VIRB®
- Compatível com Connect IQ™: ecrãs de relógio, campos de dados, widgets, aplicações

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

vivoactive® HR
COD. 010-01605-00

vivoactive® HR (XL)
COD. 010-01605-01



INTENSIFIQUE O SEU TREINO, TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE, VIVA MELHOR

- GPS de alta sensibilidade, resistente à água (50M) e leve para o acompanhar 24 horas por dia
- Ecrã tátil a cores
- Monitoriza: passos, distância, calorias queimadas e a hora do dia
- Perfis de atividade: corrida/bicicleta/golfe/natação (piscina)/caminhar
- Funções inteligentes: Notificações (chamadas, SMS, emails e outras notificações que chegam ao seu telemóvel, Tempo, controlo de reprodutor MP3 (Smartphone), onde está o meu telemóvel?
- Sincronização automática via Bluetooth® Smart
- Guarde, analise e partilhe os seus dados em Garmin Connect™
- Compatível com sensores ANT+™: Pulsímetro, sensor de velocidade/cadência ou câmara de ação VIRB®
- Compatível com Connect IQ™: ecrã de relógio, campos de dados, widgets, aplicações

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

vivoactive® Preto
COD. 010-01297-00

vivoactive® Branco
COD. 010-01297-01

A caixa contém: Clipe carregador/USB, manual de utilizador.



vivosmart® HR+



A PRIMEIRA PULSEIRA DE ATIVIDADE COM GPS E PULSÍMETRO NO PULSO

- GPS de alta sensibilidade compatível GLONASS
- Monitoriza: passos, distância, calorias queimadas, sono, minutos mais ativos, pisos subidos e hora do dia
- Perfil de running integrado: mostra tempo, distância (GPS), ritmo e calorias. Para além disto adiciona opções avançadas como autolap, auto pause, alertas, modo correr/caminhar e regista as suas marcas pessoais.
- Barómetro integrado, para conhecer o número de escadas subidas
- Notificações inteligentes com alertas por vibração: controla as chamadas, SMS, e-mails e outras notificações que entram no seu telemóvel
- Ecrã monocromático tátil de alta resolução
- A "linha de inatividade" avisa quando está há demasiado tempo sentado
- O pulsímetro integrado no pulso permite realizar um seguimento do seu ritmo cardíaco tanto durante a atividade como em modo relógio
- Guarde, analise e partilhe os seus dados em Garmin Connect™
- Sincronização automática com o seu smartphone via Bluetooth® Smart
- Compatível com sensores ANT+™: Pulsímetro, sensor de velocidade/cadência ou câmara de ação VIRB
- Até 5 dias de autonomia

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa


vivosmart® HR+
Preta: 010-01955-30

Roxo: 010-01955-31

Azul: 010-01955-32

Preta (XL): 010-01955-33

Clique carregador/USB, guia de início rápido.



A PULSEIRA DE ATIVIDADE CONECTADA E COM MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA INTEGRADO

- Monitoriza: passos, distância, calorias queimadas, sono e hora do dia
- Barómetro integrado, para conhecer o número de escadas subidas
- Notificações inteligentes com alertas por vibração: controla as chamadas, SMS, e-mails e outras notificações que chegam ao seu telemóvel
- Design cómodo e moderno, controla a sua atividade durante as 24 horas do dia e também monitoriza o seu sono
- A "linha de inatividade" avisa-o quando passa demasiado tempo sentado
- O pulsómetro integrado no pulso permite-lhe um seguimento da sua pulsação durante a atividade
- Guarde, analise e partilhe os seus dados em Garmin Connect™
- Sincronização automática com o seu smartphone via Bluetooth® Smart
- Compatível com sensores ANT+™ : Pulsómetro, sensor de velocidade/cadência ou câmara de ação VIRB
- Até 7 dias de autonomia


Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

vivosmart® HR— preto.
Modelo Grande: 010-01955-03
Médio: 010-01955-00

vivosmart® HR— azul.
Médio: 010-01955-02

vivosmart® HR— roxo.
Médio: 010-01955-01

Clique carregador/USB, guia de início rápido.



vívofit® 3



A PULSEIRA DE ATIVIDADE QUE SE ADAPTA AO SEU ESTILO


- Ecrã de alta resolução com mais de um ano de bateria, armazena até 3 semanas de informação
- Monitoriza: passos, distância, calorias queimadas, minutos mais ativos, sono e hora do dia
- Detecção automática de atividades: correr, caminhar, bicicleta, natação e carro
- Aprende o seu nível de atividade e propõe-lhe, em cada dia, um novo objetivo personalizado
- A linha de inatividade com alerta audível avisa-o quando leva demasiado tempo sentado
- Resistente à água até 50 metros
- O cronómetro permite-lhe registrar as suas atividades de fitness
- Guarde, analise e partilhe os seus dados em Garmin Connect™
- Sincronização automática via Bluetooth® Smart
- Compatível com pulsímetro

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

vívofit® 3 - preta
COD. 010-01608-06

vívofit® 3 branca
COD. 010-01608-07

vívofit® 3 pack de correias esculpidas
COD. 010-01608-30



NOVO



CONTROLE A ATIVIDADE DOS SEUS FILHOS

- Cómoda e resistente à água (5ATM)
- Bracelete de uma só peça, fácil de utilizar, elástica e adaptável a qualquer pulso
- 6 meses de autonomia, sem necessidade de carregamento (baterias formato botão, substituíveis)
- Monitoriza passos, tempo de cada atividade e sono, para um controlo exaustivo da sua atividade diária
- Objetivos e alerta de inatividade audíveis para recordá-lo quando passou demasiado tempo parado.
- Sincronização automática: transfere os dados para o telemóvel dos pais automaticamente. A aplicação dedicada permite rever os dados e atribuir prémios ao alcançar objetivos ou efetuar tarefas.
- Compatível Bluetooth 4.0
- Aprende a ler as horas com o ecrã de horas

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

vívofit® junior
Roja: 010-01634-20

vívofit® junior
Verde: 010-01634-21

vívofit® junior
Flores: 010-01634-22

Clique carregador/USB, manual do utilizador



FAÇA COM QUE CADA PASSO CONTE COM A VÍVOFIT®

- Monitoriza: passos, distância, calorias queimadas e a hora do dia
- Mais de 1 ano de bateria, armazena até 3 semanas de informação
- Aprende o seu nível de atividade e propõe-lhe um objetivo personalizado, em cada dia
- A "Linha de inatividade" avisa quando está demasiado tempo sentado
- Controle a sua atividade durante as 24 horas do dia, ative a função "SLEEP" para monitorizar a qualidade e fases do seu sono
- Resistente à água até 50 metros
- Guarde, analise e partilhe os seus dados em Garmin Connect™
- Sincronize o seu dispositivo via Stick USB ANT™ ou Bluetooth® Smart
- Compatível com pulsímetro

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

vívofit® - preta.
COD. 010-01225-00
vívofit® - lilás.
COD. 010-01225-02

vívofit® - turquesa.
COD. 010-01225-03
vívofit® - azul.
COD. 010-01225-04

vívofit® - cinzenta.
COD. 010-01225-05
vívofit® - vermelha.
COD. 010-01225-08

SÉRIE FORERUNNER®

GARMIN





O RELÓGIO MULTIDESPORTO COM ECRÃ A CORES E MONITOR DE ATIVIDADE

- Perfis de desporto predeterminados e personalizáveis: corrida, bicicleta, natação, triatlo
- Natação: monitoriza dados de distância, braçadas e piscinas. Treinos (drills) manuais e tempo de descanso em piscina
- Altímetro barométrico para informações de altura e desnível
- Acelerómetro integrado, para conseguir dados de distância e ritmo durante os seus treinos no interior
- Dados de dinâmica de corrida: Tempo de contacto com o solo, cadência, oscilação vertical
- Dados de frequência cardíaca avançados: Cálculo de VO2 Máx., tempo de recuperação e previsão de corrida
- Metrónomo integrado para treinar a cadência em running
- Compatível com sensores ANT+™: Pulsímetro, velocidade/cadência e potência
- Monitor de atividade incorporado: passos, objetivo, distância, calorias e sono
- Funções online via a app Garmin Connect™ Mobile: seguimento em tempo real, descarga automática de treinos, notificações inteligentes
- Conetividade WiFi e Bluetooth® Smart2
- Compatível com Connect IQ

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Forerunner® 920XT azul-preto.
COD. 010-01174-10

Forerunner® 920XT branco-vermelho.
COD. 010-01174-11

Clique carregador/USB, Guia de início rápido.

Forerunner® 920XT HRM azul-preto.
COD. 010-01174-30

Clique carregador/USB, pulsímetro HRM RUN, guia de início rápido.

Forerunner® 920XT HRM branco-vermelho.
COD. 010-01174-31

Clique carregador/USB, pulsímetro HRM RUN, guia de início rápido.



O RELÓGIO DE RUNNING PERSONALIZADO COM DADOS DE DINÂMICA DE CORRIDA AVANÇADOS

- Ecrã tátil a cores compatível com luvas
- Dados personalizáveis para visualizar os dados de treinos que escolher: tempo, distância, ritmo e calorias, pulsações (com pulsímetro)
- Acelerómetro integrado, para obter dados de distância e ritmo durante os seus treinos no interior
- Dados de dinâmica de corrida melhorados*: Tempo de contacto com o solo (+ equilíbrio), cadência, oscilação vertical, rácio vertical, comprimento da passada
- Dados de frequência cardíaca avançados*: Cálculo de VO2 Máx, tempo de recuperação e previsão do tempo de corrida, limite de ácido lácteo, indicador de rendimento, stress score.
- Perfil dedicado para running (treino ou competição) e bicicleta, para seleccionar os dados mais relevantes em cada momento
- Alertas por vibração ou som: pulsações, ritmo, intervalos e marcas pessoais
- Autonomia: até 12 horas em modo GPS ou 12 semanas em modo relógio
- Compatível com Connect IQ
- Sincronize com o seu smartphone para desfrutar das funções online via a app Garmin Connect™ Mobile
- Conectividade WiFi e Bluetooth® Smart para fazer upload dos treinos sem necessidade de o ligar ao seu computador
- Crie ou faça o download dos seus planos de treino em Garmin Connect™ e passe-os para o seu Forerunner®
- Analise cada treino e partilhe os seus progressos em Garmin Connect™

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Forerunner® 630 - preto
COD. 010-03717-20

Forerunner® 630 - azul escuro
COD. 010-03717-21

Forerunner® 630 - preto PACK
COD. 010-03717-30

Forerunner® 630 - azul escuro PACK
COD. 010-03717-31



O NOVO RELÓGIO PARA RUNNING, CONECTADO E COM PULSÍMETRO NO PULSO

- Ecrã a cores, personalizável. Para visualizar os dados de treinos que escolher
- Acelerómetro integrado, para conseguir dados de distância e ritmo durante os seus treinos no interior
- Crie ou descarregue os seus planos de treino em Garmin Connect™
- Alertas por vibração ou som
- Sincronize-o com o seu Smartphone para desfrutar das funcionalidades online via a app Garmin Connect™ Mobile
- Perfil de bicicleta
- Analise cada treino e partilhe os seus progressos em Garmin Connect™
- Monitor de atividade incorporado: passos, objetivo, distância, calorias e sono
- Autonomia: até 12 horas em modo GPS ou 12 semanas em modo relógio
- Compatível com Connect IQ
- O pulsímetro integrado no pulso permite-lhe um seguimento da sua pulsação durante a atividade
- Também é compatível com pulsímetro de banda para o peito para obter dados de VO2 Máx. e tempo de recuperação

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Forerunner® 235 - preto e azul
COD. 010-03717-49

Forerunner® 235 - preto e cinzento
COD. 010-03717-55

Forerunner® 235 - preto e vermelho
COD.010-03717-71

Clipe Carregador /USB e Guia de referência rápida.



O NOVO RELÓGIO PARA RUNNING CONECTADO E PERSONALIZÁVEL

- Ecrã a cores, personalizável. Para visualizar os dados de treinos que escolher
- Acelerómetro integrado, para conseguir dados de distância e ritmo durante os seus treinos no interior
- Crie ou descarregue os seus planos de treino em Garmin Connect™
- Alertas por vibração ou som
- Dados de frequência cardíaca avançados: Cálculo de VO2 Máx, tempo de recuperação e previsão do tempo de corrida
- Sincronize-o com o seu Smartphone para desfrutar das funcionalidades online via a app Garmin Connect™ Mobile
- Perfil de bicicleta
- Analise cada treino e partilhe os seus progressos em Garmin Connect™
- Monitor de atividade incorporado: passos, objetivo, distância, calorias e sono
- Autonomia: até 12 horas em modo GPS ou 12 semanas em modo relógio
- Compatível com Connect IQ

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Forerunner® 230 - preto e branco
COD. 010-03717-44

Forerunner® 230 - roxo e branco
COD. 010-03717-45

Forerunner® 230 - preto e amarelo
COD. 010-03717-52

Clipe Carregador /USB e Guia de referência rápida.

Forerunner® 230 - preto e branco PACK
COD. 010-03717-46

Forerunner® 230 - roxo e branco PACK
COD. 010-03717-47

Forerunner® 230 - preto e amarelo PACK
COD. 010-03717-53

Clipe Carregador /USB, pulsímetro premium e Guia de referência rápida.



NOVO



O RELÓGIO DESPORTIVO CONECTADO COM SENSOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA INTEGRADO

- Simples de usar. Pressione um botão e comece a correr
- Controla tempo, distância, ritmo e calorias
- Pulsímetro integrado no pulso Garmin Elevate
- Funções: Auto Lap/ Auto Pause/ Virtual Pacer/ Treinos por intervalos
- Memoriza as suas marcas pessoais e avisa quando as supera
- Alertas por vibração: tempo distância e calorias
- Perfis de atividade predeterminados: Running, bicicleta e cardio
- Monitor de atividade incorporado. Avisa quando deve mexer-se e monitoriza: passos, objetivo, distância, calorias, sono e minutos mais ativos
- Funções online via a app Garmin Connect™ Mobile: seguimento em tempo real, download automático de treinos, notificações inteligentes, controlo de música, tempo, calendário, ecrã de hora personalizável.
- Conectividade ANT+™ para emparelhar um pulsímetro e/ou pedómetro para os seus treinos em passeira
- Analise cada treino e partilhe os seus progressos em Garmin Connect™
- Autonomia: Até 10 horas em modo GPS ou 10 dias como monitor de atividade (com pulsímetro durante as 24 horas)

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Forerunner® 35 - preto
COD. 010-01689-10

Forerunner® 35 - lima
COD. 010-01689-11

Forerunner® 35 - turquesa
COD. 010-01689-12

Forerunner® 35 - branco
COD. 010-01689-13

Clipe carregador/USB, guia de início rápido.



O RELÓGIO PARA RUNNING COM MONITOR DE ATIVIDADE E NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES

- Simples de usar. Pressione um botão e comece a correr
- Controla tempo, distância, ritmo e calorias
- Memoriza as suas marcas pessoais e avisa-o cada vez que as superar
- Virtual Pacer: Escolha o ritmo que quer seguir, o seu Forerunner ajuda-o a mantê-lo com alertas audíveis
- Monitor de atividade incorporado que avisa quando deve mexer-se e monitoriza: passos, objetivo, distância, calorias e sono
- Funções online via a app Garmin Connect™ Mobile: seguimento em tempo real, download automático de treinos, notificações inteligentes
- Conectividade ANT+™ para emparelhar um pulsímetro e/ou pedómetro para os seus treinos em passeadeira
- Analise cada treino e partilhe os seus progressos em Garmin Connect™
- Autonomia: Até 8 horas em modo GPS ou 5 semanas em modo relógio

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Forerunner® 25 – Preto e vermelho.
COD. 010-01353-10

Forerunner® 25 - Preto e azul
COD. 010-01353-11

Forerunner® 25 - Preto e lilás.
COD. 010-01353-30

Forerunner® 25 – Branco e rosa.
COD. 010-01353-31

Forerunner® 25 HRM- Preto e vermelho.
COD. 010-01353-50

Forerunner® 25 HRM - Preto e azul.
COD. 010-01353-51

Forerunner® 25 HRM - Preto e lilás.
COD. 010-01353-70

Forerunner® 25 HRM – Branco e rosa.
COD. 010-01353-71

Conector USB/Carregador, Guia de início rápido.



A SUA BALANÇA INTELIGENTE

- O complemento ideal para atingir os seus objetivos e um estilo de vida mais saudável
- Obtenha dados físicos completos: Peso, índice de massa corporal, percentagem de massa e água, massa óssea e muscular
- Compatível WiFi, ANT+ e Bluetooth para transferir dados para dispositivos Garmin compatíveis, Smartphone ou redes WiFi selecionadas
- Multiutilizador: Sincronização automática com até 10 contas de Garmin Connect
- Visualize toda a informação em Garmin Connect e planeie os seus objetivos

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Báscula Index Preto
COD.010-01591-10

Báscula Index Branco
COD. 010-01591-11

Cabo carregador, adaptador 220, manuais, 2 pilhas AA



RELÓGIO DESPORTIVO PARA NADADORES

- Acelerómetro integrado
- Dados métricos de natação: ritmo, distância, número de voltas em piscina
- Análise do estilo de natação: número, eficiência e tipo de braçadas
- Compatível ANT+ para efetuar o upload dos seus treinos para o Garmin Connect sem necessidade de cabo (via stick ANT)
- Garmin connect: poderá analisar, comparar e partilhar cada treino
- 1 ano de bateria (substituível pelo utilizador)
- Resistente à água até 50 metros
- Relógio diário com hora, data e alarme

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Swim®.
COD. 010-01004-00

Stick ANT+, Guia de início rápido.

SÉRIE EDGE®

GARMIN





- 

27



NOVO



O CICLOCOMPUTADOR QUE LHE PERMITE LOCALIZAR OS SEUS COMPANHEIROS DE ROTA

- Ecrã a cores de 2.3", tátil, compatível com luvas
- Recetor GPS de alta sensibilidade: grava o quão longe, quão rápido e onde foi
- Mapas Garmin Open Cycle com cobertura da Europa, para funções de navegação avançadas e planificação de rotas
- Simples de usar, a sua interface simples permite aceder a toda a informação de forma intuitiva
- Dados de rendimento Avançados: VO2 máx, assistente de recuperação, segmentos em tempo real de Strava, condição de rendimento, pontuação de stress, dinâmicas avançadas de ciclismo, FTP e seguimento Watts/kg.
- Conectividade Bluetooth® Smart para desfrutar das funções online (via app Garmin Connect™ Mobile): seguimento em tempo real, download automático de treinos e notificações inteligentes
- Detecção de acidente: permite mandar automaticamente um sms à sua pessoa de contacto em caso de acidente
- GroupTrack: Localiza cada membro do seu grupo. Com GroupTrack pode ver onde estão os seus companheiros, oferecendo tranquilidade e um melhor conhecimento do que o rodeia
- Compatível com os produtos da gama Varia
- Analise cada treino e partilhe os seus progressos em Garmin Connect™
- Até 15 horas de bateria
- Altímetro barométrico
- Compatível com pulsímetro
- Compatível com Connect IQ: descarregue gratuitamente Apps, campos de dados e widget para personalizar o seu dispositivo

Modelos disponíveis e conteúdos da caixa

Edge® 820.
COD. 010-01626-10

Suporte estendido, suporte standard, coreia, acbo USB, manuais

Pack Edge® 820.
COD. 010-01626-11

Suporte frontal, suporte quarto de volta, sensor de velocidade, sensor de cadência, monitor de frequência cardíaca premium, lanyard, cabo USB, manuais.



O NOVO CICLOCOMPUTADOR ORIENTADO PARA O RENDIMENTO E COMPATIBILIDADE COM SEGMENTOS DE STRAVA

- Ecrã a cores de 2.2"
- Dados de treinos avançados e personalizáveis: grava cada detalhe das suas saídas: velocidade, distância, desnível, pulsações, cadência, potência*
- Campos de dados personalizáveis
- Conectividade Bluetooth® Smart para desfrutar das funções online (via app Garmin Connect™ Mobile): seguimento em tempo real, download automática de treinos e notificações inteligentes
- Compatível com segmentos, para competições e classificação em tempo real
- Virtual Partner para competir contra um ritmo pré-estabelecido ou outra atividade
- Até 20 horas de bateria
- Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro, velocidade/cadência, potência, comando à distância, Shimano Di2 e Varia
- Compatível com Connect IQ: descarregue gratuitamente Apps, campos de dados e widget para personalizar o seu dispositivo

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Edge® 520.
COD.010-01368-00

Suporte frontal, Suporte de quarto de volta, correia, cabo carregador/USB, manuais.
Inclui: Edge 520, monitor de frequência cardíaca, sensor de cadência, sensor de velocidade, Suporte frontal, Suporte de quarto de volta, correia, cabo USB, manuais.

Edge® 520 Pack.
COD.010-01369-00

Suporte frontal, Suporte de quarto de volta, correia, cabo carregador/USB, manuais.
Inclui: Edge 520, monitor de frequência cardíaca, sensor de cadência, sensor de velocidade, Suporte frontal, Suporte de quarto de volta, correia, cabo USB, manuais.



O CICLOCOMPUTADOR MAIS PEQUENO DO MUNDO

- Recetor GPS de alta sensibilidade: grava o quão longe, quão rápido e onde foi
- Simples de utilizar, pressione um botão e comece a pedalar
- Encontre o seu caminho: o seu edge® grava o percurso desde o ponto de início e ajuda-o ao encontrar o caminho de volta. Também poderá efetuar o download de trajetos novos
- Virtual Partner para competir contra um ritmo pré-estabelecido ou outra atividade
- Analise cada treino e partilhe os seus progressos em Garmin Connect™
- Até 8 horas de bateria

O edge® 25 adiciona

- Compatibilidade ANT+: pulsímetro, velocidade/cadência e varia™
- Conectividade e Bluetooth® Smart para fazer upload dos seus treinos sem ser necessário ligá-lo ao computador e receber notificações inteligentes (chamadas e SMS)

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Edge® 20.
COD. 010-03709-10

Suporte de quarto de volta, Cabo Carregamento/USB, manuais.

Edge® 25.
COD. 010-03709-30

Suporte de quarto de volta, Cabo Carregamento/USB, manuais.

Edge® 25 Pack.
COD. 010-03709-50

Pulsímetro, Suporte de quarto de volta, Cabo Carregamento/USB, manuais.



NAVEGUE E DESCUBRA COM TODA A SEGURANÇA

- Ecrã a cores de 3", tátil, compatível com luvas.
- Recetor GPS de alta sensibilidade: grava o quão longe, quão rápido e onde foi
- Mapas Garmin Open Cycle com cobertura da Europa, para funções de navegação avançadas e planeamento de rotas.
- Simples de utilizar, a sua interface simples permite-lhe aceder a toda a informação de forma intuitiva
- Conectividade Bluetooth® Smart para desfrutar das funções online (via app Garmin Connect™ Mobile): seguimento em tempo real, download automática de treinos e notificações inteligentes
- Detecção de acidentes: permite mandar automaticamente um sms à sua pessoa de contacto em caso de acidente
- Compatível com os produtos da gama Varia
- Analise cada treino e partilhe os seus progressos em Garmin Connect™
- Até 15 horas de bateria
- Altímetro barométrico
- Compatível com pulsímetro

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Edge® Explore 1000.
COD. 010-01527-10

Suporte de quarto de volta, suporte frontal, comando Edge com suporte, bolsa de silicone, cabo USB/carregador, manuais



NOVO



DESFRUTE DA BICICLETA EM TOTAL SEGURANÇA

- Ecrã a cores de 2.3", tátil, compatível com luvas
- Recetor GPS de alta sensibilidade: grava o quão longe, quão rápido e onde foi
- Mapas Garmin Open Cycle com cobertura da Europa, para funções de navegação avançadas e planificação de rotas
- Simples de usar, a sua interface simples permite aceder a toda a informação de forma intuitiva
- Conectividade Bluetooth® Smart para desfrutar das funções online (via app Garmin Connect™ Mobile): seguimento em tempo real, download automático de treinos e notificações inteligentes
- Detecção de acidente: permite mandar automaticamente um sms à sua pessoa de contacto em caso de acidente
- GroupTrack: Localiza cada membro do seu grupo. Com GroupTrack pode ver onde estão os seus companheiros, oferecendo tranquilidade e um melhor conhecimento do que o rodeia
- Compatível com os produtos da gama Varia
- Analise cada treino e partilhe os seus progressos em Garmin Connect™
- Até 15 horas de bateria
- Altímetro barométrico
- Compatível com pulsímetro

Modelos disponíveis e conteúdos da caixa

Edge® 820 Explore.
COD. 010-01626-12

Suporte estendido, suporte standard, correia, acbo USB, manuais



NAVEGUE À SUA MANEIRA

- Ecrã a cores de 2.6", tátil, compatível com luvas.
- Recetor GPS de alta sensibilidade: grava o quão longe e rápido foi e onde foi
- Mapas Garmin Open Cycle com cobertura de Europa, para funções de navegação avançadas e planificação de rotas.
- Simples de utilizar, a sua interface simples permite aceder a toda a informação de maneira intuitiva
- Altímetro barométrico* (só em versão Plus)
- Compatível com pulsímetro (só em versão Plus)
- Analise cada treino e partilhe os seus progressos em Garmin Connect™
- Até 15 horas de bateria

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Edge® Touring.
COD. 010-01163-00

Suporte para bicicleta (x2), Cabo USB, guia de início rápido e mapas OSM em formato micro SD.



A SUA SEGURANÇA ANTES DE TUDO

Radar de visão traseira

- O radar permite-lhe detetar e controlar a distância a que se encontram os veículos atrás de si até uma distância de 140m.
- Conectividade ANT+ : para comunicar com a unidade principal ou o seu edge compatível
- Visualize os automóveis na unidade principal via luzes LED ou diretamente no ecrã do seu edge compatível de forma intuitiva
- Indica-lhe o número de automóveis e o seu nível de perigo. Também faz a função de luz traseira

Luzes inteligentes para bicicleta Varia™

- As luzes inteligentes Varia da Garmin ajudam a criar um ambiente mais seguro ao andar de bicicleta
- A luz adapta-se às diferentes condições de luz e à velocidade da bicicleta ao emparelhar com o seu Edge compatível
- Orientação automática do foco: quando a velocidade aumenta, a luz frontal ilumina mais longe de forma automática
- O sensor de UV integrado no Edge 1000 permite aumentar ou diminuir a intensidade da luz automaticamente em função da luz ambiente

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Radar Varia (RTL)
COD.010-01509-00

Suporte de quarto de volta traseiro para selim, suporte de quarto de volta traseiro para selim universal, cabo micro USB/carregador, manuais

Radar Varia (Pack RDU + RDL)
COD. 010-01509-10

Suporte de quarto de volta para unidade principal, suporte de quarto de volta traseiro para selim, suporte de quarto de volta traseiro para selim universal, cabo micro USB/carregador, manuais
Luzes Varia

Luz frontal
COD.010-01415-00

Suporte frontal universal, cabo USB/carregador, manuais

Luz traseira
COD.010-01417-00

Suporte de quarto de volta traseiro para selim, suporte de quarto de volta traseiro para selim universal para luz traseira, cabo USB/carregador, manuais

Pack Luz frontal + traseira 010-01419-00

Comando à distância com suporte para bicicleta de estrada e montanha, suporte frontal universal, suporte de quarto de volta traseiro para selim, suporte de quarto de volta traseiro para selim universal para luz traseira, cabo USB/carregador, manuais



ECRÃ DE DADOS PARA BICICLETA. NÃO PERCA A ESTRADA DE VISTA

- Visualize os dados do seu edge® ou radar de visão traseira varia® através do seu cómodo ecrã, sem ter de perder de vista a estrada
- Leve e compacto adapta-se à maioria dos óculos. Totalmente ajustável para uma posição ideal
- Resistente e desenhado para a utilização em bicicleta
- Até 8 horas de bateria
- Sensor de luz integrado para garantir uma ótima legibilidade
- Alertas por vibrações
- Painel de controlo tátil compatível com luvas para uma transação fácil entre ecrãs

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

varia vision®
COD.010-01952-10

varia vision, suporte de montagem, elásticos de fixação, bolsa de transporte, manuais.



CONTROLE A SUA POTÊNCIA COM A MÁXIMA PRECISÃO

Emparelhe o seu edge® ou forerunner® compatível com Vector®, o sensor de potência localizado no corpo do pedal.

A Garmin não só inova na forma de medir a potência como também na forma de consegui-lo, instalar o vector é tão simples como montar um pedal. Disponível em 2 modelos: vector S com um só sensor no pedal esquerdo ou Vector® com duplo sensor. Compatível com a maioria dos braços da pedaleira do mercado (incluindo as de carbono) graças aos seus 2 tamanhos, o vector adapta-se a qualquer bicicleta. O tamanho standard é compatível com braços da pedaleira de 12 até 15 mm de espessura e o modelo grande adapta-se a braços da pedaleira entre 15 e 18 mm de espessura.

Novos dados de dinâmica de pedal (vector®)

- Fase de potência ou em que momento ao pedalar se produz a potência

- Plataforma de compensação: ou em que parte do pedal se exerce mais pressão ao pedalar
- Equilíbrio perna esquerda/direita (Vector®)
- Potência
- Training Stress Score™
- Normalized Power™
- Intensity Factor™
- Potência total em watts
- Total de quilojoules
- Zonas de potência
- Eficácia do par (Vector®)
- Uniformidade da pedalada (Vector®)

Especificações

Tipo de comunicação:

- Transmissão ANT+™
- Funciona com outras unidades de controlo com tecnologia ANT+™, mostrando dados como:
 - Potência Total (watts) Equilíbrio esquerda/direita potência (%)
 - Cadência (rpm)

Pedais:

- Peso Vector™ *
- Pedal: 151 gr*
- Pedal pod: 23 gr* Freios +
- Parafusos: 38 gr*
- Peso Total por pedal: 212 gr*
- Peso de par pedais: 414 gr
- Corpo fibra de carbono injetado

- Cabegote de aço inoxidável endurecido e mecanizado CNC
- Casquilhos e rolamentos selados
- Parafuso Multisensor ajustável
- Compatível com freios de pedal Look Keo**

Freios:

- Termoplástico de elevada

- duração com superfície em borracha antideslizante
- Botão de borracha para reduzir o deslizamento entre o freio e a capa
- Liberdade angular 6 graus (0 graus disponível como acessório)
- Compatível Look Keo*

Pedal pods:

- Transmite cadência via acelerómetros mediante ANT+™
- Bateria substituível pelo utilizador (Pilha botão 2032)
- Autonomia de mínimo 200 horas em modo de treino

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Vector® 2. (Pedaleira grossura 15mm)
COD. 010-01455-00

2 pedais, 2 calços, 2 pedal pods e
- ANT+ USB stick.

Vector® 2. (Pedaleira grossura 18mm)
COD. 010-01455-01

2 pedais, 2 calços, 2 pedal pods e
- ANT+ USB stick

Vector® S2. (Pedaleira grossura 15mm)
COD. 010-01455-02

2 pedais, 2 calços, 1 pedal pods e
- ANT+ USB stick.

Vector® S2. (Pedaleira grossura 18mm)
COD. 010-01455-03

2 pedais, 2 calços, 1 pedal pods e
- ANT+ USB stick.

GARMIN CONNECT®

GARMIN[®]




connect

powered by Garmin

Garmin Connect® é a sua ferramenta de treino online que lhe permite armazenar, analisar e partilhar todas as suas atividades físicas. Una-se a milhões de utilizadores que correm, pedalam, nadam e caminham. Garmin Connect® interage na perfeição com o seu dispositivo Garmin para o ajudar a cumprir com todas as metas de atividade física.


Desporto

Analise o seu progresso e rendimento com dezenas de informações predeterminadas. Fazemos com que seja muito fácil conhecer o ritmo de cada volta conforme passa o tempo, somar a quilometragem do mês ou comparar a sua frequência cardíaca com o ritmo medio do ano. Os relatórios são perfeitos para os treinadores e para todos aqueles que gostam do aspeto analítico da atividade física.





Seguimento em tempo real



Wellness

O seu dia numa vista de olhos

Visualize a informação mais importante do dia num só local: a quantidade total de passos, o progresso até à sua meta diária, a repartição do tempo sedentário e muito mais. E ainda ajudamos a monitorizar o seu peso, o seu sono e as suas calorias, para que seja mais fácil encontrar os padrões da sua saúde.

Garmin Connect® coordena-se com o seu dispositivo para criar uma meta diária perfeitamente personalizada ajustando-se ao seu rendimento anterior.

Golfe

Armazene todas as estatísticas de Garmin Approach® num só local. Melhore o seu jogo, registando o seu progresso em cada partida. Visualize as suas tacadas mais longas, o seu resultado médio de putts, o seu resultado médio de pares, as suas tacadas em fairways e os seus "greens in regulation". Partilhe os seus cartões com os seus amigos, para que possam ver as estatísticas das suas tacadas no fairway, os seus green in regulation, a distância das suas tacadas e a quantidade de putts. Pode ainda levar um registo dos seus oponentes e de quem ganhou cada ronda.



Garmin Connect™ Mobile 2.0

Garmin Connect™ Mobile permite-lhe aceder facilmente a todos os seus dados de Garmin Connect em qualquer lugar. Permite-lhe analisar cada atividade a partir do seu telemóvel: dados, gráficos, mapas e muito mais. Para além disto poderá partilhar as suas atividades nas suas redes sociais favoritas e receber comentários dos seus seguidores.

Se tiver à disposição um equipamento Garmin compatível poderá ainda partilhar as suas atividades

em tempo real e carregar atividades de forma automática e sem fios. Vincule o seu Smartphone compatível com vivoFit™ para sincronizar toda a informação armazenada na pulseira esteja onde estiver. Visualize facilmente os seus passos diários, os que faltam para chegar ao seu objetivo, saber quando esteve mais ativo, como dormiu e muito mais.





connect IQ™

powered by Garmin

Connect IQ™, o novo portal da Garmin, onde poderá efetuar o download de conteúdos para personalizar o seu dispositivo compatível.

Pela primeira vez a Garmin abre as portas da sua tecnologia para dar mais um passo na personalização dos seus equipamentos. Connect IQ, permite criar e desenvolver aplicações utilizando os dados de sensores incorporados nos nossos dispositivos.

O resultado? Um novo portal que lhe permite obter ainda mais proveito do seu equipamento personalizando os ecrãs de relógios, adicionando campos de dados para as suas atividades, widget e outras aplicações.



Para além disto poderá aceder à sua loja Connect IQ™ tanto a partir do seu computador de casa como através da aplicação Garmin Connect Mobile™.

ACESSÓRIOS SÉRIE WELLNESS

SENSORES		
010-10997-00	Pulsímetro STANDARD	*
010-10714-00	Elástico de substituição para Pulsímetro STANDARD	*
010-10714-01	Elástico pequeno de substituição para Pulsímetro STANDARD	*
010-10997-07	Pulsímetro PREMIUM HRM3-SS	*
010-11254-02	Elástico de substituição para Pulsímetro PREMIUM HRM3-SS	*
010-12103-00	Sensor de velocidade	Vivosmart / Vivoactive
BRACELETES E CARREGADORES		
010-12149-00	Braceletes de substituição grandes Lilás, Verde, Azul	Vivofit
010-12149-01	Braceletes de substituição pequenas Lilás, Verde, Azul	Vivofit
010-12149-05	Braceletes de substituição pequenas (laranja/rosa/verde)	Vivofit
010-12149-15	Braceletes de substituição grandes (laranja/rosa/verde)	Vivofit
010-12149-02	Braceletes de substituição grandes Preto, Cinza, Vermelho	Vivofit
010-12149-03	Braceletes de substituição pequenas Preto, Cinza, Vermelho	Vivofit
010-12149-04	Bracelete de substituição extra grandes (preto/cinza/vermelho)	Vivofit
010-12149-27	Braceletes pequenas "Waikiki" (amarelo / verde / azul)	Vivofit
010-12336-10	Pack braceletes Vivofit 2 Neutral Pequena (preto / cinza / branco)	Vivofit 2
010-12336-00	Pack braceletes Vivofit 2 Neutral Grande (preto / cinza / branco)	Vivofit 2
010-12336-11	Pack braceletes Vivofit 2 Downtown Pequena (bordeaux/ cinza / azul marinho)	Vivofit 2
010-12336-01	Pack braceletes Vivofit 2 Downtown Grande (bordeaux / cinza / azul marinho)	Vivofit 2
010-12336-12	Pack braceletes Vivofit 2 Active Pequena (vermelho / azul / verde)	Vivofit 2
010-12336-02	Pack braceletes Vivofit 2 Active Grande (vermelha/ azul / verde)	Vivofit 2
010-12336-13	Pack braceletes Vivofit 2 Serenity Pequena (verde/ azul claro / lilás)	Vivofit 2
010-12336-03	Pack braceletes Vivofit 2 Serenity Grande (verde / azul claro / lilás)	Vivofit 2
010-12336-14	Pack braceletes Vivofit 2 Energy Pequena (amarelo / rosa / violeta)	Vivofit 2
010-12336-04	Pack braceletes Vivofit 2 Energy Grande (amarelo / rosa / violeta)	Vivofit 2
010-12336-30	Pack braceletes pequenas "Newport" (vermelho / azul / cinza)	Vivofit 2
010-12336-31	Pack braceletes pequenas "Palm Beach" (azul cian / laranja / rosa)	Vivofit 2
010-12157-00	Bracelete preta	Vivoactive
010-12157-01	Bracelete branca	Vivoactive
010-12157-02	Bracelete cinza	Vivoactive
010-12157-03	Bracelete vermelha	Vivoactive
010-12157-04	Bracelete azul	Vivoactive
010-12157-05	Bracelete roxa	Vivoactive
010-12157-06	Bracelete lilás	Vivoactive
010-12157-07	Bracelete em pele Preta	Vivoactive
010-12157-08	Bracelete em pele Branca	Vivoactive
010-12157-09	Bracelete em silicone Preta	Vivoactive
010-12149-90	Keeper (sistema de segurança)	Vivofit
010-01058-00	Stick USB ANT	Vivofit 2
010-12157-10	Clipe carregador Vivoactive	Vivoactive
010-12217-00	Clipe USB / Carregador vivosmart	Vivosmart

ACESSÓRIOS FORERUNNER®

SENSORES		
010-10997-00	Pulsímetro STANDARD	15 / 220 / 225 / 620 / 910XT / 920XT 735/25/35
010-10714-00	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	*
010-10714-01	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	*
010-10997-07	Pulsímetro PREMIUM HRM3-SS	15 / 220 / 225 / 620 / 910XT / 920XT / 735/25/35
010-11254-02	Banda elástica de reposição para monitor cardíaco PREMIUM	
010-10997-08	Pulsímetro RUN	620/920XT / 735
010-10997-09	Pulsímetro HRM-TRI	920XT / 735
010-12342-00	Pulsímetro HRM-Swim	920XT / 735
010-11254-03	Pulsímetro HRM-Tri & HRM-Swim, pack	920XT / 735
010-11092-00	Sensor de pé (Foot Pod)- velocidade, distância e ritmo SDM4	70 / 210 / 310XT / 610 / 910XT / 735
010-10644-00	GSC10 - Sensor de velocidade / cadência	70 / 310XT / 610 / 910XT / 735
010-10729-00	Ímã para GSC10	70 / 310XT / 610 / 910XT / 735
010-12102-00	Sensor de cadência	
010-12104-02	Borrachas de substituição para sensor de cadência	
010-12103-00	Sensor de velocidade	620 / 910XT / 920XT / 735
010-12104-00	Sensor de velocidade e cadência	
010-01455-00	Vector 2 - Sensor de Potência (pedais)15mm-eixo44	910xt/ 920xt / 735
010-01455-01	Vector 2- Sensor de Potência (pedais)18mm-eixo44	910xt/ 920xt / 735
010-01455-02	Vector 2S- Sensor de Potência (pedais)15mm-eixo44	910xt/ 920xt / 735

Acessórios

ACESSÓRIOS FORERUNNER®		
010-01455-03	Vector 2S - Sensor de Potência (pedais)18mm-eixo44	910xt/ 920xt / 735
010-11251-10	Pedal de substituição Vector PR3st (2 uni)	910XT / 920XT / 735
010-11251-11	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	910XT / 920XT / 735
010-11251-13	Cala de reposição Vector 0 graus(2 uni)	910XT / 920XT / 735
010-12339-00	Pedal pod de reposição para Vector 2 12-15 - eixo44)	910xt/ 920xt / 735
010-12339-01	Pedal pod de reposição para Vector 2 15-18 - eixo 44)	910xt/ 920xt / 735
010-12338-00	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (12-15mm)	910xt/ 920xt / 735
010-12338-01	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (15-18mm)	910xt/ 920xt / 735
010-12337-00	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt / 735
010-12337-01	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt / 735
010-12337-02	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt / 735
010-12337-03	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt / 735
SUPORTES		
010-11029-00	Suporte para bicicleta Forerunner	*
010-11251-15	Suporte exterior para bicicleta (compatível com kit de liberação rápida)	910XT/920XT
010-11215-03	Kit de liberação rápida	910XT
010-11251-48	Kit de liberação rápida	920XT
CABOS		
010-01058-00	USB Stick ANT compacto	70 / 610 / 910XT
010-10635-01	Carregador 220V (não inclui clipe carregador)	110 / 210 / 310XT / 610
010-11029-04	Clipe carregador / dados preto	10 G / 15 G
010-11029-05	Clipe carregador / dados branco	10 P / 15 P
010-11029-14	Clipe carregador pequeno	25
010-11029-16	Clipe carregador grande	25
010-11029-02	Clipe carregador / dados	210
010-11666-00	Clipe carregador com tomada de isqueiro	210
010-11029-09	Clipe carregador preto	220
010-11029-10	Clipe carregador branco	220
010-11251-24	Clipe carregador	225
010-11029-01	Clipe carregador	310/910XT
010-11029-03	Clipe carregador	610
010-11029-07	Clipe carregador preto	620
010-11029-08	Clipe carregador branco	620
010-11029-18	Clipe carregador	230/235/630
010-11029-11	Clipe carregador	920XT
BRACELETES		
010-11251-18	Bracelete de substituição preta	10
010-11251-19	Bracelete de substituição verde	10
010-11251-44	Bracelete de substituição / P / preta	10
010-11251-19	Bracelete de substituição / P / verde	10
010-11251-20	Bracelete de substituição / P / rosa	10
010-11251-39	Bracelete de substituição / P / lilás	10
010-11251-49	Bracelete de substituição / G / vermelha-preta	15
010-11251-50	Bracelete de substituição / P / turquesa - branco	15
010-11251-51	Bracelete de substituição / P / branca	15
010-11251-67	Bracelete de substituição/ G / azul	25
010-11251-68	Bracelete de substituição / G / vermelha	25
010-11251-69	Bracelete de substituição / P / lilás	25
010-11251-70	Bracelete de substituição / P / rosa	25
010-11251-30	Bracelete de substituição preta- vermelha	220
010-11251-31	Bracelete de substituição lilás	220
010-11251-73	Bracelete de substituição	225
010-11251-82	Bracelete branca/preta	230
010-11251-83	Bracelete amarela	230/ 235
010-11251-84	Bracelete roxa	230
010-11251-85	Bracelete azul céu	235
010-11251-86	Bracelete preto-cinza	235
010-11251-90	Bracelete vermelha	235
010-11251-28	Bracelete de substituição azul-preta	620
010-11251-29	Bracelete de substituição branca-laranja	620
010-11251-74	Bracelete branca/preta	630
010-11251-75	Bracelete azul	630
010-11251-06	Bracelete de substituição	910XT
010-11251-08	Bracelete de substituição com velcro	910XT
010-11251-09	Extensão para bracelete	910XT
010-11251-22	Bracelete larga	910XT

Acessórios

ACESSÓRIOS FORERUNNER®		
010-11251-23	Kit de braceletes azul e verde	910XT
010-11251-26	Bracelete verde	910XT
010-11251-27	Bracelete azul	910XT
010-11251-56	Kit braceletes / azul - vermelho e verde - azul	910XT
010-11251-54	Bracelete de substituição	920XT
010-11251-41	Bracelete preto - azul	920XT
010-11251-42	Bracelete / vermelho- branco	920XT
010-11251-45	Extensão para bracelete	920XT
010-11251-46	Kit bracelete em tecido	920XT
OUTROS		
010-11251-14	Anel protetor	225
010-10718-01	Bolsa de transporte	*
010-10644-02	Pack de bateria externa com carregador solar	*

ACESSÓRIOS EDGE®		
SENSORES		
010-10997-00	Pulsímetro STANDARD	25 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus / 820 / Explore 1000 / Explore 820
010-10714-00	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	25 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus / 820 / Explore 1000 / Explore 820
010-10714-01	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	25 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus / 820 / Explore 1000 / Explore 820
010-10997-07	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	25 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus / 820 / Explore 1000 / Explore 820
010-11254-02	Banda elástica de reposição para monitor cardíaco PREMIUM	25 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus / 820 / Explore 1000 / Explore 820
010-10729-00	Ímã para GSC10	25 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus / 820 / Explore 1000 / Explore 820
010-12102-00	Sensor de cadência	25 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus / 820 / Explore 1000 / Explore 820
010-12104-02	Borracha de substituição para sensor de cadência	25 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus / 820 / Explore 1000 / Explore 820
010-12103-00	Sensor de velocidade	25 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus / 820 / Explore 1000 / Explore 820
010-12104-00	Sensor de velocidade e cadência	25 / 520 / 810 / 1000 / Touring Plus / 820 / Explore 1000 / Explore 820
010-01455-00	Vector 2 - Sensor de Potência (pedais)15mm-eixo44	520 / 810 / 1000 / 820
010-01455-01	Vector 2- Sensor de Potência (pedais)18mm-eixo44	520 / 810 / 1000 / 820
010-01455-02	Vector 2S- Sensor de Potência (pedais)15mm-eixo44	520 / 810 / 1000 / 820
010-01455-03	Vector 2S - Sensor de Potência (pedais)18mm-eixo44	520 / 810 / 1000 / 820
010-11251-10	Pedal de substituição Vector PR3st (2 uni)	520 / 810 / 1000 / 820
010-11251-11	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	520 / 810 / 1000 / 820
010-11251-13	Cala de reposição Vector 0 graus(2 uni)	520 / 810 / 1000 / 820
010-12339-00	Pedal pod de reposição para Vector 2 12-15 - eixo44)	520 / 810 / 1000 / 820
010-12339-01	Pedal pod de reposição para Vector 2 15-18 - eixo 44)	520 / 810 / 1000 / 820
010-12338-00	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (12-15mm)	520 / 810 / 1000 / 820
010-12338-01	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (15-18mm)	520 / 810 / 1000 / 820
010-12337-00	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	520 / 810 / 1000 / 820
010-12337-01	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	520 / 810 / 1000 / 820
010-12337-02	Vector 5 a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	520 / 810 / 1000 / 820
010-12337-03	Vector 5 a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	520 / 810 / 1000 / 820
010-12094-10	Comando à distância	1000
010-12095-00	Suporte de bicicleta de montanha para comando à distância	1000
010-12095-20	Suporte de bicicleta de estrada para comando à distância	1000
010-12095-10	Fita com Mosquetão para comando à distância	1000
SUPORTES		
010-11430-00	Suporte de bicicleta	*
010-11430-01	Borracha de substituição para suporte	*
010-11602-00	Suporte anti-deslizante	*
010-11807-00	Suporte Integrado 3T	*
010-11251-15	Suporte exterior	(menos o 1000)
010-11251-40	Extensão suporte frontal	
CABOS		
010-10723-01	Cabo USB	*
010-10723-00	Carregador 220V	*
010-12340-00	Cabo de carga USB	20 / 25
010-10851-11	Adaptador de isqueiro	*
OUTROS		
010-10718-01	Bolsa de transporte	*
010-12190-00	Bolsa de transporte vermelha	520
010-12191-00	Bolsa de transporte azul	520
010-12192-00	Bolsa de transporte verde	520
010-12193-00	Bolsa de transporte amarela	520
010-12194-00	Bolsa de transporte branca	520
010-12195-00	Bolsa de transporte preta	520

ACESSÓRIOS EDGE®

010-12196-00	Bolsa de transporte rosa	520
010-10644-04	Bolsa de silicone vermelha	810 / Touring / Touring Plus
010-10644-05	Bolsa de silicone azul	810 / Touring / Touring Plus
010-10644-06	Bolsa de silicone verde	810 / Touring / Touring Plus
010-10644-07	Bolsa de silicone amarela	810 / Touring / Touring Plus
010-10644-08	Bolsa de silicone branca	810 / Touring / Touring Plus
010-10644-09	Bolsa de silicone preta	810 / Touring / Touring Plus
010-10644-10	Bolsa de silicone rosa	810 / Touring / Touring Plus
010-12026-00	Bolsa de silicone preta	1000
010-12026-01	Bolsa de silicone vermelha	1000
010-12026-02	Bolsa de silicone azul	1000
010-12026-03	Bolsa de silicone verde	1000
010-12026-04	Bolsa de silicone amarela	1000
010-12026-05	Bolsa de silicone branca	1000
010-12026-06	Bolsa de silicone rosa	1000
010-10644-02	Pack de bateria externa com carregador solar	*

SÉRIE VARIA

010-12094-20	Controlo Remoto	
010-12384-00	Suporte Frontal	
010-12385-00	Suporte Universal	
010-10644-11	Suporte para selim	
010-10644-12	Suporte de quarto de volta para apoio selim	
010-10644-13	Borrachas elásticas para suporte selim universal / Aero	
010-12385-10	Borrachas elásticas para suporte de selim universal	

TABELA COMPARATIVA PULSÍMETROS

MODELO		MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	DADOS DE DINÂMICA DE CORRIDA: CADÊNCIA, OSCILAÇÃO VERTICAL E TEMPO DE CONTACTO COM O SOLO	DADOS DE DINÂMICA DE CORRIDA: EQUILÍBRIO DE PEGADA, RÁCIO DE VERTICALIDADE, TAMANHO DA PASSADA	PULSAÇÕES DE BAIXO DE ÁGUA	EM VERSÃO PACK
Pulsímetro Standard		Sim	Não	Não	Não	FR15, FR 25, vívoFit, vívoFit2, vívosmart, vívoactive
Pulsímetro Premium		Sim	Não	Não	Não	FR220, FR230
Pulsímetro HRM-Run		Sim	Sim Modelos: FR620, FR630, FR920, fénix2, fénix3, epix	Sim FR920, fénix2, fénix3, epix	Não	FR620, FR920, fénix2, fénix3
Pulsímetro HRM-Swim		Sim	Não	Não	Sim FR920XT, fénix 3, epix	FR920 (Pack Tri)
Pulsímetro HRM-Tri		Sim	Sim Modelos: FR620, FR630, FR920, fénix2, fénix3, epix	Sim FR630, FR920, fénix2, fénix3, epix	Sim Modelos: FR920XT, fénix3, epix	FR920 (Pack Tri)
Pulsímetro HRM-Run		Sim	Sim Modelos: FR620, FR630, FR920, fénix2, fénix3, epix	Sim FR920, FR630, fénix2, fénix3, epix	Não	FR630

TABELA COMPARATIVA Série Vivo



	vivoactive™ HR	vivoactive™ Até 3 semanas/10horas com GPS	vivosmart™ HR	vivosmart™ HR+	vivoactive 3	vivoactive 3	vivoactive junior
Autonomia	Até 8 dias/ 13 horas com GPS		Até 5 dias	Até 5 dias	Mais de um ano	Mais de um ano	Mais de um ano
Passos	•	•	•	•	•	•	•
Distância	•	•	•	•	•	•	
Calorias	•	•	•	•	•	•	
Objetivo diário personalizado	•	•	•	•	•	•	•
Hora	•	•	•	•	•	•	•
Linha de inatividade	•	•	•	•	•	•	•
Monitorização do sono	•	•	•	•	•	•	
Pulsímetro	•	•	•	•	•	•	
Garmin Connect®	•	•	•	•	•	•	app específica
Sincronização sem fios	•	•	•	•	•	•	•
Sincronização automática	•	•	•	•	•	•	
Stop Watch	•	•	•	•	•	•	•
Pisos subidos	•	•	•	•	•	•	
Minutos Ativos	•	•	•	•	•	•	•
Move IQ	•	•	•	•	•	•	
Ecrã retroiluminado	•	•	•	•	•	•	•
Notificações inteligentes	•	•	•	•	•	•	
Alertas por vibração	•	•	•	•	•	•	
Ecrã tátil	•	• (Cores)	•	•	•	•	
Onde está o meu telemóvel?	•	•	•	•	•	•	
Comando VIRB®	•	•	•	•	•	•	
Controlo de reproduztor MP3 do seu smartphone	•	•	•	•	•	•	
GPS integrado	•	•	•	•	•	•	
Perfil de corrida	•	•	•	•	•	•	
Perfil de golfe	•	•	•	•	•	•	
Perfil de bicicleta	•	•	•	•	•	•	
Perfil de natação	•	•	•	•	•	•	
Compatível com Garmin connect IQ™	•	•	•	•	•	•	
Pulsímetro integrado no pulso: vivosmart HR	•	•	•	•	•	•	
Bússola	•	•	•	•	•	•	

TABELA COMPARATIVA Série Forerunner®



	Forerunner® 920XT	Forerunner® 735	Forerunner® 630	Forerunner® 230/235	Forerunner® 35	Forerunner® 25
Totais (atividade)	•	•	•	•	•	•
Método de gravação	Inteligente ou cada segundo		inteligente, cada segundo, UltraTrac	inteligente ou cada segundo (opcional)	Inteligente	Inteligente
Ecrãs de dados configuráveis	4	4	4	2	2	2
Autonomia GPS	Até 24 horas	Até 12 horas				
Deslocamento automático	•	•	•	•	•	•
Poupança de energia	•	•	•	•	•	•
Perfil de utilizador	•	•	•	•	•	•
Perfil de Bicicleta	•	•	•	•	•	•
Bloqueio de Teclas	•	•	•	•	•	•
Volta ao Ponto de Início	•	•	•	•	•	•
Ir para o destino	•	•	•	•	•	•
Guardar Localizações	•	•	•	•	•	•
Altímetro barométrico	•	•	•	•	•	•
Waypoints/favoritos/localizações	100	100				
Página Navegação (Bússola)	•	•	•	•	•	•
Página de seguimento de Rota	•	•	•	•	•	•
SOFTWARE COMPATÍVEL						
Ligação PC	ANT	ANT	USB	USB	USB	
Conetividade	Bluetooth/Wifi	USB/ Bluetooth	USB/Bluetooth/ wifi	Bluetooth	Bluetooth	
Garmin Connect Mobile (Smartphone)	•	•	•	•	•	•
Características Especiais						
Objetivos	•	•	•	•	•	•
Cálculo de Calorias no ecrã	•	•	•	•	•	•
Marcas Pessoais	•	•	•	•	•	•
Cálculo VO2 Max	•	•	•	•	•	•
Controlo de recuperação	•	•	•	•	•	•
Dados de técnica de corrida	•	•	•	•	•	•
Monitor de atividade (passos/calorias/ distância/objetivo)	•	•	•	•	•	•
Notificações inteligentes	•	•	•	•	•	•
Connect IQ	•	•	•	•	•	•
Pulsímetro integrado no pulso		•		• (solo FR235)	•	

TABELA COMPARATIVA
Série Edge®



	Edge® 20/25	Edge® 520	Edge® 820	Edge® 1000	Edge® TOURING	Edge® Explore 820	Edge® Explore 1000
Alertas de Frequência Cardíaca		•	•	•			
Alerta de cadência		•	•	•			
Alerta de Potência		•	•	•			
Alerta de Calorias consumidas		•	•	•			
Alerta de recordes Pessoais		•	•	•			
Treinos Simples		•	•	•			
Treinos por intervalos		•	•	•			
Treinos por zonas de FC		•	•	•			
Treinos avançados		•	•	•			
Trajetos	•	•	•	•	•	•	•
Compatível com Garmin connect Mobile	•	•	•	•		•	•
LiveTrack	•	•	•	•		•	•
Notificações Inteligentes	•	•	•	•		•	
Deteção de Acidentes			•			•	•
CARACTERÍSTICAS GERAIS/CONFIGURAÇÃO							
Historial de sessões (Registo detalhado da atividade - 1 por cada 4 segundos)	>180 Horas Armazenadas*	>180 Horas Armazenadas*	>180 Horas Armazenadas*	>180 Horas Armazenadas*	>180 Horas Armazenadas*	>180 Horas Armazenadas*	>180 Horas Armazenadas*
Historial de voltas	1000 voltas*	1000 voltas*	1000 voltas*	1000 voltas*	1000 voltas*	1000 voltas*	1000 voltas*
Totais	•	•	•	•	•	•	•
Método de gravação	Inteligente	Inteligente/Cada 1 seg. (Opcional)	Inteligente/Cada 1 seg. (Opcional)	Inteligente/Cada 1 seg. (Opcional)	Inteligente/Cada 1 seg. (Opcional)	Inteligente/Cada 1 seg. (Opcional)	Inteligente/Cada 1 seg. (Opcional)
Ecrãs de dados configuráveis		5	5	5	1	3	3
Deslocamento automático	•	•	•	•		•	•
Poupança de energia	•	•	•	•	•	•	•
Perfil de utilizador	•	•	•	•			
Perfil de Bicicleta	1	10	10	10	1	1	1
Aviso de Início - Alerta ao utilizador para iniciar sessão quando deteta movimento.	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueio de Teclas		•	•	•	•	•	•
Bloqueio do Ecrã		•	•	•	•	•	•
Segmentos		•	•	•			
GPS/NAVEGAÇÃO							
Volta ao Ponto de Início		•	•	•	•	•	•
Ir ao destino			•	•	•	•	•
Guardar Localizações		•	•	•	•	•	•
Waypoints/favoritos/localizações		200	200	200	200	200	200
Página de seguimento de Rota	Em trajetos	•	•	•	•	•	•
Página Mapa Base			•	•	•	•	•
Página Perfil Altura		•	•	•	•	•	•
Importar Tracks (GPX)			•	•	•	•	•
Rotas			•	•	•	•	•
Cartografia adicional (microSD™)			•	•	•	•	•
Compatível com Garmin Custom Maps			•	•	•	•	•
Rota automática (Volta a volta)			•	•	•	•	•
Busca POI			•	•	•	•	•
Glonass	•	•	•	•		•	•
SOFTWARE COMPATÍVEL							
Ligação PC	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Conetividade	Bluetooth (edge 25)	Bluetooth	Bluetooth/WiFi	Bluetooth/WiFi		Bluetooth	Bluetooth

*Depende da limitação da memória



OUTDOOR

Explore sem limites.

Se o que gosta é escapar para fora da cidade para desfrutar da natureza e explorar novos horizontes, desde um campo de golfe até ao topo de uma montanha, a Garmin tem um dispositivo para si.

A nossa gama de relógios ou dispositivos de golfe com milhares de campos pré-instalados permite-lhe desfrutar do seu desporto favorito com a máxima comodidade e obtendo os dados que necessita a cada tacada.

Na montanha, sozinho ou com amigos, escalando, fazendo geocaching, numa perspetiva de acampar ou simplesmente passeando...com a Garmin terá a segurança de saber sempre onde está, por onde veio e para onde vai. Os GPS Garmin para Outdoor são robustos, resistentes à água e estão sempre prontos para o acompanhar nas suas aventuras. Para além disto têm menus intuitivos e são fáceis de utilizar.

Preocupe-se somente em desfrutar, porque quando quiser voltar a casa a Garmin guiá-lo-á.

CÂMARAS DE AÇÃO

GARMIN.





Ê NOVA VIDA A CADA CORRIDA

Virb® X

- Ecrã de 1"
- Design robusto e resistente à água: 50m sem necessidade de carcaça
- Grava vídeo em full HD e fotos até 12MP
- Modos de gravação avançados: económico, Slow motion e time laps.
- Bateria longa duração: até 2 horas de gravação
- GPS de alta sensibilidade para geolocalizar fotos e vídeo e gravar tracks de cada vídeo
- Altimetro barométrico e bússola de 3 eixos
- Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro, sensor de velocidade/cadência, Temp, vector

- Botão dedicado para fotos
- Compatível Bluetooth® Smart para conectar com o seu Smartphone
- Compatível Bluetooth® Áudio, para gravar som de microfones sem fios
- Compatível G-Metrix: edite os seus vídeos com dados de GPS, sensores integrados e sensores opcionais

Virb® XE adiciona

- Estabilizador EIS
- Parâmetros para fotos avançadas: balanço de brancos, contraste e muito mais

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Virb® X.
COD. 010-01363-00

Virb® XE.
COD. 010-01363-10

Kit de montagem plano e curvo, kit acessórios de montagem ajustável, bateria, cabo USB, manual de utilizador.

NOVO



REVIVA AS SUAS EXPERIÊNCIAS EM 4K

- Ecrã de 1,75" tátil dentro e fora da carcaça.
- Resistente à água até 40 m com carcaça
- Vídeo HD a 4k/30fps e 1080/120fps.
- Início de vídeo com um toque. Grava inclusive com a câmara apagada.
- Controlo por voz (só em inglês)
- Permite fazer fotografias enquanto se está a gravar um vídeo.
- Câmara lenta (720p/240fps)
- G-Metrix. GPS de alta sensibilidade de 10Hz para georreferenciar os seus vídeos e fotos e gravar os tracks em cada vídeo.
- Altímetro e bússola
- Acelerómetro e giroscópio.
- Rajada de até 60fps em 8MP ou 30FPS em 12MP.
- Time Lapse e Travel Lapse.
- Estabilização de imagem de 3 eixos.
- Streaming em direto no YouTube® (Só disp. Apple® compatíveis)
- Bluetooth® Smart para ligar o seu Smartphone
- Bluetooth® Áudio para gravar som de microfones sem fios.
- Wi-Fi®
- Disparo noturno
- Modo expansivo
- Microfone de alta sensibilidade
- Compatível com Virb® Mobile
- Compatível com sensores ANT+: pulsímetro, sensor de velocidade/cadência, temperatura, vector..)
- Controlo remoto através de dispositivo móvel (Virb® Mobile) e dispositivos Garmin compatíveis
- Virb Edit para ver e editar os seus vídeos
- Autonomia de 2 horas a 1080/30fps

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Virb® Ultra 30.
COD. 010-01529-04

Carcaça submergível, bateria, cabo carregador/dados, suportes adesivos planos e curvos, adaptadores de montagem, parafusos curtos e longos, allen, manuais. Não inclui cartão SD. Requer SD de classe 10 ou UHS-1. Ver compatibilidade na web.



APPROACH®

GARMIN



O RELÓGIO DE GOLFE REDESENHADO TANTO POR FORA COMO POR DENTRO

- Novo interface gráfico para visualizar informação de distância às zonas frontal, central e traseira dos Green e distâncias de aproximação a layup, dogleg e obstáculos.
- Função de vista de Green com posicionamento manual da bandeira, cartão de pontuação integrado e imprimível para 1 jogador
- Função Autoshot: Deteta automaticamente cada tacada e distância percorrida.
- Estatísticas de jogo: seguimento das ruas não visíveis, dos greens em regulamento, dos putts por ronda e a distância de cada tacada
- Monitor de atividade para controlar diariamente: passos, distância, calorias queimadas e o sono
- Compatível com Garmin connect para dados extensos sobre cada partida (distância por club, drive mais comprido...)
- Compatível com Truswing para análise avançada de swing
- 10 Horas de autonomia em modo GPS e 8 semanas em modo relógio.
- Resistente à água 50m

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Approach® S20
Preto : 010-03723-01
Branco: 010-03723-00

Azul escuro: 010-03723-03
Cinzento: 010-03723-02

Conteúdo: clipe carregador/USB, manual do utilizador.



A PRIMEIRA PULSEIRA DE ATIVIDADE PARA GOLFE COM PULSÍMETRO NO PULSO

- Tecnologia Garmin Elevate™, para medir a sua pulsação durante as 24 horas do dia
- Nova interface gráfica para visualizar informação de distância às zonas frontal, central e traseira do Green e distâncias de aproximação a layup, dogleg e obstáculos.
- Cartão de pontuação integrado e imprimível para 1 jogador com transferência automática para Garmin Connect
- Função Autoshot: Deteta automaticamente cada tacada e distância feita.
- Estatísticas de jogo: monitorização de obstáculos, os greens em regulamento, os putts por ronda e a distância de cada tacada
- Compatível com TruSwing
- Monitor de atividade para controlar diariamente: passos, distância, calorias queimadas e o sono
- Notificações inteligentes com alertas por vibração: controla as chamadas, SMS, emails e outras notificações que chegam aos seu telemóvel
- Compatível com Garmin connect para dados extensos sobre cada jogo (distância por taco, drive mais largo...)
- Compatível com Truswing para análises avançadas de swing
- 10 Horas de autonomia em modo GPS e 8 semanas em modo relógio
- Resistente à água 50m

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Approach® S20
Preto : 010-03723-01
Branco: 010-03723-00

Azul escuro: 010-03723-03
Cinzento: 010-03723-02

Conteúdo: clipe carregador/USB, manual do utilizador.



O GPS PARA GOLFE PRÁTICO E LEVE

- Ecrã monocromático de alta resolução.
- Formato clipe: para levar na cintura, no bolso ou numa bolsa de tacos
- Nova interface gráfica para visualizar informação de distância às zonas frontal, central e traseira dos Green e distâncias de aproximação a layup, dogleg e obstáculos.
- Função de vista de Green com posicionamento manual da bandeira
- Cartão de pontuação integrado e imprimível para 1 jogador
- Estatísticas de jogo: seguimento das ruas não visíveis, dos greens em regulamento, dos putts por ronda e a distância de cada tacada
- Compatível com Garmin connect golfe para analisar cartões de pontuação e estatísticas.
- Até 15 horas de autonomia.
- Resistente à água 50m

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Approach® G10 preto
COD. 010-01959-00

Conteúdo: clipe carregador/USB, manual do utilizador.



G6



G8

PRECISÃO, ACONSELHAMENTO E VISÃO DE JOGO

Approach® G6

- Ecrã a cores de 2.6", tátil, compatível com luvas.
- Mais de 30.000 campos mundiais pré-instalados e atualizações gratuitas vitalícias
- Informação de distância à zona frontal, central e traseira dos greens
- Medição de cada tacada
- Distâncias de aproximação layup e dogleg
- Visão de Green e posicionamento manual da bandeira com simples toque
- Cartão de pontuação integrado e imprimível para 4 jogadores (Strokeplay e Stableford) e com Hándicap personalizável.
- 15 Horas de autonomia em modo GPS

Autorizado em competição pela R & A e a USGA

Approach® G8 adiciona

- Ecrã a cores de 3", multitátil, compatível com luvas
- Pinpointer, para conhecer a direção da bandeira em qualquer momento
- Wifi para efetuar o upload de cada jogo em Garmin Connect Golf de forma automática e receber atualizações de software

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Approach® G8.
COD. 010-01231-01

Approach® G6.
COD. 010-01036-01

Clique para o cinto, cabo USB e Manual
de início rápido.



Approach® S5



Approach® S6 (branco)



Approach® S4 (preto)

VEJA O JOGO DE FORMA DIFERENTE

Approach® S5

- Ecrã a cores tátil de alta resolução
- Informação de distância à zona frontal, central e traseira dos greens e distâncias de aproximação layup e dogleg
- Cartão de pontuação integrado e imprimível para 1 jogador (Strokeplay e Stableford) Handicap personalizável.
- Botão dedicado para aceder à vista de Green, posição manual da bandeira e distâncias ao toque
- Estatísticas de jogo: seguimento dos fairways atingidos, greens em regulation, os putts por ronda e a distância de cada tacada
- 10 Horas de autonomia em modo GPS e 12 semanas em modo relógio
- Notificações Inteligentes
- Resistente à água 50m

Autorizado em competição pela R & A e a USGA

Approach® S6 adiciona

- Funções para melhorar a técnica de jogo: TempoTraining, SwingStrength™, Conselhos sobre o taco a seleccionar
- PinPointer: aponta a direção para a bandeira

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Approach® S5.
COD. 010-01195-20

Approach® S6.
COD. Branco: 010-01195-00
COD. Cinzento e branco: 010-01195-01
COD. Cinzento e laranja: 010-01195-02

Clipe carregador/de dados e Manual do utilizador.



ANALISE O SEU SWING

- Leve, discreto e resistente à água (IPX73). A sua bateria recarregável garante uma autonomia de até 12 horas a jogar.
- Sistema de montagem: Fácil e rápido de montar, o suporte fixa-se diretamente no taco, por baixo do grip.
- Análise de Swing: Veja os dados de cada swing no seu Approach compatível¹, smartphone ou tablet².
- Métricas de swing: Incluindo tempo, velocidade e trajetória de Swing, face do taco para o alvo, ângulo da vareta, ângulo de loft real e loft dinâmico.
- Animações 3D: Veja os seus swings em 3D, dados de métricas e comparativos para uma análise em tempo real a partir do seu Smartphone ou tablet² (com a App Garmin Connect Mobile).

Dispositivos compatíveis:

- TruSwing é compatível com os Approach S20, S5, S6, G7 e G8. Para além disso poderá utilizar com a maioria dos Smartphones ou tablets Bluetooth®.
- Garmin Connect™. Permite registar, visualizar e analisar os dados de cada swing, organizando-os por sessões de treino.

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Tru Swing
COD. 010-01409-00

Conteúdo da caixa: suporte, cabo carregador/USB,
manual do utilizador.

OUTDOOR

GARMIN.





O PARCEIRO IDEAL PARA TODO-O-TERRENO

Montana® 610

- Ecrã TFT de 4" melhorado, visível sob qualquer condição de luz
- Recetor de alta sensibilidade GPS compatível GLONASS
- Sistema de bateria dupla: até 16 horas de autonomia com baterias recarregáveis de iões de lítio ou 22 horas com pilhas tradicionais
- Sensores integrados: Bússola de 3 eixos e altímetro barométrico
- Base de dados Geocaching® pré-instalada (250 000 cachés)
- 8GB de memória interna e leitor de cartões microSD
- Conectividade ANT+ para transferir dados entre equipamentos compatíveis Garmin
- Robusto e resistente à água (IPX7)

Montana® 680 adiciona

- Câmara de 8 MP

Montana® 680T adiciona

- Topo Europeu (1:100000) pré-instalado



Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Montana® 610.
COD. 010-01534-00

Cabo USB, Pack de baterias de iões de lítio e carregador 220V.

Montana® 680.
COD. 010-01534-10

Cabo USB, Pack de baterias de iões de lítio e carregador 220V.

Montana® 680T.
COD. 010-01534-12

Cabo USB, Pack de baterias de iões de lítio e carregador 220V.



NOVO



700



750



750t

O GPS DE OUTDOOR COM A MELHOR CONECTIVIDADE

Oregon® 700

- Ecrã capacitivo de 3", visível sob qualquer condição de luz
- Recetor de alta sensibilidade GPS/GLONASS
- Transmissão de dados via ANT+™ e Bluetooth® Smart
- Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos
- Menu intuitivo com diferentes perfis preestabelecidos e totalmente personalizáveis
- Sistema de bateria dupla. Obtenha até 16 horas de autonomia com pilhas tradicionais
- Robusto e resistente à água (IPX7)
- Base de dados Geocaching® pré-instalada (250 000 caches) e função Geocaching Live
- Compatível com Connect™ IQ: a plataforma para descarregar gratuitamente aplicações, widgets e campos de dados para personalizar o seu dispositivo a sua maneira.

- Função Active Weather: seguimento animado do tempo com radar meteorológico na página do mapa

Oregon® 750/ 750T adiciona

- Câmara de 8MP com flash e pack de bateria recarregável de iões lítio
- Mapas TopoActive pré-instalado (T)

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Oregon® 700.
COD. 010-01672-01

Cabo USB, clipe mosquetão, manuais

Oregon® 750.
COD. 010-01672-23

Bateria recarregável, Cabo USB, adaptador 220, clipe mosquetão, manuais

Oregon® 750t.
COD.010-01672-31

Cartografia TopoActive Europa, bateria recarregável, cabo USB, adaptador 220, mosquetão, manuais



Oregon® 600/650/650T



COMPLETO GPS MULTIFUNÇÕES COM ECRÃ TÁTIL

Oregon® 600 /600T

- Ecrã capacitivo de 3", visível sob qualquer condição de luz
- Recetor de alta sensibilidade GPS/GLONASS
- Transmissão de dados via ANT+™, Bluetooth® ou Bluetooth® Smart
- Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos
- Sistema de bateria dupla. Obtenha até 16 horas de autonomia com pilhas tradicionais
- Robusto e resistente à água (IPX7)
- Topo Europeu (1:100000) pré-instalado (T)

Oregon® 650/ 650T adiciona

- Câmara de 8MP com flash e pack de bateria recarregável de iões de lítio
- Topo Europeu (1:100000) pré-instalado (T)



Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Oregon® 600.
COD. 010-01066-00

Oregon® 600t.
COD. 010-01066-11

Clique mosquetão, cabo USB e Guia de referência.

Oregon® 650.
COD. 010-01066-20

Oregon® 650t.
COD. 010-01066-31

Clique mosquetão, cabo USB, pack de baterias e Guia de referência.



NOVO



O MÍTICO GPS DE OUTDOOR COM AS FUNÇÕES MAIS ATUAIS

- Ecrã WVGA de 5", visível sob qualquer condição de luz
- Recetor de alta sensibilidade GPS/GLONASS compatível Hotfix
- Interface com botões, ideal para uma utilização com luvas
- Transmissão de dados via ANT+™, Bluetooth® Smart e WiFi
- Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos
- Sistema de alimentação dupla: pack de bateria iões de lítio (não Incluídas) ou 3 pilhas AA
- 8Gb de memória interna ampliável via microSD
- Sistema de bateria dupla. Obtenha até 16 horas de autonomia com pilhas tradicionais
- Robusto e resistente à água (IPX7)
- Perfis de navegação avançados: Modo Drive, Moto, Active routing ou navegação de track
- Compatível com Base Camp e HomePort para planificação de saídas em terra ou mar
- Topo Europa 1/100000 pré-instalado e 1 ano de subscrição de BirdEye Satellite
- Funções online via a app Garmin Connect™ Mobile: seguimento em tempo real, descargas automáticas e notificações inteligentes.

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

GPSMap® 276Cx
COD.010-01607-01

Cartografia TopoActive Europa, suporte de embarcação, bateria recarregável, cabo USB, adaptador 220, manuais



O BESTSELLER AGORA COM A MELHOR TECNOLOGIA

GPSMAP® 64

- Ecrã a cores de 2.6" visível sob qualquer condição de luz
- Recetor de alta sensibilidade GPS/GLONASS com antena quad helix e tecnologia HotFix
- Base de dados Geocaching® pré-instalada (250 000 cachés)
- 3 GB de memória interna e leitor de cartões micro SD
- Até 16 horas de autonomia
- Resistente à água (IPX7)

GPSMAP® 64s adiciona

- Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos
- Conectividade sem fios, ANT+™ e Bluetooth® – (funções online; notificações inteligentes)
- 1 ano de subscrição de imagens de satélite "birdseye satellite"

GPSMAP® 64st adiciona

- Topo Europeu (1:100000) pré-instalado



Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

GPSMAP® 64.
COD. 010-01199-00

GPSMAP® 64S.
COD. 010-01199-10

GPSMAP® 64ST.
COD. 010-01199-21

Cabo usb, correia para o pulso, guia de início rápido.



O DISPOSITIVO DE OUTDOOR POLIVALENTE, CONECTADO E COM MAPAS DA EUROPA

eTrex® Touch 25

- Recetor de alta sensibilidade GPS/GLONASS
- Ecrã tátil a cores de 2.6"
- 8 GB de memória interna e leitor de cartões micro SD
- Menu intuitivo com diferentes perfis pré-estabelecidos e totalmente personalizáveis
- Cartografia Garmin TopoActive com cobertura da Europa pré-instalado
- Base de dados Geocaching® pré-instalada (250 000 cachés)
- Bússola de 3 eixos

eTrex® 35 Touch adiciona

- Notificações inteligentes
- Altímetro barométrico
- Conectividade ANT+ para adicionar sensores externos e dispositivos Garmin compatíveis



Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

eTrex® Touch 25.
COD. 010-01325-01

eTrex® Touch 35.
COD. 35 010-01325-11

Suporte para bicicleta, cabo USB, documentação.



A GAMA DE GPS MAIS COMPACTA

eTrex® 10

- Ecrã monocromático de 2.2"
- Recetor de alta sensibilidade GPS/GLONASS e tecnologia HotFix
- Compacto, robusto e leve
- Até 25 horas de autonomia
- Resistente à água (IPX7)
- Função geocaching

eTrex® 20X adiciona

- Ecrã a cores de 2.2"
- 4.0 GB de memória interna
- Leitor de cartões microSD
- Ecrã melhorado 240x320 pixéis

eTrex® 30X adiciona

- Altimetro barométrico e bússola de 3 eixos
- Conectividade ANT+™ para partilhar dados com equipamentos compatíveis



Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

eTrex® 10.
COD. 010-00970-00

eTrex® 20X
COD. 010-01508-00

eTrex® 30X
COD. 010-01508-10

Cabo USB e guia de início rápido.



COMPLETO RELÓGIO COM MÚLTIPLOS PERFIS DE ATIVIDADE E MONITOR DE ATIVIDADE

- Perfis de desporto predeterminados e personalizáveis
- Natação: monitoriza dados de distância, braçadas e piscinas
- Altímetro barométrico para informações de altura e desnível
- Acelerómetro integrado, para obter dados de distância e ritmo durante os seus treinos no interior
- Dados de dinâmica de corrida
- Dados de frequência cardíaca avançados: Cálculo de VO2 Max, tempo de recuperação e previsão de tempo de corrida.
- Funções de navegação: Waypoint/Rotas/Percursos e função TracBack
- Compatível com sensores ANT+™
- Monitor de atividade incorporado: passos, objetivo, distância, calorias e sono
- Funções online via a app Garmin Connect™ Mobile
- Conectividade WiFi e Bluetooth® Smart
- Compatível com Connect IQ™




Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

fênix® 3
Cinza: 010-01338-01
Prata: 010-01338-06

Correia de PVC, ferramentas, clipe carregador/USB, carregador 220, manual de utilizador.

fênix® 3 - Performer
Cinza: 010-01338-11
Prata: 010-01338-16

Correia de PVC, ferramentas, Pulsímetro HRM-Run™, clipe carregador/USB, carregador 220, manual de utilizador.



fênix® 3 HR Safira



RELÓGIO MULTIDESPORTO COM GPS E PULSÍMETRO INTEGRADO

- O pulsímetro integrado Garmin Elevate™ para um seguimento da sua frequência cardíaca durante as 24 horas do dia.
- Perfis de desporto predeterminados e personalizáveis.
- Natação: monitoriza dados de distância, braçadas e piscinas
- Altimetro barométrico para informações de altura e desnível
- Acelerómetro integrado, para obter dados de distância e ritmo durante os seus treinos no interior
- Dados de dinâmica de corrida avançados: Tempo de contacto com o solo (+ equilíbrio), cadência, oscilação vertical, rácio vertical, longitude da passada (pulsímetro HRM-Run)
- Dados de frequência cardíaca avançados: Cálculo de VO2 Max, tempo de recuperação, previsão do tempo de corrida, limiar de ácido láctico, indicador de rendimento, stress score* (algumas funções necessitam de pulsímetro de banda de peito)
- Funções de navegação: Waypoint/Rotas/Percursos e função TracBack
- Compatível com sensores ANT+™
- Monitor de atividade incorporado: passos, objetivo, distância, calorias e sono
- Funções online via a app Garmin Connect™ Mobile
- Conectividade WiFi e Bluetooth® Smart
- Compatível com Connect IQ™
- Vidro Safira ultrarresistente



Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

fênix® 3 HR
Cinzento: 010-01338-74

Correia de PVC, ferramentas, clipe carregador/USB, carregador 220, manual de utilizador.

fênix® 3 - HR pack performer
Cinzento: 010-01338-71

Correia de PVC, pulsímetro HRM Run, ferramentas, clipe carregador/USB, carregador 220, manual de utilizador.



RELÓGIO MULTIDESPORTO COM GPS, VIDRO SAFIRA E BRACELETES

- Perfis de desporto predeterminados e personalizáveis
- Natação: monitoriza dados de distância, braçadas e piscinas
- Altímetro barométrico para informações de altura e desnível
- Acelerómetro integrado, para obter dados de distância e ritmo durante os seus treinos no interior
- Dados de dinâmica de corrida avançados: Tempo de contacto com o solo (+ equilíbrio), cadência, oscilação vertical, rácio vertical, longitude da passada (pulsímetro HRM-Run)
- Dados de frequência cardíaca avançados: Cálculo de VO2 Max, tempo de recuperação, previsão do tempo de corrida, limiar de ácido láctico, indicador de rendimento, stress score* (algumas funções necessitam de pulsímetro de banda de peito)
- Funções de navegação: Waypoint/Rotas/Percursos e função TracBack
- Compatível com sensores ANT+™
- Monitor de atividade incorporado: passos, objetivo, distância, calorias e sono
- Funções online via a app Garmin Connect™ Mobile
- Conectividade WiFi e Bluetooth® Smart
- Compatível com Connect IQ™
- Vidro safira ultrarresistente



Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

fênix® 3 - Safira
Cinzentos (bracelete de metal e PVC): 010-01338-21
Cinzentos (bracelete strap de pele e nylon): 010-01338-81

Bracelete, ferramentas, clipe carregador/USB, carregador 220, manual de utilizador.

fênix® 3 – Safira Performer
Cinzentos (bracelete de metal e PVC): 010-01338-26

Braceletes, Cinzentos, Pulsímetro HRM Run, clipe carregador/USB, carregador 220, manual de utilizador.



Epix™



O PRIMEIRO RELÓGIO DE OUTDOOR COM ECRÃ TÁTIL E MAPAS A CORES

Epix™

- Ecrã a cores tátil
- 8gb de memória interna para carregar mapas, waypoints e percursos
- Perfis de desporto pré-determinados e personalizáveis: corrida, bicicleta, natação, triatlo, trail running, esqui, esqui de fundo, escalada, caminhadas e muito mais
- Dados de dinâmica de corrida: Tempo de contato com o solo, cadência, oscilação vertical
- Dados de frequência cardíaca avançados: Cálculo de VO2 Máx., tempo de recuperação e previsão do tempo de corrida
- Topo Europeu (1:100000) pré-instalado (T)
- Funções de navegação: Waypoint/Rotas/Percursos e função TracBack
- Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos para informações de altitude e desnível
- Funções online via a app Garmin Connect™ Mobile: seguimento em tempo real, download automático de treinos, notificações inteligentes
- Conectividade Bluetooth® Smart
- Compatível com Connect IQ™



Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Epix™
COD. 010-01247-02

Clipe carregador/USB, adaptador 220, guia de início rápido.



GPS PARA O PULSO RESISTENTE E VERSÁTIL

- Ecrã monocromático de 2"
- Recetor de alta sensibilidade GPS com tecnologia HotFix™
- Memória interna: 10 percursos, 20 rotas, 500 pontos de destino
- Compatível com BaseCamp™
- Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos
- Conectividade ANT+™ para partilhar dados com equipamentos compatíveis
- 4 Gb de memória interna

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa

Foretrex® 401.
COD. 010-00777-00

Extensão de pulseira, cabo USB e Guia de início rápido.



CARTOGRAFIA

GARMIN


TOPO PORTUGAL LIGHT

Mapa topográfico de Portugal Continental e ilhas - concebido a pensar nos amantes dos desportos de aventura e das atividades de outdoor.

Compilado a partir da base de dados OpenStreetMap (OSM), gerada pela comunidade, o mapa inclui todo o tipo de trilhos com rotas, estradas, caminhos, montanhas, rios e todo um conjunto de espaços naturais e de terrenos especificamente desenhados para algumas atividades recreativas exteriores. Os utilizadores têm ainda acesso a características hidrográficas, nomes de locais, áreas criadas pelo homem, características naturais, áreas de uso do terreno, fronteiras internacionais, entre outras informações.

Independentemente de iniciar uma viagem de aventura, ou de planejar totalmente o trajeto, o TOPO Portugal Light fornece toda a informação que permite uma organização mais cuidada e segura, com total conhecimento do espaço a visitar. Para além de poder consultar dados sobre picos montanhosos e contornos de altura, o modelo digital de elevação (DEM) integrado, que exhibe uma representação dos terrenos em 3D, oferece uma pré-visualização dos perfis de rotas através do software gratuito de planeamento de viagens, BaseCamp™.

Para usufruírem do melhor que cada local tem para oferecer, os utilizadores podem consultar no GPS uma base de dados com os principais pontos de interesse existentes. Estão aqui incluídos restaurantes, bares, hotéis, parques de campismo, parques de automóveis, entre outros espaços.



BLUECHART®

A BlueChart® apresenta a melhor cartografia da costa exterior e integra-se perfeitamente com muitos dos equipamentos portáteis da Garmin. Algumas das suas principais características são: fácil identificação de zonas de diferentes profundidades, pontos de sondagem, ajudas à navegação, portulanos, obstruções, naufrágios, zonas de águas pouco profundas, áreas restritas e muito mais. Para além disso, a cartografia BlueChart® está orientada para o objeto, o que significa que pode selecionar e ver de imediato toda a informação relacionada com o citado ponto.



CITY NAVIGATOR®

O City Navigator® proporciona mapas detalhados das principais áreas metropolitanas assim como de algumas zonas rurais. Cada cartão contém igualmente os principais pontos de interesse das zonas e a capacidade de criar itinerários automaticamente, o que faculta a possibilidade de originar itinerários ponto a ponto através do Basecamp®.



BIRDSEYE™

Imagens por satélite de alta resolução no seu GPS. Graças a esta subscrição anual poderá transferir um número ilimitado de imagens por satélite de alta resolução para desfrutar de uma autêntica representação do ambiente. As imagens por satélite a cores, de elevada resolução, captam o mundo com uma clareza e pormenores brilhantes.

Permitem também ordenar em camadas os mapas vetoriais da Garmin no dispositivo de mão (como o TOPO ou o City Navigator®) através do BirdsEye™ Satellite Imagery para visualizar em tempo real estradas, edifícios e terrenos.



BASECAMP™

Aumente o rendimento do seu gps com o novo software de planeamento de rotas para cartografia TOPO GPS da Garmin. Com BaseCamp poderá visualizar mapas em 3D, mapas de orientação, planear e gerir itinerários, tracks e waypoints, para além de ter uma nova interface com opções de busca mais acessíveis.

Descarregue-o gratuitamente a partir da nossa página Web oficial: <http://www.garmin.com/pt-PT/shop/downloads/basecamp>. Utilize a Basecamp na próxima vez que iniciar a sua aventura.


Descarregar a partir de www.garmin.com, a Basecamp facultar-lhe o acesso a um programa com muitas características atrativas que faz com que a sua aventura seja ainda mais divertida e permite-lhe planeá-la e analisá-la.



BaseCamp™ Mobile

A BaseCamp Mobile permite-lhe complementar um dispositivo compatível com a potência do seu smartphone. Gere e partilha de forma simples os waypoints, itinerários e tracks que tenha registado no seu GPS. Sincroniza de forma simples os dados registados com o seu iPhone® graças à tecnologia sem fios Bluetooth® 4.0.

A aplicação pode mostrar a sua aventura em imagens por satélite para que possa obter uma visão de pássaro do rasto que seguiu. Para maior comodidade, o nome e a descrição podem ser personalizados através do teclado QWERTY do seu telefone. Pode ainda visualizar as subidas e descidas que realize e a distância total, assim como mensagens que mostram a sua velocidade, frequência cardíaca, cadência e temperatura.



Acessórios

RELÓGIOS OUTDOOR		
SENSORES		
010-10997-00	Pulsímetro STANDARD	*
010-10714-00	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	*
010-10714-01	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	*
010-10997-07	Pulsímetro PREMIUM HRM3-SS	*
010-11254-02	Banda elástica de reposição para monitor cardíaco PREMIUM	*
010-10997-12	Pulsímetro RUN HRM-4	Fenix 3 / Epix
010-10997-09	Pulsímetro HRM-TRI	Fenix 3 / Epix
010-12342-00	Pulsímetro HRM-Swim	Fenix 3 / Epix
010-11254-03	Pulsímetro HRM-Tri & HRM-Swim, pack	Fenix 3 / Epix
010-11092-00	Sensor de pé (Foot Pod)- velocidade, distância e ritmo SDM4	*
010-12104-00	Sensor de velocidade e cadência	Fenix 3 / Epix
010-12103-00	Sensor de velocidade	Fenix 3 / Epix
010-12102-00	Sensor de cadência	Fenix 3 / Epix
010-12104-02	Borrachas de substituição para sensor de cadência	Fenix 3 / Epix
010-01455-00	Vector 2 -Sensor de Potência (pedais)15mm-eixo44	Fenix 3 / Epix
010-01455-01	Vector 2- Sensor de Potência (pedais)18mm-eixo44	Fenix 3 / Epix
010-01455-02	Vector 2S- Sensor de Potência (pedais)15mm-eixo44	Fenix 3 / Epix
010-01455-03	Vector 2S - Sensor de Potência (pedais)18mm-eixo44	Fenix 3 / Epix
010-11251-10	Pedal de substituição Vector PR3st (2 uni)	Fenix 3 / Epix
010-11251-11	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	Fenix 3 / Epix
010-11251-13	Cala de reposição Vector 0 graus(2 uni)	Fenix 3 / Epix
010-12339-00	Pedal pod de reposição para Vector 2 12-15 - eixo44)	Fenix 3 / Epix
010-12339-01	Pedal pod de reposição para Vector 2 15-18 - eixo 44)	Fenix 3 / Epix
010-12338-00	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (12-15mm)	Fenix 3 / Epix
010-12338-01	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (15-18mm)	Fenix 3 / Epix
010-12337-00	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	Fenix 3 / Epix
010-12337-01	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	Fenix 3 / Epix
010-12337-02	Vector 5 a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	Fenix 3 / Epix
010-12337-03	Vector 5 a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	Fenix 3 / Epix
010-11092-30	TEMPE - Sensor de temperatura externo	*
010-11092-20	CHIRP	*
SUPORTES		
010-11029-00	Suporte para bicicleta Forerunner	*
CABOS		
010-12168-00	Clipe carregador	Fenix 3
010-12092-00	Clipe carregador	Epix
010-10635-01	Carregador 220V (não inclui Clipe carregador)	*
BRACELETES/SEGURANÇA		
010-11814-04	Bracelete preta de substituição	Taxtix
010-11814-05	Bracelete verde	Taxtix
010-11814-06	Bracelete laranja	Taxtix
010-12168-01	Bracelete preta	Fenix 3
010-12168-04	Bracelete metálica	Fenix 3
010-12168-06	Bracelete azul	Fenix 3
010-12168-07	Bracelete amarela	Fenix 3
010-12168-08	Bracelete verde	Fenix 3
010-12168-09	Bracelete em velcro com correia extensível	Fenix 3
010-11814-07	Bracelete de silicone preta	Tactix
010-12092-03	Bracelete preta de substituição	Epix
010-12092-01	Bracelete de substituição em velcro com extensor	Epix
010-12168-11	Kit de libertação rápida	Fenix 3
010-12168-10	Clipe mosquetão	Fenix 3
OUTROS		
010-10644-02	Pack de bateria externa com carregador solar	*
010-11663-00	Kit Geocaching	



ACESSÓRIOS OUTDOOR

SENSORES		
010-10997-00	Pulsímetro STANDARD	*
010-10714-00	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	*
010-10714-01	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	*
010-10997-07	Pulsímetro PREMIUM HRM3-SS	*
010-11254-02	Banda elástica de reposição para monitor cardíaco PREMIUM	
010-12102-00	Sensor de cadência	*
010-12104-02	Borrachas de substituição para sensor de cadência	*
010-11092-30	TEMPE - Sensor de temperatura externo	*
010-11092-20	CHIRP	*
SUPORTES		
010-11654-01	Suporte Robusto com cabo para veículos offroad (apto para montagem RAM)	Montana/Monterra
010-11654-00	Suporte automóvel com alta-voz	Montana/Monterra
010-11654-04	Suporte anti-deslizante	Montana/Monterra
010-11654-06	Suporte para barco	Montana/Monterra
010-11654-01	Suporte Robusto com cabo para veículos offroad (apto para montagem RAM)	Montana
010-10962-00	Kit de montagem RAM	Montana
010-11654-07	Suporte para bicicleta	Montana
010-11654-00	Suporte automóvel com alta-voz	Montana
010-11654-04	Suporte anti-deslizante	Montana
010-11654-06	Suporte para barco	Montana
010-11023-00	Suporte para bicicleta	Oregon/eTrex
010-11031-00	Suporte para barco	Oregon/eTrex
010-11855-00	Ventosa para mochila	Oregon/eTrex
010-11853-00	Pack acessórios Outdoor (Sup. Bicicleta, Clipe e Bolsa)	Oregon/eTrex
010-10851-10	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	Oregon/eTrex
CABOS		
010-10851-11	Adaptador de isqueiro	*
010-11131-00	Cabo de alimentação e saída de dados	*
010-10635-01	Carregador 220V (não inclui Clipe carregador)	*
010-10723-01	Cabo USB	*
PROTEÇÃO/SEGURANÇA		
010-10117-02	Bolsa de nylon	*
010-10117-03	Bolsa universal	*
010-11996-00	Protetor de ecrã anti-brilhos para Monterra	Montana/Monterra
010-11854-00	Lanyard mosquetão	Montana/Monterra
010-10850-20	Bolsa rígida	Oregon
010-11022-00	Clipe mosquetão	Oregon/eTrex
010-11022-10	Clipe giratório de cinto	Oregon/eTrex
010-10888-00	Lanyard retrátil	Oregon/eTrex
010-12178-00	Bolsa de silicone para Etrex Touch	Etrex Touch
010-12178-01	Bolsa de silicone para Etrex Touch vermelha	Etrex Touch
010-12178-02	Bolsa de silicone para Etrex Touch verde	Etrex Touch
010-12178-03	Bolsa de silicone para Etrex Touch laranja	Etrex Touch
010-12178-04	Bolsa de silicone para Etrex Touch camuflado	Etrex Touch
010-12178-05	Bolsa de silicone para Etrex Touch amarela	Etrex Touch
010-11526-00		64
010-11526-10	Bolsa transparente	64
OUTROS		
010-11654-03	Pack de baterias íons de lítio	Montana/Monterra/Oregon
010-10683-05	Cartão de dados 4GB	*
010-11343-00	Kit carregador com 2 baterias AA	Oregon
010-11874-00	Bateria NiMH recarregável	*
010-10644-02	Pack de bateria externa com carregador solar	*
010-11663-00	Kit Geocaching	*

ACESSÓRIOS VIRB

SENSORES		
010-10997-00	Pulsímetro STANDARD	X / XE
010-10714-00	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	X / XE
010-10714-01	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	X / XE
010-10997-07	Pulsímetro PREMIUM HRM3-SS	X / XE
010-11254-02	Banda elástica de reposição para monitor cardíaco PREMIUM	X / XE
010-12104-00	Sensor de velocidade e cadência	X / XE
010-12103-00	Sensor de velocidade	X / XE
010-12102-00	Sensor de cadência	X / XE
010-12104-02	Borrachas de substituição para sensor de cadência	X / XE
010-11092-30	TEMPE - Sensor de temperatura externo	X / XE
010-12094-00	Comando à distância	X / XE
010-12095-00	Suporte de bicicleta de montanha para comando à distância	X / XE
010-12095-10	Fita com Mosquetão para comando à distância	X / XE
010-12095-20	Suporte de bicicleta de estrada para comando à distância	X / XE

Acessórios

ACESSÓRIOS VIRB

010-12095-30	Bracelete extensível para comando à distância	X / XE
010-12256-23	Filtro para mergulho	X / XE
010-12256-24	Arnês pequeno para cães	X / XE
010-12256-25	Arnês grande para cães	X / XE
010-12256-27	Kit de Suportes giratórios	X / XE
SUPORTES		
010-12256-02	Montagem em tubo largo	X / XE
010-12256-03	Montagem em tubo pequeno	X / XE
010-12256-04	Correia de montagem capacete com ventilação	X / XE
010-12256-05	Correia de montagem para a cabeça	X / XE
010-12256-06	Arnês	X / XE
010-12256-07	Adaptador para tripé	X / XE
010-12256-08	Correia de substituição/Pulso	X / XE
010-12256-09	Suporte ventosa para automóvel	X / XE
010-12256-12	Suporte para desportos aquáticos	X / XE
010-12256-13	Suporte para trilho Picatinny	X / XE
010-12256-14	Kit de reparação	X / XE
010-12256-17	Kit de suportes	X / XE
010-12256-18	Kit de braços de montagem ajustáveis	X / XE
010-12256-20	Suporte para arco	X / XE
010-12256-22	Suporte combinado para ciclismo	X / XE
010-12256-23	Filtro para mergulho	X / XE
010-12256-24	Arnês pequeno para cães	X / XE
010-12256-25	Arnês grande para cães	X / XE
010-12256-27	Kit de suportes giratórios	X / XE
CABOS/CARREGADOR		
010-11838-00	Cabo de isqueiro	X / XE
010-11921-17	Kit carregador CA com adaptadores internacionais	X / XE
010-12256-01	Pack de baterias de lítio	X / XE
010-12256-15	Cabo de alimentação	X / XE
010-12256-16	Cabo combinado resistente	X / XE
010-12256-21	Cabo de áudio para aviação	X / XE
010-12256-26	Cabo de alimentação de fios descarnados USB	X / XE
PROTEÇÃO/SEGURANÇA/OUTROS		
010-12256-19	Colete salva vidas	X / XE
010-12256-10	Substituição dessecador antiembaciante para Virb x	X / XE

ACESSÓRIOS APPROACH

SUPORTES		
010-12093-02	Suporte Universal	G8
CABOS		
010-11478-01	Cabo micro USB	G8
010-11131-10	Cabo de alimentação	G6/G7
010-10635-01	Carregador 220V	
010-10851-11	Cabo de Isqueiro	G6/G7
010-11961-00	Clique Carregador	S2/S4
010-12061-00	Clique Carregador	S5/S6
010-12254-00	Substituição Montagem sensor TruSwing	
BRACELETES		
010-12028-01	Bracelete Branca	S2/S4
010-12028-00	Bracelete Preta	S2/S4
010-12028-02	Bracelete Lilás	S2/S4
010-12028-03	Bracelete Verde	S2/S4
010-12028-04	Bracelete Laranja	S2/S4
010-12028-05	Bracelete Azul	S2/S4
010-12061-10	Bracelete Branca	S6
010-12061-11	Bracelete Cinza Escura	S6
010-12061-12	Bracelete Cinza Escura/Laranja	S6
010-12061-13	Bracelete Azul	S5
PROTEÇÃO/SEGURANÇA		
010-12254-01	Bolsa de substituição TruSwing	
010-11805-20	Clique Mosquetão	G6
010-12093-00	Clique Cinto	G8
010-12093-01	Clique Mosquetão	G8
OUTROS		
010-10644-02	Pack de bateria externo com carga solar	

TABELA COMPARATIVA Série Approach



	Approach® S6	Approach® S5	Approach® S4	Approach® S20	Approach® X40	Approach® G10	Approach® G8	Approach® G7	Approach® G6
Campos pré-instalados	Internacionais	Internacionais	Internacionais	Internacionais		Internacionais	Internacionais	Internacionais	Internacionais
Atualizações gratuitas de campos	•	•	•	•			•	•	•
Ecrã Tátil	•	•	•				3" Multitátil	2.6" Resistivo	2.6" Resistivo
Ecrã a cores	•	•					•	•	•
Recetor GPS de alta sensibilidade	•	•	•	•		•	•	•	•
SwingStrength™	•								
SwingTempo	•								
TempoTraining	•								
PinPointer	•						•		
Pontuação por Handicap	•	•					•		
Notificações inteligentes	•	•	•	•			•	•	
Estatísticas de jogo	•	•	•	•			•	•	
Mapas de campos detalhados	•	•		•					
Opção "Toca para medir"	•	•					•	•	•
Vista de green com posicionamento manual da bandeira	•	•	•				•	•	•
Distâncias zona frontal, central e traseira do green	•	•	•	•		•	•	•	•
Medição de distâncias	•	•	•	•		•	•	•	•
Arcos de distância	•	•	•	•		•	•	•	•
Cartão de Pontuação (imprimir e guardar)	•	•	•	•		•	•	•	•
Temporizador (tacadas)	•	•	•	•		•	•	•	•
Guardar localizações	•	•	•	•			•	•	•
Odômetro e cronómetro	•	•	•	•					
Compatibilidade com Garmin Connect	Telemóvel/ Computador	Telemóvel/ Computador	Telemóvel/ Computador	Telemóvel/ Computador		Computador	Telemóvel/ Computador/WiFi	Móvil/ Telemóvel/ Computador	Computador
Resistente à água	5ATM(50m)	5ATM(50m)	1ATM(10m)	5ATM (50m)			IPX7	IPX7	IPX7
Tipo de bateria	Recarregável iões de lítio	Recarregável iões de lítio	Recarregável iões de lítio	Recarregável iões de lítio		Recarregável iões de lítio	Recarregável iões de lítio	Recarregável iões de lítio	Recarregável iões de lítio
Autonomia	10hrs(GPS)/12sem. (relógio)	10hrs(GPS)/12sem. (relógio)	10hrs(GPS)/6sem. (relógio)	10hrs(GPS)/8sem. (relógio)		15 horas	Até 15 horas	Até 15 horas	Até 15 horas
Alternar Correia	•	•	•	•					

TABELA COMPARATIVA Relógios Outdoor



	Epix™	fenix® 3 HR	fenix® 3	Tactix™ Bravo	Foretrex® 401
Recetor GPS de alta sensibilidade	•	•	•	•	•
Altimetro / Barómetro / Bússola	•	•	•	•	•
Antena EXO™ Antena compatível GPS / GLONASS	•	•	•	•	
Ecrã a cores	•	•	•	•	
Ecrã tátil	•				
Memória interna	8GB	32Mb	32Mb	32Mb	
Cristal mineral reforçado	•	• (modelo prata e preto)	• (modelo prata e preto)	• (modelo prata e preto)	
Cristal safira		• (modelo safira)	• (modelo safira)	• (modelo safira)	
Resistente à água	50m	100m	100m	100m	1px 7
Autonomia	24h – 50h com GPS / 16sem. em modo relógio	16h – 50h com GPS / 6sem. em modo relógio	16h – 50h com GPS / 6sem. em modo relógio	16h – 50h com GPS / 6sem. em modo relógio	17h com GPS
Peso (em gr.)	85	70/92	70/92	70/92	87
Mapa base	Topo europeu (1/100000)				
Criação de rotas	• (com mapas roteáveis)	• (simples)	• (simples)	• (simples)	• (simples)
Compatível com Connect IQ™	•	•	•	•	
Monitor de atividade	•	•	•	•	
Compatível com atividades de fitness	•	•	•	•	•
Treinos avançados	•	•	•	•	
Dinâmica de corrida (com HRM-Run)	•	•	•	•	
Funções para Trail Running	•	•	•	•	
Alerta de tempestade	•	•	•	•	
Treino no interior	•	•	•	•	
Modo esqui	•	•	•	•	
Dados de natação	•	•	•	•	
Virtual Partner	•	•	•	•	
TracBack® / Navegação	•	•	•	•	•
Garmin Connect™ / LiveTrack	•	•	•	•	
Notificações Inteligentes	•	•	•	•	
Sincronização via Wi-Fi		•	•	•	
Pulsímetro no pulso		•			

TABELA COMPARATIVA Outdoor



	Montana® 610 / 680 / 680T	Oregon® 700	Oregon® 750	Oregon® 750T	Oregon® 600 / 600T / 650 / 650T	GPSMAP® 276CX	GPSMAP® 64 / 64S / 64ST	eTrex® touch 25 / 35	eTrex® 10	eTrex® 20X / 30X
Dimensões da unidade, (Larg x Alt x Prof):	7,5 x 14,5 x 3,6 cm	11,4 x 6,1 x 3,3 cm	11,4 x 6,1 x 3,3 cm	11,4 x 6,1 x 3,3 cm	11,4 x 5,8 x 3,6	9,4x18,1x3,8	6,1 x 16,0 x 3,6 cm	5,3 x 10,1 x 3,3 cm	5,3 x 10,1 x 3,3 cm	5,3 x 10,1 x 3,3 cm
Dimensão do ecrã:	4"	3"	3"	3"	3"	5"	2,6"	2,2"	2,2"	2,2"
Tipo de Ecrã:	Ecrã tátil	Ecrã tátil	Ecrã tátil	Ecrã tátil	Ecrã tátil	WVGA	TFT	TFT	Transflectivo Monão-cromático	TFT
Peso:	289 g	213 g	213 g	213 g	213 g	g	260,1 g	142 g	142 g	142 g
Tipo de Bateria:	Lítio-Ion ou 3 pilhas AA	Baterias NiMH (não incluídas) ou 2 pilhas AA	Baterias NiMH (não incluídas) ou 2 pilhas AA	Baterias NiMH (incluído) ou 2 baterias AA	Baterias NiMH (incluído) ou 2 baterias AA	Recarregáveis de lítio ou 3 pilhas AA	Baterias NiMH (não incluídas) ou 2 pilhas AA	2 pilhas tipo AA	2 pilhas tipo AA	2 pilhas tipo AA
Duração da Bateria:	Lítio: 16h Pilhas: 22 h	16 horas	16 horas	16 horas	16 horas	8hr/Pilhas: 4hr	16 horas	25 horas	25 horas	25 horas
Resistente à água:	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Receptor de elevada sensibilidade:	• (Glonass)	• (Glonass)	• (Glonass)	• (Glonass)	• (Glonass)	• (Glonass)	• (Glonass)	• (Glonass)	• (Glonass)	• (Glonass)
Ligação com PC:	USB	USB/Bluetooth Smart	USB/Bluetooth Smart	USB/Bluetooth Smart	USB/Bluetooth Smart	USB /Bluetooth Smart /WiFi	USB	USB	USB	USB
Mapa base:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mapas pré-instalados:	- / • (topográfico Europeo)			(topográfico Europeo)	- / • / - / • (topográfico Europeo)	Mapa TopoActive Europa	- / • (topográfico Europeo)	Mapa TopoActive Europa		mapa
Possibilidade de acrescentar cartografia adicional:	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Memória interna:	3GB/3GB/3,5GB	2 GB	4 GB	8 GB	2GB/4GB/ 4GB/8GB	8GB	4GB/8GB	8 GB		4 GB
Cartões de dados:	•				•	•	•	•		•
Waypoints/favoritos	4000	10.000	10.000	10.000	4000	TBC	2000	2000	1000	2000
Rotas:	200	250	250	250	200	TBC	200	200	200	200
Track log:	10.000 pontos; 200 tracks gravados	20.000 pontos; 250 tracks gravados	20.000 pontos; 250 tracks gravados	20.000 pontos; 250 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	TBC	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados
Rota Automática (volta a volta):	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Bússola eletrónica:	• (3 eixos)	• (3 eixos)	• (3 eixos)	• (3 eixos)	• (3 eixos)	• (3 eixos)	• (3 eixos)	•		- / •
Altímetro Barométrico:	•	•	•	•	•	•	•	- / •		- / •
Modo Geocaching:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sensor de Temperatura	•	•	•	•	•	•	•			
Calendário Pesca/ Caça:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Informação astronómica:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Previsão de marés:	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Cálculo de áreas	•	•	•	•	•	•	•			
Câmara de fotos	- / • (8Mpx)		8 Mpx	8 Mpx	- / - / 8 Mpx / 8 Mpx					
Notificações Inteligentes		•	•	•		•	•	- / •		
Seguimento em tempo real		•	•	•		•	•	•	•	•
Transferência de dados entre unidades	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Visor imagens:	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	não

BEM-ESTAR/ WELLNESS

Monitor de atividade

Função que lhe permite controlar diariamente: os passos realizados, a distância percorrida e as calorias queimadas. Para além disto facilita-lhe um objetivo de passos diários para poder continuar a melhorar o seu estado físico.

Alerta / Barra de inatividade

O seu dispositivo avisa-o visualmente (barra) ou com som (alerta) quando passa demasiado tempo inativo. Caminhando um par de minutos a barra desaparecerá.

Onde está o meu telemóvel?

Ative esta função no seu dispositivo compatível para ativar um som no seu telemóvel e encontrá-lo sem dar voltas

RUNNING / CYCLING

Virtual Partner®

Siga o seu próprio ritmo em comparação com um ritmo pré- estabelecido. Ajustável sobre a marcha e com possibilidade de avisos se vai mais à frente ou mais atrás. Ideal para a motivação em corrida.

Virtual Racer™

Corrida em tempo real em comparação com atividades anteriores. Também poderá competir com atividades de outros utilizadores em Garmin Connect. No Virtual Racer a localização não tem importância.

Virtual Pacer™

Compare o seu ritmo de corrida atual com o objetivo que marcou.

Auto Lap®

O dispositivo marca voltas automaticamente por distância estabelecida ou por posição.

Autopause

Esta função permite parar e reiniciar o temporizador em função do ritmo.

Auto Scroll

Poderá correr automaticamente as páginas de dados de treino durante o exercício.

Multisport

Permite mudar automaticamente o modo de desporto com o simples pressionar de um botão.

Training Effect

O ritmo cardíaco só o informa da intensidade do seu treino. Training Effect informa-o do impacto do exercício sobre a capacidade aeróbica numa escala de 1.0 a 5.0 baseado no perfil do utilizador, frequência cardíaca, duração e intensidade da atividade.

Treinos Simples

Conseguirá estabelecer metas segundo tempo, distância ou calorias.

Controlo do leitor MP3

O seu dispositivo serve de comando à distância para o leitor MP3 do seu smartphone compatível.

Controlo remoto virb

O seu dispositivo serve de comando à distância para a sua câmara de ação Virb, poderá ativar e desativar a gravação sem ter de retirar a sua câmara do suporte.

Move IQ

Reconhece automaticamente o tipo de atividade praticada.

Treinos por Intervalos

Poderás criar sessões de exercícios por intervalos de corrida e repouso baseados em tempo e distância.

Treinos Avançados

Esta função permite-lhe incluir metas para cada passo da sessão de exercício e distintas distâncias, tempos, calorias ou frequência cardíaca.

Hotfix™

Tecnologia patenteada pela Garmin que nos permite uma ultrarrápida aquisição de sinal de satélite para um rápido reinício do dispositivo, para além disto memoriza a localização dos satélites e prevê a localização até 5 dias.

Trajetos

Converta as suas melhores saídas em trajetos para voltar a revê-las e partilha-las. Também pode encontrar trajetos realizados por outros utilizadores e carrega-los no seu dispositivo.

Segmentos

Secções de rotas criadas pela comunidade de utilizadores de Garmin Connect que permitem autênticas competições em tempo real. Procure os segmentos por zona e faça o download para o seu dispositivo. Avisará quando chegar ao ponto de início e quando acabar. Se o seu dispositivo está vinculado ao seu smartphone compatível poderá ver a classificação em tempo real.

Tempo de recuperação

O seu dispositivo oferece-lhe uma estimativa do tempo de recuperação necessário depois do treino e durante o treino seguinte.

Stress score

Mede as alterações fisiológicas que incrementam a fadiga

Rendimento

Compara o rendimento do corredor com base em outras atividades

Limiar anaeróbio (ou láctico)

Estabelece uma previsão de quando o corredor chegará ao seu limite com base nas suas pulsações e ritmo

Funções online

Conjunto de funções que permite ampliar as funções do dispositivo emparelhando-o com um Smartphone compatível.

Notificações inteligentes

Visualize no ecrã do seu dispositivo as notificações que chegam ao seu telemóvel: chamadas, sms, email, avisos da agenda, redes sociais...

Upload automático do treino realizado

O seu treino passa automaticamente para Garmin Connect, sem ter de ligar o dispositivo ao computador.

Seguimento em tempo real (LiveTrack™)

Permite que os seus amigos e familiares o sigam nas corridas e atividades de treino, em tempo real.

Informação meteorológica

Permite controlar o estado do tempo antes de sair.

Deteção de incidentes

Manda uma mensagem de localização aos seus contactos de emergência em caso de necessitar de assistência.

VECTOR

Equilíbrio entre a perna esquerda e direita

A medida da potência faz-se de maneira independente em cada perna.

NP™(Potência Normalizada)

Estimativa da potência que se pode manter com o mesmo esforço físico (potência constante).

IF™ (Fator de intensidade)

Quantifica a intensidade perante o seu estado físico atual /capacidade.

TSS™ (Training Stress Score)

Tem em conta a duração e intensidade de uma sessão e avalia o impacto no corpo.

NATAÇÃO

Swolf Score

Obterá um cálculo da eficiência em natação: Braçadas (piscinas) + Tempo (seg.), Quanto mais baixo o resultado mais eficaz estará a ser.

Identificação da braçada

Obtenha informação do tipo de braçada realizada ao finalizar uma piscina. Função disponível só em modo natação e em piscina.

GroupTrack

Localiza a posição dos seus companheiros, no mapa mostrado no ecrã.

DINÂMICA DE CORRIDA

Cadência (dinâmica de corrida)

Regista o número de passos que dá por minuto e faz uma contagem dos passos totais dados (das duas pernas).

Oscilação vertical

Mostra o grau de "suspensão" durante o movimento que realiza ao correr (em centímetros).

Tempo de contacto com o solo

Calcula o tempo, durante o movimento que realiza ao correr, em que os seus pés estão em contacto com o solo (em milissegundos).

Comprimento da passada

Mede o comprimento da passada em tempo real

Equilíbrio de tempo de contacto com o solo

Ajuda a determinar o equilíbrio do corredor mostrando o TCS de cada pé

Rácio Vertical

Mede a relação entre a oscilação vertical e o comprimento da passada (x100%) quanto menor é a relação mais eficaz é o corredor

Fase de potência

Em que momento da pedalada se produz a potência. Não se trata de estudar o estilo da pedalada próprio de cada ciclista. A fase de potência depende de: o ciclista, a posição na bicicleta, a potência e a cadência.

Plataforma de compensação

Em que parte do pedal se exerce mais pressão ao pedalar. O PCO calcula a cada volta do pedal, poderá escolher no ecrã do edge® o PCO instantâneo, por volta ou treino.

Tempo sentado ou de pé

Quanto tempo pedalou em pé e sentado.

Drills (exercícios)

São um conjunto de exercícios destinados a melhorar ou a corrigir a nossa técnica de natação. Os equipamentos com esta função permitem registar manualmente a distância percorrida durante o exercício.

GOLFE

Vista de Green

Mostra-lhe a forma e design dos greens.

Arcos

Mostra-lhe as distâncias e doglegs e outros obstáculos do campo.

ScoreCard

Cartão de pontuação digital.

Pinpointer

Esta função aponta a direção até à bandeira, ideal para tacadas às cegas.

Distância "Playslike"

Obtenha dados de distância ainda mais precisos graças à interpretação da altimetria do campo.

Aconselhamento sobre taco

Memoriza as distâncias conseguidas com cada taco para aconselhá-lo sobre o taco ideal em função das distâncias.

Análise de swing

Melhora a sua técnica, graças ao acelerómetro incorporado conseguirá informação da força desenvolvida em cada tacada.

OUTDOOR

Altímetro

Oferece uma informação precisa sobre a altura do terreno em toda a rota.

Barómetro

Visualiza a pressão barométrica do ar: permite seguir e prever alterações meteorológicas.

Waypoint

Conjunto de coordenadas que identificam um ponto na Terra, as quais poderemos armazenar no nosso recetor GPS mediante o formato de coordenadas geográficas eleitas e editá-las com um nome, ícone e um comentário.

Tracklog

Capacidade de pontos de track disponíveis no dispositivo para armazenar.

Geocaching

Atividade para esconder e encontrar "tesouros" em qualquer lugar, sempre com a ajuda de um GPS. Para mais informações visite o website www.opencaching.com.

Norma IPX7

Os dispositivos GPS Garmin® são resistentes à água conforme a norma IEC 60529 IPX7 Podem suportar a imersão acidental num metro de água durante 30 minutos.

Cálculo de Áreas

Permite calcular de uma forma simples e rápida a área de qualquer superfície mediante a receção de satélite em diferentes tipos de medidas (m2, hectares, etc.).

Rota Automática (Curva a Curva)

Se dispomos de uma cartografia detalhada como o mapa de ruas City Navigator, poderemos criar uma rota automática entre pontos e o dispositivo irá guiar-nos curva a curva até ao destino.

Calendário Caça/Pesca

Indica uma previsão do melhor momento para a caça e pesca na posição geográfica em que nos encontramos.

Hotfix™

Tecnologia patenteada pela Garmin que nos permite uma rápida aquisição de sinal de satélite para um rápido reinício do dispositivo, além de que memoriza a localização dos satélites e prevê a localização até 5 dias.

Sight n' go™

Permite apontar para um ponto de um objeto à distância, fixar a direção e navegar até esse ponto.

UltraTrac™

Configuração do que grava um ponto por minuto. Permitindo prolongar a bateria do dispositivo.

Garmin Cloud

150 Mb de armazenamento na nuvem que permite armazenar rotas, percursos, waypoints, e aceder a estes a partir de qualquer computador com BaseCamp instalado ou BaseCamp mobile.

Trackback

Função que permite inverter o percurso atual para voltar ao ponto de início com total segurança.

Seta de rumo

É a seta vermelha na bússola, que indica a direção e sentido até ao próximo destino.

Active weather

Previsões e seguimento animado do tempo com radar meteorológico na página do mapa.

ActiveRouting

Cálculo de rotas personalizada e automático para perfis de atividades pré-determinados.

Geocaching Live

Encontra e descarrega caches de geocaching.com perto de si diretamente para o seu telemóvel.

VISITE WWW.GARMIN.PT PARA OBTER ASSISTÊNCIA E DADOS DE CONTATO

A nossa página

Web inclui informação sobre a nossa atual gama de produtos, campanhas, descrições detalhadas de produtos, especificações técnicas, imagens, software e atualizações de software. Temos igualmente uma ampla secção de perguntas frequentes que respondem a muitas perguntas.

Entre e descubra-a!

Faça-se Fã!

Quer estar atualizado e conhecer todas as nossas novidades?
Junte-se às nossas redes sociais e conheça as nossas promoções!



Facebook



Twitter



YouTube



Blog



Instagram

ESCRITÓRIOS E DISTRIBUIDORES NA EUROPA

Garmin Iberia, S.A.U.

Edificio Cristal
N150 km 6,7 - Sector Baricentro,
08210 Barberà del Vallès Barcelona,
Espanha

Tel. (+351) 214447460

Fax: (+351) 214447469

Email: garmin.pt@garmin.com

www.garmin.pt

País:

Arménia
Áustria
República da
Bielorrússia
Bélgica
Bulgária
Croácia e Bósnia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estónia
Finlândia
França
Geórgia
Alemanha
Grécia
Hungria
Islândia
Itália
Letónia
Lituânia
Malta
Moldávia
Holanda
Noruega
Polónia
Portugal
Roménia
Rússia
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Suécia
Suíça
Ucrânia
Ucrânia
Reino Unido

Empresa

Technoservis
Garmin Austria
Indel ZAO
Garmin Belux
GeoTrade
NAVIGO Sistem d.o.o
C.A Petrides
Picodas Prague
Garmin Denmark
Jakari
Garmin Suomi
Garmin France
GeoLand Ltd
Garmin Deutschland
Skordilis
Navi-Gate KFT
Garmin Iceland
Garmin Italia SpA
Concors Ltd
Fedingas
Medcomms Ltd
Tincom
Sailtron
Garmin Norwae
Excel
Garmin Portugal
Sheba Distribution SRL
Navicom
Conan s.r.o
Garmin Slovenia
Garmin Iberia
Garmin Sweden
Bucher & Walt SA
Aeroscan Ltd
Navionika
Garmin Europe

Telefone:

+374 99 63 99 86
+43 31 333 18140
+375 17 280 0912
+32 26725254
+359 2 9804004
+385 1 2334033
+357 5564200
+420 224511980
+45 48105050
+372 6398993
+358 19 311001
+33 155178181
+995 32 921191
+49 01805427646880
+30 2104181797
+36 18012830/1
+354 577 6000
+39 0236576411
+371 6 7207 032
+37 052709808
+356 21 335521
+37 322449933
+31 302 840851
+47 69233630
+48 91 424 3805
+35 1214447460
+40 17263513
+7 495 7866506
+421 41 7002900
+386 4 27 92 500
+34 933572608
+46 7744 52020
+41 32 7559500
+380 444571668
+380 44 554 2747
+44 8708501242

Líder mundial em navegação por satélite

www.garmin.pt

Garmin Iberia, S.A.U.
Edificio Cristal
N150 km 6,7 - Sector Baricentro,
08210 Barberà del Vallès Barcelona, España

Tel. (+351) 214447460
Fax: (+351) 214447469
Email: garmin.pt@garmin.com