



GARMIN®

BEAT YESTERDAY

FITNESS & OUTDOOR

Fitness

Série Forerunner® – Para Corredores



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO	PVR	SEM IVA	PVR COM IVA
010-01353-10	0753759123888	Forerunner 25 / G / preto-vermelho	105,68 €		129,99 €
010-01353-11	0753759123895	Forerunner 25 / G / preto-azul	105,68 €		129,99 €
010-01353-30	0753759123925	Forerunner 25 / P / preto-lilás	105,68 €		129,99 €
010-01353-31	0753759123932	Forerunner 25 / p / branco - rosa	105,68 €		129,99 €
010-01353-50	0753759123963	Forerunner 25 HRM / G / preto-vermelho	130,07 €		159,99 €
010-01353-51	0753759123970	Forerunner 25 HRM / G / preto-azul	130,07 €		159,99 €
010-01353-70	0753759124007	Forerunner 25 HRM / P / negro - lilás	130,07 €		159,99 €
010-01353-71	0753759124014	Forerunner 25 HRM / P / branco - rosa	130,07 €		159,99 €
010-03717-44	0753759146368	Forerunner 230 preto/branco	202,44 €		249,00 €
010-03717-45	0753759146375	Forerunner 230 roxo/branco	202,44 €		249,00 €
010-03717-52	0753759146429	Forerunner 230 preto/amarelo	202,44 €		249,00 €
010-03717-53	0753759146436	Forerunner 230 Pack Preto/amarelo	243,09 €		299,00 €
010-03717-46	0753759146382	Forerunner 230 Pack Preto/branco	243,09 €		299,00 €
010-03717-47	0753759146399	Forerunner 230 Pack Roxo/Branco	243,09 €		299,00 €
010-03717-49	0753759146450	Forerunner 235 preto-azul	283,74 €		349,00 €
010-03717-55	0753759148836	Forerunner 235 preto-cinza	283,74 €		349,00 €
010-03717-71	0753759153588	Forerunner 235 preto-vermelho	283,74 €		349,00 €
010-03717-20	0753759142940	Forerunner 630 preto	324,39 €		399,00 €
010-03717-21	0753759142957	Forerunner 630 azul	324,39 €		399,00 €
010-03717-30	0753759142964	Forerunner Pack 630 preto	365,04 €		449,00 €
010-03717-31	0753759142971	Forerunner Pack 630 azul	365,04 €		449,00 €
010-01614-06	0753759157784	Forerunner 735XT / preto-cinza	365,85 €		449,99 €
010-01614-07	0753759157791	Forerunner 735XT / azul turquesa	365,85 €		449,99 €
010-01614-15	0753759159290	Forerunner 735XT Run / preto-cinza	406,50 €		499,99 €
010-01614-16	0753759159306	Forerunner 735XT Run / azul turquesa	406,50 €		499,99 €
010-01614-09	0753759157814	Forerunner 735XT Tri / preto-cinza	487,80 €		599,99 €
010-01614-10	0753759157821	Forerunner 735XT Tri / azul turquesa	487,80 €		599,99 €
010-01174-10	0753759108731	Forerunner 920XT azul-preto	381,30 €		469,00 €
010-01174-11	0753759108748	Forerunner 920XT branco-vermelho	381,30 €		469,00 €
010-01174-30	0753759125707	Forerunner 920XT HRM azul-preto	421,95 €		519,00 €
010-01174-31	0753759125714	Forerunner 920XT HRM branco-vermelho	421,95 €		519,00 €
010-01174-41	0753759142223	Forerunner 920XT HRM - TRI	503,25 €		619,00 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-10997-00	0753759074852	Pulsómetro STANDARD	15 / 220 / 225 / 620 / 910XT / 920XT	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	0753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco		8,13 €	10,00 €
010-10714-01	0753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)		7,32 €	9,00 €
010-10997-07	0753759003456	Pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	15 / 220 / 225 / 620 / 910XT / 920XT	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	0753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardíaco PREMIUM		32,52 €	40,00 €
010-10997-08	0753759107741	Pulsómetro RUN	620/920XT	80,49 €	99,00 €
010-10997-09	0753759108816	Pulsómetro HRM-TRI	920XT	105,69 €	130,00 €
010-10997-12	0753759149772	Pulsómetro HRM Run		80,49 €	99,00 €
010-12342-00	0753759142193	Pulsómetro HRM-Swim	920XT	81,30 €	100,00 €
010-11254-03	0753759142209	Pulsómetro HRM-Tri & HRM-Swim, pack	920XT	162,60 €	200,00 €
010-11092-00	07537591083991	Sensor de pé (Foot Pod)- velocidade, distância e ritmo SDM4	70 / 230 / 235 / 630 / 735 / 910XT / 920	56,10 €	69,00 €
010-10644-00	0753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	70 / 230 / 235 / 630 / 735 / 910XT / 920	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	0753759057251	Íman para GSC10	70 / 230 / 235 / 630 / 735 / 910XT / 920	8,13 €	10,00 €
010-12102-00	0753759120627	Sensor de cadência	70 / 230 / 235 / 630 / 735 / 910XT / 920	31,71 €	39,00 €
010-12104-02	0753759141493	Borrachas de substituição para sensor de cadencia		4,06 €	4,99 €
010-12103-00	0753759120634	Sensor de velocidade	620 / 910XT / 920XT	31,71 €	39,00 €
010-12104-00	0753759982591	Sensor de velocidade e cadência		56,10 €	69,00 €
010-01455-00	0753759136512	Vector 2 -Sensor de Potencia (pedais)15mm-eixo44	910xt/ 920xt	934,95 €	1.149,99 €
010-01455-01	0753759136529	Vector 2- Sensor de Potencia (pedais)18mm-eixo44	910xt/ 920xt	934,95 €	1.149,99 €
010-01455-02	0753759136536	Vector 2S- Sensor de Potencia (pedais)15mm-eixo44	910xt/ 920xt	569,10 €	699,99 €
010-01455-03	0753759136543	Vector 2S - Sensor de Potencia (pedais)18mm-eixo44	910xt/ 920xt	569,10 €	699,99 €
010-11251-10	0753759983949	Pedal de substituição Vector PR3st (2 uni)	910XT / 920XT	138,21 €	170,00 €
010-11251-11	0753759983956	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	910XT / 920XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-13	0753759983970	Cala de reposição Vector 0 graus(2 uni)	910XT / 920XT	16,26 €	20,00 €

* Compatível com toda a Série

Entra em Garmin Connect analisa e partilha os seus treinos com outros utilizadores em www.garmin.com

Série Forerunner® – Para Corredores

COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO		PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-12339-00	0753759136598	Pedal pod de reposição para Vector 2 12-15 - eixo44)	910xt/ 920xt	56,91 €	70,00 €
010-12339-01	0753759136604	Pedal pod de reposição para Vector 2 15-18 - eixo 44)	910xt/ 920xt	56,91 €	70,00 €
010-12338-00	0753759136550	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (12-15mm)	910xt/ 920xt	447,15 €	549,99 €
010-12338-01	0753759136567	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (15-18mm)	910xt/ 920xt	447,15 €	549,99 €
010-12337-00	0753759136574	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	121,95 €	150,00 €
010-12337-01	0753759136581	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	121,95 €	150,00 €
010-12337-02	0753759137120	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	81,30 €	100,00 €
010-12337-03	0753759137137	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	910xt/ 920xt	81,30 €	100,00 €
SUPORTES					
010-11029-00	0753759075583	Suporte para bicicleta Forerunner	*	10,57 €	13,00 €
010-11251-15	0753759996062	Suporte exterior para bicicleta (compatível com kit de libertação rápida)	910XT/920XT	32,52 €	40,00 €
010-11215-03	0753759983390	Kit de libertação rápida	910XT	14,23 €	17,50 €
010-11251-48	0753759122546	Kit de libertação rápida	920XT	14,23 €	17,50 €
CABOS					
010-01058-00	0753759106317	USB Stick ANT compacto	70 / 610 / 910XT	41,32 €	50,00 €
010-10635-01	0753759049911	Carregador 220V (não inclui clip carregador)	110 / 210 / 310XT / 610	12,20 €	15,00 €
010-11029-04	0753759992972	Clip carregador / dados preto	10 G / 15 G	13,82 €	17,00 €
010-11029-05	0753759992989	Clip carregador / dados branco	10 P / 15 P	13,82 €	17,00 €
010-11029-14	0753759128630	Clip carregador pequeno	25	16,26 €	20,00 €
010-11029-16	0753759128654	Clip carregador grande	25	16,26 €	20,00 €
010-11029-02	0753759101961	Clip carregador / dados	210	13,00 €	16,00 €
010-11666-00	0753759974398	Clip carregador com tomada de isqueiro	210	20,33 €	25,00 €
010-11029-09	0753759113407	Clip carregador preto	220	13,82 €	17,00 €
010-11029-10	0753759113414	Clip carregador branco	220	13,82 €	17,00 €
010-11251-24	0753759995300	Clip carregador	225	16,26 €	20,00 €
010-11029-01	0753759077785	Clip carregador	310/910XT	13,82 €	17,00 €
010-11029-03	0753759976316	Clip carregador	610	13,82 €	17,00 €
010-11029-07	0753759113384	Clip carregador preto	620	13,82 €	17,00 €
010-11029-08	0753759113391	Clip carregador branco	620	13,82 €	17,00 €
010-11029-18	0753759142988	Clip carregador	230/235/630	16,25 €	19,99 €
010-11029-11	0753759108779	Clip carregador	920XT	12,20 €	15,00 €
BRACELETES					
010-11251-49	0753759123062	Bracelete de substituição / P / vermelha	15	16,26 €	20,00 €
010-11251-50	0753759123079	Bracelete de substituição / P / turquesa - branco	15	16,26 €	20,00 €
010-11251-51	0753759123086	Bracelete de substituição / P / branca	15	16,26 €	20,00 €
010-11251-67	0753759128715	Bracelete de substituição/ G / azul	25	16,26 €	20,00 €
010-11251-68	0753759128722	Bracelete de substituição / G / vermelha	25	16,26 €	20,00 €
010-11251-69	0753759128739	Bracelete de substituição / P / lilás	25	16,26 €	20,00 €
010-11251-70	0753759128746	Bracelete de substituição / P / rosa	25	16,26 €	20,00 €
010-11251-73	0753759139049	Bracelete de substituição	225	16,26 €	20,00 €
010-11251-82	0753759149727	Bracelete Branca/Preta	230/ 235/630	20,33 €	25,00 €
010-11251-83	0753759149741	Bracelete amarela	230/ 235/630	20,33 €	25,00 €
010-11251-84	0753759149734	Bracelete roxa	230/ 235/630	20,33 €	25,00 €
010-11251-85	0753759149758	Bracelete azul céu	230/ 235/630	20,33 €	25,00 €
010-11251-86	0753759149765	Bracelete preto-cinza	230/ 235/630	29,33 €	25,00 €
010-11251-90	073759153618	Bracelete vermelha	230/ 235/630	20,33 €	25,00 €
010-11251-74	0753759142995	Bracelete Branca/Preta	230/ 235/630	20,33 €	25,00 €
010-11251-75	0753759143008	Bracelete Azul	230/ 235/630	20,33 €	25,00 €
010-11251-0K	0753759161408	Bracelete preto-cinza	735XT	20,32 €	24,99 €
010-11251-0L	0753759161415	Bracelete turquesa - azul	735XT	20,32 €	24,99 €
010-11251-0M	0753759161422	Bracelete amarelo - preto	735XT	20,32 €	24,99 €
010-11251-0N	0753759161439	Bracelete vermelho - preto	735XT	20,32 €	24,99 €
010-11251-0P	0753759164034	Bracelete amarelo - preto	735XT	20,32 €	24,99 €
010-11251-06	0753759976323	Bracelete de substituição	910XT	13,22 €	16,00 €
010-11251-08	0753759983413	Bracelete de substituição com velcro	910XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-09	0753759983420	Extensão para bracelete	910XT	6,50 €	8,00 €
010-11251-22	0753759995287	Bracelete larga	910XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-23	0753759995294	Kit de Braceletes azul e verde	910XT	20,33 €	25,00 €
010-11251-26	0753759996437	Bracelete verde	910XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-27	0753759996444	Bracelete azul	910XT	16,26 €	20,00 €
010-11251-56	0753759118006	Kit Braceletes / azul - vermelho e verde - azul	910XT	20,33 €	25,00 €
010-11251-54	0753759118006	Bracelete de substituição	920XT	20,33 €	25,00 €
010-11251-41	0753759108755	Bracelete preto - azul	920XT	13,00 €	16,00 €
010-11251-42	0753759108762	Bracelete / vermelho- branco	920XT	13,00 €	16,00 €
010-11251-45	0753759122522	Extensão para bracelete	920XT	6,50 €	8,00 €
010-11251-46	0753759122539	Kit bracelete em tecido	920XT	16,26 €	20,00 €
OUTROS					
010-11251-14	0753759137656	Anel protector	225	4,07 €	5,00 €
010-10718-01	0753759104467	Bolsa de transporte	*	13,00 €	16,00 €
010-10644-02	0753759972424	Pack de bateria externa com carregador solar	*	65,04 €	80,00 €

*Compatível com toda a Série

Entra em Garmin Connect analisa e partilha os seus treinos com outros utilizadores em www.garmin.com

Série Swim – Para Nadadores



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO	PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-01004-00	0753759983932	Garmin Swim	121,14 €	149,00 €
ACESSÓRIOS				
CABO				
010-01058-00	0753759106317	USB Stick ANT compacto	40,65 €	50,00 €
BRACELETE				
010-11893-00	0753759991968	Bracelete de substituição	16,26 €	20,00 €

Série Edge® – Para Ciclistas



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO	PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-03709-10	0753759137861	Edge 20	104,88 €	129,00 €
010-03709-30	0753759137885	Edge 25	137,40 €	169,00 €
010-03709-50	0753759137908	Edge 25 HR	161,79 €	199,00 €
010-01368-00	0753759128517	Edge 520	251,22 €	309,00 €
010-01369-00	0753759128524	Edge 520 Pack	316,26 €	389,00 €
010-01626-10	0753759161514	Edge 820	325,20 €	399,99 €
010-01626-11	075375916152	Edge 820 Pack	406,50 €	499,99 €
010-01626-12	075375916153	Edge Explore 820	284,54 €	349,99 €
010-01161-01	0753759120337	Edge 1000	446,34 €	549,00 €
010-01161-04	0753759120368	Edge 1000 Pack	495,12 €	609,00 €
010-01527-10	0753759146047	Edge 1000 Explore	405,69 €	499,00 €
010-01163-00	0753759108472	Edge Touring	202,44 €	249,00 €
ACESSÓRIOS				
SENSORES				
010-10997-00	0753759074852	Pulsómetro STANDARD	25 / 520 / 810 / 820 / 1000 / Touring Plus	40,65 € 50,00 €
010-10714-00	0753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	25 / 520 / 810 / 820 / 1000 / Touring Plus	8,13 € 10,00 €
010-10714-01	0753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	25 / 520 / 810 / 820 / 1000 / Touring Plus	7,32 € 9,00 €
010-10997-07	0753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	25 / 520 / 810 / 820 / 1000 / Touring Plus	48,78 € 60,00 €
010-11254-02	0753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardíaco PREMIUM	25 / 520 / 810 / 820 / 1000 / Touring Plus	32,52 € 40,00 €
010-10729-00	0753759057251	Íman para GSC10	25 / 520 / 810 / 820 / 1000 / Touring Plus	8,13 € 10,00 €
010-12102-00	0753759120641	Sensor de cadência	25 / 520 / 810 / 820 / 1000 / Touring Plus	31,71 € 39,00 €
010-12104-02	0753759141493	Borracha de substituição para sensor de cadencia	25 / 520 / 810 / 820 / 1000 / Touring Plus	4,07 € 5,00 €
010-12103-00	0753759120634	Sensor de velocidade	25 / 520 / 810 / 820 / 1000 / Touring Plus	31,71 € 39,00 €
010-12104-00	0753759120641	Sensor de velocidade e cadencia	25 / 520 / 810 / 820 / 1000 / Touring Plus	56,10 € 69,00 €
010-01455-00	0753759136512	Vector 2 -Sensor de Potencia (pedais)15mm-eixo44	520 /1000	934,95 € 1.149,99 €
010-01455-01	0753759136529	Vector 2- Sensor de Potencia (pedais)18mm-eixo44	520 /1000	934,95 € 1.149,99 €
010-01455-02	0753759136536	Vector 2S- Sensor de Potencia (pedais)15mm-eixo44	520 /1000	569,10 € 699,99 €
010-01455-03	0753759136543	Vector 2S - Sensor de Potencia (pedais)18mm-eixo44	520 /1000	569,10 € 699,99 €
010-11251-10	0753759983949	Pedal de substituição Vector PR3st (2 uni)	520 /1000	138,21 € 170,00 €
010-11251-11	0753759983956	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	520 /1000	16,26 € 20,00 €
010-11251-13	0753759983970	Cala de reposição Vector 0 graus(2 uni)	520 /1000	16,26 € 20,00 €
010-12339-00	0753759136598	Pedal pod de reposição para Vector 2 12-15 - eixo44)	520 /1000	56,91 € 70,00 €
010-12339-01	0753759136604	Pedal pod de reposição para Vector 2 15-18 - eixo 44)	520 /1000	56,91 € 70,00 €
010-12338-00	0753759136550	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (12-15mm)	520 /1000	447,15 € 549,99 €
010-12338-01	0753759136567	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (15-18mm)	520 /1000	447,15 € 549,99 €
010-12337-00	0753759136574	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	520 /1000	121,95 € 150,00 €
010-12337-01	0753759136581	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	520 /1000	121,95 € 150,00 €


*Compatível com toda a serie

Série Edge® – Para Ciclistas

COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO		PVR SEM IVA	PVR COM IVA
SENSORES					
010-12337-02	0753759137120	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	520 / 1000	81,30 €	100,00 €
010-12337-03	0753759137137	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	520 / 1000	81,30 €	100,00 €
010-12094-10	0753759121488	Commando a distancia	820 / 1000	40,65 €	50,00 €
010-12095-00	0753759114848	Suporte de bicicleta de montanha para commando a distância	820 / 1000	16,26 €	20,00 €
010-12095-20	0753759120221	Suporte de bicicleta de estrada para commando a distância	820 / 1000	10,57 €	13,00 €
010-12095-10	0753759114855	Fita com Mosquetão para commando a distância	820 / 1000	12,20 €	15,00 €
SUPORTES					
010-11430-00	0753759100322	Suporte de bicicleta	*	7,32 €	9,00 €
010-11430-01	0753759100315	Borracha de substituição para suporte	*	4,07 €	5,00 €
010-11602-00	0753759975463	Suporte anti-deslizante	*	31,71 €	39,00 €
010-11807-00	0753759983925	Suporte Integrado 3T	*	32,52 €	40,00 €
010-11251-15	0753759996062	Suporte exterior	(menos o 1000)	32,52 €	40,00 €
010-11251-40	0753759121860	Extensão suporte frontal		31,71 €	39,00 €
CABOS					
010-10723-01	0753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-10723-00	0753759052966	Carregador 220V	*	12,20 €	15,00 €
010-12340-00	0753759137946	Cabo de carga USB	20 / 25	20,33 €	25,00 €
010-10851-11	0753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
OUTROS					
010-10718-01	0753759104467	Bolsa de transporte	*	13,00 €	16,00 €
010-12190-00	0753759128531	Bolsa de transporte vermelha	520 / 820	8,13 €	10,00 €
010-12191-00	0753759128548	Bolsa de transporte azul	520	8,13 €	10,00 €
010-12192-00	0753759128555	Bolsa de transporte verde	520	8,13 €	10,00 €
010-12193-00	0753759128562	Bolsa de transporte amarela	520	8,13 €	10,00 €
010-12194-00	0753759128579	Bolsa de transporte branca	520	8,13 €	10,00 €
010-12195-00	0753759128586	Bolsa de transporte preta	520	8,13 €	10,00 €
010-12196-00	0753759128593	Bolsa de transporte rosa	520	8,13 €	10,00 €
010-12484-00	0753759159689	Funda de silicone preta	820	12,19 €	14,99 €
010-12484-01	0753759159696	Funda de silicone vermelha	820	12,19 €	14,99 €
010-12484-02	0753759159702	Funda de silicone azul	820	12,19 €	14,99 €
010-12484-03	0753759159719	Funda de silicone verde	820	12,19 €	14,99 €
010-12484-04	0753759159726	Funda de silicone amarela	820	12,19 €	14,99 €
010-12484-05	0753759159733	Funda de silicone branca	820	12,19 €	14,99 €
010-12484-06	0753759159740	Funda de silicone rosa	820	12,19 €	14,99 €
010-10644-04	0753759001261	Bolsa de silicone vermelha	810 / Touring / Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-05	0753759001278	Bolsa de silicone azul	810 / Touring / Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-06	0753759002190	Bolsa de silicone verde	810 / Touring / Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-07	0753759002312	Bolsa de silicone amarela	810 / Touring / Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-08	0753759002336	Bolsa de silicone branca	810 / Touring / Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-09	0753759002732	Bolsa de silicone preta	810 / Touring / Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-10644-10	0753759106911	Bolsa de silicone rosa	810 / Touring / Touring Plus	8,13 €	10,00 €
010-12026-00	0753759120399	Bolsa de silicone preta	1000	8,13 €	10,00 €
010-12026-01	0753759120405	Bolsa de silicone vermelha	1000	8,13 €	10,00 €
010-12026-02	0753759120412	Bolsa de silicone azul	1000	8,13 €	10,00 €
010-12026-03	0753759120429	Bolsa de silicone verde	1000	8,13 €	10,00 €
010-12026-04	0753759120436	Bolsa de silicone amarela	1000	8,13 €	10,00 €
010-12026-05	0753759120443	Bolsa de silicone branca	1000	8,13 €	10,00 €
010-12026-06	0753759120450	Bolsa de silicone rosa	1000	8,13 €	10,00 €
010-10644-02	0753759972424	Pack de bateria externa com carregador solar	*	65,04 €	80,00 €
010-10644-02	0753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	66,11 €	79,99 €

*Compatível com toda a serie

Série Varia



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO	PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-01509-00	0753759140496	Radar Varia, luz traseira	161,79 €	199,00 €
010-01509-10	0753759140533	Radar Varia, pack	243,09 €	299,00 €
010-01419-00	0753759141288	Pack de luzes (frente, traseira e controlo remoto)	243,09 €	299,00 €
010-01415-00	0753759141240	Luz frente	161,79 €	199,00 €
010-01417-00	0753759141264	Luz traseira	56,10 €	69,00 €
010-01952-10	0753759149888	Varia Vision	325,20 €	399,99 €
ACESSÓRIOS				
010-12094-20	0753759143213	Controlo Remoto	40,65 €	50,00 €
010-12384-00	0753759143183	Suporte Frontal	32,52 €	40,00 €
010-12385-00	0753759143190	Suporte Universal	16,26 €	20,00 €
010-10644-11	0753759142872	Suporte para selim	16,26 €	20,00 €
010-10644-12	0753759142889	Suporte de quarto de volta para apoio selim	16,26 €	20,00 €
010-10644-13	0753759142896	Borrachas elasticas para suporte selim universal / Aero	4,87 €	5,99 €
010-12385-10	0753759143206	Borrachas elasticas para suporte de selim universal	4,87 €	5,99 €
010-12385-10	0753759143206	Gomas elasticas para el soporte de tija de sillín universal	4,95 €	5,99 €

Série Index



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO	PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-01591-10	0753759149338	Balança Index Preta	137,40 €	169,00 €
010-01591-11	0753759149345	Balança Index Branca	137,40 €	169,00 €

Wellness



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO	PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-01634-20	0753759158156	Vivofit Junior / vermelha	81,29 €	99,99 €
010-01634-21	0753759158163	Vivofit Junior / verde	81,29 €	99,99 €
010-01634-22	0753759158170	Vivofit Junior / flores	81,29 €	99,99 €
010-01225-00	0753759119553	Vivofit preta	72,36 €	89,00 €
010-01225-02	0753759119577	Vivofit roxa	72,36 €	89,00 €
010-01225-03	0753759119584	Vivofit turquesa	72,36 €	89,00 €
010-01225-04	0753759119591	Vivofit azul	72,36 €	89,00 €
010-01225-05	0753759119607	Vivofit cinzenta	72,36 €	89,00 €
010-01225-08	0753759125103	Vivofit vermelha	72,36 €	89,00 €
010-01608-06	0753759154578	Vivofit 3 / preto	97,55 €	119,99 €

*Compatível com toda a serie

Wellness

COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO		PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-01608-07	0753759154585	Vivofit 3 / branco		97,55 €	119,99 €
010-01608-08	0753759154592	Vivofit 3 / EG / preto		105,68 €	129,99 €
010-01608-30	0753759159467	Vivofit 3 pack correias desenho (branco e preto)		113,81 €	139,99 €
010-01955-00	0753759148843	Vivosmart HR/ M/ Preto		121,14 €	149,00 €
010-01955-01	0753759148850	Vivosmart HR/ M/ Roxa		121,14 €	149,00 €
010-01955-02	0753759148867	Vivosmart HR/ M/ Azul		121,14 €	149,00 €
010-01955-03	0753759148874	Vivosmart HR/ G/ Preto		121,14 €	149,00 €
010-01955-30	0753759149024	Vivosmart HR+ / preto		178,55 €	219,99 €
010-01955-31	0753759149031	Vivosmart HR+ / roxa		178,55 €	219,99 €
010-01955-32	0753759149048	Vivosmart HR+ / azul		178,55 €	219,99 €
010-01955-33	0753759149055	Vivosmart HR+ / preta EG		178,55 €	219,99 €
010-01297-00	0753759128418	Vivoactive / preto		202,44 €	249,00 €
010-01297-01	0753759128425	Vivoactive / branco		202,44 €	249,00 €
010-01605-00	0753759154363	Vivoactive HR / preto		219,50 €	269,99 €
010-01605-01	0753759154370	Vivoactive HR / EG / preto		219,50 €	269,99 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-10997-00	0753759074852	Pulsómetro STANDARD	*	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	0753759057374	Elástico de substituição para pulsómetro STANDARD	*	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	0753759074258	Elástico pequeno de substituição para pulsómetro STANDARD	*	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	0753759003456	Pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	*	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	0753759003463	Elástico de substituição para pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	*	32,52 €	40,00 €
010-12103-00	0753759120634	Sensor de velocidade	Vivosmart / Vivoactive	31,71 €	39,00 €
BRACELETES E CARREGADORES					
010-12149-00	0753759119676	Braceletes de substituição grandes Lilás, Verde, Azul	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-01	0753759119683	Braceletes de substituição pequenas Lilás, Verde, Azul	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-05	0753759119720	Bracelete de substituição pequenas (laranja/rosa/verde)	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-15	0753759132682	Bracelete de substituição grandes (laranja/rosa/verde)	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-02	0753759119690	Braceletes de substituição grandes Preto, Cinza, Vermelho	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-03	0753759119706	Braceletes de substituição pequenas Preto, Cinza, Vermelho	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-04	0753759119713	Bracelete de substituição extra grandes (preto/cinza/vermelho)	Vivofit	20,33 €	25,00 €
010-12149-27	0753759139926	Braceletes pequenas "Waikiki" (amarelo / verde / azul)	Vivofit	32,51 €	39,99 €
010-12336-10	0753759136888	Pack bracelete Vivofit 2 Neutral Pequena (preto / cinza / branco)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-00	0753759136833	Pack bracelete Vivofit 2 Neutral Grande (preto / cinza / branco)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-11	0753759136895	Pack bracelete Vivofit 2 Downtown Pequena (bordeaux/ cinza / azul marinho)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-01	0753759136840	Pack bracelete Vivofit 2 Downtown Grande (bordeaux / cinza / azul marinho)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-12	0753759136901	Pack bracelete Vivofit 2 Active Pequena (vermelho / azul / verde)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-02	0753759136857	Pack bracelete Vivofit 2 Active Grande (vermelha/ azul / verde)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-13	0753759136918	Pack bracelete Vivofit 2 Serenity Pequena (verde/ azul claro / lilás)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-03	0753759136864	Pack bracelete Vivofit 2 Serenity Grande (verde / azul claro / lilás)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-14	0753759136925	Pack bracelete Vivofit 2 Energy Pequena(amarelo / rosa / violeta)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-04	0753759136871	Pack braceletes Vivofit 2 Energy Grande (amarelo / rosa / violeta)	Vivofit 2	20,33 €	25,00 €
010-12336-30	0753759139933	Pack braceletes pequenas "Newport" (vermelho / azul / cinza)	Vivofit 2	32,51 €	39,99 €
010-12336-31	0753759139940	Pack braceletes pequenas "Palm Beach" (azul cian / laranja / rosa)	Vivofit 2	32,51 €	39,99 €
010-12157-00	0753759133887	Bracelete preta	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-01	0753759133894	Bracelete branca	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-02	0753759137700	Bracelete cinza	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-03	0753759137717	Bracelete vermelha	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-04	0753759137724	Bracelete azul	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-05	0753759137731	Bracelete roxa	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-06	0753759137748	Bracelete lilás	Vivoactive	12,20 €	15,00 €
010-12157-07	0753759133900	Bracelete em pele Preta	Vivoactive	24,79 €	30,00 €
010-12157-08	0753759133917	Bracelete em pele Branca	Vivoactive	24,79 €	30,00 €
010-12157-09	0753759137755	Bracelete em silicone Preta	Vivoactive	12,40 €	15,00 €
010-12497-00	0753759162283	Bracelete / R / preto	Vivoactive HR	24,38 €	29,99 €
010-12497-01	0753759162290	Bracelete / R / branco	Vivoactive HR	24,38 €	29,99 €
010-12497-02	0753759162306	Bracelete / R / amarelo fluor	Vivoactive HR	24,38 €	29,99 €
010-12497-03	0753759162313	Bracelete / R / vermelho	Vivoactive HR	24,38 €	29,99 €
010-12497-05	0753759162320	Bracelete / XL/ preto	Vivoactive HR	24,38 €	29,99 €
010-12149-90	0753759135607	Keeper (sistema de segurança)	Vivofit	8,26 €	10,00 €
010-01058-00	0753759106317	Stick USB ANT	Vivofit 2	41,32 €	50,00 €
010-12157-10	0753759137762	Clip carregador Vivoactive	Vivoactive	16,53 €	20,00 €
010-12454-00	0753759153878	Clip carregador	Vivosmart HR	20,32 €	24,99 €
010-12455-00	0753759158118	Clip carregador	Vivoactive HR	20,32 €	24,99 €
010-12217-00	0753759126957	Clip USB / Carregador vivosmart	Vivosmart	16,53 €	20,00 €

*Compatível com toda a serie

Outdoor

Série Virb™



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO		PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-01363-00	0753759131791	Virb X		243,89 €	299,99 €
010-01363-10	0753759131807	Virb XE		325,20 €	399,99 €
010-01363-21	0753759145606	Virb XE "Cycling Bundle"		365,85 €	449,99 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-10997-00	0753759074852	Pulsómetro STANDARD	X / XE	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	0753759057374	Cinta elástica de reposição para pulsómetro STANDARD	X / XE	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	0753759074258	Correia elastica pequena de reposição para pulsómetro STANDARD	X / XE	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	0753759003456	Pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	X / XE	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	0753759003463	Cinta elástica de reposição para pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	X / XE	32,52 €	40,00 €
010-10729-00	0753759057251	Imán de reposição para GSC10	X / XE	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	0753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	X / XE	24,39 €	30,00 €
010-12094-00	0753759114831	Comando à distancia	X / XE	40,65 €	50,00 €
010-12095-00	0753759114848	Suporte de bicicleta de montanha para comando a distancia	X / XE	16,26 €	20,00 €
010-12095-10	0753759114855	Lanyard mosquetão para comando a distancia	X / XE	12,20 €	15,00 €
010-12095-20	0753759120221	Suporte de bicicleta de estrada para comando a distancia	X / XE	10,74 €	13,00 €
010-12095-30	0753759120238	Bracelete extensível para comando à distancia	X / XE	20,66 €	25,00 €
010-12095-10	0753759114855	Lanyard mosquetón para mando a distancia	X / XE	12,39 €	14,99 €
010-12095-20	0753759120221	Suporte de bicicleta de carretera para mando a distancia	X / XE	10,74 €	13,00 €
010-12095-30	0753759120238	Correa de muñeca extensible para mando distancia	X / XE	20,66 €	25,00 €
SUORTES					
010-12256-02	0753759133276	Montagem em tubo largo	X / XE	24,38 €	29,99 €
010-12256-03	0753759133283	Montagem em tubo pequeno	X / XE	20,32 €	24,99 €
010-12256-04	0753759133290	Correia de montagem capacete com ventilação	X / XE	12,19 €	14,99 €
010-12256-05	0753759133306	Correia de montagem para a cabeça	X / XE	18,69 €	22,99 €
010-12256-06	0753759133313	Arnés	X / XE	32,52 €	40,00 €
010-12256-07	0753759133320	Adaptador para tripé	X / XE	8,12 €	9,99 €
010-12256-08	0753759133337	Correia de substituição/Pulso	X / XE	20,32 €	24,99 €
010-12256-09	0753759133344	Suporte ventosa para automóvel	X / XE	20,32 €	24,99 €
010-12256-12	0753759138332	Suporte para desportos aquáticos	X / XE	20,33 €	25,00 €
010-12256-13	0753759138349	Suporte para trilho Picatinny	X / XE	20,33 €	25,00 €
010-12256-14	0753759138356	Kit de reparação	X / XE	32,52 €	40,00 €
010-12256-17	0753759138387	Kit de suportes	X / XE	16,25 €	19,99 €
010-12256-18	0753759138394	Kit de braços de montagem ajustáveis	X / XE	16,25 €	19,99 €
010-12256-20	0753759138417	Suporte para arco	X / XE	12,19 €	14,99 €
010-12256-22	0753759138431	Suporte combinado para ciclismo	X / XE	36,58 €	44,99 €
010-12256-23	0753759142452	Filtro para mergulho	X / XE	65,04 €	80,00 €
010-12256-24	0753759142469	Arnés pequeno para cães	X / XE	56,91 €	70,00 €
010-12256-25	0753759142476	Arnés grande para cães	X / XE	60,96 €	74,98 €
010-12256-27	0753759144616	Kit de suportes giratorios	X / XE	17,89 €	22,00 €
CABOS/CARREGADOR					
010-11838-00	0753759989392	Cabo de isqueiro	X / XE	16,26 €	20,00 €
010-11921-17	0753759113292	Kit carregador CA com adaptadores internacionais	X / XE	20,33 €	25,00 €
010-12256-01	0753759133269	Pack de baterias de lítio	X / XE	20,33 €	25,00 €
010-12256-15	0753759138363	Cabo de alimentação	X / XE	16,25 €	19,99 €
010-12256-16	0753759138370	Cabo combinado resistente	X / XE	32,52 €	40,00 €
010-12256-21	0753759138424	Cabo de audio para aviação	X / XE	40,64 €	49,99 €
010-12256-26	0753759144609	Cabo de alimentação de fios descartados USB	X / XE	16,25 €	19,99 €
PROTEÇÃO/SEGURANÇA/OUTROS					
010-12256-19	0753759138400	Colete salva vidas	X / XE	14,63 €	17,99 €
010-12256-10	0753759133351	Substituição anti dessecante para Virb x	X / XE	8,26 €	10,00 €

*Compatível com toda a serie

Série GPSMAP® 276CX – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO	PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-01607-01	0753759161026	GPSMAP 276CX	661,15 €	799,99 €
ACESSÓRIOS				
SENSORES				
010-11092-30	0753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	24,79 €	29,99 €
SUPORTES				
010-11654-07	0753759984977	Suporte de manillar/tubo	24,79 €	29,99 €
010-11654-06	0753759979911	Suporte para barco	* 40,49 €	48,99 €
010-11654-00	0753759975487	Suporte automóvel con altavoz	* 57,02 €	68,99 €
010-10962-00	0753759068417	Kit de montaje RAM	41,31 €	49,99 €
010-11654-04	0753759977467	Kit de soporte antideslizante con altavoz	75,20 €	90,99 €
ANTENAS E CABOS				
010-10723-01	0753759052973	Cable USB	5,78 €	6,99 €
010-11921-17	0753759113292	Kit cargador CA y adaptadores internacionales	20,65 €	24,99 €
010-11478-05	0753759103729	Cargador 220V con entrada USB	16,53 €	20,00 €
010-11131-00	0753759082215	Cable de alimentación y salida de datos	24,79 €	29,99 €
010-11873-01	0753759990080	Cable de mechero	18,17 €	21,99 €
010-10157-00	0753759007041	Cable alargador de antena (Série GA27)	26,44 €	31,99 €
010-10702-00	0753759053086	Antena GPS remota GA 25MCX (perfil bajo)	24,79 €	29,99 €
PROTEÇÃO/SEGURANÇA				
010-12456-00	0753759161668	Funda protectora	16,52 €	19,99 €
010-12456-07	0753759161736	Protector de pantalla anti-brillos	10,74 €	12,99 €
OUTROS				
010-12456-06	0753759161729	Bateria de Ion-Lítio	41,31 €	49,99 €
010-12256-01	0753759133269	Pack de baterias de lítio	X / XE 20,65 €	24,99 €

Série Montana® – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO	PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-01534-00	0753759143312	Montana 610	430,08 €	529,00 €
010-01534-10	0753759143343	Montana 680	470,73 €	579,00 €
010-01534-12	0753759143381	Montana 680T	511,38 €	629,00 €
ACESSÓRIOS				
SENSORES				
010-10997-00	0753759074852	Monitor de batimento cardiaco STANDARD	* 40,65 €	50,00 €
010-10714-00	0753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardiaco	* 8,13 €	10,00 €
010-10714-01	0753759074258	Banda elastica de substituição para monitor cardiaco (pequena)	* 7,32 €	9,00 €
010-10997-07	0753759003456	Monitor de batimento cardiaco PREMIUM	* 48,78 €	60,00 €
010-11254-02	0753759003463	Banda elástica de reposição para monitor cardiaco PREMIUM	32,52 €	40,00 €
010-10644-00	0753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	* 34,96 €	43,00 €
010-10729-00	0753759057251	Íman de reposição para GSC10	* 8,13 €	10,00 €
010-11092-30	0753759993122	TEMPE-Sensor de temperatura	* 24,39 €	30,00 €
010-11092-20	0753759969820	CHIRP	* 16,26 €	20,00 €
SUPORTES				
010-11654-01	0753759975494	Suporte Robusto c/cabo para veículos offroad,(para montagem RAM)	* 40,24 €	49,50 €
010-10962-00	0753759068417	Kit de montagem RAM	* 56,91 €	70,00 €
010-11654-07	0753759984977	Suporte para bicicleta	* 24,39 €	30,00 €
010-11654-00	0753759975487	Suporte automóvel com alta voz	* 56,10 €	69,00 €
010-11654-04	0753759977467	Suporte antideslizante	* 73,98 €	91,00 €
010-11654-06	0753759979911	Suporte para barco	* 39,84 €	49,00 €

*Compatível com toda a serie

Série Montana® – Para Montanha

COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO	PVR SEM IVA	PVR COM IVA
CABOS				
010-10851-11	0753759081829	Cabo de isqueiro	*	20,33 €
010-11131-00	0753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €
010-10635-01	0753759049911	Carregador 220V	*	12,20 €
PROTEÇÃO/SEGURANÇA				
010-10117-02	0753759042004	Bolsa de nylon com visor	*	7,32 €
010-10117-03	0753759082307	Bolsa universal	*	8,94 €
010-11654-05	0753759979348	Protector de ecrã anti-reflexos	*	9,35 €
010-11854-00	0753759990121	Lanyard mosquetão		12,20 €
OUTROS				
010-10702-00	0753759053086	Antena magnética GA25MCX com conector MCX	*	24,39 €
010-11654-03	0753759975517	Pack de baterias lítio-ion	*	24,39 €
010-11663-00	0753759975524	Kit Geocaching		16,26 €

Série Oregon® – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO	PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-01066-00	0753759994822	Oregon 600	308,13 €	379,00 €
010-01066-11	0753759994846	Oregon 600t	365,04 €	449,00 €
010-01066-20	0753759997458	Oregon 650	365,04 €	449,00 €
010-01066-31	0753759997472	Oregon 650T	421,95 €	519,00 €
010-01672-02	0753759163419	Oregon 700	365,85 €	449,99 €
010-01672-24	0753759163433	Oregon 750	447,15 €	549,99 €
010-01672-31	0753759161217	Oregon 750T (Europa Oriental)	487,80 €	599,99 €
ACESSÓRIOS				
SENSORES				
010-10997-00	0753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	*	40,65 €
010-10714-00	0753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	*	8,13 €
010-10714-01	0753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	*	7,32 €
010-10997-07	0753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	*	48,78 €
010-11254-02	0753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		32,52 €
010-10644-00	0753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	*	34,96 €
010-10729-00	0753759057251	Íman para GSC10	*	8,13 €
010-11092-30	0753759993122	TEMPE- Sensor de temperatura externo	*	24,39 €
010-11092-20	0753759969820	CHIRP	*	16,26 €
SUORTES				
010-11023-00	0753759074654	Suporte para bicicleta	*	9,76 €
010-11031-00	0753759075880	Suporte para barco	*	24,39 €
010-11855-00	0753759990138	Ventosa para mochila	*	16,26 €
010-11853-00	0753759990114	Pack acessórios Outdoor(Sup. Bicicleta,Clipe e Bolsa)	*	16,26 €
010-10851-10	0753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 €
249-00059-00	/	Disco adesivo permanente	*	1,18 €
010-10371-00	0753759037901	Pack de 3 discos adesivos temporários	*	3,66 €
CABOS				
010-10723-01	0753759052973	Cabo USB	*	5,69 €
010-11131-00	0753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €
010-10851-11	0753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €
010-10635-01	0753759049911	Carregador 220V	*	12,20 €
PROTEÇÃO/SEGURANÇA				
010-10850-20	0753759082925	Bolsa rígida	*	24,79 €
010-10117-03	0753759082307	Bolsa universal	*	8,94 €
010-11022-00	0753759074647	Clip mosquetão	*	8,94 €
010-11022-10	0753759093662	Clip giratório de cinto	*	6,50 €
010-10888-00	0753759066604	Lanyard retráctil		18,70 €
010-11854-00	0753759990121	Lanyard mosquetão		12,20 €
OUTROS				
010-10683-05		Cartão de dados 4GB		12,20 €
010-11343-00	0753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA	*	21,95 €
010-11874-00	0753759991203	Bateria NiMH recarregavel	600 / 600t / 650 / 650t	19,51 €
010-10644-02	0753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €
010-11663-00	0753759975524	Kit Geocaching		16,26 €

*Compatível com toda a serie

Série Etrex® – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO		PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-00970-00	0753759975845	Etrex 10		96,75 €	119,00 €
010-01508-05	0753759143299	Etrex 20x		161,79 €	199,00 €
010-01508-14	0753759143305	Etrex 30x		202,44 €	249,00 €
010-01325-01	0753759134143	Etrex Touch 25T		202,44 €	249,00 €
010-01325-11	0753759134198	Etrex Touch 35T		243,09 €	299,00 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-10997-00	0753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	30x	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	0753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	30x	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	0753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	30x	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	0753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	30x	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	0753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM	30x	32,52 €	40,00 €
010-10644-00	0753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	30x	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	0753759057251	Íman para GSC10	30x	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	0753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	30x	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	0753759969820	CHIRP	30x	16,26 €	20,00 €
SUPORTES					
010-11023-00	0753759074654	Suporte para bicicleta	*	9,76 €	12,00 €
010-11031-00	0753759075880	Suporte para barco	*	24,39 €	30,00 €
010-11602-00	0753759975463	Suporte antideslizante	*	31,71 €	39,00 €
010-11853-00	0753759990114	Pack Acessórios Outdoor (suporte bicicleta, clip cinto, bolsa universal)	*	16,26 €	20,00 €
010-10851-10	0753759082277	Kit navegação (suporte carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 €	50,00 €
010-10646-01	0753759050795	Pack de 2 discos pequenos adesivos temporários	*	6,50 €	8,00 €
CABOS					
010-10723-01	0753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-10635-01	0753759049911	Carregador 220V	*	12,20 €	15,00 €
010-11838-00	0753759989392	Cabo de isqueiro	Touch 25 / 35	16,26 €	20,00 €
010-10851-11	0753759081829	Adaptador de isqueiro	10 / 20x / 30x	20,33 €	25,00 €
PROTEÇÃO/SEGURANÇA					
010-11734-00	0753759980276	Bolsa de transporte	*	9,76 €	12,00 €
010-12178-00	0753759134242	Bolsa de silicone para Etrex Touch		10,57 €	13,00 €
010-12178-01	0753759134259	Bolsa de silicone para Etrex Touch vermelha		10,57 €	13,00 €
010-12178-02	0753759134266	Bolsa de silicone para Etrex Touch verde		10,57 €	13,00 €
010-12178-03	0753759134273	Bolsa de silicone para Etrex Touch laranja		10,57 €	13,00 €
010-12178-04	0753759134280	Bolsa de silicone para Etrex Touch camuflado		10,57 €	13,00 €
010-12178-05	0753759146054	Bolsa de silicone para Etrex Touch amarela		10,57 €	13,00 €
010-11022-20	0753759098179	Clip mosquetão	*	8,94 €	11,00 €
010-11022-10	0753759093662	Clip giratório de cinturón	Touch 25 / 35	6,50 €	8,00 €
010-11734-20	0753759980375	Clip de cinto	*	7,32 €	9,00 €
010-10888-00	0753759066604	Fita de pescoço	*	18,70 €	23,00 €
OUTROS					
010-11343-00	0753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA	*	21,95 €	27,00 €
010-10644-02	0753759972424	Pack de bateria externa com carga solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	0753759975524	Kit Geocaching		16,26 €	20,00 €

*Compatível com toda a serie

GPS Série 64® – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO		PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-01199-00	0753759115814	GPSMAP 64		243,09 €	299,00 €
010-01199-10	0753759115838	GPSMAP 64s		283,74 €	349,00 €
010-01199-21	0753759115869	GPSMAP 64st		324,39 €	399,00 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-10997-00	0753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	S / ST / SC / STC	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	0753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	S / ST / SC / STC	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	0753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	S / ST / SC / STC	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	0753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	S / ST / SC / STC	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	0753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		32,52 €	40,00 €
010-10644-00	0753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	S / ST / SC / STC	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	0753759057251	Íman para GSC10	S / ST / SC / STC	8,13 €	10,00 €
010-11092-30	0753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	S / ST / SC / STC	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	0753759969820	CHIRP	S / ST / SC / STC	16,26 €	20,00 €
SUPORTES					
010-11855-00	0753759990138	Ventosa para mochila	*	16,26 €	20,00 €
010-11023-00	0753759074654	Soporte para bicicleta	*	9,76 €	12,00 €
010-11031-00	0753759075880	Soporte para barco	*	24,39 €	30,00 €
010-11602-00	0753759975463	Suporte anti-deslizante		31,71 €	39,00 €
010-10199-02	0753759015749	Base suporte painel de instrumentos	*	8,13 €	10,00 €
249-00059-00	/	Disco adesivo permanente	*	1,18 €	1,45 €
010-10371-00	0753759037901	Pack de 3 discos adesivos temporários	*	3,66 €	4,50 €
010-10851-10	0753759082277	Kit de navegação (suporte para carro + cabo adaptador de isqueiro + adesivo)	*	40,65 €	50,00 €
CABOS					
010-10723-01	0753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-11131-00	0753759082215	Cabo de alimentação e saída de dados	*	24,39 €	30,00 €
010-10165-00	0753759007140	Adaptador de isqueiro + cabo de PC	*	30,89 €	38,00 €
010-10851-11	0753759081829	Adaptador de isqueiro	*	20,33 €	25,00 €
PROTEÇÃO/SEGURANÇA					
010-11853-00	0753759990114	Pack Acessórios Outdoor (suporte bicicleta, clip de cinto e bolsa universal)	*	16,26 €	20,00 €
010-10117-02	0753759042004	Bolsa de nylon com visor	*	7,32 €	9,00 €
010-11526-00	0753759968526		*	16,26 €	20,00 €
010-11526-10	0753759980177	Bolsa transparente	*	11,79 €	14,50 €
010-11022-10	0753759093662	Clip giratório de cinto	*	6,50 €	8,00 €
010-11022-20	0753759098179	Clip Mosquetão	*	8,94 €	11,00 €
010-11734-20	0753759980375	Clip Cinto		7,32 €	9,00 €
010-10888-00	0753759066604		*	18,70 €	23,00 €
010-11854-00	0753759990121	Lanyard mosquetão		12,20 €	15,00 €
OUTROS					
010-11343-00	0753759096625	Kit carregador com 2 baterias AA	*	21,95 €	27,00 €
010-11478-05	0753759103729	Carregador 220V com entrada USB	*	16,26 €	20,00 €
010-11874-00	0753759991203	Bateria NiMH recarregável	*	19,51 €	24,00 €
010-10644-02	0753759972424	Pack de bateria externa com carregador solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	0753759975524	Kit Geocaching		16,26 €	20,00 €

*Compatível com toda a serie

Séries fênix / Epix – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO		PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-01338-01	0753759131678	Fenix 3 / cinza		389,43 €	479,00 €
010-01338-06	0753759133122	Fenix 3 / prata		389,43 €	479,00 €
010-01338-11	0753759131708	Fenix 3 Pack / cinza		430,08 €	529,00 €
010-01338-16	0753759133160	Fenix 3 Pack / prata		430,08 €	529,00 €
010-01338-21	0753759133184	Fenix 3 Saphira		486,99 €	599,00 €
010-01338-26	0753759133207	Fenix 3 Pack Saphira		527,64 €	649,00 €
010-01338-81	0753759156633	Fenix 3 Saphira / Bracelete em pele e Nylon		487,80 €	599,99 €
010-01338-71	0753759156572	Fenix 3 HR Saphira		487,80 €	599,99 €
010-01338-74	0753759156602	Fenix 3 HR Saphira Pack		528,45 €	649,99 €
010-01040-21	0753759113315	Tactix		283,74 €	349,00 €
010-01247-02	0753759116378	Epix/Topo Europa		405,69 €	499,00 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-10997-07	0753759003456	Pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	*	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	0753759003463	Cinta elástica de reposição para pulsómetro PREMIUM HRM3-SS	*	32,52 €	40,00 €
010-10997-08	0753759107741	Pulsómetro RUN	Fenix 2 / Fenix 3 / Epix	80,49 €	99,00 €
010-10997-12	0753759149772	Pulsómetro RUN HRM-4			
010-10997-09	0753759108816	Pulsómetro HRM-Tri	Fenix 3 / Epix	105,69 €	130,00 €
010-12342-00	0753759142193	Pulsómetro HRM-Swim	Fenix 3 / Epix	81,30 €	100,00 €
010-11254-03	0753759142209	Pulsómetro HRM-Tri & HRM-Swim, pack	Fenix 3 / Epix	162,60 €	200,00 €
010-11092-00	0753759083991	SDM4 - Podómetro	*	56,10 €	69,00 €
010-10729-00	0753759057251	Imán de reposição para GSC10	*	8,13 €	10,00 €
010-12102-00	0753759120627	Sensor de cadencia	*	31,71 €	39,00 €
010-12104-02	0753759141493	Borrachas de reposição para sensor de cadencia	*	4,07 €	5,00 €
010-12103-00	0753759120634	Sensor de velocidade	*	31,71 €	39,00 €
010-12104-00	0753759120641	Sensor de velocidade e cadencia	*	56,10 €	69,00 €
010-01455-00	0753759136512	Vector 2 - Sensor de Potencia (pedais)15mm-eixo44	Fenix 2 / Fenix 3	934,95 €	1.149,99 €
010-01455-01	0753759136529	Vector 2- Sensor de Potencia (pedais)18mm-eixo44	Fenix 2 / Fenix 3	934,95 €	1.149,99 €
010-01455-02	.753759136536	Vector 2S- Sensor de Potencia (pedais)15mm-eixo44	Fenix 2 / Fenix 3	569,10 €	699,99 €
010-01455-03	0753759136543	Vector 2S - Sensor de Potencia (pedais)18mm-eixo44	Fenix 2 / Fenix 3	569,10 €	699,99 €
010-11251-10	0753759983949	Pedal de substituição Vector PR3st (2 uni)	Fenix 2 / Fenix 3	138,21 €	170,00 €
010-11251-11	0753759983956	Cala de reposição Vector 6 graus (2 uni)	Fenix 2 / Fenix 3	16,26 €	20,00 €
010-11251-13	0753759983970	Cala de reposição Vector 0 graus(2 uni)	Fenix 2 / Fenix 3	16,26 €	20,00 €
010-12339-00	753759136598	Pedal pod de reposição para Vector 2 12-15 - eixo44)	Fenix 2 / Fenix 3	56,91 €	70,00 €
010-12339-01	753759136604	Pedal pod de reposição para Vector 2 15-18 - eixo 44)	Fenix 2 / Fenix 3	56,91 €	70,00 €
010-12338-00	753759136550	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (12-15mm)	Fenix 2 / Fenix 3	447,15 €	549,99 €
010-12338-01	753759136567	Vector 2S Pedal Upgrade, standart (15-18mm)	Fenix 2 / Fenix 3	447,15 €	549,99 €
010-12337-00	753759136574	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	Fenix 2 / Fenix 3	121,95 €	150,00 €
010-12337-01	0753759136581	Vector 1 a Vector 2 Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	Fenix 2 / Fenix 3	121,95 €	150,00 €
010-12337-02	0753759137120	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 12-15mm, eixo 44mm)	Fenix 2 / Fenix 3	81,30 €	100,00 €
010-12337-03	0753759137137	Vector S a Vector 2S Kit Upgrade (pedais 15-18mm, eixo 44mm)	Fenix 2 / Fenix 3	81,30 €	100,00 €
010-11092-30	0753759993122	TEMPE - Sensor de temperatura externo	*	24,39 €	30,00 €
010-11092-20	0753759969820	CHIRP	*	16,26 €	20,00 €
SUPORTES					
010-11029-00	0753759075583	Suporte para bicicleta	*	10,57 €	13,00 €
CABOS					
010-11814-10	0753759992651	Clip carregador	Fénix/Tactix	20,33 €	25,00 €
010-12168-00	0753759131722	Clip carregador	Fenix 3	20,33 €	25,00 €
010-12092-00	0753759116385	Clip carregador	Epix	20,33 €	25,00 €
010-10635-01	0753759049911	Carregador 220V	Fénix/Tactix	12,20 €	15,00 €
BRACELETES / OUTROS					
010-11814-04	0753759992620	Bracelete preta de substituição	Fénix/Tactix	14,63 €	18,00 €
010-11814-05	0753759992637	Bracelete verde	Fénix/Tactix	14,63 €	18,00 €
010-11814-06	0753759992644	Bracelete laranja	Fénix/Tactix	14,63 €	18,00 €
010-11814-01	0753759992590	Bracelete em pele	Fénix/Tactix	32,52 €	40,00 €
010-11814-02	0753759992606	Bracelete em tecido	Fénix/Tactix	16,26 €	20,00 €
010-11814-00	0753759992583	Bracelete extensível	Fénix/Tactix	20,33 €	25,00 €
010-11814-03	0753759992613	Bracelete mosquetão	Fénix/Tactix	24,39 €	30,00 €
010-12168-01	0753759131739	Bracelete preta	Fenix 3	20,33 €	25,00 €

*Compatível com toda a serie

Séries fenix / Epix – Para Montanha

COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO		PVR SEM IVA	PVR COM IVA
BRACELETES / OUTROS					
010-12168-04	0753759131760	Bracelete metálica	Fenix 3	105,69 €	130,00 €
010-12168-05	0753759133214	Bracelete vermelha	Fenix 3	20,33 €	25,00 €
010-12168-06	0753759133221	Bracelete azul	Fenix 3	20,33 €	25,00 €
010-12168-07	0753759133238	Bracelete amarela	Fenix 3	20,33 €	25,00 €
010-12168-08	0753759133245	Bracelete verde	Fenix 3	20,33 €	25,00 €
010-12168-09	0753759133801	Bracelete em velcro com correia extensível	Fenix 3	20,33 €	25,00 €
010-11814-07	0753759118471	Bracelete de silicone preta	Tactix	14,63 €	18,00 €
010-12092-03	0753759116415	Bracelete preta de substituição	Epix	20,33 €	25,00 €
010-12092-01	0753759116392	Bracelete de substituição em velcro com extensor	Epix	20,33 €	25,00 €
010-12168-11	0753759143244	Kit de libertação rápido	Fenix 3	20,33 €	25,00 €
010-12168-10	0753759133818	Clip mosquetão	Fenix 3	24,39 €	30,00 €
OUTROS					
010-10644-02	0753759972424	Pack de bateria externa com carregado solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	0753759975524	Kit Geocaching		16,26 €	20,00 €

Série Foretrex® – Para Montanha



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO		PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-00777-00	0753759096922	Foretrex 401		161,79 €	199,00 €
ACESSÓRIOS					
SENSORES					
010-10997-00	0753759074852	Monitor de batimento cardíaco STANDART	401	40,65 €	50,00 €
010-10714-00	0753759057374	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco	401	8,13 €	10,00 €
010-10714-01	0753759074258	Banda elástica de substituição para monitor cardíaco (pequena)	401	7,32 €	9,00 €
010-10997-07	0753759003456	Monitor de batimento cardíaco PREMIUM	401	48,78 €	60,00 €
010-11254-02	0753759003463	Cinta elástica de repuesto para pulsómetro PREMIUM		32,52 €	40,00 €
010-10644-00	0753759050030	GSC10 - Sensor de velocidade / cadencia	401	34,96 €	43,00 €
010-10729-00	0753759057251	Íman para GSC10	401	8,13 €	10,00 €
SUPORTES E BRACELETES					
010-11029-00	0753759075583	Suporte para bicicleta	*	10,57 €	13,00 €
010-11281-00	0753759097349	Bracelete em velcro	*	10,16 €	12,50 €
CABOS					
010-10723-01	0753759052973	Cabo USB	*	5,69 €	7,00 €
010-10563-00	0753759046873	Adaptador de isqueiro	*	23,17 €	28,50 €
OUTROS					
010-10644-02	0753759972424	Pack de bateria externa com carregador solar	*	65,04 €	80,00 €
010-11663-00	0753759975524	Kit Geocaching		16,26 €	20,00 €

*Compatível com toda a serie

Série Approach® – Para Golfistas



COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO		SEM IVA	COM IVA
010-01036-01	0753759984588	Approach G6		226,83 €	279,00 €
010-01212-00	0753759113469	Approach S4 claro		226,83 €	279,00 €
010-01212-01	0753759113476	Approach S4 escuro		226,83 €	279,00 €
010-01195-20	0753759137212	Approach S5		283,74 €	349,00 €
010-01195-00	0753759116293	Approach S6 branco		324,39 €	399,00 €
010-01195-01	0753759116309	Approach S6 cinza escuro		324,39 €	399,00 €
010-01195-02	0753759116316	Approach S6 cinza escuro/laranja		324,39 €	399,00 €
ACESSÓRIOS					
SUportes					
010-12093-02	0753759116286	Suporte Universal	G8	16,26 €	20,00 €
CABOS					
010-11478-01		Cabo micro USB	G8	9,75 €	11,99 €
010-11131-10	0753759974442	Cabo de alimentação	G6/G7	24,39 €	30,00 €
010-10635-01	0753759049911	Carregador 220V		12,20 €	15,00 €
010-10851-11	0753759081829	Cabo de Isqueiro	G6/G7	20,33 €	25,00 €
010-11961-00	0753759106744	Clip Carregador	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12061-00	0753759116323	Clip Carregador	S5/S6	20,33 €	25,00 €
010-12254-00	0753759142759	Substituição Montagem sensor TruSwing		10,57 €	13,00 €
BRACELETES					
010-12028-01	0753759107574	Bracelete Branca	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12028-00	0753759107567	Bracelete Preta	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12028-02	0753759107581	Bracelete Lilás	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12028-03	0753759107598	Bracelete Verde	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12028-04	0753759118334	Bracelete Laranja	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12028-05	0753759137571	Bracelete Azul	S2/S4	16,26 €	20,00 €
010-12061-10	0753759116330	Bracelete Branca	S6	16,26 €	20,00 €
010-12061-11	0753759116347	Bracelete Cinza Escura	S6	16,26 €	20,00 €
010-12061-12	0753759116347	Bracelete Cinza Escura/Laranja	S6	16,26 €	20,00 €
010-12061-13	0753759139063	Bracelete Azul	S5	16,26 €	20,00 €
PROTEÇÃO/SEGURANÇA					
010-12254-01	0753759142766	Bolsa de substituição TruSwing		8,13 €	10,00 €
010-11805-20	0753759983499	Clip Mosquetão	G6	12,20 €	15,00 €
010-12093-00	0753759116262	Clip Cinto	G8	16,26 €	20,00 €
010-12093-01	0753759116279	Clip Mosquetão	G8	16,26 €	20,00 €
OUTROS					
010-10644-02	0753759972424	Pack de bateria externo com carga solar		65,04 €	80,00 €

Cartografia y softwares

Cartografías

COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO		PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-10215-04	0753759024031	Software Trip & Waypoint Manager	CD	23,97 €	29,00 €
010-10215-01	0753759016753	Software WorldMap com Trip & Waypoint Manager	CD	48,78 €	60,00 €

COD.GARMIN	E.A.N.	DESCRIÇÃO		PVR SEM IVA	PVR COM IVA
010-11544-00	753759104030	BirdsEye™ Imagens satélites	Tarjeta código	20,33 €	25,00 €
010-11758-00	753759978815	BirdsEye™ Select Retail (Consultar países com cobertura)	Tarjeta código	16,26 €	20,00 €

AFRICA					
010-D4859-00		Recreational Map of Africa	Descarga	16,26 €	20,00 €
010-D4866-00		TOPO Eastern Africa Light	Descarga	16,26 €	20,00 €
010-D4860-00		Recreational Map of MENA (Middle East & Northern Africa)	Descarga	16,26 €	20,00 €

ARGENTINA					
010-12145-00	0753759118976	TOPO Andes	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €

ALASKA					
010-C1057-00	0753759976934	TOPO Alaska Enhanced	MicroSD/SD	96,75 €	119,00 €

ALEMANHA					
010-11288-04		TOPO Germany v7 PRO	DVD + MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-D0752-03		TOPO Germany v7 PRO	Descarga	104,88 €	129,00 €
010-11737-02		Topo Alpenvereinskarten V3	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11404-02	0753759124779	TransAlpine v4 PRO (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €

AUSTRALIA					
010-C1049-00	0753759968519	TOPO Australia & New Zealand	MicroSD/SD	130,08 €	160,00 €
010-11596-00	0753759968502	TOPO Australia & New Zealand	DVD	130,08 €	160,00 €

AUSTRIA					
010-11289-02	4250014315607	TOPO Austria V4 PRO	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11742-00	04250014313399	Wander-Atlas Tirol	MicroSD/SD	32,44 €	39,90 €
010-11737-01	04250014314693	Alpenvereinskarten (Alpes alemanes y austríacos)	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11404-02	0753759124779	TransAlpine v4 PRO (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €

BALCÁS					
010-12153-00	4250014315669	AdriaTOPO PRO (Albania, Bosnia & Herzegovina, Croacia, FYRO Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Slovenia)	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €

BÉLGICA					
010-12008-00	04250014315232	TOPO Benelux PRO	DVD + MicroSD/SD	113,00 €	139,00 €
010-12012-00	04250014315256	TOPO Belux Pro	DVD + MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €
010-D1326-00		TOPO Benelux PRO	Descarga	113,00 €	139,00 €

BIELORRUSIA					
010-D4861-00		TOPO Belarus Light	Descarga	16,26 €	20,00 €

BOLIVIA					
010-12145-00	0753759118976	TOPO Andes	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €

BULGARIA					
010-12049-00	091131356562	TOPO Bulgaria	MicroSD/SD	36,59 €	45,00 €

CANADÁ					
010-10469-00	0753759045654	TOPO Canada	DVD	105,69 €	130,00 €
010-C1086-00	0753759991081	TOPO Canada	MicroSD/SD	105,69 €	130,00 €
010-C1009-00	0753759095017	TOPO Canada - East	MicroSD/SD	68,98 €	84,84 €
010-C1010-00	0753759095024	TOPO Canada - Northwest	MicroSD/SD	68,98 €	84,84 €
010-C1011-00	0753759095031	TOPO Canada - Nunavut	MicroSD/SD	68,98 €	84,84 €
010-C1012-00	0753759095048	TOPO Canada - West	MicroSD/SD	68,98 €	84,84 €
010-C1013-00	0753759095055	TOPO Canada - Central	MicroSD/SD	68,98 €	84,84 €
010-11753-00	0753759978044	BirdsEye TOPO, USA & Canada	Tarjeta código	23,58 €	29,00 €
010-C1051-00	0753759969202	Campos de golf de USA e Canadá	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €

CHILE					
010-11934-00	0753759995195	TOPO Chile	MicroSD/SD	60,98 €	75,00 €
010-11933-00	0753759995188	TOPO Chile	DVD	60,98 €	75,00 €
010-12145-00	0753759118976	TOPO Andes	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €

*Compatível com toda a serie

Cartografías

COLOMBIA					
		Navcol	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €
DINAMARCA					
010-11836-01	04250014315324	TOPO Denmark PRO	MicroSD/SD	64,23 €	79,00 €
ESLOVAQUIA					
010-11795-01		Topo Slovaquia V4	MicroSD/SD	48,70 €	59,90 €
ESLOVENIA					
010-11404-02	0753759124779	TransAlpine v4 PRO (Austria, Alemania, Italia, Suiza y Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €
ESPANHA					
010-12036-00	04250014315218	TOPO España V5 Pro	MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-D985-00		TOPO España Alpina - Pirineo Catalán / Andorra	Descarga	39,84 €	49,00 €
010-D986-00		TOPO España Alpina - Catalunya Interior y Litoral	Descarga	39,84 €	49,00 €
010-D0981-00		TOPO España Alpina - Pirineo Aragonés y Navarro	Descarga	39,84 €	49,00 €
010-D0982-00		TOPO España Alpina - Sistema Central - Picos	Descarga	39,84 €	49,00 €
010-D0983-00		TOPO España Alpina - Espacios Naturales de Andalucía	Descarga	39,84 €	49,00 €
010-D0984-00		TOPO España Alpina - Mallorca (Sierra de Tramuntana)	Descarga	39,84 €	49,00 €
FINLANDIA					
010-11287-00	04250014310756	TOPO Finland - Entire country	DVD	543,90 €	669,00 €
010-11320-00	04250014310763	TOPO Finland - Regions	DVD	178,05 €	219,00 €
010-11988-00	04250014314853	TOPO Finland (Suomi) v3 PRO	MicroSD/SD	243,09 €	299,00 €
010-11989-00	04250014314860	TOPO Finland (Suomi) v3 PRO North (Pohjoinen)	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11990-00	04250014314877	TOPO Finland (Suomi) v3 PRO South (Etelä)	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11991-00	04250014314884	TOPO Suomi / Finland v3 Light - whole country	Tarjeta	56,10 €	69,00 €
010-11992-00	04250014314891	TOPO Suomi / Finland v3 Light - Pohjoinen/North	Tarjeta	31,71 €	39,00 €
010-11993-00	04250014314907	TOPO Suomi / Finland v3 Light - Etelä/South	Tarjeta	31,71 €	39,00 €
FRANÇA					
010-11821-00	04250014314143	TOPO France v3 PRO DOM-TOM - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	104,88 €	129,00 €
010-11244-02	04250014316307	TOPO France v4 PRO - ActiveRouting	MicroSD/SD	243,09 €	299,00 €
010-11236-02	04250014316321	TOPO France v4 PRO Nord-Est - ActiveRouting	MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €
010-11238-02	04250014316314	TOPO France v4 PRO Nord-Oeste - ActiveRouting	MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €
010-11240-02	04250014316338	TOPO France v4 PRO Sur-Este - ActiveRouting	MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €
010-11242-02	04250014316345	TOPO France v4 PRO Sur-Oeste - ActiveRouting	MicroSD/SD	121,14 €	149,00 €
010-12211-00	04250014315836	TOPO France Montagne PRO	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
GRÃ BRETANHA					
010-11758-00	0753759978815	BirdsEye™ Select Great Britain	Tarjeta Código	16,26 €	20,00 €
010-C1043-00	0753759104313	GB Discoverer - 1:50k - All Regions	MicroSD/SD	191,06 €	235,00 €
010-C1036-00	0753759098643	GB Discoverer - 1:50k - Northern England & Midlands	MicroSD/SD	119,51 €	147,00 €
010-C1037-00	0753759098650	GB Discoverer - 1:50k - Southern England & Wales	MicroSD/SD	119,51 €	147,00 €
010-C1035-00	0753759098636	GB Discoverer - 1:50k - Scotland	MicroSD/SD	119,51 €	147,00 €
010-C0988-00	0753759086251	GB Discoverer - 1:50k - Great Britain National Park	MicroSD/SD	72,36 €	89,00 €
010-C0963-00	0753759086008	GB Discoverer - The Norfolk Broads	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C0970-00	0753759086077	GB Discoverer - Ben Nevis and Glencoe	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C0975-00	0753759086121	GB Discoverer - Loch Lomond and the Trossachs	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C0978-00	0753759086152	GB Discoverer - The New Forest and South Downs	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C0979-00	0753759086169	GB Discoverer - North Yorkshire Moors	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C0980-00	0753759086176	GB Discoverer - Peak District	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C0981-00	0753759086183	GB Discoverer - Dartmoor and Exmoor	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C0984-00	0753759086213	GB Discoverer - Yorkshire Dales	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C0985-00	0753759086220	GB Discoverer - Northumberland	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C0986-00	0753759086237	GB Discoverer - Snowdonia National Park	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C0990-00	0753759086275	GB Discoverer - Coast to Coast Walk	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C0991-00	0753759086282	GB Discoverer - Lake District	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C0998-00	0753759086350	GB Discoverer - Brecon Beacons and Pembroke Coast	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-C1000-00	0753759086374	GB Discoverer - The Cairngorms	MicroSD/SD	52,85 €	65,00 €
010-D4865-00		TOPO UK & Ireland Light	Descarga	16,26 €	20,00 €
GROENLANDIA					
010-12367-00	4250014316598	Topo Greenland	MicroSD/SD	130,08 €	160,00 €
010-D1439-00	n/a	Topo Greenland	Descarga	130,08 €	160,00 €
HAWAII					
010-C1055-00	0753759974473	TOPO Hawaii 24k	MicroSD/SD	40,65 €	50,00 €
HOLANDA					
010-12010-00	04250014315287	TOPO Netherlands PRO	DVD + MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €
010-D4845-00		TOPO Netherlands LIGHT	Descarga	64,22 €	79,00 €
010-12008-00	04250014315232	TOPO Benelux PRO	DVD + MicroSD/SD	113,00 €	139,00 €

*Compatível com toda a serie

Cartografías

HUNGRÍA					
010-11788-00	n/a	TOPO Hungary	CD-ROM	60,98 €	75,00 €
IRLANDA					
010-C1045-00	0753759105884	EIRE Discoverer - Full Country	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-C1052-00	0753759972288	Northern Ireland Discoverer	MicroSD/SD	97,56 €	120,00 €
010-D4865-00		TOPO UK & Ireland Light	Descarga	16,26 €	20,00 €
ITALIA					
010-11584-01	04250014314532	TrekMap Italia	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11404-02	0753759124779	TransAlpine v4 PRO (Austria, Alemania, Italia, Suiza y Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €
LUXEMBURGO					
010-12008-00	04250014315232	TOPO Benelux PRO	DVD + MicroSD/SD	113,00 €	139,00 €
010-D4844-00		Topo Benelux LIGHT	Descarga	80,49 €	99,00 €
010-12012-00	04250014315256	TOPO Belux Pro	DVD + MicroSD/SD	80,49 €	99,00 €
MARROCOS					
010-11366-00	4250014311012	TOPO Morocco	DVD + MicroSD/SD	56,10 €	69,00 €
MÉXICO					
010-C1099-00	0753759999995	TOPO México	MicroSD/SD	60,93 €	74,95 €
NORUEGA					
010-12391-00	4250014316406	TOPO Norway Experience PRO V3	MicroSD/SD	113,00 €	139,00 €
010-11711-00	07090025253010	TOPO Norway Premium 1, Stavanger	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11712-00	07090025253027	TOPO Norway Premium 2, Kristiansand	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11713-00	07090025253034	TOPO Norway Premium 3, Oslo	MicroSD/SD	169,92 €	209,00 €
010-11714-00	07090025253041	TOPO Norway Premium 4, Bergen	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11715-00	07090025253058	TOPO Norway Premium 5, Hardangervidda	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11716-00	07090025253065	TOPO Norway Premium 6, Hamar	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11717-00	07090025253072	TOPO Norway Premium 7, Jotunheimen	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11718-00	07090025253089	TOPO Norway Premium 8, Østerdalen	MicroSD/SD	161,79 €	199,00 €
010-11719-00	07090025253096	TOPO Norway Premium 9, Ålesund	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11720-00	07090025253102	TOPO Norway Premium 10, Trondheim	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11721-00	07090025253119	TOPO Norway Premium 11, Steinkjer	MicroSD/SD	139,67 €	169,00 €
010-11722-00	07090025253126	TOPO Norway Premium 12, Brønnøysund	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11723-00	07090025253133	TOPO Norway Premium 13, Mo i Rana	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11724-00	07090025253140	TOPO Norway Premium 14, Bodø	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11725-00	07090025253157	TOPO Norway Premium 15, Harstad	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11726-00	07090025253164	TOPO Norway Premium 16, Tromsø	MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11727-00	07090025253164	TOPO Norway Premium 17, Kautokeino	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11728-00	07090025253188	TOPO Norway Premium 18, Alta	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11729-00	07090025253195	TOPO Norway Premium 19, Nordkapp	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11730-00	07090025253201	TOPO Norway Premium 20, Kirkenes	MicroSD/SD	117,89 €	145,00 €
010-11732-00	04250014313023	TOPO Svalbard 100K	DVD	161,70 €	199,00 €
NOVA ZELANDA					
010-C1049-00	0753759968519	TOPO Australia & New Zealand	MicroSD/SD	130,08 €	160,00 €
010-11596-00	0753759968502	TOPO Australia & New Zealand	DVD	130,08 €	160,00 €
ORIENTE MEDIO					
010-D4860-00		Recreational Map of MENA (Middle East & Northern Africa)	Descarga	16,26 €	20,00 €
POLONIA					
010-11664-00	04250014312408	TOPO Poland	DVD + MicroSD/SD	47,97 €	59,00 €
010-D4863-00		TOPO Poland Light	Descarga	16,26 €	20,00 €
PORTUGAL					
010-D4864-00		TOPO Portugal Light	Descarga	16,26 €	20,00 €
PORTO RICO					
010-C1056-00	0753759974480	TOPO Puerto Rico 24K	MicroSD/SD	40,65 €	50,00 €
REPUBLICA CHECA					
010-D4867-00	n/a	TOPO Czech PRO	Descarga	80,49 €	99,00 €
SUDÁFRICA					
010-11982-00	04250014315041	TOPO Southern Africa 2013 PRO	MicroSD/SD	85,37 €	105,00 €

*Compatível com toda a serie

Cartografias

SUECIA

010-12044-00	4250014315454	TOPO Sweden v4 PRO Norra Norrland - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,64 €	189,00 €
010-12045-00	4250014315461	TOPO Sweden v4 PRO Mellersta/Sodra Norrland - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,64 €	189,00 €
010-12046-00	4250014315478	TOPO Sweden v4 PRO Svealand - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	153,64 €	189,00 €
010-12047-00	4250014315485	TOPO Sweden v4 PRO Gotaland - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	156,20 €	189,00 €
010-11433-01	04250014314198	Friluftskartan - Götaland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11435-01	04250014314204	Friluftskartan - Mellersta & Södra Norrland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11437-01	04250014314211	Friluftskartan - Norra Norrland	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €
010-11439-01	04250014314228	Friluftskartan - Svealand	DVD + MicroSD/SD	137,40 €	169,00 €

SUIÇA

010-11798-01	7629999004214	TOPO Schweiz / Suisse V4 PRO	MicroSD/SD	291,87 €	359,00 €
010-11404-02	0753759124779	TransAlpine v4 PRO (Austria, Alemanha, Italia, Suíça e Eslovenia) - ActiveRouting	DVD + MicroSD/SD	145,53 €	179,00 €

TÚNEZ

010-11661-00	4250014312385	TOPO Tunisia	MicroSD/SD	56,10 €	69,00 €
010-D0987-00	n/a	TOPO Tunisia	Descarga	56,10 €	69,00 €

USA

010-11001-02	0753759998240	TOPO USA 100K	DVD	72,38 €	89,00 €
010-C1098-00	0753759998257	TOPO USA 100K	MicroSD/SD	72,38 €	89,00 €
010-11314-00	0753759093495	TOPO USA 24K - West	DVD	97,56 €	121,00 €
010-C0949-00	0753759081652	TOPO USA 24K - West	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-11319-00	0753759093549	TOPO USA 24K - Southeast	DVD	97,56 €	121,00 €
010-C0959-00	0753759081751	TOPO USA 24K - Southeast	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-11315-00	0753759093501	TOPO USA 24K - Southwest	DVD	97,56 €	121,00 €
010-11316-00	0753759093518	TOPO USA 24K - North Central	DVD	97,56 €	121,00 €
010-11317-00	0753759093525	TOPO USA 24K - South Central	DVD	97,56 €	121,00 €
010-11318-00	0753759093532	TOPO USA 24K - Northeast	DVD	97,56 €	121,00 €
010-C0957-00	0753759081720	TOPO USA 24K - Northeast	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0948-00	0753759081645	TOPO USA 24K - Northwest	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0950-00	0753759081669	TOPO USA 24K - Mountain Central	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0951-00	0753759081676	TOPO USA 24K - Mountain South	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0952-00	0753759081683	TOPO USA 24K - Mountain North	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0953-00	0753759081690	TOPO USA 24K - Northern Plains	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0954-00	0753759081706	TOPO USA 24K - Texas	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0955-00	0753759081713	TOPO USA 24K - Central Plains	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0956-00	0753759081706	TOPO USA 24K - Great Lakes	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-C0958-00	0753759081744	TOPO USA 24K - Mid-Atlantic	MicroSD/SD	81,30 €	100,00 €
010-11753-00	0753759978044	BirdsEye TOPO, USA & Canada	Tarjeta código	23,58 €	29,00 €
010-C1051-00	0753759969202	Campos de golf de USA y Canadá	MicroSD/SD	39,84 €	49,00 €
010-D1023-00		Trailhead Séries - Sendero de los Apalaches	Descarga	42,28 €	52,00 €
010-D1338-00		Trailhead Séries - Sendero panorámico	Descarga	42,28 €	52,00 €
010-D1024-00		Trailhead Séries - Sendero de las crestas del Pacífico	Descarga	42,28 €	52,00 €
010-D1337-00		Trailhead Séries - Sendero nacional del Pacífico noroeste	Descarga	42,28 €	52,00 €
010-D0611-00		US TrailMaps - Equestrian	Descarga	5,61 €	6,90 €
010-D0610-00		US TrailMaps - Whitewater	Descarga	14,07 €	17,30 €

*Compatível com toda a serie



Líder mundial em navegação por satélite

www.garmin.pt

