

GARMIN®

dēzl® 560

Podręcznik użytkownika



© 2011-2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin (www.garmin.com) można pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.

Garmin®, logo Garmin oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. cityXplorer™, dēzl™, ecoRoute™, Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime, nüRoute™ i trafficTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.



Spis treści

Rozpoczęcie pracy

z urządzeniem	1
Montowanie urządzenia.....	1
Informacje o sekcji Mój Pulpit	6
Wprowadzanie profilu ciężarówki lub kampera	7
Odbieranie sygnału z satelitów	7
Ogólne informacje o urządzeniu	8
Regulowanie jasności ekranu	8
Resetowanie urządzenia	8
Regulowanie głośności	9
Korzystanie z menu głównego	9
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie	10
Korzystanie z klawiatury ekranowej	10
Środki transportu	11
Korzystanie z dodatkowej kamery	11
Wyszukiwanie pozycji	12
Wyszukiwanie adresu	12
Korzystanie z mapy pozycji	12

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy.....	13
Korzystanie z katalogu pomocy drogowej.....	13
Korzystanie z opcji Zjazdy z usługami.....	14
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek	14
Ustawianie pozycji domowej.....	14
Informacje o punktach szczególnych...	15
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania	17
Wyświetlanie listy ostatnio znalezionych pozycji	17
Ulubione	17
Wprowadzanie współrzędnych	19
Zmiana przeszukiwanego obszaru	19
Planowanie podróży	20
Tworzenie harmonogramu podróży	20
Podróż wg zapisanego planu podróży.....	21
Edytowanie zapisanej podróży	21
Ustawianie symulowanej pozycji	21
Symulowanie trasy	21

Nawigacja	22	Informacje dotyczące ofert i reklam.....	34
Funkcje mapy podczas podróży.....	22	Korzystanie z funkcji dla ciężarówek	35
Korzystanie z mapy do nawigacji	23	Informacje o rejestrowaniu IFTA.....	35
Wyświetlanie informacji o podróży	24	Informacje dotyczące godzin pracy	38
Wyświetlanie listy zwrotów	25	Korzystanie z narzędzi	43
Wyświetlanie następnego zwrotu	25	Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji	43
Wyświetlanie widoku skrzyżowania.....	26	Korzystanie z Pomocy	43
Wybór trybu przeliczenia trasy	26	Informacje o ecoRoute™	43
Dodawanie punktu do aktywnej trasy ..	26	Korzystanie z przeglądarki zdjęć.....	47
Korzystanie z objazdu	27	Korzystanie z funkcji czasu na świecie	48
Zatrzymywanie trasy.....	27	Korzystanie z kalkulatora.....	48
Informacje o funkcji myTrends™	28	Wykonywanie zrzutów ekranowych.....	48
Korzystanie z mapy do nawigacji pieszej	28	Korzystanie z przelicznika jednostek ..	48
Utrudnienia drogowe	30	Rozmowy przez zestaw głośnomówiący	50
Aktywacja subskrypcji.....	30	Parowanie urządzeń.....	50
Odbiornik komunikatów drogowych.....	30	Odbieranie połączenia	52
Odbieranie informacji o ruchu drogowym.....	31	Korzystanie z urządzenia podczas połączenia telefonicznego	52
Informacje o ikonie utrudnień drogowych	31	Wybieranie numeru telefonu punktu szczególnego	53
Informacje o ruchu drogowym na trasie.....	32	Wybieranie numeru	53
Wyświetlanie mapy ruchu.....	32		
Wyszukiwanie opóźnień przez korki.....	33		
Dodawanie subskrypcji.....	33		

Podawanie własnego numeru telefonu.....	53	Ustawienia Bluetooth.....	67
Nawiązywanie połączeń za pomocą wybierania głosowego.....	54	Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych	67
Sprawdzanie statusu telefonu	54	Przywracanie stawień.....	67
Zarządzanie danymi	55	Załącznik	68
Typy plików	55	Ikony ostrzegawcze	68
Informacje o kartach pamięci.....	55	Przewody zasilające	69
Przesyłanie plików do komputera	56	Dbanie o urządzenie.....	70
Usuwanie plików	57	Informacje o funkcji Garmin Lock	71
Dostosowywanie urządzenia.....	58	Kasowanie danych użytkownika.....	72
Ustawienia systemowe	58	Informacje o baterii	72
Dostosowywanie menu głównego	58	Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki	73
Dodawanie profili ciężarówki i kampera.....	60	Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu	74
Ustawienia nawigacji — samochód, ciężarówka i kamper.....	61	Informacje o nūMaps Lifetime™	75
Ustawienia nawigacji pieszej.....	63	Modele urządzenia	75
Wybór referencji tras	63	Zakup dodatkowych map.....	75
Ustawienia wyświetlania.....	66	Własne punkty POI.....	75
Ustawienia języka.....	66	Kamery monitorujące.....	76
Wyświetlanie informacji o mapie	67	Zakup akcesoriów.....	77
		Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin.....	77

Spis treści

Dane techniczne.....	77
Rozwiązywanie problemów	78
Indeks	80

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wykonać poniższe czynności.

1. Zamontuj urządzenie (strona 1):
 - Przenośny uchwyt samochodowy (strona 2).
 - Uchwyt na deskę rozdzielczą (strona 3).
 - Antena zewnętrzna (strona 5).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 6).
3. Sprawdź dostępność aktualizacji:
 - Aktualizacje oprogramowania (strona 6).
 - Darmowa aktualizacja map (strona 7).

4. Wprowadź profil ciężarówki lub kampera (strona 7).
5. Zlokalizuj satelity (strona 7).

Montowanie urządzenia

OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, należy urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu z samochodu albo przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.

Urządzenie dężl jest wyposażone w przenośny uchwyt uniwersalny lub samoprzylepny uchwyt na deskę rozdzielczą.

Instalowanie przenośnego uchwytu uniwersalnego

Korzystając z przenośnego uchwytu uniwersalnego, należy postępować według poniższych instrukcji.

1. Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki ① do złącza mini-USB ② podstawki ③.



2. Zatrzasknij podstawkę na ramieniu ④.

3. Przesuń dźwignię blokującą ⑤ na podstawce w położenie odblokowania.



4. Wsuń dysk w dolnej części ramienia w podstawę, tak aby nastąpiło zatrzasknięcie.
5. Przesuń dźwignię blokującą w położenie zablokowania.
6. Umieść dolną część urządzenia w podstawce.

7. Przechylił urządzenie ⑥ do tyłu, tak aby się zatrzasnęło.



8. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w samochodzie.

Instalowanie uchwytu na deskę rozdzielczą

Korzystając z samoprzylepnego uchwytu na deskę rozdzielczą, należy postępować według poniższych instrukcji.

Instalowanie podstawy

UWAGA

Po przyklejeniu podkładka samoprzylepna jest trwała i bardzo trudno jest ją usunąć. Jeśli podkładka samoprzylepna zostanie przemieszczona, w celu usunięcia pozostałości kleju przetrzeć zabrudzoną powierzchnię alkoholem.

1. Urządzenie należy zamontować w takim miejscu, gdzie widok nieba nie będzie przysłonięty. Upewnij się, że w wybranym miejscu urządzenie nie będzie ograniczać pola widzenia kierowcy.
2. Oczyść miejsce montażu za pomocą alkoholu.
3. Osusz miejsce montażu za pomocą czystej, suchej szmatki.

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

4. Odklej jedną stronę warstwy ochronnej z podkładki samoprzylepnej ①.



5. Umieść podkładkę samoprzylepną na spodzie podstawy montażowej ②.
6. Odklej pozostałą warstwę ochronną.
7. Upewnij się, że dźwignia blokująca ③ na podstawie montażowej jest zwrócona w Twoją stronę, a następnie umieść podstawę montażową na oczyszczonym przed chwilą miejscu montażu.

Aby mieć pewność, że podkładka samoprzylepna prawidłowo się przykleiła, odczekać 24 godziny przed zamocowaniem urządzenia.

Mocowanie urządzenia do podstawy

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.

1. Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki ① do złącza mini-USB ② podstawki ③.



2. Zatrzaśnij podstawkę na ramieniu ④.
3. Przesuń dźwignię blokującą ⑤ na podstawie w położenie odblokowania.



4. Wsuń dysk w dolnej części ramienia w podstawę, tak aby nastąpiło zatrzaśnięcie.
5. Przesuń dźwignię blokującą w położenie zablokowania.
6. Umieść dolną część urządzenia w podstawie.
7. Przechylił urządzenie do tyłu, tak aby się zatrzasnęło.
8. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w samochodzie.

Podłączanie zewnętrznej anteny

UWAGA

Przed zamontowaniem urządzenia w samochodzie zapoznaj się z przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym informacje prawne dotyczące montażu na szybie przedniej.

Jeśli korzystasz z odbiornika komunikatów drogowych w Europie, podłącz do niego zewnętrzną antenę, aby móc odbierać informacje o ruchu drogowym.

1. Podłącz zewnętrzną antenę ① do odbiornika komunikatów drogowych ②.



2. Zamocować zewnętrzną antenę do szyby przedniej, korzystając z przysawek.

UWAGA: Aby zoptymalizować moc sygnału, poprowadzić zewnętrzną antenę po szybie przedniej pionowo, o ile jest to możliwe.

Informacje o sekcji Mój Pulpit

Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia, sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania i map, uzyskania dostępu do podręczników użytkownika, uzyskania pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.

Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit

1. Podłącz kabel USB do złącza micro-USB ① urządzenia.



2. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
3. Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Rejestrowanie urządzenia

1. W sekcji Mój Pulpit kliknij **Zarejestruj teraz**.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

3. Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu.

Aktualizowanie oprogramowania

1. Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 6](#)).
2. W razie potrzeby, w sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij **Aktualizuj teraz**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

nüMaps Guarantee™

Urządzenie jest uprawnione do bezpłatnej aktualizacji w ciągu 60 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej. Prawo do skorzystania z opcji bezpłatnej aktualizacji map nie przysługuje osobom, które zarejestrowały produkt telefonicznie bądź przeprowadziły rejestrację w trybie online po upływie 60 dni od pierwszego odebrania sygnału z satelitów podczas korzystania z funkcji nawigacyjnych urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/numaps.

Aktualizowanie map

1. Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 6](#)).
2. Zarejestruj urządzenie ([strona 6](#)).
3. W razie potrzeby, w sekcji Aktualizacje map kliknij **Aktualizuj teraz**.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Wprowadzanie profilu ciężarówki lub kampera

OSTRZEŻENIE

Wprowadzenie profilu swojego pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu. To kierowca jest odpowiedzialny podczas jazdy za uwzględnianie wysokości, długości, masy i innych ograniczeń związanych z prowadzonym pojazdem. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dostosowywać jazdę do panujących warunków.

Zanim możliwe będzie uruchomienie trybu ciężarówki lub kampera, należy wprowadzić profil używanej ciężarówki lub kampera.

Przy pierwszym włączeniu urządzenia wybrany zostanie tryb transportu ciężarowego. Można wybrać opcję **Przełącz tryb**, aby wprowadzić profil kampera.



1. Gdy zostanie wyświetlony ekran z ostrzeżeniem, dotknij **Akceptuj**.
2. Dotknij **Tak**, aby wprowadzić profil ciężarówki.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Odbieranie sygnału z satelitów

W celu korzystania z funkcji nawigacji dostępnej w urządzeniu konieczne jest odebranie sygnału z satelitów.

Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.

1. Włącz urządzenie.
2. W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich budynków i drzew.

Odebranie sygnału z satelitów może potrwać kilka minut. Gdy urządzenie odbiera sygnały satelitarne, słupki siły sygnału z satelitów w menu głównym mają kolor zielony . W przypadku utraty sygnału satelitarnego słupki te zmieniają kolor na czerwony lub stają się przezroczyste .

Ogólne informacje o urządzeniu



①	Klawisz zasilania
②	Gniazdo kart microSD™

Regulowanie jasności ekranu


1. Naciśnij i szybko zwolnij klawisz **zasilania**.
2. Dotknij i przeciągnij pasek przewijania.

Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.

1. Przytrzymaj klawisz **zasilania** przez 8 sekund, a następnie zwolnij.
Urządzenie wyłączy się.
2. Poczekaj 1 sekundę.
3. Jeśli urządzenie korzysta z zasilania bateryjnego, naciśnij i zwolnij klawisz **zasilania**.

Regulowanie głośności

1. Dotknij **Głośność**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Wyreguluj głośność, przesuwając suwak w lewo lub prawo.
 - Dotknij  aby wyciszyć wszystkie dźwięki.

Korzystanie z menu głównego









- Dotknij ①, aby wybrać środek transportu.
- Dotknij ②, aby znaleźć cel podróży.
- Dotknij ③, aby wyświetlić mapę.
- Dotknij ④, aby zatrzymać trasę.
- Dotknij ⑤, aby wyznaczyć objazd dla trasy.
- Dotknij ⑥, aby wykonać połączenie, gdy urządzenie jest podłączone do zgodnego telefonu komórkowego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.garmin.com/bluetooth.

- Dotknij ⑦, aby wyregulować głośność.
- Dotknij ⑧, aby otworzyć menu narzędzi i ustawień.







Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie

- Dotknij , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
- Dotknij  i , aby wyświetlić więcej informacji.
- Dotknij i przytrzymaj  i , aby możliwe było szybsze przewijanie.
- Dotknij , aby wyszukać według nazwy.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Zapoznaj się z częścią „Ustawienia języka”, aby zmienić układ klawiatury ([strona 66](#)).

- Dotknij znaku na klawiaturze, aby wprowadzić literę lub cyfrę.

- Dotknij , aby wprowadzić spację.
- Dotknij pola, aby przesunąć kursor.
- Dotknij , aby usunąć znak.
- Dotknij i przytrzymaj , aby usunąć cały wpis.
- Dotknij , aby wybrać tryb języka klawiatury.
- Dotknij , aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak znaki przestankowe.
- Dotknij , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi literami.

Środki transportu

	Tryb samochodu
	Tryb ciężarówki
	Tryb kampera
	Tryb pieszego


Wyznaczana trasa jest obliczana na innych zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.

Zmiana środka transportu

1. W menu głównym dotknij ikony środka transportu.
2. Wybierz tryb.
3. Dotknij **Zapisz**.

Korzystanie z dodatkowej kamery

Jeśli w pojeździe zainstalowano dodatkową kamerę z kompozytowym sygnałem wideo, jej podgląd może być wyświetlany na ekranie urządzenia.

Podłączyć przewód kamery do wejścia wideo typu jack  na podstawie.



Obraz z kamery jest wyświetlany, gdy sygnał wideo jest obecny.

Wyszukiwanie pozycji

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: W zależności od wersji wbudowanych w urządzenie danych mapy, nazwy przycisków i kolejność czynności mogą różnić się od tych zamieszczonych poniżej.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Adres.**
2. W razie potrzeby zmień województwo, kraj lub region.

3. Dotknij **Szukaj wszystko.**

PORADA: Możesz dotknąć **Literuj miasto**, aby wyszukiwać według miasta lub kodu pocztowego. Nie wszystkie mapy umożliwiają wyszukiwanie kodów pocztowych.

4. Podaj numer adresu i dotknij **Gotowe.**

5. Podaj nazwę ulicy i dotknij **Gotowe.**
6. W razie potrzeby wybierz ulicę.
7. W razie potrzeby wybierz adres.

Korzystanie z mapy pozycji

Mapa pozycji otwiera się po wybraniu pozycji w menu **Dokąd?** .



- Dotknij ❶, aby zapisać pozycję w Ulubionych.
- W niektórych modelach należy dotknąć ❶, aby wybrać numer telefonu do danej pozycji, gdy urządzenie jest podłączone do telefonu.

- Dotknij dymku informacyjnego ②, aby wyświetlić więcej informacji o danej pozycji.
- Dotknij ③, aby powiększyć lub pomniejszyć.
- Dotknij ④, aby powrócić do poprzedniej strony.
- Dotknij ⑤ i przeciągnij, aby zobaczyć inny obszar mapy.
- Dotknij ⑥, aby utworzyć szczegółową trasę do danego miejsca.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Znajdź na mapie**.
2. Wybierz pozycję.
Zostanie wyświetlony dymek z informacjami o pozycji.

Wyświetlanie trasy na mapie

1. Na mapie pozycji dotknij dymku informacyjnego.
2. Dotknij pola z informacjami o trasie.

Korzystanie z katalogu pomocy drogowej

W katalogu pomocy drogowej znajdują się firmy świadczące usługi dla transportu ciężarowego, takie jak warsztaty i sprzedawcy opon. Katalog pomocy drogowej jest dostępny jedynie w niektórych krajach.

Dane w katalogu pomocy drogowej są okresowo aktualizowane. Aby zakupić aktualizacje, odwiedź stronę <http://buy.garmin.com>.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?**.

2. Wykonaj następujące czynności:

UWAGA: ta opcja menu zależy od dostawcy katalogu pomocy drogowej dla urządzenia.

- Dotknij **TruckDown**.

- Dotknij NTTS.
3. Wybierz kategorię.
 4. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
 5. Wybierz cel podróży.

Korzystanie z opcji Zjazdu z usługami

Istnieje możliwość wyszukiwania punktów usługowych, takich jak stacje benzynowe, zakwaterowanie i postoje dla ciężarówek przy zbliżających się zjazdach z autostrady. Urządzenie wyświetla dostępne punkty usługowe w zależności od trybu pracy. Informacje dotyczące zjazdów z usługami są dostępne jedynie na drogach z kontrolowanym dostępem, takich jak autostrady oraz autostrady międzystanowe.

UWAGA: Opcja Zjazdu z usługami nie jest dostępna w trybie pieszego.

1. Podczas jazdy wyznaczoną trasą, w menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Zjazdy z usługami**.
2. Wybierz dowolną opcję:

Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek

Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają punkty szczególne dla samochodów ciężarowych, takie jak postoje dla ciężarówek, parkingi przy autostradzie czy stacje ważenia.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Pkty szczególne > Ciężarówki**.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz cel.

Ustawianie pozycji domowej

Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową.


1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Jedź do domu**.
2. Wybierz **Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub Ostatnio znalezione**.

Jazda do domu


Przed rozpoczęciem nawigacji do domu trzeba ustawić pozycję domową.

W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > **Jedź do domu**.

Resetowanie pozycji domowej

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** >  > **Ustal pozycję domową**.
2. Wybierz dowolną opcję:

Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Ulubione** > **Dom**.
2. Dotknij  > **Edytuj**.
3. Dokonaj zmian.
4. Dotknij **Gotowe**.

Informacje o punktach szczególnych

Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają miliony punktów szczególnych, takich jak restauracje, hotele czy autousługi. Za pomocą kategorii wyszukiwania punktów szczególnych łatwo znajdziesz okoliczne firmy i atrakcje.

Znajdowanie pozycji poprzez literowanie nazwy

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Pkty szczególne** > **Literuj nazwę**.
2. Podaj całą lub część nazwy i dotknij **Gotowe**.
3. Wybierz cel.

Wyszukiwanie punktów szczególnych wg kategorii

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Pkty szczególne**.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorie.

4. Wybierz cel.


Korzystanie z nawigacji do zdjęć

Dourządzenia lub na kartę pamięci można przesyłać zdjęcia, które zawierają informacje o pozycji, a następnie tworzyć do nich trasy.

1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 6).
2. Odwiedź stronę <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać i załadować zdjęcia do urządzenia.
4. Odłącz urządzenie od komputera.
5. Włącz urządzenie.
6. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Ulubione** > **Zdjęcia**.
Zostanie wyświetlona lista zdjęć z informacjami o pozycji.
7. Wybierz zdjęcie.

Usuwanie nieprawidłowego punktu szczególnego

Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualny lub nieprawidłowy punkt szczególny, można pomijać tę pozycję w kolejnych wyszukiwaniach.

1. Na apie pozycji dotknij dymku informacyjnego.
2. Dotknij kolejno  > **Zgłoś błąd** > **Tak**.

Pozycja będzie pomijana w kolejnych wyszukiwaniach.

Zgłaszanie nieprawidłowego punktu szczególnego

Zanim będzie możliwe zgłoszenie nieprawidłowego punktu szczególnego, należy usunąć go z kolejnych wyszukiwań (strona 16).

1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 6).
2. Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.

3. W obszarze Preferencje Mojego Pulpitu kliknij kolejno **Preferencje Mojego Pulpitu > Tak**.

Sekcja Mój Pulpit pobiera dane z urządzenia.

Ocenianie punktu szczególnego

Gdy opcja jest dostępna, można wyświetlać i zmieniać oceny wystawione punktowi szczególnemu.

1. Na mapie pozycji dotknij dymku informacyjnego.
Gdy opcja jest dostępna, ocena jest wyświetlana pod adresem pozycji.
2. Dotknij gwiazdek, aby ocenić punkt szczególny.

Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.

Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania


W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Parking > Ostatnie miejsce**.

Wyświetlanie listy ostatnio znalezionych pozycji

W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych pozycji.

W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Ostatnio znalezione**.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji

W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Ostatnio znalezione >  > Wyczyść > Tak**.

Ulubione

Można zapisać pozycje w Ulubionych, aby można je było szybko odnaleźć i wyznaczyć


do nich trasy. Pozycja domowa jest również zapisana w Ulubionych.

Zapisywanie aktualnej pozycji w Ulubionych

1. Dotknij ikony pojazdu na mapie.
2. Dotknij **Zapisz**.
3. Podaj nazwę.

Pozycja zostanie zapisana w **Ulubionych**.


Zapisywanie pozycji w Ulubionych

1. Wyszukaj pozycję ([strona 12](#)).
2. Na stronie Jedź! dotknij kolejno  > **Zapisz** > **OK**.

Wyszukiwanie ulubionych

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Ulubione**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Dotknij zapisaną pozycję.

Edytowanie ulubionych

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Ulubione**.
2. Wybierz kategorię.
3. Wybierz element Ulubionych..
4. Dotknij dymku informacyjnego.
5. Dotknij  > **Edytuj**.
6. Wybierz dowolną opcję:


- Dotknij **Nazwa**.
- Dotknij **Numer telefonu**.
- Dotknij **Kategorie**, aby wpisać nazwę kategorii elementu Ulubionych.

UWAGA: Kategorie są wyświetlane w urzędzeniu dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów Ulubionych.

- Dotknij **Przypisz zdjęcie**, aby zapisać zdjęcie wraz z elementem Ulubionych.
- Dotknij **Zmień symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia elementu Ulubionych na mapie.

7. Edytuj informacje.
8. Dotknij **Gotowe**.

Usuwanie Ulubionych


1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Ulubione**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz element Ulubionych..
4. Dotknij kolejno  > **Usuń** > **Tak**.

Wprowadzanie współrzędnych

Jeśli znasz współrzędne geograficzne celu podróży, możesz za pomocą urządzenia nawigować do tego celu, podając z szerokość i długość geograficzną. Może to być szczególnie przydatne podczas korzystania z funkcji geocachingu.


1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Współrzędne**.
2. Dotknij pola, aby wprowadzić dane dotyczące szerokości i długości geograficznej.
3. Dotknij **Pokaż na mapie**.

Zmiana formatu współrzędnych mapy

1. Na ekranie głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Współrzędne** >  **Format**.
2. Wybierz format.

Zmiana przeszukiwanego obszaru

Urządzenie automatycznie wyszukuje miejsca w pobliżu aktualnej pozycji. Pozycje można także wyszukiwać w innych miastach lub w pobliżu celu podróży lub ulubionego celu.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** >  > **Blisko**.
2. Wybierz dowolną opcję:
3. Dotknij **Zapisz**.

Planowanie podróży

Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć i zapisać trasę z wieloma celami podróży.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Planow. podróży**.
2. Dotknij **+**.
3. Dotknij **Wybierz pozycję startową**.
4. Wyszukaj pozycję ([strona 12](#)).
5. Dotknij **Wybierz**.
6. Dotknij **+**, aby dodać kolejne pozycje.
7. Dotknij **Dalej**.
8. Wpisz nazwę i dotknij **Gotowe**.
9. Dotknij **Mapa**, aby wyświetlić podróż na mapie.

Tworzenie harmonogramu podróży

Funkcja Planowanie podróży pozwala ustalić czas wyjazdu i czas trwania podróży.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd?** > **Planow. podróży**.
2. Wybierz podróż.
3. Wybierz pozycję.
4. Dotknij **Czas wyjazdu** lub **Czas przybycia**.
5. Wybierz datę i czas.
6. Dotknij **Zapisz**.
7. Dotknij **Czas**.
8. Określ ile czasu spędzisz w wybranej pozycji.
9. Dotknij **Zapisz**.
10. W razie potrzeby powtórz kroki 3–9 dla każdej pozycji.

Podróż wg zapisanego planu podróży

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Planow. podróży.**
2. Dotknij zapisaną podróż.
3. Dotknij **Jedź!**.

Edytowanie zapisanej podróży

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Planow. podróży.**
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Dotknij **≡**
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij **Zmień nazwę podróży**, aby zmienić nazwę podróży.
 - Dotknij **Edytuj cele**, aby dodać lub usunąć pozycje.
 - Dotknij **Usuń podróż**.
 - Dotknij **Optymalizuj kolejność**, aby ułożyć pozycje w planie podróży w najkorzystniejszej kolejności.

Ustawianie symulowanej pozycji

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > System > Symulacja GPS > WI.**
2. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Znajdź na mapie.**
3. Dotknij obszaru na mapie.
4. Dotknij kolejno **≡ > Ustal pozycję.**

Symulowanie trasy

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > System > Symulacja GPS > WI.**
2. Wyszukaj pozycję ([strona 12](#)).
3. Dotknij **Jedź!**. > **Tak.**

Nawigacja

Funkcje mapy podczas podróży

UWAGA


Ikony ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicy wskazuje cel.

Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.

Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlona ikona wskazująca ograniczenie prędkości obowiązujące na danej drodze.

W trybie ciężarówki mogą być wyświetlane ograniczenia prędkości dla ciężarówek w zależności od konfiguracji ciężarówki i obowiązujących w danym województwie lub regionie przepisów.

Podczas jazdy w trybie ciężarówki lub kampera może zabrzmieć dźwięk i wyświetlić się , co informuje o braku informacji na temat dostosowania używanej drogi do ruchu ciężarowego. Zawsze należy przestrzegać znaków drogowych i obowiązujących przepisów.

UWAGA: Ograniczenia prędkości dla ciężarówek nie są dostępne dla wszystkich obszarów.

Korzystanie z mapy do nawigacji



- Dotknij ①, aby wyświetlić następną zwrót.
Jeśli jest dostępny, wskaźnik zwrótów również informuje, którym pasem ruchu należy się poruszać, aby przygotować się do następnego manewru.
- Dotknij ②, aby wyświetlić listę zwrótów.
- Dotknij ③, aby powiększyć lub pomniejszyć.
- Dotknij ④, aby wyświetlić dostępne informacje ostrzegawcze ([strona 68](#)).

- Dotknij ⑤, aby wyświetlić informacje o danej pozycji.
- Dotknij i przeciągnij ⑥, aby zobaczyć inny obszar.
- Dotknij ⑦, aby powrócić do menu głównego.
- Dotknij i przytrzymaj ⑦ w dowolnym ekranie, aby powrócić do menu głównego.
- Dotknij ⑧, aby wyświetlić inne pole danych.
- Dotknij ⑨, aby wyświetlić informacje o podróży.
- Dotknij ⑩, aby zmienić ograniczenie prędkości w przypadku, gdy ograniczenie na ikonie widocznej na mapie jest nieprawidłowe.

Jeśli są dostępne ograniczenia prędkości dla samochodów ciężarowych, zostaną one wyświetlone.

Wyświetlanie informacji o podróży


Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

PORADA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.

Na mapie dotknij pola **Prędkość**.



Resetowanie informacji o podróży

1. Na mapie dotknij kolejno **Prędkość** >

2. Wybierz dowolną opcję:
 - Podczas jazdy wyznaczoną trasą dotknij **Zeruj wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
 - Dotknij **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
 - Dotknij **Zeruj maks. prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
 - Dotknij **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.

Wyświetlanie listy zwrotów

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę wszystkich zwrotów na trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi zwrotami.

1. Dotknij paska tekstowego u góry mapy.



2. Wybierz dowolną opcję:


- Dotknij zwrotu na stronie Lista zwrotów, aby wyświetlić następny zwrot.
- Dotknij kolejno **☰** > **Pokaż mapę**, aby wyświetlić całą trasę na mapie.

Wyświetlanie następnego zwrotu

Wyświetlenie następnego zwrotu jest możliwe jedynie podczas podróży wyznaczoną trasą.

Następny zwrot pokazuje zakręt na mapie, a także dystans i czas pozostały do danego zakrętu.

Dotknij **200m** na mapie.



Wyświetlanie widoku skrzyżowania

Wyświetlenie widoku skrzyżowania jest możliwe jedynie podczas podróży wyznaczoną trasą.

W niektórych modelach widok skrzyżowań wyświetla widok niektórych zbliżających się skrzyżowań oraz informacje o pasach ruchu, którymi należy się poruszać.



UWAGA: Widok skrzyżowań nie jest dostępny dla wszystkich skrzyżowań.

Dotknij  na mapie.




Wybór trybu przeliczenia trasy

Aby można było wybrać tryb przeliczenia trasy, trzeba ustawić urządzenie tak, by wyświetlało monity ([strona 64](#)).

1. Wyszukaj pozycję ([strona 12](#)).
2. Wybierz  lub .

Dodawanie punktu do aktywnej trasy


UWAGA: Nie można dodać punktu do trasy w trybie w trybie pieszego.

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą dotknij , aby powrócić do menu głównego.
2. Dotknij **Dokąd?**.
3. Wyszukaj pozycję ([strona 12](#)).

4. Dotknij **Jedź!**.
5. Dotknij **Dodaj do aktywnej trasy**.
6. Dotknij i przeciągnij pozycje, aby ustalać ich kolejność, a następnie dotknij **Gotowe**.

Korzystanie z objazdu

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe. Jeśli włączona jest opcja Zaawansowane objazdy, można wybrać określony dystans lub drogę, która ma być unikana ([strona 65](#)).

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą dotknij , aby powrócić do menu głównego.
2. Dotknij **Objazd**.
3. W razie potrzeby wybierz opcję:
 - Aby unikać następnej 1/2 mili, wybierz **Następna 1/2 mili na trasie**.

- Aby unikać następnych 2 mil, wybierz **Następne 2 mile na trasie**.
- Aby unikać następnych 5 mil, wybierz **Następne 5 mil na trasie**.
- Aby wybrać określoną drogę, która ma być unikana, wybierz **Objazd wg dróg na trasie**.

Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną rozsądną możliwością, urządzenie może nie zaproponować objazdu.

Zatrzymywanie trasy

Podczas podróży wyznaczoną trasą, dotknij kolejno  > **Stop**.

Informacje o funkcji myTrends™

Po zapisaniu często pokonywanych tras jako pozycji Ulubionych, funkcja myTrends przewiduje cel podróży użytkownika.

Po zarejestrowaniu wzorców jazdy użytkownika funkcja myTrends wyświetla trasę i szacowany czas przybycia w pasku nawigacyjnym na mapie.

Konfigurowanie funkcji myTrends

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja**.
2. Wybierz opcję **Samochód, Ciężarówka** lub **Kamper**.
3. Dotknij **nüRoute > myTrends > Włączone**.
4. Zapisz cel w Ulubionych ([strona 17](#)).
5. Podczas jazdy z włączonym urządzeniem odwiedź miejsce zapisane w Ulubionych co najmniej 3 razy.

6. Gdy na pasku nawigacyjnym są dostępne informacje myTrends, można go dotknąć, aby wyświetlić informacje o trasie.

Korzystanie z mapy do nawigacji pieszej

W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na mapie dwuwymiarowej (2D).




- Dotknij ①, aby przełączyć na inny odcinek trasy.
- Dotknij ②, aby wyświetlić plan podróży.
- Dotknij ③, aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.
- Dotknij ④, aby powiększyć lub pomniejszyć.

Opcje transportu publicznego

Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy cityXplorer, urządzenie oblicza trasę przy uwzględnieniu środków transportu publicznego, takich jak autobusy czy metro, oraz dystansu do pokonania pieszo.

Mapy cityXplorer nie są domyślnie dostępne w urządzeniu. Mapy cityXplorer można kupić na stronie <http://my.garmin.com>.

Żółte ikony wskazują metody nawigacji wykorzystywane na poszczególnych odcinkach trasy. Przykładowo, gdy zobaczysz ikonę , w tym miejscu trasy wsiądź do autobusu.

Czarne punkty na mapie oznaczają przystanki transportu publicznego na trasie podróży.

UWAGA: Podążając trasą pieszą, można ograniczyć dystans do pokonania na piechotę ([strona 63](#)).

Utrudnienia drogowe

UWAGA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym. Informacje o utrudnieniach drogowych nie są dostępne na wszystkich obszarach.


Urządzenie może odbierać informacje o ruchu drogowym z radiowego odbiornika komunikatów drogowych TMC (Traffic Message Channel) dotyczące wypadków i robót drogowych. Do niektórych modeli dołączany jest odbiornik komunikatów drogowych FM TMC wbudowany w przewód zasilający oraz bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych.

Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.

Aktywacja subskrypcji

Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.

Odbiornik komunikatów drogowych



①	Złącze Mini-USB
②	Złącze anteny zewnętrznej
③	Antena wewnętrzna
④	Diodowy wskaźnik zasilania
⑤	Zasilacz samochodowy

Odbieranie informacji o ruchu drogowym

Gdy odbiornik znajdzie się w zasięgu komunikatów drogowych, na ekranie urządzenia zostaną wyświetlone informacje o ruchu drogowym.

Odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą znajdować się w zasięgu stacji FM nadającej informacje o ruchu drogowym.

1. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do zewnętrznego źródła zasilania.
2. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do urządzenia.

UWAGA: Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów drogowych.

Informacje o ikonie utrudnień drogowych

Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień w ruchu, na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.

Kolor	Ważność	Znaczenie
Zielony	Niska	Ruch jest płynny.
Żółty	Średnia	Ruch się odbywa, ale są opóźnienia. Ruch jest utrudniony.
Czerwony	Wysoka	Ruch się nie odbywa lub jest bardzo powolny. Mają miejsce znaczne opóźnienia.



Informacje o ruchu drogowym na trasie

PRZESTROGA

Jeśli wybierzesz opcję ponownego przeliczenia trasy, gdy nawigacja jest w trybie ciężarówki, ponownie przeliczona trasa może uwzględniać drogi, które nie zostały potwierdzone jako udostępnione dla ruchu ciężarowego. Należy zachować ostrożność i rozważę, a także przestrzegać wszelkich znaków drogowych i obowiązujących przepisów.


Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji dojdzie do znacznych opóźnień związanych z korkami, urządzenie automatycznie ponownie przeliczy trasę. Mimo to trasa może przebiegać przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi.

Ręczne unikanie utrudnień na trasie


1. Dotknij  na mapie.
2. Dotknij **Utrudnienia na trasie**.
3. W razie potrzeby dotknij strzałek, aby wyświetlić inne opóźnienia przez korki na trasie.
4. Dotknij  > **Unikaj**.

Wyświetlanie mapy ruchu

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.

1. Dotknij  na mapie.
2. Dotknij **Mapa ruchu**, aby zobaczyć na mapie wypadki drogowe.

Wyszukiwanie opóźnień przez korki

1. Na stronie mapy dotknij .
2. Dotknij **Wyszukaj utrudnienia**, aby wyświetlić listę dróg z opóźnieniami przez korki.
3. Dotknij elementu na liście, aby wyświetlić opóźnienia na drodze.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie, dotknij strzałek, aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.

Dodawanie subskrypcji

Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych dla innych regionów lub krajów.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia drogowe**.
2. W razie potrzeby dotknij **Subskrypcje**.

3. Dotknij **+**.
4. Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
5. Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod składający się z 25 znaków.
6. Dotknij **Dalej** w urządzeniu.
7. Podaj kod.
8. Dotknij **Gotowe**.

Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać osobny kod dla każdego odbiornika.

Informacje dotyczące ofert i reklam

Jeśli w pakiecie z urządzeniem znajduje się odbiornik komunikatów drogowych, możesz odbierać oferty oraz kupony związane z danym miejscem. Informacje o ruchu drogowym oparte na reklamach są dostępne wyłącznie w Ameryce Północnej.

Odbiornik komunikatów drogowych musi być podłączony do zasilania zewnętrznego oraz musi się znajdować w obszarze zasięgu, aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym oparte na reklamach.

Ważne informacje na temat prywatności można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności, które znajduje się na stronie <http://www8.garmin.com/privacy/>.

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Wyświetlanie ofert



Nie należy zapisywać numerów kuponów w trakcie jazdy.

1. Wybierz ofertę wyświetlaną na ekranie, aby wyszukać najbliższą pozycję, która jest z nią powiązana.
2. Jeśli w ofercie znajduje się ikona, dotknij jej na mapie pozycji, aby otrzymać kod kuponu.
3. Zapisz ten numer i pokaż go, gdy dotrzesz do danego miejsca.

Wyświetlanie listy ofert

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Oferty**.

Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych i ofert

by wyłączyć oferty, należy wyłączyć funkcję utrudnień drogowych.

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia drogowe > Wyłączone**.

Korzystanie z funkcji dla ciężarówek

Informacje o rejestrowaniu IFTA

Funkcję Rejestrowanie IFTA można wykorzystywać do archiwizowania danych potrzebnych do dokumentacji IFTA (International Fuel Tax Agreement), takich jak daty zakupu paliwa i przejechana liczba mil.

Aby korzystać z funkcji Rejestrowanie IFTA, urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki ([strona 11](#)).

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Wprowadzanie danych dotyczących paliwa

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Rejestrowanie IFTA > Na stacji**.
2. Podaj cenę paliwa.
3. Dotknij pola **Zużyte paliwo**.
4. Podaj ilość zakupionego paliwa.
5. W razie potrzeby wybierz opcję:
 - Aby zapisać ilość w litrach, dotknij kolejno **galony > litry > Zapisz**.
 - Aby zapisać ilość w galonach, dotknij kolejno **litry > galony > Zapisz**.
6. W razie potrzeby wybierz pole wyboru **Z podatkiem**.

7. Dotknij **Dalej**.
8. Wybierz sprzedawcę, od którego zostało zakupione paliwo.
9. Wybierz nabywcę paliwa.
10. Dotknij **Zapisz**.


Korzystanie z dzienników zakupu paliwa

Aby korzystać z funkcji Rejestrowanie IFTA, urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki ([strona 11](#)).

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

1. W menu głównym dotknij **Narzędzia** > **Rejestrowanie IFTA** > **Dzienniki zakupu paliwa**.
2. W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
3. W razie potrzeby wybierz kwartał.
4. Wybierz dziennik.

5. Wybierz dowolną opcję:


- Dotknij pola, aby edytować zawarte w nim informacje.
- Dotknij kolejno  > **Tak**, aby usunąć dziennik.

Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla jurysdykcji

W podsumowaniu dla jurysdykcji znajdują się dane dla każdego stanu lub regionu, w którym pojazd był używany w danym kwartale. Podsumowanie dla jurysdykcji jest dostępne tylko dla niektórych obszarów.

Aby korzystać z funkcji Rejestrowanie IFTA, urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki ([strona 11](#)).

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich obszarach.




1. W menu głównym dotknij **Narzędzia** > **Rejestrowanie IFTA** > **Podsumowanie dla jurysdykcji**.
2. W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
3. W razie potrzeby wybierz kwartał.
4. Aby wyeksportować podsumowanie dla jurysdykcji, dotknij kolejno  > **Eksportuj** > **OK**.

Urządzenie eksportuje podsumowanie do pliku CSV i zapisuje je w folderze **Reports** w pamięci urządzenia.

Korzystanie z raportów dotyczących podróży

Aby korzystać z funkcji Rejestrowanie IFTA, urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki ([strona 11](#)).

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

1. W menu głównym dotknij **Narzędzia** > **Rejestrowanie IFTA** > **Raporty dotyczące podróży**.
2. W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
3. W razie potrzeby wybierz kwartał.
4. Wybierz raport.
5. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij kolejno  > **Usuń**, a następnie dotknij pola wyboru, aby usunąć raport.
 - Dotknij kolejno  > **Połącz**, a następnie dotknij pola wyboru, aby połączyć raporty.
 - Dotknij  > **Eksportuj** > **OK**.
Urządzenie eksportuje raport do pliku CSV i zapisuje go w folderze **Reports** w pamięci urządzenia.

Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla jurysdykcji i raportów dotyczących podróży

UWAGA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

1. Podłącz urządzenie do komputera ([strona 6](#)).
2. Otwórz dysk lub wolumin „Garmin” i otwórz folder **Reports**.
3. Otwórz folder **IFTA**.
4. Otwórz plik CSV.

Informacje dotyczące godzin pracy

UWAGA

Choć to urządzenie ma możliwość zapisywania informacji dotyczących godzin pracy, to NIE jest ono dopuszczane jako substytut papierowego dziennika, którego prowadzenie jest konieczne zgodnie z przepisami amerykańskiej Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (FMCSA). Kierowcy powinni stosować się do wszystkich obowiązujących federalnych i stanowych wymogów dotyczących prowadzenia papierowych dzienników.

Funkcji Godziny pracy można używać do rejestrowania godzin pracy, co ułatwi przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.

Przed użyciem funkcji Godziny pracy urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki ([strona 11](#)) i należy utworzyć profil kierowcy ([strona 40](#)).

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich obszarach.


Rejestrowanie stanu pracy

1. W menu głównym dotknij **Narzędzia** > **Godziny pracy**.
2. Wybierz kierowcę > **Stan pracy**.
3. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij **Po pracy**, aby zarejestrować czas po pracy.
 - Dotknij **Sen**, aby zarejestrować czas odpoczynku w miejscu do spania.
 - Dotknij **Jazda**, aby zarejestrować czas jazdy firmowym pojazdem podczas pracy.
 - Dotknij **Praca**, aby zarejestrować czas, kiedy jesteś w pracy, ale nie prowadzisz firmowego pojazdu.
4. Dotknij **Zapisz**.

Korzystanie z dzienników jazdy

Przed użyciem funkcji Godziny pracy urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki (strona 11) i należy utworzyć profil kierowcy (strona 40).

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

1. W menu głównym dotknij **Narzędzia** > **Godziny pracy**.
2. Wybierz kierowcę > **Wyświetl dziennik**.
3. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij pola daty, a następnie innej daty, którą chcesz wyświetlić.
 - Dotknij paska stanu, aby wyświetlić pełne informacje dotyczące stanu.
 - Dotknij siatki, a następnie pola, które chcesz edytować.
 - Dotknij , aby wyświetlić informacje o naruszeniu przepisów.

Informacje dotyczące kierowców

Wielu kierowców może korzystać z tego samego urządzenia, aby śledzić swoje godziny pracy.

Aby korzystać z funkcji Godziny pracy, urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki ([strona 11](#)).

Jeśli w ciągu 24 godzin pracujesz dla więcej niż jednego przewoźnika, musisz zapisać każdego z nich. Musisz zapisać strefę czasową, w której znajduje się siedziba firmy, nawet jeśli przekraczasz inne strefy czasowe.

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Dodawanie kierowców

1. W menu głównym dotknij **Narzędzia > Godziny pracy > +**.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zarządzanie danymi kierowcy

1. W menu głównym dotknij **Narzędzia > Godziny pracy**.
2. Wybierz kierowcę > **O kierowcy**.
3. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij pola, aby edytować zawarte w nim informacje.
 - Dotknij kolejno **☰ > Usuń kierowcę > Tak**, aby usunąć kierowcę.

Dodawanie wysyłek

Przed użyciem funkcji Godziny pracy urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki ([strona 11](#)) i należy utworzyć profil kierowcy ([strona 40](#)).

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

1. W menu głównym dotknij **Narzędzia** > **Godziny pracy**.
2. Wybierz kierowcę > **Zarządzanie wysyłkami** > **+**.
3. Dotknij **Numer referencyjny**, wprowadź informacje i dotknij **Gotowe**.


PORADA: Numer referencyjny to numer dokumentu wysyłki lub nazwa firmy oraz przewożonej grupy.

4. W razie potrzeby dotknij **Dzień rozpoczęcia**, a następnie dotknij daty rozpoczęcia świadczenia usługi.
5. W razie potrzeby dotknij **Dzień zakończenia**, a następnie dotknij daty zakończenia świadczenia usługi.
6. Dotknij **Zapisz**.

Zarządzanie wysyłkami

Przed użyciem funkcji Godziny pracy urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki (strona 11) i należy utworzyć profil kierowcy (strona 40).

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

1. W menu głównym dotknij **Narzędzia** > **Godziny pracy**.
2. Wybierz kierowcę > **Zarządzanie wysyłkami**.
3. Wybierz wysyłkę.
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij pola, aby edytować zawarte w nim informacje.
 - Dotknij kolejno  > **Usuń wysyłkę** > **OK**, aby usunąć wysyłkę.

Eksportowanie dzienników jazdy

Przed użyciem funkcji Godziny pracy urządzenie musi znajdować się w trybie ciężarówki (strona 11) i należy utworzyć profil kierowcy (strona 40).

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

1. W menu głównym dotknij **Narzędzia > Godziny pracy**.
2. Wybierz kierowcę > **Eksportuj dziennik**.
3. W razie potrzeby wprowadź numer ciągnika, numer VIN ciągnika i numer przyczepy.
4. W razie potrzeby wybierz dziennik do wyeksportowania.
5. W razie potrzeby wybierz lokalizację, do której dziennik ma zostać wyeksportowany.

Urządzenie eksportuje dziennik do pliku CSV i zapisuje go w folderze Reports w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Wyświetlanie wyeksportowanych dzienników jazdy

UWAGA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 6).
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Aby wyświetlić dzienniki znajdujące się w urządzeniu, otwórz dysk lub wolumin „Garmin” i otwórz folder **Reports**.
 - Aby wyświetlić dzienniki znajdujące się na karcie pamięci, otwórz dysk lub wolumin karty pamięci i otwórz folder **Garmin**.
3. Otwórz folder **HOSEExports**.
4. Otwórz plik CSV.

Korzystanie z narzędzi

Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Skorzystaj ze strony *Gdzie jestem?* w celu wyświetlenia informacji o aktualnej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Gdzie jestem?**

Wyszukiwanie usług w pobliżu

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Gdzie jestem?**
2. Dotknij **Szpitala**, **Posterunki policji** lub **Paliwo**, aby wyświetlić najbliższe pozycje w wybranej kategorii.

Korzystanie z Pomocy

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Pomoc**, aby wyświetlić informacje na temat korzystania z urządzenia.

Wyszukiwanie tematów pomocy

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Pomoc > Q**.

Informacje o ecoRoute™

Funkcja ecoRoute oblicza zużycie paliwa przez pojazd, poziom emisji spalin oraz koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.

Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z pojazdu. Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i zwyczajów kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia paliwa ([strona 44](#)).

UWAGA: Funkcja ecoRoute jest dostępna tylko w trybie samochodu.

Korzystanie z ecoRoute

1. W menu głównym wybierz kolejno **Narzędzia > ecoRoute**.
2. Po wyświetleniu monitu podaj dane dotyczące paliwa i przebiegu.
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać informacje o pojeździe.

Kalibracja zużycia paliwa

Salibruj zużycie paliwa, aby otrzymywać dokładniejsze raporty o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.

1. W menu głównym wybierz kolejno **Narzędzia > ecoRoute > Na stacji**.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.

3. Podaj ile paliwa pojazd zużył od momentu ostatniego tankowania.
4. Podaj dystans pokonany od momentu ostatniego tankowania.
5. Wybierz **Dalej**.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.

Informacje o ecoChallenge

Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa. Im wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie samochodu.

Wyświetlanie wyników ecoChallenge

W menu głównym wybierz kolejno
Narzędzia > ecoRoute > ecoChallenge.

Informacje o wyniku ecoChallenge

Kolor listka na ikonie ecoChallenge zmienia się w zależności od osiąganych wyników.



Razem — wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.

Prędkość — wyświetla ocenę za jazdę pojazdem z optymalną prędkością pod kątem zużycia paliwa (72–97 km/h lub 45–60 mil/h dla większości pojazdów).

Przyspieszenie — wyświetla ocenę za płynne i stopniowe przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się punkty.

Hamowanie — wyświetla ocenę za płynne i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.

Usuwanie wyniku ecoChallenge z mapy

Na mapie wybierz kolejno  >  > **Ustawienia > Ukryj.**

Zerowanie danych ecoChallenge

Na mapie dotknij kolejno  >  > **Zeruj.**

Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa

1. W menu głównym wybierz kolejno **Narzędzia > ecoRoute > Zużycie paliwa.**
2. Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.

Dostosowywanie profilu pojazdu

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > ecoRoute > Profil pojazdu**.
2. Wybierz opcję, aby ręcznie dostosować ustawienia paliwa.
 - **Typ paliwa**
 - **Zużycie paliwa w mieście**
 - **Zużycie paliwa na autostradzie**
 - **Cena paliwa**

PORADA: W celu osiągnięcia najlepszych wyników dokonaj kalibracji zużycia paliwa ([strona 44](#)) zamiast dostosowywania zużycia paliwa w mieście i na autostradzie.

Informacje dot. raportu o przebiegu

W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak: dystans, czas, średnia oszczędność paliwa oraz koszt paliwa dotyczący dojazdu do wyznaczonego celu.

Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy. W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.

Wyświetlanie raportu o przebiegu


Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu. Raporty o przebiegu można również przeglądać w folderze Raporty na dysku/woluminie urządzenia ([strona 56](#)).

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > ecoRoute > Raport o przebiegu**.
2. Wybierz raport.

Wyświetlanie porad dotyczących jazdy

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > ecoRoute > Porady**.

Resetowanie danych ecoRoute


1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > ecoRoute**.
2. Wybierz kategorię.
3. Dotknij  > **Resetuj**.

Korzystanie z przeglądarki zdjęć


Można wyświetlać zdjęcia, które zostały zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci. Więcej informacji na temat ładowania zdjęć do urządzenia można znaleźć na [strona 55](#).

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Przeglądarka zdjęć**.


- Dotknij strzałek, aby przewijać zdjęcia.
- Dotknij obrazka, aby wyświetlić jego powiększenie.

- Dotknij , aby wyświetlić pokaz slajdów składający się ze zdjęć.
- Aby zatrzymać pokaz slajdów, dotknij ekranu.

Ustawianie zdjęcia jako tapety

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Dotknij kolejno  > **Ustaw jako tapetę**.
4. Dostosuj tapetę za pomocą przycisków na ekranie.
5. Dotknij **Zapisz**.


Usuwanie zdjęć

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Dotknij kolejno  > **Usuń > Tak**.

Korzystanie z funkcji czasu na świecie

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Czas na świecie**.
2. Dotknij nazwy miasta.
3. Wpisz nową nazwę miasta.
4. Dotknij **Gotowe**.
5. W razie potrzeby wybierz miasto.

Wyświetlanie mapy świata


W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Czas na świecie >** 

Godziny nocne wyświetlane są w zaciemnionym obszarze.

Korzystanie z kalkulatora

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Kalkulator**.

Wykonywanie zrzutów ekranowych

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie > Zrzut ekranowy > Włączone**.
2. Dotknij , aby wykonać zrzut ekranowy.

Zrzut ekranowy zostanie zapisany jako plik obrazu w formacie PNG w folderze **Screenshot** w pamięci urządzenia ([strona 56](#)).

Korzystanie z przelicznika jednostek

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Przelicznik jednostek**.
2. Dotknij pola z jednostką miary.
3. Wybierz jednostkę miary.
4. Dotknij **Zapisz**.
Na liście zostaną wyświetlone dwie jednostki miary.
5. Dotknij jednostki miary, którą chcesz zmienić.

- Wybierz jednostkę miary.
- Dotknij **Gotowe**.
- W razie potrzeby powtórz kroki 5–7.
- Podaj wartość.
- Dotknij **Gotowe**.
- Wybierz pole waluty.
- Wybierz walutę, którą chcesz zaktualizować.
- W razie potrzeby powtórz kroki 3–6, aby wybrać walutę, na którą chcesz przeliczać.
- Wybierz pole pod walutą.
- Wpisz nową wartość dla waluty.
- Wybierz **Gotowe**.
- W razie potrzeby powtórz kroki 8–10.

Ręczne ustawianie kursów walut

Można ręcznie aktualizować kursy walut, aby zawsze korzystać z najbardziej aktualnych przeliczników.

- W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Przelicznik jednostek**.
- Wybierz pole z walutą.
- Wybierz **Waluta**.
- Dotknij **Zapisz**.

Rozmowy przez zestaw głośnomówiący

Technologia Bluetooth® tworzy bezprzewodowe połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami, takimi jak telefon komórkowy i system nawigacji. Aby ustalić, czy telefon komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny z urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.

Parowanie urządzeń

Przed pierwszym połączeniem dwóch urządzeń należy je najpierw sparować poprzez utworzenie połączenia między nimi przy użyciu kodu PIN lub hasła.

Telefon i urządzenie muszą być włączone i znajdować się w odległości nie większej niż 33 stopy (10 m) od siebie.

Parowanie przy użyciu ustawień telefonu

Parowanie można zainicjować za pomocą telefonu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

1. W menu głównym urządzenia dźwiał dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Włączone** > **Zapisz**.
2. Włącz moduł Bluetooth w telefonie komórkowym.
UWAGA: Ustawienia te mogą być dostępne w menu ustawień, menu Bluetooth, menu połączeń lub menu zestawu głośnomówiącego.
3. Rozpocznij wyszukiwanie urządzeń Bluetooth za pomocą telefonu.

4. Wybierz dźeł z listy urządzeń.
5. W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia dla połączeń Bluetooth (**1234**).

Parowanie przy użyciu ustawień urządzenia

1. W menu głównym urządzenia dźeł dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth > Bluetooth > Włączone > Zapisz**.

2. Włącz moduł Bluetooth w telefonie komórkowym.
3. Włącz tryb widoczności dla innych urządzeń w telefonie.

UWAGA: Ustawienia te mogą być dostępne w menu ustawień, menu Bluetooth, menu połączeń lub menu zestawu głośnomówiącego.

4. W urządzeniu dźeł, dotknij kolejno **Dodaj telefon > OK**.

5. Wybierz telefon z listy.

6. Dotknij **OK**.

Na ekranie telefonu zostanie wyświetlony monit o sparowanie telefonu z systemem nawigacji.

7. Zaakceptuj sparowanie w telefonie.
8. W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia dla połączeń Bluetooth (**1234**).

Po sparowaniu urządzeń — porady

- Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
- Po nawiązaniu połączenia między telefonem i urządzeniem można wykonywać połączenia telefoniczne.

- Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
- Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.

Zarządzanie listą urządzeń Bluetooth

Można dodawać, odłączać lub usuwać telefony wykryte przez urządzenie, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona.


1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth > Dodaj telefon**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz telefon, który chcesz połączyć z urządzeniem.
 - Dotknij **+**, aby dodać telefon do menu.
 - Dotknij **x**, aby usunąć telefon z pamięci urządzenia.


- Dotknij **Brak**, aby rozłączyć bieżące połączenie.

Odbieranie połączenia

- Dotknij **Odbierz**.
- Dotknij **Ignoruj**, aby zignorować połączenie.

Korzystanie z urządzenia podczas połączenia telefonicznego

W trakcie trwania połączenia telefonicznego wyświetlana jest ikona . W zależności od wyglądu ekranu w urządzeniu ikona Trwa rozmowa może wyglądać inaczej.

1. W menu głównym dotknij kolejno  > **Zakończ**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij **Klawiatura**, aby wyświetlić stronę klawiatury, która umożliwia korzystanie z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.


- Dotknij **Telefon**, aby wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz prywatności.

PORADA: Aby przełączyć się z powrotem, dotknij **Zestaw głośnomówiący**.

- Dotknij **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk w trakcie rozmowy.

Korzystanie z połączeń oczekujących

Gdy w trakcie rozmowy telefonicznej nadejdzie drugie połączenie (połączenie oczekujące), zostanie wyświetlone okno.

- Dotknij **Odbierz**, aby odebrać to połączenie i zawiesić pierwsze połączenie.
- Dotknij kolejno  > **Przełącz na**.
- Dotknij **Zakończ**, aby się rozłączyć.
Nie spowoduje to rozłączenia zawieszzonego połączenia.

Wybieranie numeru telefonu punktu szczególnego

1. W menu głównym dotknij kolejno **Telefon > Pkty szczególne**.
2. Wyszukaj punkt szczególny.
3. Dotknij **Połącz**.

Wybieranie numeru

1. W menu głównym dotknij kolejno **Telefon > Wybierz**.
2. Wprowadź liczbę.
3. Dotknij **Wybierz**.

Podawanie własnego numeru telefonu

Można podać numer telefonu, pod który urządzenie zadzwoni w przypadku dotknięcia **Dzwoń do domu**.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Telefon > Dzwon do domu**.
2. Dotknij **Podaj numer telefonu**.
3. Podaj numer telefonu.
4. Dotknij **Gotowe > Tak**.
Urządzenie wybierze Twój numer telefonu domowego.

Dzwonienie do domu

Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy numer telefonu ([strona 53](#)).

W menu głównym dotknij kolejno **Telefon > Dzwon do domu**.

Nawiązywanie połączeń za pomocą wybierania głosowego

Zanim będzie można nawiązywać połączenia, korzystając z wybierania głosowego, telefon może wymagać „ćwiczeń” w rozpoznawaniu poleceń głosowych. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Telefon > Wybieranie głosowe**.
2. Wymów nazwę kontaktu.

Sprawdzanie statusu telefonu

Można sprawdzić poziom naładowania baterii i siłę sygnału w telefonie.

W menu głównym dotknij kolejno **Telefon > Status telefonu**.

Zarządzanie danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki, np. pliki obrazów JPEG. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3 i wcześniejszymi.

Typy plików

Urządzenie obsługuje następujące typy plików.

- Pliki obrazów JPEG i JPG ([strona 47](#)).
- Mapy i pliki punktów GPX z aplikacji MapSource® ([strona 75](#)).
- Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI Loader ([strona 75](#)).

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać nie tylko do przechowywania map, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, geocache'ów, tras, waypointów i własnych punktów POI.

Wkładanie karty pamięci

1. Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu ①.



2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Przesyłanie plików do komputera

1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 6).



Urządzenie i karta pojawią się jako dyski pamięci w oknie Mój komputer w systemie Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach Mac.

UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi nie mogą wyświetlać dysków urządzeń dźzl. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.

2. Odszukaj żądany plik w komputerze.
3. Podświetl plik.
4. Kliknij kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.

5. Otwórz dysk lub wolumin „Garmin” lub dysk karty pamięci.
6. Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Odlączenie kabla USB

1. Wykonaj poniższe czynności:
 - W komputerze z systemem Windows kliknij ikonę wysunięcia  na pasku zadań systemu.
 - W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do **kosza** .
2. Odlącz kabel od komputera.

Usuwanie plików

UWAGA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

1. Otwórz dysk lub wolumin „Garmin”.
2. W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
3. Wybierz plik.
4. Naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.

Dostosowywanie urządzenia

Ustawienia systemowe

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > System**.

- **Symulacja GPS** — zatrzymuje odbieranie sygnału GPS przez urządzenie i pozwala zaoszczędzić energię baterii.
- **Jednostki** — pozwala na zmianę jednostki miary dla odległości.
- **Format czasu** — wybór 12- lub 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny, albo formatu UTC.
- **Bieżący czas** — pozwala na ręczną zmianę czasu.
- **Tryb bezpieczny** — ten tryb służy do wyłączenia wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać go podczas jazdy.


- **Garmin Lock** — pozwala zablokować urządzenie ([strona 71](#)).
- **Informacje** — wyświetlanie numeru wersji oprogramowania, dentyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.


UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map ([strona 75](#)).

- **Umowy licencyjne użytkowników**

Dostosowywanie menu głównego



Można utworzyć własne menu głównego zawierające maksymalnie 15 ikon.

1. W menu głównym wybierz kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Menu główne**.
2. W razie potrzeby wybierz **Dostosuj**.
3. Wybierz .



4. W razie potrzeby wybierz .
5. Wybierz ikonę.
6. Wybierz **Zapisz**.

Edytowanie ikon w menu głównym

Można zmienić rozmiar i lokalizację ikon we własnym menu głównym.

1. W menu głównym wybierz kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Menu główne > Dostosuj**.
2. Wybierz ikonę.
3. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz , aby usunąć ikonę.
UWAGA: Ikon Dokań?, Pokaż mapę i Narzędzia nie można usunąć.
 - Wybierz , aby powiększyć ikonę.
Ikona zwiększy rozmiar z jednej komórki na cztery.

PORADA: We własnym menu głównym zmieszczą się maksymalnie dwie powiększone ikony.

- Wybierz , aby zmniejszyć dużą ikonę.
 - Przeciągnij ikonę po ekranie, aby zmienić jej położenie.
4. Wybierz  > **Zapisz**.

Wybór menu głównego

1. W menu głównym wybierz kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Menu główne**.
2. Wybierz opcję: **Użyj domyślnego** lub **Użyj dostosowanego**.

Podczas korzystania z własnego menu głównego domyślne menu główne pozostaje zapisane w urządzeniu.

Dodawanie profili ciężarówki i kampera

OSTRZEŻENIE

Wprowadzenie profilu swojego pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu. To kierowca jest odpowiedzialny podczas jazdy za uwzględnianie wysokości, długości, masy i innych ograniczeń związanych z prowadzonym pojazdem. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dostosowywać jazdę do panujących warunków.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Profil ciężarówki**.
2. Wybierz opcję **Ciężarówka lub Kamper**.
3. Dotknij **+**.
4. W razie potrzeby dotknij **Jednostki**, aby zmienić jednostki miary.
5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aktywowanie profili ciężarówki i kampera


Urządzenie oblicza trasy w oparciu o szerokość, długość, wysokość i masę pojazdu oraz inne ustawienia aktywnego profilu.

Aby rozpocząć nawigację w trybie ciężarówki lub kampera, należy aktywować profil. Przed aktywowaniem profilu należy dodać profil ([strona 60](#)).

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Profil ciężarówki**.
2. Wybierz opcję **Ciężarówka lub Kamper**.
3. Dotknij profilu.
4. Dotknij **Wybierz profil**, aby aktywować profil.

Edytowanie profili ciężarówki i kampera

Przed usunięciem profilu należy aktywować inny profil ([strona 60](#)).

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Profil ciężarówki**.
2. Dotknij profilu, a następnie .
3. Wybierz opcję: **Edytuj** lub **Usuń**.

Ustawienia nawigacji — samochód, ciężarówka i kamper

W menu głównym dotknij **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja**, a następnie **Samochód, Ciężarówka** lub **Kamper**.

- **nüRoute™** — patrz [page 63](#).
- **Szczegółowość map** — ustawianie poziomu szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
- **Widok mapy** — ustawianie perspektywy na mapie ([strona 62](#)).

- **Motyw mapy** — zmiana gamy kolorystycznej mapy.
- **Układ danych mapy** — zmiana ilości danych widocznych na mapie.
- **Pojazd** — zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie. Więcej ikon można znaleźć na stronie www.garmingarage.com.
- **Dziennik podróży**
 - **Pokaż na mapie** — wyświetla ścieżki podróży na mapie.
 - **Wyczyść dziennik podróży**
- **Punkty alarmowe** — zmiana ustawień punktów alarmowych ([strona 62](#)).
- **Ostrzeżenia o ostrych zakrętach** — opcja pozwala ustawić ostrzeżenia o ostrych zakrętach.

Zmiana perspektywy mapy

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja**.
2. Wybierz opcję **Samochód, Ciężarówka** lub **Kamper**.
3. Dotknij **Widok mapy**.
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Dotknij **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
 - Dotknij **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

Wybór stawień punktów alarmowych

Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy do urządzenia zostały załadowane punkty alarmowe lub kamery monitorujące. Punkty alarmowe to między innymi własne punkty POI i bazy danych kamer monitorujących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/extras.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja**.
2. Wybierz opcję **Samochód, Ciężarówka** lub **Kamper**.
3. Dotknij **Punkty alarmowe**.
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Dotknij **Alerty**, aby włączyć ostrzeżenia o zbliżaniu się do punktów alarmowych.
 - Dotknij **Dźwięk**, aby ustawić typ ostrzeżeń, które włączają się w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.

Ustawienia nawigacji pieszej

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Pieszy**.

- **Limit podróży pieszo** — kontroluje, jak długa podróż pieszo jest uwzględniana w trasie wykorzystującej transport publiczny.
- **Transport publiczny** — powoduje unikanie wybranych środków transportu.
- **Dziennik podróży** — wyświetla ścieżki podróży na mapie.
 - **Pokaż na mapie** — wyświetla ścieżki podróży na mapie.
 - **Wyczyść dziennik podróży**

Unikanie środków transportu

UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są mapy cityXplorer (page 29).

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Pieszy** > **Transport publiczny**.
2. Wybierz środek transportu, którego chcesz unikać w wyznaczonych trasach.
3. Dotknij **Zapisz**.

Wybór referencji tras

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Nawigacja**.
2. Wybierz opcję **Samochód**, **Ciężarówka** lub **Kamper**.
3. Dotknij kolejno **nūRoute** > **Tryb obliczania**.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

4. Wybierz odpowiednią opcję (jeśli jest dostępna):
- Dotknij **Krótszy czas**, aby obliczyć trasy, które mogą być wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
 - Dotknij **Najkrótsza**, aby obliczyć trasy, które są krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
 - Dotknij **Mniej paliwa**, aby obliczyć trasy, na których zużycie paliwa może być mniejsze niż na innych trasach.
 - Dotknij **Monit**, aby wybrać tryb przeliczenia trasy przed rozpoczęciem podróży (strona 26).
 - Dotknij **Bezdroże**, aby przeliczyć trasę po linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.

Unikanie określonych cech dróg

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja**.
2. Wybierz opcję **Samochód, Ciężarówka** lub **Kamper**.
3. Dotknij kolejno **nüRoute > Unikane**.
4. Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczonych trasach.
5. Dotknij **Zapisz**.

Ustawianie własnych unikanych elementów

Można ustawić określone obszary lub drogi, które będą unikane przy obliczaniu tras.

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja**.
2. Wybierz opcję **Samochód, Ciężarówka** lub **Kamper**.

3. Dotknij kolejno **nüRoute** > **Własne unikane**.
4. Wybierz **Dodaj unikany obszar** lub **Dodaj unikaną drogę**.
5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Informacje dotyczące zaawansowanych objazdów

Po włączeniu tej funkcji urządzenie oblicza nową trasę w oparciu o określone wybrane opcje ([strona 27](#)).

Włączanie opcji Zaawansowane objazdy

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Nawigacja**.
2. Wybierz opcję **Samochód, Ciężarówka** lub **Kamper**.
3. Dotknij **nüRoute** > **Zaawansowane objazdy**.
4. Wybierz **Włączone**.

Informacje o funkcji trafficTrends™

Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych tras. Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia lub o określonych porach dnia.

Włączanie funkcji trafficTrends

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Nawigacja**.
2. Wybierz opcję **Samochód, Ciężarówka** lub **Kamper**.
3. Dotknij **nüRoute** > **trafficTrends** > **Włączone**.

Ustawienia wyświetlania

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Wyświetlanie**.

- **Schemat kolorów** — ustawienie jasnego tła (**Dzień**), ciemnego tła (**Noc**) lub automatyczne przełączanie pomiędzy nimi w oparciu o godzinę wschodu i zachodu słońca dla bieżącej pozycji (**Auto**).
- **Jasność** — umożliwia zmianę jasności ekranu. Zmniejszenie jasności pozwala zaoszczędzić energię baterii.
- **Zrzut ekranowy** — umożliwia wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia ([strona 48](#)).

Ustawienia języka

W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Język**.

- **Język głosu** — umożliwia ustawienie języka komunikatów głosowych.
- **Język tekstu** — umożliwia ustawienie języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
- **Język klawiatury** — umożliwia ustawienie języka dla klawiatury.
- **Układ klawiatury** — wybór układu klawiatury: QWERTY (podobny do klawiatury komputerowej) lub alfabetyczny.

Wyświetlanie informacji o mapie


W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Moje Mapy.

Włączanie map

1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Moje Mapy.
2. Dotknij mapy.

Ustawienia Bluetooth

W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth.

- **Moje Mapy** — patrz [strona 52](#).
- **Bluetooth** — włączanie modułu Bluetooth.
Jeśli moduł Bluetooth jest włączony, w menu głównym jest wyświetlana ikona  **Bluetooth**.
- **Przyjazna nazwa** — pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji dżel w urządzeniach z technologią Bluetooth.

Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych pakietach z urządzeniami.

W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia drogowe > Utrudnienia drogowe > Włączone.


Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych

Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic.

Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych

W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia drogowe > Subskrypcje.

Przywracanie stawień

1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz kolejno  **> Przywróć > Tak.**

Załącznik




Ikony ostrzegawcze

OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. ograniczenia i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dostosowywać jazdę do panujących warunków.

Ostrzeżenia o ograniczeniach



	Wysokość
	Masa
	Waga osi
	Długość
	Szerokość
	Zakaz ruchu ciężarówek
	Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
	Subst. niebezpieczne zabronione
	Substancje łatwopalne zabronione
	Subst. zanieczysz. wodę zabronione

	Zakaz skrętu w lewo
	Zakaz skrętu w prawo
	Zakaz zawracania

Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych

	Ryzyko utknięcia na wyrzuceniu
	Boczny wiatr
	Zwężona droga
	Ostry zakręt
	Stromy zjazd
	Nisko wiszące gałęzie

Inne ostrzeżenia

	Stacja ważenia
	Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu ciężarowego

Przewody zasilające

Służą do podłączenia urządzenia do zasilania.

- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- abel USB ([strona 6](#))
- Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

Dbanie o urządzenie

UWAGA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem. Ponadto wymagane jest unikanie korzystania z niego w miejscach, w których występują silne wstrząsy lub wibracje.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.

Kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, ponieważ grozi to uszkodzeniem ekranu.

Czyszczenie obudowy

UWAGA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

1. Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu izopropylowego lub środka do czyszczenia soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przysysawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
- Zarejestruj urządzenie na stronie <http://my.garmin.com>.
- Korzystaj z funkcji Garmin Lock™ (strona 71).

Informacje o funkcji Garmin Lock

Garmin Lock to system antykradzieżowy, który blokuje urządzenie. Przy każdym włączeniu urządzenia należy wprowadzić numer PIN lub udać się do bezpiecznej pozycji.

Informacje o bezpiecznej pozycji

Bezpieczną pozycją powinno być miejsce, do którego często wracasz, np. Twój dom. Jeśli urządzenie odbiera sygnały z satelitów i znajdujesz się w bezpiecznej pozycji, nie musisz wpisywać kodu PIN.

UWAGA: Jeśli zapomnisz kodu PIN i bezpiecznej pozycji, musisz przesłać urządzenie do firmy Garmin w celu jego odblokowania. Dodatkowo musisz przesłać ważny dowód rejestracji produktu lub ważny dowód zakupu.

Blokowanie urządzenia

1. W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > System > Garmin Lock > Zablokuj urządzenie**.
Zostanie wyświetlone menu Garmin Lock.
2. Dotknij **Włączone**.
3. Wpisz dwukrotnie 4-cyfrowy kod PIN.
4. Udaj się do bezpiecznej pozycji.
5. Dotknij **Ustaw**.

Zmiana kodu PIN funkcji Garmin Lock

1. W menu Garmin Lock dotknij **Zmień PIN**.
2. Wpisz dwukrotnie nowy 4-cyfrowy kod PIN.

Zmiana bezpiecznej pozycji

1. W menu Garmin Lock dotknij **Bezpieczna pozycja**.
2. Udaj się do nowej bezpiecznej pozycji.
3. Dotknij **Ustaw**.

Kasowanie danych użytkownika

1. Włącz urządzenie.
2. Przytrzymaj palec w prawym dolnym narożniku ekranu urządzenia.
3. Przyciskaj palec, aż do momentu wyświetlenia wyskakującego okna.
4. Dotknij **Tak**.

Przywrócone zostaną wszystkie domyślne ustawienia. Wszystkie elementy, które zostały zapisane, zostaną usunięte.

Informacje o baterii

Ikona baterii  na pasku stanu wskazuje stan wewnętrznej baterii.

Aby zwiększyć dokładność tych wskazań, całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. Nie odłączaj urządzenia, aż do całkowitego naładowania.

Wydłużanie czasu działania baterii

- W menu głównym dotknij kolejno **Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność**, aby wyłączyć podświetlenie.
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj długiego wystawiania na działanie wysokiej temperatury.

Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki

UWAGA

Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić żadnego małego elementu i upewnić się, że zostały one założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo złożony.

Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza samochodowego.

1. Użyj monety, aby docisnąć srebrną końcówkę ① i obróć monetę o 90° w lewo.
2. Zdejmij nakrętkę ②, srebrną końcówkę i bezpiecznik ③.



3. Włóż bezpiecznik 2 A.
4. Upewnij się, że srebrna końcówka jest umieszczona w nakrętce.
5. Za pomocą monety ponownie nałóż nakrętkę.

Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu

Zdejmowanie urządzenia z podstawki

1. Naciśnij zacisk u góry podstawki.
2. Przechyl urządzenie do przodu.

Zdejmowanie podstawki z uchwytu

1. Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
2. Użyj siły, aby gniazdo w podstawce zwolniło kulkę uchwytu.

Odlączenie ramienia montażowego od podstawy montażowej

1. Przesuń dźwignię blokującą ① na podstawie montażowej ② w położenie odblokowania.
2. Dociśnij element zwalniający ③.
3. Wysuń ramię ④ z podstawy.



Informacje o nüMaps Lifetime™

Po uiszczeniu jednorazowej opłaty można otrzymywać do czterech aktualizacji map w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia. Aby uzyskać dokładniejsze informacje o nüMaps Lifetime oraz wszystkich warunkach korzystania z tej funkcji, odwiedź stronę www.garmin.com/numaps i kliknij **Mapy**.

Modele urządzenia

- Do modeli z oznaczeniem „LM”, znajdującym się za numerem modelu, dołączona jest subskrypcja nüMaps Lifetime.
- Do modeli z oznaczeniem „LT”, znajdującym się za numerem modelu, dołączona jest bezterminowa subskrypcja oraz odbiornik komunikatów drogowych.
- Do modeli z oznaczeniem „LMT”, znajdującym się za numerem modelu, dołączona jest subskrypcja nüMaps Lifetime™, bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych ([strona 75](#)) oraz odbiornik komunikatów drogowych.

Zakup dodatkowych map

Można kupić dodatkowe mapy do urządzenia.

1. Przejdź do strony produktu na stronie internetowej Garmin (www.garmin.com).
2. Kliknij kartę **Mapy**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Własne punkty POI

Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie z większą niż określona prędkość.

Instalacja programu POI Loader

Listy własnych punktów POI można utworzyć lub pobrać i zainstalować w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.

1. Odwiedź stronę www.garmin.com/extras.
2. Kliknij kolejno **Usługi > POI Loader**.
3. Zainstaluj program POI Loader w komputerze.

Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader

Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć w pliku pomocy.

Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij **Pomoc**.

Wyszukiwanie dodatków

1. W menu głównym dotknij kolejno **Dokąd? > Dodatki**.
2. Wybierz kategorię.

Kamery monitorujące



Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów szczególnych (POI) i kamer monitorujących.

Informacje o kamerach monitorujących dostępne są tylko dla niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność na stronie <http://my.garmin.com>. Dla tych obszarów urządzenie zawiera pozycje setek kamer monitorujących. Urządzenie będzie ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc użytkownik zawsze ma dostęp do aktualnych informacji.

W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma datę ważności.

Zakup akcesoriów

Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com>.

Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin.

- Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę www.garmin.com/support lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin USA, dzwoniąc pod numer (913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
- Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer 0808 2380000.

- Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź stronę www.garmin.com/support i kliknij opcję **Contact Support**, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej dostępnej w poszczególnych krajach, lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer +44 (0) 870 8501241.

Dane techniczne

Zakres temperatury roboczej: 0°C–60°C
(32°F–140°F)

Zakres temperatury ładowania: 0°C–45°C
(32°F–113°F)

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona. • W menu głównym dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > System > Symulacja GPS > Wyl. • Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew. • Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (strona 73). • Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie. • Urządzenia można ładować jedynie w zakresie temperatur 0°C–45°C (32°F–113°F). Jeśli urządzenie zostało umieszczone w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być ładowane.
Moja bateria nie pozostaje naładowana przez zbyt długi czas.	Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom podświetlenia ekranu (strona 66).
Jak usunąć wszystkie dane użytkownika?	Patrz strona 72 .
Wskazania stanu wyczerpania baterii są niedokładne.	Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez przerywania ładowania).

Co wskazuje na to, że urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB?	Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na ekranie jest wyświetlany obraz urządzenia podłączonego do komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe dyski wymienne w oknie Mój komputer .
Urządzenie jest podłączone do komputera, ale nie można go przełączyć w tryb pamięci masowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odłącz kabel USB od komputera. 2. Wyłącz urządzenie. 3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia. Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci masowej USB. 4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie do koncentratora USB.
Na liście dysków nie ma nowych dysków wymiennych.	Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system Windows może mieć problem z przypisaniem liter dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać litery do dysków.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem.	<ul style="list-style-type: none"> • W menu głównym dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth. W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone. • Telefon musi być włączony i znajdować się w odległości około 10 metrów (33 stóp) od urządzenia. • Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

A

- adresy, wyszukiwanie 12
- akcesoria 77
- aktualna pozycja 43
- aktualna pozycja, zapis 18
- aktualna pozycja, zapisywanie 18
- anti-theft feature 71

B

- bateria
 - czas działania 72, 78
 - informacje 72
 - wysoka temperatura i 1
- bateria litowo-jonowa 1, 72
- baza danych stref wokół
 - szkół 75
- bezpieczna pozycja 71
- bezpiecznik, wymiana 73

C

- cele, wiele 20–21
- ciężarówka
 - kierowcy 40
 - ograniczenia prędkości 22

- profile 7, 60–61
- ustawienia 61–62
- wysyłki 40–41
- czas na świecie, mapa świata 48
- czyszczenie. *See* usuwanie
- czyszczenie urządzenia 6, 70

D

- dane techniczne 77
- dane użytkownika, usuwanie 72
- dbanie o urządzenie 70–71
- długość i szerokość geograficzna 19
- dodatki 75
- dom
 - dzwonienie 54
 - edytowanie informacji
 - dotyczących pozycji 15
 - nawigacja 15
 - numer telefonu 54
 - resetowanie pozycji 15
 - ustawianie pozycji 14
- dzienniki
 - jazda 38, 39
 - paliwo 36
 - dzienniki jazdy 39

- eksportowanie 42
- wyświetlanie
 - wyeksportowanych 42

E

- ecoRoute
 - calibrating fuel economy 44
 - informacje o zużyciu
 - paliwa 45
 - kalibracja zużycia paliwa 44
 - porady 46
 - profil pojazdu 46
 - raport o przebiegu 46
 - wynik ecoChallenge 45
- ekran
 - jasność 8, 66
 - klawiatura 10
 - przyciski 10
- eksportowanie
 - dzienniki jazdy 42
 - podsumowania dla
 - jurysdykcji 36–37
 - raporty dotyczące podróży 37

F

firmy i atrakcje, wyszukiwanie 15–17
 fuel economy, calibrating 44
 funkcja ograniczenia prędkości 22

G

Garmin Lock 71–72
 geocaching 19
 głośność 11
 gniazdo kart microSD 8
 gniazdo karty pamięci 8
 godziny pracy 38–42
 dzienniki jazdy 39, 42
 kierowcy 40
 przepisy 38
 stan pracy 39
 wysyłki 40–41

GPS

sygnały satelitarne 7–8
 symulacja 21, 58
 ustawienia 58
 gwarancja, nuMaps 6

I

identyfikator urządzenia 58

IFTA (International Fuel Tax Agreement) 35

ikony ostrzegawcze, ciężarówka i kamper 68–69
 informacje o podróży
 resetowanie 24
 wyświetlanie 24

informacje o ruchu drogowym,
 dokładność i dostępność 30
 informacje o wersji 58
 informacje o zużyciu paliwa 45
 instalowanie uchwytu 1–5
 International Fuel Tax Agreement (IFTA) 35
 intuicyjne wyznaczanie trasy 28

J

jasność, regulowanie 8

K

kalkulator 48
 kamera cofania 11
 kamera dodatkowa 11
 kamery
 bezpieczeństwo 76–77
 dodatkowe 11
 kamery monitorujące 76–77

kamper

profile 7, 60–61
 ustawienia 61–62
 karty pamięci 55–56

kasowanie. *See* usuwanie
 kierowcy, ciężarówka 40
 klawiatura 10
 klawisz zasilania 8
 komputer, podłączanie do 6–7
 komunikaty drogowe, odbiornik 30–34
 konwertowanie
 jednostki miary 48–49
 waluta 49
 kradzież, zapobieganie 71

L

ładowanie urządzenia 78
 ładowanie zdjęć 16–19
 locking the device 71

M

MapSource 55, 75
 mapy
 aktualizowanie 7
 błędy 16
 cityXplorer 29, 63

- dodawanie 75
- informacje 67
- nawigacja 23
- pieszy 28–29
- pozycja 12–13
- ustawienia 61–62
- zakup 75
- mapy cityXplorer 29, 63
- mapy pieszych 28–29
- menu główne 9
 - domyślny 59
 - dostosowywanie 58–59
 - edytowanie 59
- miary, przeliczanie 48–49
- modes, transportation 11
- Mój Pulpit 6–7
- montaż na szybie przedniej 5
- montowanie urządzenia
 - instalacja 1–5
 - wymijowanie z uchwytu 74
- myTrends 28
- N**
- następny zwrot 25
- nawigacja
 - bezdroże 64
 - mapy 23
 - pieszy 28
 - zdjęcie 16–19
- nawigacja do zdjęć 16–19
- nawigacja po bezdrożach 64
- nūMaps Guarantee 6
- nūMaps Lifetime 75
- O**
- objazdy
 - wykonywanie 27–28
 - zaawansowane 65
- ocena punktów szczególnych 16
- ochrona urządzenia 70–71
- odbieranie sygnałów satelitarnych 7, 7–8
- oferty (oparte na reklamach)
 - wyłączanie 34
 - wyswietlanie 34
- ograniczenia dotyczące pojazdów 7, 60
- ograniczenia, pojazd 7, 60
- opcje mapy pozycji 12–13
- oprogramowanie
 - aktualizowanie 6
 - informacje 58
 - wersja 58
- ostatnio znalezione pozycje 17
- ostrzeżenia, produkt 1
- P**
- paliwo
 - dane 35–36
 - dzienniki 36
 - wyszukiwanie 43
- parowanie telefonu komórkowego 50–52
- PIN
 - Bluetooth 51
 - Garmin Lock 71
- pliki
 - obsługiwane typy 55
 - usuwanie 57
- pliki obrazów JPEG 55
- podkładka samoprzylepna 3–4, 3–5
- podróże 20–21
- podstawka, zdejmowanie 74
- podsumowanie dla jurysdykcji 36–37
- POI Loader 55
- połączenia
 - do firm 53
 - dom 54
 - odbieranie 52

- połączenie oczekujące 53
 - rozłączanie się 52
 - wybieranie głosowe 54
 - wyciszanie 53
 - wykonywanie 53
 - pomoc 43
 - pomoc techniczna 77
 - pomoc techniczna firmy Garmin 77
 - porady
 - Bluetooth 51–52
 - jazda 46
 - rozwiązywanie problemów 78–79
 - posterunki policji 43
 - pozycja, aktualna 43
 - pozycja, bezpieczna 71
 - pozycje, wyszukiwanie
 - adresy 12
 - dom 15
 - firmy i atrakcje 15–17
 - korzystanie ze zdjęć 16–17
 - korzystanie z mapy 13
 - ostatnio znalezione
 - punkty szczególne dla ciężarówek 14–19
 - współrzędne 19
 - zapisane pozycje (Ulubione) 18
 - pozycje, zapisywanie w Ulubionych 18
 - preferencje trasy 26–28
 - profile
 - ciężarówka lub kamper 7, 60–61
 - pojazd (ecoRoute) 46
 - profile pojazdów
 - ciężarówka lub kamper 7, 60–61
 - ecoRoute 46
 - program POI loader 76
 - przechowywanie urzędzenia 70
 - przeglądarka zdjęć 47
 - przeliczanie tras
 - objazdy 27–28
 - utrudnienia drogowe 32
 - przelicznik jednostek 48–49
 - przenośny uchwyt uniwersalny 2–3
 - przepisy, godziny pracy 38
 - przeszukiwany obszar, zmiana 19
 - przewodnik Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu 1, 5
 - przewody zasilające 69
 - przyciski, ekranowe 10
 - przyciski na ekranie 10
 - przywracanie ustawień 67
 - punkty szczególne
 - ciężarowy 14
 - dzwonienie 53
 - ocena 17
 - usuwanie nieprawidłowego 16
 - wyszukiwanie 15–17
 - zgłaszanie nieprawidłowego 16–17
 - punkty szczególne dla ciężarówek 14–19
- R**
- raporty
 - podróż 37–38
 - przebieg 46
 - raporty dotyczące podróży 37–38
 - raporty o przebiegu 46
 - rejestrowanie IFTA 35–38

dane dotyczące paliwa
35–36

dzienniki zakupu paliwa 36

podsumowanie dla
jurysdykcji 36–37

raporty dotyczące podróży
37–38

wyeksportowane
podsumowania i
raporty 38

rejestrowanie urządzenia 6

resetowanie

- informacje o podróży 24
- pozycja domowa 15
- urządzenie 8

rozwiązywanie problemów
78–79

S

screen

- brightness 66

screenshots 48

środki transportu 11

stan, praca 39

stan pracy 39

status telefonu 54

subskrypcje, komunikaty
drogowe 30, 67

sygnały satelitarne 7, 7–8

symulacja 21, 58

szpitale 43

T

tapeta 47

technologia Bluetooth 50–54

- parowanie z telefonem
50–52
- ustawienia 67

telefon, parowanie 50–52

transport publiczny

- mapy miast 29
- unikane 63

transport, środki 11

trasy. *See* podróże

tryb bezpieczny 58

tryb pamięci masowej 55–57, 79

tryb pamięci masowej USB
55–57, 79

tryb pieszego, ustawienia 63

U

uchwyt na deskę rozdzielczą
3–5

uchwyt uniwersalny 2–3

uchwyty

- deska rozdzielcza 3–5
- uniwersalny 2–3
- usuwanie 74

ulubione 17–19

- edytowanie 18–19
- usuwanie 19
- wyszukiwanie 18
- zapisywanie aktualnej
pozycji w 18
- zapisywanie pozycji w 18

umowy licencyjne
użytkowników 58

unikanie

- cechy dróg 64
- kradzież 71, 71–72
- miejsca i drogi 64–65
- środki transportu
publicznego 63
- utrudnienia drogowe 32

- urządzenie
 - dbanie 70–71
 - ładowanie 78
 - ochrona 70–71
 - parowanie z telefonem 50–52
 - pomoc 43
 - rejestrowanie 6
 - resetowanie 8
 - usuwanie 74
 - USB, złącze
 - odbiornik komunikatów drogowych 30
 - podstawka 2, 4
 - urządzenie 6
 - usługi
 - w pobliżu 43
 - zjazd 14
 - usługi w pobliżu 43
 - ustawienia
 - Bluetooth 67
 - ciężarówka lub kamper 60–61
 - GPS 58
 - język 66
 - mapa 61–62, 67
 - nawigacja, pieszy 63
 - nawigacja, pojazd 61–62
 - przywracanie 67
 - symulacja 21, 58
 - system 58
 - trasa 63–65
 - utrudnienia drogowe 67
 - własne menu główne 58–59
 - wyświetlanie 66
 - ustawienia języka 66
 - ustawienia Moje Mapy 67
 - ustawienia nawigacji
 - pieszy 63
 - pojazd 61–62
 - ustawienia systemowe 58
 - ustawienia telefonu, Bluetooth
 - i 50–51
 - ustawienia trasy 63–65
 - ustawienia urządzenia, Bluetooth
 - i 51
 - ustawienia własnego menu głównego 58–59
 - ustawienia wyświetlania 66
 - usuwanie
 - dane użytkownika 72
 - ostatnio znalezione pozycje 17
 - pliki 57
 - ulubione 19
 - usuwanie nieprawidłowych punktów szczególnych 16
 - utrudnienia drogowe
 - ikony 31
 - odbiornik 30–34
 - przeliczanie trasy 32
 - subskrypcje 30
 - trafficTrends 65
 - unikanie 32
 - ustawienia 67
- V**
- volume 11
- W**
- widok mapy 2D i 3D 62
 - widok skrzyżowywania 26
 - wiele celów podróży 20–21

własne punkty POI 75–76
własne punkty POI, kamery monitorujące i 76
wskazówki dojazdu 25
wskazówki szczegółowe 25
współrzędne 19
wybieranie głosowe 54
wyciszanie
 dźwięk 9
 rozmowy telefoniczne 53
wymiana bezpiecznika 73
wynik, ecoChallenge 45
wyświetlanie
 informacje o podróży 24
 skrzyżowania 26
wysyłki 40–41

Z

zaawansowane objazdy 65
zabezpieczenia
 Garmin Lock 71–72
 kradzież, zapobieganie 71
 pozycja 71
zabezpieczenie przed kradzieżą 71
zakup map 75

zapisane pozycje. *See* ulubione zapisywanie
 aktualna pozycja 18
 znalezione pozycje 18
zdejmnowanie urządzenia,
 podstawki i uchwytu 74
zegar 48
zjazdu z usługami 14
złącze micro-B 6–7
zrzuty ekranowe 48
zużycie paliwa, kalibrowanie 44
zwrot, następny 25

Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze dostępne na stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.



© 2011-2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)

www.garmin.com