

MARQ (Gen 2)
ADVENTURER

Quick Start Manual.....	1
快速入門手冊.....	23
クイックスタートマニュアル	47
사용자 설명서.....	75

© 2023 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin, ANT+, QuickFit, and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect, Garmin Pay, and MARQ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Advanced heartbeat analytics by Firstbeat Analytics. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04263

EN

MARQ ADVENTURER

Reference Card

Explore uncharted territories. Push your limits. MARQ Adventurer is a modern tool watch like no other. It's built from Grade-5 titanium to be harder and stronger, with a stunning new AMOLED touchscreen display. Preloaded with topoactive mapping with NextFork™, ClimbPro, and more will help you break new ground.

EN

Basic Operations

Basic operations using buttons and the touchscreen.

Turn your device on



Button Operations

Turn backlight on/off

Go up

Go down



Start/Select

Go back

Touch Operations

EN

Tap



Select an item

Swipe Up/Down



Scroll through items

Swipe Left



Open an action menu
(when applicable)

Swipe Right



Go back

Rotate

Loop through items

Hold a Data

View detailed data
(on applicable watch faces)

Drag

Pan the map

Hold a Location

Select a location

NOTE: Touch operations are disabled by default during activities. You can change this in the activity settings.

Hot Keys

Hold the button for one second from any screen.



Enable/Disable touch operations

NOTE: Some hot keys can be customized, and may change with software updates.

Controls Menu

A collection of controls for quick access to useful features.

1. Hold to open controls menu



2. Loop through controls

OR

Rotate



3. Select the control

Tap

Primary Watch Face

Current Pressure

Current Altitude

Barometer

Altimeter



Steps

Introduction

WARNING

EN

See the *Important Safety and Product Information* guide in the product box for product warnings and other important information.

Always consult your physician before you begin or modify any exercise program.

Getting Started

When using your watch the first time, you should complete these tasks to set it up and get to know the basic features.

- 1 Press **LIGHT** to turn on the watch ([page 8](#)).
- 2 Follow the on-screen instructions to complete the initial setup.
During the initial setup, you can pair your smartphone with your watch to receive notifications, sync your activities, and more ([page 11](#)).
- 3 Charge the device ([page 16](#)).

- 4 Start an activity ([page 13](#)).

Device Overview



① Touchscreen

- Tap to choose an option in a menu.
- Hold the watch face data to open the glance or feature.
NOTE: This feature is not available on all watch faces.
- Swipe up or down to scroll through the glance loop and menus.
- Swipe right to return to the previous screen.
- Cover the screen with your palm to return to the watch face and turn

down the screen brightness.

② LIGHT

- Press to turn on the watch.
- Press to turn down the screen brightness.
- Quickly press twice to turn on the flashlight.
- Hold to view the controls menu.

③ UP-MENU

- Press to scroll through the glance loop and menus.
- Hold to view the menu.

④ DOWN

- Press to scroll through the glance loop and menus.
- Hold to view the music controls from any screen.

⑤ START-STOP

- Press to choose an option in a menu.
- Press to view the activity list and start or stop an activity.
- Hold to open the orienteering app.

⑥ BACK-LAP

- Press to return to the previous

screen.

- Press to record a lap, rest, or transition during a multisport activity.

Enabling and Disabling the Touchscreen

- To temporarily enable or disable the touchscreen, hold **DOWN** and **START**.
- To enable or disable the touchscreen during general use, activities, or sleep, hold **MENU**, select **System > Touch**, and select an option.

Using the Watch

- Hold **LIGHT** to view the controls menu.

The controls menu provides quick access to frequently used functions, such as turning on do not disturb mode, saving a location, and turning the watch off.

- From the watch face, press **UP** or **DOWN** to scroll through the glance loop ([page 10](#)).

- From the watch face, press **START** to start an activity or open an app ([page 13](#)).
- Hold **MENU** to customize the watch face, adjust settings, and pair wireless sensors.

Viewing the Glance Loop

Glances provide quick access to health data, activity information, built-in sensors, and more. When you pair your watch, you can view data from your phone, such as notifications, weather, and calendar events.

1 Press **UP** or **DOWN**.

The watch scrolls through the glance loop and displays summary data for each glance.



TIP: You can also swipe to scroll or tap to select options.

- 2 Press **START** to view more information.
- 3 Select an option:
 - Press **DOWN** to view details about a glance.
 - Press **START** to view additional options and functions for a glance.

Orienteering

You can use the orienteering app to navigate using a map and compass.

- 1 Hold **START**.
- 2 Wait while the device acquires your location and loads the map.
- 3 Press **UP** and **DOWN** to adjust the heading.
- 4 Press **START** to set the heading. The heading compass appears.
- 5 Begin navigation.

Smart Features

Pairing Your Phone

To use the connected features on your watch, you must pair it directly through the Garmin Connect app, instead of from the Bluetooth® settings on your phone.

- 1 From the app store on your phone, install and open the Garmin Connect app.
- 2 During the initial setup, select **Yes** when you are prompted to pair with your phone.
- 3 Follow the instructions in the app to complete the pairing and setup process.

Syncing the Time with GPS

Each time you turn on the device and acquire satellites, the device automatically detects your time zones and the current time of day. You can also manually sync the time with GPS when you change time zones, and to update for daylight saving time.

- 1 Hold **MENU**.

- 2 Select **System > Time > Sync With GPS**.
- 3 Wait while the device locates satellites.

Setting Up Your Garmin Pay Wallet

NOTICE

This feature is not available for/in all regions.

The Garmin Pay feature allows you to use your watch to pay for purchases in participating stores. You can add one or more participating credit or debit cards to your Garmin Pay wallet. Go to [Garmin.com.sg/garmin-pay](https://www.garmin.com.sg/garmin-pay) to find participating financial institutions.

- 1 From the Garmin Connect app, select  or .
- 2 Select **Garmin Pay > Get Started**.
- 3 Follow the on-screen instructions.

You can open your Garmin Pay wallet from the controls menu on your watch. See the owner's manual for more information on using the Garmin Pay

feature.

Music

NOTICE

The copyright of music provided by third-party music services are owned by the record companies. The record companies license the music tracks or albums to third-party music services with a time limit, and the music license must be periodically updated and renewed. If you often listen to downloaded music offline, you will need to reconnect your watch to the internet every 7 days (via Wi-Fi or Garmin Connect) so that you can continue to make use of third-party offline music services.

You can download audio content to your device, so you can listen when your smartphone is not nearby. The Garmin Connect app and Garmin Express application allow you to download audio content from a third-party provider or your computer.

You can use the music controls to control music playback on your smartphone or to play music stored on your device. To listen to audio content stored on your device, you must connect headphones with Bluetooth technology.

Connect IQ Features

You can add Connect IQ apps, data fields, glances, music providers, and watch faces to your watch using the Connect IQ store on your watch or phone (Garmin.com.sg/products/apps/connect-iq/).

Activities and Apps

Your watch can be used for indoor, outdoor, athletic, and fitness activities. When you start an activity, the watch displays and records sensor data. You can create custom activities or new activities based on default activities. When you finish your activities, you can save and share them with the Garmin Connect community.

Starting an Activity

- 1 From the watch face, press **START**.
- 2 Select an activity.
- 3 If the activity requires GPS, go outside, and wait while the watch locates satellites.
- 4 Press **START** to start the activity timer.

NOTE: The watch does not record your activity data until you start the activity timer.

- 5 After you complete your activity, press **STOP** to stop the activity timer.
- 6 Select **Save** to save the activity and review the activity summary.

Stopping an Activity

- 1 Press **STOP**.
If you do not save the activity manually after stopping the activity, the device saves it automatically after 25 minutes have passed.
- 2 Select **Save**.

Starting an Expedition

You can use the Expedition app to prolong the battery life while recording a multi-day activity.

- 1 Press **START**.
- 2 Select **Expedition**.
- 3 Press **START** to start the activity timer.

The device enters low power mode and collects GPS track points once an hour. To maximize battery life, the device turns off all sensors and accessories, including the connection to your smartphone.

Device Information

Viewing Device Information

You can view device information, such as the E-label, unit ID, software version, regulatory information, and license agreement.

- 1 Hold **MENU**.
- 2 Select **System > About**.

About the AMOLED Display

By default, the watch settings are optimized for battery life and performance.

Image persistence, or pixel “burn-in,” is normal behavior for AMOLED devices. To extend the display life, you should avoid displaying static images at high brightness levels for long time periods.

To minimize burn-in, the MARQ Adventurer display turns off after the selected timeout. You can turn your wrist toward your body, tap the touchscreen, or press a button to wake the watch.

Wearing the Watch


CAUTION

Some users may experience skin irritation after prolonged use of the watch, especially if the user has sensitive skin or allergies. If you notice any skin irritation, remove the watch and give your skin time to heal. To help prevent skin irritation, ensure the watch is clean and dry, and do not overtighten

the watch on your wrist. For more information, go to Garmin.com.sg/legal/fit-and-care.

- Wear the watch above your wrist bone.

NOTE: The watch should be snug but comfortable. For more accurate heart rate readings, the watch should not shift while running or exercising. For pulse oximeter readings, you should remain motionless.



NOTE: The optical sensor is located on the back of the watch.

- See the owner’s manual for more information.

Changing Hinged QuickFit Accessories

- 1 Slide the latch on the hinged

QuickFit strap, and remove the strap from the watch.




2 Align the new hinged strap with the watch.

3 Press the strap into place.

NOTE: Make sure the strap is secure. The latch should close over the watch pin.

Changing Integrated QuickFit Accessories


1 Pull to open the latch, and remove the integrated QuickFit strap or bracelet from the watch.



2 Pull to open the latch on the integrated strap or bracelet, and align it with the watch.

3 Close the latch over the watch pin.

NOTE: Make sure the strap or bracelet is secure. There should be a small gap ① between the latch and the strap or bracelet.



Charging the Device

WARNING

EN

This device contains a lithium-ion battery. See the *Important Safety and Product Information* guide in the product box for product warnings and other important information.


Both the device and its charger contain magnets. Under certain circumstances, magnets may cause interference with some medical devices, including pacemakers and insulin pumps. Devices and chargers that contain magnets should be kept away from such medical devices.

NOTICE

Both the device and its charger contain magnets. Under certain circumstances, magnets may cause damage to some electronic devices, including hard drives in laptop computers. Use caution when devices and chargers that contain magnets are near electronic devices.

To prevent corrosion, thoroughly clean and dry the contacts and the surrounding area before charging or connecting to a computer. Refer to the cleaning instructions in the owner's manual.

- 1 Align the charger with the back of the device, and press the charger into place.



- 2 Plug the USB cable into a USB charging port.
The watch displays the current battery charge level.

Specifications

NOTE: Visit the product page for full specifications.

Operating temperature range: From -20

to 45°C (from -4 to 113°F)

Charging temperature range: From 0 to 45°C (from 32 to 113°F)

Troubleshooting

Restarting Your Watch

- 1 Hold **LIGHT** until the watch turns off.
- 2 Hold **LIGHT** to turn on the watch.

Getting the Owner's Manual

The owner's manual includes instructions for using device features and accessing regulatory information.

Go to Garmin.com.sg/products/wearables/marq-adventurer-gen2 or scan the QR code to download the manual.



Getting More Information

You can find more information about this product on the Garmin website.

- Go to support.Garmin.com/en-SG for additional manuals, articles, and software updates.
- Go to Garmin.com.sg/buy, or contact your Garmin dealer for information about optional accessories and replacement parts.
- Go to Garmin.com.sg/legal/atdisclaimer for information about feature accuracy.

This is not a medical device.

Important Safety and Product Information

WARNING

Failure to heed the following warnings could result in an accident or medical event resulting in death or serious injury.

Battery Warnings

A lithium-ion battery can be used in this device.

If these guidelines are not followed, batteries may experience a shortened life span or may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury.

- Do not expose the device or batteries to fire, explosion, or other hazard.
- Do not disassemble, modify, remanufacture, puncture or damage the device or batteries.
- Do not remove or attempt to remove the non-user replaceable battery.

Device Warnings

- Do not leave the device exposed to a heat source or in a high-temperature location, such as in the sun in an unattended vehicle. To prevent the possibility of damage, remove the device from the vehicle or store it out of direct sunlight, such as in the glove box.
- Do not operate the device outside of the temperature ranges specified in the printed manual in the product packaging.
- When storing the device for an extended time

period, store within the temperature ranges specified in the printed manual in the product packaging.

- Do not use a power cable, data cable and/or power adapter that is not approved or supplied by Garmin.

Health Warnings

- If you have a pacemaker or other internal electronic device, consult your physician before using a heart rate monitor.
- The Garmin optical wrist heart rate monitor and pulse oximeter sensor emit green, red, and infrared light and flash occasionally. Consult your physician if you have epilepsy or are sensitive to bright or flashing lights.
- Always consult your physician before beginning or modifying any exercise program.
- The Garmin device, accessories, heart rate monitor, pulse oximeter sensor, and related data are intended to be used only for recreational purposes and not for medical purposes, and are not intended to diagnose, monitor, treat, cure, or prevent any disease or condition.
- The heart rate and blood oxygen saturation readings are for reference only, and no responsibility is accepted for the consequences of any erroneous readings.
- While the Garmin optical wrist heart rate monitor technology typically provides an accurate estimate of a user's heart rate, there are inherent limitations with the technology that may cause some of the heart rate readings

to be inaccurate under certain circumstances, including the user's physical characteristics, fit of the device, and type and intensity of activity.

- While the Garmin pulse oximeter sensor technology typically provides an accurate estimate of a user's blood oxygen saturation, there are inherent limitations with the technology that may cause some of the oxygen saturation readings to be inaccurate under certain circumstances, including the user's physical characteristics, fit of the device, position of the device, and movement.
- Garmin activity trackers rely on sensors that track your movement and other metrics. The data and information provided by these devices is intended to be a close estimation of your activity and metrics tracked, but may not be completely accurate, including step, sleep, distance, heart rate, oxygen saturation, and calorie data.

Safety and Tracking Warning

The assistance feature allows you to send your location to an emergency contact. This is a supplemental feature and should not be relied upon as a primary method to obtain emergency assistance. The Garmin Connect app does not contact emergency services on your behalf. The incident detection feature is only available while you are tracking certain outdoor activities on your Garmin device. For more information, see the device owner's manual.

Bicycle Warnings

- Always use your best judgement, and operate the bicycle in a safe manner.
- Make sure your bicycle and hardware are properly maintained and that all parts are correctly installed.

Navigation Warnings

If your Garmin device uses or accepts map data, follow these guidelines to ensure safe navigating.

- Always carefully compare information displayed on the device to all available navigation sources, including information from visual sightings, local waterway rules and restrictions, and maps. For safety, always resolve any discrepancies or questions before continuing navigation, and defer to posted signs and conditions.
- Use this device only as a navigational aid. Do not attempt to use the device for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location, or topography.

Off-Road Navigation Warnings

If your Garmin device is able to suggest off-road routes for various outdoor activities, such as biking, hiking, and all-terrain vehicles, follow these guidelines to ensure safe off-road navigation.

- Always use your best judgment and exercise common sense when making off-road navigational decisions. The Garmin device is designed to provide route suggestions only. It is not a replacement for attentiveness and proper preparation for outdoor activities. Do not follow

the route suggestions if they suggest an illegal course or would put you in an unsafe situation.

- Always carefully compare information displayed on the device to all available navigation sources, including trail signs, trail conditions, weather conditions, and other factors that may affect safety while navigating. For safety, always resolve any discrepancies before continuing navigation, and defer to posted signs and conditions.
- Always be mindful of the effects of the environment and the inherent risks of the activity before embarking on off-road activities, especially the impact that weather and weather-related trail conditions can have on the safety of your activity. Ensure that you have the proper gear and supplies for your activity before navigating along unfamiliar paths and trails.

Magnet Warning

Both the device and its charger may contain magnets. Under certain circumstances, magnets may cause interference with some medical devices, including pacemakers and insulin pumps. Devices and chargers that contain magnets should be kept away from such medical devices.



Failure to heed the following cautions could result in minor or moderate injury, or property damage.

Skin Irritation

Some users may experience skin irritation after

prolonged use of the device, especially if the user has sensitive skin or allergies. If you notice any skin irritation, remove the device and give your skin time to heal. To help prevent skin irritation, ensure the device is clean and dry, and do not overtighten the device on your wrist. For more information, go to Garmin.com.sg/legal/fit-and-care.

NOTICE

Failure to heed the following notice could result in personal or property damage, or negatively impact the device functionality.

Battery Notices

- Contact your local waste disposal department to dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

GPS Notice

The navigation device may experience degraded performance if you use it in proximity to any device that uses a terrestrial broadband network operating close to the frequencies used by any Global Navigation Satellite System (GNSS), such as the Global Positioning Service (GPS). Use of such devices may impair reception of GNSS signals.

Magnet Notice

Both the device and its charger may contain magnets. Under certain circumstances, magnets may cause damage to some electronic devices, including hard drives in laptop computers. Use caution when devices and chargers that contain magnets are near electronic devices.

Product Environmental Programs

Information about the Garmin product recycling program and WEEE, RoHS, REACH, and other compliance programs can be found at Garmin.com/en-SG/sustainability/environment/.

Software License Agreement

BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY.

Garmin Ltd. and its subsidiaries ("Garmin") grant you a limited license to use the software embedded in this device (the "Software") in binary executable form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software remain in Garmin and/or its third-party providers.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin and/or its third-party providers and is protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software, for which source code is not provided, are valuable trade secrets of Garmin and/or its third-party providers and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of Garmin and/or its third-party providers. You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software. You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws of

the United States of America or the export control laws of any other applicable country.

Map Data Information

Garmin uses a combination of governmental and private data sources. Virtually all data sources contain some inaccurate or incomplete data. In some countries, complete and accurate map information is either not available or is prohibitively expensive.

MARQ Limited Warranty

MARQ series are warranted to be free from defects in materials or workmanship for two years from the date of purchase. The Garmin standard limited warranty. For more information, go to Garmin.com.sg/support/warranty.

© 2023 Garmin Ltd. 及其子公司版權所有

Garmin、ANT+、QuickFit 和 Garmin 標誌均為 Garmin Ltd. 或其子公司於美國和其他國家的註冊商標。Garmin Connect、Garmin Pay 及 MARQ 等皆為 Garmin Ltd. 或子公司的商標。未經 Garmin Ltd. 或其子公司的同意，不得使用其商標。

BLUETOOTH® 文字及商標為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 已取得此類商標使用許可。進階心率分析數據由 Firstbeat Analytics 提供支援。其他商標與商品名稱均為其各自所有者商標。

M/N: A04263

TW

TW

MARQ ADVENTURER

快速參考卡

探索未知境地。拓展你的探險版圖。MARQ Adventurer 是一款與眾不同的現代工藝腕錶。以五級鈦金屬打造，更堅硬、更強韌，並搭載令人驚豔的 AMOLED 觸控螢幕，預載 NextFork™、ClimbPro 等 TopoActive 地圖，助您開闢新天地。

TW

基本操作

使用按鈕和觸控螢幕進行基本操作。

按鍵開啟裝置



按鍵操作

開啟/關閉背光

向上

向下



開始/選擇

返回

觸控操作

點一下



選擇一個項目

上/下滑



捲動瀏覽項目

左滑



開啟動作選單
(適用時)

右滑



返回前一頁

畫圈



循環切換項目

長按資料欄位



檢視詳細資料
(限適用錶面)

拖曳



平移地圖

長按地圖位置



選擇地圖位置

備註：裝置預設於活動期間停用觸控操作，您可以在各活動設定進行變更。

快捷鍵

在任何畫面長按1秒。

快捷目錄



關機

選單



錶面
時間

音樂功能



音樂服務商

Spotify

KKBOX



時間錶面



啟用／停用觸控操作

備註：部分快捷鍵可以自訂，快捷鍵設定可能會在軟體更新後變更。

快捷目錄

快速存取功能與選項的快捷頁面。

1. 長按開啟快捷目錄



2. 捲動控制項

或

畫圈



3. 選擇控制項

點一下

主要錶面

目前氣壓

目前高度

氣壓計

高度計



步數

產品介紹

警告

有關產品警告及其他重要資訊，請參閱快速入門手冊中的《安全及產品資訊須知》。

在開始或改變自己的運動計畫前，請務必先諮詢您的醫生。

開始使用

初次使用手錶時，您應完成這些動作以將手錶設定好並了解其基本功能。

- 1 按下 **LIGHT** 鍵以開啟手錶 (第 30 頁)。
- 2 依照螢幕指示完成初始設定。初始設定時，您可以將手錶與手機配對以使用智慧通知或同步活動等功能 (第 32 頁)。
- 3 將裝置充電 (第 39 頁)。
- 4 開始一個活動 (第 36 頁)。

裝置介紹



1 觸控螢幕

- 點一下以選取選單內的選項。
- 長按時間錶面上的數據開啟概覽或功能。
備註：此功能僅適用於特定錶面。
- 向上或下滑以捲動概覽循環清單與選單。
- 向右滑以返回前一個畫面。
- 用手掌蓋住螢幕以返回時間錶面並降低螢幕亮

度。

② LIGHT

- 按鍵以開啟手錶。
- 按鍵以調低螢幕亮度。
- 快速按兩下以開啟手電筒。
- 長按以檢視快捷目錄。

③ UP·MENU

- 按鍵以捲動概覽循環清單與選單。
- 長按以檢視選單。

④ DOWN

- 按鍵以捲動概覽循環清單與選單。
- 長按從任何畫面檢視音樂控制。

⑤ START·STOP

- 按鍵以選取選單內的選項。
- 按鍵以檢視活動清單，並開始或停止活動。

- 長按以開啟定向越野應用程式。

⑥ BACK·LAP

- 按鍵以回到前一個畫面。
- 按鍵以在複合式活動期間內，記錄計圈、休息或轉換時間。

啟用或停用觸控螢幕

- 要暫時啟用或停用觸控螢幕，同時長按 **DOWN** 鍵與 **START** 鍵。
- 要在一般使用中、活動中或睡眠中啟用或停用觸控螢幕，長按 **MENU** 鍵，選擇 **系統 > 觸控**，並選擇一個選項。

使用手錶

- 長按 **LIGHT** 鍵以檢視快捷目錄。
快捷目錄提供了快速進入常用功能的捷徑，例如開啟勿擾模式、儲存位置及裝置關機等。
- 在時間錶面，按下 **UP** 鍵或


DOWN 鍵捲動瀏覽概覽循環清單 (第 32 頁)。

- 在時間錶面，按下 **START** 鍵以開始活動或開啟應用程式 (第 36 頁)。
- 長按 **MENU** 鍵以自訂錶面、調整設定與配對無線感測器。

檢視概覽循環清單

概覽可讓您快速取用健康數據、活動資訊、內建感測器等。手錶在配對後，即可檢視手機的資料，例如通知、天氣或行事曆。

- 1 按下 **UP** 鍵或 **DOWN** 鍵。
手錶會捲動概覽循環清單，並顯示各概覽的摘要資訊。



小秘訣：您也可以在螢幕上

滑動瀏覽或點選選項。

- 2 按下 **START** 鍵以檢視更多資訊。
- 3 選擇一個選項：
 - 按下 **DOWN** 鍵以檢視概覽的詳細資訊。
 - 按下 **START** 鍵以檢視概覽的更多選項與功能。

定向越野

您可以運用定向越野應用程式的地圖及羅盤導航。

- 1 長按 **START** 鍵。
- 2 等待裝置定位並載入地圖。
- 3 按下 **UP** 鍵或 **DOWN** 鍵調整航向。
- 4 按下 **START** 鍵以設定航向。航向羅盤出現。
- 5 開始導航。

智慧功能

配對您的手機

要使用手錶的智慧連結功能，必須先在 Garmin Connect app 內

進行配對，而非從您手機的藍牙設定頁面配對。

- 1 從手機的 app 商店，安裝並開啟 Garmin Connect app。
- 2 在初始設定期間，如果出現手機配對提示，選擇 **是**。
- 3 依照 app 中的指示操作完成配對及設定。

與 ANT+ 感測器配對

首次使用無線 ANT+ 或藍牙感測器連結 Garmin 裝置之前，必須先將裝置與感測器進行配對。

完成配對後，當開始活動時且感測器在連結範圍內，即自動與裝置連結。

小秘訣：當啟用感測器且在裝置附近活動時，部分 ANT+ 感測器會自動與您的裝置配對。

- 1 與其它無線感測器保持至少 10 公尺以上的距離。
- 2 若您要配對的是心率感測器，請先佩戴心率帶。
若沒有佩戴的話，心率感測

器不會傳送或接收資料。

- 3 長按 **MENU** 鍵。
- 4 選擇 **感測器與配件 > 新增**。
- 5 裝置與感測器保持在 3 公尺以內的距離，然後等待裝置與感測器連結。

使用 GPS 同步時間

每次開啟裝置完成衛星定位後，裝置會自動偵測您的時區及時間。您也可以在此變換時區或日光節約時間前後手動將時間與 GPS 同步。

- 1 長按 **MENU** 鍵。
- 2 選擇 **系統 > 時間 > 與 GPS 同步**。
- 3 等待裝置接收衛星訊號。

設定 Garmin Pay 行動支付

Garmin Pay 功能讓您使用手錶在合作的商店內消費。您可以將一張或多張信用卡或簽帳卡加到 Garmin Pay 電子錢包。請前往 Garmin.com.tw/minisite/garmin-pay/banks 檢視合作的金融機構。

- 1 在 Garmin Connect app 上，選擇  或 ...。
- 2 選擇 **Garmin Pay > 開始使用**。
- 3 依照螢幕指示操作。

您可以從手錶的快捷目錄開啟您的 Garmin Pay 電子錢包。請詳閱使用者手冊以取得更多有關使用 Garmin Pay 功能的資訊。

悠遊卡行動支付

注意

此商品屬授權品，鎖卡後即無法重新錄碼。

若有無法支付或無法感應之情況，請再試一次或詢問該交易機台是否支援悠遊卡支付功能。

若非手錶感應所造成的交易問題及相關資訊，請參考悠遊卡使用說明或洽悠遊卡公司諮詢。

透過 MARQ 的 NFC 行動支付功能，用手錶直接感應，就能輕鬆

使用悠遊卡支付服務，例如租借 YouBike，搭乘捷運、公車、火車等大眾交通運輸工具，或是在便利超商消費，讓生活更加智慧便利。

備註：詳細交易適用範圍請參考悠遊卡網站 (www.easycard.com.tw)。

備註：此功能不適用於所有地區。

開始使用悠遊卡

- 1 進行儲值或交易時，只需將手錶正面靠近讀卡機感應加值及扣款，即可完成交易。
- 2 長按 **LIGHT** 鍵進入快捷目錄，選擇  進入行動支付頁面，切換至悠遊卡即顯示目前餘額。

僅悠遊卡模式

當手錶為低電量時，手錶螢幕會顯示 **僅悠遊卡**，在此模式下螢幕會被鎖定，只能觀看時間、使用小額消費與搭乘交通運輸工具，無法操作手錶上的其他功能。

設定餘額通知

使用悠遊卡付款後，裝置會以通知顯示餘額。裝置預設每次付款都會顯示餘額，您可以透過 Garmin Connect app 更改此設定。

- 1 從 Garmin Connect app 選擇您的裝置。
- 2 選擇 **Garmin Pay > 餘額通知**。
- 3 選擇一個選項：
 - 永遠。
 - 低於 \$100。
 - 低於 \$200。
 - 低於 \$500。
 - 關閉。

檢視悠遊卡卡號

- 1 長按 **MENU** 進入設定選單。
- 2 選擇 **系統 > 關於** 檢視悠遊卡卡號。

悠遊卡使用說明



音樂功能

注意

第三方音樂服務所提供的歌曲是由唱片公司取得合法授權，而唱片公司針對每一首歌曲或專輯所提供給第三方音樂服務的播放授權都有期限上的限制，您必須定期進行歌曲版權的相關確認以及更新歌曲授權。如果您較常在離線模式收聽音樂，請每 7 天將手錶與網際網路連線 (透過 Wi-Fi 或 Garmin Connect)，以便進行授權確認，確保能夠持續使用第三方離線音樂服務。

您可以將音樂檔案下載至裝置，即使手機不在身邊也能持續聽音

樂。Garmin Connect 與 Garmin Express app 讓您可以以第三方服務商或電腦提供音源的方式下載音樂檔案。

您可以使用裝置控制已配對智慧型手機上的音樂播放，也可以播放儲存於裝置中的音樂。若要聽儲存於裝置中的音樂，必須使用藍牙耳機連結裝置。

Connect IQ 功能

您可以使用手錶或手機上的 Connect IQ 商店 ([Garmin.com.tw/products/apps/connect-iq/](https://www.garmin.com/zh-tw/products/apps/connect-iq/)) 將 Connect IQ 應用程式、資料欄位、概覽、音樂供應商和錶面新增至手錶。

活動與應用程式

您的手錶適用於室內、戶外、體育或健身活動。當您開始一個活動時，手錶會顯示並記錄感測器數據，您可以建立自訂活動，或者根據預設活動建立新活動。當結束活動時，您可以儲存活動並於 Garmin Connect 社群分享。

開始活動

- 1 在時間錶面，按下 **START** 鍵。
- 2 選擇一個活動。
- 3 如果活動需要 GPS，請至開放的戶外空間等待手錶接收衛星訊號。
- 4 按下 **START** 鍵以開始活動計時。

備註：手錶在計時器開始前不會記錄您的活動數據。

- 5 完成活動後，按下 **STOP** 鍵停止活動計時器。
- 6 選擇 **儲存** 以儲存活動並檢視活動摘要。

結束活動

- 1 按下 **STOP** 鍵。
如果停止活動後未手動儲存活動，裝置會在經過 25 分鐘後自動儲存活動。
- 2 選擇 **儲存**。

開始探險

當您要記錄多天的活動時，可以

使用探險應用程式以延長電池使用時間。

- 1 按下 **START** 鍵。
- 2 選擇 **探險**。
- 3 按下 **START** 鍵以開始活動計時。

本裝置會進入低耗電模式，並每一小時記錄一次 GPS 追蹤標記。為了最大化電池效能，裝置會關閉所有感測器與配件，包含與手機的連結。

裝置資訊

檢視裝置資訊

您可以檢視裝置資訊，如電子標籤、機台序號、軟體版本、法規資訊與授權合約。

- 1 長按 **MENU** 鍵。
- 2 選擇**系統 > 關於**。

關於 AMOLED 螢幕

手錶設定預設會最佳化電池效能與性能。AMOLED 螢幕因為老化而出現的烙印情形實屬正常現

象。為延長螢幕壽命，應避免長時間以高亮度顯示靜態圖像。

為了將烙印降至最低，MARQ Adventurer 會在超過使用者選擇的顯示時間後關閉螢幕。將手腕轉向身體、點一下螢幕，或按下按鍵皆能喚醒裝置。

佩戴手錶


重要

長時間使用手錶後，部分使用者可能會感到皮膚不適，特別是有敏感性或過敏性肌膚的使用者。如果您發現任何皮膚不適，請先移除手錶給皮膚時間復原。為防止皮膚不適，請確保裝置清潔與乾燥，也不要將手錶戴得太緊在手腕上。如需更多資訊，請前往 Garmin.com.tw/legal/fit-and-care。

- 請依圖示建議佩戴手錶。

備註：裝置配戴應保持舒適服貼。要得到準確的心率數據，裝置在您跑步或訓練時

也不應滑動。讀取脈搏血氧時，您也須保持靜止不動。



備註：光學感測器位於手錶背面。

- 如需更多資訊，請參閱裝置的使用者手冊。

更換鉸接式 QuickFit 配件

- 1 拉開 QuickFit 錶帶的鎖扣，並從手錶取下錶帶。




- 2 將新的鉸接式錶帶與手錶對齊。

- 3 將錶帶壓入定位。

備註：請確定錶帶牢固。鎖扣應扣上手錶彈簧棒。

更換一體成型式 QuickFit 配件


- 1 拉開鎖扣，並從手錶取下一體成型式 QuickFit 錶帶或錶鍊。



- 2 拉開一體成型式錶帶或錶鍊上的鎖扣，並將其與手錶對齊。

- 3 將鎖扣扣上彈簧棒。

備註：請確定錶帶或錶鍊牢固。鎖扣與錶帶或錶鍊之間應該有一點空隙 ①。



為裝置充電

警告

裝置內含鋰離子電池。請參閱包裝手冊內的《安全及產品資訊須知》取得產品警告和其他重要資訊。

裝置及其充電器皆含有磁鐵。在特定情況下，磁鐵可能會干擾某些植入式醫療裝置，包括心律調節器及胰島素幫浦。這些含有磁鐵的裝置及充電器應遠離上述醫療裝置。


注意

裝置及其充電器皆含有磁鐵。在特定情況下，磁鐵可能會損壞某

些電子裝置，包括硬碟與筆記型電腦。當這些含有磁鐵的裝置及充電器在電子裝置附近時，請特別留意。

為避免鏽蝕，在充電或連接至電腦前，請徹底清潔並擦乾傳輸接點與周圍區域。請參閱使用者手冊中的清潔說明。

- 1 將充電器對準裝置背面，將充電器壓入定位。



- 2 將 USB 線插入 USB 充電埠。

手錶顯示目前電池電量。

產品規格

備註：詳細規格資訊請參考 Garmin 官方網站。

電池種類	可充電式鋰離子電池
操作溫度範圍	-20°~ 45°C
充電溫度範圍	0°~ 45°C
無線傳輸介面	ANT+、藍牙、NFC、Wi-Fi



疑難排解

重啟裝置

- 1 長按 **LIGHT** 鍵直到手錶關機。
- 2 長按 **LIGHT** 鍵以開啟手錶。

取得使用者手冊

使用者手冊中包含使用裝置功能和取得法規資訊的說明。

前往 Garmin.com.tw/products/wearables/marq-adventurer-gen2 或掃描 QR Code 以下載手冊。

取得更多資訊

在 Garmin 網頁上可取得更多資訊。

- 前往 support.Garmin.com/zh-TW 取得更多手冊、文章與軟體更新。
 - 前往 Garmin.com.tw/buy 或聯繫您的 Garmin 經銷商以取得選購配件與替換零件的資訊。
 - 更多關於活動追蹤準確度資訊，請前往 Garmin.com.tw/legal/atdisclaimer。
- 本產品非醫療裝置。

安全及產品資訊須知

警告

未能注意下列警告，有可能導致事故或醫療問題，進而造成死亡或嚴重傷害。

電池警告

此裝置可使用鋰離子電池。

若未遵照下列準則，裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短，或有裝置損壞、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏或受傷的風險。

- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。
- 請勿取出或嘗試取出無法由使用者自行更換的電池。

裝置警告

- 請勿將裝置曝露於熱源或高溫下，例如將裝置放在無人且太陽直射的車上。為防止裝置損壞，可將裝置從車上拿下或將其存放在如置物箱內等以避免陽光直射。
- 請勿在手冊註明的操作溫度範圍外操作裝置。
- 若需長時間存放裝置，請將其存放在手冊註明的溫度範圍內。
- 請勿使用未經 Garmin 核准或提供的電源線、傳輸線或變壓器。

健康警告

- 若您有使用心律調節器或其他植入式電

子裝置，使用心率感測器前請先與您的醫師進行諮詢。

- Garmin 光學心率感測器與脈搏血氧感測功能偶而會閃爍綠光、紅光與紅外線光。如果您有癲癇症或對亮光或閃光過敏，請先與您的醫師進行諮詢。
- 在開始或改變任何運動計畫之前，請務必先諮詢您的醫生。
- Garmin 裝置、配件、心率感測器、脈搏血氧感測功能及其他相關資料非專業醫療裝置，僅供休閒使用，不可用於診斷、監測、治療或預防任何疾病或病症。
- 測得的心率與血氧飽和度數值僅供參考，本公司不對任何數值錯誤造成的後果負責。
- Garmin 光學心率感測器通常能提供使用者精確的心率估算，但該技術本身的侷限性可能會導致某些心率在某些情況下是不準確的，包括使用者的身體狀態、裝置的吻合度，以及活動的種類與強度。
- Garmin 脈搏血氧感測功能通常能提供使用者準確的血氧飽和度估算，但該技術固有的侷限性可能會導致某些血氧飽和度在某些情況下是不準確的，包括使用者的身體狀態、裝置的吻合度、裝置的位置及移動。
- Garmin 活動追蹤功能依賴感測器來偵測您的移動與其他數據。裝置提供的資料為您活動及數據(包含步數、睡眠、距離、心率、血氧飽和度與卡路里)的估算，可能不完全準確。

安全與追蹤警告

本裝置的援助功能以讓您傳送您的位置給緊急連絡人。此輔助功能不能作為主要的緊急救援方式。Garmin Connect app 亦不會代表您聯絡緊急服務。事故偵測功能僅在使用 Garmin 裝置追蹤部分戶外活動時可用。如需更多資訊，請參閱裝置的使用者手冊。

騎乘警告

- 請務必在您個人最良好的判斷下，以安全的方式操作自行車。
- 請確保自行車及硬體均經過適當的保養，且所有零件都已正確安裝。

導航警告

如果您的 Garmin 裝置使用地圖資料，請遵循以下準則以確保安全導航。

- 務必仔細比對裝置上顯示的資訊與所有可用導航來源，包括目視、在地水道規則和限制以及地圖的資訊。為了安全起見，在繼續導航之前，請先釐清所有資訊差異或問題，並遵守公告的道路標誌與道路狀況。
- 本裝置僅限導航輔助之使用，請勿嘗試將本裝置用於需要精確方向、距離、位置或地形數據的任何用途。

越野導航警告

若您的 Garmin 裝置可針對騎乘自行車、健行和全地形車等不同的戶外活動提出越野路線建議，請遵照下列準則以確保安全地使用越野導航功能。

- 請運用常識且務必在個人的最佳判斷下，決定是否使用越野導航。Garmin 裝置的設計用意僅為提供路線建議，無法取代注意力，您仍需為戶外活動做好適當準備。假如裝置建議了違反法規、或可能使人陷入不安全情況的路線，請勿遵從路線建議。
- 務必仔細比對裝置上顯示的資訊與所有可用導航來源，包括林道指標、林道狀況、天氣狀況以及其他可能影響導航安全的因素。為了安全起見，在繼續導航之前，請先釐清所有資訊差異或問題，並遵守公告的道路標誌與道路狀況。
- 在開始越野活動前，請務必注意環境對活動的影響，以及活動本身的風險。尤其是天氣資訊與天氣相關的林道狀況，都可能跟活動的安全性相關。請務必備妥適當的活動裝備及補給品，再前往探索不熟悉的路徑和林道。

磁鐵警告

裝置及其充電器皆可能含有磁鐵。在特定情況下，磁鐵可能會干擾某些植入式醫療裝置，包括心律調節器及胰島素幫浦。這些含有磁鐵的裝置及充電器應遠離上述醫療裝置。

**重要**

未能注意下列警告，有可能導致程度或中度傷害或財產損失。

皮膚過敏

長時間使用裝置後，部分使用者可能會感

到皮膚不適，特別是有敏感性皮膚或過敏的使用者。如果您發現任何皮膚不適的症狀，請先拿下裝置，讓您的皮膚有時間修復。為了防止皮膚不適，請確保裝置清潔與乾燥，也不要將裝置戴得太緊。更多資訊請前往 Garmin.com.tw/legal/fit-and-care。

注意

未遵守以下事項可能會導致個人或財產損失，或對裝置功能產生不良的影響。

電池注意事項

處置裝置或電池時請依照當地適用法規，洽詢當地廢棄物處置部門。

GPS 注意事項

裝置附近若有任何使用到接近全球導航衛星系統(例如 GPS) 頻率的地面寬頻網路的裝置，則導航的性能可能會下滑，這些裝置會阻礙 GNSS 訊號的接收。

磁鐵注意事項

裝置及其充電器皆可能含有磁鐵。在特定情況下，磁鐵可能會損壞某些電子裝置，包括硬碟與筆記型電腦。當這些含有磁鐵的裝置及充電器在電子裝置附近時，請特別留意。

產品環境計劃

如需 Garmin 產品回收計劃及 WEEE、RoHS、REACH 和其他符合性計劃的詳細資訊，請參考 Garmin.com/aboutGarmin/environment。

低功率電波輻射器材管理宣告

本產品謹遵循中華民國國家通訊傳播委員會所頒布電信管理法，並經驗證通過合格，請使用者遵循相關電信法規以避免違反規定受罰。若使用者欲攜帶本機至其他國家應用，也請遵循該地區或國家之相關法令限制。根據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範規定

3.8.2 章節：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

軟體使用授權聲明

在使用本裝置前，您必需先同意下列有關本機台軟體之授權限制與聲明，請務必仔細閱讀下列條文。

在您購買及使用本產品時，Garmin Ltd. 及其子公司僅同意您使用已內建於該產品之中、英文版軟體工具，亦即該軟體原始碼之所有權、智慧財產權，仍均屬於 Garmin Ltd. 及其子公司所擁有。

上述產品之中、英文版軟體工具之財產所有權，均受到美國政府、產品販售國家或地區政府與全球智慧財產權的相關公約保護，包含全部軟體程式結構、組態、原始編碼之商

業價值，均歸屬 Garmin 商業機密。您同意不自行將這個軟體重新編譯、組合、修正、轉換組合、轉換工程或降低人們的使用功能、產生偏差功能等行為，您亦同意不自行出口或轉口本軟體至其他尚屬美國政府明文禁運地區的國家或地區。請您遵守上述聲明與條款。

TW

地圖資訊

Garmin 圖資整合了政府與個人來源的資料。幾乎所有來源的資料都有一些不準確或不完整的部分。在某些國家，完整與準確的地圖資訊甚至是無法取得或極昂貴的。

MARQ 有限保固

MARQ 系列產品主機自購買日起享有二年材料或製造工藝瑕疵造成損壞的保固服務。關於 Garmin 保固條款，請前往 Garmin.com.tw/support/warranty 了解更多資訊。



製造銷售：台灣國際航電股份有限公司
聯絡地址：新北市汐止區樟樹二路 68 號
電話：(02)2642-8999
客服專線：(02)2642-9199



廢電池請回收，當機台不易拆解時，
請整機交由資源回收系統回收。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：GPS 航儀腕錶						
型號(型式)：A04263						
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板組件	—	○	○	○	○	○
螢幕 / 背光	—	○	○	○	○	○
電纜組件 / 連接器	—	○	○	○	○	○
錶殼	○	○	○	○	○	○
錶帶	○	○	○	○	○	○
備考 1： " 超出 0.1 wt %" 及 " 超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考 2： " ○ " 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 3： " — " 係指該項限用物質為排除項目。						

TW

產品保證

Garmin Ltd. 及其子公司以自有品牌「Garmin」，自行生產行銷全球衛星定位系統接收機，產品面涵蓋航空、航海、資源調查、個人攜帶、陸上及應用系統等。

本公司已通過 ISO9001 品質管理認證之要求，所有產品在出廠時，均經過嚴格之品質檢測合格，並負責產品之售後服務工作。若本產品在客戶正常使用情形下發生故障，經鑑定為產品本身之問題，在保證期限內，本公司負免費維修之責任，保固期限為二年。

注意事項：本產品若屬在下列七種狀況下，導致故障發生，則不在本公司保證範圍內，請注意：

- 1 天災、火災、地震等不可抗力之災害及人為處理上之疏忽。
- 2 對零配件等加以不當修理及改造或調整。
- 3 使用本公司指定的消耗品以外之物時。

- 4 零配件與消耗品之自然損耗。
- 5 購買後因運送移動、掉落所產生之故障或損害。
- 6 保證期過後之故障或損害。
- 7 塗改本保證書之字句。

另外，產品送回台灣國際航電股份有限公司的運費，由使用者自行承擔；回送使用者的部份，則由台灣國際航電股份有限公司負責。您的寶貴意見，是我們未來開發新產品的重要訊息與方向。謝謝您的協助與支持。

請自行填寫下列資料保存：

產品型號：

產品序號：

購買日期：

© 2023 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin, ANT+, QuickFit, Garmin ロゴは、米国またはその他の国における Garmin 社の登録商標です。Garmin Connect, Garmin Pay, MARQ は Garmin 社の商標です。Garmin 社の許可を得ずに使用することはできません。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Garmin 社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。Advanced heartbeat analytics by Firstbeat.

M/N: A04263

JP

MARQ ADVENTURER

リファレンスカード

未知の領域を探検する。自分の限界に挑戦する。MARQ Adventurerは、他に類を見ないモダンツールウォッチです。グレード5チタンでより頑丈に組み上げられ、驚異的な美しさの新しいAMOLEDタッチスクリーンディスプレイを搭載しています。プリロードのtopoactiveマッピング付きのNextFork™やClimbProなどの機能で、新しい境地を切り開くのに役立ちます。

基本操作方法

キーとタッチスクリーンの基本操作方法

デバイスの
電源をオン



キー操作

バックライトの
オン/オフ

上へスクロール

下へスクロール



スタート/決定

戻る

JP

タッチ操作

タップ



項目を選択

スワイプ 上/下



項目をスクロール

左にスワイプ



アクションメニューを開く(利用可能な場合)

右にスワイプ



戻る

スライドして回転



項目をループ

データを長押し



詳細データを表示
(一部対応ウォッチフェイス)

ドラッグ



地図をスクロール

地点を長押し



地点を選択

注意：初期設定でアクティビティ中のタッチ操作は無効に設定されています。アクティビティ設定で設定を変更できます。

ショートカット

キーを1秒間長押し


コントロール
メニュー



メ
ニ
ュー



ミュージック



ウォッチフェイス



タッチ操作有効/無効

注意：一部のショートカットキーはカスタマイズ可能です。（ソフトウェア更新によりショートカットキーが変更される場合があります。）

コントロールメニュー

便利な機能に素早くアクセス



JP

初期設定のウォッチフェイス



製品の紹介



警告

製品をご使用になる前に、安全および製品に関する警告と注意事項を必ずお読みください。

JP

トレーニングを開始または計画する際には、事前にかかりつけの医師にご相談ください。

はじめに

デバイスをご使用になる前に、次のことを必ずご確認ください。

操作マニュアルのダウンロード

デバイスの操作方法や各種機能、その他の情報について、詳しくは操作マニュアルをご参照ください。下記の URL から PDF 版の操作マニュアルをダウンロードできます。または、二次元コードから HTML 版の操作マニュアルを確認できます。

download.garmin.com/jp/download/manuals/MARQ_

Adventurer_Gen2_OM_JA.pdf



製品のサポート情報

製品に関するヘルプやビデオ、ソフトウェア更新などのサポート情報は、以下の二次元コードからサポートセンターにアクセスして確認できます。

Garmin.co.jp/qsm_support/marqadventurergen2/



チュートリアルビデオ

デバイスの操作方法や各種機能を説明するチュートリアルビデオ

オに以下の二次元コードからアクセスできます。



標準付属品の確認

製品の外箱に記載の標準付属品が同梱されていることをご確認ください。万が一不足しているものがある場合は、当社までお問い合わせください。

デバイスのセットアップ

デバイスを初めてご使用になるときは、次の手順でデバイスのセットアップを行います。

- 1 **LIGHT キー**を押してデバイスの電源をオンにします。
(56 ページ)
- 2 画面に表示される指示に従って、初期設定を完了します。

初期設定でスマートフォンとのペアリングを開始することができます。デバイスでスマートフォンの通知を確認したり、アクティビティを同期したりするには、スマートフォンとのペアリングが必要です。(59 ページ)

- 3 デバイスを充電します。
(65 ページ)
- 4 アクティビティを開始します。
(62 ページ)

最新ソフトウェアの確認

デバイスのセットアップ完了後、デバイスの最新ソフトウェアの確認と更新を行ってください。

デバイスをより快適にご利用いただくために、デバイスのソフトウェアは常に最新の状態でアップデートしてください。

ソフトウェア更新は、Garmin Express または Garmin Connect Mobile アプリで行うことができ

ます。Garmin Express について、詳しくは Garmin.com/ja-JP/software/express をご参照ください。

Garmin Connect Mobile アプリでソフトウェアの確認と更新を行うには、デバイスをスマートフォンなどのモバイル端末とペアリングします。

デバイス概要



① タッチスクリーン

- **タップ**：メニューのオプションを選択
- **ウォッチフェイス上の**

データを長押し：関連するメニューやウィジェットを開く

注意：この機能は一部のウォッチフェイスに対応しています。

- **上または下にスワイプ**：ウィジェット / メニュー / メッセージをスクロール
- **右にスワイプ**：前の画面に戻る
- **手の平で画面を覆う**：ウォッチフェイスに戻りディスプレイの輝度を低下

② LIGHT キー

- **押す**：電源オン
- **押す**：ディスプレイの輝度を低下
- **2回押す**：フラッシュライト点灯
- **長押し**：コントロールメニューを表示

③ UP・MENU キー

- **押す**：ウィジェット / メニュー / メッセージをスクロール
- **長押し**：メニューページを表示

④ DOWN キー

- **押す**：ウィジェット / メニュー / メッセージをスクロール
- **長押し**：ミュージックコントロールを表示

⑤ START・STOP キー

- **押す**：メニューのオプションを選択
- **押す**：アクティビティ & アプリを表示、アクティビティ開始 / 停止
- **長押し**：オリエンテーリングアプリを開く

⑥ BACK・LAP キー

- **押す**：前のページに戻る
- **押す**：ラップ取得、休息に移行、トランジション切り替え(マルチスポーツ

アクティビティ実行中)

タッチスクリーンをオン / オフにする

- **DOWN キー**と **START キー**の長押しでタッチスクリーンのオン / オフを切り替えられます。
- **MENU キー**長押し > [システム] > [タッチ] から、デバイスの使用モードごとにタッチスクリーンのオン / オフを設定できます。

主なキー操作

- **LIGHT キー**を長押ししてコントロールメニューを表示します。
コントロールメニューから、電源オフやサイレントモード、ポイント登録などの使用頻度の高い機能に素早くアクセスすることができます。
- ウォッチフェイスページから **UP キー** または **DOWN キー** を押して、ウィジェット

トを表示します。(58 ページ)

- ウォッチフェイスページで**START**キーを押してアクティビティ&アプリページを開きます。(62 ページ)
- **MENU**キーを長押ししてメニューページを開きます。メニューページから、ウォッチフェイスの変更、センサーとのペアリング、各種設定の変更が行えます。

ウィジェットを確認する

ウィジェットでヘルスデータやアクティビティデータ、センサーデータを一目で確認することができます。スマートフォンとデバイスをペアリングすると、スマートフォンの通知や天気情報、カレンダーのスケジュールなどを確認できます。

- 1 **UP**キーまたは**DOWN**キーを押します。

ウィジェットの一覧をスクロールします。各ウィジェットの概要が表示されます。



ヒント：タッチスクリーンをスワイプして画面をスクロールできます。タップしてオプションを選択できます。

- 2 **START**キーを押すと、ウィジェットが全画面で表示されます。
- 3 次のオプションを選択します。
 - **DOWN**キーを押してウィジェットの詳細を表示します。
 - **START**キーを押して

ウィジェットに関連する機能またはオプションを表示します。

オリエンテーリング

オリエンテーリングアプリで地図とコンパスを用いたナビゲーションを利用できます。

- 1 **START** キーを長押しします。
- 2 位置情報の取得と地図の読み込み完了を待機します。
- 3 **UP** キーまたは **DOWN** キーを押して方位を調整します。
- 4 **START** キーを押して方位を設定します。

コンパスが表示されます。

- 5 ナビゲーションを開始します。

スマートフォン連携機能

スマートフォンとペアリングする

デバイスの機能を最大限に活用するには、スマートフォンなどのモバイル端末とデバイスをペアリングする必要があります。

ペアリングは、スマートフォンの Bluetooth 設定からではなく、Garmin Connect Mobile アプリで行います。

- 1 お使いのスマートフォンに対応するアプリストアから、Garmin Connect Mobile アプリをダウンロードします。インストール完了後、アプリを起動します。
- 2 デバイスの初期設定中にスマートフォンとのペアリングを確認するメッセージが表示されたら、[はい]を選択します。
- 3 アプリの画面に表示される指示に従って、デバイスとのペアリングを完了します。

GPS で時刻を同期する

デバイスの時刻は、GPS 受信時にタイムゾーンと現在の時刻が自動設定されます。タイムゾーンとサマータイムを更新する場合には、次の手順で GPS との時刻の同期を行います。

Garmin Pay ウォレットを セットアップする

注意

この機能は一部の国または地域で利用できない場合があります。

Garmin Pay の機能を使うと、対応する加盟店や交通機関などでデバイスを使ってお支払いができます。次の手順でカードを Garmin Pay ウォレットに登録します。利用可能な金融機関または交通系 IC カードについては、以下の URL をご参照ください。

Garmin.co.jp/minisite/garmin-pay

1 Garmin Connect Mobile アプリ

- 1 MENU キーを長押しします。
- 2 [システム] > [タイム] > [時刻同期] の順に選択します。
- 3 上空の開けた屋外で静止して、GPS の受信が完了するまで待ちます。

プリで、 または...を選択します。

- 2 [Garmin Pay] > [はじめに] の順に選択します。
- 3 画面の指示に従って操作し、セットアップを完了します。

デバイスのコントロールメニューから Garmin Pay ウォレットを開くことができます。

Garmin Pay のご使用方法について、詳しくは操作マニュアルをご参照ください。

音楽

注意

音楽プロバイダから提供される音楽の著作権は、レコード会社が所有しています。レコード会社は、音楽やアルバムのライセンスを音楽プロバイダに期限付きで供与しており、音楽ライセンスは定期的に更新される必要があります。デバイスにダウンロードした音楽のライセンスを更新す

るため、1 週間ごとにデバイスを Wi-Fi または Garmin Connect Mobile アプリ経由でインターネットに接続してください。デバイスに音楽プロバイダの音楽データをダウンロードするには、有料のサブスクリプションを契約する必要があります。

デバイスに音楽をダウンロードすると、スマートフォンが近くになくとも音楽を再生できます。Garmin Connect Mobile アプリまたは Garmin Express を使用して、音楽プロバイダまたは PC の音楽をデバイスにダウンロードします。

ミュージックコントロールでスマートフォンまたはデバイスにダウンロードした音楽の再生をコントロールできます。デバイスにダウンロードした音楽を聴くには、イヤホンとデバイスを Bluetooth 接続する必要があります。

Connect IQ 機能

デバイスまたはスマートフォンの Connect IQ ストア ([apps.Garmin.com/ja-JP/](https://apps.garmin.com/ja-JP/)) から、ウォッチフェイスやデータ項目、ウィジェット、アプリケーションを追加してデバイスをカスタマイズすることができます。

アクティビティとアプリ

デバイスは、屋内、屋外、アスレチック、フィットネス向けの様々なアクティビティに対応しています。アクティビティを開始すると、GPS や各種センサーから得たデータを画面に表示して記録します。デフォルトのアクティビティをもとにアクティビティをカスタマイズしたり新規作成できます。デバイスに保存したアクティビティデータは、Garmin Connect にアップロードしてウェブ上やアプリでデータを閲覧・管理・共有することができます。

アクティビティを開始する

- 1 ウォッチフェイスページで **START キー**を押します。
- 2 アクティビティを選択します。
- 3 GPS を利用する屋外アクティビティの場合は、上空の開けた場所で静止してGPSの受信を完了します。
- 4 **START キー**を押してアクティビティのタイマーを開始します。
注意：タイマーを開始しないとデータは記録されません。
- 5 アクティビティ終了後、**STOP キー**を押してタイマーを停止します。
- 6 **[保存]**を選択してアクティビティを保存し、アクティビティの概要を確認します。

アクティビティを終了する

- 1 **STOP キー**を押します。
アクティビティを手動で保存せずに25分間経過すると、自動で保存されます。

- 2 **[保存]**を選択します。

Expedition を開始する

長期間に渡ってアクティビティを記録するときは、Expedition アプリを使うことでバッテリー稼働時間を長くすることができます。

- 1 **START キー**を押します。
- 2 **[Expedition]**を選択します。
- 3 **START キー**を押してアクティビティのタイマーを開始します。

デバイスは低電力モードになり、GPSの軌跡ポイントを一時間に一回記録します。バッテリーの消費を抑えるために、スマートフォン接続を含むすべてのセンサーやアクセサリーとの接続が無効になります。

デバイス情報

デバイス情報を確認する

デバイスのユニットID、ソフ

トウェアバージョン、規制情報、ライセンス契約などの情報を確認します。

- 1 MENU キーを長押しします。
- 2 [システム] > [デバイス情報] の順に選択します。

AMOLED ディスプレイについて

デバイスは初期設定でバッテリー稼働時間とパフォーマンスが最適化されています。

AMOLED ディスプレイは画像の焼き付きを引き起こしやすいという特性を持つため、ディスプレイの表示寿命を損なわないために、高輝度の静止画を長時間表示することを避ける必要があります。

焼き付きを最小限にするために、デバイスのディスプレイは設定した点灯時間が経過すると自動で消灯します。手首を体の方に返す動作(ジェスチャー)や、タッチスクリーンのタップ、

キーの押下でディスプレイを点灯させることができます。


デバイスを装着する

⚠ 注意

デバイスを長期間装着すると、特に敏感肌やアレルギーをお持ちの方は、皮膚に炎症やかぶれが生じることがあります。皮膚に炎症やかぶれが生じた場合には、症状が改善するまでデバイスを取り外してください。皮膚の炎症やかぶれを防ぐため、デバイスを常に清潔で乾燥した状態に保ってください。腕に装着する際は、デバイスを手首に締め付けすぎないようにしてください。詳しくは、Garmin.co.jp/legal/fit-and-care をご参照ください。

- 手の甲側、尺骨の突起にかからない位置に装着します。
注意：運動中に本体がずれないようにぴったりと、きつすぎない程度にバンドを

調整します。血中酸素レベルを測定するときは、動かないでください。




注意：光学センサーはデバイスの裏面に搭載されています。

- 詳しくは操作マニュアルをご参照ください。

QuickFit アクセサリー(可動タイプ)を交換する

- QuickFit バンドのラッチ(留め具)をスライドして、ウォッチ本体からバンドを取り外します。




- 新しいバンドをウォッチ本体に合わせます。
- バンドを押し込んで装着します。

注意：ラッチがピンの上で閉じ、バンドがしっかりと固定されていることを確認します。

QuickFit アクセサリー(一体型タイプ)を交換する


- ラッチ(留め具)を引き、一体型 QuickFit バンドまたはブレスレットを取り外しま

す。



- 2 一体型バンドまたはブレスレットのラッチを引いて開き、ウォッチ本体に合わせます。
- 3 ピンを挟んでラッチを閉じます。

注意：バンドまたはブレスレットがしっかりと固定されていることを確認します。ラッチとバンドまたはストラップの間に隙間①が少し空いた状態で正しく閉じられています。



デバイスを充電する

⚠ 警告

本製品は、リチウムイオンバッテリーを内蔵しています。リチウムイオンバッテリーのお取り扱いに関する注意やその他の情報について、同梱の「安全および製品に関する警告と注意事項」を必ずお読みください。

デバイスと充電器には磁石が使用されています。磁石は、特定の状況下で、ペースメーカーやインスリンポンプなどの体内埋め込み型医療機器に影響を及ぼす可能性があります。磁石が使われているデバイスお

JP


よび充電器は医療機器から遠ざけてください。

注意

デバイスと充電器には磁石が使用されています。特定の状況下で、磁石はノートパソコンのハードディスクなどの電子機器に影響を及ぼす可能性があります。磁石が使われているデバイスおよび充電器を電子機器の近くで使用する場合は注意してください。

さびや腐食を防ぐため、充電やPCへの接続を行う前に、端子やその周辺の汚れや水分をクリーニングしてください。クリーニング方法について、詳しくは操作マニュアルをご参照ください。

- 1 充電器をデバイスの裏面に合わせ、押し込みます。



- 2 USB ケーブルを充電可能なUSBポートに差し込みます。デバイスの画面に現在のバッテリー充電レベルが表示されます。

仕様

注意： 詳細な仕様は Garmin.co.jp の製品のページをご覧ください。

動作温度範囲： -20 ~ 45°C

充電温度範囲： 0 ~ 45°C

トラブルシューティング

デバイスを再起動する

- 1 デバイスの電源がオフになるまで、**LIGHT** キーを長押しします。

- 2 再度 **LIGHT** キーを押してデバイスの電源をオンにします。

デバイスに関するその他の情報

デバイスに関する最新・補足情報は、Garmin のウェブサイト (Garmin.co.jp) をご参照ください。

- サポートセンター support.Garmin.com/ja-JP/
- アクティビティトラッキングとフィットネス測定の精度 Garmin.com/ja-JP/legal/atdisclaimer/

このデバイスは医療用機器ではありません。

安全および製品に関する警告と注意事項

警告

次に示される警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うおそれがあります。

バッテリーに関する警告

このデバイスには内蔵リチウムイオンバッテリーが使用されています。

次に示す注意事項に従わなかった場合、バッテリーの使用寿命が短くなったり、デバイスの破損、発火、化学熱傷、電解液漏洩、けがの原因となるおそれがあります。

- デバイスを火気に近づけるなどの危険にさらす行為はおやめください。
- デバイスおよびバッテリーを改造、分解、再製造しないでください。デバイスおよびバッテリーに穴を開けたり、傷つけたりしないでください。
- デバイスを熱源にさらしたり、高温になる場所(直射日光の当たる無人の車内など)に放置しないでください。車内でデバイスをご使用後は、デバイスを車か持ち出すか、直射日光の当たらないグローブボックスのなどに保管してください。

デバイスに関する警告

- デバイスを熱源にさらしたり、高温になる場所(直射日光の当たる無人の

車内など)に放置しないでください。車内でデバイスをご使用後は、デバイスを車か持ち出すか、直射日光の当たらないグローブボックスのなどに保管してください。

- 動作温度範囲外でデバイスを操作しないでください。デバイスの動作温度範囲は、操作マニュアルに記載されています。
- デバイスを長期間保管する場合、規定の温度範囲内で保管してください。保管温度範囲は、操作マニュアルに記載されています。
- 電源 / データ通信ケーブルは、必ずお使いの製品に対応する Garmin 純正アクセサリをご使用ください。

健康に関する警告

- ペースメーカーや身体に埋め込み式の医療用電子機器をご使用中の方は、心拍計の使用について必ず事前にかかりつけの医師にご相談ください。
- Garmin デバイスに内蔵型の光学式心拍計と血中酸素トラッキングセンサーは、緑色または赤色に点灯、点滅します。光感受性でんかんや光線過敏症の方は、かかりつけの医師にご相談ください。
- トレーニングを開始または計画する際には、事前にかかりつけの医師にご相談ください。
- Garmin デバイスとアクセサリ、心拍計、血中酸素トラッキングセン

サーまたはそれらに関連するデータは、フィットネスとウェルネスの範囲での使用を意図しています。

- Garmin デバイスとその機能は、自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を意図するものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。
- Garmin デバイスに内蔵の光学式心拍計は使用者の正確な心拍数を推定しますが、光学式心拍測定技術固有の制限により、使用者の身体的特徴、デバイス装着時のフィット感、アクティビティの種類や強度などにより生じる特定の状況下で計測データが不正確となる場合があります。
- Garmin デバイスに内蔵の血中酸素トラッキングセンサーは、使用者の血中酸素レベルの推定値を提供しますが、技術固有の制限により、使用者の身体的特徴、デバイス装着時のフィット感やデバイスの位置、使用者の測定中の動作などにより生じる特定の状況下で測定データが不正確となる場合があります。
- Garmin アクティビティトラッカー（活動量計）は、センサーにより使用者の動きや健康指標をモニターしており、これらデバイスによって提供されるステップ、睡眠、距離、心拍数、血中酸素レベルやカロリーデータを含む統計内容および情報は、使用者の活動や動きに近い値であり、完全

に正確な値であることを保証するものではありません。

セーフティ&トラッキング機能に関する警告

援助要請機能で、緊急連絡先に位置情報を送信することができます。この機能は補助的な機能のため、本機能に依存せず、万が一の事故に備えて他の連絡手段を用意してください。Garmin Connect Mobile アプリがユーザーに代わって救急医療機関等への連絡や救助の要請を行うことはありません。事故検出機能は、Garmin デバイスで特定の屋外アクティビティを実行中のみ利用可能な機能です。詳しくは操作マニュアルをご参照ください。

自転車に関する警告

- 自転車の運転の際には、交通ルールとマナーを守り安全な運転を心がけてください。
- 自転車は定期的にメンテナンスをして、車体およびパーツが適正に整備された状態にしてください。

ナビゲーションに関する警告

地図データに対応した Garmin デバイスをご使用の場合には、次に示される内容に従って安全にナビゲーションを利用してください。

- ナビゲーションを利用する際には、デバイスに表示される情報と実際の状況（道路または水路の標識や状況、

現地の通行ルール、交通制限、掲示地図など)を常に照らし合わせ、細心の注意を払ってナビゲーションを行ってください。デバイスに表示される情報と実際の状況が異なる、あるいは疑わしい場合には、むやみにナビゲーションを続行せず、道路標識や掲示物、実際の道路状況に従ってください。

- デバイスはナビゲーション・エイドとしてのみご利用ください。方向、距離、ロケーション、地形等を正確に計測する目的での使用はおやめください。

未舗装路のナビゲーションに関する警告

未舗装路のナビゲーションに対応した Garmin デバイスをご使用の場合には、次に示される内容に従って安全にナビゲーションを利用してください。

- Garmin デバイスが提示する未舗装路のナビゲーションルートは、あくまで参考情報です。ナビゲーションの利用者は、デバイスに表示される情報と実際の状況を照らし合わせて、ご自身の経験や判断を優先し、進行するルートを選択してください。万一、デバイスが不法なルートや利用者を危険にさらすおそれのあるルートを提示した場合には、絶対に従わないでください。
- 未舗装路のナビゲーションを利用する際には、デバイスに表示される情報と実際の状況(トレイルの標識、行

路状況、天候など)を常に照らし合わせ、細心の注意を払ってナビゲーションを行ってください。デバイスに表示される情報と実際の状況が異なる場合には、むやみにナビゲーションを続行せず、トレイルの標識や掲示物、実際の行路状況に従ってください。

- 未舗装路でのアクティビティは、常に危険が伴うということに留意してください。環境の変化、特に天候の変化には、十分ご注意ください。慣れない行路では特に危険ですので、事前に十分な装備と携行品を準備して臨んでください。

磁石に関する警告

デバイスおよび充電器には、磁石が使われている場合があります。磁石は、特定の状況下で、ペースメーカーやインスリンポンプなどの体内埋め込み型医療機器に影響を及ぼす可能性があります。磁石が使われているデバイスおよび充電器は医療機器から遠ざけてください。

注意

次に示される注意に従わなかった場合、軽度あるいは中等度の傷害を負うおそれがあります。

皮膚の炎症に関する注意

デバイスを長期間装着すると、特に敏感肌やアレルギーをお持ちの方は、皮膚に

炎症やかぶれが生じることがあります。皮膚に炎症やかぶれが生じた場合には、症状が改善するまでデバイスを取り外してください。皮膚の炎症やかぶれを防ぐため、デバイスを常に清潔で乾燥した状態に保ってください。腕に装着する際は、デバイスを手首に締め付けすぎないようにしてください。詳しくは、Garmin.co.jp/legal/fit-and-care をご参照ください。

注意

次に示される注意事項に従わなかった場合、使用者がけがを負ったり、デバイスが破損またはデバイスの機能に悪影響を及ぼすおそれがあります。

バッテリーに関する注意

- デバイスまたはバッテリーを廃棄する際の廃棄方法については、お住まいの各自自治体が定める方法に従ってください。

GPS に関する注意

GPS などの全地球航法衛星システム (GNSS) と近い周波数で動作する地上広帯域ネットワークを使用する電子機器等の近くでデバイスを使用した場合、デバイスの衛星測位性能が低下することがあります。

磁石に関する注意

デバイスと充電器には磁石が使われている場合があります。特定の状況下で、磁

石はノートパソコンのハードディスクなどの電子機器に影響を及ぼす可能性があります。磁石が使われているデバイスおよび充電器を電子機器の近くで使用する場合は注意してください。

製品環境プログラム

Garmin 製品のリサイクルプログラムおよび WEEE、RoHS、REACH 他コンプライアンスプログラムに関する情報は、以下の URL をご参照ください。Garmin.com/aboutGarmin/environment

ソフトウェア・ライセンス契約

デバイスの使用者は、その使用に際しては、以下のソフトウェア・ライセンス契約の諸条件に同意する必要がありますので、本ライセンス契約をよくお読みください。

Garmin 社 (以下「Garmin」) は使用者に対して、本製品の通常操作について、実行可能なバイナリー形式で本機器に組み込まれたソフトウェア (以下「ソフトウェア」) を使用する限定ライセンスを供与する。ソフトウェアに関する標記、所有権、知的財産権は、引き続き Garmin が有する。

使用者は、以下のことを承認する：

ソフトウェアが、Garmin 所有財産であり、アメリカ合衆国の著作権法および国際著作権協定に従って保護されていること。

ソフトウェアの構造、編成、コードは、Garmin の貴重な企業秘密であること。

ソースコード形式のソフトウェアも、Garmin の貴重な企業秘密であること。

使用者は、以下のことを行わないことに同意する：

ソフトウェアその他ソフトウェア部品について、理解できる形式へのデコンパイル、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルなどのソースコード解析作業

使用者は、アメリカ合衆国の輸出管理法に違反して、ソフトウェアをいかなる国にも輸出または再輸出しないことに合意する。

JP

地図データ情報

Garmin 社は地図データの情報源として政府提供データと民間データの両方を扱っています。すべてのデータ源には、不正確または不完全なデータがある程度含まれています。

製品の修理をご依頼の前に

製品の修理・点検をご依頼の前に、オンラインサポートセンターのサポート情報をご確認ください。製品名またはシリアルナンバーを入力して関連するヘルプを検索できます。

- オンラインサポートセンター
support.Garmin.com/ja-JP/



製品の不具合は、ソフトウェアのバージョンアップやマスターリセット(初期化)の実施により解消することがあります。

以下の URL のご案内をご確認ください。

- ソフトウェアアップデート
Garmin.co.jp/download/



- マスターリセット(初期化)
Garmin.co.jp/support_reset/



その他、製品に関してお困りの際は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

- カスタマーサポート

0570-049530

(ナビダイヤル)

受付時間 10:00 ~ 17:00

(土日祝日・年末年始等の休業日を除く)

製品の保証と修理について

当社では、保証規定の内容に基づき、製品の無償修理を承ります。

保証期間

MARQ コレクションの保証期間は、お買い上げ日より2年間(本体のみ)です。

保証規定

保証規定については、以下のURLをご参照ください。

Garmin.com/ja-JP/legal/consumer-limited-warranty/



製品の修理

製品の修理・点検をご依頼の際は、お買い上げの販売店または当社オンライン修理・点検依頼窓口へお申し込みください。

- オンライン修理・点検依頼窓口
Garmin.co.jp/support_repair/



ガーミンジャパン株式会社

〒354-0036

埼玉県富士見市ふじみ野東1丁目7番地6

© 2023 Garmin Ltd. 또는 그 자회사

Garmin, Garmin 로고 ANT+, QuickFit는 Garmin 사 또는 그 자회사의 상표로서, 미국과 미국 외의 국가에 등록되어 있습니다. Garmin Connect, Garmin Pay, MARQ는 Garmin 사 또는 그 자회사의 상표입니다. 이 상표는 Garmin의 명시적 허가 없이 사용할 수 없습니다.

BLUETOOTH® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG가 소유하고 있으며 Garmin는 허가 하에 마크를 사용하고 있습니다. Advanced heartbeat analytics는 Firstbeat Analytics 의 상표입니다.

그 밖의 상표와 상품명은 각각의 소유권자의 소유입니다.

M/N: A04263

KR

KR

MARQ ADVENTURER

참조 카드

미지의 영역을 탐험하세요. 한계를 뛰어넘어 보세요. MARQ Adventurer는 다른 장치와는 다른 모던 톨 워치입니다. 5등급 티타늄으로 제작되어 더 강하고 단단하며, 새로운 AMOLED 터치스크린 디스플레이가 화려함을 자랑합니다. NextFork™, ClimbPro 등 다양한 Topoactive 매핑이 사전 로드되어 있어, 새로운 곳을 탐험할 수 있도록 도와 드립니다.

기본 조작

버튼과 터치스크린을 사용한 기본 조작.

장치 켜기



버튼 조작

백라이트 켜기/끄기

위로 이동

아래로 이동



시작/선택

뒤로 가기

KR

터치 조작

탭



아이템을 선택합니다

위/아래로 밀기



아이템을 스크롤합니다

왼쪽으로 밀기



액션 메뉴를 엽니다
(사용 가능시)

오른쪽으로 밀기



이전 화면으로

돌리기



항목 스크롤

데이터를 길게 누르기



상세 데이터를 봅니다
(이 기능을 제공하는 워치 페이스에서)

드래그하기



지도를 상하좌우로 이동합니다

위치를 길게 누르기



위치를 선택합니다

참고: 활동 중에는 기본적으로 터치 조작이 비활성화됩니다. 이 설정은 활동 설정에서 변경할 수 있습니다.

KR

단축키

아무 화면에서 1 초 동안 버튼을 누릅니다.

컨트롤 메뉴



전원 끄기

메뉴




31일

시계 화면

시계

음악 기능



음원 제공자

Spotify

내 음악



워치 페이스



터치 조작 활성화/비활성화

참고: 몇몇 단축 키는 사용자 지정할 수 있으며, 소프트웨어 업데이트를 통해 변경될 수도 있습니다.

컨트롤 메뉴

유용한 기능의 빠른 사용을 위한 컨트롤의 모음

1. 길게
눌러
컨트롤
항목을
엽니다



2. 컨트롤
항목을
스크롤
합니다

또는

돌리기



3. 컨트롤
항목을
선택합니다

탭

메인 워치 페이스

현재 기압

현재 고도

기압계

고도계



단계

KR

제품 소개

⚠ 경고

빠른 시작 설명서에 포함된 중요한 안전 및 제품 정보 안내서에서 제품 경고 및 기타 중요한 정보를 참조하십시오.

운동 프로그램을 시작하거나 수정하기 전에 반드시 의사와 상의하십시오.

KR

시작하기

워치를 처음으로 착용할 때는 위치를 설정하기 위하여 아래와 같은 작업을 완료하고 기본적인 기능을 알아야 합니다.

1 LIGHT를 눌러 위치를 켜십시오 (82 페이지).

2 화면상의 지시에 따라 초기 설정을 완료하십시오.

초기 설정 중에는 스마트폰을 워치와 페어링하면 알림을 받고 활동 동기화 등을 설정할 수 있습니다 (85 페이지).

3 장치를 충전시킵니다 (91 페이지).

4 활동을 시작하십시오 (87 페이지).

장치 개요



① 터치스크린

- 메뉴에서 옵션을 선택하려면 터치합니다.
- 요약 정보 또는 기능을 열려면 시계화면을 길게 누릅니다.

참고: 이 기능은 일부 시계 화면에는 적용되지 않습니다.

- 요약 정보 목록과 메뉴를 스크롤하려면 화면을 위 또는 아래로 밟니다.
- 이전 화면으로 돌아가려면 화면을 오른쪽으로 밟니다.
- 시계 화면으로 돌아오고 화면 밝기를 낮추려면 손바닥으로 화면을 덮으십시오.

② LIGHT

- 위치를 켜려면 누릅니다.
- 화면 밝기를 낮추려면 누릅니다.
- 플래시라이트(손전등)를 켜려면 빠르게 두 번 누릅니다.
- 컨트롤 메뉴를 보려면 길게 누릅니다.

③ UP·MENU

- 요약 정보와 메뉴를 스크롤하려면 누릅니다.
- 메뉴를 보려면 길게 누릅니다.

④ DOWN

- 요약 정보와 메뉴를 스크롤하려면 누릅니다.

- 아무 화면에서 음악 컨트롤을 보려면 길게 누릅니다.

⑤ START·STOP

- 메뉴에서 옵션을 선택하려면 누릅니다.
- 활동 목록을 확인하거나 활동을 중지하려면 누릅니다.
- 오리엔티어링 앱을 열려면 길게 누릅니다.

⑥ BACK·LAP

- 이전 화면으로 돌아가려면 누릅니다.
- 멀티스포츠 활동을 수행하는 동안 랩, 휴식, 활동 전환을 기록하려면 누릅니다.

터치스크린 활성화 또는 비활성화하기

- 터치스크린을 일시적으로 활성화하거나 비활성화하려면 **DOWN**과 **START**를 길게 누르십시오.
- 일반적인 사용, 활동 또는 수면 중에 터치스크린을 활성화 또는 비활성화하려면, **MENU**를

길게 누르고 **시스템 > 터치 기능**을 선택한 다음 원하는 옵션을 선택하십시오.

위치 사용하기

- **LIGHT**를 길게 눌러 컨트롤 메뉴를 표시합니다.
컨트롤 메뉴는 방해 금지 모드 끄기, 위치 저장, 장치 끄기와 같이 자주 사용되는 기능에 대한 단축키 옵션을 제공합니다.
- 시계 화면에서 **UP** 또는 **DOWN**을 눌러 요약 정보를 스크롤할 수 있습니다 (84 페이지).
- 시계 화면에서 **START**를 눌러 활동을 시작하거나 앱을 열 수 있습니다 (87 페이지).
- 시계 화면을 사용자 설정하고, 설정을 조정하고, 무선 센서를 페어링하려면 **MENU**를 길게 누릅니다.

요약 정보 목록 보기

요약 정보는 건강 데이터, 활동 정보, 내장 센서 등에 대한 빠른 액세스

를 제공합니다. 핸드폰과 페어링하면 위치에서 알림, 날씨, 캘린더 이벤트와 같은 데이터를 볼 수 있습니다.

- 1 **UP** 또는 **DOWN**을 누릅니다.
위치는 요약 정보를 스크롤하고, 요약 데이터를 표시합니다.



팁: 또한 화면을 밀어서 스크롤하거나 탭하여 옵션을 선택할 수 있습니다.

- 2 자세한 내용을 보려면 **START**를 누릅니다.
- 3 옵션을 선택합니다:
 - 요약 정보에 대한 상세정보를 보려면 **DOWN**을 누릅니다.
 - 요약 정보에 대한 추가 옵션

과 기능을 보려면 **START**를 누릅니다.

오리엔티어링

오리엔티어링 앱을 사용하여 지도와 나침반을 가지고 길을 찾아낼 수 있습니다.

- 1 **START**를 길게 누릅니다.
- 2 장치가 위치 정보를 수집하고 지도를 불러오는 동안 기다립니다.
- 3 **UP**과 **DOWN**을 눌러 방위를 조정합니다.
- 4 **START**를 눌러 방위를 설정합니다.
나침반 방위가 표시됩니다.
- 5 내비게이션을 시작합니다.

스마트 기능

핸드폰 페어링하기

장치의 커넥티드 기능을 사용하려면, 핸드폰 상의 블루투스 설정을 사용하는 대신, Garmin Connect 앱을 직접 통하여 위치를 페어링해야 합니다.

- 1 핸드폰의 앱스토어에서 Garmin Connect 앱을 설치하고 엽니다.
- 2 초기 설정 도중에 핸드폰 페어링 요청 메시지가 뜨면 **예**를 선택하십시오.
- 3 앱의 설명을 따라 페어링과 설정 과정을 완료하십시오.

GPS와 시간 동기화하기

장치를 켜고 위성 신호를 포착할 때마다, 장치는 자동으로 시간대와 현재 시간을 감지합니다. 또한 시간대를 변경하거나 일광절약시간으로 업데이트하기 위하여 GPS와 시간을 수동으로 동기화할 수도 있습니다.

- 1 **MENU**를 길게 누릅니다.
- 2 **시스템 > 시계 > GPS와 동기화**를 선택합니다.
- 3 장치가 위성을 수신할 때까지 기다립니다.

Garmin Pay 전자지갑 설치하 기

주의

일부 지역에서는 이 기능이 제공되
지 않습니다.

Garmin Pay 기능을 통해 자신의
시계를 사용하여 제휴 매장에서 구
매 금액을 지불하는 것이 가능합니
다. Garmin Pay 지갑에 하나 이상
의 제휴 신용 카드를 추가할 수 있
습니다. 제휴 금융사를 확인하려면
Garmin.co.kr/garmin-pay를 방
문하여 주십시오.

- 1 Garmin Connect 앱에서  또는 **...**를 선택합니다.
- 2 **Garmin Pay > 시작하기**를 선택합니다.
- 3 화면상의 지시에 따릅니다.

위치의 컨트롤 메뉴에서 Garmin
Pay 월렛을 열 수 있습니다.
Garmin Pay 사용에 대한 더 자세
한 정보는 사용 설명서를 참조하십
시오.

음악 기능

주의

서드파티 음악 서비스가 공급하는
음악의 저작권은 레코드 회사가 소
유하고 있습니다. 이 레코드 회사
들은 제한된 시간 동안 서드파티
뮤직 서비스 업체에게 음악 트랙
또는 앨범의 사용을 허가하며, 이
러한 뮤직 라이선스는 주기적으로
업데이트하고 갱신해야 합니다. 다
운로드한 음악을 오프라인으로 즐
겨 듣는다면, 서드파티 오프라인
뮤직 서비스를 지속적으로 사용할
수 있도록 7일에 한 번씩 위치를
인터넷에 연결할 필요가 있습니다
(Wi-Fi 또는 Garmin Connect을
통해 연결).

내 장치로 오디오 콘텐츠를 다운로
드할 수 있으므로, 스마트폰이 근처
에 있지 않을 때에도 음악을 들을
수 있습니다. Garmin Connect 앱
과 Garmin Express 애플리케이션
을 사용하면 서드파티 공급자 또는
컴퓨터로부터 오디오 콘텐츠를 다

운로드할 수 있습니다.

뮤직 컨트롤 기능을 사용하여 스마트폰의 음악 재생을 제어하거나 장치에 저장된 음악을 재생할 수 있습니다. 장치에 저장된 오디오 콘텐츠를 들으려면 블루투스 헤드폰과 연결해야 합니다.

Connect IQ 기능

Connect IQ 스토어를 워치나 스마트폰에서 사용해 앱, 데이터 필드, 위젯, 음악 제공 업체, 워치 페이스를 워치에 추가할 수 있습니다 (Garmin.co.kr/products/apps/connect-iq/).

활동 및 앱

이 워치는 실내, 실외, 육상 및 피트니스 활동에 사용할 수 있습니다. 활동을 시작할 때, 워치는 센서 데이터를 표시 및 기록합니다. 사용자는 기본 활동을 기반으로 하여 사용자 설정 활동을 생성하거나 새로운 활동을 생성할 수 있습니다. 활동을 모두 마치면 사용자는 활동을 저장하고 이를 Garmin Connect 커뮤

니티와 공유할 수 있습니다.

활동 시작하기

- 1 시계 화면에서 **START**를 누릅니다.
- 2 활동을 선택합니다.
- 3 활동에 GPS가 필요한 경우, 야외로 나가 위치가 위성을 찾을 동안 기다립니다.
- 4 **START**를 눌러 활동 타이머를 시작합니다.
참고: 타이머를 시작하지 않으면 본 워치는 활동을 기록하지 않습니다.
- 5 활동 완료 후, **STOP**을 눌러 활동 타이머를 중지합니다.
- 6 활동을 저장하고 활동 요약을 검토하려면 저장을 선택합니다.

활동 중지하기

- 1 **STOP**을 누릅니다
활동을 멈춘 후 수동으로 활동을 저장하지 않을 경우, 25분이 지난 후 장치가 자동으로 활동

을 저장합니다.

2 저장을 선택합니다.

탐험 시작하기

탐험 앱을 사용하여 여러 날에 걸쳐 활동을 기록하는 동안 배터리 지속 시간을 연장할 수 있습니다.

- 1 **START**를 누릅니다.
- 2 **탐험**을 선택합니다.
- 3 **START**를 눌러 활동 타이머를 시작합니다.

장치는 저전력 모드로 들어가며 한 시간에 한 번씩 GPS 트랙 포인트를 수집합니다. 배터리 지속시간을 극대화하기 위하여 장치는 스마트폰 연결을 포함한 모든 센서와 액세스러리를 끕니다.

장치 정보

장치 정보 보기

E-라벨, 기기 ID, 소프트웨어 버전, 규제 정보 및 라이선스 계약과 같은 장치의 정보를 확인할 수 있습니다.

- 1 **MENU**를 길게 누릅니다.

2 시스템 > 정보를 선택합니다.

AMOLED 디스플레이에 대하여

기본적으로 시계의 설정은 배터리 지속시간과 성능에 최적화되어 있습니다.

이미지의 잔상 또는 픽셀 «잔영 (burn-in)» 현상은 AMOLED 장치의 정상적인 거동입니다. 배터리 사용 시간을 연장하기 위하여 화면을 장시간 동안 높은 밝기로 표시하지 마십시오.

번-인을 최소화하기 위하여 정해진 시간이 만료되면 MARQ Adventurer의 화면이 자동으로 꺼집니다. 몸을 향하여 손목을 돌리거나, 화면을 탭하거나, 버튼을 눌러서 장치의 화면을 다시 켤 수 있습니다.

위치 착용하기




주의

일부 사용자들은 장시간 동안 위치를 사용한 후 피부 자극을 경험

할 수도 있으며, 특히 사용자가 민감한 피부를 가지고 있거나 알레르기를 앓는 경우에 그러합니다. 피부 자극을 느낀 경우, 워치를 제거하고 피부가 치유할 시간을 주십시오. 피부 자극을 방지하는데 도움이 될 수 있도록, 워치를 청결하고 건조하게 유지하고, 워치로 손목을 과도하게 조이지 마십시오. 더 자세한 정보는 Garmin.co.kr/legal/fit-and-care를 방문하여 확인하십시오.

- 워치는 손목 뼈 옆에 착용합니다.

참고: 워치는 손목에 딱 맞되 편안하게 착용해야 합니다. 워치에서 더욱 정확한 심박수 계측을 실시하기 위해서는 러닝 또는 운동 중에 워치를 벗어서는 안 됩니다. 더욱 정확한 펄스 옥시미터 계측을 위해서는 움직이지 않고 가만히 있어야 합니다.



참고: 광센서는 워치의 뒷면에 위치합니다.

- 더 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 사용 설명서를 참조하십시오.

хин지형 QuickFit 액세서리 교체하기

KR


- 1 힙지형 QuickFit 스트랩의 걸쇠를 밀고, 워치에서 스트랩을 제거합니다.



- 2 새로운 힌지형 스트랩을 위치에 정렬합니다.
 - 3 스트랩을 밀어서 끼웁니다.
- 참고:** 스트랩이 단단히 고정되었는지 확인하십시오. 걸쇠가 위치의 핀 위로 닫혀 있어야 합니다.


QuickFit 액세서리 교체하기

- 1 걸쇠를 잡아당겨 열고, 결합된 QuickFit 스트랩 또는 브레이슬릿을 위치로부터 제거합니다.



- 2 교체할 스트랩 또는 브레이슬릿의 걸쇠를 잡아당겨 열고 그것을 위치에 정렬합니다.
- 3 위치의 핀에 걸쇠를 걸고 닫습니다.

참고: 스트랩 또는 브레이슬릿이 단단히 고정되었는지 확인하십시오. 걸쇠와 스트랩 또는 브레이슬릿 사이에는 작은 틈 ① 이 있어야 합니다.



장치 충전하기

⚠ 경고

이 장치에는 리튬 이온 배터리가 들어 있습니다. 빠른 시작 설명서에 포함된 **중요한 안전 및 제품 정보** 안내서에서 제품 경고 및 기타 중요한 정보를 참조하십시오.

장치와 충전기 모두 자석이 포함되어 있을 수 있습니다. 특정 상황에서 자석은 심박 조율기나 인슐린 펌프와 같은 일부 의료 장치에 간섭을 유발할 수 있습니다. 자석이 포함된 장치와 충전기는 이러한 의료 장치로부터 떨어뜨려 두어야 합니다.


주의

장치와 충전기 모두 자석이 포함되어 있을 수 있습니다. 특정 상황에서 자석은 노트북의 하드 드라이브와 같이 일부 전자 장치에 손상을 유발할 수 있습니다. 자석이 포함된 장치와 충전기를 전자 장치 근

처에서 사용할 때에는 주의하십시오.

부식을 방지하기 위해 충전하거나 컴퓨터에 연결하기 전에 연결부와 그 주변을 닦고 완전히 건조시키십시오. 사용 설명서에 수록된 청소 지침을 참조하십시오.

- 1 장치 뒷면의 접점에 충전기를 정렬하고 알맞은 자리에 충전기를 눌러 주세요.



- 2 USB 케이블을 USB 포트에 연결합니다.
이 위치는 현재의 배터리 충전 수준을 화면에 표시합니다.

사양

참고: 공식 홈페이지에서 제품에 대

KR

한 자세한 사양을 확인하십시오.

작동 온도 범위	-20°~ 45°C (-4° ~ 113°F)
시험 온도	-20 ~ 50°C
충전 온도 범위	0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
장치 개요	여러 가지 컴퓨터 지원 기능을 추가한 시계
내용물 구성	USB 케이블, 사용 설명서
정격 전압/전류	5V = 1.62A
전압	USB: 4.5 ~ 5.5 배터리: 3.3 ~ 4.45
Bluetooth/ ANT+/Wi-Fi	2400~2483.5 MHz
NFC	13.56 MHz

KR

문제 해결

워치 다시 시작하기

- 1 워치가 꺼질 때까지 **LIGHT**를 길게 누릅니다.
- 2 워치가 켜질 때까지 **LIGHT**를 길게 누릅니다.

사용 설명서 보기

사용 설명서에는 장치 기능 사용 방법과 규정 정보 확인 방법에 관한 설명이 수록되어 있습니다.

Garmin.co.kr/products/wearables/marq-adventurer-gen2 페이지로 이동합니다.



더 자세한 정보 얻기

본 제품에 대한 더 자세한 정보는 Garmin 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

- 추가적인 설명서, 자료, 소프트웨어 업데이트가 필요하시다면 support.Garmin.com/ko-KR을 방문하십시오.
- 액세서리와 교체용 부품에 대

한 자세한 정보는 Garmin.co.kr/buy에서 확인하거나 Garmin 판매자에게 문의하십시오.

- 정확도에 대한 보다 자세한 정보는 Garmin.co.kr/legal/atdisclaimer를 방문하여 확인하십시오.

본 제품은 의료장비가 아닙니다.

중요한 안전 및 제품 정보

경고

다음 경고에 주의를 기울이지 않으면 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있는 사고 또는 의료 사고가 발생할 수 있습니다.

배터리 경고

이 장치에는 리튬 이온 배터리를 사용할 수 있습니다.

아래 수칙을 따르지 않을 경우 배터리 수명이 단축되거나 장치 파손, 화재, 화학 화상, 전해질 누액 및/또는 상해 등을 일으킬 수 있습니다.

- 장치 또는 배터리를 열원 또는 직사광선 아래 주차된 차량과 같이 온도가 높은 곳에 두지 마십시오.
- 장치 또는 배터리를 분해, 개조, 재조립, 파손 또는 훼손하지 마십시오.
- 사용자가 교체할 수 없는 배터리를 분리하거나 분리하려 하지 마십시오.

장치 경고

- 장치를 열원 또는 직사광선 아래 주차된 차량과 같이 온도가 높은 곳에 두지 마십시오. 장치의 손상을 방지하기 위해 장치를 차량에서 제거하거나 차량 서랍과 같이 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품 패키지의 인쇄된 설명서에 명시된 온도 범위 밖에서 제품을 작동하지 마십시오.

- 장치를 장기간 보관해야 하는 경우, 제품에 포함된 인쇄된 설명서를 참고하여 지정 온도 범위 안에서 보관하십시오.
- Garmin이 공급하거나 승인하지 않은 전원 케이블, 데이터 케이블, 전원 어댑터를 사용하지 마십시오.

건강 경고

- 맥박 조정기 또는 기타 전자 장치를 신체에 이식한 경우에는 심박계를 사용하기 전에 의사에게 문의하십시오.
- Garmin 광학식 손목 심박계와 펄스 옥시미터 센서는 녹색 및 적색 가시광선과 적외선을 방출하며 때때로 점멸합니다. 뇌전증을 앓고 있거나 밝은 빛 또는 점멸하는 빛에 민감하다면 반드시 의사의 자문을 구하십시오.
- 운동 프로그램을 시작하거나 변경하기 전에 항상 의사에게 문의하십시오.
- Garmin 장치, 액세서리, 심박계, 펄스 옥시미터 센서 및 관련 데이터는 의료 용도가 아닌 레크리에이션 목적으로만 제작되었습니다. 이를 이용하여 질병 또는 상해에 대한 진단, 모니터링, 치료, 치유, 예방 등의 목적으로 사용해서는 안됩니다.
- 심박수와 혈중 산소포화도 측정 값은 참고용으로만 사용해야 하며, 측정 오차에 따른 결과에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않을 것입니다.
- Garmin 광학 손목 심박계 기술은 사용자 심박수에 대한 정확한 측정을 제공하지만, 기술의 내재적인 한계로 인해 사용자의 신체적 특성, 기기의 착용 상태 및

활동 유형 및 강도 등과 같은 특정 상황에서 심박수 판독이 정확하지 않을 수 있습니다.

- 대체로 Garmin 펄스 옥시미터 센서 기술이 사용자의 혈중 산소포화도에 대한 정확한 추정치를 제공함에도 불구하고, 이 기술에는 사용자의 신체적 특징, 장치의 착용 상태, 장치의 위치 및 움직임 등과 관련된 특정한 상황에서 일부 산소 포화도 값이 부정확하게 계속될 수도 있는 본질적인 한계가 있습니다.
- Garmin 활동 추적 장치에는 사용자의 동작과 기타 측정 지표를 추적하는 센서가 있습니다. 이러한 장치에서 제공하는 데이터와 정보는 추적된 활동에 대한 근사 추정치일 뿐이며, 걸음 수, 수면, 거리, 심박수, 산소 포화도, 칼로리 관련 데이터는 완벽한 정확도를 보장하지 않습니다.

안전 및 추적 기능 경고

어시스턴스(지원) 기능을 통해 사용자가 현재 위치를 설정된 긴급연락처로 전송할 수 있습니다. 이는 장치의 추가 기능이며 비상사태 시의 주요 처리 방식으로 사용하지 마십시오. Garmin Connect 앱은 사용자 대신 긴급구조대에 연락하지 않습니다. 사고 감지 기능은 Garmin 장치에서 특정한 아웃도어 활동을 추적할 때만 사용 가능합니다. 자세한 정보는 해당 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오.

자전거 경고

- 항상 최선의 판단으로 자전거를 안전하게 운행하십시오.

- 자전거와 하드웨어를 적절하게 유지 및 관리하고 모든 부품이 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오.

내비게이션 경고

Garmin 장치가 맵 데이터를 사용하거나 허용한 경우, 이 가이드라인에 따라 안전한 탐색을 수행하십시오.

- 등산로 표지판, 등산로 상황, 기상 상태 및 탐색 중 안전에 영향을 줄 수 있는 기타 요소를 포함한 모든 탐색 정보와 장치에 나타나는 정보를 항상 주의 깊게 비교하십시오. 안전을 위해 항상 내비게이션 사용 전에 모순되는 정보를 해결하고 실제 표지판과 상황을 따르십시오.
- 탐색 지원의 용도라면 이 장치를 사용하지 마십시오. 방향, 거리, 위치, 지형의 정밀한 측정을 위하여 이 장치를 사용하지 마십시오.

오프로드 내비게이션 경고

Garmin 장치에서 사이클링, 하이킹, 4륜 산악용 차량(ATV)과 같은 다양한 실외 활동에 대해 오프로드를 제시할 수 있는 경우 안전한 오프로드 탐색을 위해 다음 수칙을 따르십시오.

- 오프로드 탐색을 결정할 때는 항상 일반 상식에 맞춰 신중하게 판단하십시오. 이 Garmin 장치는 루트 제시 전용으로 제작되었습니다. 실외 활동을 위한 적절한 준비를 대신 수행해주는 장치가 아니며 주의력 있는 행동은 사용자의 책임입니다. 부적절하거나 위험한 상황에 놓이게 될 코스를 제시하는 경우 해당 루트를 따

르지 마십시오.

- 등산로 표지판, 등산로 상황, 기상 상태 및 탐색 중 안전에 영향을 줄 수 있는 기타 요소를 포함한 모든 탐색 정보와 장치에 나타나는 정보를 항상 주의 깊게 비교하십시오. 안전을 위해 항상 내비게이션 사용 전에 모순되는 정보를 해결하고 실제 표지판과 상황을 따르십시오.
- 오프로드 활동을 시작하기 전에 환경의 영향과 활동에 내재된 위험을 항상 염두에 두고, 특히 활동의 안전에 영향을 미칠 수 있는 날씨 및 날씨 관련 트레일 상태에 주의를 기울이십시오. 익숙하지 않은 경로와 트레일에 대한 내비게이션을 시작하기 전에 활동을 위한 적절한 장비와 물품을 준비하십시오.

KR

자성 고지

장치와 충전기 모두 자석이 포함되어 있을 수 있습니다. 특정 상황에서 자석은 심박 조율기나 인슐린 펌프와 같은 일부 의료 장치에 간섭을 유발할 수 있습니다. 자석이 포함된 장치와 충전기는 이러한 의료 장치로부터 떨어져 두어야 합니다.

주의

다음 주의사항에 주의를 기울이지 않는 경우, 경상, 중상 또는 재산 피해를 입을 수 있습니다.

피부 자극

일부 사용자들은 장시간 동안 장치를 사용한 후 피부 자극을 경험할 수도 있으며, 특히 사

용자가 민감성 피부를 가지고 있거나 알레르기 반응을 앓는 경우에 그러합니다. 피부 자극을 느낀 경우, 장치를 제거하고 피부가 치유할 시간을 주십시오. 피부 자극을 방지하는데 도움이 될 수 있도록, 장치를 청결하고 건조하게 유지하고, 장치로 손목을 과도하게 조이지 마십시오. 더 자세한 정보는 Garmin.co.kr/legal/fit-and-care를 방문하여 확인하십시오.

주의

다음 알림에 주의를 기울이지 않으면 상해 또는 재산상의 손실을 입거나 기기의 기능에 부정적인 영향을 끼칠 수도 있습니다.

배터리 알림

- 현지 폐기물 처리 기관에 문의하여 현지 법률 및 규정에 따라 장치/배터리를 폐기하십시오.

GPS 알림

GPS (Global Positioning Service) 와 같은 GNSS (Global Navigation Satellite System) 에서 사용하는 주파수와 유사한 주파수를 사용하는 지상파 광대역 네트워크를 사용하는 장치의 인근에서 내비게이션 장치를 사용하는 경우 내비게이션 장치의 성능 저하를 경험할 수도 있습니다. 이러한 장치 사용은 GNSS 신호의 수신에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

자성 고지

장치와 충전기 모두 자석이 포함되어 있을 수 있습니다. 특정 상황에서 자석은 노트북의 하드 드라이브와 같이 일부 전자 장치에 손상을

유발할 수 있습니다. 자석이 포함된 장치와 충전기를 전자 장치 근처에서 사용할 때에는 주의하십시오.

제품 환경 프로그램

Garmin의 제품 재활용 프로그램과 WEEE, RoHS, REACH 및 기타 규정 준수 프로그램에 대한 정보는 Garmin.com/ko-KR/sustainability/environment/에서 확인하실 수 있습니다.

B급 기기 (가정용)

이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어 라이선스 협약

이 장치를 사용하는 것은 이하 소프트웨어 라이선스 협약의 약관을 준수하는 것에 동의하는 것입니다. 이 협약을 주의해서 읽어주십시오.

Garmin Ltd. 및 그 계열사 (이하 “Garmin”) 는 이 장치에 내장된 소프트웨어 (이하 “소프트웨어”) 를 제품의 정상적인 작동에서 실행 가능한 바이너리 형태로 사용할 수 있는 제한된 라이선스를 귀하에게 부여합니다. 소프트웨어에 대한 소유권 및 지적 재산권은 Garmin 및/또는 그 제3자 공급자에게 있습니다.

귀하는 소프트웨어가 Garmin 및/또는 그 제3자 공급자의 재산이며 미국 저작권법 및 국제 저작권 협약의 보호를 받는다는 것에 동의합니다. 귀하는 또한 소스 코드가 제공되지 않는 소프트웨어의 코드, 구조 및 구성이 Garmin 및/또는 그 제3자 공급자의 중요한 기업 비밀이며, 소스 코드 형태의 소프트웨어가 Garmin 및/또

는 그 제3자 공급자의 중요한 기업 비밀이라는 것을 인정합니다. 귀하는 소프트웨어의 전부 또는 일부를 디컴파일, 디어셈블, 수정, 리버스 어셈블, 리버스 엔지니어링 또는 사람이 읽을 수 있는 형태로 축소하지 않으며, 소프트웨어에 기반한 파생 저작물을 생성하지 않는다는 것에 동의합니다. 귀하는 미국의 수출 통제법 또는 기타 해당 국가의 수출 통제법을 위반하여 소프트웨어를 어떠한 국가에도 수출하거나 재수출하지 않는다는 것에 동의합니다.

지도 데이터 정보

Garmin은 정부 데이터 소스와 민간 데이터 소스를 모두 사용하고 있습니다. 사실상 모든 데이터 소스에는 부정확하거나 부분적인 데이터가 포함되어 있을 여지가 있습니다. 일부 국가의 경우 정확하고 완전한 지도 정보는 구할 수 없거나, 상당히 비싼 가격에 판매될 수 있습니다.

한국 공간정보관리법에 의하여 누구든지 국토교통부장관의 허가 없이 기본측량성과 중 지도 등 또는 측량 용 사진을 국외로 반출하여서는 아니 된다. 다만, 외국 정부와 기본측량성과를 서로 교환하는 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

MARQ 제한 보증

MARQ 시리즈는 구매일로부터 2년 동안 재료 결함과 제조상의 결함에 대한 보증을 제공합니다. Garmin 기준 제한 보증에 대한 자세한 정보는 Garmin.co.kr/support/warranty/에서 확인하십시오.

KR



support.Garmin.com
Printed in Taiwan
July 2023
190-02971-A1_0C

